

# S-Class

取扱説明書



# 表記と記載内容について

マーク	内容
$\triangle$	警告 重大事故や命にかかわるけがを 未然に防ぐために必ず守ってい ただきたいことです。
φ	環境 環境保護のためのアドバイスや 守っていただきたいことです。
H	注意 けがや事故、車の損傷を未然に 防ぐため、必ず守っていただき たいことです。
0	知識 知っていると便利なことや、 知っておいていただきたいこと です。
•	操作手順などを示しています。
(▷ページ)	関連する内容が他のページにも あることを示しています。

# メルセデス・ベンツ車をお買い上げいた だきありがとうございます

運転される前に、この取扱説明書をお読みいただき、特に安全面と警告事項についてのご理解を深めてください。お客様自身と周りの人々を危険から守り、お車を最大限に楽しんでいただくことができます。

お客様の車両の装備や名称はオプションや仕様により異なる場合があります。記載されているすべての機能がお客様の車両には装備されていない場合があることにご留意ください。

表紙の画像はイメージであり、日本仕様 とは異なる場合があります。

この取扱説明書のイラストは主に左ハンドル車のものを使用しています。右ハンドル車では、車両の部品の配置や位置、そして操作方法が異なる場合がありますので、ご注意ください。

取扱説明書には 100km/h を上回る車両速度での性能データおよび車両状況も記載されています。ただし、公道を走行するときは常に、その場所で適用される法定速度または制限速度に従ってください。

メルセデス・ベンツは車両を最先端にする改良を絶えず行なっています。

そのため、デザイン、装備などが予告なく変更されることがあり、 この取扱説明書に含まれる記述やイラストと異なる場合があります。

以下のものは、車両の一部ですので、 常 に車両に搭載してください。

- 取扱説明書
- 整備手帳
- 車両に搭載されているすべての補足版

次のオーナーに車両をお譲りになる場合は、必ずすべての書類をお渡しください。

スマートフォンアプリの S クラスガイド アプリを使用することもできます。



Apple® iOS



Android ™

メルセデス・ベンツのガイドアプリは必ずしも日本仕様の車両に適したコンテンツではないことに留意してください。

Daimler AG の技術文献チームはお客様が安全で快適な運転をされることを望んでいます。

メルセデス・ベンツ日本株式会社

# 車両に搭載されている取扱説明書について

本車両には、以下の取扱説明書が搭載されています。

- 印刷版取扱説明書(本書)
- デジタル版取扱説明書 (COMAND システムに収録)

#### 印刷版取扱説明書



印刷版取扱説明書には、車両の取り扱い 方法をはじめ、機能を十分に発揮させる ための情報や危険な状況を回避するため の情報、万一のときの処置など車両の取 り扱いに関する全ての情報が記載され ています。

#### デジタル版取扱説明書



デジタル版取扱説明書には、車両および COMAND システムの取り扱いに関する 情報が記載されています。

ただし、本国仕様の内容など、お車と異なる記載が含まれています。

デジタル版取扱説明書の操作方法は3ページをご覧ください。

デジタル版取扱説明書の内容に関する訂正事項は 529 ページ以降に記載しています。

デジタル版取扱説明書の項目にアクセスするためには、3つの方法があります。

#### イメージ検索

イメージ検索により、車両を"システム上で"調べることができます。車両のエクステリア画像、あるいはインテリア画像のいずれかから開始し、デジタル版取扱説明書に記載されているさまざまな項目にアクセスすることができます。車両のインテリアの項目にアクセスするためには、"車内"の画像を選択します。

#### • キーワード検索

キーワード検索は、文字入力により キーワードの検索ができます。さら なる情報は、デジタル版取扱説明書 の"COMAND システム"の項目にお ける、キーワード"文字入力"にあり ます。

# 目次

目次の個別の項目を選択できます。

① 安全上の理由のため、走行中はデジタル版取扱説明書は作動しません。

#### 操作

#### デジタル版取扱説明書の呼び出し

- ▶ センターコンソールの □ スイッチ を押します。
  - 車両に関連した概要が開きます。
- COMAND コントローラーをまわすか 【◎】、スライドして ←◎→、メニュー 項目の " 取扱説明書 " を選択します。
- ▶ 警告および安全上の注意事項に関する メッセージを確認します ⑤。

デジタル版取扱説明書の基本メニュー が開きます。

## デジタル版取扱説明書の操作

#### 全体的な注意事項

COMAND コントローラーの操作に関する情報に従ってください(▷410ページ)。

#### コンテンツページ

イメージ検索、キーワード検索により、 または目次を使用してコンテンツページ にアクセスすることができます。



- ▶ 前/後にスクロールする: COMAND コントローラーをまわします (◎)。
- ▶ 拡大表示する:画像がある場合は、 COMAND コントローラーを左にスラ イドします ◆◎ ①。
- ▶ 注意事項のメッセージを選択する / ブックマークを保存する: COMAND コントローラーを右にスライドします ○→ ②。
- ▶ リンクを選択する: COMAND コント ローラーを下にスライドします ↓ ◎ ③。
- ► デジタル版取扱説明書の基本メニュー を呼び出す: ⑥ ⑤ マークを選択します。
- ► センターコンソールのスイッチを使用して、機能を COMAND システムに切り替える: RADIO、「TEL、MEDIA」または NAVI スイッチを押します。

選択されたメニューが開きます。デジタル版取扱説明書はバックグラウンドで開いたままになります。

► デジタル版取扱説明書を閉じる: COMAND コントローラー横のリター ンスイッチ (土) を押して保持します。

車両に搭載されている	
取扱説明書について	2
さくいん	6
はじめに	26
取扱説明書に記載されている装備・機	能
	36

各部の名称	39
安全性	51
開閉 1	11
シート、ステアリングとミラー 1	43
ライトおよびワイパー 1	77
エアコンディショナー 1	93
走行と駐車2	13
マルチファンクションディスプレイと表示 … 3	25
COMAND システム······ 4	05
収納と機能4	21
メンテナンスおよび手入れ 4	41
万一のとき4	63
ホイールとタイヤ4	91
サービスデータ	19
デジタル版取扱説明書の訂正事項… 5	29

あ	アシストメニュー(マルチファンクション
アームレスト	ディスプレイ)・・・・・・・・・・341
<b>小物入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b> 424	アダプティブハイビームアシスト・プラス
アクセスデータの設定	機能 / 注意事項 · · · · · · · · · · 183 ディスプレイメッセージ · · · · · · 368
オンラインおよびインターネット・・・・ 412	<b>アダプティブブレーキ・・・・・・・・・104</b>
アクセスデータのリスト	
新しいプロバイダー・・・・・・・・・・414	アダプティブブレーキアシスト
アクティブ・ボディ・コントロール(ABC)	機能 / 注意事項 ・・・・・・・・・・ 99
ディスプレイメッセージ・・・・・ 375	アダプティブブレーキライト・・・・・・100
アクティブパーキングアシスト	アテンションアシスト
機能 / 注意事項 ・・・・・・・280	機能 / 注意事項 · · · · · · · · · · · · 296 設定 / 解除 · · · · · · · · · · · 342
重要な安全上の注意・・・・・・280	<ul><li></li></ul>
駐車283	アドレス帳
駐車スペースからの退出・・・・・・ 284	デジタル版取扱説明書をご覧
駐車スペースの検知・・・・・・・ 281	ください・・・・・・・・・・・・・・・・・406
ディスプレイメッセージ・・・・・・378	安全
アクティブブラインドスポットアシスト	子供を乗せるとき・・・・・ 72
機能 / 注意事項 · · · · · · · · 302	安全システム
設定 / 解除(マルチファンクションディスプレイ)・・・・・342	チャイルドセーフティシート・・・・・ 74
ディスプレイメッセージ・・・・・・377	安全上の注意事項
アクティブベルトバックル	バイブリッド車両······ 52
機能 / 注事事項 ・・・・・・・・・・・ 62	安全性
ディスプレイメッセージ・・・・・・362	参照 操作安全性
アクティブボディコントロール(ABC)	アンチロック・ブレーキング・システム
機能 / 注意事項 · · · · · · · · 271	参照 ABS(アンチロック・ブレーキング・
アクティブライトシステム	システム)
ディスプレイメッセージ・・・・・・368	イージーエントリー機能
アクティブレーンキーピングアシスト	機能 / 注意事項 · · · · · · · · 168
機能 / 注意事項305	イグニッションロック
ディスプレイメッセージ・・・・・・ 376	参照 キーの位置
アシスト画面(マルチファンクションディス	イモビライザー・・・・・・107
プレイ)339	インジケーター
アシストプラス	参照 方向指示灯
注意······450	インターネット
特別な点検が必要なとき・・・・・・452	アクセスデータの選択 / 設定 ‥‥‥ 412
メンテナンスインジケーターの リセット・・・・・・451	アクセスの必須条件・・・・・・・・411
メンテナンスメッセージ・・・・・・・450	URL を入力する · · · · · · · 418
メンテナンスメッセージの非表示・・・・ 451	インテリアライト
メンテナンスメッセージの表示・・・・・ 451	参照 ルームライト
	インテリジェントライトシステム

オン / オフ343	濡れた路面の走行·····2	48
概要182	ハイドロプレーニング現象‥‥‥‥ 24	48
ディスプレイメッセージ・・・・・・368	ブレーキ・・・・・・・2	
ロービームヘッドライトの左側 / 右側通	AMG 強化ブレーキシステム ······2	47
行の設定344	エアコンディショナー	
ウインタータイヤ	イオン発生(空気清浄機能)・・・・・・2	10
ウインタータイヤ・・・・・・・495	ウインドウの曇りを取る・・・・・・・2	04
速度制限(マルチファンクションディスプ	エアコンディショナーの使用に関する	
レイ)346	注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1'	
ウインドウ	エアコンディショナーモードの設定・2	01
清掃・・・・・・・・・・・・・・・・・456	オン / オフ1	97
デフロスター・・・・・・204	温度の設定・・・・・・・2	
参照 サイドウインドウ	クライメートコントロール・・・・・・1	95
ウインドウウォッシャー	コンビニエンスオープニング /	
注意・・・・・・・・・・526	クロージング(内気循環モード)・・・・20	
補給449	システムの概要・・・・・・・1	
	重要な安全上の注意・・・・・・・1	
ウインドウウォッシャー液	送風口の調整2	
参照 ウインドウウォッシャー	送風配分の選択・・・・・・・20	
ウインドウバッグ	送風量の調整20	
機能67	同調機能のオンおよびオフの切り替え 2	
ウォッシャー液	内気循環モードの作動 / 解除 ・・・・・・2	
ディスプレイメッセージ・・・・・・387	ハイブリッド車両・・・・・・・・・・・1	
ウッドトリム (清掃の説明)460	パフュームアトマイザー・・・・・20	09
運転席	表示灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・1	
概要 · · · · · · 40	フロントウインドウの霜を取る・・・・・2	
運転席 / 助手席シート	余熱ヒーターのオン / オフ · · · · · · · 2 · リア操作パネル · · · · · · · · · · · · 1 ·	05
<u> </u>	リアデフォッガーの作動 / 解除・・・・・20	
	リアデフォッガーの不具合・・・・・・20	03
運転席ドア	AC モード · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	98
参照ドア	AC モードの不具合 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
運転のヒント	AUTO ==	
新しいブレーキディスク・・・・・・ 246	ECO スタートストップ機能・・・・・・・1 <sup>1</sup>	
一般······244	エアコンディショナーシステム	, -
オートマチックトランスミッション・230	参照 エアコンディショナー	
下り坂の傾斜・・・・・・・245		
最初の 1,500km······ 214	エアバッグ	, ¬
新品のブレーキパッド / ライニング・246	ウインドウバッグ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
スノーチェーン・・・・・・・・・・・496	概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ディストロニック・プラス・・・・・・ 264	クッションエアバッグ·····	
冬季の走行・・・・・・・248	サイドバッグ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
凍結した路面・・・・・・・・・・・248 凍結防止剤等が撒かれた路面での	作動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
凍結防止剤等が撒かれた路面での		
ブレーキ性能の制限・・・・・・・ 246 慣らし運転について注意事項・・・・・ 214	助手席エアバッグオフ表示灯・・・・・・ 装置位置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
良り U 建料に フい C 庄忌 事 块 ・・・・・・ Z   4	衣巨以巨	UU

フロントエアバッグ(運転席、助手席) 66	エンジンの始動
ベルトバッグ・・・・・・・・・・・61	キー操作・・・・・・219
エキゾースト	エンジンの電子制御部品
参照 エキゾーストパイプ	故障(誤作動)・・・・・・・224
エキゾーストパイプ	オートマチックトランスミッション
清掃458	アクセルペダルの位置・・・・・・230
エマージェンシーキー	運転のヒント・・・・・・230
運転席ドアの解錠・・・・・・・ 122	エマージェンシーモード・・・・・・236
機能 / 注意事項	エンジンの始動・・・・・・・・・・218
車両の施錠・・・・・・222	オートマチック走行モード·····232 概要·····226
挿入	ギアシフト操作・・・・・・・230
取り外し・・・・・・・116	キックダウン····································
エンジン	シフトポジション・・・・・・・・230
エンジン番号・・・・・・ 521	シフトポジション表示・・・・・・ 229
オーバーヒート・・・・・・・448 キーレスゴースイッチで停止する・・・・241	ステアリングのギアシフトパドル・・・・ 232
キーレスゴースイッチでの始動・・・・・219	走行モード選択スイッチ・・・・・・231
警告灯(エンジン診断)······399	ダイレクトセレクトレバー・・・・・ 226
けん引始動 (車両)486	ディスプレイメッセージ・・・・・・384
作動不良・・・・・・・・・・・・・・・・・224	ドライブポジションの選択・・・・・・229
始動時のトラブル224	トラブル(不具合)・・・・・・・236 ニュートラルの選択・・・・・・・228
車両のキーで停止する240	パーキングポジションの自動選択・・・・227
ジャンプスタート・・・・・・・478	パーキングポジション P の選択 ・・・・・ 227
停止・・・・・・・・・・・・・・・240	発進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・219
ディスプレイメッセージ・・・・・・369	マニュアル走行モード・・・・・・・232
ECO スタートストップ機能 · · · · · · · · 220	マニュアル走行モード(AMG 車両) 234
エンジンオイル	リバースギアの選択・・・・・・・227
エンジンオイル量の点検・・・・・・・445	オートマチックトランスミッションの
オイルグレードについての注意・・・・・524 温度(マルチファンクションディスプレ	エマージェンシーモード・・・・・・236
一点 (マルナファンフラフライスフレイ) · · · · · · · · · 347	オートマチックヘッドライトモード・・・・ 179
充填容量······525	オートライト
定期交換446	ディスプレイメッセージ・・・・・ 368
ディスプレイメッセージ・・・・・・372	参照 ライト
添加剤・・・・・525	オーバーヘッドコントロールユニット・・・ 48
粘度525	オイル
補給445	参照 エンジンオイル
油量および消費についての注意・・・・・444	応急用スペアタイヤ
レベルゲージを使用してオイル量を	サービスデータ・・・・・・・・・・518
点検する・・・・・・・・・・・・・・・・・445	重要な安全上の注意······ 516
エンジン自動始動(ECO スタート	全体的な注意事項・・・・・・・ 517
ストップ機能)222	オドメーター・・・・・・329
エンジン自動停止(ECO スタート	02,
ストップ機能) ・・・・・・・221	

音楽ファイル	機能 / 注意事項252
デジタル版取扱説明書をご覧	現在の速度を記憶する253
ください・・・・・・406	重要な安全上の注意・・・・・・252
音声認識機能	選択253
参照 別冊取扱説明書	LIM 表示灯······253
温度	カメラ
エンジンオイル(マルチファンクション	参照 360° カメラシステム
ディスプレイ)・・・・・・・・・347	環境保護
外気温度327	全体的な注意事項・・・・・・・・26
設定(エアコン)・・・・・・・ 201	完全な放電(高電圧バッテリー)・・・・・476
冷却水326	寒冷時の走行
オンラインおよびインターネット機能	スノーチェーン・・・・・・・496
全体的な注意事項・・・・・・・・・411	滑りやすい路面 248
オンラインおよびインターネットの機能	全体的な注意事項・・・・・・・495
携帯電話のネットワークプロ	<b>+</b> -
バイダーのアクセスデータの	位置(エンジンスイッチ)・・・・・・216
手動設定415	エマージェンシーキー・・・・・・ 115
携帯電話のネットワークプロ	エンジンの始動218
バイダーのアクセスデータの	概要112
選択・・・・・・・・・・・・415	コンビニエンスオープニング機能・・・・ 131
接続の確立・・・・・・・・・・・416	コンビニエンスクロージング機能・・・・ 131
オンラインとインターネット機能	重要な安全上の注意・・・・・・・・ 112
接続の確立 / 終了416	設定変更・・・・・・・・・・・・115
	セントラルロックによる施錠/解錠・113
か	ディスプレイメッセージ······388 電池交換·····117
外気温度表示・・・・・・327	電池点検・・・・・・・・・・・・・・・・116
解錠	不具合(異常)・・・・・・・・・118
車内から(セントラルロッキング	紛失
スイッチ)120	キーの位置
非常時の解錠・・・・・・・・・122	‡-····· 216
懷中電灯·····464	キーレスゴースイッチ・・・・・・ 217
拡張セーリングモード・・・・・・322	キーレスゴー
	解錠114
格納式テーブル・・・・・・・・426	コンビニエンスクロージング機能・・・・ 131
ガソリン・・・・・・523	施錠114
カップホルダー	キーレスゴースイッチ
温度制御式・・・・・・・・・・・431	エンジンの始動219
重要な安全上の注意・・・・・・・429	取り外し218
センターコンソール・・・・・・・429	キックダウン
リア・・・・・・・・・・・430	運転のヒント230
可変スピードリミッター	機能・・・・・・429
可変機能の解除・・・・・・255	救急セット・・・・・・・465

給油	燃料残量399
給油のしかた・・・・・238	ブレーキ・・・・・・391
重要な安全上の注意・・・・・・・236	冷却水399
燃料計······42	ABS
参照 燃料	ESP®396
距離警告機能	ESP® オフ・・・・・・・・・・・・・397
機能 / 注意事項97	LIM(可変スピードリミッター) · · · · 253 LIM(クルーズコントロール) · · · · · 250
距離警告信号(警告灯)・・・・・・403	LIM (ディストロニック・プラス) · · 258
緊急	警告灯と表示灯
事故後の自動措置・・・・・ 72	助手席エアバッグオフ・・・・・ 57
緊急時点灯機能186	携帯電話
クーリングボックス・・・・・・・438	メニュー(マルチファンクション
空気圧	ディスプレイ)・・・・・・・337
参照 タイヤ空気圧	携帯電話のネットワークプロバイ
クッションエアバッグ・・・・・・・・・67	ダーのアクセスデータ
クルーズコントロール	項目の作成・・・・・・・・・・・415
解除252	選択する・・・・・・414
機能 / 注意事項	携帯電話のネットワークプロバイ
クルーズコントロールレバー・・・・・250	ダーのリスト
現在の速度を記憶および維持する・・・・ 250	選択したプロバイダー・・・・・・・414
重要な安全上の注意・・・・・・・249	呼び出す······ 412
選択······250 速度の設定·····251	警報 (ATA) 103
ディスプレイメッセージ・・・・・382	解除する(ATA) · · · · · · · · · · · · 107
LIM 表示灯・・・・・・ 250	待機状態にする(ATA) · · · · · · · · 107 ATA(盗難防止警報システム) · · · · · 107
クロージングサポーター・・・・・・121	けん引
グローブボックス・・・・・・・423	けん引フックの取り付け・・・・・・・484
クロスウインドアシスト(マジックボディコ	けん引フックの取り外し484
ントロール装備車両)・・・・・・・・271	重要な安全上の注意・・・・・・・482
警告	フロントおよびリアが接地した
ステッカー····· 52	状態で・・・・・・・・・・・・・・・・485
警告および表示灯	リアをつり上げて・・・・・・・・・・484
ステアリング・・・・・・・・・404	4MATIC 車両に関する注意事項・・・・・ 486
パーキングブレーキ・・・・・・397	けん引始動
ハイブリッドシステム・・・・・・402	エンジンエマージェンシースタート・・486 重要な安全上の注意・・・・・・・・・482
RBS(回生ブレーキシステム) · · · · · 402	
警告灯 / 表示灯	けん引フック・・・・・・465
エンジン診断399	けん引防止
各部の名称・・・・・・・・・・・43	解除
シートベルト・・・・・・・・390	機能······108 待機状態·····108
車間距離警告······403	待機状態を解除・・・・・・・108
乗員保護装置398	ווארועאוניו וועדתבייעאוניו

<b>言語の設定</b> デジタル版取扱説明書をご覧 ください・・・・・・・406	コンビニエンスオープニング / クロージング(内気循環モード)・・・・・206 コンビニエンスオープニング機能・・・・・131
<b>コーナリングライト</b> 機能 / 注意事項 · · · · · · · 182 ディスプレイメッセージ · · · · · 366	コンビニエンスクロージング機能······ 131 コンビネーションスイッチ······ 180
高圧洗浄機器・・・・・・454	さ
後席エアコンディショナーの作動 / 停止・197温度の設定・・・・・・・・201小物入れ・・・・・・426送風口の設定・・・・・・202後席のセンターコンソール	サービス 参照 アシストプラス サービスセンター 参照 メルセデス・ベンツ指定サービス工場 サービスデータ
小物入れ・・・・・・426高電圧バッテリー車両火災・・・・・54充電・・・・・477充電レベル・・・・314全体的な注意事項・・・54	応急用スペアタイヤ・・・・518         タイヤ / ホイール・・・509         容量・・・・・521         サービスプロダクト         燃料・・・・522         ブレーキ液・・・・・525
高電圧バッテリーの充電レベル (COMAND システム) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 314	サイドウインドウ 開閉········130
<b>故障</b> 参照 パンク 参照 けん引 <b>故障メッセージ</b>	用別 コンビニエンスオープニング機能・・・ 131 コンビニエンスクロージング機能・・・ 131 重要な安全上の注意・・・・・・ 129 不具合(異常)・・・・・・・ 134 リセット・・・・・ 133
参照 ディスプレイメッセージ <b>故障メッセージを表示させる</b>	サイドバッグ・・・・・・・66
参照 ディスプレイメッセージ <b>子供</b> 乗員保護装置・・・・・・・・・・・74 乗せるとき・・・・・・・72	サスペンション モードセットアップ画面(マルチ ファンクションディスプレイ)・・・・・347 サスペンション制御
<b>小物入れ</b> アームレスト下・・・・・・・424	アクティブ・ボディ・コントロール・271 <b>サスペンションの制御</b>
運転席および助手席シート下部・・・・424       カップホルダー・・・・・・429       グローブボックス・・・・・・423       後席・・・・・・・・・・・・・・・・・425       後席のセンターコンソール・・・・・426       サングラスケース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・423       重要な安全上の注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	AIR マティックサスペンション・・・・ 274 <b>作動モード</b> セーリングモード・・・・ 320 停止車両・・・・ 319 <b>サマータイヤ</b> 冬季・・・・・ 495
センターコンソール・・・・・・424 ドア・・・・・・・425 ラゲッジネット・・・・・・・・・・・427	サングラスケース・・・・・・・423 サンバイザー・・・・・・432

イージーエントリー機能・・・・・・168デジタル版取扱説明書をご覧運転席のシートポジション・・・・・144ください・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	406 109
後席のマルチコントロールシートバック <b>自宅住所</b> 162 デジタル版取扱説明書をご覧	406 109
162 デジタル版取扱説明書をご覧	109
162 デジタル版取扱説明書をご覧	109
	109
シートヒーターのトラブル・・・・・・ 164 <b>室内センサー</b>	
ンートビーターを使用する・・・・・・・ 102 <sub>解除</sub> ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
シートペンテレーター・・・・・・・104 機能	
シードハンテレーターの使用・・・・・・104 <sub>- 持継</sub> 中能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ラードベンデレーターのドフフル・・・100	
里妛は女王上の注息・・・・・・・・・・145	
調整(後席)・・・・・・・・・・・・ 147 参照 メルセデス・ヘンツ指定 調整(前席)・・・・・・・・・・・・・・・146 サービス工場	
調整 (削品) ····································	210
TT	210
+T_0_T_1_4	
ヘッドレフトの囲敕・・・・・・・・ 150	
フルチコントロールシートバック・・・ 162 タンドインジケーター(マルデンアング	
アクティブマルチコントロール ショフティスフレイ) ····································	347
シートバック・・・・・・・・ <sub>162</sub> 車外ライト	
メモリー機能(設定の記憶)・・・・・・ 173 清掃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	457
シートベルト	
アクティブベルトバックル········ 62 <b>車高</b>	
運転席および助手席シートベルト・・・・・62 アクティブ・ボディ・コントロール	
解除	
概要 $\cdots$ ディスプレイメッセージ $\cdots$ 374, 3	
警告灯・・・・・・・・・・・・390 <b>遮光フィルム・・・・・・・・・・</b>	140
警告灯(機能)··············63 <b>車載工具·······</b>	165
シートベルトテンショナー・・・・・・・67 <sub>東台来早・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</sub>	
里安仍女主工仍注意。	,_0
	502
正00%[7][7][7]	JU Z
着用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	100
手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	180
シートベルトテンショナー 車両	
作動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
事故 解錠(キー)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
事故後の自動措置・・・・・・・ 72 各種の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
<b>時刻の設定</b> けん引・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
デオリ版取扱説明書をご覧   ジャッキアップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ください・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
<b>事故のとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>	

施錠(キー)・・・・・・・・・113	警告灯398
操作安全性	警告灯(機能)・・・・・・・56
装備27	ディスプレイメッセージ・・・・・・364
正しい使用・・・・・・・31	照明
駐車240	参照 ライト
データ取得・・・・・・・・・・31	助手席エアバッグオフ
ディスプレイメッセージ・・・・・・348	トラブル (故障) ・・・・・・・83
電子制御部品・・・・・・・・・ 520	表示灯・・・・・・・57
発進・・・・・・・・・・・219	助手席シート
非常時の解錠・・・・・・・・・・122	<b>運転席からの調整・・・・・・・・・149</b>
非常時の施錠122	後席からの調整・・・・・・・・・149
車両データ・・・・・・527	
車両のメンテナンス	助手席のヘッドレスト
参照 アシストプラス	起こす / 倒す ······ 154
車両を運搬する・・・・・・485	診断機の接続部・・・・・・・29
ジャンプスタート(エンジン)・・・・・・478	スイッチおよびコントローラー・・・・・409
住所の入力	スタートストップ機能
デジタル版取扱説明書をご覧	参照 ECO スタートストップ機能
ください・・・・・・・・・・・・・・・・・406	ステアコントロール・・・・・・ 107
収納スペース	ステアリング
ウッドテーブル・・・・・・・・・426	イージーエントリー機能・・・・・・168
荷物の固定・・・・・・・・・・・・427	警告灯 · · · · · · · 404
ラゲッジネット固定部・・・・・・・・427	重要な安全上の注意・・・・・・・166
リアシートバックレスト・・・・・・426	スイッチ(マルチファンクション
ショーファーモード	ディスプレイ)・・・・・・327
助手席シートのショーファーポジション	スイッチの概要・・・・・・・・・ 44
への移動・・・・・・・・・・・153	ステアリングヒーター・・・・・・ 167
助手席シートの通常位置への移動・・・・157	清掃460
全体的な注意事項・・・・・・・ 152	調整 (電動)
ディスプレイメッセージ・・・・・・386	パドルシフト・・・・・・・・・・・・・232
フルリクライニングポジション・・・・・ 158	メモリー機能(シート位置の記憶)・・173
ヘッドレストの取り付け・・・・・・ 156	ステアリング(ディスプレイ
ヘッドレストの取り外し‥‥‥‥ 156	メッセージ)・・・・・・387
ヘッドレストを起こす / 倒す ‥‥‥ 154	ステアリングアシスト(ディストロ
乗員安全性	ニック・プラス)
子供を乗せるとき・・・・・・・72	ディスプレイメッセージ・・・・・・381
事故後の自動措置・・・・・・・・ 72	ステアリングコラムのスイッチ・・・・・327
重要な安全上の注意・・・・・・・56	ステアリングヒーター
PRE-SAFE®(予期乗員保護装置)・・・・70	作動 / 解除
乗員の安全性	不具合(誤作動)・・・・・・・168
ペットを乗せるとき・・・・・・・93	スノーチェーン・・・・・・・496
乗員保護装置	スピードメーター
概要55	デジタル・・・・・・・・・331

表示単位の設定・・・・・・・・345	ディストリビューション)・・・・・・103
補助スピードメーターのオン / オフ・345	走行安全システム
メーターパネル内・・・・・・・・42	アダプティブブレーキ・・・・・・104
参照 メーターパネル	アダプティブブレーキアシスト・・・・・99
スピードリミッター	アダプティブブレーキライト・・・・・ 100
スノータイヤ・・・・・・255	概要93
ディスプレイメッセージ・・・・・・382	距離警告機能97
スライディングルーフ	重要な安全上の注意・・・・・・・・93
参照 パノラミックスライディングルーフ	ステアコントロール・・・・・・ 107
セーリングモード・・・・・・321	飛び出し検知機能付ブレーキアシスト・
セーリングモード、拡張・・・・・・322	プラス・・・・・・・95
生成された電気(COMAND システム) 317	ABS(アンチロック・ブレーキング・シス
	テム)94
清掃	BAS (ブレーキアシスト) · · · · · · · · 95
ドアミラー方向指示灯・・・・・・457	CPA (衝突警告システム) · · · · · · · · · 97
施錠	ESP®(エレクトロニック・スタビリティ・ プログラム)・・・・・・101
参照 セントラルロッキングシステム	ETS(エレクトロニック・トラクション・
施錠(ドア)	システム) ・・・・・・・・・・・・・・・・101
車内から(セントラルロッキング	PRE-SAFE® ブレーキ · · · · · · · · 104
スイッチ)120	RBS (回生ブレーキシステム) · · · · · · 55
非常時の施錠・・・・・・122	走行距離記録329
設定	
初期化(マルチファンクション	<b>走行時の注意</b> 冠水路の走行(オンロード)・・・・・・248
ディスプレイ)・・・・・・・346	
マルチファンクションディスプレイ・340	
設定変更(キー)・・・・・・115	<b>走行装備</b> アクティブパーキングアシスト・・・・・ 280
セットアップ画面(マルチファンク	アクティブバーキンファンスド・・・・・ 200
ションディスプレイ)・・・・・・347	
	アシスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 302
セレクターレバー	アシスト・・・・・・・・・・・・302 アクティブ・ボディ・コントロール・・271
<b>セレクターレバー</b> 清掃・・・・・・・460	アクティブ・ボディ・コントロール・・271
<b>セレクターレバー</b> 清掃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・460 参照 オートマチックトランスミッション	アクティブ・ボディ・コントロール・271 アクティブレーンキーピングアシスト305
清掃460	アクティブ・ボディ・コントロール・・271
清掃····································	アクティブ・ボディ・コントロール・271 アクティブレーンキーピングアシスト305 アテンションアシスト・・・・・296 可変スピードリミッター・・・・・252 クルーズコントロール・・・・・249
<ul><li>清掃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	アクティブ・ボディ・コントロール・271 アクティブレーンキーピングアシスト305 アテンションアシスト・・・・・296 可変スピードリミッター・・・・・252 クルーズコントロール・・・・・249 ディストロニック・プラス・・・・・256
<ul><li>清掃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	アクティブ・ボディ・コントロール・271 アクティブレーンキーピングアシスト305 アテンションアシスト・・・・・・296 可変スピードリミッター・・・・・252 クルーズコントロール・・・・・249 ディストロニック・プラス・ステアリング
<ul> <li>清掃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	アクティブ・ボディ・コントロール・271 アクティブレーンキーピングアシスト305 アテンションアシスト・・・・・・296 可変スピードリミッター・・・・・252 クルーズコントロール・・・・・249 ディストロニック・プラス・・・・・256 ディストロニック・プラス(ステアリング アシスト機能付)・・・・・・266
<ul> <li>清掃・・・・・460</li> <li>参照 オートマチックトランスミッション</li> <li>センサー(日常の手入れ)・・・・・457</li> <li>洗車(手入れ)・・・・・453</li> <li>センターコンソール</li> <li>概要・・・・・46</li> <li>収納スペース・・・・・424</li> </ul>	アクティブ・ボディ・コントロール・271 アクティブレーンキーピングアシスト305 アテンションアシスト・・・・・・296 可変スピードリミッター・・・・・252 クルーズコントロール・・・・・249 ディストロニック・プラス・・・・・256 ディストロニック・プラス(ステアリング アシスト機能付)・・・・・・266 ディスプレイメッセージ・・・・・373
清掃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	アクティブ・ボディ・コントロール・271 アクティブレーンキーピングアシスト305 アテンションアシスト・・・・・296 可変スピードリミッター・・・・252 クルーズコントロール・・・・・249 ディストロニック・プラス・・・・・256 ディストロニック・プラス(ステアリング アシスト機能付)・・・・・・266 ディスプレイメッセージ・・・・373 ナイトビューアシストプラス・・・・298
清掃・・・・・460 参照 オートマチックトランスミッション センサー(日常の手入れ)・・・・・457 洗車(手入れ)・・・・・453 センターコンソール 概要・・・・・・46 収納スペース・・・・・424 セントラルロッキングシステム 施錠/解錠(キー使用)・・・113	アクティブ・ボディ・コントロール・271 アクティブレーンキーピングアシスト305 アテンションアシスト・・・・・・296 可変スピードリミッター・・・・・252 クルーズコントロール・・・・・249 ディストロニック・プラス・・・・・256 ディストロニック・プラス(ステアリング アシスト機能付)・・・・・・266 ディスプレイメッセージ・・・・・373 ナイトビューアシストプラス・・・・・298 パークトロニック・・・・・・・・277
清掃・・・・・460 参照 オートマチックトランスミッション センサー(日常の手入れ)・・・・・457 洗車(手入れ)・・・・・453 センターコンソール 概要・・・・・・46 収納スペース・・・・・424 セントラルロッキングシステム 施錠 / 解錠(キー使用)・・・・113	アクティブ・ボディ・コントロール・271 アクティブレーンキーピングアシスト305 アテンションアシスト・・・・・・296 可変スピードリミッター・・・・・252 クルーズコントロール・・・・249 ディストロニック・プラス・・・・・256 ディストロニック・プラス(ステアリング アシスト機能付)・・・・・・373 ナイトビューアシストプラス・・・・298 パークトロニック・・・・・・・267 ホールド機能・・・・・・269
清掃・・・・・460 参照 オートマチックトランスミッション センサー (日常の手入れ)・・・・・457 洗車 (手入れ)・・・・・453 センターコンソール 概要・・・・・46 収納スペース・・・・・・424 セントラルロッキングシステム 施錠 / 解錠(キー使用)・・・・113 セントラルロック 参照 セントラルロッキングシステム	アクティブ・ボディ・コントロール・271 アクティブレーンキーピングアシスト305 アテンションアシスト・・・・・・296 可変スピードリミッター・・・・・252 クルーズコントロール・・・・256 ディストロニック・プラス・・・・256 ディストロニック・プラス(ステアリング アシスト機能付)・・・・・266 ディスブレイメッセージ・・・373 ナイトビューアシストプラス・・・・298 パークトロニック・・・・・・277 ホールド機能・・・・・・269 リアビューカメラ・・・・・286
清掃・・・・・460 参照 オートマチックトランスミッション センサー (日常の手入れ)・・・・・457 洗車 (手入れ)・・・・・453 センターコンソール 概要・・・・・・46 収納スペース・・・・424 セントラルロッキングシステム 施錠 / 解錠(キー使用)・・・・113 セントラルロック	アクティブ・ボディ・コントロール・271 アクティブレーンキーピングアシスト305 アテンションアシスト・・・・・・296 可変スピードリミッター・・・・252 クルーズコントロール・・・・249 ディストロニック・プラス・・・・256 ディストロニック・プラス(ステアリング アシスト機能付)・・・・・373 ナイトビューアシストプラス・・・・298 パークトロニック・・・・・・269 ホールド機能・・・・・・269

走行モード	MOExtended タイヤ · · · · · · 494
オートマチック・・・・・・・・232	タイヤ空気圧
セットアップ画面(マルチファンク	基準値497
ションディスプレイ)・・・・・・347	達している(タイヤフィット)・・・・・470
マニュアル・・・・・・・・・・・232	達しない(タイヤフィット)・・・・・・470
マニュアル(AMG 車両) · · · · · · · · 234	ディスプレイメッセージ・・・・・・383
走行モード選択スイッチ・・・・・・231	タイヤ空気圧警告システム
操作安全性	再起動499
重要な安全上の注意・・・・・・・27	重要な安全上の注意・・・・・・・499
操作システム	全体的な注意事項・・・・・・・498
参照 マルチファンクション	タイヤの取り付け
ディスプレイ	ジャッキアップ・・・・・・502
送風口	ジャッキダウン・・・・・・・・・506
グローブボックス・・・・・・・・・211	車両が動き出さないよう固定する・・・・502 車両の準備・・・・・・・・・・501
サイド送風口の調整・・・・・・ 211	車輪の装着・・・・・・506
重要な安全上の注意・・・・・・210	車輪の取り外し・・・・・・・・・・505
送風の設定・・・・・・・・・・・210 中央送風口の調整・・・・・・・211	タイヤフィット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
サスと風口の調 <del>生</del> リア・・・・・・・212	
速度制限の設定	<b>ダイレクトセレクトレバー</b> 参照 オートマチックトランス
参照可変スピードリミッター	ミッション
多州 引交入し イクスプク	
油度の制御	A ¬ V — A — · · · · · · · · · · · · · · · · ·
<b>速度の制御</b>	タコメーター・・・・・・・・326
<b>速度の制御</b> 参照 クルーズコントロール	チャイルドシート
参照 クルーズコントロール	<b>チャイルドシート</b> 後ろ向き乗員保護装置・・・・・81
	チャイルドシート後ろ向き乗員保護装置・・・・・81前向き乗員保護装置・・・・82
参照 クルーズコントロール	チャイルドシート後ろ向き乗員保護装置・・・・・・81前向き乗員保護装置・・・・・82チャイルドセーフティシート
参照 クルーズコントロール た タイヤ 応急用スペアタイヤ・・・・・ 516	チャイルドシート後ろ向き乗員保護装置・・・・・81前向き乗員保護装置・・・・82チャイルドセーフティシート自動検知・・・・78
参照 クルーズコントロール  た  タイヤ  応急用スペアタイヤ・・・・・516 回転方向・・・・501	チャイルドシート後ろ向き乗員保護装置・・・・・81前向き乗員保護装置・・・・・8282チャイルドセーフティシート自動検知・・・・・・78助手席に装着・・・・80
参照 クルーズコントロール  た  タイヤ  応急用スペアタイヤ・・・・・516 回転方向・・・・501 交換・・・・500	チャイルドシート後ろ向き乗員保護装置・・・・・81前向き乗員保護装置・・・・・8282チャイルドセーフティシート自動検知・・・・・78助手席に装着・・・・・8080推奨・・・・・8188
参照 クルーズコントロール  た  タイヤ  応急用スペアタイヤ・・・・・516  回転方向・・・・501  交換・・・・500  重要な安全上の注意・・・・492	チャイルドシート後ろ向き乗員保護装置・・・・・81前向き乗員保護装置・・・・・8282チャイルドセーフティシート自動検知・・・・・・78助手席に装着・・・・80
参照 クルーズコントロール  た  タイヤ  応急用スペアタイヤ・・・・・516 回転方向・・・・・501 交換・・・・・500 重要な安全上の注意・・・・492 新品の車輪の取り付け・・・・506	チャイルドシート後ろ向き乗員保護装置・・・・81 前向き乗員保護装置・・・82チャイルドセーフティシート自動検知・・・・78 助手席に装着・・・80 推奨・・・・88 適切な位置・・・・87 テザーアンカー・・・77 トラブル(故障)・・・83
参照 クルーズコントロール  た  タイヤ  応急用スペアタイヤ・・・・・ 516 回転方向・・・・・・ 501 交換・・・・・ 500 重要な安全上の注意・・・・・ 492 新品の車輪の取り付け・・・・ 506 タイヤサイズ(データ)・・ 509	チャイルドシート後ろ向き乗員保護装置・81前向き乗員保護装置・82チャイルドセーフティシート自動検知・78助手席に装着・80推奨・88適切な位置・87テザーアンカー・77
参照 クルーズコントロール  た  タイヤ  応急用スペアタイヤ・・・・ 516 回転方向・・・・ 501 交換・・・・・ 500 重要な安全上の注意・・・・ 492 新品の車輪の取り付け・・・ 506 タイヤサイズ(データ)・・ 509 タイヤの交換・・・ 500	チャイルドシート後ろ向き乗員保護装置・・・・81 前向き乗員保護装置・・・82チャイルドセーフティシート自動検知・・・・78 助手席に装着・・・80 推奨・・・・88 適切な位置・・・・87 テザーアンカー・・・77 トラブル(故障)・・・83
参照 クルーズコントロール  た  タイヤ  応急用スペアタイヤ・・・・・516 回転方向・・・・501 交換・・・・・500 重要な安全上の注意・・・・492 新品の車輪の取り付け・・・506 タイヤサイズ(データ)・・・509 タイヤの交換・・・・500 タイヤの取り付け・・・501	チャイルドシート後ろ向き乗員保護装置・81前向き乗員保護装置・82チャイルドセーフティシート自動検知・78助手席に装着・80推奨・・・・・88適切な位置・87テザーアンカー・77トラブル(故障)・83ISOFIX・・・・75チャイルドプルーフロック重要な安全上の注意・91
参照 クルーズコントロール  た  タイヤ  応急用スペアタイヤ・・・・ 516 回転方向・・・・ 501 交換・・・・・ 500 重要な安全上の注意・・・・ 492 新品の車輪の取り付け・・・ 506 タイヤサイズ(データ)・・ 509 タイヤの交換・・・ 500	チャイルドシート 後ろ向き乗員保護装置・ 前向き乗員保護装置・ 8281 前向き乗員保護装置・ 82チャイルドセーフティシート 自動検知・ 助手席に装着・ 地理・ アザーアンカー・ トラブル(故障)・ 1SOFIX・ 7587 77 75チャイルドプルーフロック 重要な安全上の注意・ リアサイドウインドウ・ 92
参照 クルーズコントロール  た  タイヤ  応急用スペアタイヤ・・・・516  回転方向・・・501 交換・・・・500 重要な安全上の注意・・・492 新品の車輪の取り付け・・506 タイヤサイズ(データ)・509 タイヤの交換・・・500 タイヤの取り付け・・501 タイヤの取り付け・・505	チャイルドシート後ろ向き乗員保護装置・81前向き乗員保護装置・82チャイルドセーフティシート自動検知・78助手席に装着・80推奨・・・・・88適切な位置・87テザーアンカー・77トラブル(故障)・83ISOFIX・・・・75チャイルドプルーフロック重要な安全上の注意・91
参照 クルーズコントロール         をイヤ       516         回転方向・ 501       500         変換・ 500       500         重要な安全上の注意・ 492       492         新品の車輪の取り付け・ 506       509         タイヤサイズ (データ) 509       500         タイヤの交換・ 500       501         タイヤの取り付け・ 501       505         タイヤのトレッド・ 494       494         耐用年数・ 494       ディスプレイメッセージ・ 383	チャイルドシート後ろ向き乗員保護装置・81前向き乗員保護装置・82チャイルドセーフティシート自動検知・78自動検知・78助手席に装着・80推奨・88適切な位置・87テザーアンカー・77トラブル(故障)83ISOFIX・75チャイルドプルーフロック重要な安全上の注意・91リアサイドウインドウ・92リアドア・92財車
参照 クルーズコントロール         をイヤ       516         回転方向・ 501       500         変換・ 500       500         重要な安全上の注意・ 492       492         新品の車輪の取り付け・ 506       509         タイヤサイズ (データ) 509       500         タイヤの交換・ 500       501         タイヤの取り付け・ 501       505         タイヤのトレッド・ 494       494         耐用年数・ 494       ディスプレイメッセージ・ 383         点検・ 493	チャイルドシート後ろ向き乗員保護装置・・・・82前向き乗員保護装置・・・・82チャイルドセーフティシート自動検知・・・・78助手席に装着・・・80推奨・・・・88適切な位置・・・87デザーアンカー・・・77トラブル(故障)・・83ISOFIX・・・・75チャイルドプルーフロック重要な安全上の注意・・・91リアドア・・・・92リアドア・・・92駐車重要な安全上の注意・・・240
参照 クルーズコントロール         をイヤ       516         回転方向・ 501       500         変換・ 500       500         重要な安全上の注意・ 492       492         新品の車輪の取り付け・ 506       509         タイヤサイズ (データ) 509       500         タイヤの交換・ 500       501         タイヤの取り付け・ 501       505         タイヤのトレッド・ 494       494         耐用年数・ 494       ディスプレイメッセージ・ 383         点検・ 493       493         冬季のサマータイヤ・ 495	チャイルドシート後ろ向き乗員保護装置・81前向き乗員保護装置・82チャイルドセーフティシート自動検知・78自動検知・78助手席に装着・80推奨・88適切な位置・87テザーアンカー・77トラブル(故障)83ISOFIX・75チャイルドプルーフロック重要な安全上の注意・91リアサイドウインドウ・92リアドア・92財車重要な安全上の注意・240助手席側ドアミラーの位置・172
参照 クルーズコントロール         をイヤ       516         回転方向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	チャイルドシート後ろ向き乗員保護装置・81前向き乗員保護装置・82チャイルドセーフティシート自動検知・78自動検知・78助手席に装着・80推奨・88適切な位置・87テザーアンカー・77トラブル(故障)・83ISOFIX・75チャイルドプルーフロック重要な安全上の注意・91リアサイドウインドウ・92リアドア・92リアド東車重要な安全上の注意・240助手席側ドアミラーの位置・172ハイブリッド車両・322
参照 クルーズコントロール         をイヤ       516         回転方向・ 501       500         変換・ 500       500         重要な安全上の注意・ 492       492         新品の車輪の取り付け・ 506       509         タイヤサイズ (データ) 509       500         タイヤの交換・ 500       501         タイヤの取り付け・ 501       505         タイヤのトレッド・ 494       494         耐用年数・ 494       ディスプレイメッセージ・ 383         点検・ 493       493         冬季のサマータイヤ・ 495	チャイルドシート後ろ向き乗員保護装置・81前向き乗員保護装置・82チャイルドセーフティシート自動検知・78自動検知・78助手席に装着・80推奨・88適切な位置・87テザーアンカー・77トラブル(故障)83ISOFIX・75チャイルドプルーフロック重要な安全上の注意・91リアサイドウインドウ・92リアドア・92財車重要な安全上の注意・240助手席側ドアミラーの位置・172

著作権・・・・・・32	デイタイムドライビングライト
データ	機能 / 注意事項 · · · · · · · · 178
<b>ノーノ</b> 参照 サービスデータ	ディスプレイメッセージ・・・・・・368
	点灯 / 消灯(マルチファンクション
テールライト	ディスプレイ) ・・・・・・・・344
ディスプレイメッセージ・・・・・・・367	手入れ
参照 ライト	ウインドウ······456
停止車両・・・・・・319	ウッドトリム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
停止表示板・・・・・・464	カーペット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ディストロニック・プラス	ギア / セレクターレバー ・・・・・・・460
運転のヒント・・・・・・・・264	高圧洗浄機器・・・・・・・・・・・・・・・・・454
解除	シート表皮・・・・・・・・・・・・・・・・・・460
機能 / 注意事項256	シートベルト・・・・・・・・・・・・・・・・・461
クルーズコントロールレバー・・・・・258	自動洗車機・・・・・・・・・・・453
最短車間距離の設定・・・・・・262	車外ライト・・・・・・・・・・・・・・・・・・457
作動・・・・・・258	車内・・・・・・・459
作動条件258	ステアリング・・・・・・・・・460
重要な安全上の注意・・・・・・256	センサー・・・・・・・457
選択する・・・・・258	洗車453
ディスプレイメッセージ380	注意452
マルチファンクション	ディスプレイ・・・・・・・459
ディスプレイの表示・・・・・・・263	塗装面・・・・・・454
ディスプレイ	トリム部品・・・・・・460
高電圧バッテリーの充電レベル	ナイトビューアシストプラス・・・・・・459
(COMAND システム) · · · · · · · · 314	プラスチックトリム・・・・・・・460
マルチファンクションディスプレイ・・314	ホイール・・・・・・・・455
参照 ディスプレイメッセージ	マットペイント・・・・・・・455
参照 警告および表示灯	マフラー・・・・・・・・・458
COMAND ディスプレイ · · · · · · · 314	リアビューカメラ・・・・・・・・457
ディスプレイメッセージ	ルーフライニング・・・・・・・461
アシストプラス・・・・・・・・・450	ワイパーブレード・・・・・・・456
安全装備・・・・・・・・・・・・・・・・350	360° カメラシステム · · · · · · 458
エンジン・・・・・・・369	テザーアンカー・・・・・ 77
<del>+388</del>	デジタルスピードメーター・・・・・345
車両・・・・・・・384	デジタル版取扱説明書
全体的な注意事項・・・・・・・348	概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
走行装備373	· 操作方法······ 3
タイヤ・・・・・・383	訂正事項······529
ハイブリッドシステム・・・・・・・373	
はじめに・・・・・・・348	テレビ
非表示(マルチファンクション	操作(マルチファンクション ディスプレイ)・・・・・・・・・337
ディスプレイ)・・・・・・・348	
呼び出し(マルチファンクション	テレフォンキーパッドの概要
ディスプレイ)・・・・・・348	COMAND システム · · · · · · 410
ライト・・・・・366	添加剤(エンジンオイル)・・・・・・474

天気表示(COMAND オンライン)	ディスプレイメッセージ・・・・・・385
デジタル版取扱説明書をご覧	非常時の解錠122
ください・・・・・・・406	非常時の施錠・・・・・・122
電気モーター	開く(車内から)・・・・・・120
パワーディスプレイ・・・・・・ 312	ドアミラー
参照 ハイブリッド作動	格納 / 展開(自動) 171
電球の交換	格納 / 展開(電動) 171
一般的な注意事項······ 187	外側に曲げられたとき・・・・・・171
電源ソケット	調整170
センターコンソール・・・・・・・436	防眩(自動)・・・・・・・・・171
全体的な注意・・・・・・・・・・436	メモリー機能(設定の記憶)・・・・・ 173
トランク・・・・・・・・・・・・437	リセット・・・・・・・・・・・171
リア・・・・・・・・・・・・・・・・・・437	リバースポジションの記憶 172
電子制御部品	ドアミラー方向指示灯
注意520	清掃457
	ドアロック
<b>電池(キー)</b>	車速感応・・・・・・121
交換・・・・・・ 117 重要な安全上の注意・・・・・・ 116	冬季の使用
重要は女主工の注意・・・・・・・・・・・110 点検・・・・・・・ 116	サマータイヤ・・・・・・・・・・・・495
	盗難防止警報システム
電動ブラインド	けん引防止機能············· 108
パノラミックスライディングルーフ・・137	室内センサー・・・・・・108
リアウインドウ・・・・・・・・・433	
リアサイドウインドウ・・・・・・・432	盗難防止システム スエビラスザ 107
電話	イモビライザー・・・・・・ 107 ATA(盗難防止警報システム)・・・・・ 107
着信を受ける・・・・・・・・・338	
通話の拒否 / 終了338	読書灯・・・・・・186
ディスプレイメッセージ・・・・・・387	塗装面(日常の手入れ)・・・・・・454
デジタル版取扱説明書をご覧	飛び出し検知機能付 BAS プラス
ください・・・・・・・・・406	(ブレーキアシスト・プラス)
電話帳からの番号・・・・・・・338 メニュー(マルチファンクション	機能 / 注意事項95
ディスプレイ)・・・・・・・337	重要な安全上の注意・・・・・・・・・96
リダイヤル・・・・・・339	トランク
	開閉(車外からの自動)・・・・・・ 125
電話帳	開閉(車外からの手動)・・・・・・124
デジタル版取扱説明書をご覧 ください・・・・・・406	開閉(車外からのハンズフリーアクセス)
	126
ドア	開閉(車内からの自動)・・・・・・127
クロージングサポーター・・・・・・121	クロージングサポーター・・・・・・121
車速感応ドアロック(スイッチ)・・・・121	重要な安全上の注意・・・・・・123
重要な安全上の注意・・・・・・ 120	独立施錠・・・・・・・128
セントラルロックによる施錠 / 解党 (オー使用)	非常時の解錠128
解錠(キー使用)113操作パネル・・・・・・・・・49	トランクの積載量(最大)・・・・・・528
1木1トハインル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

トランクフロアボード下の収納	燃料
スペース・・・・・・・・・・427	給油236
トランクリッド	グレード(ガソリン)・・・・・・523
	重要な安全上の注意・・・・・・522
······ 障害物検知······124	消費に関する情報‥‥‥‥ 524
ディスプレイメッセージ・・・・・・385	走行可能距離の表示・・・・・・・330
開いたときの寸法・・・・・・527	タンク容量 / 予備燃料 ‥‥‥ 522
トランスミッション	添加剤524
参照 オートマチックトランスミッション	燃料計42
取扱説明書	燃料消費の表示・・・・・・・・・330
概要 2	平均燃費331
車両装備・・・・・・・27	問題があるとき・・・・・・・・・239
	AMG 車両 · · · · · · · 523
トリップコンピューター(マルチファンク	燃料および油脂
ションディスプレイ)・・・・・・331	ウォッシャー液・・・・・・ 526
トリップメーター	エンジンオイル・・・・・・・524
初期化(マルチファンクション	重要な安全上の注意・・・・・・・521
ディスプレイ)・・・・・・・331	冷却水(エンジン)・・・・・・526
呼び出し329	燃料キャップ
トリム部品(清掃の説明)・・・・・・460	参照 燃料給油口フラップ
	燃料給油口フラップ
な	開<238
内気循環モードの作動および解除206	<b>燃料容量</b>
内気循環モードの作動および解除・・・・・206 ナイトビューアシストプラス	燃料計42
ナイトビューアシストプラス	燃料計······42 <b>燃料残量</b>
	燃料計······42 <b>燃料残量</b> 警告灯·····399
ナイトビューアシストプラス 機能 / 注意事項 · · · · · · · · · 298 作動 / 停止 · · · · · · · 300 自動作動のオン / オフの切り替え · · · 341	燃料計・・・・・・・・・・・42 <b>燃料残量</b> 警告灯・・・・・・・399 走行可能距離の呼び出し(マルチ
ナイトビューアシストプラス機能 / 注意事項 · · · · · · · · · · · 300作動 / 停止 · · · · · · · · · · · · · 341清掃 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	燃料計・・・・・・・・・・・42 <b>燃料残量</b> 警告灯・・・・・・・・・399 走行可能距離の呼び出し(マルチファンクションディスプレイ)・・・・330
ナイトビューアシストプラス機能 / 注意事項 · · · · · · · · · · · · 300作動 / 停止 · · · · · · · · · · · · · · · 300自動作動のオン / オフの切り替え · · · 341清掃 · · · · · · · · · · · · · · · · 459ディスプレイメッセージ · · · · · · 378	燃料計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ナイトビューアシストプラス機能 / 注意事項 · · · · · · · · · · · 300作動 / 停止 · · · · · · · · · · · · · 341清掃 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	燃料計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ナイトビューアシストプラス機能 / 注意事項 · · · · · · · · · · · · · · · 300作動 / 停止 · · · · · · · · · · · · · · · · · 300自動作動のオン / オフの切り替え · · · 341清掃 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	燃料計・・・・・42 燃料残量 警告灯・・・・399 走行可能距離の呼び出し(マルチ ファンクションディスプレイ)・・・・330 ディスプレイメッセージ・・・・373 燃料タンク 不具合・・・・239
ナイトビューアシストプラス機能 / 注意事項 · · · · · · · · · · · · · 300作動 / 停止 · · · · · · · · · · · · · · · 300自動作動のオン / オフの切り替え · · · 341清掃 · · · · · · · · · · · · · · · · 459ディスプレイメッセージ · · · · · · 378不具合 (故障) · · · · · · · · 301内燃エンジン故障 · · · · · · · 323	燃料計・・・・・42燃料残量警告灯・・・・399走行可能距離の呼び出し(マルチファンクションディスプレイ)・・・330ディスプレイメッセージ・・・373373燃料タンク不具合・・・・239容量・・・・522
ナイトビューアシストプラス機能 / 注意事項 · · · · · · · · · · · · · · · 300作動 / 停止 · · · · · · · · · · · · · · · · · 300自動作動のオン / オフの切り替え · · · 341清掃 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	燃料計・・・・・42燃料残量警告灯・・・・399走行可能距離の呼び出し(マルチファンクションディスプレイ)・・・330ディスプレイメッセージ・・・373燃料タンク不具合・・・・・239容量・・・・・522燃料容量
ナイトビューアシストプラス機能 / 注意事項 · · · · · · · · · · · · · 300作動 / 停止 · · · · · · · · · · · · · · · 300自動作動のオン / オフの切り替え · · · 341清掃 · · · · · · · · · · · · · · · · 459ディスプレイメッセージ · · · · · · 378不具合 (故障) · · · · · · · · 301内燃エンジン故障 · · · · · · · 323	燃料計・・・・・42燃料残量警告灯・・・・399走行可能距離の呼び出し(マルチファンクションディスプレイ)・・・330ディスプレイメッセージ・・・373373燃料タンク不具合・・・・239容量・・・・522
ナイトビューアシストプラス機能 / 注意事項 · · · · · · · · · · · 300作動 / 停止 · · · · · · · · · · · 300自動作動のオン / オフの切り替え · · · 341清掃 · · · · · · · · · · · · · · · · 378不与合 (故障) · · · · · · · · 301内燃エンジン故障 · · · · · · · 323始動 · · · · · · · · · 31ナビゲーションデジタル版取扱説明書をご覧	燃料残量       399         差行可能距離の呼び出し(マルチ ファンクションディスプレイ)・・・・330 ディスプレイメッセージ・・・373         燃料タンク 不具合・・・239 容量・・・・522         燃料容量 燃料計・・・・・42
ナイトビューアシストプラス機能 / 注意事項 ·	燃料計・・・・・42燃料残量警告灯・・・・399走行可能距離の呼び出し(マルチファンクションディスプレイ)・・・330ディスプレイメッセージ・・・373燃料タンク不具合・・・・・239容量・・・・・522燃料容量
ナイトビューアシストプラス機能 / 注意事項 · · · · · · · · · · · 300作動 / 停止 · · · · · · · · · · · 300自動作動のオン / オフの切り替え · · · 341清掃 · · · · · · · · · · · · · · · · 378不与合 (故障) · · · · · · · · 301内燃エンジン故障 · · · · · · · 323始動 · · · · · · · · · 31ナビゲーションデジタル版取扱説明書をご覧	燃料残量       警告灯       399         走行可能距離の呼び出し(マルチファンクションディスプレイ)       330         ディスプレイメッセージ       373         燃料タンク       不具合       239         容量       522         燃料容量       燃料計       42
ナイトビューアシストプラス機能 / 注意事項298作動 / 停止300自動作動のオン / オフの切り替え341清掃459ディスプレイメッセージ378不具合(故障)301内燃エンジン故障故障323始動31ナビゲーションデジタル版取扱説明書をご覧ください406	燃料発量       警告灯     399       走行可能距離の呼び出し(マルチ     ファンクションディスプレイ)       ファンクションディスプレイ)     330       ディスプレイメッセージ     373       燃料タンク     不具合     239       容量     522       燃料容量     燃料計     42       は     パーキング
ナイトビューアシストプラス機能 / 注意事項 · · · · · · · 300作動 / 停止 · · · · · · · · · 300自動作動のオン / オフの切り替え · · · 341清掃 · · · · · · 459ディスプレイメッセージ · · · · 378不具合 (故障) · · · · · 301内燃エンジン故障 · · · · · 323始動 · · · · · · · · 31ナビゲーションデジタル版取扱説明書をご覧ください · · · · · · · · · · · · 406メニュー (マルチファンクションディスプレイ) · · · · · · 332	燃料計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ナイトビューアシストプラス機能 / 注意事項 ·	燃料計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ナイトビューアシストプラス機能 / 注意事項 · · · · · · · · · · · · 300作動 / 停止 · · · · · · · · · · · · · · · · · 300自動作動のオン / オフの切り替え · · · 341清掃 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	燃料計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ナイトビューアシストプラス機能 / 注意事項 ·	燃料計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ディスプレイメッセージ・・・・・・354	ECO スタートストップ機能・・・・・ 320
パーキングブレーキ・・・・・・241	RBS(回生ブレーキシステム) · · · · · 309
パーキングヘルプ	ハイブリッドシステム
アクティブパーキングアシスト・・・・・ 280	概要
参照ドアミラー	感電の危険・・・・・・52
参照 パークトロニック	警告灯
パーキングランプ	高電圧バッテリー・・・・・・ 54
ディスプレイメッセージ・・・・・・367	自動解除53
点灯 / 消灯	重要な安全上の注意事項・・・・・・ 52 手動解除・・・・・・ 53
パークトロニック	ディスプレイメッセージ・・・・・・373
インジケーター・・・・・・278	トラブル (不具合)3/3
解除 / 作動279	ボンネットを開く・・・・・・54
機能 / 注意事項277	READY 表示灯····································
重要な安全上の注意・・・・・・・277	ハイブリッド車両
センサーの感知範囲・・・・・・・277	
不具合(故障)・・・・・・280	エアコンディショナー・・・・・・ 196 重要な安全上の注意事項・・・・・・ 52
ハイウェイモード・・・・・・183	
灰皿・・・・・・・434	ハイブリッド走行
ハイドロプレーニング現象・・・・・・248	数値のリセット(COMAND システム) ・・・・・・・317
ハイビームヘッドライト	生成された電気エネルギー・・・・・・317
アダプティブハイビームアシスト・	走行可能距離の表示・・・・・・・・・・316
プラスのオン / オフの切り替え 184	
アダプティブハイビームアシスト・	バックランプ (ディスプレイメッセージ) 367
プラス・・・・・・・ 183	
ディスプレイメッセージ・・・・・・367	発進
点灯 / 消灯 · · · · · · 180	オートマチックトランスミッション・219
ハイブリッド作動	ハイブリッド作動······318 ヒルスタートアシスト·····220
運転のヒント・・・・・・・・・319	
概要(メーターパネル)・・・・・・・312	パッシングランプ・・・・・・ 181
拡張セーリングモード・・・・・322	バッテリー(高電圧)
セーリングモード・・・・・・・321	参照 高電圧バッテリー
自動エンジン始動(ECO スタート	バッテリー(車両)
ストップ機能)・・・・・・・・321	ジャンプスタート・・・・・・・478
自動エンジン停止(ECO スタート	充電476
ストップ機能)・・・・・・321	重要な安全上の注意事項・・・・・・・472
重要な安全上の注意・・・・・・309	ディスプレイメッセージ・・・・・・ 371
全体的な注意事項・・・・・・・309	電圧・・・・・・528
走行モード選択スイッチ・・・・・・ 318	容量528
発進・・・・・・・・・・・・・・・・318	パドルシフト・・・・・・232
パワーディスプレイ(電気モーター) 312	バニティミラー (サンバイザー内) ・・・・432
マニュアル走行モード・・・・・・・319	パノラミックスライディングルーフ
無音始動·····318 問題·····323	開閉・・・・・・・・・・・・136
□   図   図   図   図   図   図   図   図   図	重要な安全上の注意・・・・・・135

不具合(故障)・・・・・・・・141 リセット・・・・・139 レインクローズ機能・・・・・・137	重要な安全上の注意・・・・・・・・486 ダッシュボードのヒューズ ボックス・・・・・・・・487
パノラミックスライディングルーフの	トランク内のヒューズボックスの
電動ブラインド	位置489
操作(フロント電動ブラインド)・・・・ 138	配置表489
操作(リア電動ブラインド)・・・・・ 139	ヒューズボックス
パフュームアトマイザー	助手席足元のヒューズボックス・・・・・ 488
香水ビン・・・・・・209	表示および警告灯
作動・・・・・・・・・・209	CPA (衝突警告システム) · · · · · · 403
トラブル(不具合)・・・・・・ 210	表示灯
パワーウインドウ	参照 警告灯 / 表示灯
参照 サイドウインドウ	ヒルスタートアシスト・・・・・・220
パンク	フォグランプ(強化機能)・・・・・・183
車両の準備・・・・・・・・・・・・466	ブラインドスポットアシスト
タイヤの交換 / スペアタイヤの 装着・・・・・・500	参照 アクティブブラインドスポット
タイヤフィット······468	アシスト
MOExtended · · · · · · 467	プラスチックトリム(清掃の説明)・・・・460
ハンズフリーアクセス・・・・・・126	ブレーキ
ハンドブレーキ	アダプティブブレーキアシスト・・・・・ 99
参照 パーキングブレーキ	運転のヒント・・・・・・・・・・244
販売店	強化ブレーキシステム・・・・・・247
参照メルセデス・ベンツ指定サービス工場	クロストラフィックアシスト付き BAS プラス ・・・・・・95
ビークルプレート・・・・・・520	警告灯····································
ヒーター	重要な安全上の注意······ 245
参照 エアコンディショナー	ディスプレイメッセージ・・・・・・359
非常時の解錠	パーキングブレーキ・・・・・・・241
<b>運転席ドア・・・・・・・・・122</b>	ヒルスタートアシスト・・・・・・220
車両・・・・・・・・・・・122	ブレーキ液 (注意) ・・・・・・・・525
非常時の車両の施錠・・・・・・・122	ホールド機能・・・・・・269 ABS・・・・・・94
非常点滅灯・・・・・・181	BAS 95
日付 / 時刻形式の設定	EBD······ 103
デジタル版取扱説明書をご覧	RBS (回生ブレーキシステム) · · · · · 55
ください・・・・・・・・・・・・・・・・406	RBS 警告灯 · · · · · · 402
ビデオ	ブレーキアシスト
デジタル版取扱説明書をご覧	参照 BAS(ブレーキアシスト)
ください・・・・・・・406	ブレーキ液
DVD の操作 · · · · · · · 336	注意525
ヒューズ	ディスプレイメッセージ・・・・・・359
エンジンルーム内のヒューズボックス・488	ブレーキ液量・・・・・・・450
交換の前に・・・・・・・487	

プレーキライト アダブティブ・ 100 ディスプレイメッセージ・ 366 カロアマット・ 439 フロントウインドウ 赤外線反射・ 440 フロントワイパー 不具合・ 191 ペッドライト くもり・ 185 参照 オートマチックヘッドライトモード ヘッドレスト イージーアジャストラグジュアリー ヘッドレスト 160 起こす / 倒す 154 調整・ 159 調整 (リア) 161 補助クッション 161 補助クッション 161 補助クッション 161 オールアグットでルト 参照 シートベルト 参照 シートベルト 参照 シートベルト 参照 シートベルト 参照 シートベルト を教照 シートベルト 参照 シートベルト 参照 シートベルト 参照 シートベルト 参照 シートベルト 参照 クートベルト 参照 クートベルト ボルトパッグ・ 61 ホールド機能 解除・ 270 機能 / 注意事項 269 作助・ 270 操能 / 注意事項 269 作助・ 270 素がイール 交換 / ローテーション 500 締め付けトルク 507 重要な安全上の注意・ 492 コートマンション・ 162 マルチファンクションアィスプレイの ディスプレイメッセージ・ 327 マルチファンクションアィスプレイの ディスプレイメッセージ・ 327 マルチファンクションアィスプレイの アシストー覧、メニュー・ 349 展要・ 44 アシストー覧、メニュー・ 339 アシストメニュー 339 アシストメニュー 339 アシストメニュー 339 アシストメニュー 341 アシストー覧、メニュー 341 アシストー覧、メニュー・ 341 アシストー覧、メニュー・ 346 展要・ 492 京清掃・(警告の注意) 501 タイヤの交換・ 500 点検・ 493 ネイールサイズ / タイヤサイズ 507 保管・ 501 操作・ 327	<b>ブレーキペダル</b> ペダルの抵抗 / ペダルのストローク · · 55	ホイールボルトの締め付けトルク・・・・・507 方向指示灯
フロントウインドウ	<b>ブレーキライト</b> アダプティブ・・・・・・100	ディスプレイメッセージ・・・・・・366 点灯 / 消灯 ・・・・・・180
プロントウイバー 不具合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
マルドワイパー 不具合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
ペッドライト くもり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
くもり       185       重要な安全上の注意       442         参照 オートマチックヘッドライトモード       ディスプレイメッセージ       385         ヘッドレスト       情じる       444         イージーアジャストラグジュアリー       444         ヘッドレスト       160         起こす / 倒す       154         調整 (リア)       161         補助クッション       161         ラグジュアリー       159         ベットを乗せるとき       93         ベルト       マットベイント (日常の手入れ)       455         参照 シートベルト       マルチコントロールシートバック       455         参照 シートベルト       マルチコントロールシートバック       162         本ールド機能       フクティブマルチコントロール       シートバック       162         解除       270       概チファンクションステアリング       概要       44         がイール       マルチファンクションディスプレイのアシストンコー       327       オイール       アシストー覧メニュー       339         ホイール       マルチファンクションディスプレイアシストー覧メニュー       341       安全に関する重要事項       326         海掃・ 等ちの注意       492       安全に関する重要事項       326         海掃・ 等の付けトルクラ       500       東本画面       326         海掃・ 等の注意       500       東本画面       326         海標・ 第2の対策       501       東本画面       326         東京 中央・ 第2の対策       326       東本画面	不具合191	
ペッドレスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	くもり・・・・・・ 185 参照 オートマチックヘッドライトモード <b>ヘッドレスト</b>	重要な安全上の注意・・・・・・442 ディスプレイメッセージ・・・・・・385 閉じる・・・・・・・・・444
起こす / 倒す		75.
調整 (リア) 161 <b>街の入力</b> デジタル版取扱説明書をご覧 ください 406 マットを乗せるとき 93 ください 406 マットペイント (日常の手入れ) 159 マルチコントロールシートバック 162 ベルトバッグ 61 アクティブマルチコントロール シートバック 162 マルチファンクションステアリング 機能 / 注意事項 269 概要 44 マルチファンクションディスプレイのディスプレイメッセージ 379 操作 327 ホイール マルチファンクションディスプレイの ディスプレイメッセージ 379 操作 327 ホイール マルチファンクションディスプレイ クラネイール マルチファンクションディスプレイ アシストー覧メニュー 339 締め付けトルク 507 アシストメニュー 341 重要な安全上の注意 492 安全に関する重要事項 326 清掃 警告の注意 492 安全に関する重要事項 326 清掃 (警告の注意) 501 基本画面 329 タイヤの交換 500 車両メニュー 346 点検 493 設定初期化 346 ホイールサイズ / タイヤサイズ 507 設定メニュー 340 保管 501 操作 327	起こす / 倒す ‥‥‥‥‥ 154	ま
補助クッション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		マジックボディコントロール・・・・・・271
ベルト       マットペイント (日常の手入れ) ・・・455         参照 シートベルト       マルチコントロールシートバック・・・・162         ベルトバッグ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	補助クッション・・・・・・・ 161	
を照 シートベルト マルチコントロールシートバック・・・162 ベルトバッグ・・・61 アクティブマルチコントロール カールド機能 シートバック・・・162 解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ペットを乗せるとき・・・・・・・93	ください・・・・・・・406
ベルトバッグ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ベルト	マットペイント (日常の手入れ)455
ホールド機能シートバック・・・・ 162解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		マルチコントロールシートバック・・・・・ 162
解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ベルトバッグ・・・・・・・・・・・61	アクティブマルチコントロール
機能 / 注意事項 269 概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		シートバック・・・・・・162
作動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	解除270	
ディスプレイメッセージ379操作327ホイールマルチファンクションディスプレイ交換 / ローテーション500アシスト一覧メニュー339締め付けトルク507アシストメニュー341重要な安全上の注意492安全に関する重要事項326清掃455概要326清掃(警告の注意)501基本画面329タイヤの交換500車両メニュー346点検493設定初期化346ホイールサイズ / タイヤサイズ507設定メニュー340保管501操作327		
ホイールマルチファンクションディスプレイ交換 / ローテーション500アシスト一覧メニュー339締め付けトルク・・・・・ち07アシストメニュー341重要な安全上の注意・・・・492安全に関する重要事項326清掃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
交換 / ローテーション       500       アシスト一覧メニュー       339         締め付けトルク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
締め付けトルク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
重要な安全上の注意・・・・・492       安全に関する重要事項・・・326         清掃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
清掃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		アシスト一覧メニュー・・・・・・339
清掃(警告の注意)       501       基本画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	締め付けトルク・・・・・・・ 507	アシスト一覧メニュー·····339 アシストメニュー····341
点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	締め付けトルク・・・・・・ 507 重要な安全上の注意・・・・・・・ 492	アシスト一覧メニュー·····339 アシストメニュー····341 安全に関する重要事項.····326
ホイールサイズ / タイヤサイズ · · · · · 507 設定メニュー· · · · · · · · · · · · · 340 保管· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	締め付けトルク・・・・・ 507 重要な安全上の注意・・・・・・492 清掃・・・・・・455	アシスト一覧メニュー・・・・・339 アシストメニュー・・・・341 安全に関する重要事項・・・・・326 概要・・・・・326
保管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	締め付けトルク・・・・・507重要な安全上の注意・・・・492清掃・・・・・455清掃(警告の注意)・・・501タイヤの交換・・・・500	アシスト一覧メニュー・・・・339         アシストメニュー・・・・341         安全に関する重要事項・・・・326         概要・・・・・・・・・326         基本画面・・・・・・329         車両メニュー・・・・・346
	締め付けトルク・・・・ 507重要な安全上の注意・・・・ 492清掃・・・・・ 455清掃(警告の注意)・・・ 501タイヤの交換・・・・ 500点検・・・・・ 493	アシスト一覧メニュー・・・・339         アシストメニュー・・・・341         安全に関する重要事項・・・・326         概要・・・・・・326         基本画面・・・・・・346         設定初期化・・・・・346
ホイールとタイヤの組み合わせ ディストロニック・フフス・・・・・・263	締め付けトルク・・・・・507         重要な安全上の注意・・・・492         清掃・・・・・501         タイヤの交換・・・・・500         点検・・・・・・493         ホイールサイズ / タイヤサイズ・・・507	アシスト一覧メニュー・・・・339         アシストメニュー・・・・341         安全に関する重要事項・・・・326         概要・・・・・329         車両メニュー・・・・346         設定初期化・・・・346         設定メニュー・・・・340
ニーバの場所 227	締め付けトルク・・・・・507重要な安全上の注意・・・・492清掃・・・・・455清掃(警告の注意)・・501タイヤの交換・・・・500点検・・・・・493ホイールサイズ / タイヤサイズ・・507保管・・・・501	アシスト一覧メニュー・・・・339         アシストメニュー・・・・341         安全に関する重要事項・・・326         概要・・・・・329         車両メニュー・・・・346         設定初期化・・・・346         設定メニュー・・・・340         操作・・・・・・・・327
	締め付けトルク・・・・・・507 重要な安全上の注意・・・・492 清掃・・・・・455 清掃(警告の注意)・・・501 タイヤの交換・・・500 点検・・・・493 ホイールサイズ / タイヤサイズ・・・507 保管・・・・501 ホイールとタイヤの組み合わせ	アシスト一覧メニュー・・・・339 アシストメニュー・・・・341 安全に関する重要事項・・・・326 概要・・・・・329 基本画面・・・・・346 設定初期化・・・・346 設定メニュー・・・・340 操作・・・・327 ディストロニック・プラス・・・263
E14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	締め付けトルク・・・・・507重要な安全上の注意・・・・492清掃・・・・・455清掃(警告の注意)・・501タイヤの交換・・・・500点検・・・・・493ホイールサイズ / タイヤサイズ・・507保管・・・・501	アシスト一覧メニュー・・・・339         アシストメニュー・・・・341         安全に関する重要事項・・・326         概要・・・・・329         車両メニュー・・・・346         設定初期化・・・・346         設定メニュー・・・・340         操作・・・・・327

トリップメニュー・・・・・・329	概要249
ナビメニュー・・・・・・332	可変スピードリミッター・・・・・・252
メーターパネルメニュー・・・・・・345	クルーズコントロール・・・・・・249
メッセージの記憶348	クロスウインドアシスト・・・・・・103
メディアメニュー・・・・・・335	クロスウインドアシスト(マジックボディ
メニューの概要・・・・・・・・329	コントロール装備車両)・・・・・・271
メンテナンスメニュー・・・・・・340	クロストラフィックアシスト付
ライトメニュー・・・・・・・343	BAS プラス(飛び出し検知機能付ブレー
ラジオメニュー・・・・・・334	キアシスト・プラス)・・・・・・・95
AMG メニュー · · · · · · · · 347	ステアリングアシスト機能付
DVD ビデオの操作・・・・・・・336	ディストロニック・プラス・・・・・・266
TEL メニュー・・・・・・ 337	ディストロニック・プラス・・・・・・ 256
ミラー	ナイトビューアシストプラス・・・・・・ 298
参照 ルームミラー	パーキングアシストリアビュー
参照ドアミラー	カメラ・・・・・ 286
参照 バニティミラー(サンバイザー内)	パークトロニック・・・・・・・277
	マジックボディコントロール・・・・・ 271
<b>無線機</b> 取り付け・・・・・・520	路面スキャン・・・・・・ 273
	360° カメラシステム · · · · · · 291
メーターパネル	ABS(アンチロック・ブレーキ・
各部の名称・・・・・・・42	システム) ・・・・・・・・・・・・・・ 94
警告灯 / 表示灯 · · · · · · · 43	BAS(ブレーキアシスト) · · · · · · 95
パワーディスプレイ・・・・・・312	CPA (衝突警告システム) ······ 97
メーターパネル照明・・・・・・・44	ESP®(エレクトロニック・スタビリティ・
	ESP®(エレクトロニック・スタビリティ・ プログラム)・・・・・・101
メッセージ	ESP®(エレクトロニック・スタビリティ・ プログラム)・・・・・・・・・・101 PRE-SAFE®(予期乗員保護措置)・・・・70
<b>メッセージ</b> 参照 ディスプレイメッセージ	ESP®(エレクトロニック・スタビリティ・ プログラム)・・・・・・101 PRE-SAFE®(予期乗員保護措置)・・・・70 PRE-SAFE® プラス(予期乗員
<b>メッセージ</b> 参照 ディスプレイメッセージ 参照 警告および表示灯	ESP®(エレクトロニック・スタビリティ・ プログラム)・・・・・・・101 PRE-SAFE®(予期乗員保護措置)・・・・70 PRE-SAFE® プラス(予期乗員 保護措置プラス)・・・・・・・・・71
<b>メッセージ</b> 参照 ディスプレイメッセージ 参照 警告および表示灯 <b>メッセージの記憶(マルチファンクション</b>	ESP®(エレクトロニック・スタビリティ・ プログラム)・・・・・・101 PRE-SAFE®(予期乗員保護措置)・・・・70 PRE-SAFE® プラス(予期乗員
メッセージ 参照 ディスプレイメッセージ 参照 警告および表示灯 メッセージの記憶(マルチファンクション ディスプレイ)・・・・・348	ESP®(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)・・・・・・101 PRE-SAFE®(予期乗員保護措置)・・・・70 PRE-SAFE® プラス(予期乗員 保護措置プラス)・・・・・・・・71 PRE-SAFE® ブレーキ・・・・・・104
メッセージ 参照 ディスプレイメッセージ 参照 警告および表示灯 メッセージの記憶(マルチファンクション ディスプレイ)・・・・・・348 メディアインターフェース	ESP®(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)・・・・・・・101 PRE-SAFE®(予期乗員保護措置)・・・・70 PRE-SAFE® プラス(予期乗員保護措置プラス)・・・・・・・・・71 PRE-SAFE® ブレーキ・・・・・・・・104 メルセデス・ベンツ指定サービス工場・・・30
メッセージ参照 ディスプレイメッセージ参照 警告および表示灯メッセージの記憶(マルチファンクションディスプレイ)・・・・・348メディアインターフェース参照 デジタル版取扱説明書	ESP® (エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)101PRE-SAFE® (予期乗員保護措置)101PRE-SAFE® プラス (予期乗員保護措置プラス)71PRE-SAFE® ブレーキ104メルセデス・ベンツ指定サービス工場30メルセデス・ベンツ純正部品26
メッセージ 参照 ディスプレイメッセージ 参照 警告および表示灯 メッセージの記憶(マルチファンクション ディスプレイ)・・・・・・348 メディアインターフェース 参照 デジタル版取扱説明書 メモリーカード(オーディオ)・・・・・335	ESP®(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)・・・・・・・・・・・・101 PRE-SAFE®(予期乗員保護措置)・・・70 PRE-SAFE® プラス(予期乗員保護措置プラス)・・・・・・・・・・・・・・・・・71 PRE-SAFE® ブレーキ・・・・・・・・・104 メルセデス・ベンツ指定サービス工場・・・30 メルセデス・ベンツ純正部品・・・・・・・・・・・26 メンテナンスメニュー(マルチファンク
メッセージ 参照 ディスプレイメッセージ 参照 警告および表示灯 メッセージの記憶(マルチファンクション ディスプレイ)・・・・・・348 メディアインターフェース 参照 デジタル版取扱説明書 メモリーカード(オーディオ)・・・・・335 メモリー機能	ESP®(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
メッセージ参照 ディスプレイメッセージ参照 警告および表示灯メッセージの記憶(マルチファンクションディスプレイ)・・・・・348メディアインターフェース参照 デジタル版取扱説明書メモリーカード(オーディオ)・・・・335メモリー機能後席・・・・・174	ESP®(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)・・・・・・・・・・・・101 PRE-SAFE®(予期乗員保護措置)・・・70 PRE-SAFE® プラス(予期乗員保護措置プラス)・・・・・・・・・・・・・・・・・71 PRE-SAFE® ブレーキ・・・・・・・・・104 メルセデス・ベンツ指定サービス工場・・・30 メルセデス・ベンツ純正部品・・・・・・・・・・・26 メンテナンスメニュー(マルチファンク
メッセージ参照 ディスプレイメッセージ参照 警告および表示灯メッセージの記憶(マルチファンクションディスプレイ)・・・・・348メディアインターフェース参照 デジタル版取扱説明書メモリーカード(オーディオ)・・・・・335メモリー機能後席・・・・・174シート、ステアリング、ドアミラー・・173	ESP®(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)・・・・・・・101 PRE-SAFE®(予期乗員保護措置)・・・70 PRE-SAFE® プラス(予期乗員保護措置プラス)・・・・・・・・ 71 PRE-SAFE® ブレーキ・・・・・・・104 メルセデス・ベンツ指定サービス工場・・・30 メルセデス・ベンツ純正部品・・・・・・26 メンテナンスメニュー(マルチファンクションディスプレイ)・・・・・・340 モーター:パワーディスプレイ・・・・312
メッセージ参照 ディスプレイメッセージ参照 警告および表示灯メッセージの記憶(マルチファンクションディスプレイ)・・・・・348メディアインターフェース参照 デジタル版取扱説明書メモリーカード(オーディオ)・・・・335メモリー機能後席・・・・・174シート、ステアリング、ドアミラー・・173設定の保存(後席)・・・・・175	ESP®(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
メッセージ参照 ディスプレイメッセージ参照 警告および表示灯メッセージの記憶(マルチファンクションディスプレイ)・・・・・348メディアインターフェース参照 デジタル版取扱説明書メモリーカード(オーディオ)・・・・335メモリー機能後席・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ESP®(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)・・・・・・101 PRE-SAFE®(予期乗員保護措置)・・・70 PRE-SAFE® プラス(予期乗員保護措置プラス)・・・・・・・ 71 PRE-SAFE® ブレーキ・・・・・・104 メルセデス・ベンツ指定サービス工場・・・30 メルセデス・ベンツ純正部品・・・・・・26 メンテナンスメニュー(マルチファンクションディスプレイ)・・・・・340 モーター:パワーディスプレイ・・・・312
メッセージ参照 ディスプレイメッセージ 参照 警告および表示灯メッセージの記憶(マルチファンクション ディスプレイ)・・・・・348メディアインターフェース 参照 デジタル版取扱説明書メモリーカード(オーディオ)・・・・335メモリー機能 後席・・・・・174 シート、ステアリング、ドアミラー・・173 設定の保存(後席)・・・・・175メルセデス・ベンツ・インテリジェント ドライブ	ESP® (エレクトロニック・スタビリティ・プログラム) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
メッセージ参照 ディスプレイメッセージ 参照 警告および表示灯メッセージの記憶(マルチファンクション ディスプレイ)・・・・・348メディアインターフェース 参照 デジタル版取扱説明書メモリーカード(オーディオ)・・・・335メモリー機能 後席・・・・・・174 シート、ステアリング、ドアミラー・・173 設定の保存(後席)・・・・・・175メルセデス・ベンツ・インテリジェント ドライブ アクティブパーキングアシスト・・・・280	ESP®(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)・・・・・・101 PRE-SAFE®(予期乗員保護措置)・・・70 PRE-SAFE® プラス(予期乗員保護措置プラス)・・・・・・・ 71 PRE-SAFE® ブレーキ・・・・・・104 メルセデス・ベンツ指定サービス工場・・・30 メルセデス・ベンツ純正部品・・・・・・26 メンテナンスメニュー(マルチファンクションディスプレイ)・・・・・340 モーター:パワーディスプレイ・・・・312
メッセージ参照 ディスプレイメッセージ参照 警告および表示灯メッセージの記憶(マルチファンクションディスプレイ)・・・・・348メディアインターフェース参照 デジタル版取扱説明書メモリーカード(オーディオ)・・・・335メモリー機能後席・・・・・174シート、ステアリング、ドアミラー・173設定の保存(後席)・・・・・175メルセデス・ベンツ・インテリジェントドライブアクティブパーキングアシスト・・・・280アクティブブラインドスポット	ESP® (エレクトロニック・スタビリティ・プログラム) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
メッセージ参照 ディスプレイメッセージ 参照 警告および表示灯メッセージの記憶(マルチファンクション ディスプレイ)・・・・・348メディアインターフェース 参照 デジタル版取扱説明書メモリーカード(オーディオ)・・・・335メモリー機能 後席・・・・・174 シート、ステアリング、ドアミラー・・173 設定の保存(後席)・・・・・175メルセデス・ベンツ・インテリジェント ドライブ アクティブパーキングアシスト・・・・280 アクティブブラインドスポット アシスト・・・・302	ESP® (エレクトロニック・スタビリティ・プログラム) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
メッセージ         参照 ディスプレイメッセージ         参照 警告および表示灯         メッセージの記憶(マルチファンクション         ディスプレイ)・・・・・・348         メディアインターフェース         参照 デジタル版取扱説明書         メモリーカード(オーディオ)・・・・・335         メモリー機能         後席・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ESP® (エレクトロニック・スタビリティ・プログラム) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
メッセージ参照 ディスプレイメッセージ 参照 警告および表示灯メッセージの記憶(マルチファンクション ディスプレイ)・・・・・348メディアインターフェース 参照 デジタル版取扱説明書メモリーカード(オーディオ)・・・・335メモリー機能 後席・・・・・174 シート、ステアリング、ドアミラー・・173 設定の保存(後席)・・・・・175メルセデス・ベンツ・インテリジェント ドライブ アクティブパーキングアシスト・・・・280 アクティブブラインドスポット アシスト・・・・302	ESP® (エレクトロニック・スタビリティ・プログラム) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

5	デジタル版取扱説明書をご覧
	ください・・・・・・・406
ライセンスランプ(ディスプレイ	ランバーサポート
メッセージ)367	電動ランバーサポートの調整・・・・・・162
ライター・・・・・・435	ランプ
ライト	参照 警告灯 / 表示灯
アクティブライトシステム・・・・・ 182	リア
アダプティブハイビームアシスト・	送風口の調整
プラス・・・・・・・・・・・・・・・・・183	送風量の調整203
インテリジェントライトシステム (機能)・・・・・182	リアウインドウの電動ブラインド433
インテリジェントライトシステムの	リアシート
オン / オフ343	概要50
コーナリングライト・・・・・・182	調整147
車外ライトの設定・・・・・・・ 178	リアリクライニングシートの調整・・・・ 148
車幅灯180	リクライニングポジションの設定・・・・ 148
デイタイムドライビングライトの	リアデフォッガー
点灯 / 消灯(マルチファンクション ディスプレイ)・・・・・・344	機能のオン / オフ ・・・・・・・・205
パーキングライト・・・・・・180	トラブル(故障)・・・・・・206
ハイウェイモード······ 183	<b>リアビューカメラ</b> オン / オフ · · · · · · · 287
ハイビームヘッドライト・・・・・・180	オン / オン・・・・・・・・・・・ 28/   機能 / 注意事項 ・・・・・・・・・286
非常点滅灯・・・・・・・・・・・ 181	清掃の説明・・・・・・・・・・・・・・・・・457
フォグランプ(強化機能)・・・・・・183	リアフォグランプ
ヘッドライトのオートモード・・・・・ 179	ディスプレイメッセージ・・・・・・367
ヘッドライトの曇り・・・・・・・・185	点灯 / 消灯 · · · · · · · · · 179
ヘッドライトのパッシング・・・・・・ 181	リアランプ
方向指示灯・・・・・・・180 ライトスイッチ・・・・・・178	参照ライト
リアフォグランプ . ・・・・・・・・・・179	リターンスイッチ・・・・・・・410
ロービームヘッドライト・・・・・・ 179	リバース機能
参照 ルームライト	サイドウインドウ······ 130
参照 電球の交換	電動ブラインド・・・・・・ 138
ライトセンサー(ディスプレイ	トランクリッド・・・・・・124
メッセージ)・・・・・・368	パノラミックスライディングルーフ・・136
ラグジュアリーヘッドレスト・・・・・・159	ルート案内
ラゲッジネット・・・・・・・427	デジタル版取扱説明書をご覧
ラゲッジネットフック・・・・・・・428	ください・・・・・・・406
ラゲッジルーム・・・・・・・・・・422	ルート案内(ナビゲーション)・・・・・332
ラジオ	ルーフの積載量(最大)・・・・・・528
放送局の選択・・・・・・・334	ルーフライニングとカーペット
参照 デジタル版取扱説明書	(清掃の説明) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 416
ラジオモード	ルーフラック・・・・・・428

<b>ルームミラー</b> 防眩(自動)・・・・・・・171	英字
ルームライト	4MATIC (フルタイム 4 輪駆動) · · · · · 276
概要185	12V ソケット 全図 原海 ハケット
緊急時点灯機能·····186 操作····186	参照 電源ソケット <b>360° カメラシステム</b>
読書灯・・・・・・186	機能 / 注意事項291
<b>レーンキーピングアシスト</b> 設定 / 解除(マルチファンクション	清掃・・・・・・・・・・・・・・・・458
ディスプレイ).・・・・・・・343	ABS(アンチロック・ブレーキング・ システム)
参照 アクティブレーンキーピング アシスト	機能 / 注意事項 · · · · · · · · 94
冷却水(エンジン)	警告灯·····393 重要な安全上の注意·····94
温度計326	ディスプレイメッセージ・・・・・・350
警告灯·····399 重要な安全上の注意·····526	AC モードのオン / オフ · · · · · · 198
定期交換448	ADS(アダプティブ・ダンピング・ システム)・・・・・・274
ディスプレイメッセージ······369 補給·····447	AIR マティックサスペンション
- Hand 量の点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・447	機能 / 注意事項274
冷房	ディスプレイメッセージ・・・・・・ 374 ATA (盗難防止警報システム)
参照 エアコンディショナー <b>レインクローズ機能</b>	機能107
パノラミックスライディングルーフ・・137	警報の解除・・・・・・・108 作動 / 解除・・・・・・・・107
ロービームヘッドライト	BAS (ブレーキアシスト) · · · · · · · · 95
ディスプレイメッセージ・・・・・・366 点灯 / 消灯 ・・・・・・・・179	BAS プラス(飛び出し検知機能付ブレーキ
左側 / 右側通行の設定 ・・・・・・344	アシスト・プラス)・・・・・・・95
路面スキャン・・・・・・273	Bluetooth® デジタル版取扱説明書をご覧
わ	ください・・・・・・・406
ワークショップ	CD デジタル版取扱説明書をご覧
参照 メルセデス・ベンツ指定サービス工場	ください・・・・・・・・・・・・・・・・・406
ワイパー	CD プレーヤー /CD チェンジャー
ワイパーの操作・・・・・・・・ 187 ワイパーブレードの交換・・・・・・ 188	(マルチファンクションディスプレイ)・335
ワイパーブレード	<b>COMAND オンライン</b> ディスプレイ・・・・・・・・・・・・・・・・410
交換······188	COMAND システム
重要な安全上の注意・・・・・・188 清掃・・・・・・456	概要・・・・・・313 高電圧バッテリーの充電レベル・・・・ 314
輪止め・・・・・・502	コントローラー・・・・・・・・・・・410
	牛成された電気エネルギー・・・・・・317

テレフォンキーパッドの概要・・・・・・ 410 燃料消費・・・・・・・ 317	デジタル版取扱説明書をご覧 ください・・・・・・・・・・・・・・・・406
COMAND ディスプレイ	iPod
清掃・・・・・・・・459	デジタル版取扱説明書をご覧
CPA(衝突警告システム)	ください・・・・・・・406
操作 / 注意事項 · · · · · · 97	ISOFIX 対応チャイルドセーフティ
ディスプレイメッセージ・・・・・・360	シート・・・・・・・・・75
DVD ビデオ	
	LIM 表示灯
操作(マルチファンクション	可変スピードリミッター·····253 クルーズコントロール·····250
ディスプレイ)・・・・・・・・・・336	ディストロニック・プラス・・・・・・258
デジタル版取扱説明書をご覧 ください・・・・・・406	
	M+S タイヤ · · · · · · 495
EBD(エレクトロニック・ブレーキ	MOExtended タイヤ ······467
パワー・ディストリビューション) 機能 ( 注意東西 102	MP3
機能 / 注意事項 ・・・・・・・・・・ 103	操作335
ディスプレイメッセージ・・・・・・354	デジタル版取扱説明書をご覧
ECO スタートストップ機能	ください・・・・・・・406
エアコンディショナー・・・・・・196	PRE-SAFE®
エンジン自動始動・・・・・・・222	機能70
エンジン自動停止・・・・・・・・221	ディスプレイメッセージ・・・・・・359
概要・・・・・・・・・・・220	PRE-SAFE® プラス(予期乗員保護措置
重要な安全上の注意······221	プラス)
設定 / 解除 · · · · · · · · · 222	機能······71
全般的な注意事項・・・・・・・・ 221	PRE-SAFE® ブレーキ(歩行者検知機能付)
ECO 表示	機能 / 注意事項 ・・・・・・・・・・104
機能 / 注意事項 · · · · · · · · · · · · 244	警告灯 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
マルチファンクションディスプレイ・330	重要な安全上の注意······104
ESP® (エレクトロニック・スタビリティ・	設定 / 解除342
プログラム)	ディスプレイメッセージ・・・・・・360
解除/設定・・・・・・102	RBS (回生ブレーキシステム)
機能 / 注意事項 · · · · · · · · · 101	<ul><li><b>警告灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b></li></ul>
警告灯 396	誤作動・・・・・・・・・・・・・・・・・・323
作動 / 解除 · · · · · · · · 341	機能と概要・・・・・・525
重要な安全上の注意······101	
全体的な注意事項・・・・・・・・101	READY 表示灯 · · · · · · 317
ディスプレイメッセージ・・・・・・352	SD メモリーカード
特性・・・・・・・102	デジタル版取扱説明書をご覧
AMG メニュー(マルチファンクション ディスプレイ)・・・・・・347	ください・・・・・・406
ETS/4ETS · · · · · 101	SRS(乗員保護補助装置)
	警告灯398
ETS(エレクトロニック・トラクション・	USB 機器の接続
サポート)・・・・・・101	デジタル版取扱説明書をご覧
Google™ ローカル検索	ください・・・・・・・・・・406

## 環境保護

#### 全体的な注意事項

# ♀ 環境に関する注意事項

Daimler は、包括的な環境保護の一つとしての対策を明確にしています。

それは、地球上で少しずつ使われ、 自然と人間双方の要求に注意を促す、 我々の存在の源となる自然資源のた めです。

環境に配慮した方法で車両を操作することも、環境を保護する一助になります。

燃費やエンジン回転、トランスミッション、ブレーキ、タイヤの摩耗具合は、以下の要因に左右されます。

- お客様の車両の使用状況
- お客様の個人的な運転スタイル

お客様は、いずれの要因にも影響を 及ぼしています。以下のことにご留 意ください。

#### 使用状況

- 短距離の走行は燃料消費を増やす 原因となります。
- タイヤの空気圧が常に適正である ことを確認してください。
- 不要な重量物は積載しないでください。
- 必要でないときは、ルーフラック を取り外してください。
- 定期的な車両の整備は、環境保護 に貢献します。整備の間隔を守っ てください。
- 点検整備は、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場に依頼してください。

#### 個人的な運転スタイル

- エンジンを始動するときは、アクセルペダルを踏まないでください。
- 車両を停止したままのエンジン暖機は行なわないでください。
- 注意して運転し、前方の車両との 適切な距離を保持してください。
- 頻繁な、または急な加速やブレー キ操作は避けてください。
- 適切なタイミングでギアを変え、 それぞれのギアの使用は、エンジン最高回転数の 2/3 までにとどめてください。
- 渋滞しているときは、エンジンを 停止してください。
- 車両の燃費に注意してください。

# ♀ 環境に関する注意事項

故障した高電圧バッテリーの廃棄は、環境に配慮した方法で行なってください。必要な専門知識と専用ツールを備えたメルセデス・ベンツ指定サービス工場にご相談ください。この目的のため、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に作業を依頼することを、メルセデス・ベンツは推奨します。

# メルセデス・ベンツ純正部品

# ♀ 環境に関する注意事項

Daimler AG では、新品同様の品質を持つ、リサイクルしたアッセンブリーやパーツも供給しています。新品と同様の保証が適用されます。

↓ 以下の部位の周辺には、エアバッグ やシートベルトテンショナー、また乗員 保護装置のコントロールユニットやセン サー類が取り付けられています。

- ドア
- ドアピラー
- サイドシル
- ・シート
- ダッシュボード
- メーターパネル
- センターコンソール

これらの部位にオーディオなどのアクセサリーを取り付けないでください。修理や板金作業を行なわないでください。乗員保護装置の作動効果が損なわれるおそれがあります。

アクセサリーを装着するときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に作業を依頼してください。

メルセデス・ベンツにより承認されていない安全性に関わる部品、タイヤおよびホイール、ならびにアクセサリーなどを使用する場合は、車両の操作に関する安全性を損なうおそれがあります。ブレーキシステムなどの安全に関連したシステムが故障するおそれがあります。メルセデス・ベンツ純正部品または同等の品のみを使用してください。タイヤやホイール、アクセサリーなどは必ず、車両用に明確に承認された製品のみを使用してください。

メルセデス・ベンツでは、純正部品や交換部品、アクセサリーに対して、それらの信頼性や安全性、適合性が明確に車両に適しているかをテストしています。メルセデス・ベンツでは、継続的に市場調査を行なっていますが、純正でない記記の使用を認めていません。公的に承認されている、または試験機関によって独自に承認されている場合でも、メルセデス・ベンツ車でのそのような部品の使用については、メルセデス・ベンツは責任は負いかねます。

メルセデス・ベンツ純正部品を注文する ときは、常に車台番号(▷520ページ) を確認する必要があります。

#### 取扱説明書

#### 車両の装備

装備や操作について不明点があるときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にお問い合わせください。

取扱説明書と整備手帳は重要な書類です ので、車内に保管してください。

## 使用に関する安全性

## 重要な安全上の注意事項

# <u></u> 警告

規定の点検整備または必要な修理を 行なっていないと、故障やシステム の不具合を引き起こすおそれがあり ます。事故の危険性があります。

規定の点検整備や必要な修理は、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス 工場で行なってください。

# 警告

走行中にイグニッションをオフにすると、安全性に関連した機能が制限付きでしか使用できないか、または全くできません。これにより、例えばパワーステアリングやブレーキの倍力装置に影響を与えることがあります。ステアリングやブレーキに非常に大きな力が必要になります。事故の危険性があります。

走行中はイグニッションをオフにしないでください。

# 警告

排気システムの熱くなった部品に触れた場合は、葉、草または小枝のような可燃性の物質が発火するおそれがあります。火災の危険性があります。

オフロードまたは舗装されていない 道路を走行するときは、車両の下側を 定期的に点検してください。特に、挟 まった植物や他の可燃物を取り除い てください。車両の下側が損傷してい る場合は、メルセデス・ベンツ指定 サービスT場にご連絡ください。

# 警告

電子部品、ソフトウェア配線への改造は、それらの機能およびネットワークでつながっているその他の構成部品の機能を損なうことがあります。特に、安全にかかわるシステムに影響が生じるおそれがあります。結果として、車両の機能が適切に作動しなくなったり、あるいは走行安全性が危険にさらされることがあります。けがや事故の危険が高まります。

決して配線、電子制御部品やソフトウェアを改造しないでください。電気装備および電子機器に関するすべての作業および改造は、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。

車両の電子部品に変更を行なった場合は、車両の使用許可が無効になります。

■ 以下のときは、車両が損傷する危険性があります。

- 高い縁石や舗装されていない道路で車 両が立ち往生した
- 縁石や道路のくぼみなどの障害物の上を速すぎる速度で走行した
- 重量のある障害物がボディ下部や シャーシの部品にぶつかった

このような状況では、目に見える損傷はなくても、ボディ、ボディ下部、シャーシ部品、ホイール、タイヤが損傷しているおそれがあります。このようにして損傷した部品は予期せず故障するおそれがあり、事故の場合には、設計されている負荷に耐えることができなくなるおそれがあります。

そのような場合には、すぐにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検および修理を受けてください。走行している場合に、走行安全性が損なわれていると感じた場合は、道路や交通状況に注意しながらすみやかに移動し、停車してください。そして、メルセデス・ベンツ指定サービスT場にご連絡ください。

ハイブリッド車両は内燃エンジンと電気 モーターを備えています。車両を電気的 に作動させるときの電圧供給は、車両の 高電圧電気システムによって行なわれ ます。

# **危険**

車両の高電圧電気システムには高電 圧がかかっています。車両の高電圧 電気システムの構成部品を改造した り、損傷した構成部品に触れた場合 は、感電するおそれがあります。 故の際は、損傷が目に見えなかった としても車両の高電圧電気システム の構成部品が損傷していることがあ ります。致命的なけがをするおそれ があります。

事故の後は、いかなる高電圧構成部品にも触れないでください。また、車両の高電圧電子システムの改造を決して行なわないでください。事故の後は車両をけん引し、車両の高電圧電気システムをメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検してください。

車両の高電圧電気システムの構成部品には、黄色の警告ステッカーが貼付されています。車両の高電圧電気システムのケーブルはオレンジ色です。

電気モーターを装備したハイブリッド車両は、内燃エンジン装備車両に比べて走行音が非常に小さくなります。結果として、特定の状況で車両が他の道路使用者に聞こえないことがあります。これは、駐車しているときなど、お客様の車両が他の道路使用者から認識されていないときに起こることがあります。他の道路使用者が予期せぬ行動を行なう可能性を考慮し、特に予測運転のスタイルをとる必要があります。

#### 診断器接続部

診断器接続部は、メルセデス・ベンツ指 定サービス工場で診断機器のみを接続するように想定されています。

# 警告

機器を診断器接続部に接続すると、 車両システムの操作に影響を与える 場合があります。車両の走行安全性 が損なわれることがあります。事故 の危険性があります。

いかなる機器も車両の診断器接続部に接続しないでください。

# **魚 警告**

運転席の足元の荷物は、ペダルの自由な動きを妨げたり、または踏んだペダルを妨害することがあります。これは車両の操作および走行安全性を脅かします。事故の危険性があります。

運転席の足元に入り込まないように、すべてのものを車内に確実にしっかりと収納してください。フロアマットは指示にしたがって必ず確実に固定し、ペダル操作の妨げにならないようにペダルとの間に十分な空間があることを確認してください。緩んだフロアマットを使用したり、フロアマットを重ねて置かないでください。

■ エンジンが停止しているときに診断 器接続部の装備品を使用すると、スターターバッテリーが放電することがあります。

診断機器を診断器の接続部に接続すると、例えば排出ガスモニター情報のリセットにつながります。これにより、次回の主要な点検の際の排出ガス試験の要件に適合しなくなることにつながります。

## 日常点検および定期点検

お客様自身の責任において日常点検と定期検査を行なうことが法律で定められています。それぞれの検査手順についての詳細情報は、整備手帳をご覧ください。

# オートマチックトランスミッションの 操作

#### 全体的な注意事項

適切にご使用いただくために、オートマチックトランスミッションを使用する前に、特徴や操作に関連する事項についての理解を深めてください。

## オートマチックトランスミッションの 特徴

#### クリープ現象

エンジンがかかっていてトランスミッションがポジション $\mathbf{D}$ または $\mathbf{R}$ のときは、駆動輪に動力が伝達されています。その結果、アクセルペダルを踏んでいなくても、車両が動き出します。

#### メルセデス・ベンツ指定サービス工場

メルセデス・ベンツ指定サービス工場には、車両に必要とされる適切な作業を行なうための、必要とされる専門的な知識、工具および資格があります。これは特に安全に関する作業に当てはまります。

整備手帳にある注意に従ってください。 以下の作業については、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場に依頼してください。

- 安全に関する作業
- 整備やメンテナンス作業
- 修理作業
- 改造、装着、交換
- 電子部品の作業
- ハイブリッドシステムの作業

メルセデス・ベンツ指定サービス工場を ご利用いただくことをお勧めします。

#### 正しく使用するために

警告ステッカーをはがすと、お客様や他の方々が危険を認識できないことがあります。警告ステッカーははがさないでください。

車両を運転しているときは以下の情報に 従ってください。

- 本説明書の安全に対する注意点
- 本説明書のサービスデータ
- 道路交诵法
- 自動車に関係する法律と安全基準

# 車両に記載されているデータ

車両に装備されている数多くの電子部品はデータメモリーを装備しています。これらのデータメモリーは、以下に関する技術情報を一時的または恒常的に保存します。

- 車両の作動状態
- 発生した事象
- 故障

一般的に、この技術情報は構成部品、モジュール、システムまたは環境の状態について記録します。

例えば、以下を含みます。

- フルードレベルなどのシステム構成部 品の作動状況
- 車輪回転数 / 速度、車両の減速度、横 方向の加速度、アクセルペダルの位置 などの車両の作動内容および個別の構 成部品の作動状況
- ライト、ブレーキなどの重要なシステム構成部品の故障および異常
- エアバッグの作動、走行安全システムの介入などの特殊な走行状態での 車両の反応および作動条件
- 外気温度などの外気条件

このデータは以下の技術的なことにのみ 使用されます。

- 故障や不具合の検知および改良の支援
- 事故後などの車両機能の解析
- 車両機能の最適化

データを使用して、車両の動きをたどることはできません。

お客様の車両が整備を受けたときは、この技術情報が発生事象データメモリーおよび故障データメモリーから読み出されます。

例えば以下の整備が含まれます。

- 修理整備
- 整備処理
- 保証作業
- 品質保証

この情報は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場の認定された従業員(メーカーを含む)が特別な診断器を使用して読み出します。必要に応じて、より詳細な情報を取得します。

故障が解決されたあと、情報は故障メモリーから消去されるか、絶えず上書きされます。

車両を操作する場合、その他の情報と併せて(必要に応じて、該当機関に相談し)、この技術データから個人を特定することができる場合があります。

以下の例が含まれます。

- 事故レポート
- 車両への損傷
- 目撃者証言

お客様と合意したその他の追加機能によっても、特定の車両データを車両から取得することができます。追加機能は、 非常時の車両位置などを含んでいます。

## 著作権の情報

# 全体的な注意事項

車両およびその電子部品に使用されているフリーおよびオープンソースのソフトウェアのライセンスに関する情報は、下記のウェブサイトで入手できます。

http://www.mercedes-benz.com/opensource

## お車をご使用いただく際の注意事項

#### 保証の適用

■ 車両の操作を行なうときや車両に損傷が発生したときは、必ず本書に記載されている指示に従ってください。指示に従わないで発生した車両の損傷については、保証の対象外になります。

#### 走行する前に

#### 夏季の取り扱い

- 夏を迎える前にエアコンディショナー の冷媒に不足がないか、メルセデス・ ベンツ指定サービス工場で点検を受け てください。
- オーバーヒートの予防策として、いつ もより頻繁に冷却水レベルを点検して ください。

#### エアコンディショナーの臭いについて

車室内外のさまざまな汚れやほこりがエアコンディショナー内に取り込まれることにより、エアコンディショナーからの 送風に臭いがする場合があります。

# 日ごろの状態と異なるとき

エンジンを始動したとき、いつもと異なる音やにおいを感じたり、駐車していた場所に水やオイルの跡が残っているときは、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

# ドアを開くと

ドアを開くと、一部の装置が自動的に動き始め、作動音などが聞こえることがありますが、異常ではありません。

#### 燃えるものは積まない

燃料を入れた容器や可燃性のスプレー缶 などを積まないでください。万一のとき に引火や爆発のおそれがあります。

#### 子供を乗せるとき

#### 子供には操作させない

思わぬけがの原因となりますので、子供にドアやトランク、サイドウインドウやパノラミックスライディングルーフなどを開閉させないでください。

必要に応じて、チャイルドプルーフロックを使用してください。

#### 開口部から身体を出さない

子供がサイドウインドウやパノラミックスライディングルーフなどの開口部から身体を出さないように注意してください。

## 走行時の注意事項

# エンジンの始動前

ブレーキペダルは必ず右足で操作してください。不慣れな左足で操作すると、事故を起こすおそれがあります。

#### 停車

停車中はエンジンの空ぶかしをしないでください。万一、トランスミッションのポジションが走行位置になると、車が急発進して事故を起こすおそれがあります。

#### 駐車

- 後退したあとは、すぐにトランスミッションをポジション PかNにするように心がけてください。Rになっていることを忘れてアクセルペダルを踏み込み、車が後退して事故を起こすおそれがあります。
- 駐車時や車から離れるときは、必ずシ フトポジションを P にして、パーキン グブレーキを確実に効かせて、エンジ ンを停止してください。

#### 寒冷時の取り扱い

#### 積雪

ボディやウインドウに雪が積もったときはすべて取り除いてください。走行中に雪が落ちて視界を妨げるおそれがあります。

#### ドアやトランクの凍結

- ドアやトランクが凍結して開かないときは、開口部周囲にぬるま湯をかけ、 解凍してから開いてください。また、 キーシリンダーにはぬるま湯がかからないようにしてください。
- 再凍結を防止するため、余分な水分は きれいに拭き取ってください。
- 凍結したまま無理にドアやトランクを 開こうとすると、周囲の防水シールや ウェザーストリップを損傷するおそれ があります。

## ワイパーなどの凍結

ワイパーやドアミラー、ウインドウ、パ ノラミックスライディングルーフなどが 凍結しているときに、無理に動かすと モーターを損傷するおそれがあります。

周囲にぬるま湯をかけるなどして、必ず 解凍してから操作してください。

#### ボディ下側の着氷

- 走行前にボディ下部やフェンダーの内側を点検してください。ブレーキ関連部品やステアリング関連部品、サスペンションなどに雪や氷塊が付着していたり凍結していると、ボディを損傷したり、ステアリング操作ができなくなり、事故を起こすおそれがあります。
- 雪や氷塊が付着しているときは、ぬる ま湯をかけるなどして、部品やボディ を損傷しないように注意しながら、雪 や氷塊を取り除いてください。
- 走行中にも、はね上げた雪や水しぶきが凍結し、氷となってボディ下部やフェンダーの内側に付着し、ステアリング操作ができなくなるおそれがあります。休憩時などにこまめに点検し、雪や氷塊が付着しているときは、大きくなる前に取り除いてください。

#### 乗車前に

靴底などに付着した雪や氷を落としてから乗車してください。ペダルを操作するときに滑ったり、車内の湿度が高くなってウインドウの内側が曇りやすくなります。

## スタッドレスタイヤについて

スタッドレスタイヤを装着した場合、正 しい空気圧に調整してあっても、マルチ ファンクションディスプレイにタイヤ空 気圧警告システムに関する警告メッセー ジが表示されることがあります。

空気圧を点検して必要に応じて調整した 上で、取扱説明書を参照してタイヤ空気 圧警告システムを再起動してください。

#### 駐車するとき

寒冷時や積雪地での駐車時は以下の点に注意してください。

- パーキングブレーキが凍結するおそれがある場合は、パーキングブレーキを使用せず、トランスミッションをポジション P にシフトして、確実に輪止めをしてください。
- できるだけ風下や建物の壁、日光の当たる方向にエンジンルームを向けて駐車し、エンジンが冷えすぎないようにしてください。
- 軒下や樹木の陰には駐車しないでください。雪やつららが落ちてきてボディを損傷するおそれがあります。
- エンジンを毛布でカバーしたり、フロントグリルの内側にダンボールや新聞紙などを挟まないでください。放置したままエンジンを始動すると、火災や故障の原因になります。

#### 全体的な注意事項

#### 運転するときの注意事項

服用後の運転が禁止されている薬や、酒類を飲んだ後は絶対に運転しないでください。

#### 日射に関する注意事項

- ウインドウなどに吸盤を貼り付けない でください。吸盤がレンズの働きをして、火災が発生するおそれがあります。
- メガネやサングラスを車内に放置しないでください。炎天下では車内が高温になるため、レンズやフレームが変形したり、ひび割れするおそれがあります。

#### ライターに関する注意事項

ライターをグローブボックスや小物入れ などに入れたままにしたり、車内に落と したままにしないでください。

荷物を押し込んだときやシートを操作したときにライターの操作部に触れてライターが誤作動し、火災の危険性があります。

### キーに関する注意事項

キーをポケットやバッグなどに入れたときに意図せずにスイッチが押され、トランクが開くことがあります。キーを携帯する際は十分注意してください。

#### 自動車電話、携帯電話の使用

運転者は、走行中に自動車電話や携帯電話を使用しないでください。道路交通法違反になります。なお、ハンズフリー機能は使用できますが、注意力が散漫になり事故の原因になります。安全な場所に停車してから使用してください。

#### きびしい条件下での運転

発進、停止を繰り返す市街地走行、山間 部や路面の悪い道路などきびしい条件下での走行が多いときは、タイヤやエアクリーナー、エンジンオイル、エンジンオイルフィルター類の点検整備や交換を、定期的な交換時期よりも早く行なうことが必要になります。

# 取扱説明書に記載されている装備・機能

お客様の車両の装備や機能はオプションや仕様により異なる場合があります。 オプションや仕様により異なる装備・機能については、以下の表をご覧ください。

#### 安全性

ハイブリッドシステム ベルトバッグ(後席) アクティブベルトバックル(後席) クッションエアバッグ

#### 開閉

クロージングサポーター (ドア) パノラミックスライディングルーフ (雷動ブラインドを含む)

#### シート、ステアリングとミラー

リアリクライニングシート イージーアジャストラグジュアリーヘッドレスト リアからの助手席シートの調整 ショーファーモード ラグジュアリーヘッドレスト マルチコントロールシートバック 後席のマルチコントロールシートバック シートヒーター(リアシート) シートベンチレーター ステアリングヒーター 後席のメモリー機能

#### ライトおよびワイパー

マジックビジョンコントロール

#### エアコンディショナー

後席専用クライメートコントロール(後席サイド送風口を含む) パフュームアトマイザー イオン発生(空気清浄機能)

#### 走行と駐車

マニュアル走行モード

ECO 表示

AMG 強化ブレーキシステム

マジックボディコントロール

AIR マティックサスペンション

4MATIC (フルタイム 4 輪駆動システム)

360° カメラシステム

ナイトビューアシストプラス

#### マルチファンクションディスプレイと表示

燃料消費の表示

冷却水温度の表示

AMG X = 1 -

#### COMAND システム

デジタルリモコン デジタルコードレスヘッドホン

リアエンターテインメントシステム

#### 収納と機能

ウッドテーブル

後席の温度制御式カップホルダー

雷動ブラインド (後席左右)

雷動ブラインド (リアウインドウ)

フロントセンターコンソール内の電源ソケット

後席のクーリングボックス

フロアマット

赤外線反射フロントウインドウ

#### 万一のとき

MOExtended タイヤ(ランフラットタイヤ)

タイヤフィットキット


#### ホイールとタイヤ

ハブキャップ

ジャッキポイントカバー


運転席······40	)
メーターパネル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
マルチファンクションディスプレイ /	
COMAND システム······ 44	ļ
センターコンソール46	Ś
オーバーヘッドコントロールパネル…48	3
ドアコントロールパネル49	)
リアシート50	)

# 運転席



	機能	ページ
1	ステアリングのギアシフ トパドル	232
2	コンビネーションスイッチ	180
3	ホーン	
4	メーターパネル	42
5	DIRECT SELECT レバー	236
6	オーバーヘッドコント ロールパネル	48
7	以下のコントロールパネ ル:	
	☑ リアシートのヘッド レストの上昇 / 下降	160
	(早) 電動ブラインド (リアウインドウ) の展開 / 格納	433
	<b>%</b>   助手席エアバッグオン / オフ表示灯	57
	メーターパネル照明および COMAND ディスプレイの明るさの調整	
8	エンジンスイッチ	216
	キーレスゴースイッチ	216

	7 O	830-460-01
	機能	ページ
9	エアコンディショナー コントロールパネル	195
10	ステアリングの調整	166
	ステアリングヒーター	167
11)	クルーズコントロール レバー	250 253 258
12	電気式パーキングブレーキ	241
13	診断器接続部	29
14)	ボンネットを開く	444
15)	ライトスイッチ	178
16)	以下のコントロールパネ ル:	
	ステアリングアシストの 設定	268
	アクティブレーンキーピ ングアシストの作動	308
	パークトロニックの解除	279
	360°カメラシステムの 作動	293
	ナイトビューアシストの 作動	300



	機能	ページ
1	オーバーヘッドコント ロールパネル	48
2	コンビネーションスイッチ	180
3	ホーン	
4	メーターパネル	42
5	DIRECT SELECT レバー	226
6	ステアリングのギアシフ トパドル	232
7	ボンネットを開く	444
8	診断器接続部	29
9	以下のコントロールパネ ル:	
	ステアリングアシストの 設定	268
	アクティブレーンキーピ ングアシストの作動	308
	パークトロニックの解除	279
	360°カメラシステムの 作動	293
	ナイトビューアシストの 作動	300
10	ライトスイッチ	178

	機能	ページ
11)	電気式パーキングブレーキ	241
12	エンジンスイッチ	216
	キーレスゴースイッチ	216
13	ステアリングの調整	166
	ステアリングヒーター	167
14)	クルーズコントロールレ バー	250 253 258
15)	エアコンディショナー コントロールパネル	195
16)	以下のコントロールパネ ル:	
	☑ リアシートのヘッド レストの上昇 / 下降	160
	(早) 電動ブラインド (リアウインドウ) の展開 / 格納	433
	<b>%</b>   助手席エアバッグオン / オフ表示灯	57
	メーターパネル照明および COMAND ディスプレイの明るさの調整	

# メーターパネル

## ディスプレイ



	ж.	4.3	и		•	•	۰		۰	
7	~	•	w	×	a.	7	•	-4		

	機能	ページ		機能
1	スピードメーター		4	冷却水温
2	マルチファンクション ディスプレイ	325	5	燃料計
3	タコメーター	326		

① ハイブリッド車両の電気モーター 用のエナジーフローディスプレイおよ びパワーディスプレイに関する情報は、 (▷309 ページ)をご覧ください。

	機能	ページ
4	冷却水温度	326
5	燃料計	

#### 警告および表示灯



P54.35-2217-31

	機能	ページ
1	(ABS	393
2	[基] ESP® 解除	397
	ESP®	395
3	<b>◇</b> 方向指示灯、左	180
4	□ ロービームヘッド ライト	179
5		181
6	<b>O</b> 奪 リアフォグランプ	179
7	図 この表示灯には機能 はありません。	
8	②0© 車幅灯、ライセンス プレートおよびメーター パネル照明	180
9	▶ 方向指示灯、右	180

	- 73	4.154215-31
	機能	ページ
10	<b>a</b> 距離警告	403
(1)	<ul><li>⑩ 電気式パーキングブ</li><li>レーキ (黄色)</li></ul>	397
(12)	<ul><li>⑩ 電気式パーキングブ</li><li>レーキ(赤色)</li></ul>	397
(13)	【 エンジン診断	399
14)	優! パワーステアリング	404
(15)	(の) ブレーキ (赤色)	391
16)	(1) ブレーキ (黄色)	391
17	(事) シートベルト	390
(18)	<b>♪</b> 乗員保護装置	398
(19)	② この警告灯には機能 はありません。	

① ハイブリッド車両の警告および表示 灯についての情報は、(▷312ページ) を ご覧ください。

# マルチファンクションディスプレイ /COMAND システム



	名称	ページ		名
1	マルチファンクション ディスプレイ	328	6	鱼通
2	メーターパネル照明と COMAND ディスプレイ の照度の調整			電子
3	COMAND ディスプレイ デジタル版取扱説明書を ご覧ください			発し音
4	CD および DVD プレーヤー / チェンジャー デジタル版取扱説明書をご覧ください			
5	COMAND コントローラー およびスイッチ デジタル版取扱説明書を			ロデご
	プラグル版収扱品明音をご覧ください			

	名称	ページ
6	☑ 通話の拒否、または終了	328
	電話帳 / 発信履歴の終了	328
	発信履歴への切り替え 「+     -	328
	音量の調整	020
	ミュート	328
	音声認識の作動	328
	デジタル版取扱説明書をご覧ください	

	名称	ページ
7	<b>企</b> メインメニューの呼び出し	327
	▲ ▼ メニュー / サブメニュー の選択またはリストのス クロール	327
	OK 選択の確定	327
	ディスプレイメッセージ の消去	348
	<b>与</b> 戻る	328
	「『「」 音声認識の停止	328
	デジタル版取扱説明書を ご覧ください	

# センターコンソール

## センターコンソール



	機能	ページ			機能	ページ		
1	COMAND システムの作動 / 停止の切り替え				(	8	デジタル版取扱説明書を	
	デジタル版取扱説明書を ご覧ください			9	ご覧ください シート調整メニュー呼び			
2	音量の調整 / ミュート			$\Theta$	出しスイッチ			
	デジタル版取扱説明書を ご覧ください				デジタル版取扱説明書を ご覧ください			
3	ECO ECO スタートストッ	220	(	10	ナビゲーションスイッチ			
	プ機能				デジタル版取扱説明書を ご覧ください			
4				_				
	デジタル版取扱説明書を ご覧ください		(	11)	ラジオスイッチ			
(5)	■■車高を調整する	271			デジタル版取扱説明書を ご覧ください			
		274	(	12	▲ 非常点滅灯	181		
6	サスペンション設定を調 整する	272 275	(	13	メディアスイッチ			
		27.0			デジタル版取扱説明書を			
7	<b>貸</b> 走行モードを選択する	231			ご覧ください			
	<ul><li>★ごま 走行モードを選択する (AMG 車両)</li></ul>	231						

	機能	ページ		機能
14)	電話、アドレス帳およびイ ンターネットのスイッチ		16	COMAND コント ラー
	デジタル版取扱説明書を ご覧ください			デジタル版取扱説明 ご覧ください
15)	車両およびシステム設定 スイッチ		17)	* お気に入りスペ に切り替える
	デジタル版取扱説明書を ご覧ください			デジタル版取扱説明 ご覧ください

↑ ハイブリッド車両の ECO スタートス トップ機能に関する情報は、(▷320ペー ジ)をご覧ください。

	機能	ページ
16)	COMAND コントローラー	
	デジタル版取扱説明書を ご覧ください	
17)	* お気に入りスイッチ に切り替える	
	デジタル版取扱説明書を ご覧ください	

# オーバーヘッドコントロールパネル



	機能	ページ
1	「 <u>新</u> 」左側読書灯の点灯 / 消灯の切り替え	185
2	(本) ルームライト自動コントロールのオン / オフの切り替え	185
3	マラフロントルームライトの点灯 / 消灯の切り替え	185
4	(文) リアルームライトの 点灯 / 消灯の切り替え	185

	機能	ページ
5	「 <u></u>	185
6	サングラスケース	423
7	リア電動ブラインドの 開閉	139
8	■ パノラミックスライ ディングルーフの開閉	136
	フロント電動ブラインド の開閉	138

# ドアコントロールパネル



	機能	ページ
1		164
2	₩ シートヒーター	162
3	運転席からの助手席   シートの調整	149
4	M 1 2 3 シ ート、ドアミラー、ステアリング位置の設定登録	173
5	パワーシートの調整	146
6	<ul><li>↓ □ ドアミラーの電動調整および格納/展開</li></ul>	1 <i>7</i> 0 1 <i>7</i> 1
7	「白」 右フロントサイドウインドウの開閉	130

<b>機能</b> ペー ® 国 右リアサイドウイン 1	·ジ 30
⑧ 🖹 右リアサイドウイン 1	30
ドウの開閉	
<ul><li>⑤ 「新」トランクリッドの開 1 閉</li></ul>	28
⑩ [ <b>図</b> ] 後席操作のチャイル ドプルーフロック	92
⑪ ドアを開く 1	20
② <b>・</b> 車両の解錠 / 施 1 錠	20
③ 「旦」 左リアサイドウイン 1 ドウの開閉	30
<ul><li>(4) 「</li><li>(4) 「</li><li>(5) 左フロントサイドウ</li><li>(7) インドウの開閉</li></ul>	30

#### リアシート



例:リアエンターテインメントシステム装備車両

	機能	ページ
1	CD/DVD プレーヤー	
	デジタル版取扱説明書を ご覧ください	
2	ライター	435
	12V 電源ソケット	436
3	カップホルダー	429

	機能	ページ
4	リアシートアームレスト 内の小物入れ	425
5	シートバックレスト内の 収納ボックス	426
	クーリングボックス	438

役に立つ情報	•••••	· 52
ハイブリッド車両	• • • • • • •	· 52
乗員の安全性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•••••	· 55
シートベルト	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	· 57
エアバッグ	• • • • • • •	· 63
シートベルトテンショナーおよ		
エアバッグの作動	• • • • • • •	· 67
PRE-SAFE®(予期乗員保護措置	i) ··	· 70
PRE-SAFE® プラス(予期乗員	保護	
措置プラス)	• • • • • • •	· 71
事故後の自動措置	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	.72
事故の後で	• • • • • • •	.72
子供を乗せるとき		
走行安全システム		. 93
盗難防止警報システム		107

## 役に立つ情報

**1** メルセデス・ベンツ指定サービス工場で情報をご覧ください(▷30ページ)。

事故後に車両をけん引するときは、以下 の項目に従ってください。

- 車両の運搬 (▷485ページ)
- リアアクスルを上げての車両のけん引 (▷484ページ)
- 両アクスルを接地させての車両のけん 引(▷485ページ)

けん引およびけん引始動に関する安全上 の説明をお読みください(▷482ページ)。



BOX DO YOUR ST

# ハイブリッド車両

#### 全体的な注意事項

ハイブリッドテクノロジーは、燃料効率 に優れた内燃エンジンと強力な電気モー ターを組み合わせています。

#### 重要な安全上の注意事項

#### 感電の危険

# 危険

車両の高電圧電気システムは高電圧 下にあります。車両の高電圧電気システムの構成部品を改造したり、損傷 した構成部品に触れた場合は、感電す るおそれがあります。事故の際は、 損傷が目に見えなかったとしても車 両の高電圧電気システムの構成部品 が損傷していることがあります。致 命的なけがをするおそれがあります。

事故の後は、いかなる高電圧構成部品にも触れず、また車両の高電圧電子システムの改造を決して行なわないでください。事故の後は車両をけん引し、車両の高電圧電気システムをメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検してください。

ハイブリッドシステムのすべての構成部品は、高電圧の危険を警告する黄色の警告ステッカーでマークされています。車両の高電圧電気システムのケーブルはオレンジ色です。

電球の交換、または冷却水レベルの点検 のような、一般的な作業を実施するとき は、イグニッションがオフでなければな りません。

#### ハイブリッドシステムの自動解除

### **危険**

乗員保護装置が故障している場合、 保護システムの構成部品が不意に作 動したり、または車両の減速度が高い 事故の際にまったく作動しないこと があります。そのため、例えば、シー トベルトテンショナーまたはエア バッグが機能しない場合があります。 さらに、事故の際に、車両の高電圧電 気システムが意図したように解除さ れないことがあります。重両の高電 圧電気システムの損傷した構成部品 に触れると感電することがあります。 これにより、けがまたは致命的なけ がの危険性が高まります。

ただちにメルセデス・ベンツ指定サー ビス丁場で乗員保護装置の点検およ び修理を受けてください。事故の後 は、ただちにイグニッションをオフ にするか、エンジンスイッチからキー を抜いてください。

ハイブリッドシステムは以下の場合に自 動的に解除されます。

- 事故の際に乗員保護装置の構成部品が 作動した。
- ハイブリッドシステムでショートが検 知された。
- ハイブリッドシステムの接続が切断さ れた。

これにより、高電圧に接触しないように します。

### ハイブリッドシステムの手動解除

高電圧解除装置を使用して、ハイブリッ ドシステムを手動で解除することができ ます。

■ ハイブリッドシステムの損傷を防ぐ ために、以下の指示に従ってください。


以下の状況でのみハイブリッドシステム を手動で解除してください。

- 事故後にメーターパネルの乗員保護装 置警告灯 ♪ が点灯している場合
- 事故後のように車両が著しく損傷し ていて、乗員保護装置の構成部品が 作動しない場合
- 車両が著しく指傷していて、けん引ま たは運搬しなければならない場合
- 手動で解除したときでも、ハイブリッ ドシステムの作業はメルセデス・ベン ツ指定サービス工場でのみ行なってく ださい。
- ▶ 可能な場合は、車両を危険な範囲から 移動させます: オートマチックトラン スミッションをポジション N にシフ トします。
- ▶ 電気式パーキングブレーキを解除し ます。
- ▶ 車両を安全な場所まで移動し、安全に 駐車します。必要な場合は、他の人に 救援を求めてください。
- イグニッションがオンで車輪が回転 したときは、車両は自動的に施錠され ます。そのため、車両を押すときやダイ ナモメーターでテストを行なう場合は、 閉め出される危険性があります。
- ▶ イグニッションをオフにします。
- ▶ オートマチックトランスミッションを パーキングポジション **P** にシフトし ます (▷227ページ)。

電気式パーキングブレーキを効かせ ます (▷242ページ)。

動き出さないように車両を固定します (▷502ページ)。

- ▶ 高電圧解除装置を使用する: トランク リッドを開きます。
- ▶ トランクフロアを上方に持ち上げます (▷427ページ)。
- ▶ 右側のトランクカバーを取り外し ます。



- ▶ リリースクリップ ① を矢印の方向に 押して、引き出します。
- ▶ 停止位置に固定されるまで、高電圧解 除装置②を引き離します。

上記の理由によりハイブリッドシステム が解除された場合は、再始動の前にメル セデス・ベンツ指定サービス工場で点検 してください。

#### 高電圧バッテリー

# **魚 警告**

ください。

車両火災の場合は、高電圧バッテリー の内部電圧が限界値を超えることが あります。この場合は、車両のアン ダーボディの排気弁から可燃性ガス が漏れます。ガスは発火するおそれが あります。けがの危険性があります。 ただちに危険なエリアから離れてく ださい。法規制に従いながら、危険 なエリアとの適切な距離を確保して

# ▲ 警告

高電圧バッテリーのケースが損傷し た場合は、電解液およびガスが漏れ 出すことがあります。これらは毒性 および腐食性があります。けがの危 険性があります。

皮膚、眼または衣服への付着を防い でください。ただちに電解液のはね を水で洗い流し、すぐに治療を受け てください。

■ 車両を長期間使用しないことにより 引き起こされるバッテリーの放電は、高 電圧バッテリーを損傷することがあり ます。

車両を長期間使用しない場合は、6週間 ごとに数分間作動させて高電圧バッテ リーを充電してください。

充電処理中は、オートエアコンディショ ナーまたはシートヒーターなどのすべて の電気装備を停止してください。

高電圧バッテリーの充電に関する情報は (▷477ページ)をご覧ください。

#### エンジンルーム

ボンネットを開く前に:

- ▶ 電気式パーキングブレーキを効かせて ください。
- ▶ オートマチックトランスミッションを パーキングポジション**P**にシフトし ます。
- ▶ イグニッションをオフにします。
- ▶ エンジンスイッチからキーレスゴー スイッチを取り外します(▷218ペー ジ)。

#### または

- ▶ キーがエンジンスイッチに差し込まれている場合: エンジンスイッチから キーを抜きます。
- ▶ 感電の危険性に関する警告の注意事項 に注意してください(▷52ページ)。
- ▶ ボンネットに関する警告の注意事項に 注意してください(▷442ページ)。

# RBS 走行安全システム(回生ブレーキシステム)

RBS は、電子制御ブレーキのブーストモードでのブレーキ時に運転者を支援し、運動エネルギーの回収を可能にします(回生)。

# **魚 警告**

RBSが故障している場合は、ブレーキの抵抗が減少し、ブレーキペダルの踏みしろが通常より長くなることがあります。ブレーキシステムはまだ十分に機能しています。必要であれば、ブレーキペダルをさらに踏んでください。状況に応じて、運転スタイルと車両の速度を調整してください。

# 警告

RBS に関する作業は、常にメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。再始動操作など、RBSの修理作業には守るべき要点があります。

この目的のためメルセデス・ベンツは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に作業を依頼することをお勧めします。特に、安全装備や安全にかかわるシステムについての作業は、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。

RBS システムに関するさらなる情報は (▷309 ページ) をご覧ください。

### 乗員の安全性

#### 保護システムの説明

乗員保護装置は、事故の際に車両乗員 が車内部品にぶつかる危険性を低減し ます。乗員保護装置は、事故の間に車両 乗員が受ける衝撃を低減することもでき ます。

乗員保護装置には以下が含まれます。

- シートベルトシステム
- エアバッグ
- チャイルドセーフティシート
- チャイルドヤーフティシート固定装置

乗員保護装置の構成部品は、相互に関連 して作動します。車両乗員全員が常に以 下の場合にのみ、保護機能を発揮するこ とができます。

- シートベルトを正しく着用している (▷57ページ)
- シートおよびヘッドレストが正しく調整されている(▷145ページ)

運転者では、ステアリングが正しく調整されていることも確認しなければなりません。正しい運転席シートの位置に関する情報に注意してください(▷144 ページ)。

さらに、作動する場合にエアバッグが正 しく膨らむようにしなければなりません (▷63ページ)。

エアバッグは正しく着用されたシートベ ルトの補助を行なうものであり、対応す る事故状況で車両乗員の保護を高める補 助的な安全装置です。例えば、事故の際 にシートベルトによる保護が十分な場合 は、エアバッグは作動しません。事故が 発生したときは、特定の事故状況での 保護を高めるエアバッグのみが作動し ます。ただし、シートベルトとエアバッ グは外側から車両に入り込んだ物に対す る保護は通常は行ないません。

乗員保護装置の作動方法に関する情報 は、"シートベルトテンショナーおよび エアバッグの作動"にあります(▷67ペー ジ)。

車両に乗車している子供、ならびにチャ イルドセーフティシートに関するさらな る情報は、"子供を乗せるとき"をご覧く ださい (>72 ページ)。

#### 重要な安全上の注意事項

# **魚 警告**

改造が行なわれた後は、乗員保護装 置が正しく機能しなくなることがあ ります。例えば、事故のときに作動 しなかったり、または予期せず作動す ることにより、乗員保護装置が意図 した保護機能を発揮しないことがあ ります。これにより、けがまたは致 命的なけがの危険性が高まります。

乗員保護装置の部品を改造しないで ください。また、配線、電子部品や ソフトウェアを決して改造しないで ください。

エアバッグシステムは障害のある方にも 適合しています。さらなる情報は、メル セデス・ベンツ指定サービス工場にお 問い合わせください。

#### 乗員保護装置警告灯

乗員保護装置の機能は、イグニッション がオンになった後およびエンジン作動中 に定期的に点検されます。そのため、不 具合は適時検出することができます。

メーターパネルの乗員保護装置警告灯 「**≫**」は、イグニッション位置を 1 にす ると数秒間点灯します。また、イグニッ ション位置を2にすると点灯し、エン ジン始動後に消灯します。エンジンがか かっている間に乗員保護装置警告灯 ▶ が消灯したときは、乗員保護装置の構成 部品の作動準備が整っています。

乗員保護装置警告灯 🦻 が以下の場合 は、不具合が発生しています。

- イグニッションをオンにした後、点灯 しない
- エンジンを始動して数秒後に消灯し ない
- エンジンがかかっている間に、再度点 灯する

# ↑ 警告

乗員保護装置が故障している場合は、 乗員保護装置の構成部品が不意に作 動したり、車両の減速度が大きい事故 の際にまったく作動しないことがあ ります。これは、たとえばシートベ ルトテンショナーあるいはエアバッ グに影響を与えることがあります。 これにより、けがまたは致命的なけ がの危険性が高まります。

ただちにメルセデス・ベンツ指定サー ビス工場で乗員保護装置の点検を受 けて修理してください。

#### 助手席エアバッグオフ / オン表示灯



助手席エアバッグオフ ① および助手席エアバッグオン ② 表示灯は、助手席チャイルドセーフティシート自動検知システムの一部です。

助手席エアバッグオフ表示灯の常時点灯は、助手席エアバッグが無効になっていることを示しています。

イグニッションをオンにしたときは、助 手席エアバッグオン表示灯は以下のよう に点灯します。

- 助手席シートトランスポンダーを装備 しているメルセデス・ベンツ純正チャ イルドセーフティシートをチャイルド セーフティシート自動検知システムが 検知した場合は短時間
- 乗員が助手席で検知された場合は 60 秒 助手席エアバッグオフ表示灯は点灯し ません。

助手席シートの以下の乗員によって、助 手席エアバッグは有効または無効のいずれかになります。走行前および走行中 のいずれのときも、確認しなければなり ません。

- チャイルドセーフティシートにいる子供: 助手席エアバッグが有効または無効かどうかは、取り付けられているチャイルドセーフティシートおよび子供の体格によって異なります。そのため、"子供を乗せるとき"の注意事項に従っていることを確認してください(ト72ページ)。そこには、助手席シートの後ろ向き、および前向きチャイルドセーフティシートに関する説明もあります。
- 他のすべての乗員:助手席エアバッグ オフ表示灯が消灯していなければなり ません。"シートベルト"(▷57ページ)および"エアバッグ"(▷63ページ) にある注意事項に従っていることを確 認してください。そこには、適切なシート位置に関する情報もあります。

助手席チャイルドセーフティシート自動 検知システムに関する情報に注意してく ださい(▷78 ページ)。

#### シートベルト

#### はじめに

正しく着用したシートベルトは、事故の際に、または車両が横転した場合に車両乗員の動きを抑制する最も効果的な方法です。これにより、車両乗員が車内の部品にぶつかったり、車両から投げ出される危険性を低減します。シートベルトは、作動するエアバッグに対して最適な位置に車両乗員を留める補助も行ないます。

シートベルトシステムは以下で構成されています。

- ・シートベルト
- フロントシートベルト用およびリアの 外側シートベルト用シートベルトテン ショナー

- フロントシートベルトおよびリアの外 側シートベルト用のベルトフォースリ ミッター
- 車両の装備により、後席の外側シート ベルトのベルトバッグ

ベルトガイドからシートベルトを素早 く、または急に引いた場合は、リトラク ターがロックします。それ以上、シート ベルトを引き出すことはできません。

シートベルトテンショナーは、衝突の際 にお客様の身体に密着するようにシート ベルトを締め付けます。ただし、車両乗 員の背面をシートバックレストに引き 戻すことはしません。

シートベルトテンショナーは不適切な シート位置、または不適切に着用され ているシートベルトの位置の修正も行 ないません。

ベルトフォースリミッターが作動した場 合は、シートベルトによって乗員にかか る力が低減されます。

フロントシートのベルトフォースリミッ ターは、減速力の一部となるフロントエ アバッグと連動しています。これにより、 車両乗員が事故の間に受ける衝撃を低 減することができます。

■ 助手席に乗車していない場合は、助 手席シートベルトのプレートをバックル に差し込まないでください。衝突の際に シートベルトテンショナーが作動するこ とがあります。

#### 重要な安全上の注意事項

# **魚 警告**

シートベルトが正しく装着されてい ない場合は、シートベルトは意図さ れた保護機能を果たすことができま せん。誤ったシートベルトの装着に より、事故のときやブレーキを効か せたとき、急な方向転換のときなど の、けがまたは致命的なけがの危険 性が高まります。

すべての乗員が適切に着席して、シー トベルトを正しく着用していること を確認してください。

#### **魚 警告**

バックレストをほぼ垂直の位置に動 かしていない場合は、シートベルトは 意図された保護性能を発揮しません。 ブレーキ時または事故の場合に、シー トベルトの下側にもぐり込み、腹部ま たは頸部などがけがを負うおそれが あります。これにより、けがまたは 致命的なけがの危険性が高まります。 走行を開始する前に、シートを正しい 位置に調整してください。バックレ ストがほぼ垂直の位置にあり、シー トベルトのショルダー部分が肩の中 央にかかっていることを常に確認し てください。

# ↑ 警告

フロントシートのベルトバックル、またはベルトアンカーの移動を妨げる物は、ベルトテンショナーの機能を損なうことがあります。ベルトテンショナーが意図したように機能せず、シートベルトが意図した保護を発揮しなくなることがあります。これにより、けがまたは致命的なけがの危険性が高まります。

走行を開始する前に、ベルトバックルの周囲またはフロントシートとドアの間に物がないことを確認してください。

# **魚 警告**

身長が約150cm 未満の乗員は、追加の適切な乗員保護装置を使用しないとシートベルトを正しく装着できません。正しく装着しないと、シートベルトは意図された保護機能を果たすことができません。誤ったシートベルトの装着により、事故のときやブレーキを効かせたとき、急な方向転換のときなどの、けがまたは致命的なけがの危険性が高まります。

そのため身長約 150cm 未満の乗員は、必ず適切な乗員保護装置を使用してください。

年齢が 12 歳以下で、身長が 150cm 以下の子供が乗車する場合:

子供は常に、メルセデス・ベンツの車両に適したチャイルドセーフティシートに固定してください。チャイルドセーフティシートは子供の年齢、体重および体格に適応していなくてはいけません。

- 後席の外側シートベルトのベルトバッグの説明および安全上の注意事項に常に注意してください(▷61ページ)。
- チャイルドセーフティシートメーカーの装着説明に加えて、本取扱説明書の "子供を乗せるとき"の説明および安全上の注意事項(▷72ページ)に常に従ってください。

# **魚 警告**

以下の場合は、シートベルトは意図された保護機能を発揮しないことがあります:

- 損傷している、改造されている、極端に汚れている、漂白されている、または着色されている
- シートベルトのバックルが損傷している、または極端に汚れている
- シートベルトテンショナー、ベルト アンカーまたはリトラクターが改造 されている

ガラスの破片などにより、損傷が目に見えないとしても、事故のときにシートベルトが損傷しているおそれがあります。 改造または損傷したシートベルトは事故のときなどに裂けたり、または作動しないおそれがあります。改造されたシートベルトテンショナーは不意に作動したり、または必要なときに作動しないことがあります。これにより、けがまたは致命的なけがの危険性が高まります。

シートベルト、シートベルトテンショナー、ベルトアンカーまたはリトラクターを改造しないでください。シートベルトが損傷していない、擦り切れていない、そして汚れていないことを確認してください。事故後はただちに、シートベルトをメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検してください。

お客様の車両用にメルセデス・ベンツに より特別に承認されたシートベルトのみ を使用することを、メルセデス・ベンツ は推奨します。

#### シートベルトの正しい着用方法

シートベルトの安全上の注意事項に従ってください(▷58ページ)。

走行を開始する前に、すべての車両乗員が正しくシートベルトを着用していなければなりません。走行中も常に、すべての車両乗員が正しくシートベルトを着用していることを確認しなければなりません。

シートベルトを着用しているときは、常に以下のことを確認してください。

- シートベルトのプレートがシートに装備されているシートベルトバックルにのみ差し込まれている。
- 身体に沿ってシートベルトが締め付けられている。

冬用コートなどの厚手の衣類は着用し ないでください。

- シートベルトにねじれがない。そのときにのみ、発生した力をベルト 周囲に分散させることができます。
- ベルトの肩部分が肩の中央にかかっている。

ベルトの肩部分が首に接触していたり、腕の下を通っていてはいけません。可能であれば、シートベルトを適切な高さに調整します。

腰ベルトが張っていて、できるだけ低く腰にかかっている。

腰ベルトは常に腰骨にかかるように、そして腹部にかからないようにしなければなりません。妊娠している女性は特に、このことに注意しなければなりません。必要な場合は腰ベルトを腰骨に押し下げ、ベルトの肩部分を使用して強く引きます。

鋭利な、先の尖った、または壊れやすい物の上にシートベルトがかかっていない。

ペン、キー、めがねなどのようなものが衣服に入っている場合は、それらを適切な場所に収納してください。

それぞれのシートベルトは、必ず1人 の乗員のみが使用してください。

乳児や子供を他の車両乗員の膝の上に座らせて走行しないでください。事故の際に、車両乗員とシートベルトの間でつぶされるおそれがあります。

シートベルトがいずれかの車両乗員 により使用されている場合は、その シートベルトで物を固定しないでくだ さい。

シートベルトは乗員を固定し、保護するためにのみ意図されています。物、手荷物または積載物を固定するためには常に、"積載のガイドライン"に従ってください(▷422ページ)。

#### ベルトバッグ(後席)

1 重要な安全上の注意事項 " に従ってください (▷64 ページ)。

車両の装備によって、外側リアシートベルトにはベルトバッグが装備されています。

# ↑ 警告

事故のときに、ベルトバッグが未承 認のチャイルドセーフティシートを 損傷することがあります。結果とし て、チャイルドセーフティシートが 意図した保護性能をもたらさないこ とがあります。これにより、けがま たは致命的なけがの危険性が高まり ます。

安全性の理由のため、メルセデス・ベンツによりテストおよび承認されたチャイルドセーフティシートのみを、ベルトバッグと組み合わせて使用することをメルセデス・ベンツは推奨します。

チャイルドセーフティシートについての さらなる情報は(▷74 ページ)をご覧く ださい。



ベルトバッグが作動するときは、乗員の 胸部の保護エリアを増やすようにベルト バッグ ① が開きます。それらは、事故 の種類と大きさに応じて作動します。

#### シートベルトの着用および調整

シートベルトに関する安全上の注意事項 (▷58ページ)、およびシートベルトの正 しい使用に関する情報(▷60ページ)に 注意してください。



- ▶ シートを調整します (▷145ページ)。 シートバックレストはほぼ垂直の位置 になければなりません。
- ► ベルトガイド③からシートベルトを ゆっくりと引き出し、ベルトプレート ②をシートベルトバックル①に固定 します。

運転席および助手席のシートベルトは自動的に締め付けられます。"シートベルト調整"をご覧ください(▷63ページ)。

▶ 必要な場合は、肩ベルトを上方に引いて、シートベルトを身体に密着させます。



シートベルトの肩部分は、常に肩の中央を通ってかかっていなければなりません。必要な場合は、ベルトガイドを調整してください。

- ▶ 上げる:ベルトガイドを上方にスライドします。ベルトガイドはさまざまな位置でロックされます。
- ▶ 下げる: ベルトガイドのリリース ① を持ち、ベルトガイドを下方にスライ ドします。
- ▶ 希望の位置でベルトガイドのリリース① を放し、ベルトガイドがロックされていることを確認します。

#### アクティブベルトバックル(後席)

アクティブベルトバックルは、PRE-SAFE®コンビニエンス機能の一部です。外側リアシートで作動します。シートベルトバックルを自由に動かすことができることを常に確認してください。荷物は常に、車内に正しく収納してください。

シートベルトバックルを見つけ、シートベルトの着用を補助するために:

- ベルトバックルは容易な位置に前方に 動きます
- ベルトバックルが点灯します

シートベルトを着用した後は、シートベルトバックルは通常の位置に戻ります。 その後に、シートベルトは腰部や胸部周囲で締め付けられます。

PRE-SAFE® システムとの組み合わせ: 特定の危険な状況ではシートベルトバックルが素早く下がります。これによりシートベルトの張力が上がります。

事故後の自動措置との組み合わせ:この 状況では、リアドアが開いた後にシート ベルトバックルが点灯し、引き出され ます。

#### シートベルトの解除

■シートベルトが完全に巻き取られていることを確認してください。ベルトが完全に収納されていないと、シートベルトやプレートがドアに挟まれたりシート機構に引っかかることがあります。その結果、ドアやドアトリムパネル、シートベルトを損傷するおそれがあります。損傷したシートベルトは保護機能を果たすことができなくなるため、必ず新品と交換してください。メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご相談ください。



▶ ロック解除スイッチ ① を押して、ベルトのプレート ② をシートベルトの引き出し口 ③ の方向に戻します。

#### シートベルト調整

シートベルト調整は、PRE-SAFE®コンビニエンス機能の一部です。この機能は、運転席および助手席シートベルトが乗員の上半身に密着するようにシートベルトを調整します。

以下のときに、シートベルトが少し締まります。

- シートベルトのプレートがベルトバックルに固定されている、そして
- イグニッションがオンである

乗員とシートベルトの間にたるみを検知した場合に、シートベルト調整は一定の力で締め付けをおこないます。調整している間は、シートベルトを強くつかまないでください。

シートベルト調整の設定および解除に 関する情報は、別冊の COMAND システムの取扱説明書にあります。

# 運転者および助手席乗員のシートベルト警告

▲ メーターパネルのシートベルト警告 灯は、すべての乗員にシートベルトの着 用を促します。点灯し続けるか、または 点滅します。さらに、警告音が鳴ること があります。

運転者と助手席乗員がシートベルトを着用したときは、シートベルト警告灯 [4]が消灯し、警告音が停止します。

① シートベルト警告灯 🔏 についての 詳細は、"メーターパネルの警告および 表示灯、シートベルト"(▷390ページ) を参照ください

#### エアバッグ

#### はじめに

エアバッグの取り付け位置は、AIRBAG の表示で確認できます。

エアバッグは適切に装着されているシートベルトを補助するものです。シートベルトの機能を代用するものではありません。エアバッグは事故の状況下で補助的な保護機能を果たします。

事故の際に、すべてのエアバッグが作動するわけではありません。各エアバッグシステムは、それぞれ独立して作動します。

ただし、現在装備されているどのシステムも、けがや死亡の危険性を完全になくすことはできません。

エアバッグは高速で作動する必要があるため、エアバッグを原因とするけが の危険性を完全に排除することはできま せん。

#### 重要な安全上の注意事項

# 警告

正しいシート位置から外れている場合、エアバッグは本来の保護機能を発揮できず、作動によりさらに負傷の原因となるおそれがあります。これにより、けがまたは致命的なけがの危険性が高まります。

危険な状態を防ぐために、すべての 乗員は以下の項目について確認して ください。

- シートベルトを正しく着用していること(妊娠中の女性を含む)
- 正しい位置に座り、エアバッグからできるだけ離れていること
- 以下の注意事項に従っていること エアバッグと乗員との間に何も物が 置かれていないことを必ず確認して ください。
- 走行を開始する前にシートを正しく調整してください。シートバックレストがほぼ垂直の位置にあることを常に確認してください。ヘッドレストの中央は、ほぼ目の高さで頭部をサポートしていなければなりません。
- 運転席および助手席シートをできるだけ後方に動かします。運転席シートの位置は、車両を安全に運転できるものでなければなりません。
- ステアリングは外側のみを握ってください。それにより、エアバッグを十分に作動させることができます。

- 車両が動いているときは、常にシート バックレストにもたれかかるようにし てください。前方に倒れたり、ドアま たはサイドウインドウにもたれかから ないでください。さもないと、エアバッ グの作動範囲に入ることになります。
- 足は常に、シート前方の足元に置いてください。ダッシュボードなどの上に足を置かないでください。さもないと、足がエアバッグの作動範囲に入ることになります。
- 身長が 150cm 以下の方は常に、適切な乗員保護装置に固定してください。 正しくシートベルトを着用することができません。

#### 車両に子供が乗車する場合は、以下の注 意事項にも従ってください。

- 年齢が 12 歳未満または身長が 150cm 以下の子供は、常に適切なチャイル ドセーフティシートに固定してくだ さい。
- できれば、チャイルドセーフティシートはリアシートに装着してください。
- 助手席エアバッグが無効の場合にのみ、助手席シートの後ろ向きチャイルドセーフティシートに子供を固定してください。助手席エアバッグオフ表示灯が点灯し続けている場合は、助手席エアバッグは無効になっています(▷57ページ)。
- チャイルドセーフティシートメーカーの装着説明に加えて、"子供を乗せるとき"(▷72ページ)、および"助手席のチャイルドセーフティシート"(▷80ページ)の説明および安全上の注意事項に常に従ってください。

#### 車室内にある物により、エアバッグの適 切な作動が妨げられることがあります。

速い速度でエアバッグが作動することによる危険を避けるために、走行を開始する前に以下を確認してください。

- 車両乗員とエアバッグの間に、人、動物または物がない。
- シートとドアまたは B ピラーの間に物がない。
- グリップハンドルまたはコートフック に、コートハンガーなどのかたい物が ない。
- ドア、サイドウインドウ、リアサイド トリムパネルまたはサイドウォールな どのエアバッグの作動範囲内に、ドリ ンクホルダーのようなアクセサリーが 取り付けられていない。
- 衣類のポケットに、重い、鋭利な、または壊れやすい物が入ってない。そのような物は適切な場所に収納してください。

# ⚠ 警告

エアバッグのカバーを改造したり、ステッカーのような物を貼付している場合は、エアバッグが正しく機能しなくなるおそれがあります。けがの危険性が高まります。

エアバッグのカバーを改造したり、物を貼付しないでください。

# 警告

エアバッグを制御するセンサーがドアの内部にあります。ドアまたはドアパネルに改造が行なわれていたり、損傷したドアの作業が正しく行なわれていないと、センサーの機能が損なわれることがあります。したがって、エアバッグは正しく機能しなくなることがあります。その結果、エアバッグは設計されているように車両乗員を保護することができません。けがをするおそれが高まります。

ドアまたはドアの部品を改造しないでください。ドアまたはドアパネルの作業は常にメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。

#### エアバッグと装着位置

エアバッグ	装着位置
運転席エアバッグ	ステアリングパッ ド部
助手席エアバッグ	グローブボックス 上部のダッシュ ボード
サイドバッグ	運転席/助手席シートのバックレストの外側クッションおよびリアシートの外側部分
ウインドウバッグ	A ピラー側方から C ピラーのルーフ フレーム
クッションエア バッグ	シートクッション 下部

#### 運転席/助手席エアバッグ

■ 助手席シートには重い物を置かないでください。助手席シートに同乗者がいるとシステムが誤って判断する原因になります。衝突の際に助手席側の乗員保護装置が作動して交換する必要が出るおそれがあります。



運転席エアバッグ ① はステアリング前面で作動し、助手席エアバッグ ② はグローブボックスの前面および上部で作動します。

作動するときは、運転席/助手席エアバッグは前席乗員の頭部および胸部の補助的な保護を行ないます。

助手席エアバッグオフ表示灯の常時点灯は、助手席エアバッグが無効になっていることを示しています(▷57ページ)。

#### サイドバッグ

# **M** 警告

シートカバーによって、シート内蔵のエアバッグの作動を遮る、または妨けることがあります。その結果、エアバッグは設計されているように車両乗員を保護することができません。加えて、チャイルドセーフティーシート自動検知システムの機能が制限されることがあります。これにより、けがまたは致命的なけがの危険性が高まります。

フロントシートには、シートカバー を使用しないでください。



フロントサイドバッグ ① およびリアサイドバッグ ② は、シートバックレストの外側クッション脇で作動します。

作動するときは、サイドバッグは胸部の補助的な保護を行ないます。前席シート乗員の骨盤の補助的な保護も行ないます。ただし、以下の保護は行ないません。

- 頭部
- 頸部
- 腕部

側面衝突の際は、サイドバッグは衝撃が 発生した側で作動します。

#### ウインドウバッグ



ウインドウバッグ ① はルーフフレーム 側面に内蔵され、AピラーからCピラー 間の範囲で作動します。

作動するときは、ウインドウバッグは頭 部を保護します。ただし、胸部および腕 部の保護は行ないません。

側面衝突の際は、ウインドウバッグは衝 撃が発生した側で作動します。

ウインドウバッグの作動がシートベルト の乗員保護機能を高めるとシステムが判 断すると、ウインドウバッグは他の事故 状況下で作動する場合があります。

### クッションエアバッグ

↑ 重要な安全上の注意事項 "に従って ください (▷64ページ)。

ショーファーパッケージ装備車両には クッションエアバッグが装備されてい ます。シートバックレストがリクライニ ングしている場合は、正面衝突の状況で クッションエアバッグによって乗員を補 助的に保護できます。

作動するときは、クッションエアバッグ はシートクッションの下で作動します。 このようにして、乗員がシートクッショ ンから滑り出すことを防ぎます。

# **魚 警告**

チャイルドヤーフティシートが装着 されていて、シートのバックレスト が後方いっぱいに倒されている場合 は、事故のときにクッションエアバッ グが誤って作動することがあります。 けがをするおそれが高まります。

チャイルドヤーフティシートを使 用するときは、シートが正しく調整さ れていて、バックレストがほぼ垂直 であることを常に確認してください。

後席パワーシートにチャイルドセーフ ティシートを装着している場合は、常に 以下に従ってください。

- "子供を乗せるとき"にある説明と安 全上の注意事項(▷72ページ)
- チャイルドヤーフティシートメーカー の装着説明

#### シートベルトテンショナーおよびエア バッグの作動

#### 重要な安全上の注意事項

#### **魚 警告**

エアバッグの作動後は、エアバッグ の部品が熱くなっています。火傷の 危険性があります。

エアバッグの部品に触れないでくだ さい。できるだけすみやかに、作動 したエアバッグをメルヤデス・ベン ツ指定サービス工場で交換してくだ さい。

# **魚 警告**

作動した火薬式シートベルトテンショナーは作動しなくなり、意図した保護機能を発揮できなくなります。これにより、けがまたは致命的なけがの危険性が高まります。

そのため、作動した火薬式シートベルトテンショナーは、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で交換してください。

事故後は車両をメルセデス・ベンツ指定 サービス工場までけん引することを、メ ルセデス・ベンツは推奨します。このこ とは、シートベルトテンショナーまたは エアバッグが作動した場合に特に重要 です。

PRE-SAFE®で使用されている電気モーターは、危険な状況でシートベルトの締め付けを行ないます。この作動は何回でも行なわれます。

シートベルトテンショナーまたはエア バッグが作動した場合は、作動音が聞こ え、少量の粉末が放出されることもあり ます。乗員保護装置警告灯 ♪ が点灯 します。

作動音は、ごくまれに聴力に影響を与えることがあります。放出される粉末は、一般的には健康被害をもたらすことはありませんが、ぜんそくや他の肺疾患のある方は、短期間呼吸障害の原因となることがあります。安全な場合は、呼吸困難を防止するためにただちに車両から離れるか、ウインドウを開いてください。

#### 作動

衝突の初期段階の間、乗員保護装置のコントロールユニットは、車両の減速度または加速度に関する以下のような重要な物理的データの評価を行ないます。

- 時間
- 方向
- 強さ

このデータの評価に基づいて、正面衝突または追突の際に乗員保護装置のコントロールユニットはシートベルトテンショナーを作動させます。

シートベルトテンショナーは以下の場合にのみ作動します。

- イグニッションがオンである
- 乗員保護装置の構成部品が作動可能である。"乗員保護装置警告灯"をご覧ください(▷56ページ)。
- シートベルトのプレートがフロント シートのそれぞれのベルトバックルに 固定されている

後席のシートベルトテンショナーは、 シートベルトの固定状態とは独立して作動します。

ベルトバッグ装備車両:事故の種類や大きさによって、ベルトバッグも作動します。

後席パワーシート装備車両:シートベルトのプレートがシートのベルトバックルに固定されている場合にのみ、シートベルトテンショナーは作動します。

シートバックレストがリクライニングしている場合は、事故の種類や大きさによってクッションエアバッグも作動することがあります。

重大な事故であることを乗員保護装置の コントロールユニットが検知した場合 は、特定の正面衝突の状況では以下の乗 員保護装置の補助的構成部品が互いに独 立して作動します。

- 運転席/助手席エアバッグ
- シートベルトによるものに補助的な保護を行なうことができるとシステムが 判断した場合はウインドウバッグ

助手席シートの乗員によって、助手席エアバッグは有効または無効のいずれかになります。助手席エアバッグオフ表示灯が消灯している場合にのみ、事故の際に助手席エアバッグが作動します。助手席エアバッグオフ表示灯に関する情報に注意してください(▷57 ページ)。

お客様の車両には2段階式の運転席/助手席エアバッグが装備されています。最初の作動段階では、けがの危険性を低減させるために火薬ガスで運転席/助手席エアバッグが充填されます。その後数ミリ秒以内に2回目の作動規定値に達した場合は、最大量の火薬ガスで運転席/助手席エアバッグが充填されます。

シートベルトテンショナーおよびエア バッグの作動規定値は、車両のさまざ まな箇所で発生する車両の減速度または 車両の加速度を評価することで決定され ます。この処理は事前に実行されます。 作動処理は、衝突の初期段階で迅速に行 なわれなければなりません。

車両の減速度や加速度、衝撃の方向は、基本的に以下の要素によって決まります。

- 衝突時の衝撃エネルギーの分散度
- 衝突の角度
- 車両の変形特性
- 車両と衝突した物体の特性

衝突の発生後に検知される要素は、エア バッグの作動条件とは必ずしも一致しま せん。また、エアバッグを作動させる基 準とはなりません。

エアバッグが作動せずに車両が著しく変形することがあります。変形しやすい衝撃吸収部品のみが衝突の影響を受け、エアバッグを作動させるのに十分な減速度に達していない場合です。反対に車両が軽度にのみ変形したにも関わらず、エアバッグが作動することがあります。縦方向のボディメンバーなどの高剛性の部品が衝撃を受けたため、結果として大きな減速度が発生した場合などです。

側面衝突または横転の状況を乗員保護装置のコントロールユニットが検知した場合は、事故の形態によっては以下の関連する乗員保護装置の構成部品が互いに独立して作動します。この状況で車両乗員に補助的な保護を行なうことができるとシステムが判断した場合は、シートベルトテンショナーも作動します。

シートベルトテンショナーおよびシートベルトの使用とは独立して、衝撃が発生した側のサイドバッグ

チャイルドセーフティシート自動検知 システム装備車両:助手席側のサイド バッグは以下の条件下で作動します。

- 助手席シートで乗員が検知された、 または
- シートベルトのプレートが助手席 シートのシートベルトバックルに固 定されている
- シートベルトの使用とは独立して、そして助手席シートに乗車しているかどうかとは独立して、衝撃が発生した側のウインドウバッグ

- シートベルトによるものに補助的な保護を行なえるとシステムが判断した場合の、特定の横転状況における運転席および助手席側のウインドウバッグ
- ・事故の際に、すべてのエアバッグが 作動するわけではありません。各エア バッグシステムは、それぞれ独立して作動します。

エアバッグシステムの作動は、検知された事故の大きさ、特に車両の減速度または加速度、および以下のような事故の形態により決定されます。

- 正面衝突
- 側面衝突
- 横転

#### PRE-SAFE®(予期乗員保護措置)

#### はじめに

特定の危険な状況で、PRE-SAFE®は車両乗員を保護するために予防的な措置を行ないます。

#### 重要な安全上の注意事項

■ シートの前後位置を調整するときは、 足元やシートの下または後方に物がない ことを確認してください。シートや物を 損傷するおそれがあります。

車両に PRE-SAFE® システムが装備されていても、事故のときのけがの可能性をなくすことはできません。常に実際の道路や天候状況に適するように運転スタイルを合わせ、先行車両との間に十分に安全な距離を保ってください。注意して運転してください。

#### 機能

PRE-SAFE®は以下のときに作動します。

- BAS が作動しているときなど、緊急ブレーキ状態のとき
- 物理的な限界を超えて車両が著しくアンダーステアやオーバーステアになるなど、危機的な走行状況になったとき
- レーダーセーフティシステムの各システムが強力に介入した、または特定の 状況でレーダーセンサーシステムが切 迫した衝突の危険を検知したとき

PRE-SAFE®は検知した危険な状態に応じて、以下のように作動します。

- フロントシートベルトの張力をあらか じめ高めます。
- 車両が横滑りすると、パノラミックス ライディングルーフが完全に閉じ、サ イドウインドウが少しの隙間を残して 閉じます。
- 助手席シートが好ましくない位置にある場合は調整されます。
- 後席パワーシート装備車両:好ましく ない位置にある場合は、外側のリア シートは調整されます。
- マルチコントロールシートバック装備 車:バックレストのサイドサポートの 空気圧が増加します。
- アクティブベルトバックル装備車両: 外側リアシートのシートベルトの張力 があらかじめ上がります。

事故につながることなく危険な状況が過ぎた場合は、PRE-SAFE®がシートベルトの張力を緩めます。マルチコントロールシートバック装備車両では、サイドサポートの空気圧が再び低下します。PRE-SAFE®により行なわれたすべての設定が元に戻ります。

シートベルトの張力が緩まない場合

▶ 車両が停止しているときに、シート バックレストまたはシートを後方に 少し動かします。あらかじめ高めら れていたシートベルトの張力が緩み、 ロック機構が解除されます。

シートベルト調整は、PRE-SAFE® コンビニエンス機能の一部です。コンビニエンス機能に関する情報は "シートベルト調整"にあります(▷63ページ)。

# PRE-SAFE®プラス(予期乗員保護措置プラス)

#### 全体的な注意事項

レーダーセンサーシステムを使用して、PRE-SAFE®プラスは正面衝突または追突が差し迫っていることを検知します。特定の危険な状況では、PRE-SAFE®プラスは乗員を保護するために予防的な措置を行ないます。

#### 重要な安全上の注意事項

PRE-SAFE®プラスの介入は、切迫した 衝突を避けることはできません。

PRE-SAFE® プラスが介入したときは、運転者は警告されません。

PRE-SAFE® プラスは、以下のときは介入しません。

- 車両が後退している場合
- 車両がトレーラーをけん引していて、 追突の危険があるとき

PRE-SAFE® プラスは、車両が動いているとき、またはアクティブパーキングアシストが作動しているときは、ブレーキ操作を行ないません。

#### 機能

切迫した正面衝突または追突をレーダーセンサーシステムが検知した場合は、PRE-SAFE®プラスは特定の状況で介入します。

PRE-SAFE®プラスは、検知された危険な 状況によって以下の措置を行ないます。

正面衝突が差し迫っているとレーダー センサーシステムが検知した場合は、

シートベルトの張力があらかじめ上がります。

- 追突が差し迫っているとレーダーセン サーシステムが検知した場合
  - リアの非常点滅灯が作動し、高い頻 度で点滅します。
  - 車両が停止しているときに運転者が ブレーキを効かせた場合は、ブレー キ圧が増加します。
  - シートベルトの張力が事前に上がり ます。

PRE-SAFE® プラスのブレーキの適用は 以下の状況では中止されます。

- ギアが入っているときにアクセルペダ ルが踏まれた場合
- 衝突の危険性が過ぎた、または検知されなくなった場合
- ディストロニック・プラスにより発 進する意図が示された場合

事故につながることなく危険な状態が過ぎた場合は、元の設定に戻ります。

#### 事故後の自動措置

衝突の種類および大きさによって、事故の後はただちに以下の措置が行なわれます。

- 非常点滅灯が作動します
- 緊急ライトが作動します
- 車両ドアが解錠されます
- フロントサイドウインドウが下がります
- 電動調整式ステアリングが上がります
- エンジンが停止します
- **アクティブベルトバックル装備車両**: 外側リアシートのシートベルトバック ルが点灯し、前方に出ます。
- ハイブリッド走行システム装備車 両:ハイブリッドシステムが解除されます。

## 事故の後で

- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、すみ やかに安全に車両を移動して、停車し てください。
- ▶ 非常点滅灯を作動させます。
- ■電気式パーキングブレーキを手動で効かせてください。
- ▶ 車両から出るときは乗員が危険にさらされていないことを確認してください。
- ▶ 危険な場所の近くに誰もいないことを 確認してください。フェンスなど区 切った安全な場所に乗員を退避させ ます。
- ▶ 適切な場所に停止表示板を置いてください。

自動車道路や高速道路では、停止表示板 を使用して後続車両に警告を発すること が法律で義務付けられています。

#### 車両が動かなくなったとき

- ▶ オートマチックトランスミッションを ポジション N にシフトします。
- ■電気式パーキングブレーキを手動で解除してください。
- ▶ 安全な場所まで車両を押してください。必要な場合は、他の人に救援を求めてください。

オートマチックトランスミッションをポジション N にできない場合、運転者と乗員は危険な範囲からただちに離れてください。

## 子供を乗せるとき

## 重要な安全上の注意事項

事故の統計では、リアシートに固定された子供は助手席シートに固定された子供よりも安全であることが示されています。この理由のためメルセデス・ベンツは、チャイルドセーフティシートをリアシートに取り付けることを強く推奨します。子供の安全性が高くなります。

12歳以下で、身長が 150cm 以下の子供 を乗せて車両を走行する場合:

- 子供は常に、メルセデス・ベンツ車両 に適したチャイルドセーフティシート に固定してください。チャイルドセー フティシートは子供の年齢、体重およ び体格に適応していなくてはいけま せん。
- チャイルドセーフティシートメーカーの取扱説明書に加えて、本項目の説明および安全上の注意事項に従っていることを確認してください。

## ↑ 警告

付き添いのない状態で子供を車内に 残すと、たとえば以下のようにして 車両を動かすように設定できること があります。

- パーキングブレーキを解除する
- オートマチックトランスミッションをパーキングポジション Pからシフトする
- エンジンを始動する

加えて、車両装備を操作し、挟まれる場合があります。事故やけがの危険性があります。

車両から離れるときは、常にキーを 携帯して車両を施錠してください。 付き添いのない状態で子供を車内に 残さないでください。

## 警告

人、特に子供が長時間極端な温度にさらされている場合は、重大な、または致命的なけがの危険性があります。 人、特に付き添いのない状態で子供を車両に残さないでください。

## 警告

チャイルドセーフティシートが直射 日光または熱にさらされている場合 は、部品が高温になることがあり ます。子供がこれらの部品、特にチャ イルドセーフティシートの金属部品 で火傷を起こすおそれがあります。 けがの危険性があります。

運転者および子供が車両から離れる場合は、チャイルドセーフティシートを直射日光にさらさないように気をつけてください。毛布などで覆ってください。チャイルドセーフティシートが直射日光にさらされた場合は、子供を固定する前に冷ましてください。付き添いのない状態で子供を車内に残さないでください。

すべての乗員が適切に着席して、シート ベルトを正しく着用していることを確認 してください。これは特に子供にあては まります。

シートベルトの安全上の注意事項(▷58ページ) とシートベルトの正しい使用に関する情報に注意してください(▷60ページ)。

#### チャイルドセーフティシート

チャイルドセーフティシートの正しい使用方法に従ってください (▷84ページ)。 安全上の理由から、メルセデス・ベンツが推奨するチャイルドセーフティシートのみをご使用になることをお勧めします(▷88ページ)。

## <u></u> 警告

チャイルドセーフティシートが適切なシート位置に正しく取り付けられていない場合は、意図した保護機能を発揮することができません。事故、急ブレーキまたは急な進路変更のときに子供を保護することができません。これにより、けがまたは致命的なけがの危険性が高まります。

チャイルドセーフティシートメーカーの装着指示およびチャイルにセーフティシートの正しい使用に従ってください。チャイルに常ったからに接触してください。チャイルにとートクッションに接触があるとでは、必ずとしてください。チャイルドセーフティシートには、必ずとの物をであるときは、必ず純正品を使用してください。

## **魚 警告**

チャイルドセーフティシートが正しく取り付けられていない、または固定されていない場合は、事故、急ブレーキまたは急な進路変更のときに外れるおそれがあります。チャイルドセーフティシートが投げ出されて、乗員にぶつかるおそれがあります。これにより、けがまたは致命的なけがの危険性が高まります。

着座していないチャイルドセーフティシートも常に正しく取り付けてください。常にチャイルドセーフティシートメーカーの装着指示に従ってください。

荷物の収納に関する詳細は " 積載のガイ ドライン " をご覧ください(▷422 ペー ジ)。

## **魚 警告**

事故で負荷を受けたチャイルドセーフティシートやその固定装置は、意図した保護機能を発揮できないことがあります。事故、急ブレーキまたは急な進路変更のときに、子供が保護されません。これにより、けがまたは致命的なけがの危険性が高まります。

事故で損傷したり、または負荷を受けたチャイルドセーフティシートはただちに交換してください。チャイルドセーフティシートを再度取り付ける前に、チャイルドセーフティシートの固定装置をメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検してください。

どうしても子供を助手席シートに乗せる必要がある場合は、"助手席シートのチャイルドセーフティシート"の情報を必ずご覧ください(▷80ページ)。助手席エアバッグの無効に関する情報も記載されています。

車内およびチャイルドセーフティシート に貼付されている警告ラベルをご確認く ださい。

**アクティブベルトバックル装備車両**: リアシートのチャイルドセーフティシートに子供を固定しているときは、以下の指示に従ってください。

- チャイルドセーフティシートメーカー の取扱説明書に従って、チャイルド セーフティシートのシートベルトが着 用されていることを確認します。
- ベルトクランプ付きチャイルドセーフ ティシート:ベルトクランプを使用し てシートベルトを締める前に、シート ベルトのプレートをバックルに固定し ます。

後席パワーシート装備車両:チャイルドセーフティシートを装着するときは、バックレストをほぼ垂直位置に動かします。バックレストがチャイルドセーフティシートに接していなければなりません。クッションエアバッグに関する注意事項に従ってください(▷67ページ)。

ベルトバッグ装備車両:メルセデス・ベンツによって承認されたチャイルドセーフティシートのみを使用してください。 "推奨チャイルドセーフティシート"にある注意事項に常に注意してください(▷88ページ)。

## ISOFIX 対応チャイルドセーフティシート固定装置

## **魚 警告**

ISOFIX 対応チャイルドセーフティシートは、体重が 22kg 以上でチャイルドセーフティシートに内蔵されたセーフティベルトを使用して固定されている子供には十分な保護効果をもたらしません。例えば、事故のときに子供が正しく固定されないなどのおそれがあります。これにより、けがまたは致命的なけがの危険性が高まります。

子供の体重が 22kg 以上の場合は、必ず子供が車両のシートベルトでも固定される ISOFIX 対応チャイルドセーフティシートを使用してください。使用可能であれば、チャイルドセーフティシートをテザーアンカーベルトでも固定してください。

チャイルドセーフティシートを装着するときは、メーカーの装着指示および取扱説明書、チャイルドセーフティシートの正しい使用に関する説明に常に注意してください(▷84ページ)。

各走行前に、ISOFIX 対応チャイルドセーフティシートが両方の ISOFIX 固定リングに正しく固定されていることを確認します。



リアシートの ISOFIX 固定リング ② は、ベルクロファスナーで固定された内装ライニング ① によって覆われています。

- ▶ 後席パワーシート装備車両: ISOFIX 対応チャイルドセーフティシートを取 り付ける前に、バックレストを少し下 に調整します。
- ▶ シート表面のライニング ① を開きます。
- ▶ ISOFIX 対応チャイルドセーフティシートを左右の ISOFIX 固定リング②に取り付けます。
- ▶ 後席パワーシート装備車両:バックレストを垂直位置に動かします。バックレストがチャイルドセーフティシートに接していなければなりません。

## 警告

後席パワーシート装備車両:チャイルドセーフティシートを装着した後にシートを調整する場合:

- シートベルトが緩む、または非常 にきつくなることがあります。
- チャイルドセーフティシートが緩む、正しく位置しなくなる、または損傷するおそれがあります。

結果として、チャイルドセーフティシートが意図した保護レベルをもたらさないことがあります。これにより、けがまたは致命的なけがの危険性が高まります。

チャイルドセーフティシートを装着 した後にシートを調整しないでくだ さい。

ISOFIX は、リアシート用に専用設計されたチャイルドセーフティシートの規格化された固定システムです。ISOFIX 対応チャイルドセーフティシート用の2つのISOFIX 固定リング②は、リアシートの左および右に取り付けられています。

リアシートアームレスト装備車両: ISOFIX 対応チャイルドセーフティシート用 ISOFIX 固定リング②に手が届くようにリアシートアームレストを調整します。

ISOFIX 対応チャイルドセーフティシート固定装置に対応していないチャイルドセーフティシートは、車両のシートベルトで固定してください。チャイルドセーフティシートを装着するときは、メーカーの装着指示および取扱説明書、チャイルドセーフティシートの正しい使用に関する説明に常に注意してください(▷84ページ)。

#### テザーアンカー

#### はじめに

テザーアンカーは、ISOFIX 対応チャイルドセーフティシートと車両を接続するための補助的な固定装置です。これにより、けがの危険性をさらに低減する補助を行ないます。チャイルドセーフティシートにテザーアンカーベルトが装備されている場合は、常に使用してください。

#### 重要な安全上の注意事項

## **魚 警告**

後席パワーシート装備車両:チャイルドセーフティシートを装着した後にシートを調整する場合:

- シートベルトが緩む、または非常にきつくなることがあります。
- チャイルドセーフティシートが緩む、正しく位置しなくなる、または損傷するおそれがあります。


結果として、チャイルドセーフティシートが意図した保護レベルをもたらさないことがあります。これにより、けがまたは致命的なけがの危険性が高まります。

チャイルドセーフティシートを装着した後にシートを調整しないでください。

#### テザーアンカー



テザーアンカーは後席外側ヘッドレスト後方のパーセルシェルフに取り付けられています。



- ▶ ヘッドレストを上方に動かします。
- ▶ テザーアンカーのカバー ① を開きます。
- ▶ テザーアンカーを装備した ISOFIX 対応チャイルドセーフティシートを装着します。その場合は、常にチャイルドセーフティシートメーカーの取扱説明書に従ってください。
- ▶ ヘッドレストの下の2本のヘッドレストの支柱の間にテザーアンカーベルト ④ を通します。
- ▶ テザーアンカーベルト ④ のテザーアンカーフック ③ をテザーアンカー ② に掛けます。

テザーアンカーベルト ④ にねじれが ないことを確認します。

- ▶ テザーアンカーベルト ④ をピンと張ります。その場合は、常にチャイルドセーフティシートメーカーの取扱説明書に従ってください。
- ▶ テザーアンカーのカバー ① を倒します。
- ▶ 必要に応じて、ヘッドレストを再度 下方に少し動かして戻します(▷160 ページ)。テザーアンカーベルト④の 正しい取り回しを妨げていないことを 確認してください。

## 助手席チャイルドセーフティシート自動検知システム

助手席シートのチャイルドセーフティシート用センサーシステムは、チャイルドセーフティシート自動検知システム 用トランスポンダーを装備したメルセデス・ベンツ専用のチャイルドセーフティシートが取り付けられているかどラットを 検知します。この場合は、イグニットを 検知します。この場合は、サース・グランをオンにしたときに、助手席エアバッグオフ表示灯は点灯し続けます。 世ん。助手席エアバッグが無効になります。

① チャイルドセーフティシート自動検知システムにより助手席エアバッグが無効になっている場合でも、助手席側の以下の物は有効なままになります:

- サイドバッグ
- ウインドウバッグ
- シートベルトテンショナー

## 警告

子供を助手席のチャイルドセーフティシートに固定していて、助手席エアバッグオフ表示灯が消灯している場合は、事故のときに助手席バッグが作動します。エアバッグが衝撃を受けるおます。これにより、けがまたは致命的なけがの危険性が高まります。助手席エアバッグが無効にない。助手席エアバッグオフ表示灯が点灯していなければなりません。

## ↑ 警告

助手席エアバッグオフ表示灯が点灯している場合は、助手席エアバッグ は無効になっています。事故のときに作動せず、意図した保護機能を発揮できません。そして、特にダッシュボードのすぐ近くに乗員が着乗しがでいる場合は、助手席にいる乗員が車両のインテリアに接触するなど、すまります。これによりが高まります。

この場合は、助手席シートを使用しないでください。適切な後ろ向きまたは前向きチャイルドセーフティシートのみを助手席シートに取り付けてください。本取扱説明書ならびにチャイルドセーフティシートメーカーの装着説明にある、チャイルドセーフティシートの適切な位置に関する情報に常に従ってください。

## ↑ 警告

子供を助手席の前向きチャイルドセーフティシートに固定していて、助手席位置をダッシュボードのすぐ近くにした場合は、事故のときに、子供が以下のようになることがあります。

- 例えば助手席エアバッグオフ表示 灯が点灯している場合に、車両の インテリアに接触する
- 助手席エアバッグオフ表示灯が消 灯している場合に、エアバッグに ぶつかる

これにより、けがまたは致命的なけがの危険性が高まります。

助手席シートはできるだけ後方に移動してください。シートベルトの肩部分のストラップが、ベルトガイドからチャイルドセーフティシートの肩部分のシートベルトガイドに向かって、正しく取り回されていることを常に確認してください。

シートベルトの肩部分のストラップは、車両のベルトガイドから前方および下方に取り回されていなければなりません。必要な場合は、それに応じて車両のシートベルトガイドおよび助手席を調整します。本取扱説明書ならびにチャイルドセーフティシートの適切な位置に関する情報に常に従ってください。



- ① 助手席エアバッグオフ表示灯
- ② 助手席エアバッグオン表示灯

助手席エアバッグオフ表示灯 ① は、助手席エアバッグが無効であるかどうかを示しています。

▶ キーレスゴースイッチを 1 度または 2 度押すか、またはエンジンスイッチ のキーを 1 または 2 の位置にまわし ます。システムは自己診断を実行し ます。

約6秒間、助手席エアバッグオフ表示灯 が点灯しなければなりません。

## システムの自己診断後に助手席エアバッ グオフ表示灯が以下の場合

- **点灯している**:助手席エアバッグは無効になっています。事故のときには作動しません。
- 点灯していない:チャイルドセーフ ティシート自動検知システム用トラン スポンダーを装備しているチャイルド セーフティシートをセンサーシステム が検知していません。すべての作動基 準が満たされている場合に、事故の場 合に助手席エアバッグは作動します。

## **魚 警告**

例えば以下のような助手席シートの 上にある電子機器が、チャイルドセー フティシート自動検知システムの機 能に影響を与えるおそれがあります。

- ノートパソコン
- 携帯電話
- IC カードまたは磁気カードのよう な電波を送受信するカード

助手席エアバッグが不意に作動したり、事故の間に意図されたように機能しないことがあります。これにより、けがまたは致命的なけがの危険性が高まります。

上記に記載された機器または類似の機器を助手席シートに置かないでください。走行前および走行中のいずれのときも、助手席エアバッグの状況に注意してください。

## 助手席でのチャイルドセーフティシート

## 全体的な注意事項

事故の統計では、後席に固定された子供は助手席に固定された子供よりも安全であることが示されています。この理由のため、チャイルドセーフティシートはリアシートに取り付けることを、メルセデス・ベンツは強く推奨します。

助手席チャイルドセーフティシート自動検知システム装備車両:どうしても助手席シートにチャイルドセーフティシートを取り付ける必要がある場合は常に、"助手席チャイルドセーフティシート自動検知システム"にある情報に従ってください(▷78ページ)。

これにより、以下のために発生するおそれのある危険性を防ぐことができます。

- チャイルドセーフティシート自動検知 システムのセンサーによって検知され ないチャイルドセーフティシート
- 助手席エアバッグの意図しない無効化
- ダッシュボードのすぐ近くなど、チャイルドセーフティシートの不適切な位置



助手席サンバイザーの警告ステッカーに 注意してください。イラストをご覧くだ さい。

## **魚 警告**

子供を助手席のチャイルドセーフティシートに固定していて、助手席エアバッグオフ表示灯が消灯している場合は、事故のときに助手席エアバッグが作動します。エアバッグにより、子供が衝撃を受けるおそれがあります。これにより、けがまたは致命的なけがの危険性が高まります。

助手席エアバッグが無効になっていることを確認してください。助手席エアバッグオフ表示灯が点灯していなければなりません。

前方にある有効になっているエアバッグによって保護されているシートでは、後ろ向きチャイルドセーフティシートを使用しないでください。子供に致命的な、または重大なけがを引き起こすことがあります。

## 助手席チャイルドセーフティシート自動 検知システム非装備車両



車両の助手席にチャイルドセーフティシート自動検知システムが装備されていない場合は、専用のステッカーによって示されます。ステッカーは、助手席側ダッシュボードの側面に貼付されています。助手席ドアを開いたときに、このステッカーが見えます。

イグニッション位置を 2 にしたときは、助手席エアバッグオフ表示灯が短時間点灯します。しかし機能はなく、助手席シートにチャイルドセーフティシート自動検知が装備されていることは示していません。この場合は常に、後ろ向きチャイルドセーフティシートは適切なリアシートに取り付けてください(▷84ページ)。

"後ろ向きチャイルドセーフティシート"および"前向きチャイルドセーフティシート"にある情報、ならびにチャイルドセーフティシートの適切な位置に関する情報に注意してください(▷84ページ)。

## 後ろ向きチャイルドセーフティシート



後ろ向きチャイルドセーフティシートの警告 マーク

どうしても後ろ向きチャイルドセーフティシートを助手席シートに取り付ける必要がある場合は常に、助手席エアバッグが無効になっていることを確認しなければなりません。助手席エアバッグオフ表示灯が点灯し続けている場合にのみ(▷57ページ)、助手席エアバッグは無効になっています。

チャイルドセーフティシートメーカーの 装着および取扱の説明に加えて、チャイ ルドセーフティシートの適切な位置に 関する情報に常に注意してください(▷ 84ページ)。

#### 前向きチャイルドセーフティシート

どうしても助手席シートの前向きチャイルドセーフティシートに子供を固定する必要がある場合は常に、助手席シートをできるだけ後方に動かさなければなりません。シートベルトの肩部分のストライドセーフティシートの肩部分のベルトガイドに向かって、正しく取り回されていることを常に確認してください。車両のベルトガイドから前方および下方にのなければなりません。必ずイドおよび助手席を調整してください。

チャイルドセーフティシートの適切な位置(▷84ページ)、ならびにチャイルドセーフティシートメーカーの装着および操作説明に関する情報に常に注意してください。

#### チャイルドセーフティシート自動検知システムのトラブル

#### トラブル

センターコンソー ルの助手席エア バッグオフ表示灯 が点灯する。

## 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

チャイルドセーフティシート検知システム用トランスポンダーを装備している、特別なメルセデス・ベンツチャイルドセーフティシートが助手席シートに取り付けられている。

そのため、希望通りに助手席エアバッグが無効になっている。

助手席シートにチャイルドセーフティシートが装着されていない。例えば、助手席シートにある電子機器により、チャイルドセーフティシート自動検知システムに不具合がある。

- ▶助手席シートから以下のような電子機器を取り除いてください。
  - ノートパソコン
  - 携帯電話
  - IC カードまたは磁気カードのような電波を送受信する カード

助手席エアバッグオフ表示灯が点灯したままの場合は、助手席シートは使用できません。

▶メルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。

イグニッションを オンにしたとき、 乗員保護装置警告 灯 [♪] が点灯し、 さらに / または

- 助手席エアバッ グオフ表示灯が 短時間点灯しない、または
- 助手席エアバッ グオン表示灯が 短時間点灯しな い、または
- 助手席エアバッ グオン表示灯が 点灯し、60 秒後 に消灯しない。

## ▲ 警告

チャイルドセーフティシートセンサーが故障している。 助手席シートにチャイルドセーフティシートを取り付けない でください。

チャイルドセーフティシートは適切なリアシートに装着する ことを推奨します。

- ▶メルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。
- ▶乗員保護装置警告灯に関する注意事項も参照してください (▷398 ページ)。

## チャイルドセーフティシートの適切な 装着位置

## はじめに

車内での使用には、ECE 基準 ECE R44 により承認されたチャイルドセーフティ シートのみが許可されています。

助手席シートのチャイルドセーフティシート - 助手席シートのチャイルドセーフティシートにどうしても子供を固定する必要がある場合は以下に従ってください。

▶ "助手席シートでのチャイルドセーフ ティシート"にある指示に常に注意し てください(▷80ページ)。

そこには、シートベルトの肩部分のストラップを車両のベルトガイドからチャイルドセーフティシートの肩部分のシートベルトガイドに向かって正しく取り回す方法に関する説明があります(▷82ページ)。

- ▶ 助手席シートはできるだけ後方に移動してください。助手席シートの前向きチャイルドセーフティシートに子供を固定する場合は、助手席シートも最も低い位置に動かします。
- ▶ バックレストをほぼ垂直の位置に動かします。

前向きチャイルドセーフティシートの 底面と背面が、助手席シートのクッ ションおよびバックレストに完全に接 していなければなりません。チャイル ドセーフティシートがルーフに触れた り、ヘッドレストにより負荷がかかっ てはいけません。それに応じて、シー トバックレストの角度およびヘッドレ ストの位置を調整してください。チャ イルドセーフティシートメーカーの装 着説明にも注意してください。 ▶ シートクッションの角度を最も高く、 および最も垂直の位置に動かします。

体重カテゴリー II または III のいくつかのチャイルドセーフティシートでは、このことにより使用範囲が制限されることがあります。ルーフへの接触の可能性により、チャイルドセーフティシートを最大サイズに設定することができません。

" ユニバーサル " カテゴリーのチャイル ドセーフティシートは、オレンジ色の認 証ラベルで判別できます。



例:チャイルドセーフティシートの認証ラベル

"ユニバーサル"カテゴリーのチャイルドセーフティシートは、"ベルト付きチャイルドセーフティシートの装着のためのシートの適合性"または "ISOFIX対応チャイルドセーフティシートの装着のためのシートの適合性"の表にしたがって、U、UFまたは IUFと表示されたシートで使用できます。

セミユニバーサルチャイルドセーフティシートは、認可ラベルの "semi universal" の文字で示されています。これらは、車両およびシートがチャイルドセーフティシートメーカーの車両モデルリストに載っている場合に使用できます。さらなる情報は、チャイルドセーフティシートメーカーにお問い合わせになるか、メーカーのウェブサイトをご覧ください。

ベルト付きチャイルドセーフティシート の装着のためのシートの適合性

リアシートでカテゴリー 0 または 0+ の ベビーカーシート、または後ろ向きチャイルドセーフティシートを使用する場合は、チャイルドセーフティシートに接触しないように運転席および助手席シートを調整しなければなりません。

#### 表の凡例

- X この体重カテゴリーの子供に適合 していないシート。
- U この体重カテゴリーでの使用が承認された"ユニバーサル"カテゴリーのチャイルドセーフティシートに適合。
- UF この体重カテゴリーでの使用が承認された"ユニバーサル"カテゴリーに属している前向きチャイルドセーフティシートに適合。
- L 推奨チャイルドセーフティシート に適合:"推奨チャイルドセーフ ティシート"の表をご覧ください (▷88ページ)。車両およびシー トがチャイルドセーフティシート メーカーの車両モデルリストに 載っている場合、セミユニバーサ ルチャイルドセーフティシートに 適合。
- (▲) 助手席チャイルドセーフティシート自動検知システム装備車両: "ユニバーサル"カテゴリーのチャイルドセーフティシート自動検知システム用のトランスポンダー付きチャイルドセーフティシートが取り付けられていなければなりません。センターコンソールの助手席エアバッグオフ表示灯が点灯していなければなりません。

- (◆) ベルトバッグ装備リアシート: ISOFIX 対応チャイルドセーフティシート固定装置への装着は、メルセデス・ベンツにより承認されたチャイルドセーフティシートのみを使用してください。
- (●) ベルトバッグ装備リアシート:承認された KIDFIX チャイルドシートのみを使用してください。

## 助手席シート

体重カテゴ リー	助手席エア バッグが無 効 に な っ ていない	助手席エア バッグが無 効 に な っ ている
カテゴリー 0:10kg 以下	X	U, L (▲)
カテゴリー 0+:13kg 以下	X	U, L (▲)
カテゴリー I:9~ 18kg	UF、L	U、L
カテゴリー II: 15 ~ 25kg	UF、L	U, L
カテゴリー III: 22 ~ 36kg	UF、L	U、L

#### ベルトバッグ非装備リアシート

体重カテゴ リー	左、右	センタ一部
カテゴリー 0:10kg 以下	U	U
カテゴリー 0+:13kg 以下	U	U
カテゴリー I:9~ 18kg	U	U
カテゴリー II: 15 ~ 25kg	U	U
カテゴリー III: 22 ~ 36kg	U	U

## ベルトバッグ装備リアシート

体重カテゴリー	左、右
カテゴリー 0: 10kg 以下	L ( <b>♦</b> )
カテゴリー 0+ : 13kg 以下	L ( <b>♦</b> )
カテゴリー I: 9~ 18kg	L ( <b>♦</b> )
カテゴリー II: 15 ~ 25kg	L (•)
カテゴリー III:	L (•)

ベルトバッグ装備リアシート:外側リアシートのチャイルドセーフティシートに子供を固定しているときは、以下の指示に常に注意してください。

- メルセデス・ベンツによって承認されたチャイルドセーフティシートのみを使用してください。"推奨チャイルドセーフティシート"にある注意事項に常に注意してください(▷88ページ)。
- 後ろ向きチャイルドセーフティシートは、ISOFIX対応チャイルドセーフティシート固定装置によって固定してください。
- 前向きチャイルドセーフティシートは、ISOFIX対応チャイルドセーフティシート固定装置および、装備されている場合はテザーアンカーで固定してください。

後席パワーシート装備車両:前向きチャイルドセーフティシートの底面と背面がシートのクッションおよびバックレストに完全に接していなければなりません。チャイルドセーフティシートはルーフに接触してはいけません。それに応じて、バックレストの角度を調整します。チャイルドセーフティシートメーカーの装着説明にも注意してください。

## ISOFIX 対応チャイルドセーフティシートの装着のためのシートの適合性

リアシートでカテゴリー 0 または 0+の ベビーカーシート、または後ろ向きチャイルドセーフティシートを使用する場合は、チャイルドセーフティシートに接触しないように運転席および助手席シートを調整しなければなりません。

#### 表の凡例

- X この体重カテゴリーおよび / または サイズカテゴリーで、ISOFIX 対応 チャイルドセーフティシートに 適合していない ISOFIX の位置。
- IUF この体重カテゴリーに適合する"ユニバーサル"の前向き ISOFIX 対応チャイルドセーフティシートに適しています。
- IL 推奨しているような ISOFIX 対応 チャイルドセーフティシートに適 合。以下の表 "推奨チャイルドセー フティシート"(▷88 ページ)を ご覧ください。

メーカーは、適合している ISOFIX 対応チャイルドセーフティシートも推奨しています。 そのためには、お客様の車両とシートがチャイルドセーフティシートメーカーのモデルリストに掲載されていなければなりません。 さらなる情報は、チャイルドセーフティシートメーカーにお問い合わせになるか、メーカーのウェブサイトをご覧ください。

(◆) サイズカテゴリー C (ISO/R3) のチャイルドセーフティシートを 使用している場合は、フロントシートを最も高い位置に、および フロントシートのバックレストを 起こした位置に動かします。フロントシートのシートバックレスト がチャイルドセーフティシートに 接していないことを確認してください。

#### 幼児用ベッドの体重カテゴリー

サイズ 等級	装備	リアシート、左 および右
F	ISO/L1	Χ
G	ISO/L2	Χ

## 体重カテゴリー 0:10kg 以下、約6ヶ月 以下

サイズ <del>等</del> 級	装備	リアシート、左 および右
Е	ISO/R1	IL

## 体重カテゴリー 0+: 13kg 以下、約 15 ヶ月 以下

サイズ <del>等</del> 級	装備	リアシート、左 および右
Е	ISO/R1	IL
D	ISO/R2	IL
С	ISO/R3	IL ( <b>♦</b> )

# 体重カテゴリー 1:9~ 18kg 以下、約9ヶ月~4歳

サイズ <del>等</del> 級	装備	リアシート、左 および右
D	ISO/R2	IL
С	ISO/R3	IL ( <b>♦</b> )
В	ISO/F2	IUF
B1	ISO/F2X	IUF
А	ISO/F3	IUF

## 後席パワーシート装備車両:

"ISOFIX 対応チャイルドセーフティシート固定装置"にある指示に常に注意してください(▷75ページ)。シートのバックレストがチャイルドセーフティシートに接していなければなりません。

チャイルドセーフティシートがルーフに触れたり、ヘッドレストにより負荷がかかっていてはいけません。可能であれば、それに応じてヘッドレスト位置およびシートバックレストの角度を調整してください。チャイルドセーフティシートメーカーの装着指示にも従ってください。

## 推奨チャイルドセーフティシート

#### 全体的な注意事項

"助手席のチャイルドセーフティシート"(▷80ページ)および"チャイルドセーフティシートの適切な位置"(▷84ページ)の情報に常に注意してください。

適切なチャイルドセーフティシートに 関するさらなる情報は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で入手できます。

ベルトバッグ装備リアシート:外側リアシートのチャイルドセーフティシートに子供を固定しているときは、以下の指示に常に注意してください。

- メルセデス・ベンツによって承認され たチャイルドセーフティシートのみを 使用してください。
  - 体重カテゴリー 0、0+ または I: チャイルドセーフティシートは ISOFIX 対応チャイルドセーフティ シート固定装置に取り付けなければ なりません。

- 体重カテゴリー II/III: 承認された KIDFIX チャイルドシートのみを使用してください。
- 後ろ向きチャイルドセーフティシートは、ISOFIX対応チャイルドセーフティシート固定装置によって固定してください。
- 前向きチャイルドセーフティシートは、ISOFIX対応チャイルドセーフティシート固定装置および、装備されている場合はテザーアンカーで固定してください。
- "ベルトバッグ(後席)"にある説明に 常に注意してください(▷61ページ)。

#### 推奨チャイルドセーフティシート

## 体重カテゴリー 0:10kg 以下、約6ヶ月 以下

メーカー	Britax Römer	Britax Römer
タイプ	ベビーセー フプラス	ベビーセー フプラス II
認証番号	03 3011 46	04 3011 46
(E1)	04 3011 46	
注文番号	970 10 0 0	970 20 0 0
(A000)	カラーコー ド:9H95	カラーコー ド:9H95
チャイルド セーフティ シートセン サー	対応	対応

## 体重カテゴリー 0+: 13kg 以下、約 15ヶ月以下

メーカー	Britax Römer	Britax Römer
タイプ	ベビーセー フプラス	ベビーセー フプラス II
認証番号	03 301 146	04 301 146
(E1)	04 301 146	
注文番号	970 10 00	970 20 00
(A000)	カラーコー ド:9H95	カラーコー ド:9H95
チャイルド セーフティ シートセン サー	対応	対応

# 体重カテゴリー I:9~18kg、約9ヶ月~4歳

メーカー	Britax	Britax
	Römer	Römer
タイプ	デュオプ ラス	デュオプ ラス
認証番号	03 301133	03 301133
(E1)	04 301133	04 301133
注文番号	970 11 00	970 16 00
(A000)	カラー コード: 9H95	カラー コード: 9H95
チャイルド セーフティ シートセン サー	対応	非対応

メーカー	Britax Römer
タイプ	デュオプラス
認証番号 (E1)	04 301133
注文番号 (A000)	970 21 00 カラーコード: 9H95
チャイルドセー フティシートセ ンサー	対応

## 体重カテゴリー II/III: 15 $\sim$ 36kg、約 4 $\sim$ 12 歳

メーカー	Britax	Britax
	Römer	Römer
タイプ	キッド	キッド
認証番号 (E1)	03 301148 04 301148	03 301148 04 301148
注文番号 (A000)	970 12 00	970 17 00
チャイルド セーフティ シートセン サー	対応	非対応
メーカー	Britax	Britax

メーカー	Britax Römer	Britax Römer
タイプ	キッド フィックス	キッド フィックス
認証番号 (E1)	04 301198	04 301198

注文番号 (A000)	970 18 00 カラー コード: 9H95	970 19 00 カラー コード: 9H95
	91193	91190
チャイルド セーフティ シート自動 検知システ ム	対応	非対応

メーカー	Britax Römer
タイプ	キッドフィックス
認証番号 (E1)	04 301198
注文番号 (A000)	970 22 00 カラーコード: 9H95
チャイルドセー フティシートセ ンサー	対応

推奨される " ユニバーサル "/" セミユニ バーサル " カテゴリーの ISOFIX 対応チャ イルドセーフティシート

## 幼児用ベッドの体重カテゴリー

サイズ等級	F、G
メーカー	-
タイプ	-
認証番号 (E1)	-
注文番号	-
チャイルドセーフティシート センサー	-

## カテゴリー 0:10kg 以下

サイズ等級	Е
メーカー	-
タイプ	-
認証番号(E1)	_
注文番号	-
チャイルドセーフティシート センサー	-

## カテゴリー 0+: 13kg 以下

サイズ等級	Е	D, C
メーカー	Britax Römer	-
タイプ	ベビーセーフ ISOFIX プラス	-
認証番号 (E1)	03 3011 46 04 3011 46	-
注文番号 (A000)	B6 6 86 8224	-
チャイルド セーフティ シートセン サー	非対応	-

## カテゴリーI:9~18kg

サイズ等級	D, C, B, A
メーカー	-
タイプ	-
認証番号(E1)	-
注文番号	-
チャイルドセーフティ シート自動検知システム	-

サイズ等級	B1	B1
メーカー	Britax Römer	Britax Römer
タイプ	デュオプ ラス	デュオプ ラス
認証番号	03 301133	03 301133
(E1)	04 301133	04 301133
注文番号 (A000)	A 000 970 11 00	A 000 970 16 00
チャイルド セーフティ シートセン サー	対応	非対応

サイズ <del>等</del> 級	B1
メーカー	Britax Römer
タイプ	デュオプラス
認証番号 (E1)	04 301133
注文番号	A000 970 21 00
チャイルドセーフ ティシートセン サー	対応

#### チャイルドプルーフロック

## 重要な安全上の注意事項

## **魚 警告**

子供だけを車内に残した場合、下記 のおそれがあります。

- ドアを開くことにより他人や、他 の道路使用者を危険にさらす。
- 車両から出て他の走行車両にぶつ かる。
- 車両の装備を操作するなどして、 挟まれる。

また、以下のような操作を行ない、 車両を動かす場合もあります。

- パーキングブレーキを解除する
- オートマチックトランスミッショ ンをパーキングポジション P から シフトする
- エンジンを始動する

事故やけがの危険性があります。車 両から離れるときは、常にキーを携 帯して車両を施錠してください。付 き添いのない状態で子供や動物を車 内に残さないでください。キーは子 供の手の届かないところに保管して ください。

## ↑ 警告

人、特に子供が長時間極端な温度にさ らされている場合は、重大な、また は致命的なけがの危険性があります。 人、特に付き添いのない状態で子供 を車両に残さないでください。

## **魚 警告**

子供を車両に乗せて走行している場合は、以下のおそれがあります。

- ドアを開き、それにより他の人または道路使用者を危険にさらす
- 車両から降りて、対向交通にぶつかる
- 車両装備を操作するなどして、挟まれる

事故やけがの危険性があります。

子供を車両に乗せて走行する場合は、使用可能なチャイルドプルーフロックを常に作動させてください。車両から離れるときは、常にキーを携帯して車両を施錠してください。付き添いのない状態で子供を車内に残さないでください。

以下のチャイルドプルーフロックを作動 させることができます:

- ・リアドア
- リアサイドウインドウ

## リアドアのチャイルドプルーフロック



リアドアのチャイルドプルーフロックで、各ドアを個別にロックできます。チャイルドプルーフロックでロックされているドアは、車内から開くことができません。車両が解錠されているときは、車外からドアを開くことができます。

- ▶ 設定する: チャイルドプルーフロックレバーを矢印①の方向に押し上げます。
- ▶ チャイルドプルーフロックが正常に作動していることを確認します。
- ▶ 解除する: チャイルドプルーフロックレバーを矢印②の方向に押し下げます。

## リアサイドウインドウのチャイルド プルーフロック



▶ 設定 / 解除する: スイッチ ② を押します。

表示灯 ① が点灯している場合は、リアサイドウインドウの操作はできません。運転席ドアのスイッチを使用してのみ、操作が可能です。表示灯 ① が消灯しているときは、後席のスイッチを使用しての操作が可能です。

後席では、以下の操作を無効にすること ができます。

- リアサイドウインドウ
- 後席からの助手席シートの調整
- ブラインド
  - ルーフ
  - リアウインドウ
  - リアサイドウインドウ

### ペットを乗せるとき

## ↑ 警告

ペットを車内に放置または固定していない場合は、スイッチ類を押してしまう場合があります。

#### その結果:

- 車両装備を作動させて、挟まれる
- システムを作動または停止して、 他の道路交通者を危険にさらす

さらに、事故、急ブレーキや急な進路変更の際に、固定されていないペットが投げ出されて、乗員が負傷するおそれもあります。事故やけがの危険性があります。

付き添いのない状態でペットを車内に残さないでください。走行中は常に、適切なキャリーケースなどを使用して、ペットを正しく固定してください。

## 走行安全システム

#### 走行安全システムの概要

この章では、以下の走行安全システムに ついての情報を記載しています。

- ABS (Anti-lock Braking System: ア ンチロック・ブレーキング・システム) (▷94ページ)
- BAS (Brake Assist System: ブレー キアシスト) (▷95ページ)
- BAS (Brake Assist System) プラス:
   BAS プラス (飛び出し検知機能付ブレーキアシスト・プラス)(▷95ページ)
- CPA (衝突警告システム) (アダプティ ブブレーキアシストおよび車間距離警 告機能) (▷97ページ)
- アダプティブブレーキライト (▷100 ページ)
- ESP® (Electronic Stability Program: エレクトロニック・スタビリティ・プログラム) (▷101ページ)
- EBD (Electronic Brake force
   Distribution: エレクトロニック・ブ
   レーキパワー・ディストリビューショ
   ン)(▷103ページ)
- アダプティブブレーキ (▷104 ページ)
- PRE-SAFE® ブレーキ (▷104 ページ)
- ステアコントロール (▷107ページ)

## 重要な安全上の注意事項

(1) ハイブリッド車両の安全上の取り扱いに従ってください(▷107ページ)。

適切な運転スタイルをとっていない場合や注意が散漫な場合は、走行安全システムは事故の危険性を低減させることはできません。また走行安全システムは物理的法則を無効にすることもで補助のために設計された単なる支援にすぎません。先行車両との距離や車両の速度、適切なブレーキ操作の責任は運転者にあります。常に実際の道路や天候、交通状況に応じて運転スタイルを合わせ、先行車両との間に安全な距離を保ってください。注意して運転してください。

計記載されている走行安全システムは、タイヤと路面との間に十分な接触があるときにのみ、可能な限り効果的に作動します。タイヤ、およびタイヤの溝の推奨最小深さなどの注意事項に特に注意してください(▷493ページ)。

冬の走行状況では、常にウインタータイヤ (M+S タイヤ)を、必要であればスノーチェーンを使用してください。このようにすることでのみ、本章に記載されている走行安全システムが可能な限り効果的に作動します。

## ABS (アンチロック・ブレーキング・システム)

## 全体的な注意事項

ABS は、ブレーキを効かせたときに車輪がロックしないようにブレーキ圧を制御します。これにより、ブレーキを効かせているときに、ステアリング操作を続けることができます。

メーターパネルの ABS 警告灯 (画) は、イグニッションをオンにすると点灯します。エンジンがかかっているときは消灯します。

## 重要な安全上の注意事項

・ 重要な安全上の注意事項 "の項目に 従ってください(▷93ページ)。

## **魚 警告**

ABS に異常があるときは、ブレーキ時に車輪がロックすることがあります。ステアリングでの操縦性およびブレーキ性能が著しく損なわれることがあります。

さらに、他の走行安全システムが解除されます。横滑りや事故の危険が高まります。注意して運転してください。ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で ABS の点検を受けてください。

ABS が故障している場合は、走行安全システムを含めた他のシステムも作動しません。ABS 警告灯(▷393 ページ)およびメーターパネルに表示されるディスプレイメッセージ(▷350 ページ)に関する情報に従ってください。

路面の状況に関わらず、ABS は約 8km/h 以上の速度で作動します。滑りやすい路 面では、軽くブレーキを効かせただけで も ABS は作動します。

## ブレーキ操作

- ▶ ABS が作動した場合: ブレーキ操作の状況が終わるまで、ブレーキペダルをいっぱいの力で踏み続けてください。
- ▶ 最大限のブレーキを効かせる:ブレー キペダルをいっぱいの力で踏んでくだ さい。

ブレーキ時に ABS が作動した場合は、ブレーキペダルに振動を感じます。ブレーキペダルの振動は、危険な道路状況を知らせることができ、走行中に特別な注意を喚起させるものとして機能します。

## BAS (ブレーキアシスト)

## 全体的な注意事項

BAS は、緊急ブレーキの状況で作動します。ブレーキペダルを素早く踏んだ場合は、BAS が自動的に制動力を高めて制動距離を短縮します。

#### 重要な安全上の注意事項

**1** "重要な安全上の注意 " に従ってください (▷93 ページ)。

## ↑ 警告

BAS が故障している場合は、緊急ブレーキの状況での制動距離が長くなります。事故の危険性があります。

緊急ブレーキの状況では、ブレーキペダルを思いっきり踏んでください。 ABS が車輪のロックを防ぎます。

## ブレーキ操作

▶ 緊急ブレーキ状態から脱するまで、ブレーキペダルをしっかりと踏み続けてください。ABS が車輪のロックを防ぎます。

ブレーキペダルから足を放すと、ブレーキは通常の作動状態に戻ります。BAS は解除されます。

## BAS プラス(飛び出し検知機能付ブレーキアシスト・プラス)

#### 全体的な注意事項

・ 重要な安全上の注意事項 "の項目に従ってください(▷93ページ)。

走行しているときに BAS プラスが運転者を支援するためには、レーダーセンサーシステムおよびカメラシステムが作動可能でなければなりません。

センサーシステムおよびカメラシステムの支援で、BAS プラスは以下の障害物を検知できます。

- 長時間車両の進路にある物
- 車両の進路を横切る物

加えて、車両の進路にいる歩行者を検知することができます。BAS プラスは、身体の輪郭および直立している人の姿勢のような特有な特徴を使用して歩行者を検知します。

レーダーセンサーシステムまたはカメラシステムが故障している場合は、BAS プラスの機能は制限されるか、または使用できなくなります。その場合もブレーキシステムは使用でき、ブレーキ倍力装置および BAS は十分に機能します。

① "重要な安全上の注意事項"の項目に記載されている制限に従ってください(▷95ページ)。

BAS プラスは、車両および歩行者との衝突の危険性を最小限にし、そのような衝突の影響を減少させることができます。 BAS プラスが衝突の危険を検知した場合は、ブレーキ操作時に支援されます。

#### 重要な安全上の注意事項

## ⚠ 警告

BAS プラスは、障害物や複雑な交通 状況を明確に認識できるとは限りま せん。そのような場合は、BAS プラ スは以下のようになります:

- 不必要に介入する
- 介入しない

事故の危険性があります。

常に周囲の交通状況に注意して運転 し、ブレーキを効かせる準備をしてく ださい。危険な状態を脱したら、通 常の運転スタイルに戻してください。

## **魚 警告**

BAS プラスは、以下では反応しません。

- 子供などの小柄な人
- 動物
- 対向車
- カーブを走行するとき

そのため、BAS プラスはすべての 危険な状況下で作動するとは限りま せん。事故の危険性があります。常 に周囲の交通状況に注意して運転し、 ブレーキを効かせる準備をしてくだ さい。

降雪または激しい雨のときは、検知は困難になるおそれがあります。レーダーセンサーシステムによる検知は、以下のときも困難になります。

- センサーが汚れている、またはセン サーが覆われている
- 他のレーダー送信機による干渉がある

- 立体駐車場などで、強いレーダー反射 が起こっている
- オートバイのような幅が狭い車両が前 方を走行している
- 先行車両が他の車線を走行している
- レーダーセンサーシステムの検知範囲 内に急に車両が入り込んだ

カメラシステムによる検知は以下のときも困難になります。

- カメラが汚れている、またはカメラが 覆われている
- 空の低いところにある太陽からなど の、カメラシステムへの眩惑がある
- 暗い
- 以下の場合
  - 例えば、車両の進路に歩行者が急に 入り込んだ
  - 特殊な衣服または他の物により、カメラシステムが歩行者を人として認識しなくなった
  - 歩行者が他の障害物により隠れ ている
  - 人特有の輪郭が背景と区別できない

車両のフロント部分が損傷した後は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でレーダーセンサーの設定と作動の点検を行なってください。これは、低速走行時の衝突で車両のフロント部分に目に見える損傷がない場合にも当てはまります。フロントウインドウが損傷した後は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でカメラシステムの設定と作動の点検を行なってください。

#### 機能

衝突を避けるために、BAS プラスは以下の場合に必要な制動力を計算します。

- 障害物に接近している
- BAS プラスが衝突の危険を検知している

30km/h 以下の速度で走行しているとき:ブレーキペダルを踏んだ場合は、BAS プラスが作動します。BAS プラスからのブレーキ操作の支援は、できる限り最後の瞬間に行なわれます。

30km/h 以上の速度で走行しているとき:ブレーキペダルを急に踏んだ場合は、BAS プラスは交通状況に適した度合いにブレーキ圧を自動的に高めます。BAS プラスは、7km/h~250km/hの間の速度域で、先行車両との危険な状態のときにブレーキ操作の支援を行ないます。約70km/h 以下の速度では、BAS プラスは以下に反応します。

- 停止している、または駐車している車 両など、車両の進路にある静止してい る障害物
- 車両の進路にいる歩行者
- 進路を横切る障害物
- ▶ 緊急ブレーキの状況が終わるまで、ブレーキペダルをしっかりと踏み続けてください。ABS が車輪のロックを防ぎます。

BAS プラスは以下の状況では解除され、 ブレーキは通常通り再度作動します。

- ブレーキペダルを放した
- 衝突の危険性がなくなった
- 車両前方に検知される障害物がなく なった
- アクセルペダルを踏んだ
- キックダウンを作動させた

#### CPA (衝突警告システム)

## 全体的な注意事項

CPA(衝突警告システム)は、以下の項目に記載されている距離警告機能およびアダプティブブレーキアシストから構成されています。

#### 距離警告機能

#### 重要な安全上の注意事項

・ 重要な安全上の注意事項 "の項目に注意してください(▷93ページ)。

## **魚 警告**

距離警告機能は、以下では反応しま せん。

- 歩行者や動物
- 車向校 •
- 交差する交通
- カーブを走行するとき

そのため、距離警告機能はすべての 危険な状況で警告を行うとは限りま せん。事故の危険性があります。

常に周囲の交通状況に注意して運転 し、ブレーキを効かせる準備をして ください。

## ⚠ 警告

距離警告機能は、常に障害物および 複雑な交通状況を明確に識別できる わけではありません。

そのような場合は、距離警告機能は以下のようになることがあります。

- 不必要な警告を発する
- 警告を発しない

事故の危険性があります。

常に交通状況に十分注意を払い、距離警告機能のみに頼らないでください。

特に以下のときは、障害物の検知が困難になります。

- センサーが汚れている、またはセンサーが覆われている。
- 雪または激しい雨が降っている
- 他のレーダー発生源による干渉がある
- 立体駐車場などで、強いレーダー反射が起こっている
- オートバイのような幅が狭い車両が前方を走行している
- 先行車両が他の車線を走行している
- 新しい車両で、または CPA (衝突警告 システム) の点検整備を受けた後で

慣らし運転の項目にある注意事項に注 意してください(▷214 ページ)。

車両のフロント部分が損傷した後は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でレーダーセンサーの設定と作動の点検を受けてください。これは、低速走行時の衝突で車両のフロント部分に目に見える損傷がない場合にも当てはまります。

#### 機能

▶ 設定/解除する:マルチファンクションディスプレイで距離警告機能を設定または解除します。

距離警告機能が設定されていない場合は、アシスト一覧表示に マークが表示されます。

距離警告機能は、先行車両との追突事故の危険性を最小限にしたり、そのような衝突の影響を低減させることで運転者を支援します。距離警告機能が衝突の危険を検知した場合は、視覚的および聴覚的に警告が発せられます。距離警告機能は、運転者の操作なしに衝突を避けることはできません。

距離警告機能は、以下の速度で警告を発 します。

• 約30km/hまたはそれ以上で、数秒間にわたり前方を走行している車両との間に保たれている距離が不十分な場合

メーターパネルの距離警告灯 🔊 が 点灯します。

- 約 7km/h またはそれ以上で、先行車 両に急激に接近した場合断続的な警告 音が鳴り、メーターパネルの距離警告 灯 🔊 が点灯します。
- ▶ 先行車両との車間距離を広げるためにただちにブレーキを効かせてください。

#### または

▶ 安全確認のうえ、危険回避の操作を行なってください。

システムの特性により、危険ではなくとも、特に複雑な走行状況がシステムが 警告を表示する原因になることがあり ます。

レーダーセンサーシステムの支援で、距 離警告機能は車両の進路に長時間ある障 害物を検知することができます。

約 70km/h 以上では、距離警告機能は停 車または駐車した車両などの静止物にも 反応できます。

障害物に接近し、距離警告機能が衝突の 危険を検知した場合は、視覚的および聴 覚的両方で運転者に警告を行ないます。

## アダプティブブレーキアシスト

1 重要な安全トの注意事項 の項目に 注意してください(▷93ページ)。

## **魚 警告**

アダプティブブレーキアシストは、 障害物や複雑な交通状況を常に明確 に識別できるとは限りません。

そのような場合は、アダプティブブ レーキアシストは以下のようになる ことがあります。

- 不必要に介入する
- 介入しない

事故の危険性があります。

常に周囲の交通状況に注意して運転 し、ブレーキを効かせる準備をして ください。

危険な状態を脱したら、通常の運転 スタイルに戻してください。

## **魚 警告**

アダプティブブレーキアシストは、 以下では反応しません。

- 歩行者や動物
- 対向車
- 交差する交通
- 静止している障害物
- カーブを走行するとき

その結果、アダプティブブレーキア シストはすべての危険な状況では作 動しない場合があります。事故の危 険性があります。

常に周囲の交诵状況に注意して運転 し、ブレーキを効かせる準備をして ください。

システムの特性により、危険ではないけ れど、特に複雑な走行状況もブレーキア シストが介入する原因になることがあり ます。

レーダーセンサーシステムの故障により アダプティブブレーキアシストが作動し ない場合は、ブレーキシステムは完全な ブレーキ倍力効果および BAS とともに作 動可能なままになります。

特に以下の場合は、障害物の検知が困難 になるおそれがあります。

- センサーが汚れている、またはセン サーが覆われている
- 雪または激しい雨が降っている
- 他のレーダー発生源による干渉がある
- 立体駐車場などで、強いレーダー反射 が起こっている
- オートバイのような幅が狭い車両が前 方を走行している
- 先行車両が他の車線を走行している

 数 km 走行するまでの新車で、または CPA(衝突警告システム)の点検整備 を受けた後で

慣らし運転の項目にある注意事項に注意 してください(▷214ページ)。

車両のフロント部分が損傷した後は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でレーダーセンサーの設定と作動の点検を受けてください。これは、低速走行時の衝突で車両のフロント部分に目に見える損傷がない場合にも当てはまります。

アダプティブブレーキアシストは、7km/h以上の速度での危険な状況の間にブレーキを効かせる支援を行ない、レーダーセンサーシステムを使用して交通状況を判断します。

レーダーセンサーシステムの支援で、ア ダプティブブレーキアシストは車両の進 路に長時間ある障害物を検知することが できます。

障害物に接近して、アダプティブブレーキアシストが衝突の危険性を検知した場合は、アダプティブブレーキアシストは、衝突を回避するために必要な制動力を計算します。ブレーキを強く効かせた場合は、アダプティブブレーキアシストは交通状況に適したレベルまで制動力を自動的に増加させます。

▶ 緊急ブレーキの状況が終わるまで、ブレーキペダルを踏み続けてください。
ABS が車輪のロックを防ぎます。

以下の場合、ブレーキは再度通常通り作動します。

- ブレーキペダルを放した
- 衝突の危険がなくなった
- 車両前方に検知される障害物がなく なった

その後、アダプティブブレーキアシストは解除されます。

アダプティブブレーキアシストが特に高いブレーキ圧を必要としている場合は、PRE-SAFE®(予期乗員保護措置)が同時に作動します。

約 250km/h の車両速度までは、検知期間の間に 1 度は検知された動いている障害物にも、アダプティブブレーキアシストは反応することができます。アダプティブブレーキアシストは静止している障害物には反応しません。

## アダプティブブレーキライト

アダプティブブレーキライトは緊急ブレーキ状況で以下のように後続の車両に 警告します。

- ブレーキライトの点滅
- 非常点滅灯が作動

約50km/h以上の速度から車両に急ブレーキを効かせた場合や、ブレーキアシストまたはBASプラス(飛び出し検知機能付ブレーキアシスト・プラス)によりブレーキ操作が支援された場合は、ブレーキライトが素早く点滅します。このようにして、より注意を引きやすい方法で後方の車両に警告を行ないます。

約70km/h以上の速度で停止するまで急ブレーキを効かせた場合は、非常点滅灯が自動で作動します。再度ブレーキを効かせると、ブレーキライトが点灯し続けます。非常点滅灯は、約10km/h以上で走行すると自動的に消灯します。非常点滅灯スイッチ(▷181ページ)を押して、消灯させることもできます。

## ESP® (エレクトロニック・スタビリ ティ・プログラム)

#### 全体的な注意事項

さい (⊳93 ページ)。

ESP® は走行安定性およびトラクション (タイヤおよび路面の間の動力伝達) を干 ニターします。

FSP®は、車の走行ラインが運転者の望 お進行方向から外れていると判断する と、1 本または複数のタイヤにブレーキ を効かせ、車の走行姿勢を安定させます。 また、エンジン出力を調整して、物理的 限界内で運転者の意志に沿った方向に車 の向きを保つように作動します。

ESP®は、濡れた路面や滑りやすい路面 での発進操作を支援します。また、ESP® はブレーキ時の車両の姿勢も安定させる ことができます。

## ETS/4ETS (エレクトロニック・トラク ション・サポート)

1 重要な安全トの注意事項 の項目に 従ってください(▷93ページ)。

ETS トラクションコントロールは、ESP® の一部です。

トラクションコントロールは、駆動輪が 空転したときに、駆動輪に個別にブレー キを効かせます。これにより、片側が滑 りやすい路面などの滑りやすい路面での 発進や加速を可能にします。さらに、駆 動力のある 1 本または複数の車輪にさら なる走行トルクが伝達されます。

ESP® を解除した場合でも、トラクショ ンコントロールは設定されたままになり ます。

## 重要な安全上の注意事項

## ↑ 警告

ESP®が故障している場合は、ESP® は車両を安定させることはできま せん。さらに、他の走行安全システ ムは解除されます。これにより、横 滑りや事故の危険性が高くなります。 注意して運転してください。メルセデ ス・ベンツ指定サービス工場で ESP® の点検を受けてください。

4MATIC 非装備車両: リアアクスルをト げた状態でけん引するときは、ESP®に 関する注意事項に注意することが重要 です (▷484ページ)。

エンジンがかかっているときにメーター パネルの ESP® 解除警告灯 [磊] が点灯 している場合は、ESP®が解除されてい ます。

ESP® 警告灯 [勇] が点灯し続けている 場合は、故障のため ESP® は使用できま せん。

警告灯(▷395ページ) およびメーター パネルに表示されるディスプレイメッ セージ(▷350ページ)に関する情報に 従ってください。

以下の場合は、マルチファンクション ディスプレイに故障および警告のメッ セージが表示されることがあります。

- エンジンをかけた状態で立体駐車場な どのターンテーブルで車両を回転させ た、または
- 立体駐車場に進入するときなど、長く て狭いらせん状の走行路を走行した

以下のような警告灯も点灯することがあります。

- ESP® 警告灯 🗐
- ABS 警告灯 🔘
- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、車両を停止します。
- ▶ エンジンを停止します。
- ▶ イグニッションをオフにします。
- ▶ エンジンを再始動してください。しばらくすると、メッセージが消え、警告灯が消灯します。消灯しない場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で原因を調査してください。

## ESP® の特性

## 全体的な注意事項

走行を開始する前に ESP<sup>®</sup> 警告灯 [**3**] が 消灯した場合は、ESP<sup>®</sup> は自動的に設定 されています。

ESP® が作動すると、メーターパネルの ESP® 警告灯「夏」が点滅します。

ESP® が作動する場合

- ▶ どのような状況でも ESP® を解除しないでください。
- ▶ 発進するときは、アクセルペダルを必要な分だけ踏んでください。
- ▶ 実際の道路や天候の状況に適するよう に運転スタイルを合わせてください。

#### ECO スタートストップ機能

ECO スタートストップ機能は、車両が停止すると、自動的にエンジンを停止します。再び発進するときに、自動的にエンジンが始動します。ESP®は、以前の設定状況のままになります。例:エンジンを停止する前に ESP® が解除されていた場合は、エンジンを再度始動したときに ESP® は解除されたままになります。

#### ESP® の解除/設定

## 重要な安全上の注意事項

- **1** "重要な安全上の注意事項 " に従って ください (▷93 ページ)。以下の ESP® の状態を選択することができます:
- ESP® を設定する
- ESP® を解除する

## ↑ 警告

ESP® を解除すると、ESP® は車両を 安定させなくなります。横滑りや事 故の危険が高まります。

以下に記載された状況でのみ ESP® を解除してください。

以下の状況では、ESP®を解除したほう が良いことがあります。

- スノーチェーンを装着しているとき
- 深い雪の上を走行するとき
- 砂地や砂利道を走行するとき
- ① 上記に記載されている状況でなくなったら、ただちに ESP® を設定してください。車両が横滑りしたり車輪が空転し始めたときに、ESP® が車両を安定させることができません。

#### ESP® の解除/設定

マルチファンクションディスプレイで ESP® を解除または設定させることがで きます。

**▶ 解除する:**(▷341 ページ)

メーターパネルの ESP® 解除警告灯 る。が点灯します。

▶ 設定する:(▷341 ページ)

メーターパネルの ESP® 解除警告灯 「磊」が消灯します。

#### ESP® が解除されているときの特性

ESP® が解除されている場合、1 本または複数の車輪が空転し始めると、メーターパネルの ESP® 警告灯 夏 が点滅します。このような状況では、ESP® は車両を安定させません。ESP® を解除すると、以下のようになります。

- ESP® は作動せず、走行安全性を高めることはできなくなります。
- エンジントルクの制御は行なわれなく なり、駆動輪が空転することがあり ます。

やわらかい路面では、掘る動作につな がる車輪の空転により、駆動力が向上 します。

- トラクションコントロールは引き続き 作動します。
- ブレーキを効かせたときは、ESP®は 引き続き支援を行ないます。

## クロスウインドアシスト

## 全体的な注意事項

マジックボディコントロール装備車両: 横風の際の車両を安定させるための情報は(▷271 ページ)をご覧ください。 直進走行時は、強い横風の突風により車両の走行安定性を損なうおそれがあります。ESP®に内蔵されているクロスウインドアシスト機能は、これらの影響を顕著に減少させます。

横風の方向と強さに応じて、ESP®が自動的に作動します。

ESP® はブレーキの介入で車両を安定させ、車両を車線内にとどめる支援を行ないます。

クロスウインドアシストは、直線または 緩やかなカーブを走行しているときに、 80km/h以上の車両速度で作動します。

## 重要な安全上の注意事項

ESP® が解除されている、または不具合のために作動できない場合は、クロスウインドアシストは作動しません。

## EBD (エレクトロニック・ブレーキパワー・ディストリビューション)

## 全体的な注意事項

EBD は、後輪のブレーキ圧をモニターしてコントロールを行ない、ブレーキ時の走行安全性を高めます。

## 重要な安全上の注意

・ 重要な安全上の注意事項 "の項目に注意してください(▷93ページ)。

## ⚠ 警告

EBD が故障した場合には、急ブレーキ時などには後輪がロックすることがあります。これにより、横滑りして事故が起きる危険性が高くなります。操縦性の変化に応じて慎重に運転し

操縦性の変化に応じて慎重に運転してください。メルセデス・ベンツ指定サービス工場でブレーキシステムの点検を受けてください。

表示および警告灯(▷394 ページ)、およ びディスプレイメッセージ(▷354 ペー ジ)に関する情報に注意してください。

#### アダプティブブレーキ

アダプティブブレーキは、ブレーキ時の 安全性を高めるとともに、さらに快適な ブレーキ操作をもたらします。ブレーキ 機能に加えて、アダプティブブレーキは ホールド機能(▷269 ページ)およびヒ ルスタートアシスト機能(▷220 ページ) も備えています。

# PRE-SAFE<sup>®</sup> ブレーキ(歩行者検知機能付)

## 全体的な注意事項

・ ま行安全システム "の項目の重要な安全上の注意事項に注意してください(▶93ページ)。

走行時に PRE-SAFE® ブレーキが運転者を支援するためには、レーダーセンサーシステムおよびカメラシステムが作動可能でなければなりません。

レーダーセンサーシステムおよびカメラシステムの支援で、PRE-SAFE®ブレーキは車両の前方に長時間ある障害物を検知することができます。

加えて、車両の進路にいる歩行者を検知することができます。

PRE-SAFE® ブレーキは、身体の輪郭および直立している人の姿勢のような特徴により歩行者を検知します。

・ 重要な安全上の注意事項 "の項目に 記載されている制限に従ってください。

PRE-SAFE® ブレーキは先行車両または歩行者との衝突の危険性を最小限にし、そのような衝突の影響を低減するために運転者を支援します。PRE-SAFE® ブレーキが衝突の危険を検知した場合は、自動的にブレーキを効かせるとともに、視覚的および聴覚的な警告を行ないます。

## 重要な安全上の注意事項

## **魚 警告**

衝突の危険を検知すると、PRE-SAFE®ブレーキはまず部分的にブレーキを効かせて車両を制動します。運転者がブレーキを効かせない場合は衝突することがあります。ブレーキをいっぱいに効かせた後であっても、特に非常に速い速度で接近しているときは、必ずしも衝突を避けられるとは限りません。事故の危険性があります。

常にブレーキをご自身で効かせ、安全確認をしながら、危険回避の操作を行なってください。

## ↑ 警告

PRE-SAFE®ブレーキは、障害物や複雑な交通状況を明確に認識できるとは限りません。

その場合、PRE-SAFE®ブレーキは以下のように作動することがあります。

- 不必要な警告を行ない、車両にブレーキを効かせる
- 警告を行なわなくなる、または作動しなくなる。

事故の危険性があります。

PRE-SAFE® ブレーキが警告を行なったときは、必ず交通状況に十分注意を払いながら、ブレーキを効かせる準備をしてください。危険な状態を脱したら、通常の運転スタイルに戻してください。

先行車両との車間距離を十分に維持して 衝突を防ぐためには、適切にブレーキ操 作を行なう必要があります。

PRE-SAFE® ブレーキは以下の条件下で 車両に自動的にブレーキを効かせること ができます。

運転者および助手席乗員がシートベルトを着用している

#### および

 車両速度が約 7km/h および 200km/h の間である

約 70km/h 以下の速度では、PRE-SAFE® ブレーキは以下を検知することもできます。

- 停止している、または駐車している車 両など、車両の進路にある静止してい る障害物
- 車両の進路にいる歩行者

## ↑ 警告

PRE-SAFE® ブレーキは、以下では反応しません。

- 子供などの小柄な人
- 動物
- 対向車
- 交差交诵
- カーブを走行するとき

この結果、すべての危険な状況で、PRE-SAFE®ブレーキは警告や作動を行なわない場合があります。事故の危険性があります。

常に周囲の交通状況に注意して運転 し、ブレーキを効かせる準備をして ください。

降雪または激しい雨のときは、検知は困難になるおそれがあります。

レーダーセンサーシステムによる検知 は、以下のときも困難になります。

- センサーが汚れている、またはセンサーが覆われている
- 他のレーダー送信機による干渉がある
- 立体駐車場などで、強いレーダー反射 が起こっている
- オートバイのような幅が狭い車両が前 方を走行している
- 先行車両が他の車線を走行している

カメラシステムによる検知は以下のときも困難になります。

- カメラが汚れている、またはカメラが 覆われている
- 空の低いところにある太陽からなど の、カメラシステムへの眩惑がある
- 暗い

- 以下の場合
  - 例えば、車両の進路に歩行者が急に 入り込んだ
  - 特殊な衣服または他の物により、カメラシステムが歩行者を人として認識しなくなった
  - 歩行者が他の障害物により隠れ ている
  - 人特有の輪郭が背景と区別できない

車両のフロント部分が損傷した後は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でレーダーセンサーの設定と作動の点検を行なってください。これは、低速走行時の衝突で車両のフロント部分に目に見える損傷がない場合にも当てはまります。

フロントウインドウが損傷した後は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でカメラシステムの設定と作動の点検を行なってください。

#### 機能

▶ 設定/解除する:マルチファンクションディスプレイで PRE-SAFE® ブレーキを設定または解除します(▷342ページ)。

PRE-SAFE® ブレーキが設定されていない場合は、マルチファンクションディスプレイのアシスト一覧にマークが表示されます。

この機能は、以下の場合に警告を発します。

 約30km/hまたはそれ以上の速度で、 数秒間に渡り、前方を走行している車 両との間に保たれている距離が不十分 である。

メーターパネルの距離警告灯 🔊 が 点灯します。

• 約 7km/h またはそれ以上の速度で、 先行車両または歩行者に急に接近し ている。

断続的な警告音が鳴り、メーターパネルの距離警告灯 (A) が点灯します。

▶ ただちにブレーキを効かせ、状況を回避してください。

#### または

- ▶ 安全確認のうえ、危険回避の操作を行 なってください。
- ① 衝突の危険性が高まった場合は、 PRE-SAFE® (予期乗員保護措置) が作動 します。

先行車両との衝突の危険性がそのままで、ブレーキを効かせる、回避操作をとる、または著しく加速することを運転者が行なわなかった場合は、フルブレーキを適用する度合いまで、車両が自動緊急ブレーキを効かせることがあります。自動緊急ブレーキは、切迫した事故の直前までは作動しません。

PRE-SAFE®ブレーキの介入は、以下によりいつでも解除することができます。

- アクセルペダルをさらに踏む
- キックダウンを作動させる
- ブレーキペダルを放す

以下では、PRE-SAFE®ブレーキのブレーキ操作は自動的に解除されます。

- 障害物を回避する操作を行なった
- 衝突の危険性がなくなった
- 車両前方に検知されている障害物がなくなった

#### ステアコントロール

#### 全体的な注意事項

ステアコントロールは、車両を安定させるために必要な向きの操舵力をステアリングに伝達することにより運転者を支援します。

操舵支援は、特に以下で行なわれます。

- ブレーキ時に、両方の右側車輪または 両方の左側車輪が濡れた、または滑り やすい路面にある。
- 車が横滑りをし始めた。

#### 重要な安全上の注意事項

**(1)** "重要な安全上の注意事項 " の項目に 注意してください (▶93 ページ)。

以下の場合は、ステアコントロールから の操舵支援は行なわれません。

- ESP® が故障している
- ステアリングが故障している

ただし、パワーステアリングは作動し続けます。

## 盗難防止警報システム

#### イモビライザー

イモビライザーにより、正規のキー以外 で車両を始動することを防止します。

- ▶ キー操作で待機状態にする: エンジン スイッチからキーを抜きます。
- ▶ キーレスゴー操作で待機状態にする: イグニッションをオフにして、運転席 ドアを開きます。
- ▶ 解除する: エンジンを始動します。

車両から離れるときは、常にキーを携帯 して車両を施錠してください。有効な キーが車内に残されていると、誰でもエ ンジンを始動することができます。

1 エンジンを始動したときは常に、イモビライザーは解除されます。

#### ATA(盗難防止警報システム)



▶ 待機状態にする: キーまたはキーレス ゴー操作で車両を施錠します。

表示灯 ① が点滅します。警報システムが約 15 秒後に待機状態になります。

▶ 解除する: キーまたはキーレスゴー操作で車両を解錠します。

#### または

▶ エンジンスイッチにキーを差し込みます。

システムが待機状態のときに以下を開いた場合は、視覚的および聴覚的な警報が 発せられます。

- ドア
- エマージェンシーキーでの車両
- トランクリッド
- ボンネット

▶ キーを操作して警報を停止する: キーの (す) または (す) スイッチを押します。

警報が停止します。

#### または

- ▶ エンジンスイッチからキーレスゴー キーを抜きます。
- ▶ エンジンスイッチにキーを差し込みます。

警報が停止します。

▶ キーレスゴー操作で警報を停止させる: 車外のドアハンドルを握ります。 キーは車外にある必要があります。
警報が停止します。

#### または

▶ ダッシュボードのキーレスゴースイッチを押します。キーは車内にある必要があります。

警報が停止します。

警告を発した開いたドアなどを閉じた場合でも、警報は停止しません。

#### けん引防止機能

#### 機能

けん引防止機能が待機状態のときに車両の傾きが変化した場合は、聴覚的および 視覚的な警報が発せられます。たとえば、ジャッキアップなどにより車両の片 側が持ち上げられたときに警報が作動し ます。

#### 待機状態にする

- ▶ 以下のことを確認してください。
  - ドアが閉じている
  - トランクリッドが閉じている

この後にのみ、けん引防止機能が待機 状態になります。

▶ キーまたはキーレスゴーで車両を施錠 します。

約60秒後に、けん引防止機能は待機状態になります。

#### 解除する

▶ キーまたはキーレスゴーで車両を解錠 します。

#### または

▶ エンジンスイッチにキーを差し込みます。

けん引防止機能は自動的に解除され ます。

# 待機状態を解除する

けん引防止機能の待機状態の解除に関する情報は、デジタル版取扱説明書にあります。

# 室内センサー

#### 機能

室内センサーが待機状態のときに車内で動きが検知された場合は、視覚的および聴覚的な警報が発せられます。誰かが車内に手を伸ばした場合などに起こります。

#### 待機状態にする

- ▶ 以下のことを確認してください。
  - サイドウインドウが閉じている
  - パノラミックスライディングルーフ が閉じている
  - ルームミラーやルーフトリムのグ リップハンドルにマスコットなどの 掛かっている物がない

このことは、警報の誤作動を防ぎます。

- ▶ 以下のことを確認してください。
  - ドアが閉じている
  - パノラミックスライディングルーフ が閉じている
  - トランクリッドが閉じている この場合にのみ、室内センサーは待機 状態になります。
- ▶ キーまたはキーレスゴーで車両を施錠 します。

約30秒後に、室内センサーが待機状態になります。

### 解除する

▶ キーまたはキーレスゴーで車両を解錠 します。

#### または

▶ エンジンスイッチにキーを差し込みます。

室内センサーが自動的に解除され ます。

# 待機状態を解除する

室内センサーの待機状態の解除に関する 情報は、デジタル版取扱説明書にあり ます。

役に立つ情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	112
<b>+</b>	112
ドア	120
トランク	123
サイドウインドウ	129
パノラミックスライディングルーフ…	135



# 役に立つ情報

① この取扱説明書は発行時点で利用可能な、車両のすべてのモデルやシリーズ、オプション装備を記載しています。お客様の車両には記載されている全ての機能が装備されていないことがあることにご留意ください。これは安全に関するシステムや機能の場合もあります。

#### +-

#### 重要な安全上の注意事項

# 警告

子供だけを車内に残した場合、下記のおそれがあります。

- ドアを開くことにより他人や、他の 道路使用者を危険にさらす。
- 車両から出て他の走行車両にぶつかる。
- 車両の装備を操作するなどして、挟まれる。また、以下のような操作を 行ない、車両を動かす場合もあります。
- パーキングブレーキを解除する
- オートマチックトランスミッション をパーキングポジション P からシフ トする
- エンジンの始動

事故やけがの危険性があります。車両から離れるときは、常にキーを携帯して車両を施錠してください。付き添いのない状態で子供や動物を車内に残さないでください。キーは子供の手の届かないところに保管してください。

# 警告

人、特に子供が長時間極端な温度にさらされている場合は、重大な、または致命的なけがの危険性があります。人、特に子供を付き添うことなく車両に残さないでください。

# **警告**

キーに、重い物や大きなアクセサリー 等を付けていると、エンジンスイッチ のキーが不意にまわるおそれがあり ます。そのため、エンジンが停止する おそれがあります。事故の危険性があ ります。

キーには重い物や大きなアクセサリー等を付けないでください。操作の邪魔になるアクセサリー等は、エンジンスイッチにキーを差し込む前に取り外してください。

■ 強い磁場を発生する物の近くにキー を保管しないでください。磁場の影響で、 リモコン機能が正常に機能しなくなるお それがあります。

強い磁場は、強力な電気設備の近くで発生します。

以下にはキーを近付けないでください。

- 携帯電話や他のキーなどの電子機器
- 硬貨や金属片などの金属物
- 金属ケースなどの内部が金属の物 キーが正常に機能しなくなるおそれが あります。

温度制御式カップホルダー(P431 ページ)にキーを保管しないでください。また、パーセルシェルフの上またはトランク内に保管しないでください。さもないと、キーレスゴースイッチを使用してのエンジン始動時などに、キーが検知されないことがあります。

車両とキーとの間で定期的に行なわれる 電波交信によるチェックにより、車内 に有効なキーがあるかどうかを確認し ます。以下のときなどに行なわれます:

- エンジンの始動時
- 走行している間
- 車外のドアハンドルに触れたとき
- コンビニエンスクロージングの間

#### キーの機能



- ① 📵 車両の施錠
- ② 3 トランクリッドを開く
- ③ 重面の解錠
- ▶ 集中解錠する: スイッチ ③ を押します。

解錠して約 40 秒以内に車両を開か ない場合:

- 車両が再度施錠されます
- 盗難防止警報システムが再度待機状態になります

▶ 集中施錠する: スイッチ ① を押します。

キーで以下を集中施錠/解錠操作できます。

- ・ドア
- トランクリッド
- 燃料給油口フラップ

解錠したときは、方向指示灯が1回点滅します。施錠したときは、3回点滅します。

- ↑ 施錠時のアンサーバック機能を設定することもできます。COMANDシステムを使用して、確認音を設定および解除することができます(デジタル版取扱説明書をご覧ください)。
- ↑ COMAND システムでロケイターライティングを設定しているときは、暗いときにリモコンを使用して車両を解錠すると、一部の車外ライトが点灯します。ロケイターライティングの設定および解除に関する情報は、デジタル版取扱説明書にあります。
- ▶ 車外からトランクリッドを自動的に開くこトランクリッドが開くまで、スイッチ②を押して保持します。


#### キーレスゴー

### 重要な安全上の注意事項

# 危険

ペースメーカーまたは除細動器などの 医療用電子機器を使用されている方: キーレスゴーを使用するときは、キー と車両の間で電波の交信が行なわれ ます。電磁波が医療機器の機能に影響 を与えるおそれがあります。致命的な けがをするおそれがあります。

車両を操作する前に、医師や医療用電 子機器メーカーにキーレスゴーの雷波 の影響を確認してください。



キーレスゴーアンテナの検知範囲

- ①右側外部アンテナの検知範囲
- ② 左側外部アンテナの検知範囲
- ③ リアアンテナの検知範囲
- ④ 車内アンテナの検知範囲

キーが車内にある場合は、乗員の誰もが エンジンを始動できることに留意してく ださい。

#### 集中施錠および解錠

キーレスゴーを使用して、始動、車両の 施錠または解錠ができます。このため に必要なのはキーを携帯することのみ です。キーレスゴー機能と従来のキーの 機能を組み合わせることができます。た とえば、キーレスゴー操作で車両を解錠 し、キーの「・スイッチで施錠するこ とができます。キーレスゴーで施錠また は解錠するときは、キーと対応するドア ハンドルの間の距離が 1m 以上になって はいけません。

車両とキーとの間で定期的に行なわれる 電波交信によるチェックにより、車内 に有効なキーがあるかどうかを確認し ます。以下のときなどに行なわれます:

- エンジンの始動時
- 走行している間
- 車外のドアハンドルに触れたとき
- コンビニエンスクロージングの間



- ▶ 車両を解錠する:ドアハンドルの内側 面に触れます。
- ▶ 車両を施錠する: センサーの表面 ① または②に触れます。

▶ コンビニエンスクロージング機能: センサー面の凹部②に一定時間触れます。

コンビニエンスクロージング機能に 関するさらなる情報は(▷131 ページ) をご覧ください。

▶ トランクリッドを解錠する: トランク リッドのハンドルを引きます。

#### ロックシステムの設定変更

ロックシステムの設定を変更することができます。車両を解錠したときは、運転席ドアと燃料給油ロフラップのみが解錠されるようになります。運転者のみで頻繁に走行する場合は、この設定が便利です。

- ▶ 設定を変更する:バッテリー表示灯が 2 度点滅するまで [1] および [1] ス イッチを同時に約 6 秒間押して保持し ます(▷116 ページ)。
- 車両が施錠されます、または
- 車両が解錠されます

このとき、キーは以下のように作動します。

- ▶ すべてを解錠する: ¬ スイッチを 2
  回押します。
- ▶ すべてを施錠する: □ スイッチを 押します。

キーレスゴー機能は以下のように切り替わります。

- ▶ 運転席ドアを解錠する:運転席ドアの ドアハンドルの内側面に触れます。
- ▶ すべてを解錠する:助手席ドアまたは リアドアのドアハンドルの内側面に触 れます。
- ▶ すべてを施錠する:いずれかのドアハンドルの外側面に触れます。

#### エマージェンシーキー

#### 全体的な注意事項

キーで車両を施錠または解錠できなくなったときは、エマージェンシーキーを使用してください。

エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠して開くと、盗難防止警報システムが作動します。警報を停止してください(▷108ページ)。

エマージェンシーキーで車両を解錠して も、燃料給油口フラップは自動的に解錠 されません。

▶ 燃料給油ロフラップを解錠する: エン ジンスイッチにキーを差し込みます。

#### エマージェンシーキーの取り外し



▶ ロック解除キャッチ ① を矢印の方向 に押しながら、エマージェンシーキー ② をキーから取り外します。

詳しい情報は、以下をご覧ください。

- 運転席ドアの解錠(▷122ページ)
- トランクの解錠(▷128ページ)
- 車両の施錠 (▷122 ページ)

#### エマージェンシーキーの挿入

▶ 固定されるまでエマージェンシーキー ② をキーに完全に押すと、ロック解 除キャッチは基本の位置に戻ります。

#### キーの雷池

#### 重要な安全上の注意事項

# ↑ 警告

電池には毒性および腐食性を持つ物質 が含まれています。電池を飲み込んで しまうと、深刻な健康上の問題を引き 起こすことがあります。致命的なけが をするおそれがあります。

電池は子供の手の届かないところに 置いてください。電池を飲み込んでし まった場合は、ただちに医師の診察を 受けてください。

#### $\Phi$ 環境保護に関する注意事項



バッテリーには汚染物質が含 まれています。家庭ごみと一 緒に廃棄することは法律で禁 止されています。使用済みの 電池は個別に回収し、環境に 適合するリサイクル方法で処 分してください。



バッテリーは環境保護の観点 から責任を持って適切に廃棄 してください。使用済みのバッ テリーはメルヤデス・ベンツ 指定サービス工場または使用 済みバッテリーの収集場まで お持ちください。

バッテリーの交換は、メルセデス・ベン ツ指定サービス工場で行なうことをお勧 めします。

#### 雷池の点検



- バッテリーチェックライト ① が短時 間点灯した場合は、電池は正常です。 バッテリーチェックライト ① が短時 間点灯しない場合は、電池が消耗し ています。
- ▶ 電池を交換してください(▷117ペー ジ)。

- 車両が施錠されます、または
- 車両が解錠されます

#### 電池の交換

CR2025 3V の電池が必要です。

▶ キーからエマージェンシーキーを取り 外します (▷116ページ)。



- 電池収納部カバー ① が開くまで、キーの開口部にエマージェンシーキー ② を押し込みます。このときは、電池収納部カバー ① を押さえて閉じないようにしてください。
- ▶ 電池収納部カバー ① を取り外します。



- 電池 ③ が落ちるまで、手のひらでキー を繰り返したたきます。
- ▶ プラス面が上になるようにして、新しい電池を差し込みます。このときは、毛羽立ちのない布を使用してください。
- ■電池の表面に糸くず、脂分、汚れがない ことを確認してください。
- 電池収納部カバー ① の前側にある凸部を本体に差し込み、押して閉じます。
- ▶ エマージェンシーキー②をキーに差し込みます。
- ▶ 車両で、キーのすべてのスイッチが正常に機能することを確認します。

#### キーのトラブル

#### トラブル

### キーを使用して車 両を施錠または解 錠できなくなった

#### 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

キーの電池が放電している、またはほぼ放電している。

▶キーの電池(▷116ページ)を点検し、必要であれば交換してください(▷117ページ)。

#### 作動しない場合:

▶ エマージェンシーキーを使用して、車両を解錠(▷122ページ)または施錠(▷122ページ)します。

強い電波源からの干渉を受けている。

▶エマージェンシーキーを使用して、車両を解錠(▷122 ページ)または施錠(▷122 ページ)します。

キーが故障している。

- ▶エマージェンシーキーを使用して、車両を解錠(▷122ページ)または施錠(▷122ページ)します。
- ▶メルセデス・ベンツ指定サービス工場でキーの点検を受けてください。

# キーレスゴーを使 用して施錠 / 解錠 できない

キーの電池が放電している、またはほぼ放電している。

▶キーの電池(▷116ページ)を点検し、必要であれば交換してください(▷117ページ)。

#### 作動しない場合:

▶ エマージェンシーキーを使用して、車両を解錠(▷122ページ)または施錠(▷122ページ)します。

強い電波源からの干渉を受けている。

▶エマージェンシーキーを使用して、車両を解錠(▷122ページ)または施錠(▷122ページ)します。

# キーレスゴーを使 用して施錠 / 解錠 できない

キーレスゴーが故障している。

- ▶キーのリモコン機能を使用して車両を施錠 / 解錠してくだ さい。
- ▶車両およびキーをメルセデス・ベンツ指定サービス工場で 点検してください。

リモコン機能を使用しても車両を施錠/解錠できない場合:

- ▶ エマージェンシーキーを使用して、車両を解錠(▷122ページ)または施錠(▷122ページ)します。
- ▶車両およびキーをメルセデス・ベンツ指定サービス工場で 点検してください。

#### トラブル

キーを使用してエ ンジンを始動する ことができない。

#### 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

バッテリーの電圧が非常に下がっている。

▶シートヒーター、ルームライトなどの必要としない電気装備を停止してから、再度エンジン始動操作を行なってください。

#### 作動しない場合:

▶スターターバッテリーを点検し、必要であれば交換してください(▷476ページ)。

#### または

- ▶ジャンプスタートを行なってください (▷478 ページ)。 または
- ▶メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。

キーレスゴース イッチを使用し て、エンジンを始 動することができ ない。キーが車内 にある。 車両が施錠されている。

▶車両を解錠して、再度車両を始動するよう試みてください。

強い電波源からの干渉を受けている。

- ▶エンジンスイッチのキーで、車両を始動してください。
- ▶メルセデス・ベンツ指定サービス工場で、紛失したキーを 無効にしてください。
- ▶ただちに自動車保険会社へ紛失を報告してください。
- ▶必要な場合は、キーシリンダーも交換してください。
- ▶ただちに自動車保険会社へ紛失を報告してください。
- ▶必要な場合は、キーシリンダーも交換してください。

# キーを紛失した

エマージェンシー キーを紛失した。

#### ドア

#### 重要な安全上の注意事項

# ↑ 警告

子供だけを車内に残した場合、下記のおそれがあります。

- ドアを開くことにより他人や、他の 道路使用者を危険にさらす。
- 車両から出て他の走行車両にぶつかる。
- 車両の装備を操作するなどして、挟まれる。

また、以下のような操作を行ない、車両を動かす場合もあります。

- パーキングブレーキを解除する
- オートマチックトランスミッション をパーキングポジション P からシフトする
- エンジンを始動する

事故やけがの危険性があります。

車両から離れるときは、常にキーを携帯して車両を施錠してください。付き添いのない状態で子供や動物を車内に残さないでください。キーは子供の手の届かないところに保管してください。

# **魚 警告**

人、特に子供が長時間極端な温度にさらされている場合は、重大な、または致命的なけがの危険性があります。人、特に子供を付き添うことなく車両に残さないでください。

荷物はなるべくトランクに収納してください。 積載のガイドライン(▷422ページ)をお守りください。

#### 車内からドアを解錠して開く

施錠されている場合でも、車内からドアを開くことができます。チャイルドプルーフロックによってロックされていない場合にのみ、車内からリアドアを開くことができます(▷92ページ)。すでにキーまたはキーレスゴーで車両が施錠されている場合は、車内からドアを開くと盗難防止警報システムが作動します。警報を停止してください(▷108ページ)。



▶ ドアハンドル② を矢印の方向に引きます。

ドアが施錠されているときは、ロック ノブ ① が上がります。ドアが解錠さ れ開きます。

# 車内からの車両の集中施錠および解錠

車内から車両を集中して施錠および解錠 できます。スイッチは両方のフロントド アにあります。



- ▶ 解錠する: スイッチ ① を押します。
- ▶ 施錠する:スイッチ② を押します。

運転席ドアおよび助手席ドアが閉じているときは、車両が施錠されます。

燃料給油ロフラップは施錠または解錠されません。キーまたはキーレスゴーで車両が施錠されている場合は、車内からドアロックスイッチで集中解錠することはできません。

ドアは車内から開くことができます。 チャイルドプルーフロックによってロッ クされていない場合にのみ、車内からリ アドアを開くことができます(▷92ペー ジ)。

すでにキーまたはキーレスゴーで車両が施錠されている場合は、車内からドアを開くと盗難防止警報システムが作動します。警報を停止してください(▷108ページ)。

- あらかじめすべてが解錠されていた場合は、車両は完全に解錠されます。
- あらかじめ運転席ドアのみが解錠されていた場合は、車内から開いたドアのみが解錠されます。

#### 車速感応ドアロック



- ▶ 解除する:音が鳴るまで、スイッチ ① を約 5 秒間押し続けます。
- ▶ 待機状態にする:音が鳴るまでスイッチ②を約5秒押して保持します。
- ① いずれかのスイッチを押しても音が 聞こえない場合は、その設定はすでに選 択されています。

イグニッションがオンのときに車輪が回転すると、車両は自動的に施錠されます。 そのため、以下では閉め出されるおそれがあります。

- 車両を押す
- けん引される
- ダイナモメーターで車両をテストする
- ↑COMAND システムを使用して、車速感応ドアロックの設定および解除を切り替えることができます(デジタル版取扱説明書をご覧ください)。

# クロージングサポーター

クロージングサポーターは、ドアやトランクリッドが完全に閉じていないときでも自動的にロックまで作動する機能です。

- ▶ クロージングサポーターでドアを閉じる:最初に止まる位置までドアをロックに押し込みます。クロージングサポーターがドアを確実に閉じます。
- ▶ クロージングサポーターでトランク リッドを閉じる: トランクリッドを軽 く押して閉じます。クロージングサポーター機能がトランクリッドを引い て閉じます。

# 運転席ドアの解錠(エマージェンシーキー)

キーまたはキーレスゴーで車両を施錠または解錠できなくなったときは、エマージェンシーキーを使用してください。

- ▶ キーからエマージェンシーキーを取り 外します(▷116ページ)。
- ▶ エマージェンシーキーの先端部を運転 席ドアのキーシリンダーにある保護 キャップの溝に差し込み、保護キャッ プが外れるまでまわします。
- ▶ 運転席ドアのキーシリンダーに、エマージェンシーキーをいっぱいまで差し込みます。



▶ エマージェンシーキーを ① の位置 まで時計回りにいっぱいまでまわし ます。

ロックノブが上がり、ドアが解錠され ます。

- ▶ エマージェンシーキーを元の位置にまわして戻し、抜きます。
- ▶ エマージェンシーキーをキーに差し込みます。
- ▶ 厚みがある端部が車両前方を向くようにして、運転席ドアのキーシリンダーの上に保護キャップをおさえ、押して固定します。保護キャップの溝が水平になっていることを確認します。

エマージェンシーキーを使用して運転席ドアを解錠して開いた場合は、盗難防止警報システムが作動します。警報を停止してください(▷108ページ)。

#### 車両の施錠(エマージェンシーキー)

キーまたはキーレスゴーで車両を施錠できなくなった場合は、エマージェンシーキーを使用します。

- ▶ 運転席ドアを開きます。
- ▶ 助手席ドア、リアドアおよびトランク リッドを閉じます。
- ▶ ロックスイッチ (▷120 ページ) を押します。
- ▶ 助手席ドアおよびリアドアのロックノ ブがまだ見えているかどうかを確認し てください。必要な場合は、ロックノ ブを手で押し込みます。
- ▶ 運転席ドアを閉じます。
- ▶ キーからエマージェンシーキーを取り 外します(▷116ページ)。
- ▶ 必要な場合は、エマージェンシーキー の先端を運転席ドアのキーシリンダー にある保護キャップの溝に差し込 み、保護キャップが外れるまでまわし ます。

▶ 運転席ドアのキーシリンダーに、エ マージェンシーキーをいっぱいまで差 し込みます。



▶ エマージェンシーキーを 1 の位置ま で反時計回りにいっぱいまでまわし ます。

ロックノブが下がり、運転席ドアが施 錠されます。

- ↑ 左ハンドル車両では、エマージェン シーキーを時計回りにまわします。
- ▶ エマージェンシーキーを元の位置にま わして戻し、抜きます。
- ▶ ドアとトランクリッドが施錠されてい ることを確認します。
- ▶ エマージェンシーキーをキーに差し込 みます。
- ▶ 厚みがある端部が車両前方を向くよう にして、運転席ドアのキーシリンダー の上に保護キャップをおさえ、押して 固定します。保護キャップの溝が水平 になっていることを確認します。
- 1 上記のように車両を施錠した場合は、 燃料給油口フラップは施錠されません。 盗難防止警報システムは待機状態になり ません。

# トランク

#### 重要な安全トの注意事項

### **魚 警告**

荷物や重い荷物が固定されていない、 または十分に固定されていないと、す べったり、放り出されて乗員にぶつか るおそれがあります。特にブレーキ操 作時や急な進路変更時にけがをする可 能性があります。

荷物は放り出されないように、必ず収 納してください。走行前に、荷物や積 載物などがすべったりひっくり返った りしないように固定されていることを 確認してください。

# ↑ 警告

人、特に子供が長時間極端な温度にさ らされている場合は、重大な、または 致命的なけがの危険性があります。人、 特に子供を付き添うことなく車両に残 さないでください。

■ トランクは、上方に開きます。その ため、トランクを開くときは、上方に十 分なスペースがあることを確認してくだ さい。

法については、"サービスデータ"の (▷527ページ)をご覧ください。

トランクの中にキーを残したままにし ないでください。さもないと、閉め出さ れるおそれがあります。

荷物はなるべくトランクに収納してくだ さい。 積載のガイドライン(▷422ページ) をお守りください。

# トランクリッドのリバース機能付障害 物検知

自動開閉トランクリッド装備車両は、トランクリッドにリバース機能付自動障害物検知が装備されています。自動開閉時にかたい障害物がトランクリッドをブロックした、または妨げた場合は、の動作は停止します。閉じている動作の間にトランクリッドが停止した場合は、再度自動的に開きます。リバース機能付自動障害物検知は単なる支援にすぎません。トランクリッド開閉時のおちません。

# **魚 警告**

以下では、リバース機能は反応しません:

- 小さな指などの、やわらかく、軽く、 薄いもの
- 閉じるまで残り 8mm 以下となった とき

リバース機能は、これらの状況で挟まれることを回避することはできません。 けがの危険性があります。

閉じている動作の間は、身体を閉じる 部分に近づけないようにしてください。 挟まれたときは以下のいずれかを行 なってください:

- キーの コスイッチを押してください、または
- 運転席ドアのリモート操作スイッチ を押してください、または
- トランクリッドのクローザースイッチまたはロックスイッチを操作してください、または
- トランクリッドのハンドルを引いて ください

#### 手動開閉

#### 開く



- ▶ キーの「3」スイッチを押します。
- ▶ ハンドル ① を引きます。
- ▶ トランクリッドが自動で開きます。

#### 閉じる

- ▶ トランクリッドを軽く押して閉じます。クロージングサポーター機能がトランクリッドを引いて閉じます。
- ▶ 必要な場合は、キーの スイッチ またはキーレスゴー (▷114ページ) で車両を施錠します。

#### 車外からの自動開閉

#### 重要な安全上の注意事項

# 警告

トランクリッドが自動で閉じている間に、身体の一部が挟まれるおそれがあります。

さらに、閉じている動作中に、お子様 などが閉じる場所に立っていたり、入 り込んだりする可能性があります。け がの危険性があります。

閉じている動作中は、閉じる場所に誰 もいないことを確認してください。

閉じている動作を停止させるためには、以下のいずれかを行なってください:

- キーの「3」スイッチを押します。
- 運転席ドアのリモート操作スイッチ を操作します。
- トランクリッドのクローザースイッチまたはロックスイッチを押します。
- トランクリッドのハンドルを手前に 引きます。

# **警告**

トランクリッドのクローザースイッチ またはロックスイッチを押すと、ドラ ンクリッドは自動で閉じます。

トランクリッドを閉じるときは、身体 や物を挟まれないように注意してください。

■トランクは、上方に開きます。そのため、トランクを開くときは、上方に十分なスペースがあることを確認してください。

**i** トランクリッドを開いたときの寸法については、"サービスデータ"の(▷527ページ)をご覧ください。

#### 開く

キーまたはトランクリッドのハンドルを 使用して、トランクリッドを自動的に開 くことができます。

▶ トランクリッドが開くまで、キーの 3 スイッチを押し続けます。

#### または

▶ トランクリッドが解錠されているときは、トランクリッドのハンドルを引いてすぐに手を放します。

#### 閉じる



▶ 閉じる: トランクリッドのクローザー スイッチ ① を押します。

すべてのドアが閉じているときは、トランクリッドを閉じて、同時に車両を施錠することができます。キーレスゴーキーは車両後方の検知範囲になければなりません。

▶ トランクリッドのロックスイッチ② を押します。キーレスゴーが車両の外 側でキーを検知した場合は、トランク リッドが閉じ、車両が施錠されます。

# ハンズフリーアクセス

#### 重要な安全上の注意事項

# **魚 警告**

車両の排気システムが非常に熱くなることがあります。ハンズフリーアクセスを使用する場合は、排気システムに触れるとやけどをするおそれがあります。けがの危険性があります。センサーの検知範囲内でのみ、足を動かす動作をしていることを常に確認してください。

- ↓ キーがキーレスゴーの後方検知範囲内にある場合は、例えば以下の状況ではトランクが不意に開くことがあります。
- 洗車機の使用
- 高圧式スプレーガンの使用

キーが車両より最低約 2m 離れていることを確認してください。

# 全体的な注意事項

キーレスゴーとハンズフリーアクセスにより、手を使用しないでトランクリッドを開閉したり、動作を停止することができます。両手がふさがれているときなどに便利です。そのためにはバンパーの下で、足で蹴る動作を行なってください。

以下の点に注意してください。

- お客様自身がキーレスゴーキーを携帯 してください。キーレスゴーキーは 車両後方の検知範囲になければなりま せん。
- 足で蹴る動作を行なうときは、地面にしっかりと立ち、車両の後方に十分な空き空間があることを確認してください。さもないと、凍結しているところなどでバランスを失なうおそれがあります。



- センサー ① の検知範囲内でのみ、足 で蹴る動作をしていることを常に確認 してください。
- そうしている間は、後方エリアから少なくとも 30cm 離れて立ちます。
- 足で蹴る動作を行なっている間は、バンパーと接触しないようにしてください。さもないと、センサーが正しく機能しないことがあります。
- エンジンがかかっているときは、ハン ズフリーアクセスは作動しません。
- キーレスゴーキーが車両後方のキーレスゴー検知範囲にある場合、ハンズフリーアクセスが作動することがあります。例えば以下のときに、トランクリッドが不意に開いたり閉じたりする可能性があります。
  - 車両後方で物を降ろす、または持ち 上げる
  - 車両後部を清掃する

そのような状況では、キーレスゴーキーを他の方に渡さないでください。これはトランクが不意に開いたり閉じたりすることを防ぎます。

- 路面の塩分によるセンサー ① 周辺の 汚れは、機能を制限することがあり ます。
- 義足でのハンズフリーアクセスの使用では、機能が制限されることがあります。

#### 使用





PROAF-2365-21

- ▶ 開閉する:バンパー下のセンサー① 検知範囲内に足で蹴る動作をします。 トランクリッドの開閉時、警告音が鳴ります。
- ▶ 何度試みても、トランクリッドが開かないとき:10 秒間待ち、その後もう一度バンパーの下で、足で蹴る動作をしてください。
- ・ 長時間バンパー下に足を入れている場合は、トランクリッドは開閉しません。 この場合は、再度より速く足を動かしてください。

開閉操作を停止させるためには、以下 のいずれかを行なってください。

- バンパー下のセンサー検知範囲内で足 を動かす
- トランクリッド外側のハンドルを引く

- トランクリッドのクローザースイッチ を操作する
- キーの「3」スイッチを押す

トランクリッドの閉じる動作が停止した場合は:

バンパー下で再度足を動かすと、トランクリッドが開きます。

トランクリッドの開く動作が停止した場合は:

バンパー下で再度足を動かすと、トランクリッドが閉じます。

#### 車内からの自動開閉

#### 重要な安全上の注意事項

# **魚 警告**

トランクリッドが自動で閉じている間に、身体の一部が挟まれるおそれがあります。

さらに、閉じている動作中に、お子様 などが閉じる場所に立っていたり、入 り込んだりする可能性があります。け がの危険性があります。

閉じている動作中は、閉じる場所に誰もいないことを確認してください。

閉じている動作を停止させるため、以 下のいずれかを行なってください:

- キーの「3」スイッチを押します。
- 運転席ドアのリモート操作スイッチ を押します。
- トランクリッドのクローザースイッチまたはロックスイッチを操作します。
- トランクリッドのハンドルを手前に引きます。

■トランクは、上方に開きます。そのため、トランクを開くときは、上方に十分なスペースがあることを確認してください。

↑ トランクリッドを開いたときの寸法については、"サービスデータ"の(▷527ページ)をご覧ください。

#### 開閉



車両が停車していて、解錠されているときは、運転席からトランクリッドを開閉できます。

- ▶ 開く:トランクリッドが開くまで、トランクスイッチ ① を引き続けます。
- ▶ 閉じる:トランクリッドが完全に閉じるまで、トランクスイッチ①を押します。

# トランクの独立解錠

トランクを独立施錠することができます。トランクを独立施錠しているときは、セントラルロックシステムで車を解錠しても、トランクは施錠されたままで開くことはできません。



トランクを独立して施錠する機能を作動させる

- ▶ トランクリッドを閉じます。
- ▶ グローブボックスを開きます。
- ▶ スイッチを②の位置に押します。
  車両が集中して解錠された場合は、トランクは施錠されたままです。
- **i** グローブボックスを施錠することもできます(▷423ページ)。

トランクを独立して施錠する機能を解 除する

- ▶ グローブボックスを開きます。
- ▶ スイッチを ① の位置に押します。 車両が集中して解錠された場合は、トランクも解錠されます。


### トランクの解錠 (エマージェンシー キー)

■ トランクは、上方に開きます。そのため、トランクを開くときは、上方に十分なスペースがあることを確認してください。

キー、キーレスゴー、またはハンズフリー アクセスでトランクを解錠できない場合 は、エマージェンシーキーを使用します。

エマージェンシーキーを使用してトラン クリッドを解錠して開くと、盗難防止警 報システムが作動します。警報を停止し てください(▷108ページ)。

- ▶ キーからエマージェンシーキーを取り 外します (▷116ページ)。
- ▶ Tマージェンシーキーをトランクリッ ドのキーシリンダーにいっぱいまで差 し込みます。



▶ エマージェンシーキーを反時計回りに まわして、10の位置から20の位置 にします。

トランクが解錠されます。

- ▶ エマージェンシーキーを 1 の位置に 戻して、抜きます。
- ▶ エマージェンシーキーをキーに差し込 みます。
- 🚹 車両を施錠したときは(▷113 ペー ジ)、トランクも施錠されます。

#### サイドウインドウ

#### 重要な安全トの注意事項

### ▲ 警告

サイドウインドウを開けているとき に、サイドウインドウが動くにつれて、 体の一部がサイドウインドウとドアフ レームの間に引き込まれて挟まるおそ れがあります。けがをするおそれがあ ります。

開いている最中は、サイドウインドウ に触れないようにしてください。挟ま れた場合は、スイッチを放すか、あるい はスイッチを引いてサイドウインドウ を閉じてください。

# **魚 警告**

閉じる範囲に身体を近づけていると、 サイドウインドウが閉じる際に挟まれ るおそれがあります。けがをする危険 があります。

閉じている動作の間は、閉じる範囲に 身体を近づけないようにしてください。 挟まれたら、スイッチを放すか、あるい はスイッチを押してサイドウインドウ を開いてください。

# ▲ 警告

とくに付き添いのない状態で子供を車 内に残すと、サイドウインドウを操作 して挟まれるおそれがあります。けが をするおそれがあります。リアサイド ウインドウのチャイルドプルーフロッ クを作動させます。車両から離れると きは、必ずキーを携帯して車両を施錠 してください。付き添いのない状態で 子供を車内に残さないでください。

#### サイドウインドウのリバース機能

サイドウインドウには自動リバース機能 が装備されています。閉じる動作中にかたい障害物がサイドウインドウをブロックした、または制限した場合は、サイドウインドウは再度自動的に開きます。ただし、自動リバース機能は補助に過ぎず、サイドウインドウを閉じるときの注意に代わるものではありません。

# **魚 警告**

以下では、リバース機能は反応しま せん:

- 小さな指などの、やわらかく、軽く、 薄いもの
- 閉じるまで残り 4mm 以下となった とき
- リセット中
- リバース機能が作動したすぐ後に、 再度サイドウインドウを閉じるとき

リバース機能は、これらの状況で挟まれることを回避することはできません。 けがの危険性があります。

閉じている動作の間は、閉じる範囲に 身体を近づけないようにしてください。 挟まれたら、スイッチを押して、サイ ドウインドウを開いてください。

# サイドウインドウの開閉

運転席ドアには、すべてのサイドウインドウのスイッチがあります。各ドアにも対応するサイドウインドウのスイッチがあります。

運転席ドアのスイッチ操作が優先され ます。



- ▶ イグニッション位置のキーを 1 または2 にします。
- ▶ 手動で開く:対応するスイッチを押します。
- ▶ 完全に開く:手応えがあるところを越えるまで、対応するスイッチを押します。自動で開く作動が開始します。
- ▶ 手動で閉じる:対応するスイッチを引きます。
- ▶ 完全に閉じる:手応えがあるところを 越えるまで、対応するスイッチを引き ます。

自動で閉じる作動が開始します。

- ▶ 自動開閉を中断する:該当するスイッチを再度操作します。
- ① エンジンを停止するか、エンジンス イッチからキーを抜いてからも、サイド ウインドウを開閉できます。この機能は 5分間、またはフロンドドアを開くまで 作動したままになります。
- ① サイドウインドウのチャイルドプルーフロックが作動しているときは、リアからはサイドウインドウは操作できません(▷92ページ)。

ンドの開閉に関する情報は(▷432 ペー ジ)をご覧ください。

#### コンビニエンスオープニング機能

#### 全体的な注意事項

走行を開始する前に、車両を換気するこ とができます。

キーが車両のすぐ近くにある場合は、コ ンビニエンスオープニング機能を使用す ることができます。

このとき、キーを使用して以下の機能が 同時に行なわれます。

- 車両を解錠する
- サイドウインドウを開く
- パノラミックスライディングルーフお よび電動ブラインドを開く
- 雷動ブラインド(リアウインドウ、リ アサイドウインドウ)を開く
- 運転席シートのシートベンチレーター を作動させる

# コンビニエンスオープニング機能

▶ サイドウインドウおよびパノラミック サンルーフが希望の位置になるまで、 

パノラミックスライディングルーフの 電動ブラインド、または電動ブライン ド(リアウインドウ、リアサイドウイ ンドウ) が閉じているときは、それら が先に閉じます。

▶ サイドウインドウおよびパノラミック スライディングルーフが希望の位置に て保持します。

る: 「 スイッチを放します。

#### コンビニエンスクロージング機能

#### 重要な安全上の注意事項

# **魚 警告**

コンビニエンスクロージング機能が作 動している場合、身体の一部がサイド ウインドウおよびスライディングルー フの閉じる範囲に挟まれるおそれがあ ります。けがの危険性があります。

コンビニエンスクロージング機能を操 作しているときは、最後まで閉じる動 作に注意してください。閉じている間 は、閉じる範囲に身体を近づけないよ うにしてください。

挟まれた場合は、以下のように対処して ください:

# キーを使用して

- ▶ 「 スイッチを放します。
- ▶ サイドウインドウとスライディング ルーフまたはパノラミックスライディ ングルーフが再度開くまで、「・・・ス イッチを押して保持します。

# キーレスゴーキーを使用して

- ▶ ドアハンドルのセンサー面を放し ます。
- ▶ ただちにドアハンドルを引いて保持し ます。

サイドウインドウとスライディング ルーフまたはパノラミックスライディ ングルーフが開きます。

#### 操作

車両を施錠したときに、以下のことを同時にすることができます。

- サイドウインドウを閉じる
- パノラミックスライディングルーフを 閉じる

パノラミックスライディングルーフ装備 車両では、その後に電動ブラインドを閉 じることができます。

また、電動ブラインド(リアウインドウ、 リアサイドウインドウ)を閉じることが できます。

- サイドウインドウ (▷130 ページ)
- パノラミックスライディングルーフ (▷136ページ)

#### キーを使用して

- ▶ サイドウインドウおよびパノラミック スライディングルーフが完全に閉じるま で、「3 スイッチを押して保持します。
- ▶ すべてのサイドウインドウおよびパノ ラミックスライディングルーフが閉じ ていることを確認してください。

# パノラミックスライディングルーフ装備 車両

- トパノラミックスライディングルーフの 電動ブラインドが閉じるまで、スイッチを再度押して保持します。
- ▶ コンビニエンスクロージングを中断する: □ スイッチを放します。

#### キーレスゴーを使用して

キーは車外にある必要があります。すべてのドアが閉じている必要があります。



- ▶ サイドウインドウおよびパノラミック スライディングルーフが完全に閉じる まで、ドアハンドルのセンサー表面の 凹部 ① に触れます。
- ▼ すべてのサイドウインドウおよびパノ ラミックスライディングルーフが閉じ ていることを確認してください。
- ► パノラミックスライディングルーフの 電動ブラインドが閉じるまで、ドアハ ンドルのセンサー表面の凹部 ① に再 度触れます。
- ► コンビニエンスクロージング機能を中断する:ドアハンドルのセンサー表面の凹部 ① を放します。

#### サイドウインドウのリセット

サイドウインドウが完全に閉じないときは、リセットしてください。

- ▶ すべてのドアを閉じます。
- ▶ イグニッション位置を 1 または 2 に します。
- ▶ サイドウインドウが完全に閉じるまで、ドア操作パネルの対応するスイッチを引きます(▷130ページ)。
- ▶ さらに数秒間スイッチを引いたまま保持します。

サイドウインドウが再度少し下降したら、以下の操作を行なってください。

- ▶ サイドウインドウが完全に閉じるまで、ただちにドア操作パネルの対応するスイッチを引きます(▷130ページ)。
- ▶ さらに数秒間スイッチを引いたまま保持します。
- ▶ スイッチを放した後サイドウインドウが閉じたままになれば、サイドウインドウのリセットが正しく行なわれています。そうでない場合は、再度リセット操作を行なってください。

#### サイドウインドウのトラブル



サイドウインドウをブロックされたまたはリセットされた後すぐに再度閉じる場合、 サイドウインドウはより大きなまたは最大の力で閉じます。リバース機能は作動し ません。この手順のとき、身体の一部を閉じる部分に挟まれるおそれがあります。 これにより、けがまたは致命的なけがの危険性が高まります。

閉じている間は、身体の一部を閉じる部分に近づけないようにしてください。閉じ ている動作を止めるには、スイッチを放すか、サイドウインドウを再度開くためにス イッチをもう一度押します。

#### トラブル

ガイドレールなど に落ち葉などの障 害物が挟まってい るため、サイドウ インドウが全閉し ない。

#### 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

- ▶障害物を取り除いてください。
- ▶ サイドウインドウを閉じます。

サイドウインド ウが全閉しない、 また原因がわか らない。

サイドウインドウを閉じているとき、ウインドウが障害物を 検知して停止し、その位置から少し下降した場合は、以下の 操作を行なってください。

▶その状態からただちに再度スイッチを引き続けて、サイド ウインドウを閉じます。

サイドウインドウは、より強い力で閉じます。

サイドウインドウを閉じているときに、ウインドウが再度障 害物を検知して停止し、その位置から少し下降した場合は、 以下の操作を行なってください。

▶その状態からただちに再度スイッチを引き続けて、サイド ウインドウを閉じます。

サイドウインドウは挟み込み防止機能が作動しない状態で 閉じます。

#### パノラミックスライディングルーフ

#### 重要な安全上の注意事項

この項目では、"スライディングルーフ"という言葉はパノラミックスライディングルーフに該当します。

# **魚 警告**

スライディングルーフを開閉するときに、ルーフの移動範囲に身体を近づけると、挟まれるおそれがあります。けがをするおそれがあります。開閉動作中は身体を近づけすぎないようにしてください。

挟まれたときは以下のように対処してください:

- ただちにスイッチを放す
- または
- 自動操作中に、どの方向でもスイッチを短時間操作します。

開閉手順が中断されます。

# **魚 警告**

とくに付き添いのない状態で子供を車内に残すと、スライディングルーフを操作して挟まれるおそれがあります。 けがをするおそれがあります。

車両から離れるときは、必ずキーを携帯して車両を施錠してください。付き添いのない子供を車内に残さないでください。

# **魚 警告**

走行速度が上がると、チルトアップしているスライディングルーフの後部が自動的に下がります。乗員が挟まれる可能性があります。けがの危険性があります。

車両が走行している間は、スライディングルーフの可動範囲内に近づいていないことを確認してください。

挟まれた場合は、すぐにスライディングルーフスイッチを上方に押すか、または後方に引いてください。

スライディングルーフがチルトアップするか、または開きます。

■ パノラミックスライディングルーフに雪や氷が付着した状態で操作しないでください。スライディングルーフが故障する原因になります。

スライディングルーフの開口部から物を出さないようにしてください。スライディングルーフのシール部が損傷するおそれがあります。

(1) スライディングルーフが開いているときは、通常の風切り音に加えて空気の振動が発生する可能性があります。これらは、車内の圧力変動が原因で発生します。これらを低減または除去するためには、スライディングルーフの開口具合を変更するか、サイドウインドウを少し開いてください。

#### スライディングルーフのリバース機能

スライディングルーフには自動リバース機能が装備されています。スライディングルーフが閉じている間に障害物が挟まる、または動作が制限される場合、スライディングルーフは自動的に再度開きます。ただし、自動リバース機能は補助に過ぎず、スライディングルーフを閉じるときの注意に代わるものではありません。

# ↑ 警告

以下では、リバース機能は反応しま せん:

- 小さな指などの、やわらかく、軽く、 薄いもの
- 閉じるまで残り 4mm 以下となった とき
- リセット中
- リバース機能が作動したすぐ後に再度手動でスライディングルーフを閉じるとき

リバース機能は、これらの状況で挟まれることを回避することはできません。 けがの危険性があります。

閉じている動作の間は、閉じる範囲に 身体を近づけないようにしてください。 挟まれたときは以下のように対処して ください:

ただちにスイッチを放す


#### または

• 自動で閉じている間は、いずれかの 方向にスイッチを操作します。

閉じる動作が停止します。

#### スライディングルーフの操作

#### 開閉



- ① チルトアップ
- ② 開く
- ③ 閉じる / チルトダウン
- ▶ イグニッション位置のキーを 1 または2 にします。
- ▶ (三) スイッチを対応する方向へ押すか、または引きます。
- (1) スライディングルーフをチルトアップさせたまま走行速度が上がると、スライディングルーフの後部が少し下がります。これにより、車内のノイズが減少します。

速度が下がると、自動的に再度上がります。

### エンジンが停止しているときのレイン クローズ機能

イグニッション位置が**0**になっているか、 エンジンスイッチからキーが取り外され たときは、以下のときにスライディング ルーフが自動で閉じます。

- 雨が降り始めたとき
- 外気温度が極端などき
- 約6時間経過したとき
- バッテリー電圧が低下したとき

車内を換気するために、スライディングルーフは後部が上がったままになります。

以下のときは、スライディングルーフは 閉じません。

- パノラミックスライディングルーフを チルトアップさせているとき
- 物が挟まったとき
- 車両が橋の下などにあるときなど、レインセンサーによってモニターされているフロントウインドウの範囲に雨が落ちないとき

#### 走行時のレインクローズ機能

走行時に雨が降り始めた場合は、上がっていたスライディングルーフの後部が自動的に下がります。スライディングルーフは以下に応じて下がります。

- 走行速度および
- 雨滴量

自動的に閉じる動作を手動で中止することができます。 (三) スイッチをいずれかの方向に押すか、または引きます。スライディングルーフを再度上げるためには、 (三) スイッチを①の方向に押します。レインクローズ機能は作動したままになります。

#### スライディングルーフの電動ブライン ドの操作

### 重要な安全上の注意事項

# 警告

電動ブラインドが開閉しているときは、 身体の一部が電動ブラインドとフレー ムまたはスライディングルーフ間に挟 まれるおそれがあります。けがの危険 性があります。

開閉している間は、身体を電動ブラインドの可動範囲に近づけないようにしてください。

挟まれたときは以下のように対処してください:

ただちにスイッチを放す

#### または

• 自動開閉動作中に、いずれかの方向 にスイッチを操作します。開閉動作 が停止します。 電動ブラインドは日射しから車内を守ります。スライディングルーフが閉じているときにのみ、フロント電動ブラインドを開閉することができます。

#### 電動ブラインドのリバース機能

電動ブラインドには、自動リバース機能が装備されています。閉じている動作の間に障害物が電動ブラインドをブロックした、または制限した場合、電動ブラインドは自動的に再度開きます。ただし、自動リバース機能は単なる補助に過ぎず、電動ブラインドを閉じているときの注意の代わりになるものではありません。

# **魚 警告**

特に、リバース機能は小さな指のように柔らかい、軽いおよび薄いものには 反応しません。リバース機能は、これ らの状況で挟まれることを回避することはできません。けがの危険性があり ます。


閉じている間は、身体の一部を電動ブラインドの可動範囲内に近づけないようにしてください。

挟まれたときは以下のように対処してください:

- ただちにスイッチを放す
- または
- 自動閉動作中に、どの方向でもスイッチを操作します。

閉じる動作が停止します。

#### フロント電動ブラインドの開閉



- ① 開く
- ② 開く
- ③ 閉じる
- ↑ スライディングルーフを閉じている ときにのみ、フロント電動ブラインドを 閉じることができます。
- ▶ イグニッション位置を1または2のにします。
- ▶ スイッチ (三回) を ① の方向に押します。フロント電動ブラインドが開き、スライディングルーフが上がります。
- ▶ □ スイッチを②の方向に引きます。 フロント電動ブラインドが開きます。
- ▶ (三) スイッチを③の方向に引きます。 スライディングルーフが閉じている場合は、フロント電動ブラインドが閉じます。
- 手応えがあるところを越えるまで □ スイッチを押す、または引くと、対 応する方向で自動開閉動作が開始され ます。再度押すか、または引くことによ り自動動作を中止することができます。

#### リア電動ブラインドの開閉

#### フロントからの操作



▶ 開く、または閉じる: スイッチ ① を 押します。

リア電動ブラインドが完全に開く、または閉じます。

- ▶ 停止する: スイッチ ① を再度押します。


# 後席からの操作



- ▶ **手動で開く / 閉じる**: リア電動ブラインドが希望の位置になるまで、手応えがあるところまでスイッチ ① を押す、または引いて保持します。
- ▶ 完全に開閉する:手応えがあるところ を越えるまで、スイッチ①を押す、 または引いて、放します。

### スライディングルーフと電動ブライン ドのリセット

スライディングルーフまたはフロント電 動ブラインドのリセット



スライディングルーフまたはフロント 電動ブラインドが滑らかに動かない場 合は、スライディングルーフまたはフロ ント電動ブラインドをリセットしてくだ さい。

- ▶ イグニッション位置のキーを 1 または2 にします。
- ▶ スライディングルーフが完全に閉じるまで、 スイッチを矢印 ① の方向に抵抗があるところまで繰り返し引きます。
- ▶ (三) スイッチを引いたまま数秒間保持します。
- ▶ フロント電動ブラインドが閉じるまで、 3 スイッチを矢印 ① の方向に繰り返し引きます。
- ▶ (三) スイッチを引いたまま数秒間保持します。
- ▶ スライディングルーフ (▷136 ページ) およびフロント電動ブラインド(▷138 ページ)が再度完全に開くことを確認 してください。
- ▶ そうでない場合は、再度リセット操作を行なってください。

# リアブラインドのリセット



- ▶ イグニッション位置のキーを 1 または 2 にします。
- ▶ リア電動ブラインドか完全に閉じるまで、スイッチ ① を繰り返し引きます。
- ▶ さらに 1 秒間スイッチ ① を引いたままにします。
- ▶ リア電動ブラインドが再度完全に開く ことを確認してください(▷139 ペー ジ)。
- ▶ そうでない場合は、再度リセット操作を行なってください。

#### スライディングルーフのトラブル

#### **魚 警告**

スライディングルーフをブロックされたまたはリセットされた後すぐに再度閉じる 場合、スライディングルーフはより大きなまたは最大の力で閉じます。リバース機 能は作動しません。この手順のとき、身体を閉じる部分に挟まれるおそれがあります。 これにより、けがまたは致命的なけがの危険性が高まります。

閉じている動作の間は、身体を閉じる部分に近づけないようにしてください。 挟まれたときは以下のように対処してください:

ただちにスイッチを放す

#### または

自動開閉動作中に、どの方向でもよいのでスイッチを押します。閉じている動作 が停止します。

#### トラブル

# 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

スライディング ルーフを閉じるこ とができず、原因 が分からない。

スライディングルーフが閉じている途中でさえぎられ、再び 少し開いた場合は、以下の操作を行なってください。

▶抵抗を感じた後はただちに、スライディングルーフが閉じ るまで、「一」スイッチを抵抗があるところまで再度引き下 げます。

スライディングルーフは、より強い力で閉じます。

スライディングルーフが再度抵抗を挟み込みの検知したため 停止し、その位置から少し開いた場合は、以下の操作を行なっ てください。

▶抵抗を感じた後はただちに、スライディングルーフが閉じ るまで、国コスイッチを抵抗があるところまで再度引き下 げます。

挟み込み防止機能が作動しない状態でスライディングルーフ が閉じます。

役に立つ情報	144
運転席の適切な位置	144
シート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	145
ステアリング	166
ミラー	170
メモリー機能	173
後席のメモリー機能	174

#### 役に立つ情報

**1** メルセデス・ベンツ指定サービス工場で情報をご覧ください(▷30ページ)。

# 運転席の適切な位置

# ↑ 警告

運転中に以下を行なうと、車のコントロールを失うおそれがあります:

- 運転席シート、ヘッドレスト、ステアリングまたはミラーを調整する
- シートベルトを着用する 事故の危険性があります。

エンジンを始動する前に、運転席シート、ヘッドレスト、ステアリングおよびミラーを調整し、シートベルトを着用してください。



- ▶ シート調整に関する安全上のガイドラインを守ってください(▷145ページ)。
- ▶ シート③ が正しく調整されていることを確認してください(▷146ページ)。

シートを調整するときは、以下を確認し てください:

- 運転席エアバッグからできるだけ離れている。
- 通常の起こした位置で着座している。
- シートベルトを正しく装着できる。
- ほぼ垂直の位置になるようにバックレストを調整している。
- 大腿部が軽く支えられるようにシート の角度を調整している。
- ペダルを正しく踏むことができる。
- ▶ ヘッドレストが適切に調整されている ことを確認してください。そのときは、 ヘッドレストの中央部によって、後頭 部が目の高さで支えられていることを 確認してください。
- ▶ ステアリング調整に関する安全上のガイドラインを守ってください(▷166ページ)。
- ▶ ステアリング①が正しく調整されていることを確認してください(▷166ページ)。

ステアリングを調整するときは、以下を 確認してください。

- 腕に適度な余裕があるまま、ステアリングを握ることができる。
- 足を自由に動かすことができる。
- メーターパネル内のすべての表示が はっきり確認できる。

- ▶ シートベルトに関する安全上のガイド ラインを守ってください(▷58ペー ジ)。
- ▶ シートベルト②を正しく着用しているかどうかを確認します(▷60ページ)。

シートベルトは、以下のように着用してください。

- 身体に密着させる。
- 肩の中央にかかるように通っている。
- 骨盤部分の腰にかかるように通っている。
- ▶ 走行する前に、ルームミラーおよびドアミラーを道路と交通状況がよく見える角度に調整してください(▷170 ページ)。
- ▶ メモリー機能を使用してシート、ステアリング、ドアミラーの設定を保存します (▷173 ページ)。

#### シート

#### 重要な安全上の注意事項

# 警告

付き添いのない状態で、お子様がシートを調整すると、挟まれる可能性があります。けがの危険性があります。

車両から離れるときは、常にキーを携帯して車両を施錠してください。付き添いのない状態で子供を車内に残さないでください。

# ↑ 警告

運転中に以下を行なうと、車のコントロールを失うおそれがあります:

- 運転席シート、ヘッドレスト、ステアリングまたはミラーを調整する
- シートベルトを着用する

事故の危険性があります。エンジンを 始動する前に、運転席シート、ヘッド レスト、ステアリングおよびミラーを 調整し、シートベルトを着用してくだ さい。

# ↑ 警告

シートの高さは慎重に調整しないと、 挟み込まれて負傷するおそれがあり ます。とくに子供は、電動シート調整 スイッチを誤って押してしまい、挟ま れるおそれがあります。けがの危険性 があります。

シートが動いている間は、シート調整 システムのレバー部品の下に手や身体 などを入れないでください。

# **魚 警告**

シートを調整するとき、シートガイド レールなどに挟まれるおそれがあり ます。けがの危険性があります。

シートを調整する場合、身体がシートの動いている部分に触れていないことを確認してください。

## **魚 警告**

ヘッドレストが合っておらず、正しく 調整されていない場合、本来の機能を 果たすことができなくなります。これ により、事故またはブレーキ作動時に 頭部および首周りにけがをする危険性 が高まります。

必ずヘッドレストを取り付けた状態で 走行してください。走行を開始する前 に、ヘッドレストの中央が乗員の目の 高さにあることを確認してください。

## **魚 警告**

バックレストをほぼ垂直の位置に動かしていない場合は、シートベルトは意図された保護レベルを発揮しません。ブレーキ時または事故の場合に、シートベルトの下側にもぐり込み、腹部または頸部などがけがをするおそれがあります。これにより、けがまたは致命的なけがの危険性が高まります。

走行を開始する前に、シートを正しい 位置に調整してください。バックレス トがほぼ垂直の位置にあり、シートベ ルトのショルダー部分が肩の中央に かかっていることを常に確認してくだ さい。


- ↓ シートとシートヒーターの損傷を防ぐため、以下の点に注意してください。
- シートに液体をこぼさないでください。シートに液体をこぼしたときは、すみやかに乾燥させてください。
- シートカバーが濡れたときは、シートヒーターを使用しないでください。 シートを乾燥させるためにシートヒーターを使用しないでください。

- シートカバーを清掃してください。"日常の手入れ"をご覧ください。
- シートの上に重い物を載せないでください。また、シートクッションの上にナイフやくぎ、工具などの鋭利な物を置かないでください。シートはできるだけ人を乗せるためだけに使用してください。
- シートヒーターの使用中は、ブランケットやコート、バッグ、シートカバー、チャイルドセーフティシート、ジュニアシートなどにより、シートを覆わないでください。

■ シートの前後位置を調整するときは、 足元やシート後方に物がないことを確認 してください。シートや物を損傷するお それがあります。

#### シートの調整


#### 標準ヘッドレストまたはラグジュアリー ヘッドレスト装備車両



- ① ヘッドレストの高さ
- ② ヘッドレストの前後位置
- ③ シートの高さ
- ④ シートクッションの角度
- ⑤ シートクッションの長さ
- ⑥ シートの前後位置
- ⑦ バックレストの角度

- ① PRE-SAFE® が作動した場合、望ましくない位置にあった場合は、助手席シートがより良い位置に移動します(▷70ページ)。
- **(1)** シート位置はメモリー機能 (▷173 ページ) で記憶させることができます。

#### イージーアジャストラグジュアリーヘッ ドレスト装備車両




- ① ヘッドレストの高さ
- ② ヘッドレストの前後位置
- ③ シートの高さ
- ④ シートクッションの角度
- ⑤ シートクッションの長さ
- ⑥ シートの前後位置
- ⑦ バックレストの角度
- PRE-SAFE® が作動した場合、望ましくない位置にあった場合は、助手席シートがより良い位置に移動します(▷70ページ)。
- **(1)** シート位置はメモリー機能 (▷173 ページ) で記憶させることができます。

- 特定のシート調整機能は、最適なシート調整の範囲を得るため、自動的に他のシート調整機能を作動させることがあります。

#### リアシートの調整


#### リアシートの調整



- ① ヘッドレストの高さ
- ② ヘッドレストの前後位置
- ③ バックレストの角度
- ④ シートクッションの角度および長さ
- ⑤ シートクッションの角度および長さ

リアでは、外側シートのみを電動で調整することができます。

#### リアリクライニングシートの調整




- ① ヘッドレストの高さ
- ② ヘッドレストの前後位置
- ③ バックレストの角度
- ④ シートクッションの角度および長さ
- → ⑤ シートクッションの角度および長さ
  - ⑥ レッグレストの角度
  - ⑦ レッグレストの長さ

リアリクライニングシートは、ロングホイールベース車両もしくはリアシートコンフォートパッケージ装備車両で使用することができます。リアリクライニングシート非装備車両では、レッグレスト角度および長さの設定のためのスイッチには機能がありません。

ロングホイールベースかつショーファー パッケージ装備車両にはフットレストも あります。これは、助手席シートのバッ クレスト下部にあります(▷152ページ)。

荷重がかかりすぎている場合は、レッグ レストは下に倒れます。このような場合 は、レッグレストを上に起こし、ロック させます。

#### リクライニングポジションの設定



この機能はロングホイールベース車両で 使用することができます。

後席のチャイルドプルーフロックスイッチを使用して、この機能を無効にすることができます(▷92ページ)。

▶ シートがリクライニングポジションに なるまで、スイッチ ① を押して保持 します。

リアシートはリクライニングポジションに動き、助手席シートはショーファーモードの位置に動きます(▷152ページ)。助手席シートの下から、フットレストが動いて出てきます。

以下により、リクライニングポジション を終了し、シート位置を調整することが できます

- メモリースイッチ 1 または 2 を使用 して保存した位置を呼び出す(▷175 ページ)
- 希望の位置へのシートの手動調整 (>146ページ)
- リクライニングポジションへの設定 手順は、常に同時には実行されません。 荷重がかかりすぎている場合は、レッグ レストは下に倒れます。このような場合 は、レッグレストを上に起こし、ロック させます。

#### 運転席シートからの助手席シートの 調整

#### 重要な安全上の注意事項

## 警告

フロントシートがダッシュボードまた はステアリングに非常に近い位置にあ る場合は、フロントエアバッグにより 前席乗員がけがをするおそれがあり ます。これにより、けがまたは致命的 なけがの危険性が高まります。

フロントエアバッグからできるだけ離れるように、フロントシートを常に調整します。シートの正しい調整に関する注意事項に従ってください。

## **魚 警告**

付き添いのない状態で、お子様がシートを調整すると、挟まれる可能性があります。けがの危険性があります。

車両から離れるときは、常にキーを携帯して車両を施錠してください。付き添いのない状態で子供を車内に残さないでください。

## 警告

シートを調整するとき、シートガイドレールなどに挟まれるおそれがあります。けがの危険性があります。シートを調整する場合、身体がシートの動いている部分に触れていないことを確認してください。

■ 助手席足元のラゲッジネットに物が入っているときは、助手席を完全に前に出さないでください。その物を損傷する原因になります。

#### 助手席シートの調整



▶ 助手席シートを選択する:スイッチの表示灯が点灯するまで、スイッチ①を繰り返し押します。

スイッチ ① の表示灯が点灯しているときに、助手席シートでは以下を調整する ことができます:

- シート調整 (▷146ページ)
- シートヒーター / ベンチレーション
- メモリー機能での設定の呼び出し、または保存(▷173ページ)

#### リアからの助手席シートの調整

#### 重要な安全上の注意事項

## 警告

フロントシートがダッシュボードまたはステアリングに非常に近い位置にある場合は、フロントエアバッグによりフロント乗員がけがをするおそれがあります。これにより、けがまたは致命的なけがの危険性が高まります。

フロントエアバッグからできるだけ離れるように、フロントシートを常に調整します。シートの正しい調整に関する注意事項に従ってください。

## **魚 警告**

付き添いのない状態で、お子様がシー トを調整すると、挟まれる可能性があ ります。けがの危険性があります。

車両から離れるときは、常にキーを携 帯して車両を施錠してください。付き 添いのない状態で子供を車内に残さ ないでください。


## **魚 警告**

シートを調整するとき、シートガイド レールなどに挟まれるおそれがあり ます。けがの危険性があります。

シートを調整する場合、身体がシート の動いている部分に触れていないこと を確認してください。

- 助手席足元のラゲッジネットに物が 入っているときは、助手席を完全に前に 出さないでください。その物を損傷する 原因になります。
- ↑ 後席のチャイルドプルーフロックス イッチを使用して、リアからの助手席 シートの設定を無効にすることができ ます (⊳92ページ)。

#### リアシートの調整



- ① リアシートの選択
- ② ヘッドレストの高さ
- ③ ヘッドレストの前後位置
- ④ バックレストの角度
- ⑤ シートクッションの角度および長さ
- ⑥ シートクッションの角度および長さ
- ▶ リアシートを選択する:スイッチの表 示灯が点灯しなくなるまで、スイッチ ① を繰り返し押します。

スイッチの表示灯が点灯していない場 合は、リアシートが選択されています。

▶ スイッチ②~⑥でリアシートを調整 します。

#### 助手席シートの調整




- ① 助手席シートの選択
- ② ヘッドレストの高さ
- ③ バックレストの角度
- ④ シートの高さ
- ⑤ シートの前後位置

▶ 助手席シートを選択する:スイッチの表示灯が点灯するまで、スイッチ①を繰り返し押します。

スイッチの表示灯が点灯している場合は、助手席シートが選択されています。

▶ スイッチ ② ~ ⑤ で助手席シートを調整します。

# イージーアジャストラグジュアリーヘッドレスト装備車両の助手席シートの調整



- ① 助手席シートの選択
- ② ヘッドレストの高さ
- ③ ヘッドレストの前後位置
- ④ バックレストの角度
- ⑤ シートの高さ
- ⑥ シートの前後位置
- ▶ 助手席シートを選択する:スイッチの表示灯が点灯するまで、スイッチ①を繰り返し押します。


スイッチの表示灯が点灯している場合は、助手席シートが選択されています。

▶ スイッチ ② ~ ⑥ で助手席シートを調整します。

イージーアジャストラグジュアリー ヘッドレストはオプション装備です。

#### ショーファーモードのシートおよびロン グホイールベース装備車両

#### リアシートの調整




- ① リアシートの選択
- ② ヘッドレストの高さ
- ③ ヘッドレストの前後位置
- ④ バックレストの角度
- ⑤ シートクッションの角度および長さ
- ⑥ シートクッションの角度および長さ
- ② リアリクライニングシートが装着されている 場合のレッグレストの前後方向
- ⑧ リアリクライニングシートが装着されている 場合のレッグレストの角度
- ▶ リアシートを選択する:スイッチの表示灯が点灯しなくなるまで、スイッチ
  ① を繰り返し押します。

スイッチの表示灯が点灯していない場合は、リアシートが選択されています。

▶ スイッチ ② ~ ⑧ でリアシートを調整 します。

#### 助手席シートの調整



- ① 助手席シートの選択
- ② ヘッドレストの高さ
- ③ ヘッドレストの前後位置
- ④ バックレストの角度
- ⑤ シートの前後位置
- ⑥ シートの高さ
- ⑦ フットレスト
- ▶ 助手席シートを選択する:スイッチの表示灯が点灯するまで、スイッチ①を繰り返し押します。

スイッチの表示灯が点灯している場合は、助手席シートが選択されています。

▶ スイッチ ② ~ ⑦ で助手席シートを調整します。

フットレストは以下の場合にのみ調整できます。

- 助手席シートをいっぱいまで前方に動かした
- 助手席シートがショーファーモードの 位置にある(▷152ページ)。

#### ショーファーモード

#### 重要な安全上の注意事項

## **↑** 警告

ヘッドレストが合っておらず、正しく 調整されていない場合、本来の機能を 果たすことができなくなります。これ により、事故またはブレーキ作動時に 頭部および首周りにけがをする危険性 が高まります。

必ずヘッドレストを取り付けた状態で 走行してください。走行を開始する前 に、ヘッドレストの中央が乗員の目の 高さにあることを確認してください。

## **魚 警告**

助手席シートがショーファーモードにあり、助手席のヘッドレストが格納されている場合は、助手席側のドアミラーの視界が損なわれることがあります。事故の危険性があります。

ドアミラーの視界を確保するためには、助手席のヘッドレストを取り外します。

#### 全体的な注意事項

ショーファーモードでは以下のようになります。

- 助手席シートは前方に動きます
- バックレストは前方に傾きます
- ヘッドレストは前方に倒れます

以下の場合は、助手席シートはショーファーポジションから通常の位置へ自動的に動いて戻ります。

- 助手席ドアのシート調整スイッチを使用して助手席シートが調整された
- 助手席シートベルトが着用された
- 助手席シートで乗員が検知された
- 助手席シートのヘッドレストが差し込まれ、イグニッションがオンになった
- リアシートまたは運転席シートから助 手席のヘッドレストが後方に起こされ た(▷157ページ)

# ショーファーモードの助手席シートの 位置合わせ

#### 全体的な注意事項

重要な安全上の注意事項に注意してください (▷152ページ)。走行前にシートをショーファーモードに調整してください (▷153ページ)。走行中に助手席シートのヘッドレストを取り外さないでください。

#### 後席からの調整



後席のチャイルドプルーフロックスイッチを使用して、この機能を無効にすることができます(▷92 ページ)。

助手席シートをショーファーモードの位 置にするためには:

- 助手席ドアが閉じていなければならない
- イグニッション位置が1または2で なければならない
- 助手席シートに乗車していない
- 助手席のシートベルトがバックルに差し込まれていない
- ▶ 助手席シートを選択する:スイッチの表示灯が点灯するまで、スイッチ①を繰り返し押します。

スイッチの表示灯が点灯している場合は、助手席シートが選択されています。

▶ スイッチ②を前方に押し、この位置 で保持します。

シートが前方に動きます。

ショーファーモードが開始する位置でシートが停止します。

- ▶ スイッチ ② を放します。
- ▶ 助手席シートがショーファーモードの 位置になるまで、スイッチ②を再度 前方に押して保持します。

助手席シートのヘッドレストが前方に 倒れます。シートが前方に動きます。


マルチファンクションディスプレイにトップラーが見にくい場合は、助手席を移動させるか、ヘット・レストをはずしてください(▷386ページ)というメッセージが表示されます。

動手席シートがショーファーモードの開始位置にすでにある場合は、ただちにショーファーモードの位置が設定されます。

7

① ショーファーモードの位置は、リアシートのメモリー機能を使用して保存または設定することができます(▷175ページ)。このためには、スイッチ ① の表示灯が点灯していなければなりません。

#### 運転席シートからの調整



助手席シートをショーファーモードの位置にするためには:

- 助手席ドアが閉じていなければならない
- イグニッション位置が1または2で なければならない
- 助手席シートに乗車していない
- 助手席のシートベルトがバックルに差し込まれていない
- ▶ 助手席シートを選択する:スイッチの表示灯が点灯するまで、スイッチ①を繰り返し押します。

スイッチの表示灯が点灯している場合は、助手席シートが選択されています。

▶ スイッチ②を前方に押して保持します。シートが前方に動きます。

ショーファーモードが開始する位置で シートが停止します。

▶ スイッチ ② を放します。

▶ 助手席シートがショーファーモードの 位置になるまで、スイッチ②を再度 押して保持します。

助手席シートのヘッドレストが前方に 倒れます。シートが前方に動きます。

マルチファンクションディスプレイにト\*アミラ-が見にくい場合は、助手席を移動させるか、^ット\*レストをはずしてください(▷386ページ)というメッセージが表示されます。

- 動手席シートがショーファーモードの開始位置にすでにある場合は、ただちにショーファーモードの位置が設定されます。
- ・ 運転席シートのメモリー機能で ショーファーモードの位置を保存または 設定することはできません。

#### 助手席のヘッドレストを前方に倒す

#### リアシートから前方に倒す



後席のチャイルドプルーフロックスイッチを使用して、この機能を無効にすることができます(▷92ページ)。

助手席のヘッドレストを前方に倒すためには:

- 助手席ドアが閉じていなければなら ない
- イグニッション位置が1または2で なければならない

- 助手席シートに乗車していない
- 助手席のシートベルトがバックルに差し込まれていない
- ▶ 助手席シートを選択する:スイッチの表示灯が点灯するまで、スイッチ①を繰り返し押します。

スイッチの表示灯が点灯している場合は、助手席シートが選択されています。

▶ スイッチ②を前方に押し、この位置 で保持します。

ヘッドレストが前方に少し動き、停止します。

- ▶ スイッチ ② を放します。
- ▶ スイッチ② を再度前方に押します。 助手席シートのヘッドレストが前方に 倒れます。

動手席のヘッドレストがすでに最も 前方の位置にある場合は、ただちに前方 に倒れます。

#### 運転席シートから前方に倒す



助手席のヘッドレストを前方に倒すため には:

- 助手席ドアが閉じていなければなら ない
- イグニッション位置が1または2で なければならない
- 助手席シートに乗車していない

- 助手席のシートベルトがバックルに差 し込まれていない
- ▶ 助手席シートを選択する:スイッチの表示灯が点灯するまで、スイッチ①を繰り返し押します。

スイッチの表示灯が点灯している場合は、助手席シートが選択されています。

▶ スイッチ ② を前方に押し、この位置 で保持します。

ヘッドレストが前方に少し動き、停止します。

- ▶ スイッチ ② を放します。
- ▶ スイッチ② を再度前方に押します。 助手席シートのヘッドレストが前方に 倒れます。
- 動手席のヘッドレストがすでに最も 前方の位置にある場合は、ただちに前方 に倒れます。

#### 助手席のヘッドレストを所定の位置に 起こす

#### リアシートから所定の位置に起こす




後席のチャイルドプルーフロックスイッチを使用して、この機能を無効にすることができます (▷92 ページ)。

▶ 助手席シートを選択する:スイッチの表示灯が点灯するまで、スイッチ①を繰り返し押します。

スイッチの表示灯が点灯している場合は、助手席シートが選択されています。

▶ スイッチ②を後方に少し押します。 ヘッドレストが所定の位置に起き ます。

#### 運転席シートから所定の位置に起こす



▶ 助手席シートを選択する:スイッチの表示灯が点灯するまで、スイッチ①を繰り返し押します。

スイッチの表示灯が点灯している場合は、助手席シートが選択されています。

▶ スイッチ②を後方に軽く押します。 ヘッドレストが所定の位置に起きます。


#### 助手席シートからの調整

▶ いずれかのシート調整スイッチを押します。

ヘッドレストが所定の位置に起きます。

#### ヘッドレストの取り付け/取り外し

#### 取り外し



- ► ヘッドレストを前方に倒します(▷154 ページ)。
- ▶ ヘッドレストの支柱のカバー②を後方に倒します。
- ▶ 調整レバー ④ を後方に引き、この位置で保持します。そうしている間はヘッドレスト ① をおさえます。
- ▶ ヘッドレスト ① を取り外します。
- ▶ 調整レバー ④ を放します。
  赤色のピン ③ が調整レバーから突き 出てきます。
- ▶ 赤色のピン ③ を下に押します。
- ▶ カバー②を前方に倒して閉じます。

#### 取り付け



- ▶ カバー ② を後方に倒します。
- ▶ 調整レバー ④ を後方に引き、この位置で保持します。

赤色のピン ③ が調整レバーから突き 出てきます。

- ► ヘッドレスト ① をブラケットに差し込みます。ヘッドレストが両側で固定されていなければなりません。
- ▶ 調整レバー ④ を放します。
- ▶ 赤色のピン ③ を下に押します。 ピンが押し下げられ、見えなくなった 場合は、ヘッドレストが正しく固定されています。
- ▶ カバー② を前方に倒して閉じます。 所定の位置にヘッドレストが自動的に 起きます。

#### 助手席シートの通常位置への移動

#### 後席からの調整



後席のチャイルドプルーフロックスイッチを使用して、この機能を無効にすることができます(▷92 ページ)。

▶ 助手席シートを選択する:スイッチの表示灯が点灯するまで、スイッチ①を繰り返し押します。

スイッチの表示灯が点灯している場合は、助手席シートが選択されています。

▶ スイッチ ③ を後方に押し、この位置 で保持します。


助手席シートがショーファーモード開 始位置の通常調整節用に動きます。

スイッチ ③ を後方に保持し続けた場合は、シートが後方に動き続け、ヘッドレストが所定の位置に起きます。

#### または

- ► スイッチ ② を後方に軽く押します。 助手席シートがショーファーモード開 始エリアの通常調整範囲に動きます。 ヘッドレストが所定の位置に起き ます。
- 通常設定での位置がすでに保存されている
- スイッチ ① で助手席シートが選択されている

#### 運転席シートからの調整



▶ 助手席シートを選択する:スイッチの表示灯が点灯するまで、スイッチ①を繰り返し押します。

スイッチの表示灯が点灯している場合は、助手席シートが選択されています。

▶ スイッチ ③ を後方に押し、この位置 で保持します。

助手席シートがショーファーモード開 始位置の通常調整範囲に動きます。

スイッチ ③ を後方に保持し続けた場合は、シートが後方に動き続け、ヘッドレストが所定の位置に起きます。

#### または

▶ スイッチ②を後方に少し押します。

助手席シートがショーファーモード開始エリアの通常調整範囲に動きます。 ヘッドレストが所定の位置に起き ます。

動手席シートがスイッチ ① で選択 されている場合は、メモリー調整スイッ チでさらなる調整を行なうことができ ます。

#### 助手席シートからの調整

▶ いずれかのシート調整スイッチを押します。

助手席シートがショーファーモード開始エリアの通常調整範囲に動きます。 ヘッドレストが所定の位置に起きます。

#### 助手席シートのフルリクライニングポジ ション

#### フルリクライニングポジションに調整する

この機能は後席パワーシート装備車両で のみ使用可能です。

助手席シートをフルリクライニングポジションまで動かすことができます。

#### 以下のように操作します:

- リアシートのシートクッションをできるだけ後方に動かします(▷148ページ)。
- 助手席シートをショーファーモードの 位置に動かします(▷153ページ)。
- 助手席シートのヘッドレストを取り外します(▷156ページ)。
- バックレストがフルリクライニングポ ジションになるように助手席シートを 動かします(▷146ページ)。

## **フルリクライニングポジションを終了する** 以下のように操作します:

- バックレストを適切な位置に起こします。
- ヘッドレストを取り付けます(▷156 ページ)。

#### ヘッドレストの調整

#### フロントヘッドレストの調整

#### 重要な安全上の注意事項

### **魚 警告**

運転中に以下を行なうと、車のコントロールを失うおそれがあります:

- 運転席シート、ヘッドレスト、ステアリングまたはミラーを調整する
- シートベルトを着用する

事故の危険性があります。

エンジンを始動する前に、運転席シート、ヘッドレスト、ステアリングおよびミラーを調整し、シートベルトを着用してください。

## 警告

ヘッドレストが合っておらず、正しく 調整されていない場合、本来の機能を 果たすことができなくなります。これ により、事故またはブレーキ作動時に 頭部および首周りにけがをする危険性 が高まります。

必ずヘッドレストを取り付けた状態で 走行してください。走行を開始する前 に、ヘッドレストの中央が乗員の目の 高さにあることを確認してください。

#### 全体的な注意事項

重要な安全上の注意事項に注意してください(▷145ページ)。フロントとリアシートのヘッドレストを入れ替えないでください。さもないと、ヘッドレストの高さ、および角度を正しい位置に調整することができません。

#### ヘッドレストの調整




この機能を使用して、ヘッドレストと後 頭部との間の距離を調整できます。

- ▶ 前方に移動する:希望の位置で固定されるまで、ヘッドレストを矢印の方向に前方に引きます。
- ▶ 後方に移動する: ロック解除スイッチ ① を押して保持します。

- ▶ ヘッドレストを押して戻します。
- ► ヘッドレストが希望の位置になったら、ロック解除スイッチを放します。
- ▶ ヘッドレストが正しく固定されている ことを確認します。

#### ラグジュアリーヘッドレストの調整



- ▶ ヘッドレストのサイドサポートを 調整する:右側および / または左側 のサイドサポート ① を希望の位置に 押すか、または引きます。
- ▶ 前方に移動する:希望の位置に固定されるまで、ヘッドレストを矢印②の方向に前方に引きます。
- ▶ 前後位置を後方に調整する: □ック解除スイッチ③を押して保持します。
- ► ヘッドレストを矢印②の方向に後方に倒します。
- ▶ ヘッドレスト ③ が希望の位置になったら、ロック解除スイッチを放します。
- ▶ ヘッドレストが正しく固定されている ことを確認します。

#### イージーアジャストラグジュアリーヘッ ドレストの調整



このヘッドレストはショーファーパッケージ装備車両で使用可能です。

- ▶ ヘッドレストのサイドサポートを調整する:右側および / または左側のサイドサポート ① を希望の位置に押すか、または引きます。
- ▶ 前後位置を調整する: ヘッドレスト前後調整用スイッチを矢印の方向に前方または後方にスライドします(▷146ページ)。
- ► ヘッドレストの高さはシート調整ス イッチを使用して調整することができ ます(▷146ページ)。

#### フロントヘッドレストの電動調整

フロントヘッドレストの高さ、および前後位置はシート調整スイッチで調整することができます(▷146ページ)。

#### 外側リアシートヘッドレストの調整

#### フロントから電動で下げる



この機能は後席パワーシート装備車両で 使用することができます。

- ▶ イグニッション位置を 1 または 2 に します。
- ▶ スイッチ ① を軽く押します。ヘッド レストが下がります。

#### フロントから電動で上げる

この機能は後席パワーシート装備車両で 使用することができます。

- ► イグニッション位置を 1 または 2 に します。
- ► ヘッドレストが完全に上がるまで、ス イッチ ① を押し下げたまま保持し ます。

#### 最後に保存した位置に外側のヘッドレス トを上げる

- ► イグニッション位置を 1 または 2 に します (▷216ページ)。
- ▶ スイッチ ① を軽く押します。 ヘッドレストが下がります。
- ▶ スイッチ ① を再度軽く押します。 最後に保存した位置にヘッドレストが 動きます。

#### 後席のラグジュアリーヘッドレストの手 動調整



- ▶ ヘッドレストのサイドサポートを調整する:右側および / または左側のサイドサポート ① を希望の位置に押すか、または引きます。
- ► ヘッドレストの角度を調整する: ヘッドレストを矢印②の方向に押すか、引きます。
- **1** リアヘッドレストの高さ、および前後位置は、シート調整スイッチで調整できます(▷147ページ)。

#### リアヘッドレストの電動調整

リアヘッドレストの高さ、および前後位置は、シート調整スイッチで調整できます(▷147ページ)。

#### ラグジュアリーヘッドレストの補助クッ ション

補助クッションは後席パワーシート装備 車両で使用することができます。



補助クッションは 3 つのホックによって ヘッドレストに固定されています。

#### 補助クッションを取り外す:

- ▶ ヘッドレストをできるだけ前方にします(▷147ページ)。
- ▶ ホック ① を外し、補助クッション ② を取り外します。

補助クッションを取り付ける:

- ► ヘッドレストをできるだけ前方にします(▷147ページ)。
- ▼補助クッション②をヘッドレストに押し付け、ホック①を留め具に押し込みます。

#### リア中央のヘッドレストの調整

#### 電動で下げる、または上げる



この機能は後席パワーシート装備車両で 使用することができます。

► ヘッドレストが完全に上がるか、下がるまで、スイッチ ① を押して保持します。

#### 所定の位置へ手動で倒す



この機能はリアベンチシート装備車両で 使用することができます。

▶ ロックされるまでヘッドレストを引き 上げます。

#### マルチコントロールシートバックの 調整

マルチコントロールシートバックは、COMANDシステムを使用して調整することができます(デジタル版取扱説明書をご覧ください)。

#### アクティブマルチコントロールシート バックの調整

アクティブマルチコントロールシート バックは、COMANDシステムを使って 調整することができます(デジタル版取 扱説明書をご覧ください)。

#### 後席のマルチコントロールシート バックの調整

リアエンターテインメントシステムを使用して外側シートのマルチコントロールシートバックを調整することができます(デジタル版取扱説明書をご覧ください)。

#### 電動ランバーサポートの調整

電動ランバーサポートは、COMAND システムで調整できます(デジタル版取扱説明書をご覧ください)。

# シートヒーターの作動 / 停止の切り替え

#### 作動 / 停止

## **魚 警告**

シートヒーターを連続して使用すると、シートクッションおよびバックレストが異常に過熱する原因となります。高温により、温度変化を感知できにくい乗員や、異常な高温に対処できない乗員の健康に悪影響を与えたり、低温火傷を起こすおそれがあります。けがの危険性があります。

したがって、シートヒーターを連続して使用しないでください。

シートヒーター・プラス装備車両:いずれかのシートヒーターを作動させたときは、ドアとセンターコンソールのアームレストも暖められます。これはCOMANDシステムで設定することができます(デジタル版取扱説明書をご覧ください)。

スイッチの3つの赤い表示灯は、選択したレベルを表します。

約8分後に、レベル3からレベル2へ、 システムが自動的に切り替えます。

約 10 分後に、レベル **2**(中)からレベル **1**(弱)へ、システムが自動的に切り替わります。

レベル 1 に設定した約 20 分後に、システムが自動的に停止します。

シートヒーター・プラス装備車両:COMANDシステムで、シートクッションとバックレストの暖房部分の配分を設定できます(デジタル版取扱説明書をご覧ください)。

リアエンターテインメントシステムおよびパワーシート装備車両: リアエンターテインメントシステムで、リアシートクッションおよびバックレストの暖房部分の配分を設定できます(デジタル版取扱説明書をご覧ください)。

#### フロントシート



- ▶ イグニッション位置を 1 または 2 に します。
- ▶ 作動させる:希望のヒーターレベルが 設定されるまで、スイッチ ① を繰り 返し押します。
- ▶ 停止する: すべての表示灯が消灯するまで、スイッチ① を繰り返し押します。

#### リアシート



- ► イグニッション位置を 1 または 2 に します。
- ▶ 作動させる:希望のヒーターレベルが 設定されるまで、スイッチ①を繰り 返し押します。
- ▶ 停止する: すべての表示灯が消灯するまで、スイッチ ① を繰り返し押します。

Ÿ

#### シートヒーターが作動しないとき

#### トラブル

#### 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

シートヒーターが 短時間で停止した り、作動しない。

多くの電気装備が作動しているため、バッテリー電圧が非常 に低下している。

▶ リアデフォッガーやルームライトのような、必要のない電気装備を停止してください。

バッテリーが十分に充電されると、シートヒーターを手動 で再度作動させることができます。

## シートベンチレーターの作動 / 停止の切り替え

#### フロントシート



スイッチの3つの青い表示灯は、選択したレベルを表します。

- ► イグニッション位置を 1 または 2 に します。
- ▶ 作動させる:好みのレベルになるまで、 スイッチ ① を繰り返し押します。
- ▶ 停止する:表示灯がすべて消灯するまで、スイッチ①を繰り返し押します。

- ① コンビニエンスオープニング機能 (▷131ページ)で、サイドウインドウや スライディングルーフを開くことができ ます。運転席のシートベンチレーターが 最も強いレベルで自動的に作動します。
- ・ 車両が停止しているときは、ファンの回転速度が自動的に減少することがあります。これにより、シートベンチレーターのノイズが減少します。

#### リアシート



後席のシートベンチレーターの作動 / 停止の切り替え

- ▶ イグニッション位置を 1 または 2 に します。
- ▶ 作動させる:好みのレベルになるまで、 スイッチ ① を繰り返し押します。

- ▶ 停止する: すべての表示灯が消灯するまで、スイッチ① を繰り返し押します。
- ① コンビニエンスオープニング機能 (▷131 ページ) で、サイドウインドウや スライディングルーフを開くことができ ます。運転席のシートベンチレーターが 最も強いレベルで自動的に作動します。
- ・ 車両が停止しているときは、ファンの回転速度が自動的に減少することがあります。これにより、シートベンチレーターのノイズが減少します。

#### シートベンチレーターのトラブル

#### トラブル

シートベンチレーターが短時間で停止したり、作動しない。

#### 考えられる原因および影響び ▶ 解決方法

多くの電気装備が作動しているため、バッテリー電圧が非常 に低下している。

▶ リアデフォッガーやルームライトのような、必要のない電気装備を停止してください。

バッテリーが十分に充電されると、シートベンチレーター を再度作動させることができます。

#### ステアリング

#### 重要な安全上の注意事項

## **魚 警告**

運転中に以下を行なうと、車のコントロールを失うおそれがあります:

- 運転席シート、ヘッドレスト、ステアリングまたはミラーを調整する
- シートベルトを着用する


事故の危険性があります。エンジンを 始動する前に、運転席シート、ヘッド レスト、ステアリングおよびミラーを 調整し、シートベルトを着用してくだ さい。

## **魚 警告**

子供がステアリングを調整するとステアリングに挟まれる可能性があります。 けがの危険性があります。

車両から離れるときは、常にキーを携帯して車両を施錠してください。付き添いのない状態で子供を車内に残さないでください。

#### ステアリングの調整




- ① ステアリングの前後位置の調整
- ② ステアリングの上下位置の調整

## 

- イージーエントリー機能(▷168ページ)
- メモリー機能の設定(▷173ページ)
- マルチファンクションディスプレイの 操作(▷327ページ)

### ステアリングヒーター

#### 作動 / 停止



- ▶ イグニッション位置を **2** にします。
- ▶ 作動 / 停止の切り替え: レバーを矢印 ① または ② の方向にまわします。表 示灯 ③ が点灯または消灯します。

キーレスゴーを使用していないとき:エ ンジンスイッチからキーを抜いたとき は、ステアリングヒーターは停止します。

キーレスゴーを使用しているとき:イグ ニッションをオフにして運転席ドアを 開いたときは、ステアリングヒーターは 停止します。

#### ステアリングヒーターのトラブル

#### トラブル

ステアリングヒー ターが短時間で停 止したり、作動し ない

#### 考えられる原因および影響び ▶ 解決方法

多くの電気装備が作動しているため、バッテリー電圧が非常 に低下している。

▶リアデフォッガーやルームライトのような、必要のない電 気装備を停止してください。

#### イージーエントリー機能

#### 重要な安全上の注意事項

## **魚 警告**

イージーエントリー機能によりステア リングおよび運転席が調整されている ときは、お客様および乗員、特にお子 様が挟まれるおそれがあります。けが の危険性があります。

イージーエントリー機能により調整が 行なわれている間は、シートおよびス テアリングの可動範囲内に身体の一部 が入っている人がいないことを確認し てください。

以下により、挟まれる危険性がある 場合には:

- ステアリング:ステアリング調整レ バーを動かします。
- シート:シート調整用スイッチを押します。

調整動作が停止します。

## **↑** 警告

付き添いのない状態で、お子様がイージーエントリー機能を作動させた場合、挟まれるおそれがあります。けがの危険性があります。

車両から離れるときは、常にキーを携帯して車両を施錠してください。付き添いのない状態で子供を車内に残さないでください。

## **魚 警告**

イージーエントリー機能で調整されている間に、発進すると、車両のコントロールを失うおそれがあります。事故の危険性があります。

発進する前に、調整プロセスが終了するまで必ずお待ちください。

イージーエントリー機能は、運転席への 乗り降りを容易にする機能です。

COMAND システムを使用して、イージーエントリー機能を設定および解除することができます(デジタル版取扱説明書をご覧ください)。

# イージーエントリー機能が設定されているときのステアリングおよび運転席シートの位置

以下の場合にステアリングは上方に動き、運転席シートが後方に動きます。

- エンジンスイッチからキーを抜く
- イグニッション位置が1または0の とき、またはエンジンスイッチから キーが抜かれているときに運転席ドア を開く
- ① シートまたはステアリングの調整後にドライビングポジションが保存された場合にのみ、ステアリングは上方に傾き、運転席シートは後方に動きます(▷173ページ)。

以下の場合は、ステアリングまたはシートの最後の位置が記憶されます。

- イグニッションをオフにした。
- メモリー機能を使用して設定が保存された(▷173ページ)。

#### 走行する際のステアリングおよび運転席 シートの位置

以下の場合は、ステアリングおよび運転 席シートが以前に設定した位置に動き ます。

- 運転席ドアを閉じた状態で、エンジンスイッチにキーを差し込んだ
- 運転席ドアを閉じて、イグニッション 位置を0から1、または1から2に した

(1) シートまたはステアリングの調整後にドライビングポジションが保存されたときにのみ、ステアリングと運転席シートは最後の設定位置に戻ります(▷173ページ)。

以下の場合は、ステアリングまたはシートの最後の位置が記憶されます。

- イグニッションをオフにした。
- メモリー機能を使用して設定が保存された(▷173ページ)。

#### クラッシュセンサー連動式イージーエグ ジット機能

事故のときにクラッシュセンサー連動式 イージーエグジット機能が作動した場合 は、運転席ドアを開くか、エンジンスイッ チからキーを抜いたときに、ステアリン グコラムが上方に動きます。これにより、 車外への脱出や乗員の救出を容易にします。

クラッシュセンサー連動式イージーエグジット機能は、COMANDシステムでイージーエントリー機能が設定されている場合にのみ作動します(デジタル版取扱説明書をご覧ください)。

#### ミラー

#### ドアミラー

#### 重要な安全上の注意事項

#### **↑** 警告

運転中に以下を行なうと、車のコント ロールを失うおそれがあります:

- 運転席シート、ヘッドレスト、ステ アリングまたはミラーを調整する
- シートベルトを着用する

事故の危険性があります。エンジンを 始動する前に、運転席シート、ヘッド レスト、ステアリングおよびミラーを 調整し、シートベルトを着用してくだ さい。

## ↑ 警告

ドアミラーに写る像は実際よりも小さ く見えます。実際には、ドアミラーで 見るよりも近くにあります。これは、 車線を変更する際など、後続の道路使 用者との距離感を見誤る可能性がある ということです。事故の危険性があり ます。

そのため、肩ごしに直接斜め後方を見 て、実際の距離を確認してください。

#### ドアミラーの調整



- ▶ イグニッション位置を 1 または 2 に します。
- ▶ 右側ドアミラー用スイッチ②または 左側ドアミラー用スイッチ ③ を押し ます。

押したスイッチの表示灯が点灯し ます。

しばらくすると、表示灯は再度消灯し ます。表示灯が点灯しているときに、 調整スイッチ ① を使用して選択され ているドアミラーを調整できます。

▶ 調整スイッチ ① を上下方向、左右方 向に押して、ドアミラーを正しい位置 に調整します。交通状況が良く視認で きなければなりません。

凸面のドアミラーにより、より広い視界 を確保しています。

エンジンを始動した後に、外気温度が 低いときにリアデフォッガーを作動させ た場合は、ドアミラーが自動的に温めら れます。

#### ドアミラーを電動で格納 / 展開する



- ▶ イグニッション位置を 1 または 2 に します。
- ▶ スイッチ ① を軽く押します。 左右のドアミラーが格納または展開します。
- **1** 47km/h 以上で走行している場合は、 ドアミラーを格納することはできなくなります。

#### ドアミラーのリセット

バッテリーの接続が外されたり、完全に放電した場合は、ドアミラーをリセットする必要があります。さもないと、マルチファンクションディスプレイで "施錠時のドアミラー格納"機能が選択されていても、ドアミラーは格納されません。

- ► イグニッション位置を 1 または 2 に します。
- ▶ スイッチ ① を軽く押します。

#### ドアミラーを自動で格納 / 展開する

COMAND システムで "自動ミラー格納 / 展開 "機能を設定しているとき(デジタル版取扱説明書をご覧ください)

- 車外から車両を施錠するとただちに、 ドアミラーが自動的に格納されます。
- 車両を解錠するとただちに、ドアミ ラーが自動的に展開します。

#### ドアミラーが所定の位置から押し出され たとき

ドアミラーが所定の位置から押し出された(前方または後方)場合は、以下のように進めてください。

▶ クリック音が聞こえ、音とともにミラーが所定の位置に固定されるまで、スイッチ①を押して保持します(▷171ページ)。

ミラー本体が再度固定され、通常通りドアミラーを調整できます(▷170ページ)。

#### 自動防眩ミラー

以下の条件が同時に満たされると、ルームミラーと運転席側のドアミラーは自動的に自動防眩モードになります。


- イグニッションがオンになっている
- 後続車のライトがルームミラーのセン サーに当たる

リバースギアに入っている場合、または フロントルームライトが点灯している場 合は、ミラーは防眩になりません。

#### リバースポジション機能付ドアミラー (助手席側)

#### 駐車位置の設定と記憶

#### リバースギアを使用して



- ① メモリースイッチ M
- ② 調整スイッチ
- ③ 助手席側ドアミラースイッチ
- ④ 運転席側ドアミラースイッチ

リバースギアに入れたときにすぐ、その側の後輪が見えるように助手席側ドアミラーを設定できます。その位置を記憶させることができます。

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ 助手席側ドアミラースイッチ ③ を押します。
- ▶ リバースギアに入れます。
  助手席側ドアミラーの角度が、あらかじめ記憶させていた角度になります。
- ▶ ドアミラー調整スイッチ ② を使用して、ドアミラーから後輪と路肩が見える位置に調整します。

駐車位置が記憶されます。

#### メモリースイッチを使用して

リバースギアに入れたときにすぐ、その側の後輪が見えるように助手席側ドアミラーを設定できます。この設定は、メモリースイッチ M① を使用して保存することができます。

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ 助手席側ドアミラースイッチ ③ を押します。
- ▶ ドアミラー調整スイッチ ② を使用して、ドアミラーから後輪と路肩が見える位置に調整します。
- ▶ メモリースイッチ M① を押し、約3 秒以内にドアミラー調整スイッチ② をいずれかの方向に押します。 助手席側ドアミラーが動かない場合 は、駐車位置が記憶されています。
- ▶ 助手席側ドアミラーが動いたときは最初からやり直してください。

#### 記憶させた駐車位置の設定の呼び出し

- ▶ イグニッション位置を **2** にします。
- ▶ スイッチ ③ を使用して助手席側ドア ミラーを調整します。
- ▶ リバースギアに入れます。 助手席側ドアミラーが記憶された駐車 位置になります。

次のときに、助手席側ドアミラーは元の 角度に戻ります。

- 速度が 15km/h を超えるとすぐに
- リバースギア以外にして約10秒後
- 運転席側ドアミラースイッチ ④ を押した場合

#### メモリー機能

#### 重要な安全トの注意事項

## **魚 警告**

走行中に運転席側のメモリー機能を使 用すると、調整をした結果として、車 両のコントロールを失うおそれがあり ます。事故の危険性があります。

車両が停車しているときにのみ運転席 側のメモリー機能を使用してください。

## **魚 警告**

メモリー機能がシートまたはステアリ ングを調整するとき、ご自身だけでな く、他の乗員、特に子供が挟まれるお それがあります。けがの危険性があり ます。

メモリー機能が調整を行なっている 間、シートまたはステアリングの動い ている箇所にだれも近づかないよう に注意してください。挟み込まれた場 合、すぐにメモリー機能ポジションス イッチを放してください。調整プロセ スが停止します。

## **魚 警告**

付き添いのない状態で、子供がメモ リー機能を作動させると、挟まれる可 能性があります。けがの危険性があり ます。

車両から離れるときは、常にキーを携 帯して車両を施錠してください。付き 添いのない状態で子供を車内に残さ ないでください。

#### メモリーの設定

メモリー機能で、例えば3人の方のため に、3つまでの異なる設定を記憶させる ことができます。

以下の項目がひとつの設定として記憶さ れます。

- シート、バックレスト、ヘッドレスト の位置とバックレストの腰部の形状
- マルチコントロールシートバック: バックレストのサイドサポート、バッ クレストの腰部と肩部の形状
- アクティブマルチコントロールシート バック:バックレストのサイドサポー ト、バックレストのショルダ一部、バッ クレストの形状、ドライビングダイナ ミックシートのレベル
- シートヒーター:シートクッションお よびバックレストの暖房部分の配分
- 運転席側:運転席および助手席側のド アミラーの角度、ステアリングの位置



- ▶ 対応するシートを調整します(▷146) ページ)。
- ▶ 運転席側では、ステアリング(▷166 ページ) とドアミラー (▷170 ページ) を調整します。

▶ メモリースイッチ M を押し、それか ら3秒以内にポジションスイッチ 1、 2、3のいずれかを押します。

選択したポジションスイッチにそのと きの位置が記憶されます。メモリーの 設定が完了すると確認音が鳴ります。

#### 記憶された位置を呼び出す

- ▶ 対応するポジションスイッチ 1、2 ま たは3を押して保持します。
  - ・シート
  - ステアリング
  - ドアミラー

これらが保存された位置になります。

ポジションスイッチから指を放すと、 シート、ステアリング、ミラーの調整機 能はただちに停止します。マルチコント ロールシートバックの設定および電動ラ ンバーサポートは実行されたままになり ます。

#### 後席のメモリー機能

#### 重要な安全トの注意事項

## **!** 警告

メモリー機能がシートまたはステアリ ングを調整するとき、ご自身だけでな く、他の乗員、特に子供が挟まれるお それがあります。けがの危険性があり ます。

メモリー機能が調整を行なっている 間、シートまたはステアリングの動い ている箇所にだれも近づかないよう に注意してください。挟み込まれた場 合、すぐにメモリー機能ポジションス イッチを放してください。調整プロセ スが停止します。



#### **魚 警告**

付き添いのない状態で、子供がメモ リ一機能を作動させると、挟まれる可 能性があります。けがの危険性があり ます。

車両から離れるときは、常にキーを携 帯して車両を施錠してください。付き 添いのない状態で子供を車内に残さ ないでください。

#### 全体的な注意事項

リアシートおよび助手席シートの設定 は、後席のメモリー機能を使用して保 存することができます。

- ② スイッチの表示灯が点灯している場合は、助手席シートおよびリアシートの設定を保存できます。助手席シートおよびリアシートの両方がこの設定で対象になります。車両の装備によって、2 つまたは 3 つのメモリー位置を助手席およびリアシート用に保存することができます。

#### メモリーの設定

#### 全体的な注意事項

後席のメモリー機能では、例えば異なる 3人のために3つまでの異なる設定を保存することができます。

以下の項目がひとつの設定として記憶されます。

- シートとバックレスト、ヘッドレスト の位置
- マルチコントロールシートバック: バックレストのサイドサポート、バックレストの腰部と肩部の形状
- シートヒーター: ② スイッチの表示灯が点灯していない場合のシートクッションおよびバックレストの暖房部分の配分

② スイッチの表示灯が点灯している場合は、以下の設定がメモリー位置に保存されます。

- 可能な場合は、助手席シートのフット レストの位置
- 可能な場合は、画面の位置

#### リアリクライニングシート非装備車両



- ▶ リアシートの位置を記憶させる: スイッチの表示灯が点灯しなくなるまで、[a]: スイッチを繰り返し押します。 スイッチの表示灯が点灯していない場合は、リアシートが選択されています。
- ▶ 対応するリアシートを調整します (▷147ページ)。

#### または

- ▶ 助手席シートとリアシートの位置を 記憶させる:表示灯が点灯するまで、 [』] スイッチを繰り返し押します。 スイッチの表示灯が点灯している場合 は、助手席シートが選択されています。
- ▶ リアシートおよび助手席シートを調整 します(▷146、147ページ)。
- ▶ メモリースイッチ M を押し、それから3秒以内にポジションスイッチ 1、2、3のいずれかを押します。

選択したポジションスイッチに設定が 記憶されます。

#### リアリクライニングシート装備車両



- ▶ リアシートの位置を記憶させる:ス イッチの表示灯が点灯しなくなるま で、② スイッチを繰り返し押します。 スイッチの表示灯が点灯していない場 合は、リアシートが選択されています。
- ▶ 対応するリアシートを調整します (▷147ページ)。

#### または

▶ 助手席シートとリアシートの位置を記憶させる:スイッチの表示灯が点灯するまで、② スイッチを繰り返し押します。

スイッチの表示灯が点灯している場合は、助手席シートが選択されています。

- ▶ リアシートおよび助手席シートを調整 します(▷146、147ページ)。
- ▶ メモリースイッチ M を押し、それから3秒以内にメモリースイッチ 1または2のいずれかを押します。

選択したポジションスイッチに設定が 記憶されます。

リクライニングポジションの設定のために、スイッチに設定を保存することはできません。

ショーファーモードエリア内のメモリー 位置は、ショーファーモードの条件が満 たされているときにのみ、設定すること ができます (▷152 ページ)。

#### 記憶された位置を呼び出す

#### リアリクライニングシート非装備車両

- ▶ リアシートまたは助手席シートが保存 された位置になるまで、対応するポジ ションスイッチ 1、2 または 3 を押し て保持します。
- ① ポジションスイッチを放すと、ただちにシート調整処理が中断します。マルチコントロールシートバックの設定および電動ランバーサポートは実行されたままになります。

#### リアリクライニングシート装備車両

- ▶ リアシートまたは助手席シートが保存 された位置になるまで、ポジション スイッチ 1 または 2 を押して保持し ます。

役に立つ情報	178
車外ライト	178
ルームライト	185
電球の交換	187
フロントウインドウワイパー	187

#### 役に立つ情報

① この取扱説明書は発行時点で利用可能な、車両のすべてのモデルやシリーズ、オプション装備を記載しています。お客様の車両には記載されている全ての機能が装備されていないことがあることにご留意ください。これは安全に関するシステムや機能の場合もあります。

#### 車外ライト

#### 全体的な注意事項

日中にライトを点灯しないで走行したい場合は、マルチファンクションディスプレイで " デイタイムドライビングライト " 機能をオフにしてください (▷344 ページ)。

#### 車外ライトの設定


#### 設定方法

ライトは以下を操作して設定できます。

- ライトスイッチ
- コンビネーションスイッチ(▷180 ページ)
- マルチファンクションディスプレイ (▷344ページ)

#### ライトスイッチ

#### 操作



- 1 ←Pミ 左側パーキングライト
- 2 №→ 右側パーキングライト
- ③ ② 車幅灯、ライセンスプレートおよび メーターパネル照明
- 4 AUTO ヘッドライトのオートモード、ライト センサーによる制御
- 5 ๗ ロービーム / ハイビームヘッドライト
- ⑥ □ リアフォグランプ

車両から離れるときに警告音が鳴る場合は、ライトが点灯していることがあります。

▶ ライトスイッチを Auto にまわします。 ヘッドライトはエンジンを停止すると消 灯します。

車幅灯は、以下の操作を行なうと消灯します。

- エンジンスイッチからキーを抜く
- キーが 0 の位置のときに運転席ドアを 開く

#### ヘッドライトのオートモード

## 警告

ライトスイッチを Auto に設定しているときは、霧、雪、または霧雨のような天候状態のために視界を悪くする他の原因がある場合は、ロービームヘッドライトが自動的にオンにならないことがあります。事故の危険性があります。

このような状況のときは、ライトスイッチを「๗」 にまわします。

ライトのオートモード機能は単なる支援 にすぎません。車両の照明に関する責任 は、常に運転者にあります。

車幅灯およびロービームヘッドライトが 点灯しているときは、メーターパネル の緑色の表示灯 ∞ (車幅灯) および ◎ (ロービームヘッドライト) が点灯 します。

通常は、ライトスイッチを Auto に設定することをお勧めします。ライト設定は、周囲の明るさに応じて以下のように自動的に選択されます(例外:霧、雪、霧雨などの天候による視界不良の場合)。

- イグニッション位置が1のとき:周囲の明るさに応じて車幅灯が自動的に点灯または消灯します。
- エンジンがかかっているとき:マルチファンクションディスプレイでデイタイムドライビングライト機能を設定していない場合は、車幅灯およびロービームヘッドライトが周囲の明るさの度合いによって自動的に点灯または消灯に切り替わります。
- ▶ ヘッドライトのオートモードを作動させる: ライトスイッチを Auto にまわします。

#### ロービームヘッドライト

イグニッションがオンで、ライトスイッチが ② の位置にあるときは、周囲の明るさの状況が暗いことをライトセンサーが検知していなくても、車幅灯とロービームヘッドライトが点灯します。これは、霧や雨のときに便利です。

- ▶ ロービームヘッドライトを点灯する: イグニッション位置を2にするか、エンジンを始動します。
- ▶ ライトスイッチを ② にまわします。 メーターパネルの緑色の表示灯 ② が点灯します。

#### リアフォグランプ

リアフォグランプは、濃霧の交通でのお客様の車両の被視認性を改善します。リアフォグランプの使用に関する、国ごとに規定された法律に従ってください。

- ▶ リアフォグランプを点灯する: イグ ニッション位置を 2 にするか、エンジンを始動します。
- ▶ ライトスイッチを ② または AUTO にまわします。
- 0季 スイッチを押します。 メーターパネルの黄色の表示灯 0季 が点灯します。
- **▶ リアフォグランプを消灯する**: **○**スイッチを押します。

メーターパネルの黄色の表示灯 [0<del>]</del> が消灯します。

#### 車幅灯

III バッテリーが過放電すると、次回のエンジン始動を可能にするために、車幅灯またはパーキングライトが自動的に消灯します。法的基準にしたがって車両を安全で十分な明るさのところに常に駐車してください。車幅灯 [2005] を何時間も連続してご使用にならないでください。可能であれば、「P≤→ 右側または →P5 大側パーキングライトを点灯してください。

▶ 点灯する: ライトスイッチを ② にまわします。

メーターパネルの緑色の表示灯 [2005] が点灯します。

#### パーキングライト

パーキングライトを点灯すると、車両の 対応する側が点灯します。

- ► パーキングライトを点灯する: キーが エンジンスイッチにないか、またはイ グニッション位置が 0 になっているこ とを確認します。
- ▶ ライトスイッチを [+P8] (車両の左側) または P€+ (車両の右側) にまわします。

#### コンビネーションスイッチ

#### 方向指示灯



- ① ハイビームヘッドライト
- ② 右側の方向指示灯
- ③ パッシングライト
- ④ 左側の方向指示灯
- ▶ 短時間点滅させる: コンビネーション スイッチを矢印②または④の方向に 軽く押します。

対応する方向指示灯が3回点滅します。

► 点滅させる: コンビネーションスイッチを矢印②または④の方向に押します。

#### ハイビームヘッドライト

- ► **ハイビームヘッドライトを点灯する**: イグニッション位置を **2** にするか、エ ンジンを始動します。
- ▶ ライトスイッチを ② または AUTO にまわします。

▶ 手応えのあるところを越えるまで、コンビネーションスイッチを矢印①の方向に押します。

**△UTO** の位置のとき、ハイビームヘッドライトは、周囲が暗くエンジンがかかっているときにのみ点灯します。ハイビームヘッドライトを点灯させたときは、メーターパネルの青色の表示灯 
「記」が点灯します。

► ハイビームヘッドライトを消灯する: コンビネーションスイッチを通常の位置に戻します。

メーターパネルの青色の表示灯 **D** が消灯します。

アダプティブハイビームアシスト・プラスが作動している場合は、ハイビームヘッドライトの作動および解除を制御します(▷183ページ)。

#### パッシングライト

- ▶ 作動させる: イグニッション位置を 1 または 2 にするか、エンジンを始動します。
- ▶ コンビネーションスイッチを矢印 ③ の方向に引きます。

#### 非常点滅灯



▶ 非常点滅灯を作動させる: スイッチ
① を押します。

すべての方向指示灯が点滅します。このときにコンビネーションスイッチを使用して方向指示灯を作動させた場合は、車両の対応する側の方向指示灯のみが点滅します。

▶ 非常点滅灯を解除する: スイッチ ①
を再度押します。

非常点滅灯は、以下のときに自動的に作 動します。

- エアバッグが作動した、または
- 車両が70km/h以上の速度から急減 速して停止した

フルブレーキを効かせた後に車両が 10km/h以上の速度に再度達した場合 は、非常点滅灯は自動的に解除されます。

イグニッションをオフにした場合でも、 非常点滅灯は作動し続けます。

#### インテリジェントライトシステム

#### 重要な注意事項

インテリジェントライトシステムは、実際の走行や天候状況に合わせてヘッドライトを自動的に調整するシステムです。車両速度や天候状況などに応じて路面の照射を向上させる先端機能を提供します。システムには、アクティブライトシステムやコーナリングライト、ハイウェイモード、フォグランプ強化機能が含まれます。システムは周囲が暗いときのみ作動します。

マルチファンクションディスプレイを使用して"インテリジェントライトシステム"機能を作動させたり解除したりできます(▷343ページ)。

## アクティブライトシステム



アクティブライトシステムは、ステアリングを切る角度に応じてヘッドライトの向きを変化させるシステムです。そのため、走行中はステアリングを操作した方向が常に照射されます。このシステムにより、歩行者、自転車、動物などを容易に認識することができます。

**以下のときに作動します**:ライトが点灯 しているとき

#### コーナリングライト



コーナリングライトは、コーナリング時に進行方向の路面を広く照射し、夜間の交差点などで運転者の視界を向上させます。ロービームヘッドライトの点灯時のみ作動させることができます。

#### 以下のときに作動します:

- 40km/h以下の速度で走行していて、 方向指示灯をオンにした、またはステ アリングをまわした場合
- 40km/h ~ 70km/h の間の速度で走 行していて、ステアリングをまわした 場合

## 以下のときに解除されます:

- 70km/h 以上の速度で走行した場合
- 40km/h ~ 70km/h の間の速度で走 行していてステアリングを直進状態に した場合
- 40km/h以下の速度で走行していて方 向指示灯を解除するか、ステアリング を直進位置にまわした場合

コーナリングライトは短時間点灯し続けますが、約3分後に自動的に消灯します。

#### ハイウェイモード



以下のときに作動します: 110km/h 以上の速度で走行していて、少なくとも 1,000m 以上の間、なんらかの大きなステアリングの動きがない場合、または 130km/h 以上の速度で走行している場合。

上記はライトの機能の説明です。走行するときは必ず法定速度や制限速度に従ってください。

以下のときに解除されます:作動後に、 80km/h以下の速度で走行した場合。

## フォグランプ強化機能



フォグランプ強化機能は運転者の眩しさ を軽減し、道路の端の照射を向上させ ます。

## 以下のときに作動します:

70km/h以下の速度で走行していて、リアフォグランプを点灯した場合

以下のときに解除されます:作動後に100km/h以上の速度で走行した場合、またはリアフォグランプを消灯した場合

## アダプティブハイビームアシスト・プ ラス

#### 全体的な注意事項





アダプティブハイビームアシスト・プラスにより、ロービーム、パーシャルハイビームおよびハイビームへッドライトの間で自動的に切り替えることができます。

パーシャルハイビーム照明は、他の道路 使用者を避けるようなハイビームの配光 になっています。他の道路使用者は、ハ イビームの範囲外になります。これによ り眩しさを防ぎます。先行車両がある場 合は、例えばハイビームヘッドライトは その右または左の範囲を照射し、先行車 両はロービームヘッドライトによって照 射されます。

このシステムは、他車との距離に応じてロービームの照射範囲を自動調整します。他車が検知されなくなると、システムは再びハイビームに切り替えます。

ハイビームまたはパーシャルハイビーム ヘッドライトが交通標識からの非常に 強い反射の原因となっている場合は、ラ イトは自動的に暗くなり、反射によって 引き起こされる眩しさが避けられます。

システムの光学センサーは、フロントウインドウ裏側のオーバーヘッドコントロールパネル付近に装着されています。

#### 重要な安全上の注意事項

## ↑ 警告

アダプティブハイビームアシスト・プラスは以下の道路使用者を認識しません。

- 歩行者などライトを持っていない人
- 自転車などライトの暗い人
- フェンスなどでライトが遮られている人

ごくまれに、アダプティブハイビームアシスト・プラスはライトを持っている道路使用者を認識しない、または認識が非常に遅れることがあります。このような場合は、他の道路使用者がいるにもかかわらず、自動ハイビームヘッドライトが解除されなかったり、作動したりします。

事故の危険性があります。


道路や交通事情に常に注意して、適切なタイミングでハイビームヘッドライトをオフにしてください。

アダプティブハイビームアシスト・プラスは、道路、天候または交通状況を考慮に入れることはできません。アダプティブハイビームアシスト・プラスは単なる支援にすぎません。運転者には、そのときの明るさ、視界および交通状況に応じて、車両のライトを調整する責任があります。

特に以下の状況では、障害物の検知が困難になります。

- 霧や激しい雨、雪などで視界が悪い
- センサーが汚れている、またはセンサーが覆われている

## アダプティブハイビームアシスト・プラ スの作動 / 停止の切り替え



- ① ハイビームヘッドライト
- ② 方向指示灯(右)
- ③ パッシングライト
- ④ 方向指示灯(左)
- ▶ 作動させる: ライトスイッチを Аυто にまわします。
- ▶ 手応えがあるところを越えるまで、コンビネーションスイッチを矢印①の方向に押します。

周囲が暗く、ライトセンサーがロービームへッドライトを作動させたときは、マルチファンクションディスプレイの表示灯 🍑 が点灯します。

25km/h以上の速度で走行している場合:

ヘッドライトの照射範囲は、他の車両 や他の道路使用者との距離に応じて自 動的に設定されます。 約30km/h以上の速度で走行していて、他の道路使用者が検知されていない場合:

自動的にハイビームヘッドライトが点灯します。メーターパネルの表示灯 「≦D】も点灯します。

45km/h以上の速度で走行していて、 他の道路使用者が検知されている場合:

パーシャルハイビームが自動的に選択されます。メーターパネルの表示灯 「ஹ も点灯します。

約 40km/h 以下の速度で走行している場合:

パーシャルハイビームヘッドライトが 自動的に停止します。他の道路使用者 が検知されていない場合は、ハイビー ムヘッドライトが作動します。

約 25km/h 以下の速度で走行しているか、または道路が十分に照らされている場合:

自動的にハイビームヘッドライトが消灯します。メーターパネルの表示灯 (正)が消灯します。マルチファンクションディスプレイの表示灯 (正)は 点灯したままになります。

▶ 停止する: コンビネーションスイッチ を通常の位置に戻す、またはライトス イッチを他の位置に動かします。

メーターパネルの表示灯 **■** が消灯 します。


## ヘッドライト内側の曇り

特定の天候および物理的条件が、ヘッド ライトにできる曇りの原因となることが あります。この曇りはヘッドライトの機 能に影響を与えません。

## ルームライト


#### ルームライトの概要

## 前席のオーバーヘッドコントロール パネル



- ① 盆 左側フロント読書灯の点灯 / 消灯の切り替え
- ② **ゅ** ルームライト自動コントロールのオン / オフの切り替え
- ③ 😿 フロントルームライトの点灯 / 消灯の 切り替え
- ④ [②] リアルームライトの点灯 / 消灯の切り 替え

## グリップハンドルのコントロールパネル (後席)



▶ 対応する側の後席読書灯およびメーク アップライトを点灯する:スイッチ ② を押します。

読書灯 ① およびメークアップライトが点灯します。

▶ 消灯する: スイッチ ② を押します。1 度押す: メークアップライトが消灯します。

2 度押す:読書灯①が消灯します。

▶ 両側の後席読書灯およびメークアップ ライトを点灯する: スイッチ ③ を押 します。

読書灯 ① およびメークアップライトが点灯します。

▶ 消灯する:スイッチ ③ を押します。 読書灯 ① およびメークアップライト が消灯します。

#### ルームライトの操作

## 全体的な注意事項

車両のバッテリーの放電を防止するため、イグニッション位置が **2** 以外のときは、ルームライトの機能は一定時間後に自動的に解除されます。

アンビエントライトの色、明るさ、ゾーンは、COMANDシステムを使用して設定できます(デジタル版取扱説明書をご覧ください)。

ルームライトの操作はフロントのオーバーヘッドコントロールパネルを使用して操作できます。

#### ルームライトの自動点灯

▶ 設定 / 解除を切り替える: る スイッチを押します。

ルームライト自動コントロールが設定 されているときは、スイッチはオー バーヘッドコントロールパネルと同じ 高さになります。

ルームライトは以下のときに自動的に点 灯します。

- 車両を解錠する
- ドアを開く
- エンジンスイッチからキーを抜く

エンジンスイッチからキーを抜いたときは、ルームライトが短時間点灯します。この消灯遅延は、COMANDシステムを使用して調整することができます(デジタル版取扱説明書をご覧ください)。

#### ルームライトの手動点灯

- ▶ フロントルームライトを点灯 / 消灯する: 「☆ スイッチを押します。
- ▶ リアルームライトを点灯 / 消灯する:
  ③ スイッチを押します。
- ▶ 読書灯を点灯 / 消灯する: 高 スイッチを押します。

## 緊急時点灯機能

車両が事故に巻き込まれたときに、ルームライトが自動的に点灯します。

▶ 緊急時点灯機能をオフにする: 非常点 滅灯スイッチを押します。

#### または

▶ キーを使用して、車両を施錠してから 解錠します。

#### 電球の交換

車両のフロントおよびリアライトクラスターには LED ライトバルブが装備されています。お客様自身でライトの交換を行なわないでください。必要な専門知識と専用ツールを備えたメルセデス・ベンツ指定サービス丁場にご相談ください。

ライトは車両安全性の重要な要素です。 そのため、これらの機能が正常であることを常に確認してください。 ヘッドライトの設定は、定期的に点検してください。

## フロントウインドウワイパー


# フロントウインドウワイパーの作動 / 停止の切り替え

乾燥した気候条件でフロントワイパー をオンにする必要がある場合は、必ず ウォッシャー液を噴射しながら操作して ください。

■ 車両を自動洗車機で洗車した後にワイパーを使用しても油膜が残るときは、ウインドウに付着したワックスや洗浄液などが原因と考えられます。ウインドウをウォッシャー液で洗浄してください。

■ 乾燥した気候条件でフロントウインドウが汚れた場合は、レインセンサーによりフロントワイパーが不意に作動するおそれがあります。ワイパーブレードを損傷したり、ウインドウに傷が付くおそれがあります。

このため、雨が降っていないときは必ず ワイパースイッチを停止の位置にしてく ださい。



- 11 0 フロントウインドウワイパーの停止
- ② … 間欠拭き取り、低速(レインセンサー は低感度に設定)
- 3 …… 間欠拭き取り、高速(レインセンサー は高感度に設定)
- 4 → 連続拭き取り、低速
- 5 連続拭き取り、高速
- ⑥ 😱 1回の拭き取り /
  - ウォッシャー液を使用してのフロント ウインドウの拭き取り
- ▶ キーレスゴースイッチまたはキーでイグニッションをオンにします。
- ▶ コンビネーションスイッチを対応する 位置にまわします。

マジックビジョンコントロール装備車両:ウォッシャー液はワイパーブレードを通じて送られ、「♥」の位置でウォッシャー液を使用してフロントウインドウの拭き取りを行なうときは、ウォッシャー液は直接ブレードから出ます。

ワイパーブレードが摩耗した場合は、フロントウインドウは十分に拭き取られなくなります。交通状況への注意を妨げるおそれがあります。

#### ワイパーブレードの交換

#### 重要な安全上の注意事項

## ⚠ 警告

ワイパーブレードを交換中にワイパー が動き出した場合、ワイパーアームに 挟まれるおそれがあります。けがの危 険性があります。

ワイパーブレードを交換する前に、ワイパーおよびイグニッションのスイッチを必ずオフにしてください。

**!** ワイパーブレードの損傷を避けるため、ワイパーアーム以外には触れないようにしてください。

■ ワイパーアームを起こしているとき は絶対にボンネットを開かないでくだ さい。

ワイパーブレードが取り付けられていない状態では絶対にワイパーアームをフロントウインドウの元の位置に戻さないでください。

ワイパーブレードを交換するときは、ワイパーアームを確実に持って作業をしてください。ワイパーブレードが取り付けられていない状態でワイパーアームから手を放すと、ウインドウに当たってウインドウを損傷するおそれがあります。


ワイパーブレードの交換は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なうことを お勧めします。 ■ ワイパーをフロントウインドウから 起こす前に、必ずフロントワイパーアー ムを垂直の位置にしてください。そうす ることで、ボンネットへの損傷を避けて ください。

## ワイパーブレードの交換(標準フロント ウインドウワイパー)

#### ワイパーブレードの垂直位置への移動


- ▶ イグニッション位置を 0 にします。
- ▶ フロントウインドウワイパーを の位置に設定します。
- ▶ イグニッション位置を 1 にします。
- ▼ボンネットに対してワイパーアームが 垂直になったら、ただちにイグニッ ション位置を0にします。
- ▶ キーを抜いてください。
- ▶ 所定の位置に止まった手応えがあるまで、ワイパーアームをフロントウインドウから起こします。

## ワイパーブレードを取り外す



- ▶ 両方のロック解除クリップ②を押します。
- ▶ 矢印③の方向に、ワイパーブレード ①をワイパーアーム④から起こします。
- ▶ 矢印⑤の方向に、ワイパーブレード ①を取り外します。

#### ワイパーブレードを取り付ける




- ▶ 新しいワイパーブレード ① の凹部 ⑥ をラグ ⑤ に合わせます。
- ▶ 固定クリップ② がブラケット④ に固定されるまで、ワイパーブレード① を矢印③ の方向にワイパーアームに倒します。
- ▶ ワイパーブレード ① が正しく位置していることを確認します。
- ▶ ワイパーアームをフロントウインドウ に倒して戻します。

## ワイパーブレードの交換(マジックビ ジョンコントロール)

## ワイパーブレードの垂直位置への移動

- ▶ イグニッション位置を 0 にします。
- ▶ フロントウインドウワイパーを の位置に設定します。
- ▶ イグニッション位置を 1 にします。
- ▶ ボンネットに対してワイパーアームが 垂直になったら、ただちにイグニッ ション位置を0にします。
- ▶ キーを抜いてください。
- ▶ 所定の位置に止まった手応えがあるまで、ワイパーアームをフロントウインドウから起こします。

#### ワイパーブレードを取り外す




▶ ワイパーブレードを取り外しの位置 にする: ワイパーアームを片方の手で しっかり持ちます。もう片方の手で、 手応えがあるところを越えるまでワイ パーブレードを矢印 ① の方向にまわ します。

カチッと音がして、ワイパーブレードが取り外しの位置でロックされます。

▶ ワイパーブレードを取り外す:ロック 解除ノブ②をしっかり押して、ワイ パーブレードを上方③へ引きます。

## ワイパーブレードを取り付ける



▶ タブ② が固定されるまで、ワイパー アーム上で新品のワイパーブレードを 矢印 ① の方向に押します。 ▶ 手応えがあるところを越えるまで、ワイパーブレードを矢印③の方向にまわします。

カチッという音がして、ワイパーブレードのロックが解除され、再び自由に動くようになります。

- ▶ ワイパーブレードが正しく位置していることを確認します。
- ▶ ワイパーアームをフロントウインドウに倒して戻します。

IN

#### フロントウインドウワイパーのトラブル

#### トラブル

## フロントウインド ウワイパーが妨げ られている。

## 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

葉や雪などにより、フロントウインドウワイパーの作動が妨げられていることがある。ワイパーモーターが停止している。

- ▶エンジンスイッチのキーをまわすか、キーレスゴースイッチを使用してエンジンを停止し、運転席ドアを開いてください。
- ▶妨げている原因を取り除いてください。
- ▶再度、フロントウインドウワイパーを作動させてください。

## フロントウインド ウワイパーが全く 作動しない。

フロントウインドウワイパーの駆動系統が故障している。

- ▶コンビネーションスイッチでワイパーの他の作動を選択してください。
- ▶メルセデス・ベンツ指定サービス工場でフロントウインド ウワイパーの点検を受けてください。

ワイパーモーターが停止している。

噴射ノズルの角度がずれている。

- ▶エンジンスイッチのキーをまわすか、キーレスゴースイッチを使用してエンジンを停止し、運転席ドアを開いてください。
- ▶妨げている原因を取り除いてください。
- ▶再度、フロントウインドウワイパーを作動させてください。

標準ワイパーシステムのみ:噴射ノズルからのフロントウインドウウォッシャー液が、フロントウインドウウの中央に当たら

なくなっている。

▶メルセデス・ベンツ指定サービス工場で噴射ノズルを調整 してください。

役に立つ情報	194
エアコンディショナーシステムの 概要·······	194
エアコンディショナーシステムの	
操作	197
送風口の調整	210

## 役に立つ情報

**1** メルセデス・ベンツ指定サービス工場で情報をご覧ください(▷30ページ)。

## エアコンディショナーシステムの 概要

#### 重要な安全上の注意事項

以下のページで推奨されている設定に 従ってください。さもないと、ウインド ウが曇るおそれがあります。

ウインドウを曇りから防ぐために、以下 のことを行なってください:

- エアコンディショナーは短時間のみ停止する
- 内気循環モードは短時間のみ作動させる
- AC モードを作動させる
- 必要な場合は、フロントウインドウデフロスター機能を短時間作動させる

エアコンディショナーは車内の温度および空気の湿度を制御します。エアフィルターは空気を清浄し、室内の環境を改善します。


内燃エンジン装備車両では、エンジンがかかっているときにのみ AC モード機能を使用することができます。ハイブリッド車両では、エンジンがかかっていないときは、電気式冷却コンプレッサーで AC モード機能を使用することができます。サイドウインドウおよびルーフが閉じているときにのみ、エアコンディショナーは最適に作動します。

余熱ヒーター機能は、イグニッションが オフのときにのみ作動または停止するこ とができます(▷208 ページ)。

- ・ 暖かい天気のときは、コンビニエンスオープニング機能を使用するなどして、短時間車両を換気してください(▷131ページ)。これにより、冷却処理が速くなり、より速く希望の車内温度に達します。
- ↑ 内蔵フィルターは、ほこりや煤煙の大部分の粒子をろ過することができます。気体状の汚染物質および臭いも減少させます。詰まったフィルターは車内に供給される空気の量を減らします。このため、整備手帳で規定されているフィルターの交換間隔に必ず従ってください。重度の大気汚染などの環境状況に左右されるため、間隔は整備手帳に記載されているものより短くなることがあります。
- ① 外気温度などの様々な要因によっては、キーを抜いた後の60分間は自動的に送風が作動することがあります。その後、オートエアコンディショナーを乾燥させるために、車両は30分間換気されます。

#### クライメートコントロール(左右独立調整)コントロールパネル





#### フロントコントロールパネル

- ① エアコンディショナーをオートに設定、左(▷199ページ)
- ② 温度の設定、左(▷201ページ)
- ③ 送風量の設定、左(▷203ページ)
- ④ 内気循環モードの設定 / 解除 (▷206ページ)
- ⑤ フロントウインドウデフロスター (▷204ページ)
- ⑥ COMAND システムのエアコンディショナーメニューの呼び出し
- ⑦ リアデフォッガーの作動 / 停止の切り替え (▶205ページ)
- ⑧ 余熱ヒーター機能の作動 / 停止 (▷208 ページ)
- ⑨ 送風量の設定、右 (▷203ページ)
- ⑩ 温度の設定、右(▷201ページ)
- ⑪ エアコンディショナーをオートに設定、右(▷199ページ)

## リアコントロールパネル(後席専用クライメートコントロール装備車両のみ)

- ⑫ 温度の設定、左(▷201ページ)
- ③ 送風配分の設定、左(▷202ページ)
- ⑭ エアコンディショナーをオートモードに設定 (▷199 ページ)
- (5) 送風量の設定 (▷203ページ)
- ⑥ エアコンディショナーの作動 / 停止の切り替え (▷197ページ)余熱ヒーター機能の作動 / 停止 (▷208ページ)
- ⑰ 送風配分の設定、右(▷202ページ)
- ⑱ 温度の設定、右 (▷201 ページ)

## エアコンディショナーの使用に関する 注意事項

#### オートエアコンディショナー

以下に、エアコンディショナーシステム を最適に使用するための参考となる、い くつかの注意事項および推奨事項があり ます。

- Auto スイッチを使用してエアコンディショナーを作動させます。 Auto スイッチの表示灯が点灯します。
- 温度を 22℃に設定します。
- フロントウインドウデフロスター機能は、フロントウインドウの曇りが取れるまでの短時間のみ使用してください。
- 内気循環モードは、不快な外気の臭いがある場合やトンネル内のときなどの短時間のみ使用してください。さもないと、内気循環モードでは車内に外気が取り込まれないため、ウインドウが曇るおそれがあります。
- イグニッションをオフにした後に車内を暖房または換気したいときは、余熱ヒーター機能を使用してください。余熱ヒーター機能は、イグニッションがオフのときにのみ、作動または停止することができます。イグニッションをオンにしたときは、余熱ヒーター機能が停止します。

フロントコントロールパネルを使用して リアエアコンディショナーを操作する場 合は、以下に注意してください。

フロントコントロールパネルを使用して後席のエアコンディショナーを設定する場合は、「ジンマークが後席のコントロールパネルのディスプレイに表示されます。

- フロントコントロールパネルを使用して後席のエアコンディショナーを設定する場合は、同時にリアコントロールパネルを使用して設定することはできません。フロントコントロールパネルからのリアエアコンディショナーの操作がロックされている場合は、5秒待ちます。その後に、リアコントロールパネルを使用して、リアエアコンディショナーを操作することができます。
- 後席の設定を選択した後は、約5秒後に自動的に再度COMANDシステムでフロントエアコンディショナーを操作できます。

または、COMAND システムのエアコンディショナーバーで "後席の中止"を選択することができます。

#### ECO スタートストップ機能

エンジン自動停止中は、エアコンディショナーは限られた出力でのみ作動します。エアコンディショナーの最大出力が必要な場合は、ECOスイッチを押すことにより、ECOスタートストップ機能を解除することができます(▷222ページ)。

## ハイブリッド車両

車両が作動可能で、緑色または黄色の READY 表示灯が点灯しているときに、 AC モードを使用できます(▷317ペー ジ)。

内燃エンジンが自動的に停止した場合は、設定された車内の温度が一定期間維持されます。

## エアコンディショナーシステムの 操作

エアコンディショナーの作動 / 停止の切り替え

#### 全体的な注意事項

エアコンディショナーを停止したときは、空気の供給および空気の循環も停止します。ウインドウが曇るおそれがあります。そのため、エアコンディショナーは短時間のみ停止してください。

主に AUTO スイッチを使用して、エアコンディショナーを作動させてください (▷199 ページ)。

## フロントコントロールパネルを使用して のフロントエアコンディショナーの作動 / 停止の切り替え

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ 作動させる: MENU スイッチを上または下に押します。

COMAND システムのエアコンディ ショナーメニューが開きます。

- ► COMAND システムのエアコンディ ショナーバー経由でエアコンディショ ナーを作動させます(デジタル版取扱 説明書をご覧ください)。
- ▶ 停止する: MENU スイッチを上または 下に押します。

COMAND システムのエアコンディショナーメニューが開きます。

► COMAND システムのエアコンディ ショナーバー経由でエアコンディショ ナーを停止します(デジタル版取扱説 明書をご覧ください)。

## コントロールパネルを使用してのリアエ アコンディショナーの作動 / 停止の切り 替え

フロントコントロールパネルを使用してのリアエアコンディショナーの操作に関する注意事項に従ってください(▷196ページ)。

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ 作動させる: MENU スイッチを上または下に押します。

COMAND システムのエアコンディ ショナーメニューが開きます。

▶ エアコンディショナーバーで "後席の設定"を選択します(デジタ ル版取扱説明書をご覧ください)。

フロントコントロールパネル、または COMAND システムを使用して後席エ アコンディショナーを操作することが できます。

- ▶ エアコンディショナーバーで後席のエアコンディショナーを作動させます。
- ▶ 停止する: MENU スイッチを上または下に押します。

COMAND システムのエアコンディショナーメニューが開きます。

- ▶ エ ア コ ン デ ィ ショ ナ ー バ ー で "後席の設定"を選択します(デジタル版取扱説明書をご覧ください)。
- ▶ エアコンディショナーバーで後席のエ アコンディショナーを停止します。

## リアパネルを使用しての後席のエアコン ディショナーの作動 / 停止の切り替え

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ 作動させる: スイッチ ® を上または下に押します(▷195ページ)。

スイッチ ⑩ の表示灯が消灯します。 後席ディスプレイにすべての設定が全 画面で表示されます。

▶ 停止する:スイッチ ® を上または下 に押します (▷195ページ)。

スイッチ ⑯ の表示灯が点灯します。

#### AC モードの設定 / 解除

#### 全体的な注意事項

AC モードを解除した場合は、車内の空気は冷却されません。車内の空気の除湿もされません。より早くウインドウが曇ることがあります。そのため、AC モードは短時間のみ解除してください。

内燃エンジン装備車両では、エンジンがかかっているときに AC モード機能を使用することができます。ハイブリッド車両では、エンジンがかかっていないときは、電気式冷却コンプレッサーで AC モード機能を使用することができます。選択されている温度に応じて、車内の空気は冷却および除湿されます。

AC モードに設定されているときは、車両の下から凝結水が落ちることがあります。これは正常なことで、故障があることの兆候ではありません。

#### AC モードの設定 / 解除

COMAND システムを使用して、AC モード機能を設定または解除することができます(デジタル版取扱説明書をご覧ください)。

#### AC モードのトラブル

#### トラブル

## 考えられる原因および影響び ▶ 解決方法

COMAND システムを使用して AC モードを設定することができなくなった (デジタル版取扱説明書をご覧ください)。

故障のため、AC モードが解除されている。

▶メルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。

## エアコンディショナーを AUTO モードに設定する

#### 全体的な注意事項

オートモードでは、自動的に一定の設定 温度に保たれます。システムは、送風温 度、送風量および送風配分を自動的に制 御します。

オートモード機能は、AC モード機能が作動しているときに最適に作動します。 好みにより、AC モードを解除することができます。

AC モードを解除した場合は、車内の空気は冷却されません。車内の空気の除湿もされません。より早くウインドウが曇ることがあります。そのため、AC モードは短時間のみ解除してください。

## フロントコントロールパネルを使用して のフロントエアコンディショナーの自動 制御

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ フロントコントロールパネルの ▼▲ スイッチを使用して希望の温度を設定 します。

#### または

- ► COMAND システムを使用して、希望 の温度を設定します(デジタル版取扱 説明書をご覧ください)。
- ▶ 作動させる: AUTO スイッチを上または下に押します。

**AUTO** スイッチの表示灯が点灯します。

▶ 手動作動に切り替える: ⑤ スイッチを上または下に押します。

#### または

► COMAND システムを使用して、送風量を設定します(デジタル版取扱説明書をご覧ください)。

#### または

▶ COMAND システムを使用して、送風 配分を設定します(デジタル版取扱説 明書をご覧ください)。

**AUTO** スイッチの表示灯が消灯します。

オートモードで送風量または送風配分を 手動で調整した場合は、Auto スイッチ の表示灯が消灯します。ただし、手動で 変更されなかった機能は自動で制御され 続けます。手動で設定した機能がオート モードに切り替わったときは、Auto ス イッチの表示灯が再度点灯します。

## フロントコントロールパネルを使用して のリアエアコンディショナーの自動制御

フロントコントロールパネルを使用しての後席エアコンディショナーの操作に関する注意事項に従ってください(▷196ページ)。

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ► MENU スイッチを上または下に押します。

COMAND システムのエアコンディ ショナーメニューが開きます。

▶ エアコンディショナーバーで "後席の設定"を選択します(デジタル版取扱説明書をご覧ください)。

フロントコントロールパネル、または COMAND システムを使用して、後席 エアコンディショナーを操作すること ができます。

▶ フロントコントロールパネルの ▼▲ スイッチを使用して、希望の温度を設定します。

#### または

- ▶ COMAND システムを使用して、希望 の温度を設定します(デジタル版取扱 説明書をご覧ください)。
- ▶ 作動させる: フロントコントロールパネルの Auto スイッチを上または下に押します。

#### または

► COMAND システムのエアコンディ ショナーバー経由でオートモードを作 動させます(デジタル版取扱説明書を ご覧ください)。

**AUTO** スイッチの表示灯が点灯します。

- ↑ その後すぐに、温度およびオートモードを選択します。さもないと、オートモードを作動させる前に、エアコンディショナーバーから "後席の設定 "を再度選択しなければなりません。
- ▶ 手動作動に切り替える: MENU スイッチを上または下に押します。

COMAND システムのエアコンディ ショナーメニューが開きます。

- ▶ エアコンディショナーバーで "後席の設定"を選択します(デジタル版取扱説明書をご覧ください)。
- ▶ エアコンディショナーバーを使用して、 オートモードを解除します。

#### または

▶ リアコントロールパネルのスイッチ ③ または ⑰ を使用して、送風配分を 設定します (▷195ページ)。

#### または

▶リアコントロールパネルのスイッチ ⑤を使用して、送風量を設定します (▷195ページ)。

リアディスプレイの表示灯 AUTO が 消灯します。

オートモードのときに COMAND システムを使用してリアの送風量または送風配分を手動で調整した場合は、Auto スイッチの表示灯が消灯します。ただし、手動で変更されなかった機能は自動で制御され続けます。手動で設定した機能がオートモードに切り替わったときは、Auto スイッチの表示灯が再度点灯します。

## リアコントロールパネルを使用しての リアエアコンディショナーの操作

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ スイッチ ⑫ および ⑱ (▷195 ページ) を使用して、希望の温度を設定します。
- ▶ 作動させる: スイッチ ⑭ を上または下に押します(▷195 ページ)。

スイッチ ⑭ の表示灯が点灯します。

▶ 停止する:スイッチ ⑭ を上または下に押します(▷195ページ)。 スイッチ ⑭ の表示灯が消灯します。

オートモードのときに送風量または送風配分を手動で調整した場合は、Auto スイッチの表示灯が消灯します。ただし、手動で変更されなかった機能は自動で制御され続けます。手動で設定した機能がオートモードに切り替わったときは、Auto スイッチの表示灯が再度点灯します。

## エアコンディショナーモードの設定

オートマチックモードでは、運転席および助手席エリアの以下の送風量の設定を 選択できます。

FOCUS やや涼しく設定される強い 送風

MEDIUM 中程度の送風、標準設定

DIFFUSE やや暖かく設定され、風の流れも弱くなる弱い送風

▶ **設定する**: COMAND システムを使用 して、エアコンディショナーモードを 設定します(デジタル版取扱説明書を ご覧ください)。

#### 温度の設定

### 全体的な注意事項



後席エアコンディショナー装備車両では、以下のエリアの温度を個別に設定することができます。

- フロントの足元、左および右
- 運転席および助手席エリア
- 後席左および右



後席エアコンディショナー非装備車両では、以下のエリアの温度を個別に設定することができます。

- フロントの足元、左および右
- 運転席および助手席エリア

## フロントコントロールパネルを使用して の前席の温度設定

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ 上げる / 下げる: ▼▲ スイッチを上または下に押します。

#### または

▶ COMAND システムを使用して温度を 設定します(デジタル版取扱説明書を ご覧ください)。

温度設定は少しずつ変更してください。22℃から開始してください。

### フロントコントロールパネルを使用して の後席の温度の設定

フロントコントロールパネルを使用しての後席エアコンディショナーの制御に関する注意事項に従ってください(▷196ページ)。

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ► MENU スイッチを上または下に押します。

COMAND システムのエアコンディ ショナーメニューが開きます。

▶ エアコンディショナーバーで "後席の設定"を選択します(デジタ ル版取扱説明書をご覧ください)。

フロントコントロールパネル、または COMAND システムを使用して後席エ アコンディショナーを操作することが できます。

▶ 上げる / 下げる: フロントコントロー ルパネルの ▼▲ スイッチを上または 下に押します。

#### または

▶ COMAND システムを使用して温度を 設定します(デジタル版取扱説明書を ご覧ください)。 温度設定は少しずつ変更してください。22℃から開始してください。

## リアコントロールパネルを使用しての後 席の温度の設定

- ▶ イグニッション位置を **2** にします。
- ▶ 上げる / 下げる: スイッチ ⑫ または ⑱ を上または下に押します (▷195 ページ)。

温度設定は少しずつ変更してください。22℃から開始してください。

#### 足元の温度の設定

運転席および助手席の足元の温度は、COMANDシステムを使用して個別に設定することができます(デジタル版取扱説明書をご覧ください)。

#### 送風配分の設定

#### 送風配分を設定する

- **愛え** 曇り取り送風口からの送風にする
- 「**ル**」 足元送風口からの送風にする
- 中央、サイドおよび足元送風口から の送風にする
- 定元および曇り取り送風口からの送風にする
- 曇り取り送風口、中央およびサイド 送風口、ならびに足元送風口からの 送風にする
- 中央およびサイド、ならびに曇り取り送風口からの送風にする
- 遂風配分のオート設定

# COMAND システムを使用してのフロント/リアの送風配分の設定

フロントおよび後席の左および右側の送風配分は、COMANDシステムを使用して調整できます(デジタル版取扱説明書をご覧ください)。

## リアコントロールパネルを使用しての 後席の送風配分の設定

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ 希望の送風ロマークがディスプレイに表示されるまで、スイッチ ③ または ⑦ を上または下に繰り返し押します (▷195 ページ)。

#### 送風量の設定

## フロントコントロールパネルを使用して の前席の送風量の設定

運転席および助手席側、ならびに後席で 異なる送風量の設定を選択できます(後 席エアコンディショナー装備車両のみ)。

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ 上げる / 下げる: スイッチ (象) を上または下に押します。

#### または

▶ COMAND システムを使用して、送風 量を設定します(デジタル版取扱説明 書をご覧ください)。

### フロントコントロールパネルを使用して の後席の送風量の設定

フロントコントロールパネルを使用して の後席エアコンディショナーの操作に 関する注意事項に従ってください(▷196 ページ)。

▶ イグニッション位置を 2 にします。

- ► スイッチ MENU を上または下に押します。 COMAND システムのエアコンディ ショナーメニューが開きます。
- ▶ エアコンディショナーバーで "後席の設定"を選択します(デジタ ル版取扱説明書をご覧ください)。

フロントコントロールパネル、または COMAND システムを使用して、後席 エアコンディショナーを操作すること ができます。

▶ 上げる / 下げる: フロントコントロー ルパネルの ③ スイッチを上または 下に押します。

#### または

► COMAND システムを使用して、送風量を設定します(デジタル版取扱説明書をご覧ください)。

## リアコントロールパネルを使用しての後 席の送風量の設定

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ 上げる / 下げる: スイッチ ⑮ を上または下に押します(▷195ページ)。

## 同期機能の作動 / 解除

同期機能を使用してエアコンディショナーを集中設定することができます。運転席側の温度、送風配分および送風量の設定が助手席側および後席(後席エアコンディショナー装備車両)に適用されます。

▶ 作動 / 解除する: COMAND システム を使用して、同期機能の作動または解 除を切り替えます(デジタル版取扱説 明書をご覧ください)。

後席エアコンディショナー装備車両: 後席ディスプレイに SYNC が表示されます。 以下の場合は、同期機能が解除されます。

- 助手席側の設定が変更された場合
- 後席エアコンディショナー装備車両: 後席の設定が変更された。

#### フロントウインドウデフロスター

この機能を使用して、フロントウインドウの霜を取る、またはフロントウインドウの内側およびフロントサイドウインドウの曇りを取ることができます。

フロントウインドウの曇りが取れたら、 "フロントウインドウデフロスター "機能 をすみやかに停止してください。

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ 作動させる: フロントコントロールパネルの (m)\*\*\* スイッチを上または下に押します。

▼ スイッチの表示灯が点灯します。 エアコンディショナーが以下のように 作動します。

- 高い送風量
- 高い温度
- フロントウインドウおよびフロント サイドウインドウへの送風配分
- 内気循環モードの解除
- ▶ 解除する: (頭)<sup>MM</sup> スイッチを上または下に押します。

□ スイッチの表示灯が消灯します。 以前の設定が再度作動します。内気 循環モードは解除されたままになり ます。

#### または

► AUTO スイッチを上または下に操作します。

#### または

► MENU スイッチを使用して、COMAND システムのエアコンディショナーメニューを呼び出します。

#### ウインドウの墨り取り

## フロントウインドウの内側が曇るとき

- ▶ COMAND システム経由で、AC モード機能を作動させます(デジタル版取扱説明書をご覧ください)。
- ► AUTO スイッチを使用してオートモードを作動させます。
- ▶ ウインドウが曇り続ける場合は、 「★ スイッチを使用して、フロント ウインドウデフロスター機能を作動させます。
- この設定は、フロントウインドウの曇りが取れるまでのみ選択してください。

## フロントウインドウの外側が曇るとき

- ▶ フロントワイパーを作動させます。
- ▲ AUTO スイッチを使用して、オートモードを作動させます。
- (i) ウインドウを定期的に清掃している場合は、それほど早く曇ることはありません。

## リアデフォッガー

#### 全体的な注意事項

リアデフォッガーは大きな電力を消費します。したがって、ウインドウの曇りが取れたら、すぐに停止してください。または、数分後に自動的に停止します。

バッテリーの電圧が非常に低下したときは、リアデフォッガーが停止する場合があります。

## 作動 / 停止

- ▶ イグニッション位置を **2** にします。
- スイッチを上または下に操作します。

**☞** スイッチの表示灯が点灯または 消灯します。

#### リアデフォッガーのトラブル

#### トラブル

リアデフォッガー が短時間で停止し たり、または作動 させることができ ない。

## 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

バッテリーが十分に充電されていない。

▶読書灯、ルームライト、シートヒーターなど、必要のない 電気装備を停止してください。

バッテリーが十分に充電されたときは、リアデフォッガー を再び自動的に作動させることができます。

### 内気循環モードの設定 / 解除

#### 全体的な注意事項

不快なにおいが外から車両に入ってくる場合は、外気の送風を手動で一時的に解除することもできます。そして、すでに車内にある空気が循環されます。

内気循環モードを作動させた場合は、特に温度が低いときにウインドウがより早く曇ることがあります。ウインドウの曇りを防ぐため、短時間のみ内気循環モードを使用してください。

## 作動 / 解除

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ 作動させる: ② スイッチを上または下に押します。

○ スイッチの表示灯が点灯します。

① 外気の汚れがひどい状態では、または高い外気温度では内気循環モードが自動的に作動します。自動的に内気循環モードが作動しているときは、 ○○○○ スイッチの表示灯は点灯しません。

約30分後に外気が追加されます。

▶ 解除する: ② スイッチを上または下に押します。

○ スイッチの表示灯が消灯します。

- 約5℃以下の外気温度では約5分後
- AC モードが解除されている場合は約 5 分後
- AC モード機能が作動している場合で、 約5℃以上の外気温度では約30分後

# 内気循環スイッチを使用してのコンビニエンスオープニング / クロージング

## **漁 警告**

コンビニエンスクロージング機能が作動している場合、身体の一部がサイドウインドウおよびスライディングルーフの閉じる範囲に挟まれるおそれがあります。けがの危険性があります。

コンビニエンスクロージング機能を操作しているときは、最後まで閉じる動作に注意してください。閉じている間は、閉じる範囲に身体を近づけないようにしてください。

## **魚 警告**

コンビニエンスオープニング機能が作動しているときは、身体の一部が巻き込まれたり、サイドウインドウとウインドウフレームの間に挟まれるおそれがあります。けがの危険性があります。開いている最中は、サイドウインドウに触れないようにしてください。挟まれた場合は、ドアにあるサイドウインドウ開閉用の「百」スイッチを操作してください。サイドウインドウを閉じるためには、「百」スイッチを引きます。

▶ コンビニエンスクロージング機能(パノラミックスライディングルーフ装備車両): サイドウインドウおよびパノラミックスライディングルーフが自動的に閉じ始めるまで、 スイッチを上または下に押して保持します。

**国** スイッチの表示灯が点灯します。 内気循環モードが作動します。

▶ コンビニエンスクロージング機能(パノラミックスライディングルーフ非装備車両): サイドウインドウが自動的に閉じ始めるまで、 スイッチを上または下に押して保持します。

**国** スイッチの表示灯が点灯します。 内気循環モードが作動します。

① コンビニエンスクロージング機能で閉じた後にサイドウインドウまたはパノラミックスライディングルーフを手動で開いた場合、コンビニエンスオープニング機能を使用して開いたときは、それらはこの位置のままになります。

コンビニエンスクロージング機能が作動 している間に、身体の一部が閉じる範囲 に入った場合は、以下のようにしてくだ さい:

- ▶ サイドウインドウ開閉用の
  百 ス イッチを押します。
  - サイドウインドウが停止します。
- ► その後にサイドウインドウを開くためには、「百」スイッチを再度押します。
- ▶ パノラミックスライディングルーフ装備車両のみ:パノラミックスライディングルーフ開閉用の (三三) スイッチを操作します。

パノラミックスライディングルーフが 停止します。

- ▶ パノラミックスライディングルーフを 開くためには、 ヨコスイッチを後方 に引きます。
- サイドウインドウ (▷130ページ)
- パノラミックスライディングルーフ (▷136ページ)
- ▶ コンビニエンスオープニング機能(パノラミックスライディングルーフ装備車両): サイドウインドウおよびパノラミックスライディングルーフが自動的に開き始めるまで、 スイッチを上または下に押して保持します。
  ⑤ スイッチの表示灯が消灯します。内気循環モードが解除されます。
- ▶ コンビニエンスオープニング機能(パ ノラミックスライディングルーフ非装 備車両): サイドウインドウが自動的 に開き始めるまで、 (全の) スイッチを 上または下に押して保持します。

**国** スイッチの表示灯が消灯します。 内気循環モードが解除されます。

#### 余熱ヒーター機能の作動 / 停止

#### 全体的な注意事項

後席エアコンディショナー装備車両:エンジンを停止した後に、エンジンの余熱を利用して約15分間、車両の前後席を暖める、または換気し続けることができます。"余熱ヒーター"機能が前席のみ、または後席のみで設定されている場合は、約30分間暖める、または換気し続けることができます。

後席エアコンディショナー非装備車両: エンジンを停止した後に、エンジンの余 熱を利用して約30分間、車両の前席を 暖める、または換気し続けることができ ます。

暖める、または換気する時間は設定した 温度によります。

### フロントコントロールパネルでの操作

- ► イグニッション位置を 0 にするか、エンジンスイッチからキーを抜きます。
- ▶ 作動させる: REST スイッチを上または下に押します。

REST スイッチの表示灯が点灯します。

▶ 停止する: REST スイッチを上または下に押します。

REST スイッチの表示灯が消灯します。

- 前設定された送風量に関係なく、一定の少ない送風量に保たれます。
- (1) 外気温度が高いときに余熱ヒーター機能を作動させると、換気のみが行なわれます。このときは、中程度の送風量になります。

#### リアコントロールパネルでの操作


- ▶ イグニッション位置を 0 にするか、エンジンスイッチからキーを抜きます。
  後席ディスプレイに REST が表示されます。
- ▶ 作動させる: スイッチ ⑩ を上または下に押します(▷195ページ)。
  スイッチ ⑩ の表示灯が点灯します。
- ▶ 停止する:スイッチ ⑩ を上または下に押します (▷195ページ)。 スイッチ ⑩ の表示灯が消灯します。 後席ディスプレイの REST が消灯します。
- ↑ 余熱ヒーター機能を作動させない場合は、約5分後に後席ディスプレイのRESTが自動的に消灯します。余熱ヒーターは、以下のように自動的に停止します。
- 余熱ヒーター機能が前席または後席で 作動している場合は約30分後
- 余熱ヒーター機能が前席および後席で 作動している場合は約15分後
- イグニッションをオンにしたとき
- バッテリーの電圧が低下した場合

## パフュームアトマイザー

## パフュームアトマイザーの操作

## **魚 警告**

子供が香水のビンを開けた場合は、香 水を飲んだり、または目に触れるおそ れがあります。けがの危険性があり ます。子供だけを車内に残さないでく ださい。香水の液体を飲んだ場合は、 医師に相談してください。香水が目ま たは皮膚に触れた場合は、目を清潔な 水で洗い流してください。問題が続く 場合は、医師に相談してください。



- ① 香水のふた
- ② 香水の容器

パフュームアトマイザーは、走行時の快 適性を向上させる装備です。COMAND システムを使用して以下のことができ ます:

- パフュームアトマイザーの作動および 停止を切り替える
- 香水の強さを制御する

デジタル版取扱説明書をご覧ください。

- 耐 以下の条件は、香水の強さの効果に 影響を与えることがあります:
- オートエアコンディショナーの作動 モード
- 室内の温度
- 年/日などでの時期
- 空気の湿度
- 疲労や空腹などの乗員の生理学的な状態

オートエアコンディショナーが作動し ているときにのみ、パフュームアトマイ ザーを作動させることができます。

- メルセデス・ベンツ純正以外の香水 容器を使用しないでください。
- 介 香水容器が空になったときは、容器 に補充しないでください。使用後は、使 用した容器を廃棄してください。
- ▶ 香水容器を差し込む:グローブボック ス(▷423ページ)を開きます。
- ▶ 香水容器をホルダーにいっぱいまでス ライドさせます。
- ▶ 香水容器を取り外す:香水容器を引き 出します。

#### パフュームアトマイザーのトラブル

#### トラブル

パフュームアトマ イザーが作動して いるが、車内が香 らない。

#### 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

香水容器がホルダーにいっぱいまで押されていない。

▶香水容器をホルダーにいっぱいまでスライドさせます。

香水容器に香水がない。

- ▶空になった香水容器を廃棄します。
- ▶新しい香水容器をお買い求めください。

パフュームアトマイザーが故障している。

▶メルセデス・ベンツ指定サービス工場でパフュームアトマイザーを点検してください。

### イオン発生(空気清浄機能)

"イオン発生"機能を使用して、車内の空気を浄化し、車内環境を向上させることができます。

車内の空気のイオン発生は無臭で、車内で直接気付くことありません。COMANDシステムを使用して、イオン発生の作動および停止を切り替えることができます(デジタル版取扱説明書をご覧ください)。

フロントオートエアコンディショナーが 作動している場合にのみ、イオン発生を 作動させることができます。助手席のサ イド送風口が開いていなければなりま せん。

## 送風口の調整

#### 重要な安全上の注意事項

## **魚 警告**


送風口から熱風や冷風が吹き出される ことがあります。そのため、送風口に 身体を近づけたままにしていると、火 傷やしもやけなどを起こすおそれがあ ります。けがの危険性があります。

すべての乗員が送風口と十分な距離を 確保していることを確認してください。 必要に応じて、送風の向きを車内の他 のエリアに変えます。

送風口から外気を直接車内に取り入れるため、以下の注意事項を守ってください。


- フロントウインドウとボンネットの間にある吸気口に氷、雪または葉などの妨害物がないようにしてください。
- 送風口や車内の吸排気口をふさがない ように注意してください。

#### 中央送風口の調整



- ① 固定式中央送風口
- ② 中央送風口(右)
- ③ 中央送風口ダイヤル (右側)
- ④ 中央送風口ダイヤル(左側)
- ⑤ 中央送風口(左)
- ▶ 開く/閉じる:ダイヤル③または④ を押します。ダイヤルが出てきます。
- ▶ ダイヤル ③ または ④ を時計回り、または反時計回りにまわします。
- ▶ 送風の向きを調整する:中央のフィンで中央送風口②または⑤を持ち、上または下に、または左または右に動かします。

#### サイド送風口の調整




- ① サイドウインドウの曇り取り送風口
- ②サイド送風口
- ③ 左側サイド送風口のダイヤル

- ▶ 開く/閉じる:ダイヤル③を押します。ダイヤルが出てきます。
- ▶ ダイヤル ③ を時計回り、または反時計回りにまわします。
- ▶ 送風の向きを調整する:中央のフィンでサイド送風口②を持ち、上または下に、または左または右に動かします。

#### グローブボックス送風口の調整

■ 暖房中は、グローブボックスの送風口を閉じてください。外気温度が高いときは、グローブボックス内の送風口を開いて、エアコンを AC モード (冷房・除湿)に設定してください。グローブボックス内の熱の影響を受けやすい収納物が損傷するおそれがあります。


オートエアコンディショナーの作動中は、グローブボックス内に送風して収納物が高温になるのを防ぐことができます。送風量はエアコンディショナーの設定に連動します。



- ① 送風口開閉ダイヤル
- ②送風口
- ▶ 開く/閉じる:ダイヤル ① を時計回り、または反時計回りにまわします。

#### リア送風口の調整

## 後席の中央送風口の調整




- ① 後席送風口(左)
- ② 後席送風口(右)
- ③ 後席送風口のダイヤル (右)
- ④ リアコントロールパネル
  - ⑤ 後席送風口のダイヤル (左)

#### 後席エアコンディショナー装備車両

▶ 開く / 閉じる: ダイヤル ③ または ⑤ を押します。

ダイヤルが出てきます。

- ▶ ダイヤル ③ または ⑤ を時計回り、または反時計回りにまわします。
- ▶ 送風の向きを調整する:中央のフィンで後席送風口①または②を持ち、上または下に、または左または右に動かします。



後席エアコンディショナー非装備車両

▶ 開く/閉じる:ダイヤル③を押します。

ダイヤルが出てきます。

- ▶ ダイヤル ③ を時計回り、または反時回りにまわします。
- ▶ 送風の向きを調整する:中央のフィンで後席送風口①または②を持ち、上または下に、または左または右に動かします。

#### 後席サイド送風口の調整



- ▶ 開閉する:ダイヤル② を左または右にまわします。
- ▶ 送風の向きを調整する:中央のフィン ハンドルで後席送風口 ① を持ち、上 または下に、または左または右に動か します。

役に立つ情報	214
慣らし運転の注意事項	214
走行	215
オートマチックトランスミッション	226
給油	
駐車	240
運転のヒント	244
走行システム	249
ハイブリッドの操作	309

## 役に立つ情報

**1** メルセデス・ベンツ指定サービス工場で情報をご覧ください(▷30ページ)。

## 慣らし運転の注意事項

#### 重要な安全上の注意事項

一部のドライブシステムおよび走行安全装備では、車両が納車された後、あるいは修理後に一定距離を走行する間に、センサーシステムが自動的に調整されます。この認識手順が終了するまでは、完全なシステムの効果には達しません。

新しい、もしくは交換されたブレーキパッド/ライニングおよびディスクは、数百キロメートルの走行後にのみ最適な制動効果を発揮します。ブレーキペダルにより大きな力をかけることにより、減少した制動効果を補ってください。

## 最初の 1,500 km

最初から十分な注意を払ってエンジンを 取り扱うことにより、エンジンの寿命ま で最大限の性能を得ることができます。

- 最初の 1,500 km では、さまざまな車 両速度およびエンジン回転数で走行し てください。
- フルスロットルで走行するなど、この 期間は車両への大きな負担は避けてく ださい。

- マニュアルでギアをシフトするときは、タコメーターの針がタコメーターの のレッドゾーンの 2/3 に到達する前に適時シフトアップしてください。
- ブレーキを効かせるために、マニュア ルでギアをシフトダウンしないでくだ さい。
- 踏み応えがあるところを越えるまでアクセルペダルを踏む(キックダウン) ことは避けるようにしてください。
- 全車両(AMG車両を除く): 理想的には、最初の1,000 km(1,500 miles)は、 ま行モード E でま行してください。

1,500 km後は、最大負荷およびエンジン回転数まで、車両を徐々に加速することができます。

## AMG 車両の慣らし運転に関する追加の 注意事項

- 最初の 1,500 km までは、140 km/h 以上の速度で走行しないでください。
- エンジンを最大エンジン回転数にする ことは、短時間のみにしてください。
- 最初の 1,500 km は、主に走行モード C で車両を走行してください。

車両のエンジンおよび駆動系部品の交換を行なった場合も、慣らし運転に関するこれらの注意事項に従ってください。

適用される制限速度には必ず従ってください。

## 走行

#### 重要な安全トの注意事項

## **魚 警告**

運転席の足元の荷物は、ペダルの動 きを妨げたり、または踏んだペダル を妨害することがあります。車両の 操作および走行安全性を脅かします。 事故の危険性があります。

運転席の足元に入り込まないよう に、すべてのものを車内に確実にしっ かりと収納してください。ペダル周 囲に常に十分な空間を確保するため に、フロアマットは指示にしたがっ て必ず確実に固定し、ペダル操作の 妨げにならないようにペダルとの間 に十分な空間があることを確認して ください。緩んだフロアマットを使 用したり、フロアマットを重ねて置 かないでください。

## **魚 警告**

以下のような適していない履物は、 ペダルの正しい作動を妨げることが あります。

- 薄いソールの靴
- 高いヒールの靴
- ・スリッパ

事故の危険性があります。

ペダルを正しく操作できる、適切な 履物を着用してください。

## **魚 警告**

走行中にイグニッションをオフにす ると、安全性に関連した機能が制限 付きでしか使用できないか、または 全くできません。

これにより、例えばパワーステアリ ングやブレーキの倍力装置に影響を 与えることがあります。ステアリン グやブレーキに非常に大きな力が必 要になります。事故の危険性があり

走行中はイグニッションをオフにし ないでください。

## ↑ 警告

走行時にパーキングブレーキが解除 されていない場合は、パーキングブ レーキは以下のようになることがあ ります。

- 過熱および火災の原因
- 車両にブレーキを効かせられなく なる

火災と事故の危険性があります。発 進する前に、パーキングブレーキを 解除してください。

■ エンジンが暖まっていないときは、 必要以上にエンジン回転数を上げないで ください。

シフトポジションの変更は、完全に停車 して行なってください。

滑りやすい路面で発進するときは、駆動 輪を空転させないように穏やかにアクセ ルペダルを操作してください。駆動系部 品が損傷するおそれがあります。

■ AMG 車両: エンジンオイル温度が約+20℃以下のときなどエンジンが暖まっていない場合は、エンジン保護のためにエンジン回転数が制限されることがあります。エンジンを保護し、スムーズに作動させるため、エンジンが冷えているときはアクセルペダルを必要以上に踏み込まないでください。

ハイブリッド車両の安全上の取り扱いに 従ってください(▷52ページ)。

#### キーの位置

#### キー



- 0 キーを抜く
- ワイパーのような電気装備への電力 供給
- ② イグニッション(すべての電気装備 への電力供給)および走行位置
- 3 エンジンを始動する

キーがその車両のものではなくても、エンジンスイッチに差し込んでまわすことができる場合があります。ただし、イグニッションはオンにならず、エンジンの始動はできません。

#### キーレスゴースイッチ

## 重要な安全上の注意事項

## <u> 危険</u>

ペースメーカーまたは除細動器などの 医療用電子機器を使用されている方:

キーレスゴースイッチを操作するときは、キーと車両の間で電波の交信が行なわれます。電磁波が医療機器の機能に影響を与えるおそれがあります。健康に影響を与えるおそれがあります。

車両を操作する前に、そのようなシステムからの電磁波により起こりうる影響について、医師や医療機器メーカーにお問い合わせください。



#### ① 車内アンテナの検知範囲

キーが車内にある場合は、乗員の誰もが エンジンを始動できることに留意してく ださい。

## 全体的な注意事項

車両には、着脱式キーレスゴースイッチ が装備されています。

車両とキーとの間で定期的に行なわれる 電波交信によるチェックにより、車内 に有効なキーがあるかどうかを確認し ます。エンジンを始動したときなどに、 このことが行なわれます。 キーレスゴースイッチで車両を始動する:

- キーレスゴースイッチがエンジンス イッチに差し込まれていなければなり ません。
- キーが車内になければなりません。
- キーまたはキーレスゴーで車両が施錠 されていてはいけません(▷114ペー ジ)。

連続してキーレスゴースイッチを数回押すことは、エンジンスイッチのキーの位置を変更することに相当します。これは、ブレーキペダルを踏んでいない場合のみです。

ブレーキペダルを踏んでキーレスゴース イッチを押した場合は、ただちにエンジンが始動します。

以下にはキーを近付けないでください。

- 携帯電話や他のキーなどの電子機器と 一緒に
- 硬貨や金属片などの金属物と一緒に
- 金属ケースなどの金属物の内部に

キーの機能に影響を与えるおそれがあります。

キーのリモコンで、またはキーレスゴー で車両を施錠した場合は、しばらくする と以下のようになります。

- キーレスゴースイッチでイグニッションをオンにすることができなくなります。
- 車両が再度解錠されるまで、エンジン を始動できなくなります。

フロントドアのドアロックスイッチを使用して車両を集中施錠した場合は (▷120ページ)、続けてキーレスゴースイッチでエンジンを始動することができます。

車両が動いている間にキーレスゴースイッチを約3秒間押し続けると、エンジンが停止します。この機能は、ECOスタートストップ機能の自動エンジン停止の機能とは独立して作動します。

#### キーレスゴースイッチでのキーの位置



キーレスゴースイッチ ① がまだ押されていない場合は、キーがエンジンスイッチから取り外されていることに相当します。

■ 電力供給をオンにする: キーレスゴースイッチ ① を 1 回押します。

電力供給がオンになります。これでワイパーなどの電気装備を作動させることができます。

電力供給は以下のときに再度停止します。

運転席ドアを開き

そして

- この位置のときにキーレスゴースイッチ ① を 2 回押した
- ► イグニッションをオンにする: キーレスゴースイッチ①を2回押します。 イグニッションがオンになります。

電力供給は以下のときに再度停止し ます。

運転席ドアを開き

#### そして

この位置のときにキーレスゴースイッチ①を1回押した

## キーレスゴースイッチの取り外し



エンジンスイッチからキーレスゴース イッチを取り外し、キーを使用して車両 を始動することができます。

トランスミッションがポジション **P** のときにのみ、キーレスゴースイッチによる操作とキー操作との間で切り替えることができます。

キーレスゴースイッチ ① をエンジンスイッチ ② に差し込んだときは、システムが認識するために約 2 秒間かかります。その後、キーレスゴースイッチ ① を使用することができます。

- ▶ エンジンスイッチ ② からキーレス ゴースイッチ ① を取り外します。
- 車から離れるときでも、エンジンス イッチからキーレスゴースイッチを取り 外す必要はありません。

#### エンジンの始動

#### 重要な安全上の注意事項

## **↑** 警告

子供だけを車内に残した場合、以下のおそれがあります。

- ドアを開くことにより他人や、他の道路使用者を危険にさらす。
- 車両から出て他の走行車両にぶつかる。
- 車両の装備を操作するなどして、 挟まれる。

また、以下のような操作を行ない、車両を動かす場合もあります。

- パーキングブレーキを解除する
- オートマチックトランスミッションをパーキングポジション **P**からシフトする
- エンジンを始動する

事故やけがの危険性があります。

車両から離れるときは、常にキーを携帯して車両を施錠してください。付き添いのない状態で子供や動物を車内に残さないでください。キーは子供の手の届かないところに保管してください。

## **魚 警告**

内燃エンジンは、一酸化炭素のような有毒な排気ガスを排出します。これらの排気ガスを吸い込むと中毒につながります。致命的なけがの危険性があります。そのため、十分な換気がない閉じた空間でエンジンを作動させたままにしないでください。

# 警告

可燃物が熱くなっているエンジンの 部品または排気システムに接触する と、発火するおそれがあります。火 災のおそれがあります。

定期的な点検を行ない、エンジンルーム、または排気システムに可燃性の異物がないことを確認してください。

エンジンを始動するときは、アクセルペダルを踏まないでください。

#### 全体的な注意事項

触媒コンバーターが作動温度により早く 到達できるようにするために、冷間始動 の間はエンジンはより高いエンジン回転 数で作動します。その結果、エンジンの 音が変わることがあります。

#### オートマチックトランスミッション

▶ トランスミッションをポジション P に シフトします (▷227 ページ)。

マルチファンクションディスプレイの シフトポジション表示に**P** が表示され ます(▷229 ページ)。

トランスミッションがポジション N の ときも、エンジンを始動することができます。

# キーでの始動操作

キーレスゴースイッチの代わりにキーを使用してエンジンを始動するためには、エンジンスイッチからキーレスゴースイッチを取り外してください。

▶ エンジンスイッチのキーを **3** の位置に まわし (▷216ページ)、エンジンが 始動したらすぐに放します。

#### キーレスゴースイッチでの始動手順

キーレスゴースイッチによるエンジンの 始動は、ECO スタートストップ機能の自 動エンジン始動機能とは独立して作動し ます。

有効なキーが車内にある場合は、エンジンを始動することができます。短時間でも車両から離れるときは、常にキーを携帯してください。"重要な安全上の注意事項"に注意してください。

- ▶ ブレーキペダルを踏み、踏んだままに します。
- ▶ キーレスゴースイッチを1度押します (▷216ページ)。

エンジンが始動します。

#### 発進

#### オートマチックトランスミッション

# 警告

エンジン回転数がアイドリング回転数以上のときに、トランスミッションをポジション D または R に入れると、車両が突然発進することがあります。事故の危険性があります。

トランスミッションをポジション D または R に入れるときは、常にブレーキペダルをしっかりと踏み、同時にアクセルペダルを踏まないでください。

- ▶ ブレーキペダルを踏み、踏んだままに します。
- ▶ トランスミッションをポジション D または R にシフトします。
- ▶ ブレーキペダルを放します。

▶ 注意しながらアクセルペダルを踏みます。

電気式パーキングブレーキ(▷241ページ)が自動的に解除されます。 メーターパネルの赤色の ⑩ 表示灯が消灯します。

ブレーキペダルを踏んでいる場合にのみ、トランスミッションをポジション Pから希望のポジションにシフトすることができます。その後にのみ、パーキングロックが解除されます。ブレーキペダルが踏まれていない場合も、DIRECT SELECT レバーを動かすことができますが、パーキングロックは効いたままになります。

発進すると、自動的に車両が施錠されます。ドアのロックノブが下がります。 ドアは車内からいつでもロックを解除して開くことができます。

また、車速感応ドアロックを解除することもできます (▷121 ページ)。

① エンジンが冷えているときは、より高いエンジン回転数でシフトアップが行なわれます。これにより、排気ガスを浄化する触媒がより早く適正な作動温度に達します。

# ヒルスタートアシスト

ヒルスタートアシストは、坂道発進時に 車が後退または前進するのを防ぎ、運転 者の発進操作を支援します。ブレーキペ ダルから足を放しても、ヒルスタートア シストが車を停止したまま保持します。 そのため、車が動き出す前に、ブレーキ ペダルからアクセルペダルへ余裕を持っ て踏みかえることができます。

# 警告

作動後、ヒルスタートアシストは車両にブレーキを効かせなくなり、動き出すおそれがあります。事故やけがの危険性があります。

そのため、すばやくブレーキペダルからアクセルペダルに足を動かしてください。ヒルスタートアシストで車両が停止しているときは、絶対に車両から離れないでください。

- ▶ ブレーキペダルから足を放します。 車両はその後、約 1 秒間停止します。
- ▶ 発進します。

ヒルスタートアシストは以下のような状況では作動しません。

- 傾斜していない路面や下り坂で発 進する
- トランスミッションがポジション **N** にある
- 電気式パーキングブレーキを効かせている
- ESP® が故障している

#### ECO スタートストップ機能(ハイブ リッド車両を除く全車両)

#### はじめに

この項目では、ハイブリッド車両を除くすべての車両の ECO スタートストップ機能を説明しています。ハイブリッド車両の ECO スタートストップ機能に関する情報は、(▷320ページ)をご覧ください。

特定の条件下で車両が停止した場合は、 ECOスタートストップ機能はエンジンを 自動的に停止します。 再び発進するときに、自動的にエンジン が始動します。その結果、ECO スタート ストップ機能は、燃料消費と排出ガスを 低減させます。

#### 重要な安全上の注意事項



#### **↑** 警告

エンジンが自動的に停止したときに 車両から出ると、エンジンは自動的 に再始動します。車両が動き始める ことがあります。事故やけがの危険 性があります。

車両から出たい場合は、必ずイグニッ ションをオフにし、動き出さないよ うに車両を固定してください。

#### 全体的な注意事項



① ECO マーク

マルチファンクションディスプレイに ECO マークが緑色で表示されている場合 は、車両が停止したときに ECO スター トストップ機能がエンジンを自動的に停 止します。

キーまたはキーレスゴースイッチを使用 してエンジンを始動させるたびに、ECO スタートストップ機能は設定されます。

ECO スタートストップ機能が手動で解除 されている (▷222ページ)、または故障 が原因でシステムが解除されている場合 は、**ECO** マークは表示されません。

ECO スタートストップ機能は、走行モー ド **E** (AMG 車両では走行モード **C**) での み作動します。

#### エンジン自動停止

シフトポジションが D または N のとき に停止するまで車両にブレーキを効かせ た場合は、FCO スタートストップ機能が エンジンを自動的に停止します。

以下の場合は、ECO スタートストップ機 能が作動可能で、 ECO マークが緑色で表 示されます。

- ECO スイッチの表示灯が緑色に点灯 している
- 外気温度がシステムに適した範囲にある
- エンジンが正常な作動温度である
- 車内が設定温度に到達している
- バッテリーが十分に充電されている
- エアコンディショナーシステムが作動 しているときに、フロントウインドウ が曇っていないことをシステムが検知 している
- ボンネットが閉じている
- 運転席ドアが閉じていて、運転席シー トベルトが着用されている

自動エンジン停止のすべての条件が満た されていない場合は、**ECO** マークが黄色 で表示されます。

エンジンが自動的に停止しているとき は、車両のすべてのシステムは作動した ままになります。

エンジンが自動停止した場合は、ホールド機能を作動させることができます。その場合、自動停止状態の間はブレーキを効かせ続ける必要はありません。アクセルペダルを踏んだときはエンジンが自動的に始動し、ホールド機能のブレーキ作用は解除されます。

すべての車両(AMG車両を除く):自動エンジン停止は最大で4回連続して作動します(最初の停止と、それに続く3回の停止)。[ECO]マークは、4回目にエンジンが自動的に始動した後は、マルチファンクションディスプレイに黄色で表示されます。マルチファンクションディスプレイに[ECO]マークが緑色で表示されたときは、自動エンジン停止は再度作動可能です。

AMG 車両:自動エンジン停止の連続回数には制限はありません。

#### 自動エンジン始動

以下の場合に、エンジンは自動的に始動 します。

- ECO スイッチを押すことにより、 ECO スタートストップ機能を解除した
- 走行モード**S**または**M**に切り替えた
- シフトポジション D または N で、ホールド機能が作動していないときにブレーキペダルを放した
- アクセルペダルを踏んだ
- リバースギア R に入れた
- トランスミッションをポジション Pから動かした
- 運転席シートベルトを外したか、また は運転席ドアを開いた
- 車両が動き出した
- ブレーキシステムが要求した


- 車内の温度が設定範囲から外れた
- エアコンディショナーシステムが作動 しているときに、フロントウインドウ の曇りをシステムが検知した
- バッテリーの充電状態が低すぎる

トランスミッションをポジション**P** にシフトしても、エンジンは始動しません。

トランスミッションを R から D ヘシフトした後、マルチファンクションディスプレイに ECO マークが緑色で表示されると、ECO スタートストップ機能は再度使用可能になります。

### ECO スタートストップ機能の解除 / 設定

#### 全車両 (AMG 車両を除く)



▶解除する: ECO スイッチ ① を押します。

表示灯 ② およびマルチファンクションディスプレイの ECO マークが消えます。

▶ 設定する: ECO スイッチ ① を押します。

表示灯 ② が点灯します。自動エンジン停止(▷221 ページ)のすべての条件が満たされている場合は、マルチファンクションディスプレイに [ECO]マークが緑色で表示されます。


自動エンジン停止(P221ページ)のすべての条件が満たされていない場合は、マルチファンクションディスプレイに [CO] マークが黄色で表示されます。この場合は、ECOスタートストップ機能は作動しません。

表示灯 ② が消えている場合は、ECO スタートストップ機能は手動または故障により、作動解除されています。そのときは、車両が停止したときにエンジンは自動的に停止しません。

走行モード $\mathbf S$ または $\mathbf M$ が選択された場合は常に、ECOスタートストップ機能が解除されます。

走行モード**S**が選択されている間に ECO スタートストップ機能を設定した場合 は、走行モードは E に自動的に切り替わ ります。

#### AMG 車両



▶ 解除する:走行モードCで、ECOスイッチ①を押します。

#### または

▶ 走行モードSまたはMに切り替えます (▷231ページ)。

表示灯 ② と、マルチファンクションディスプレイの [ECO] マークが消えます。

▶ 設定する: ECO スイッチ ① を押します。

表示灯 ② が点灯します。走行モード S または M が選択されていた場合は、オートマチックトランスミッションは 走行モード C に切り替わります。

自動エンジン停止 (▷221 ページ) のすべての条件が満たされている場合は、マルチファンクションディスプレイに [ECO] マークが緑色で表示されます。

自動エンジン停止(P221ページ)のすべての条件が満たされていない場合は、**ECO**マークが黄色で点灯します。この場合は、ECOスタートストップ機能は作動しません。

表示灯 ② が消えている場合は、ECO スタートストップ機能は手動または故障により、作動解除されています。その場合は、車両が停止したときにエンジンは自動的に停止しません。

走行モード $\mathbf{S}$ または $\mathbf{M}$ が選択された場合は常に、ECOスタートストップ機能が解除されます。

走行モード**S**が選択されている間に ECO スタートストップ機能を設定した場合は、走行モードは **C** に自動的に切り替わります。

#### エンジンのトラブル

#### トラブル

エンジンが始動し ない。スターター モーターの音がす る。

#### 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

- エンジンの電子制御部品に異常がある。
- 燃料供給に異常がある。
- ▶エンジンを再始動する前に、イグニッション位置を **0** にします。
- ▶再度、エンジンの始動を試みてください(▷218 ページ)。 バッテリーが放電するため、極端に長く、頻繁なエンジン 始動の試みは避けてください。

数回始動を試みても、エンジンが始動しないとき:

▶メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。

エンジンが始動しない。スターターモーターの音がする。燃料残量警告が表示されたり、燃料計の表示が**0%**を示している。

燃料タンクが空になっている。

▶車両に給油してください。

エンジンが始動し ない。スターター モーターの音がし ない。 バッテリーが非常に弱っているか、放電しているため、バッテリーの電圧が低くなっている。

- ▶ ジャンプスタートを行なってください (▷478 ページ)。 ジャンプスタートを試みても、エンジンが始動しないとき:
- ▶メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。

非常に高熱の負荷にスターターモーターがさらされた。

- ▶再度、始動操作を行なってください。
- それでもエンジンが始動しない場合:
- ▶メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください

エンジンがスムー ズに作動しなく、 ミスファイアも起 きている。 エンジンの電子制御部品またはエンジン制御システムの機械部品に異常がある。

- ▶少しだけアクセルペダルを踏んでください。 さもないと、未燃焼の燃料が触媒に入り、損傷することが あります。
- ▶ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で原因を調べてください。

### トラブル

冷却水温度の表示が120℃はでいる。マクイにいる。マンディンでは、マンディンでは、アクイが、できる。マンディスプレイメンでは、警告できる。

#### 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

冷却水レベルが低すぎる。冷却水の温度が高すぎて、エンジンが十分に冷却されなくなっている。

- ▶すみやかに停車し、エンジンと冷却水を冷やしてください。
- ▶冷却水レベルを点検してください(▷447ページ)。そうするときは警告事項に従い、必要であれば冷却水を補給してください。

冷却水レベルが正常な場合は、ラジエターのラジエターファンが故障していることがある。冷却水の温度が高すぎて、エンジンが十分に冷却されなくなっている。

- ▶冷却水温度が 120℃以下の場合は、最寄りのメルセデス・ベンツ指定サービス工場まで走行し続けることができます。
- ▶そのときは、山道の走行や発進 / 停止を繰り返す走行など、 エンジンへの大きな負荷は避けてください。

### オートマチックトランスミッション

#### 重要な安全トの注意事項

# ↑ 警告

エンジン回転数がアイドリング回転 数以上で、トランスミッションをポ ジション D または R に入れると、車 両は突然発進することがあります。 事故の危険性があります。

トランスミッションをポジション D または R に入れるときは、常にブレー キペダルをしっかりと踏み、同時にア クセルペダルを踏まないでください。

# ↑ 警告

エンジンを停止すると、オートマチッ クトランスミッションはニュートラ ルポジション **N** に切り替わります。 車両が動き出すおそれがあります。 事故の危険性があります。

エンジンを停止した後は、必ずパー キングポジション P に切り替えてく ださい。パーキングブレーキを効か せて、駐車した車両が動き出すのを 防いでください。

ハイブリッド車両の安全上の取り扱いに 従ってください (▷52 ページ)。

#### DIEECT SELECT (ダイレクトセレク ト) レバー

#### シフトポジションの概要




- アパーキングロック付きパーキングポ ジション
- R リバースギア
- N ニュートラル
- D ドライブ

DIRECT SELECT レバーは、ステアリン グの右側にあります。

■ DIRECT SELECT レバーは常に元の位 置に戻ります。選択されているシフトポ ジション P、R、N または D は、マルチ ファンクションディスプレイのシフトポ ジション表示(▷229ページ)に表示さ わます。

#### パーキングポジション P に入れる

■ エンジン回転数が高すぎるときや走 行中は、DからR、RからDまたは直接 **P**にシフトしないでください。オートマ チックトランスミッションが損傷する原 因になります。



- アパーキングロック付きパーキングポ ジション
- R リバースギア
- N ニュートラル
- ドライブ
- ▶ DIRFCT SFI CT レバーを矢印 P の方 向に押します。

#### パーキングポジションPの自動選択

以下の場合には、自動的にパーキングポ ジション P になります。

- キーを使用してエンジンを停止し、 キーを抜いた
- キーレスゴースイッチを使用してエン ジンを停止し、運転席ドアを開いた
- 車両が停止しているか、または非常に 低速で走行していて、トランスミッ ションがポジション D または R にあ るときに、運転席ドアを開いた

#### リバースギア R に入れる

☑ 必ず停車してから、シフトポジショ ンを R にしてください。

- ▶ トランスミッションが D または N の位置にある場合:最初に手応えが あるところを越えるまで、DIRECT SELECT レバーを上に押します。
- ▶ トランスミッションが P の位置にある 場合:ブレーキペダルを踏んで、最初 に手応えがあるところを越えるまで、 DIRECT SELECT レバーを上に押し ます。

リバースギアに入っているときは、ECO スタートストップ機能は作動しません。

ECO スタートストップ機能についてのさ らなる情報は、(▷220ページ)をご覧く ださい。

#### ニュートラル N にシフトする

# ↑ 警告

子供だけを車内に残した場合、以下 のおそれがあります。

- ドアを開くことにより他人や、他 の道路使用者を危険にさらす。
- 車両から出て他の走行車両にぶつ かる。
- 車両の装備を操作するなどして、 挟まれる。

また、以下のような操作を行ない、 車両を動かす場合もあります。

- パーキングブレーキを解除する
- オートマチックトランスミッショ ンをパーキングポジション **P** から シフトする
- エンジンを始動する

事故やけがの危険性があります。

車両から離れるときは、常にキーを 携帯して車両を施錠してください。 付き添いのない状態で子供や動物を 車内に残さないでください。キーは 子供の手の届かないところに保管し てください。

- ▶ トランスミッションが D または R の **位置にある場合:**最初に手応えがある ところまで、DIRECT SELECT レバー を上または下に押します。
- ▶ トランスミッションが P の位置にある 場合:ブレーキペダルを踏んで、最初 に手応えがあるところまで、DIRECT SELECT レバーを上または下に押し ます。

エンジンを停止したときは、オートマ チックトランスミッションは自動的に N にシフトします。

車両をけん引式の自動洗車機で洗車する ときなど、オートマチックトランスミッ ションをニュートラル N のままにする場 合は、以下に従ってください。

#### キーで:

- イグニッションがオンになっているこ とを確認します。
- 車両が停止しているときに、ブレーキ ペダルを踏んで、踏んだまま保持し ます。
- ニュートラル N にシフトします。
- ブレーキペダルから足を放します。
- 電気式パーキングブレーキが効いてい る場合は、解除します。
- イグニッションをオフにして、エンジ ンスイッチにキーを残したままにし ます。

#### キーレスゴースイッチで:

- イグニッションがオンになっているこ とを確認します。
- 車両が停止しているときに、ブレーキ ペダルを踏んで、踏んだまま保持し ます。
- パーキングポジションPに入れます。
- ブレーキペダルから足を放します。
- エンジンスイッチからキーレスゴー キーを取り外します。
- エンジンスイッチにキーを差し込み ます。
- イグニッションをオンにします。
- ブレーキペダルを踏んで、踏んだまま 保持します。
- ニュートラル **N** にシフトします。
- ブレーキペダルから足を放します。
- 電気式パーキングブレーキが効いてい る場合は、解除します。

イグニッションをオフにして、エンジンスイッチにキーを残したままにします。

#### ドライブポジション D に入れる

- ▶ トランスミッションが R または N の位置にある場合:最初に手応えがあるところを越えるまで、DIRECT SELECT レバーを下に押します。
- ▶ トランスミッションが P の位置にある 場合:ブレーキペダルを踏んで、最初 に手応えがあるところを越えるまで、 DIRECT SELECT レバーを下に押し ます。

#### シフトポジション表示

#### 全体的な注意事項

■マルチファンクションディスプレイのシフトポジション表示が作動していない場合は、希望のシフトポジションに入っているかどうかを確認するために慎重に発進してください。このために、シフトポジション D、およびオートマチック走行モード E (AMG 車両では走行モード C) または S を選択することをお勧めします。

マルチファンクションディスプレイに現 在のシフトポジションが表示されます。

**1** シフトポジション表示の矢印は、DIRECT SELECT レバーを使用して選択できるシフトポジションとその方向を示しています。

#### 全車両(AMG車両を除く)



- ① シフトポジション
- ② ギア
- ③ 走行モード

#### AMG 車両



- ① シフトポジション
- ② 走行モード

#### シフトポジション

#### P パーキングポジション

止します。車両が停止していない場合は、トランスミッションをポジション**P**(▷227ページ)にシフトしないでください。オートマチックトランスミッションは、以下のときに自動的

停止中に車両が動き出すのを防

キーを抜いた

に **P** にシフトします。

RまたはDのときにエンジンを停止し、フロントドアを 開いた

#### R リバースギア

車両が停止しているときのみ、 トランスミッションを**R**にシフトしてください。

#### N ニュートラル

走行中は、トランスミッションを N にシフトしないでください。オートマチックトランスミッションを損傷するおそれがあります。

ESP® が解除されている、または故障している場合:凍った道路などで車両がスリップする危険がある場合は、トランスミッションを N にシフトします。

キーまたはキーレスゴースイッチでエンジンを停止した場合は、オートマチックトランスミッションは自動的にニュートラル N にシフトします。

■ ニュートラル N に入れたまま走行すると、駆動系部品が損傷する原因になります。

### D ドライブ

オートマチックトランスミッションは自動的に変速します。すべての前進のギアを使用できます。

#### 運転のヒント

#### ギアシフト操作

シフトポジションが **D** のときは、オートマチックトランスミッションは自動的にそれぞれのギアヘシフトします。ギアシフトは以下によって決定されます。

- 選択されている走行モード(▷231 ページ)
- アクセルペダルの踏み具合
- 走行速度

### アクセルペダルの位置

お客様の運転スタイルはオートマチックトランスミッションのギアシフトに以下のような影響を与えます。

• 軽い踏み込み:早めのシフトアップ

• 深い踏み込み:遅めのシフトアップ

### キックダウン

キックダウンは、急な加速が必要な場合 に行ないます。

▶ 踏み応えがあるところを越えるまで、 アクセルペダルを踏みます。エンジン 回転数に応じて、トランスミッション は低いギアにシフトします。 ▶ 希望の速度に達したら、アクセルペダルを緩めます。オートマチックトランスミッションがシフトアップして戻ります。

#### 走行モード選択スイッチ



▶ 全車両 (AMG 車両を除く): 走行モード選択スイッチ ① を押して、走行モードを変更します。

マルチファンクションディスプレイに選択した走行モードが表示されます。



► AMG 車両: マルチファンクションディスプレイに希望の走行モードの文字が表示されるまで、走行モード選択スイッチ①を繰り返し押します。

走行モード選択スイッチは以下に影響を 与えます。

- 走行モード (▷232ページ)
- エンジン制御

AMG 車両では、走行モード  $\mathbf{E}$  は走行モード  $\mathbf{C}$  と呼ばれます。

エンジンが始動されるたびに、オートマチックトランスミッションはオートマチック走行モード $\mathbf{E}$ (AMG車両では走行モード $\mathbf{C}$ )に切り替わります。

#### 全車両 (AMG 車両を除く)

E エコノミー快適性で経済的な走行S スポーツスポーティな走行に適したモード

ステアリングギアシフトパドルを使用して、一時的なマニュアル走行モード **M** を作動させることもできます(▷232 ページ)。

マニュアル走行モード **M** では、ステアリングのギアシフトパドルを使用して、一時的に自分自身でギアを変えることができます。

#### AMG 車両

	C 効率的な 制御	快適で経済的な走行
	Sスポーツ	スポーティな運転スタ イル
	Mマニュアル	マニュアルギアシフト

連続走行モード **M** は、AMG 車両でのみ 使用することができます。

連続走行モード M についてのさらなる情報は、(▷234ページ)をご覧ください。

ステアリングギアシフトパドルを使用して、一時的マニュアル走行モードMを作動させることもできます( $\triangleright$ 232ページ)。

マニュアル走行モード **M** では、ステアリングのギアシフトパドルを使用して、一時的に自分自身でギアを変えることができます。

オートマチック走行モードについてのさらなる情報は、(▷232ページ)をご覧ください。

#### ステアリングのギアシフトパドル



ステアリングのギアシフトパドル ① および ② を使用して、オートマチック走行モード E (AMG 車両では C) および S でマニュアル走行モード M を作動させることができます。マニュアル走行モード M では、ステアリングのギアシフトパドルを使用して、一時的に自分自身でギアを変えることができます。

AMG 車両: 走行モード選択スイッチで恒常的なマニュアル走行モード M を作動させることもできます (▷234 ページ)。マニュアル走行モード M では、ステアリングのギアシフトパドルを使用して、常に自分自身でギアを変えることができます。

#### オートマチック走行モード

#### オートマチック走行モード E および S

走行モード  $\mathbf{E}$  (AMG 車両では走行モード  $\mathbf{C}$ ) では、以下の特性になります。

- 快適性に適応したエンジン設定。
- オートマチックトランスミッションの シフトアップが早めに行なわれるため、燃料消費が抑えられます。
- アクセルペダルをいっぱいまで踏み込まないときの、前進/後退ギアでの車両の発進がより穏やかになります。
- 滑りやすい路面などでの走行安定性が向上します。
- オートマチックトランスミッションがより早めにシフトアップします。その結果、車両は低いエンジン回転数で走行し、車輪の空転の可能性が低下します。

走行モード $\mathbf S$  では、以下の特性になります。

- スポーティなエンジン設定になります。
- 車両は1速で発進します。
- オートマチックトランスミッションが より遅めにシフトアップします。
- オートマチックトランスミッションの シフトポイントがより遅めになる結果、燃料消費が増加する可能性があります。

# マニュアル走行モード M

# 全体的な注意事項

この走行モードでは、ステアリングのギアシフトパドルを使用して、一時的に自分自身でギアを変えることができます。トランスミッションがポジション D でなければなりません。

オートマチック走行モード E (AMG 車両では C) および S で、マニュアル走行モード M を作動させることができます。

**AMG 車両**: 一時的走行モード **M** と同様に、連続走行モード **M** を作動させることもできます。

恒常的な走行モード M に関するさらなる 情報は、(▷234ページ) をご覧ください。

#### 設定する

- ▶ トランスミッションをポジション D に シフトします。
- ▶ 左または右のギアシフトパドルを引き ます(▷232ページ)。

マニュアル走行モード  $\mathbf{M}$  が一時的に作動します。

AMG 車両を除く全車両:マルチファンクションディスプレイに M および選択されているギアが表示されます。

ハイブリッド車両でのマニュアル走行 モード **M** の作動に関するさらなる情報 は、(▷319 ページ) をご覧ください。

#### ギアシフト

左または右のギアシフトパドルを引いた場合は、限られた時間の間、オートマチックトランスミッションがマニュアル走行モード M に切り替わります。許容される場合は、いずれかのギアシフトパドルを引くことにより、ただちに次のギアにシフトダウン、またはシフトアップします。

▶ シフトアップする:右側のギアシフトパドルを引きます(▷232ページ)。

オートマチックトランスミッションが 次のギアにシフトアップします。 現在入っているギアでのエンジン最高 回転数に到達し、加速し続けた場合は、 エンジンの損傷を防ぐためにオートマ チックトランスミッションは自動的に シフトアップします。

AMG 車両: エンジン回転数が非常に 低いときは、オートマチックトランス ミッションは次のギアにシフトアップ しません。

▶ シフトダウンする: 左側のギアシフトパドルを引きます(▷232ページ)。

オートマチックトランスミッションが 次のギアにシフトダウンします。

シフトダウンしたときにエンジン最高 回転数を超えそうな場合は、オートマ チックトランスミッションはエンジン の損傷を防ぐため、シフトダウンを行 ないません。

惰性走行時は自動的にシフトダウンし ます。

#### 推奨ギアシフト



経済的な運転スタイルをとることができるように、推奨ギアシフト表示は運転者を支援します。推奨ギアがマルチファンクションディスプレイに表示されます。

▶ メーターパネルのマルチファンクションディスプレイに表示されたときは、 推奨ギアシフト表示①に従って推奨 ギア②にシフトします。

#### 解除する

マニュアル走行モード M は一定時間作動 したままになります。横方向の加速度が ある場合、惰走している間、または急な 山道を走行しているときなど、特定の条 件下では作動時間は延長されます。

マニュアル走行モード M が解除されたときは、オートマチックトランスミッションは最後に選択されていたオートマチック走行モードに切り替わります。

自分自身でマニュアル走行モード **M** を解除することもできます。

▶ 右側のギアシフトパドルを引いて、その位置で保持します(▷232ページ)。

#### または

▶ DIRECT SELECT レバーを使用して、 シフトポジションを切り替えます。

#### または

▶ 走行モード選択スイッチを使用して、 走行モードを変更します(▷231 ページ)。

マニュアル走行モードMが解除されます。以前作動していた走行モードE(AMG車両では走行モードC)またはSに切り替わります。

### マニュアル走行モード(AMG 車両)

### 全体的な注意事項

この走行モードでは、ステアリングのギアシフトパドルを使用して、常に自分自身でギアを変えることができます。トランスミッションがポジション **D** でなければなりません。

マニュアル走行モード M は、ギア変速の 作動頻度、応答性および滑らかさの点で 走行モード S と異なります。 連続走行モード M に加えて、一時的走行モード M も作動させることができます ( $\triangleright$ 232 ページ)。

#### マニュアル走行モードの作動

マニュアル走行モード M では、シフトポジション D にある場合に、ステアリングのギアシフトパドルを使用して自分自身でギアを変えることができます。現在の走行モードおよび入っているギアは、マルチファンクションディスプレイに表示されます。

▶ マルチファンクションディスプレイに M が表示されるまで、走行モード選択 スイッチ(▷231ページ)を繰り返し 押します。

#### シフトアップ

■ マニュアル走行モード M では、現在のギアでのエンジン許容回転数に達しても、自動的にシフトアップしません。エンジンの許容回転数に達すると、エンジンの過回転を防ぎエンジンを保護するため、燃料供給が停止します。エンジン回転数が許容回転数を超えて、タコメーターのレッドゾーンに入らないように注意してください。エンジンが損傷するおそれがあります。



- ① シフト表示
- ② シフトアップ表示

エンジン回転数がレッドゾーンに達す る前に、シフトアップ表示② がマルチ ファンクションディスプレイに表示され ます。

▶ マルチファンクションディスプレイの スピードメーターの色が赤色に変わ り、ディスプレイメッセージ UP が表 示された場合は、右側のギアシフトパ ドルを使用してギアをシフトアップし てください。可能な場合は、オートマ チックトランスミッションは次のギア にシフトアップします。

#### シフトダウン

▶ 左側のギアシフトパドルを引きます (▷232ページ)。

可能な場合は、オートマチックトラン スミッションが次のギアにシフトダウ ンします。

#### 最大限までの加速

- ▶ トランスミッションが現在の速度に最 適なギアを選択するまで、左側のギア シフトパドルを引きます。
- かりますがある。

  かりまずがある。

  かりますがある。

  のりますがある。

  のりまずがある。

  のりますがある。

  のりますがある。

  のりまずがある。

  のりますがある。

  のりますがある。

  のりまれる。

  のりまれ 止した場合は、オートマチックトランス ミッションは自動的にシフトダウンし ます。

# マニュアル走行モードの解除

▶ マルチファンクションディスプレイに CまたはSが表示されるまで、走行 モード選択スイッチ(▷231ページ) を繰り返し押します。

### トランスミッションのトラブル

#### トラブル

トランスミッショ ンにギアシフトの トラブルがある。

加速性能が悪化し ている。

トランスミッショ ンが変速しなく なった。

#### 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

トランスミッションオイルが減っている。

▶ ただちにメルヤデス・ベンツ指定サービスT場でトランス ミッションの点検を受けてください。

トランスミッションがエマージェンシーモードになってい る。

2 速ギアおよびリバースギアのみにシフトできる可能性があ ります。

- ▶停車してください。
- ▶ トランスミッションをポジション **P** にシフトします。
- ▶エンジンを停止します。
- ▶エンジンを再始動する前に、10 秒以上待ってください。
- ▶ ただちにメルヤデス・ベンツ指定サービスT場でトランス ミッションの点検を受けてください。

ハイブリッド作動のトラブルについては、(▷323ページ)をご覧ください。

#### 給油

#### 重要な安全上の注意事項



燃料は可燃性の高いものです。燃料 を不適切に扱った場合は、火災およ び爆発の危険性があります。

火気、裸火、火花の発生および喫煙 は避けてください。給油の前にはエ ンジンを停止してください。



燃料は健康に有毒で危険です。けが の危険性があります。

燃料は決して飲まないようにしてく ださい。また目や衣服に付着させない でください。気化した燃料を吸い込 まないでください。燃料は子供から 離してください。

お客様または他の方が燃料に触れた 場合は、以下に従ってください。

- 石鹸および水道水を使用して、た だちに肌から燃料を洗い流してく ださい。
- 燃料が目に入った場合は、ただち に清潔な水で十分にすすいでくだ さい。ただちに医師の診察を受け てください。
- 燃料を飲み込んだ場合は、ただち に医師の診察を受けてください。 吐かせないでください。
- 燃料が付着した衣服はただちに替 えてください。

# **魚 警告**

静電気の蓄積により、火花が発生し たり、気化した燃料に引火するおそ れがあります。火災および爆発の危 険性があります。

燃料給油口を開いたり、給油ノズル に触れる前に、必ず車体に触れてく ださい。蓄積されている可能性があ る静電気を放電します。

給油作業中は車内に戻らないでくだ さい。さもないと、再帯電することがあ ります。

■ ガソリンエンジン車両に給油するた て異なる燃料を給油した場合は、イグ ニッションをオンにしないでください。 さもないと、燃料が燃料システムに入る おそれがあります。少量の誤った燃料で も、燃料システムやエンジンの損傷につ ながるおそれがあります。メルセデス・ ベンツ指定サービス工場に連絡して、燃 料タンクや燃料システムから完全に抜き 取ってください。

■ 給油ノズルの自動停止後は、それ以 上補給しないでください。燃料噴射シス テムを損傷するおそれがあります。

■ 燃料を塗装面にこぼさないよう注意 してください。塗装面が損傷するおそれ があります。

■ 燃料携行缶から燃料を補給するとき は、フィルターを使用してください。燃 料携行缶に付着した微粒子によって、燃 料システムや燃料噴射システムの部品が 詰まるおそれがあります。

燃料タンクに補充しすぎた場合は、燃料 ポンプのノズルを外すときに燃料が飛 散することがあります。

燃料および燃料品質に関するさらなる情 報は、(▷522ページ)をご覧ください。

#### セルフ式のガソリンスタンド

給油に関する注意事項に従ってください (▷236ページ)。

セルフ式のガソリンスタンドで給油する ときは必ず以下の点を守り、安全に十分 注意して作業を行なってください。

- 給油前に必ずエンジンを停止して、ド アやサイドウインドウなどを閉じてく ださい。
- 燃料給油口フラップを開くときから、 一連の給油作業を必ずひとりで行なっ てください。

給油作業を行なう人以外は燃料給油口 フラップに近づかないでください。

- キャップの開閉は確実に行なってくだ さい。火気を近付けないようにしてく ださい。
- 給油ノズルは給油口の奥まで確実に差 し込んでください。
- 給油が自動的に停止したら、それ以上 は給油しないでください。燃料があふ れるおそれがあります。
- 給油の勢いを強くしないでゆっくりと 給油してください。燃料が吹きこぼれ るおそれがあります。
- ガソリンスタンド内に掲示されている 注意事項に従ってください。

#### 給油

#### 全体的な注意事項


重要な安全上の注意事項に従ってください(▷236ページ)。

車外から車両を解錠 / 施錠した場合は、 燃料給油口フラップも解錠 / 施錠され ます。

燃料給油口フラップの位置はメーターパネルに (量) で表示されています。給油ポンプ横の矢印は、車両の側面を示しています。

燃料給油口フラップは車両の右側後方に あります。

#### 燃料給油口フラップを開く



- ① 燃料給油口フラップを開く
- ② 燃料給油口キャップを差し込む
- ③ タイヤ空気圧ラベル
- ④ 使用燃料表示
- ▶ エンジンを停止します。
- ▶ エンジンスイッチからキーを抜きます。
- ▶ キーレスゴーを使用しているとき: 運転席ドアを開きます。

これはイグニッション位置 **0**(キーを 抜き取った状態)に相当します。運転 席ドアを再び閉じることができます。

- ▶ 燃料給油口フラップの矢印 ① の位置 を押します。燃料給油口フラップが開きます。
- ▶ 燃料給油口キャップを反時計回りにま わして取り外します。
- ▶ 燃料給油口キャップを燃料給油口フラップの裏側にあるホルダーブラケットに差し込みます②。
- ▶ タンクの給油口に燃料ポンプノズルを 完全に差し込み、給油します。
- ▶ ポンプノズルが停止するまでのみ、タンクに給油します。
- 最初にポンプが給油を停止した後は、 それ以上燃料を追加しないでください。 さもないと、燃料が漏れることがあります。

#### 燃料給油口フラップを閉じる

- ▶ キャップを給油口に合わせ、音がして ロックされるまで時計回りにまわし ます。
- ▶ 燃料給油口フラップを閉じます。

#### 燃料および燃料タンクのトラブル

#### トラブル

#### 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

#### 燃料が漏れている

#### ⚠警告

燃料供給システムまたは燃料タンクに問題がある。 火災または爆発の危険性があります。

- ▶雷気式パーキングブレーキを効かせてください。
- ▶ トランスミッションをポジション **P** にシフトします。
- ▶イグニッション位置を **0** にして、エンジンを停止してください。

キーを使用している場合はエンジンスイッチからキーを 抜いてください。キーレスゴーを使用している場合はメー ターパネルのすべての表示灯が消灯するまでキーレスゴー スイッチを押し、運転席ドアを開きます。

- ▶状況を問わず、エンジンを始動しないでください。
- ▶メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください

# 燃料給油口フラップが開かない。

燃料給油口フラップが解錠されていない。

または

キーの電池が消耗している。

- ▶車両を解錠してください (▷113 ページ)。
- または
- ▶エマージェンシーキーを使用して車両を解錠してください (▷115ページ)。

燃料給油口フラップは解錠されているが、開閉機構に異常がある。

▶メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。

#### 駐車

#### 重要な安全トの注意事項

# **↑** 警告

葉、草または小枝のような可燃性の 素材が排気システムの高温部品また は排気ガスの排気に長時間触れると、 発火することがあります。火災の危 険性があります。可燃性の素材が車 両の高温部品に触れないように車両 を駐車してください。特に、乾燥し た草原、または収穫した穀物畑に駐 車しないでください。

# ↑ 警告

付き添いのない状態で子供を車内に 残すと、たとえば以下のようにして 車両を動かすように設定できること があります。

- パーキングブレーキを解除する
- オートマチックトランスミッショ ンをパーキングポジション **P**から シフトする
- エンジンを始動する

加えて、車両装備を操作し、挟まれ る場合があります。事故やけがの危 険性があります。

車両から離れるときは、常にキーを 携帯して車両を施錠してください。 付き添いのない状態で子供を車内に 残さないでください。

■ 車両が動き出さないように、必ず適 切な方法で固定してください。車体また は駆動系部品を損傷するおそれがあり ます。

車両が不意に動き出さないようにするた めには、以下でなければなりません。

- パーキングブレーキを効かせなければ なりません
- トランスミッションをポジション**P**に し、キーをエンジンスイッチから抜か なければなりません
- 上り坂または下り坂勾配では、前輪を 縁石方向に向けなければなりません
- 上り坂または下り坂勾配では、重い積 載物がない車両は、例えば輪止め、ま たは類似のもので前輪を固定しなけれ ばなりません
- 上り坂または下り坂勾配では、重い積 載物がある車両は、例えば輪止め、ま たは類似のもので後輪を固定しなけれ ばなりません

#### エンジンの停止

#### 重要な安全上の注意事項

#### **漁 警告**

エンジンを停止すると、オートマチッ クトランスミッションはニュートラ ルポジション **N** に切り替わります。 車両が動き出すおそれがあります。 事故の危険性があります。

エンジンを停止した後は、必ずパー キングポジション P に切り替えてく ださい。パーキングブレーキを効か せて、駐車した車両が動き出すのを 防いでください。

# キーを使用して

- ▶ 電気式パーキングブレーキを効かせて ください。
- ▶ トランスミッションをポジション Pに シフトします。

► エンジンスイッチのキーを 0 の位置に まわして、抜きます。

イモビライザーが作動します。

シフトポジション  $\mathbf{R}$  または  $\mathbf{D}$  でエンジンを停止した場合は、オートマチックトランスミッションは自動的に  $\mathbf{N}$  にシフトします。

その後にフロントドアのいずれかを開くか、またはエンジンスイッチからキーを抜いた場合は、オートマチックトランスミッションは**P**にシフトします。

エンジンを停止する前にオートマチックトランスミッションを N にシフトした場合は、ドアを開いてもオートマチックトランスミッションは N のままになります。

#### キーレスゴースイッチを使用して

- 電気式パーキングブレーキを効かせて ください。
- ▶ トランスミッションをポジション P に シフトします。
- ▶ キーレスゴースイッチ (▷216ページ) を押します。

エンジンが停止し、メーターパネルのすべての表示灯が消えます。

運転席ドアが閉じているときは、キーの位置 1 に相当します。運転席ドアが開いているときは、キーの位置が 0、またはエンジンスイッチからキーを抜いた状態に相当します。

キーレスゴースイッチを使用してエンジンを停止した場合は、オートマチックトランスミッションが自動的に N にシフトします。その後にいずれかのフロントドアを開いた場合は、オートマチックトランスミッションは P にシフトします。

コンベアーのある洗車機の中を走行する場合は、以下のことを行なってください。

- キーレスゴースイッチを使用してイ グニッションをオンにして、トラン スミッションをNにシフトする。
- エンジンスイッチにキーを差し 込んでイグニッションをオンにして、トランスミッションをNにシフトする。

車両が動いている間にキーレスゴース イッチを約3秒間押し続けると、エン ジンを停止することができます。この機 能は、ECOスタートストップ機能の自 動エンジン停止機能とは独立して作動し ます。

#### 電気式パーキングブレーキ

#### 全体的な注意事項

# **魚 警告**

付き添いのない状態で子供を車内に 残すと、たとえば以下のようにして 車両を動かすように設定できること があります。

- パーキングブレーキを解除する
- オートマチックトランスミッションをパーキングポジション P からシフトする
- エンジンを始動する

加えて、車両装備を操作し、挟まれる場合があります。事故やけがの危 険性があります。

車両から離れるときは、常にキーを 携帯して車両を施錠してください。 付き添いのない状態で子供を車内に 残さないでください。 電気式パーキングブレーキの機能は、バッテリー電圧の影響を受けます。バッテリーの電圧が低い、またはシステムに不具合がある場合は、解除してあるパーキングブレーキを効かせることができないことがあります。

- ▶ このような場合は、水平な場所のみに 車両を駐車して、動き出さないように 固定してください。
- ▶ オートマチックトランスミッションを ポジション P にシフトします。

バッテリーの電圧が低い、またはシステムに不具合がある場合は、効かせてあるパーキングブレーキを解除することができないことがあります。メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。

エンジンが停止しているときに、電気式パーキングブレーキは定期的に機能チェックを行ないます。その際に発生する音は問題ありません。

### 手動での作動 / 解除



▶ **効かせる**:ハンドル ① を押します。

電気式パーキングブレーキを効かせているときは、メーターパネルの赤色の表示灯「®」が点灯します。

電気式パーキングブレーキは、エンジンスイッチからキーを抜いているときも効かせることができます。

- ▶ 解除する:ハンドル ① を引きます。 メーターパネルの赤色の表示灯 [@] が消灯します。
- **i** 以下のときにのみ、電気式パーキングブレーキを解除することができます。
- エンジンスイッチのキーが1または2 の位置にある

#### または

キーレスゴースイッチを使用してイグ ニッションをオンにした

#### 自動的な作動

以下の場合は、電気式パーキングブレー キが自動的に効きます。

ディストロニック・プラスにより車両 が停止した

#### または

ホールド機能により車両が停止したままになっている

#### または

アクティブパーキングアシストにより 車両が停止したままなっている

さらに、以下の条件のうちの少なくとも1つが満たされている必要があります。

- エンジンが停止している
- 運転席ドアが開いていて、シートベルトが着用されていない
- システムに故障がある
- 電力供給が不十分である
- 車両が長時間停車している

メーターパネルの赤色の **(®)** 表示灯が 点灯します。

ECO スタートストップ機能によりエンジンが停止した場合は、電気式パーキングブレーキは自動的に効きません。

#### 自動解除

電気式パーキングブレーキは、以下の条件がすべて満たされたときに自動解除されます。

- エンジンがかかっている。
- シフトポジション **D** または **R** にある。
- シートベルトを着用している。
- アクセルペダルを踏んだ。

オートマチックトランスミッションがポジション **R** にある場合は、トランクリッドが閉じていなければなりません。

シートベルトが着用されていない場合は、電気式パーキングブレーキを自動的に解除するためには以下の条件が満たされている必要があります。

- 運転席ドアが閉じている。
- シフトポジション P からシフトした、 またはその前に 3km/h 以上で走行し た。

意図せずにアクセルペダルを踏まないようにしてください。さもないと、パーキングブレーキが解除され、車両が動き始めます。

### 緊急ブレーキ操作

電気式パーキングブレーキを使用して、 緊急時に車両にブレーキを効かせること もできます。

▶ 走行している間に、電気式パーキングブレーキのハンドル①を押します(▷242ページ)。

電気式パーキングブレーキのハンドル ① を押し続けている限りは、車両にはブレーキが効いています。電気式パーキングブレーキのハンドル ① が長く押されているほど、制動力は大きくなります。

ブレーキが効いている間は以下のように なります。

- 警告音が鳴ります。
- パーキングブレーキ解除してください というメッセージが表示されます。
- メーターパネルの赤色の (®) 表示灯が点滅します。

車両にブレーキを効かせて停止したときは、電気式パーキングブレーキが作動します。

#### 長期間の車両の駐車

4週間以上車両を駐車したままにする場合は、バッテリーが完全に放電して損傷し、これらが再度起こった際にさらに損傷するおそれがあります。

- ▶ バッテリーの接続を外すか、充電器を接続してください。

車両を 6 週間以上使用しないと、不具合が生じるおそれがあります。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場 をお訪ねいただき、アドバイスを受け てください。

**ハイブリッド車両**:高電圧バッテリーに 関する "重要な安全上の注意事項"に従っ てください(▷475 ページ)。

#### 運転のヒント

#### 一般的な運転のヒント

# **魚 警告**

走行中にイグニッションをオフにす ると、安全性に関連した機能が制限 付きでしか使用できないか、または 全く使用できません。これにより、 例えばパワーステアリングやブレー キの倍力装置に影響を与えることが あります。ステアリングやブレーキ に非常に大きな力が必要になります。 事故の危険性があります。

走行中はイグニッションをオフにし ないでください。

#### ECO 表示



ECO 表示は、お客様の運転特性がどの くらい経済的であるかの評価を行ない ます。ECO表示は、選択されている設 定および現在の状況で最も経済的な運転 スタイルを達成するための支援を行ない ます。燃費は運転スタイルによって著し く影響されることがあります。

ECO 表示は以下の3本のバーで構成され ています。

- アクヤル操作
- 平均
- ブレキ操作

パーヤンテージ数は、3本のバーの数値 の平均値です。3本のバーおよび平均値 は50%の値を起点としています。高い パーセンテージ数はより経済的な運転ス タイルを示しています。

ECO 表示は、実際の燃料消費を示すもの ではありません。ECO 表示の特定のパー センテージ数は、特定の燃費を示すもの ではありません。

運転スタイルに加えて、燃費は以下のよ うな他の多くの要因に影響されます。

- 積載量
- タイヤ空気圧
- 冷間始動
- ルートの選択
- 電気装備の使用

これらの要因は ECO 表示には含まれてい ません。

運転スタイルの評価には、以下の3つの カテゴリーが考慮されます。

- アクセル操作(すべての加速行為の評価)
  - バーが埋められているとき:特に 高い速度での適度な加速
  - バーが空欄のとき:スポーティな加速
- 平均(運転操作の常時評価)
  - バーが埋められているとき:一定の 速度、および不必要な加速および減 速の回避
  - バーが空欄のとき: 速度に変動がある

- ブレーキ操作(すべての減速過程の評価)
  - バーが埋められているとき:距離 を保ちながらの予期走行およびア クセルの早期開放。車両はブレーキ を使用することなく惰性走行してい ます。
  - バーが空欄のとき:頻繁なブレーキ 操作

経済的な運転スタイルは適度なエンジン 回転数での走行と関係しています。

アクヤル操作および平均のカテゴリーで、よ り高い数値達成をするためには:

- 推奨ギアシフトに従ってください。
- 走行モードEで車両を走行してくだ さい。

高速道路のような一定速度での長距離走 行では、平均のバーのみが変化します。

ECO 表示は、走行開始から完了までの運 転特性を要約したものです。そのため、 走行開始時点ではバーに活発な変化があ ります。長い運転時間の間では、これら の変化は小さくなります。より活発な 変化のためには、手動でのリセットを行 なってください。

ECO表示に関するさらなる情報は、 (▷330ページ)をご覧ください。

#### ブレーキ

#### 重要な安全上の注意事項

### **魚 警告**

エンジンのブレーキ効果を増やすた めに滑りやすい路面でシフトダウ ンすると、駆動輪がグリップを失う ことがあります。これにより、横滑 りや事故が起きる危険性が高くなり ます。

滑りやすい道路では、シフトダウンに よるエンジンブレーキを効かせない でください。

#### 下り坂勾配

長い下り坂や急な下り坂の勾配では、適 切なタイミングで低いギアに変速してく ださい。荷物積載時に車両を運転すると きは、このことに特に留意してください。

これは、クルーズコントロール、可変ス ピードリミッターまたはディストロニッ ク・プラスを作動させている場合も該当 します。

これによりエンジンのブレーキ効果を利 用し、車両の速度を維持するために必要 なブレーキ操作が少なくなります。これ により、ブレーキシステムへの負荷を軽 減し、ブレーキを過熱や早期の摩耗から 防ぎます。

#### 高い、および低い負荷

# ↑ 警告

走行中にブレーキペダルの上に足を 置くと、ブレーキシステムが過熱す ることがあります。これにより制動 距離が増加して、ブレーキシステム が故障する原因になるおそれもあり ます。事故の危険性があります。

ブレーキペダルをフットレストとし て使用しないでください。ブレーキ ペダルとアクセルペダルを同時に踏 まないでください。

■ ブレーキペダルを踏み続けると、ブ レーキパッドが極端に早く磨耗する結果 になります。

ブレーキに大きな負担をかけた場合 は、すぐに車両を駐車しないでください。 しばらくの間走行してください。これに よりブレーキに送風され、ブレーキがよ り早く冷却されます。

長時間、ブレーキをほぼ使用せずに走行 した場合は、時々ブレーキの効きをテス トしてください。これを行なうためには、 交通状況に注意を払いながら、高速から 強めにブレーキを効かせます。これによ り、ブレーキの制動力が向上します。

#### 濡れた路面

激しい雨の中で、ブレーキを効かせずに 長時間走行した後にブレーキを効かせた ときは、ブレーキの反応が遅れることが あります。これは、洗車後または深い 水の中の走行後にも起こることがあり ます。

ブレーキペダルをよりしっかりと踏む必 要があります。先行車両との十分な距離 を保ってください。

濡れた路面の走行後や洗車直後は、周囲 の交通状況に注意を払いながら強めにブ レーキを踏み込んでください。これによ りブレーキディスクを温め、それにより 素早く乾燥させ、腐食を防止することが できます。

#### 塩分処理された路面でのブレーキ性能の 制約

塩分処理した道路を走行している場合 は、塩分の層がブレーキディスクやパッ ドにできることがあります。これにより 制動距離が著しく増加することがあり ます。

- 塩分の蓄積を防ぐために、交通状況に 注意を払いながら、時々ブレーキを効 かせてください。
- 走行の終了時と次の走行を開始すると きはブレーキペダルを慎重に踏んでく ださい。
- 先行車両との十分な距離を保ってくだ さい。

# 新しいブレーキディスクおよびブレーキ パッド / ライニング

新しい、もしくは交換されたブレーキ パッド / ライニングおよびディスクは、 数百キロメートルの走行後にのみ最適な 制動効果を発揮します。ブレーキペダル により大きな力をかけることにより、減 少した制動効果を補ってください。

安全上の理由のため、メルセデス・ベン ツでは以下のブレーキディスクおよびブ レーキパッド / ライニングのみの装着を 推奨します。

- メルセデス・ベンツにより承認された ブレーキディスク
- メルセデス・ベンツにより承認された、 または同等の品質基準であるブレーキ パッド / ライニング

他のブレーキディスクまたはブレーキ パッド / ライニングは車両の安全性を損 なうおそれがあります。

すべてのアクスルのブレーキディスクおよびブレーキパッド / ライニングを、常に同時に交換してください。ブレーキディスクを交換するときは、常に新しいブレーキパッド / ライニングを装着してください。

車両には、リムおよびネジ組み付けのホイールアッセンブリーに適合した軽量ブレーキディスクが装備されています。

メルセデス・ベンツにより承認されているもの以外のブレーキディスクを使用するとトラック幅が変わることがあります。必ず承認された製品を使用してください。

車輪を交換するときなど、ブレーキディスクを取り扱うときに衝撃型負荷が加わると、走行時に軽量ブレーキディスクの快適さが減少することがあります。軽量ブレーキディスクへの、特にブレーキプレートへの衝撃型負荷は避けてください。

### AMG 強化ブレーキシステム

強化ブレーキシステムは AMG 車両にの み使用できます。

AMG 強化ブレーキシステムは高負荷に耐えるように設計されています。以下により、ブレーキ時のノイズにつながることがあります。

- 走行速度
- 制動力
- 気温や湿度などの外気環境

ブレーキパッド / ライニングまたはブレーキディスクのような個々のブレーキシステム部品の摩耗は、個人の運転スタイルおよび使用状況によって異なります。

この理由のため、すべての状況で有効になるような走行距離(寿命)を明確にすることはできません。積極的な運転スタイルは、高い摩耗につながります。さらなる情報は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で入手できます。

新しい、もしくは交換されたブレーキパッド/ライニングおよびディスクは、数百キロメートルの走行後にのみ最適な制動効果を発揮します。ブレーキペダルにより大きな力をかけることにより、減少した制動効果を補ってください。慣ら運転の間は、常にこれに注意し、それに応じて運転やブレーキ操作を合わせてください。

過度に負担があるブレーキ操作は、それに応じたブレーキパッドの高い摩耗につながります。マルチファンクションディスプレイのブレーキ摩耗に関するディスプレイメッセージやブレーキに関するいかなるメッセージにも注意してください。定期的に高速で走行する場合は、ブレーキシステムを定期的に点検し、整備することが特に重要です。

#### 濡れた路面の走行

#### ハイドロプレーニング現象

一定の深さまで路面に水がたまると、以下の状況でもハイドロプレーニング現象 を起こしやすくなります。

- 低速で走行している
- タイヤの溝が十分にある

そのため、豪雨またはハイドロプレーニング現象が起こりそうな状況では、以下のように走行してください:

- 速度を落とす
- わだちを避ける
- 急なステアリングの動きは避ける
- ブレーキ操作を慎重に行なう

#### 冠水路の走行

どのような状況でもこれらの注意事項を 守ってください。エンジン、電気装備お よびトランスミッションを損傷するおそ れがあります。

冠水路を走行するときは、以下の点に注 意してください。

- 車高が上がっているときの最大許容水 深は 25cm です。
- 歩くペースより速く走行しないでください。

#### 寒冷時の走行

# 

エンジンのブレーキ効果を増やすために滑りやすい路面でシフトダウンすると、駆動輪がグリップを失うことがあります。これにより、横滑りや事故が起きる危険性が高くなります。

滑りやすい道路では、シフトダウンに よるエンジンブレーキを効かせない でください。

# **魚 警告**

マフラーがふさがれ、適切な換気が可能でない場合は、一酸化炭素(CO)のような有毒ガスが車内に入り込んでくることがあります。車両が雪にはまった場合などがあてはまります。致命的な中毒の危険性があります。

エンジンをかけたままにする場合は、マフラーや車両周辺に雪がないことを確認してください。

新鮮な空気を確保するために、風のほうを向いていない車両側のウインドウを開いてください。

冬季の始まりには、メルセデス・ベンツ 指定サービス工場で車両の冬季対策を行 なってください。

滑りやすい路面では、特に慎重に走行してください。急な加速、ステアリング、ブレーキ操作は避けてください。ディストロニック・プラスを使用しないでください。

車両がスリップしそうなとき、または低速走行中に停止できない場合は、以下のようにしてください。

- ▶ トランスミッションをポジション **N** に動かします。
- ▶ ステアリング操作の修正により、車両を制御できるよう試してください。

外気温度表示は凍結警告機器として使用するためには設計されていないため、 この目的には合っていません。外気温度 の変化は、少し遅れて表示されます。

0℃すぐ上の表示温度は、路面に氷がないことを保証しているものではありません。特に森林地域や橋の上では、路面が凍結していることがあります。

気温が 0℃前後のときは、路面状況に特に注意してください。

スノーチェーンでの走行に関するさらなる情報は、(▷496ページ)をご覧ください。

サマータイヤでの走行に関するさらなる情報は、(▷495ページ)をご覧ください。 "冬季の使用"の項目の注意事項に従ってください(▷495ページ)。

### 走行システム

### メルセデス・ベンツ・インテリジェント ドライブ

メルセデス・ベンツ・インテリジェント ドライブは、快適性を高め、危険な状況 で運転者を支援する、革新的な運転者支 援および安全システムです。

車両乗員および他の道路使用者のため、メルセデス・ベンツ・インテリジェントドライブは、アクティブそしてパッシブセーフティのすべての要素を1つのシステムと想定して統合しています。

走行安全システムに関するさらなる情報は、(▷93ページ)をご覧ください。

#### クルーズコントロール

#### 重要な安全上の注意事項

クルーズコントロールは一定の走行速度 を維持します。設定速度を超えないよう にするために自動的にブレーキを効かせ ます。長い下り坂や急な下り坂の勾配で は、適切なタイミングで低いギアに変速 してください。車両に積載して走行する ときは、このことに特に留意してくだ さい。そうすることにより、エンジンの ブレーキ効果を利用します。これにより、 ブレーキシステムへの負荷を軽減し、ブ レーキを過熱や早期の摩耗から防ぎます。

道路や交通状況が長時間の一定速度の維持に適している場合にのみ、クルーズコントロールを使用してください。30km/h以上の走行速度を記憶させることができます。

運転スタイルを合わせていない場合は、クルーズコントロールは事故の危険性を軽減することはできません。また、物理的限界を超えることもできません。クルーズコントロールは道路、天気、交通事情を考慮することはできません。クルーズコントロールは単なる支援に過ぎません。運転者には車間距離を確保し、速度を調整し、適時にブレーキをかけ、車線を維持する責任があります。


次のような場合にはクルーズコントロールを使用しないでください。

- 一定の速度を維持できないような道路 および交通状況(例:混雑している交 通状況、または曲がりくねっている道 路)
- 滑りやすい路面

ブレーキや加速により駆動輪が駆動力を失い、車両が滑るおそれがあります。

• 霧、激しい雨または雪などのために視 界が悪いとき 運転者を交代する場合は、次の運転者に 記憶させている速度を伝えてください。

#### クルーズコントロールレバー



- ① 現在の走行速度、またはより速い速度を記憶 させる
- ② LIM 表示灯
- ③ 最後に記憶させた速度の呼び出し
- ④ 現在の走行速度、またはより遅い速度を記憶させる
- ⑤ クルーズコントロールと可変スピードリミッターを切り替える
- ⑥ クルーズコントロールの解除

クルーズコントロールレバーでクルーズ コントロールおよび可変スピードリミッターを操作できます。

クルーズコントロールレバーの LIM 表示 灯は、選択しているシステムを表してい ます。

- LIM 表示灯が消灯: クルーズコント ロールが操作可能な状態です。
- **LIM 表示灯が点灯**:可変スピードリ ミッターが操作可能な状態です。

クルーズコントロールを作動させると、記憶された速度がマルチファンクションディスプレイに 5 秒間表示されます。スピードメーターには三角形のマークも表示されます。設定された速度と最高速度の間でスピードメーターのダイヤルが点灯します。

#### クルーズコントロールの選択




▶ LIM 表示灯 ① が消灯しているか確認 してください。

消灯しているときは、クルーズコントロールが選択されています。

そうでないときは、クルーズコントロールレバーを矢印 ② の方向に押します。

クルーズコントロールレバーの LIM 表示灯 ① が消灯します。クルーズコントロールが選択されます。

### 現在の速度の記憶および維持



30km/h以上で走行している場合は、現在の速度を記憶できます。

- ▶ 希望の速度に加速します。
- ▶ クルーズコントロールレバーを上① または下②に軽く操作します。

▶ アクセルペダルから足を放してください。

クルーズコントロールが作動します。 車両は自動的に速度を維持します。

#### 最後に記憶させた速度の呼び出し

# **魚 警告**

設定速度を呼び出し、それが現在の 速度より低いときは、車両が減速し ます。設定速度を覚えていないと、車 両が不意に減速することがあります。 事故の危険性があります。


設定速度を呼び出す前に、路面および交通状況に注意してください。設定速度を覚えていない場合は、速度を再設定してください。



- ▶ クルーズコントロールレバーを手前① に軽く引きます。
- ▶ アクセルペダルから足を放してください。

初めてクルーズコントロールを作動させたときは現在の速度が記憶され、または以前に記憶させた速度に車両速度を制御します。

#### 速度の設定



車両が設定速度まで加速または減速するまでには少し時間がかかることに注意してください。

- ▶ 高い速度には上①に、低い速度には下②にクルーズコントロールレバーを操作します。
- ▶ 希望した速度に到達するまでクルーズ コントロールレバーを保持します。
- ▶ クルーズコントロールレバーから手を 放します。 新しい速度が記憶されます。
- ▶ 設定速度を 1km/h 単位で調整する: 手応えがあるところまで、クルーズコントロールレバーを上① または下② に軽く操作します。


最後に記憶させた速度が 1km/h 単位 で上昇または下降します。

▶ 設定速度を 10km/h 単位で調整する: 手応えがあるところを越えるまで、ク ルーズコントロールレバーを上①または下②に軽く操作します。

最後に記憶させた速度が 10km/h 単位で上昇または下降します。

① クルーズコントロールは、アクセルペダルを踏んでも解除されません。追い越すために加速した場合は、追い越しを終了した後にクルーズコントロールは車両の速度を最後に記憶させた速度に調整します。

#### クルーズコントロールの解除



クルーズコントロールを解除するためにはいくつかの方法があります。

▶ クルーズコントロールレバーを前方③ に軽く操作します。

#### または

▶ ブレーキを効かせます。

#### または

▶ クルーズコントロールレバーを矢印② の方向に軽く操作します。

可変スピードリミッターが選択されます。クルーズコントロールレバーのLIM表示灯①が点灯します。

以下のときはクルーズコントロールが自動的に解除されます。

- 電気式パーキングブレーキを効かせた
- 30km/h 以下で走行した
- ESP<sup>®</sup> が介入したり、ESP<sup>®</sup> を解除した
- 走行中にトランスミッションをポジション N にシフトした

クルーズコントロールが解除された場合は、警告音が鳴ります。マルチファンクションディスプレイに クルーズコントロール解除 というメッセージが約5秒間表示されます。

#### 可変スピードリミッター

#### 重要な安全上の注意事項


設定された速度を超えないように可変スピードリミッターは自動的にブレーキを効かせます。長い下り坂や急な下り坂の勾配では、適切なタイミングで低いギアに変速してください。車両に積載してて行するときは、このことに特に留意エンでください。そうすることにより、エれにより、ブレーキシステムへの負荷を軽減し、ブレーキを過熱や早期の摩耗から防ぎます。

運転スタイルを合わせていない場合は、可変スピードリミッターは事故の危険性を低減させることはできません。また、物理的法則を乗り超えることもできません。可変スピードリミッターは道路、天候および交通状況を考慮することはごません。可変スピードリミッターは道路できません。可変スピードリミッターは単なる支援にすぎません。運転者には車間距離を確保し、速度を調整し、適時にブレーキをかけ、車線を維持する責任があります。

運転者を交代する場合は、次の運転者に記憶させている速度を伝えてください。

#### 可変スピードリミッター

#### 全体的な注意事項



- ① 現在の走行速度、またはより速い速度を記憶させる
- ② LIM 表示灯
- ③ 現在の走行速度を記憶させる、および記憶されている速度を呼び出す
- ④ 現在の走行速度、またはより遅い速度を記憶させる
- ⑤ クルーズコントロールまたはディストロニック・プラスと可変スピードリミッターを切り替える
- ⑥ 可変スピードリミッターを解除する

クルーズコントロールレバーでクルーズ コントロールまたはディストロニック・ プラスおよび可変スピードリミッターを 操作できます。

クルーズコントロールレバーの LIM 表示 灯は、選択しているシステムを表してい ます。

- LIM 表示灯が消灯: クルーズコント ロールまたはディストロニック・プラ スが操作可能な状態です。
- **LIM 表示灯が点灯**:可変スピードリ ミッターが操作可能な状態です。

#### 可変スピードリミッターの選択




運転者を交代する場合は、交代する運転者に記憶させている制限速度を伝えてください。

► LIM 表示灯 ① が点灯しているか確認 してください。

点灯しているときは、可変スピードリミッターはすでに選択されています。 そうでないときは、クルーズコントロールレバーを矢印②の方向に操作します。

クルーズコントロールレバーの LIM 表示灯 ① が点灯します。可変スピード リミッターが選択されます。

### 現在の速度の記憶



エンジンがかかっているときにクルーズコントロールレバーを使用して、約30km/h以上のあらゆる速度に速度を制限できます。

▶ クルーズコントロールレバーを上① または下②に軽く操作します。

現在の速度が記憶され、マルチファ ンクションディスプレイに表示され ます。最初の目盛りと記憶した速度の 間でスピードメーターのダイヤルが点 灯します。

現在の速度の記憶および最後に記憶させ た速度の呼び出し

#### **↑** 警告


設定速度を呼び出し、それが現在の 速度より低いときは、車両が減速し ます。設定速度を覚えていないと、車 両が不意に減速することがあります。 事故の危険性があります。

設定速度を呼び出す前に、路面およ び交通状況に注意してください。設 定速度を覚えていない場合は、速度 を再設定してください。



クルーズコントロールレバーを手前 ① に軽く引きます。

#### 速度の設定



▶ 設定速度を 10km/h 単位で調整する: 高い速度には上①に、低い速度には 下②に、手応えがあるところを越え るまでクルーズコントロールレバーを 操作します。

#### または

- ▶ 希望する速度に設定されるまで、高い 速度には上①に、低い速度には下② に、クルーズコントロールレバーを手 応えがあるところを越えるまで操作し ます。
- ▶ 設定速度を 1km/h 単位で調整する: 高い速度には上①に、低い速度に下 ② に、手応えのあるところまでクルー ズコントロールレバーを軽く操作し ます。

#### または

▶ 希望する速度に設定されるまで、高い 速度には上①に、低い速度には下② に、手応えのあるところまでクルーズ コントロールレバーを操作します。

#### 可変スピードリミッターを待機状態に切 り替える

踏み応えがあるところを越えるまでアクセルペダルを踏んだ場合(キックダウン)は、可変スピードリミッターは待機モードに切り替わります。マルチファクションディスプレイに可変化。トーリミッター制御待機中というメッセージが表示されます。


この後は、記憶させている速度を超える ことができます。可変スピードリミッ ターは、以下のときに再度作動します。

- キックダウンをせずに、記憶させている速度以下で走行した
- 新たに速度を記憶させた、または
- 最後に記憶させた速度を再度呼び出した。

マルチファンクションディスプレイのメッセージ 可変スピードリミッター制御待機中が消えます。

#### 可変スピードリミッターの解除

ブレーキ操作で可変スピードリミッター を解除することはできません。



可変スピードリミッターを解除するためにはいくつかの方法があります。

▶ クルーズコントロールレバーを前方③ に軽く操作します。

#### または

▶ クルーズコントロールレバーを矢印の 方向② に軽く操作します。

クルーズコントロールレバーの LIM 表示灯 ① が消灯します。可変スピー ドリミッターは解除されます。

クルーズコントロールまたはディスト ロニック・プラスが選択されます。

**(1)** エンジンを停止すると、記憶させている速度は消去されます。

#### スノータイヤスピードリミッター

マルチファンクションディスプレイを使用して、約 160km/h から最高速度までの間の値に、常に速度を制限できます(▷346 ページ)。

記憶させた速度に到達する少し前に、マルチファンクションディスプレイに速度が表示されます。

可変スピードリミッターを解除した場合でも、スノータイヤスピードリミッターは作動したままになります。

踏み応えがあるところを越えるまでアクセルペダルを踏んだ場合(キックダウン)でも、記憶させた制限速度を超えることはできません。

#### ディストロニック・プラス

#### 全体的な注意事項

ディストロニック・プラスは速度を制御し、前方に検知された車両との距離を自動的に維持する支援を行ないます。車両はレーダーセンサーシステムの支援で検知されます。ディストロニック・プラスは設定された速度を超えないように自動的にブレーキを効かせます。

長い下り坂や急な下り坂の勾配では、適切なタイミングで低いギアに変速してください。車両に積載して走行するときは、このことに特に留意してください。そうすることにより、エンジンのブレーキ効果を利用します。これにより、ブレーキシステムへの負荷を軽減し、ブレーキを過熱や早期の摩耗から防ぎます。

ディストロニック・プラスが衝突の危険があることを検知した場合は、視覚的および聴覚的に警告を行ないます。運転者の操作なしでは、ディストロニック・プラスは衝突を回避することはできません。断続的な警告音が鳴り、メーターパネルの距離警告灯が点灯します。安全な場合にのみ、ただちにブレーキを効かせて先行車両との距離を広げ、危険回避の操作を行なってください。

ディストロニックプラスは 0km/h ~200km/h の間の速度で作動します。急な坂道を走行しているときは、ディストロニック・プラスを使用しないでください。

#### 重要な安全上の注意事項

## 警告

ディストロニック・プラスは以下のものには反応しません。

- 歩行者や動物
- 駐停車している車両など、道路上 の静止している障害物
- 対向車や横切る車両

この場合、ディストロニック・プラスは警告も介入も行ないません。事故の危険性があります。

常に周囲の交通状況に注意して運転 し、ブレーキを効かせる準備をして ください。

## **魚 警告**

ディストロニック・プラスは、他の 道路使用者や複雑な交通状況を常に 明確に認識できるとは限りません。

その場合、ディストロニック・プラスは以下のように作動することがあります。

- 不必要な警告を行ない、車両にブレーキをかける
- 警告を行なわなくなる、または作動しなくなる
- 不意に加速する

事故の危険性があります。

特に、ディストロニック・プラスが 警告を発した場合は、慎重に運転し ブレーキを効かせる用意をしてくだ さい。

## **魚 警告**

ディストロニック・プラスは最大制動力の50%まで車両にブレーキを効かせます。減速が十分でない場合は、ディストロニック・プラスは視覚的および聴覚的警告で運転者に警告を行ないます。事故の危険性があります。これらの状況では自分でブレーキを効かせ、回避行動を取るように試みてください。

■ ディストロニック・プラスが作動すると、特定の状況で車両に自動的にブレーキが効きます。車両の損傷を防ぐため、次のような状況ではディストロニック・プラスを解除してください。

- けん引されるとき
- 洗車時

運転者が周囲の状況に合わせて慎重に運転しなければ、ディストロニック・プラスは事故被害を軽減することはできません。また、物理的限界を超えて運転を支援することはできません。ディスで支援することはできません。。運転者にはできるシステムです。運転者には時にでは、速度を調整し、適時にブレーキを効かせ、車線を維持する責任があります。

以下のときは、ディストロニック・プラスを使用しないでください。

- 一定の速度を維持できないような道路 および交通状況(例:混雑している交 通、または曲がりくねっている道路)
- 滑りやすい路面。ブレーキや加速により駆動輪が駆動力を失い、車両が滑る おそれがあります。

 霧や激しい雨、雪のときなど、視界が 不十分なとき。

ディストロニック・プラスは、オートバイなど前方を走行している幅の狭い車両、または異なる車線を走行している車両を検知しないことがあります。

特に以下のときは、障害物の検知が困難になります。

- センサーに異物が付着しているとき、 またはセンサーが何かでおおわれてい るとき
- 雪または激しい雨のとき
- 他のレーダー送信機による干渉がある とき
- 立体駐車場などで、強いレーダー反射 が起こりやすいとき


ディストロニック・プラスが先行車を検知しなくなると、予期せず、設定速度まで加速することがあります。

この速度は以下のようになることがあります。

- 分岐車線や滑りやすい路面で速度が非常に高くなりすぎる
- 車両を追い抜く際の速度が高くなりすぎる

運転者を交代する場合は、交代する運転 者に記憶させている速度を伝えてくだ さい。

#### クルーズコントロールレバー




- ① 速度を設定する / 上げる
- ② 最短車間距離を設定する
- ③ LIM 表示灯
- ④ 現在の速度 / 最後に記憶させた速度に設定する
- ⑤ 速度を設定する / 下げる
- ディストロニック・プラスと可変スピードリミッターを切り替える
- ⑦ ディストロニック・プラスを解除する

クルーズコントロールレバーでディストロニック・プラスおよび可変スピードリミッターを操作できます。

クルーズコントロールレバーの LIM 表示灯 ③ は現在選択されている機能を表示しています。

- LIM 表示灯 ③ が消灯: ディストロニック・プラスが選択されています。
- LIM 表示灯 ③ が点灯: 可変スピード リミッターが選択されています。

#### ディストロニック・プラスの選択



► LIM 表示灯 ① が消灯しているかどう かを確認してください。

消灯しているときは、ディストロニック・プラスがすでに選択されています。そうでない場合は、クルーズコントロールレバーを矢印②の方向に押します。

クルーズコントロールレバーの LIM 表示 灯 ① が消灯します。ディストロニック・ プラスが選択されます。

#### ディストロニック・プラスの作動


#### 作動条件

ディストロニック・プラスを作動させる ためには、以下の条件を満たさなければ なりません。

- エンジンがかかっている。ディストロニック・プラスが使用できるようになる前に少なくとも2分間走行している。
- 電気式パーキングブレーキが解除されている。
- ESP® が設定されているが、介入していない。
- アクティブパーキングアシストが作動 していない。
- トランスミッションがポジション D である。

- PからDにシフトするときに運転席ドアが閉じている、または運転者のシートベルトが着用されている。
- 助手席ドアとリアドアが閉じている。
- クルーズコントロールレバーでディストロニック・プラスが選択されている(▷258ページ)。

#### 作動させる



▶ クルーズコントロールレバーを軽く手前②に引くか、上①または下③に操作します。

ディストロニック・プラスが作動し ます。

- ▶ 希望の速度になるまでクルーズコントロールレバーを上①にまたは下③に繰り返し操作します。
- ▶ アクセルペダルから足を放してください。

希望の記憶させた速度までのみ、先行 車両の速度に自車の速度が合わせられ ます。

① アクセルペダルから完全に足を放していない場合は、マルチファンクションディスプレイにディストロニックプラス制御待機中というメッセージが表示されます。このときは、ゆっくり走行している先行車両との設定距離は維持されません。アクセルペダルの位置に応じた速度で走行します。

停止しているときもディストロニック・プラスを作動させることができます。設定できる最低速度は約30km/hです。

▶ クルーズコントロールレバーを軽く手前②に引くか、上①または下③に 操作します。

ディストロニック・プラスが作動し ます。

## 現在の速度 / 最後に記憶させた速度で作動させる

## **魚 警告**

設定速度を呼び出し、それが現在の 速度と異なるときは、車両が加速ま たは減速します。設定速度を覚えてい ないと、車両が不意に加速したりブ レーキが効くことがあります。事故 の危険性があります。

設定速度を呼び出す前に、路面および交通状況に注意してください。設定速度を覚えていない場合は、速度を再設定してください。



▶ クルーズコントロールレバーを手前① に軽く引きます。

▶ アクセルペダルから足を放します。

ディストロニック・プラスが作動します。初めて作動させたときは、そのときの速度が記憶されます。それ以外のときは、以前に記憶させた速度に車両の巡航速度を設定します。

#### ディストロニック・プラスでの運転

#### 発進と走行



- ▶ ディストロニック・プラスで発進したい場合: ブレーキペダルから足を放します。
- ▶ クルーズコントロールレバーを手前① に軽く引きます。

#### または

▶ 軽くアクセルペダルを踏みます。

車両が発進して、速度を先行車両の速度に合わせます。検知された車両が前方にいない場合は、車両は設定した速度まで加速します。

先行車両がいない場合は、ディストロニック・プラスはクルーズコントロールと同じように作動します。

先行車両が減速したことをディストロニック・プラスが検知した場合は、車両にブレーキを効かせます。このようにして設定した距離が維持されます。

より速く走行している車両をディストロニック・プラスが前方に検知した場合は、 走行速度が上がります。ただし、設定した速度までのみ車両は加速します。

#### 走行モードの選択

走行モード**S**を選択しているときは、ディストロニック・プラスはスポーティな運転スタイルを支援します(P231ページ)。 先行車両の後方で、または設定した速度まで非常にダイナミックに加速します。 走行モード E(AMG 車両は C)を選択している場合は、車両はさらに緩やかに加速します。この設定は交通渋滞で推奨されます。

#### 車線の変更

追い越し車線に移る場合は、以下のとき にディストロニック・プラスは運転者を 支援します。

- 70km/h 以上で走行している
- 対応する方向指示灯を作動させている
- ディストロニック・プラスが衝突の危険を検知していない

これらの条件が満たされている場合は、 車両は加速します。車線変更に時間がかかりすぎたり、車両と先行車両との距離 が短すぎる場合は、加速は中断されます。

・ 車線を変更するとき、ディストロニック・プラスは左ハンドル車では左の車線を、右ハンドル車では右の車線をモニターします。

#### 停止

## 警告

車両から離れるときは、ディストロニック・プラスによりブレーキが効いていても以下の場合は車両が動き出すことがあります。

- システムまたは電源供給に異常があるとき
- 乗員または車外の誰かがクルーズ コントロールレバーを操作して、 ディストロニック・プラスが解除 されたとき
- エンジンルームの電気システムや バッテリー、またはヒューズが改 造されたとき
- バッテリーの接続を外したとき
- 同乗者などがアクセルペダルを 踏んだとき

事故の危険性があります。

車両から離れるときは、必ずディストロニック・プラスを解除して車両 が動き出さないようにしてください。

ディストロニック・プラスの解除に関するさらなる情報については(▷264 ページ)をご覧ください。

先行車両が停止したことをディストロニック・プラスが検知した場合は、車両が停止するまでブレーキを効かせます。

一度車両が停止すると、停車したままになり、ブレーキペダルを踏む必要はありません。


しばらくすると電気式パーキングブレー キにより車両が動かなくなり、ブレーキ の負担が軽減されます。 設定した最短距離によっては、車両は先 行車両後方の十分な距離があるところで 停止することがあります。最短車間距離 はクルーズコントロールレバーのダイヤ ルを使用して設定します。

ディストロニック・プラスが作動しているときは、以下の場合に自動的に電気式パーキングブレーキによって車両が動かなくなります。

- シートベルトが着用されておらず、運転席ドアを開いた
- ECO スタートストップ機能により自動的に停止したのではなく、エンジンが停止した
- システムに異常が発生した
- 電力供給が十分でない

異常が発生した場合は、トランスミッションが自動的にポジション **P** にシフトされることもあります。

#### 速度の設定



- ▶ 設定速度を上げるにはクルーズコントロールレバーを上①に、設定速度を下げるには下②に操作します。
- ▶ 希望した速度に到達するまでクルーズ コントロールレバーを保持します。

▶ クルーズコントロールレバーを放します。

新しい速度が記憶されます。ディストロニック・プラスが作動し、新しく記憶させた速度に車両速度を調整します。

▶ 設定速度を 1km/h 単位で調整する: 手応えがあるところまで、クルーズコントロールレバーを上① または下② に軽く操作します。

設定速度が 1km/h 単位で上昇または 下降します。

▶ 設定速度を 10km/h 単位で調整する: 手応えがあるところを越えるまで、クルーズコントロールレバーを上①または下②に軽く操作します。

設定速度が 10km/h 単位で上昇また は下降します。

#### 最短車間距離の設定

時間間隔を1秒から2秒の間で変えることにより、ディストロニック・プラスの最短車間距離を設定することができます。この機能により、車両速度に応じてディストロニック・プラスが維持する、先行車との最短車間距離を設定することができます。マルチファンクションディスプレイにこの距離を表示することができます(▷263ページ)。



▶ 長くする:ダイヤル② を③ の方向に まわします。

ディストロニック・プラスは自車と先 行車との距離をより長く維持します。

► 短くする: ダイヤル② を① の方向に まわします。

ディストロニック・プラスは自車と先 行車との距離をより短く維持します。

メーターパネルのディストロニック・ プラス表示

## スピードメーターの表示



ディストロニック・プラスを作動させた ときは、三角マーク ② が記憶させた速 度を示します。 ディストロニック・プラスが先行車両を 検知した場合は、先行車両の速度 ① と 記憶させた速度 ② の間のセグメントが 点灯します。同様に、先行車両が追い越 し車線で検知された場合は、セグメント が点灯します。

#### ディストロニック・プラスが非作動のと きの表示




- ① 検知された場合の先行車両
- ② 距離インジケーター: 先行車両までの現在の 距離
- ③ 先行車両までの設定された最短車間距離 (調整可能)
- 4) 白車

マルチファンクションディスプレイのア シストメニュー(▷341 ページ)で、ア シストー覧表示を選択できます。

▼マルチファンクションディスプレイを使用して、アジスト一覧機能を選択します(▷339ページ)。

# ディストロニック・プラスが作動しているときの表示




- ① ディストロニック・プラス作動表示(クルーズコントロールレバーが操作されたときにのみ表示されます)
- ② 検知された場合の先行車両
- ③ 先行車両までの設定された最短車間距離 (調整可能)
- ④ 自車

マルチファンクションディスプレイのアシストメニュー(>341ページ)で、アシスト一覧表示を選択できます。

▼ マルチファンクションディスプレイを 使用して、アシスト一覧機能を選択します (▷339ページ)。

ディストロニック・プラスを作動させた ときは、記憶された速度が約5秒間表示 されます。

#### ディストロニック・プラスの解除



ディストロニック・プラスを解除するためにはいくつかの方法があります。

▶ クルーズコントロールレバーを前方① に軽く操作します。

#### または

▶ 車両が停止していない場合にブレーキを効かせます。

#### または

▶ クルーズコントロールレバーを矢印③ の方向に軽く操作します。

可変スピードリミッターが選択されます。クルーズコントロールレバーのLIM表示灯②が点灯します。

ディストロニック・プラスを解除したときは、マルチファンクションディスプレイに ディストロニックプラスオフ というメッセージが約5秒間表示されます。

以下の場合は、ディストロニック・プラスが自動的に解除されます。

- 電気式パーキングブレーキを効かせた、または車両に自動的に電気式パーキングブレーキが効いた。
- ESP®が介入したり、ESP®を解除した。
- トランスミッションを P、R、または N ポジションにした。
- 発進するためにクルーズコントロール レバーを前方に引いたときに、助手席 ドアまたはリアドアのいずれかが開い ている。
- 車両がスリップした
- アクティブパーキングアシストを作動 させた。

ディストロニック・プラスが解除された場合は、警告音が鳴ります。マルチファンクションディスプレイに ディストロニックプラスオフ というメッセージが約5秒間表示されます。

### ディストロニック・プラスでの運転の ヒント


#### 全体的な注意事項

以下の交通状況では特に注意して運転してください。

- カーブの走行 / 進入 / 退出時
- 車線の中央を走行していない車両
- 車線変更する他の車両
- 幅の狭い車両
- 障害物や停止車両
- 横切る車両


そのような状況では必要であればブレーキを効かせてください。ディストロニック・プラスは解除されます。

#### カーブの走行 / 進入 / 脱出時




カーブではディストロニック・プラス の車両を検知する能力には限界があり ます。予期せずまたは遅れてブレーキを 効かせることがあります。

#### 車線の中央を走行していない車両




ディストロニック・プラスは車線の中央 を走行していない車両を検知することが できません。先行車両との距離が非常に 短くなることがあります。

#### 車線変更する他の車両




ディストロニック・プラスは割り込んで くる車両を検知しません。その車両との 距離が非常に短くなることがあります。

#### 幅の狭い車両




ディストロニック・プラスは道路の端の 幅の狭い車両を検知しないことがあります。先行車両との距離が非常に短くなることがあります。

#### 障害物や停止車両



ディストロニック・プラスは障害物や停止車両に対してブレーキを効かせないことがあります。例えば、検知していた車両がカーブを曲がり、障害物や停止車両が現れたときは、ディストロニック・プラスはこれらに対してブレーキを効かせないことがあります。

#### 横切る車両



ディストロニック・プラスは車線を横切る車両を誤って検知することがあります。交差点の信号でディストロニック・プラスを作動させると、例えば不意に車両が発進することがあります。

### ステアリングアシスト付ディストロニック・ プラス

#### 全体的な注意事項



ディストロニック・プラスのステアリングアシストは、0-200km/h の速度での緩やかなステアリングの介入により、車線の中央を走行するように補助します。

ディストロニック・プラスのステアリングアシストは、フロントウインドウ上部のカメラシステム ① によって車両の前方エリアをモニターします。

60km/h以上の速度では、ディストロニック・プラスのステアリングアシストは、そのときの車線マークを目標にします。

渋滞中に先行車を追従する際など0-60km/hの速度では、ディストロニック・プラスのステアリングアシストは、車線マークを考慮に入れながら、先行車に目標を合わせます。

ステアリングアシストが作動するために は、ディストロニック・プラスが作動し ていなければなりません。

#### 重要な安全上の注意事項

運転スタイルを合わせていない場合は、ディストロニック・プラスのステアリングアシストは事故の危険性を減少させることはできません。また、物理的法則を乗り越えることもできません。ディストロニック・プラスのステアリングアシストは、道路、天候または交通状況を考慮クラスのステアリングアシストはあすることはできません。運転者には両半を強に過ぎません。運転者には申間距離を確保し、速度を調整し、適宜ブレーキを効かせ、車線を維持する責任があります。

ディストロニック・プラスのステアリングアシストは、道路および交通状況を検知できません。道路の端に向かって走行している車両に追従している場合は、お客様の車両が縁石または他の道路境界線に接触するおそれがあります。道路マークを逸脱した場合は、サイクリストのようなお客様の車両のすぐ横にいる他の道路使用者に注意してください。

車線上にあるコーンのような、または 車線に突き出ている障害物は検知されま せん。

車線マークの上を故意に走行した後など の不適切なステアリングの介入は、反対 方向に軽くステアリングを操作した場合 にいつでも修正することができます。

ディストロニック・プラスのステアリングアシストは、車両を車線内に保ち続けることはできません。場合によっては、ステアリングの介入は車両を車線内に戻すのに十分でない場合があります。このような場合は、ご自身で車両のステアリング操作を行ない、車線を外れないようにしてください。

以下のときはシステムの作動が損なわれたり、正しく機能しないことがあります。

- 道路に十分な照明がなかったり、雪や雨、霧や小雨により視界が悪い
- 対向交通、太陽または他の車両からの 反射などで眩しい(路面が濡れている 場合など)
- フロントウインドウが汚れていたり、 曇っている、または、カメラ付近がス テッカーなどで覆われている
- 工事などで1車線分の車線マークが全 くないか、いくつかある、または不明 瞭である
- 車線マークが摩耗していたり黒ずんでいる、または汚れや雪などに覆われている
- 先行車両との車間距離が短くて車線 マークが検知できない
- 車線の分岐や他との交差、合流などで 車線マークが頻繁に変わる
- 道路が狭かったりカーブしている
- 道路上に著しくさまざまな影ができている

ディストロニック・プラスの重要な安全上の注意事項にも注意してください (▷256 ページ)。

ステアリング操作の介入は、限られたステアリング操舵力で行なわれます。ステアリングに手を置いたまま、ご自身でステリング操作をするようにシステムは運転者に要求します。

ステアリング操作をご自身で行なわない場合、または長時間ステアリングから手を放している場合は、システムはまず視覚的な警告で警告します。マルチファンクションディスプレイにステアリングのマークが表示されます。5秒後にステアリング操作をまだ開始しておらば、一下リングを握っていない場合は、音ものステリングアシストは待機状態に切り替ります。ディストロニック・プラスは作ります。ディストロニック・プラスは作動したままです。


以下の場合は、システムが待機状態に切り替わり、ステアリング介入による支援を行なわなくなります。

- 頻繁に車線を変更している
- 方向指示灯を作動させている
- 長時間ステアリングから手を放している、またはステアリング操作をしていない

ディストロニック・プラスのステアリングアシストは、以下の場合は支援を行ないません。

- 非常にきついカーブで
- 車線マークが鮮明に検知されない場合
- 60km/h 以下の速度で先行車両が検知 されていない場合

#### ステアリングアシストの設定



▶ スイッチ ② を押します。


表示灯 ① が点灯します。マルチファンクションディスプレイに DTR+: ステアリングアシストオン というメッセージが表示されます。ステアリングアシストが設定されます。

#### マルチファンクションディスプレイの情報



ディストロニック・プラスのステアリングアシストが設定されていて、ステアリングの介入の準備ができていない場合は、ステアリングのマーク①が灰色で表示されます。システムがステアリング介入によって支援を行なうことができる場合は、マーク①が緑色で表示されます。

#### ステアリングアシストの解除



▶ スイッチ ② を押します。

表示灯 ① が消灯します。マルチファ ンクションディスプレイに DTR+: ステ アリングアシストオフというメッセージが表示 されます。ステアリングアシストが解 除されます。

ディストロニック・プラスが解除され ると、ディストロニック・プラスのス テアリングアシストは自動的に解除され ます。

#### ホールド機能

#### 全体的な注意事項

ホールド機能は以下のようなときに運転 者を支援します。

- 特に急な坂道で発進するとき
- 急な坂道で車を動かすとき
- 発進待ちをしているとき

運転者がブレーキペダルを踏まなくて も、車両が停止した状態を保ちます。

発進するためにアクセルペダルを踏んだ ときは、ブレーキ効果が解除されホール ド機能は解除されます。

#### 重要な安全上の注意事項

## ↑ 警告

車両を離れるときは、ホールド機能 によりブレーキを効かせているにも 関わらず、以下のときに発進するお それがあります。

- システムまたは電圧の供給に不具 合がある
- 例えば車両乗員によってアクセル ペダルが踏まれることによりホー ルド機能が解除される
- エンジンルームの電気システムや バッテリー、またはヒューズが改 造される
- バッテリーの接続が外された 事故の危険性があります。

車両を離れる前には常にホールド機 能を解除し、車両が発進しないよう にしてください。

ホールド機能の解除に関するさらなる情 報については(▷270ページ)をご覧く ださい。

■ ホールド機能が作動すると、特定の 状況で車両に自動的にブレーキが効き ます。車両の損傷を防ぐため、次のよう な状況ではホールド機能を解除してくだ さい。

- けん引されるとき
- 洗車時

#### 作動条件

以下の条件のすべてが満たされている場合は、ホールド機能を作動できます。

- 車両が停止している。
- エンジンがかかっている、または ECO スタートストップ機能によって エンジンが自動的に停止している。
- 運転席ドアが閉じている、または運転 者がシートベルトを着用している。
- 電気式パーキングブレーキが解除されている。
- トランスミッションがポジション D、 R、N である。
- ディストロニック・プラスが解除されている。

### ホールド機能を作動させる



- ▶ 作動条件が合っていることを確認します。
- ▶ ブレーキペダルを踏みます。
- ▼マルチファンクションディスプレイに① が表示されるまで、ブレーキペダルを素早くさらに踏みます。

ホールド機能が作動します。ブレーキペダルから足を放すことができます。

#### ホールド機能を解除する

ホールド機能は以下のときに自動的に解除されます。

- シフトポジション D または R のとき にアクセルペダルを踏んだ。
- トランスミッションをポジション **P** に シフトした。
- マルチファンクションディスプレイから Houd が消えるまで、ブレーキペダルを再度一定の強さで踏んだ。
- 電気式パーキングブレーキを使用して 車両を動かないようにした。
- ディストロニック・プラスを作動させた。

ホールド機能が作動しているときは、以下の場合に自動的に電気式パーキングブレーキによって車両が動かなくなります。

- 運転席ドアが開いていて、運転席の シートベルトが着用されていない
- ECO スタートストップ機能により自動的に停止したのではなく、エンジンが停止した
- システムに異常が発生した
- 電力供給が十分でない

異常が発生した場合は、トランスミッションが自動的にポジション**P**にシフトされることもあります。

#### マジックボディコントロール

#### 全体的な注意事項

マジックボディコントロールは、ABC(アクティブ・ボディ・コントロール)、路面スキャン、ならびにクロスウインドアシストで構成されています。

走行安全性を高め、燃料消費をおさえるために、車両は自動的に走行時の車高を調整します。サスペンションモードは、お客様の選択(スポーツまたはコンフォート)、路面の状況および車両の積載量に応じて調整されます。多機能カメラは、車両が乗り越える前に路面の凹凸を検知します。これにより、シャーシの動きが抑制されます。

#### 重要な安全上の注意事項

## **魚 警告**

車両を下げるときに、車体と車輪の間、または車両の下に手足がある場合は、挟まれるおそれがあります。 けがの危険性があります。

車両を下げるときは、車両の下、またはホイールアーチのすぐ近くに誰もいないことを確認してください。

## クロスウインドアシスト

クロスウインドアシストは、ABC のスプリングストラットを制御して車輪の荷重を変更することにより作動します。直線路を走行しているときのハンドリングの悪化を抑え、カウンターステア中の支援を行ないます。

クロスウインドアシストは、直進または 緩やかなカーブを走行しているときに、 80 km/h 以上の車両速度で作動します。

#### ABC (アクティブ・ボディ・コントロール)

#### 車高

AMG 車両を除く全車両:設定された車高により、車両はそのときの速度に応じて車高を自動的に調整します。速度が上がると、車両は最大 15mm まで下がります。速度が下がると、設定された車高まで車両が上がります。

AMG 車両:選択された車高により、車両はそのときの速度に応じて車高を自動的に調整します。速度が上がると、車両は最大 10mm まで標準の高さから下がります。速度が下がると、設定された車高まで車両が上がります。。

通常の路面では"標準"設定を、スノーチェーンを装着して走行するときや路面が特に悪いときは"高い"を選択してください。選択した内容は、イグニッション位置を0にした場合でも記憶されたままになります。



高い車高の設定

- ▶ エンジンを始動します。
- ▶ 表示灯 ② が点灯していない場合: ス イッチ ① を押します。

AMG 車両を除く全車両:表示灯②が 点灯します。高い車高に調整されます。

**AMG 車両**:表示灯 ② が点灯します。標準の高さと比較して、車高が 40mm上がります。



#### 標準の車高の設定

- ▶ エンジンを始動します。
- ▶ 表示灯② が点灯している場合:スイッチ① を押します。

表示灯 ② が消灯します。標準の車高に調整されます。


#### サスペンションの設定

電子制御された ABC サスペンションシステムは常時作動しています。走行安全性と乗り心地を向上させます。システムは車高および車両の積載量を検知し、それに応じて設定を調整します。スポーティな制御、または快適な制御を選択することもできます。

ABC サスペンションシステムは、以下に合わせてそれぞれの車輪を個々に制御します。

- スポーティなものなど、運転者の走行 スタイル
- 凸凹などの路面の状況
- スポーツまたはコンフォートの運転者 の選択
- 車両の積載量
- 横風の強さ

選択した内容は、イグニッション位置を 0にした場合でも記憶されたままになり ます。



スポーツモードではサスペンション制御がより固くなり、路面追従性が向上します。ステアリングの反応動作はスポーティになります。例えば自動車道路などの平坦な道路でスポーティな運転スタイルをとるときにこのモードを選択します。

スポーツモードの選択

▶ 表示灯② が点灯していない場合: スイッチ ① を押します。

表示灯 ② が点灯します。スポーティな運転スタイルに合ったサスペンションが選択されます。

AMG 車両を除く全車両:マルチファンクションディスプレイに アクティブ・ボディ・コントロール スポーツ というメッセージが表示されます。

AMG 車両: マルチファンクション ディスプレイに AMG RideControl SPORT というメッセージが表示されます。



コンフォートモードでは、車両の走行特性が特に快適になります。ステアリングの反応動作はバランスが取れたものになります。快適な運転スタイルが好みの場合は、このモードを選択します。

コンフォートモードの選択

▶ 表示灯② が点灯していない場合: ス イッチ① を押します。

表示灯 ② が点灯します。快適な運転スタイルに合ったサスペンションが選択されます。

AMG 車両を除く全車両:マルチファンクションディスプレイに アクティブ・ボディ・コントロール コンフォート というメッセージが表示されます。

AMG 車両: マルチファンクションディスプレイに AMG RideControl COMFORT というメッセージが表示されます。

#### 路面スキャン



路面スキャン機能は、フロントウインドウ上部の多機能カメラ①を使用して、車両前方の道路をモニターします。サスペンション制御でコンフォートを選択している場合は、この機能が自動的に作動します。システムは130km/hまでの速度で作動可能です。

この機能によって、車両が乗り越える前に路面の凸凹を検知することができます。その後にスプリングストラットが作動し、その結果凸凹を乗り越えるときにシャーシの動きが著しく減少します。

高い車高またはスポーツサスペンション 制御を選択しているときは、システムは 解除されます。

以下のときは、システムの作動が損なわれたり、正しく機能しないことがあります。

- 路面が十分に照らされていない
- 雪、雨、霧または霧雨などで視界が悪い
- 太陽や対向交通からなどの眩しい光がある
- フロントウインドウが汚れていたり、 曇っている、または、カメラ付近がス テッカーなどで覆われている
- 新しく敷かれたアスファルト、コンク リート板や水たまりのように、路面に テクスチャ(きめ)がない、または反 射している
- 先行車両との距離が非常に短い
- 走行区間に非常に小さな半径のカーブがある
- 急激に加速した、または急ブレーキを 効かせた

#### AIR マティックサスペンション

#### 全体的な注意事項

AIR マティックサスペンションは、走行快適性を向上させるための可変ダンピングを装備したエアサスペンションです。レベルコントロール機能は、サスペンションを最適にして、積載時でも地上高を一定に保ちます。高速で運転するときは、走行安全性を向上させ燃費を低減りせるために、自動的に車高が低くなこます。手動での車高調整を選択することもできます。AIR マティックサスペンションには、車高の設定、レベルコントロールおよび ADS(アダプティブ・ダンピング・システム)が含まれます。

#### 重要な安全上の注意事項

## <u></u> 警告

車両を下げるときに、車体と車輪の間、または車両の下に手足がある場合は、挟まれるおそれがあります。 けがの危険性があります。

車両を下げるときは、車両の下、またはホイールアーチのすぐ近くに誰もいないことを確認してください。

#### 車高

## 高い車高を設定する



通常の路面では"標準車高"設定を、スノーチェーンを装着して走行するときや路面が特に悪いときは"高い車高"を選択してください。選択した内容は、イグニッション位置を0にした場合でも記憶されたままになります。

- ► エンジンを始動します。
  表示灯② が点灯していない場合:
- ▶ スイッチ ① を押します。
  表示灯 ② が点灯します。標準の車高と比較して、車高が 30mm 上がります。ディスプレイに 車高があがります というメッセージが表示され
- "高い車高"の設定は以下のときに解除されます。
- 約120km/h以上の速度で走行した
- 80km/h 以上の速度で約3分間走行 した

#### 標準の車高を設定する

ます。

▶ エンジンを始動します。

表示灯 ② が点灯している場合:

▶ スイッチ ① を押します。表示灯 ② が消灯します。標準の車高に調整されます。

#### サスペンションの設定

## 全体的な注意事項

ADS(アダプティブ・ダンピング・システム)は、ダンパーおよびスプリングの調整を自動的に制御します。

以下に応じて、減衰力が車輪ごとに個別に調整されます。

- スポーティなものなど、運転者の走行 スタイル
- 凸凹などの路面の状況
- スポーツまたはコンフォートの運転者 の選択

選択した内容は、イグニッション位置を 0 にした場合でも記憶されたままになります。

#### スポーツモード



スポーツモードではサスペンション制御がより固くなり、路面追従性が向上します。カーブの多い郊外の道路などでスポーティな運転スタイルをとるときは、このモードを選択してください。

#### AMG 車両を除く全車両:

▶ 表示灯② が点灯していない場合: ス イッチ① を押します。

表示灯 ② が点灯します。" スポーツ モード " が選択されます。標準の車 高と比較して、車高が 10mm 下がり ます。

マルチファンクションディスプレイに AIRMATIC SPORT というメッセージ が表示されます。

#### AMG 車両:


▶ 表示灯② が点灯していない場合: ス イッチ① を押します。

表示灯 ② が点灯します。スポーツ モードでは、走行速度が 120km/h よ り高い場合は、標準の高さと比較して 車両は自動的にさらに 10mm 下がり ます。

マルチファンクションディスプレイに AMG Ride Control SPORT というメッ セージが表示されます。

AMG 車両を除く全車両:スポーツモードでは、走行速度が 120km/h 以上の場合は、車高が自動的にさらに 10mm下がります。

#### コンフォートモード



コンフォートモードでは、車両の走行特性がより快適になります。快適な乗り心地を重視するときは、このモードを選択してください。カーブの少ない道路を走行するときもコンフォートモードを選択してください。

▶ 表示灯 ② が点灯していない場合: ス イッチ ① を押します。

表示灯 ② が点灯します。" コンフォートモード" が選択されます。

AMG 車両を除く全車両: マルチファンクションディスプレイに AIRMATIC COMFORT というメッセージが表示されます。

**AMG 車両:** マルチファンクションディスプレイに AMG Ride Control COMFORT というメッセージが表示されます。

コンフォートモードでは、走行速度が 120km/h 以上の場合は、標準の車高と 比較して、車高が自動的にさらに 10mm 下がります。

AMG 車両を除く全車両: コンフォートモードでは、走行速度が 160km/h 以上の場合は、標準の車高と比較して、車高が自動的にさらに 20 mm 下がります。

#### 荷重補正

乗員が乗降したり、荷物を積載するなど、 荷重に応じてリアアクスルの車高が補正 されます。

荷重の補正は、以下の場合に行なわれます。

- ドアまたはトランクリッドを開いた
- 駐車している車両が解錠された

車高が完全に補正されるためには、エンジンが始動していなければなりません。

## 4MATIC(フルタイム 4 輪駆動システム)

4MATIC は 4 輪全てが常に駆動しています。駆動輪が空転したときはいつでも、ESP®とともに車両の駆動力を向上させます。

運転者が周囲の状況に合わせて慎重に運転しなければ、4MATIC は事故被害を軽減することはできません。また、物理的限界を超えて運転を支援することはできません。4MATIC は路面、天候および交通状況を考慮することはできません。4MATIC はあくまでも運転を支援するシステムです。運転者には車間距離を確保し、速度を調整し、適時にブレーキを効かせ、車線を維持する責任があります。

駆動力が不十分なために駆動輪が空転する場合は以下のようにしてください。

- 発進するときは、アクセルペダルを必要な分だけ踏んでください。
- 走行時はアクセルペダルの踏み込みを 少なくしてください。

↓ 片方のアクスルを持ち上げた状態で車両をけん引しないでください。トランスファーケースを損傷するおそれがあります。このような損傷はメルセデス・ベンツの一般保証では保証されません。全ての車輪が接地しているか、完全に持ち上がっていなければなりません。車輪全てが完全に接地している状態で車両をけん引するときは、取扱説明書に従ってください。

#### パークトロニック

#### 重要な安全上の注意事項

パークトロニックは超音波センサーにより、駐車を電子的に支援します。フロントバンパーの6個のセンサーとリアバンパーの6個のセンサーを使用して、車両周辺のエリアをモニターします。パークトロニックは、車両と障害物との距離を視覚的、聴覚的に示します。

パークトロニックは単なる支援に過ぎません。すぐ周辺への運転者の注意の代わりになるものではありません。運転者には、安全にステアリングを操作し、駐車する責任があります。ステアリング操作や駐車を行なう間は、進行方向に人や動物、障害物がないことを確認してください。

駐車するときは、鉢植えやトレーラーけん引部などセンサーの上下にあるものに十分注意をしてください。パークトロニックはこれらが車両の至近距離にあるときは検知できません。車両や物を損傷するおそれがあります。

センサーは雪やその他の超音波を吸収しやすいものを検知しないことがあります。

自動洗車機やトラックの圧縮空気ブレーキ、空気ドリルなど、超音波を発生するものによりパークトロニックが機能しないことがあります。

不整地などではパークトロニックが正し く作動しないことがあります。

パークトロニックは以下のときに自動的に作動します。

- イグニッションをオンにした
- トランスミッションをポジション D、 R または N にシフトした

パークトロニックは 18km/h 以上の速度 で解除されます。それより低い速度で再作動します。

#### センサーの範囲


#### 全体的な注意事項


以下のときは、パークトロニックは障害 物を考慮しません:

- 人や動物、障害物などが検知範囲の下にある
- 突き出た荷物、車両後部、または積載 用スロープなどが検知範囲の上にある



左側フロントバンパーのセンサー (例)





センサーに汚れ、氷および泥がないようにしてください。適切に機能しないことがあります。傷つけたり、損傷させないように注意して、センサーを定期的に清掃してください(▷457ページ)。

#### フロントセンサー

センター部	約 100cm
コーナー部	約 60cm

#### リアセンサー

センター部	約 120cm
コーナー部	約 80cm

#### 最短距離

センター部	約 20cm
コーナー部	約 15cm

この範囲内に障害物がある場合は、対応する警告表示が点灯して警告音が鳴ります。距離が最短以下になった場合は、警告が行なわれなくなることがあります。

#### 警告表示



- ① 車両左側のセグメント
- ② 車両右側のセグメント
- ③ 作動待機インジケーター

警告表示はセンサーと障害物との距離を示します。前方エリアの警告表示はメーターパネルにあります。後方エリアの警告表示は後席のルーフライニング部分にあります。

車両の各側の警告表示は、5個の黄色の、および2個の赤色のセグメントに分けられます。作動待機インジケーター③が点灯している場合は、パークトロニックは作動可能です。

エンジンがかかっているときに、選択されているシフトポジションと車両の進行方向によって、どの警告表示が作動するかが決定されます。

シフトポジション	警告表示
D	前方エリアが作動 します。
<b>R、N</b> または車両 が後退している とき	前方および後方 エリアが作動し ます。
P	どのエリアも作動 しません。

車両が障害物に近づくにつれ、障害物からの車両の距離に応じて 1 個またはそれ以上のセグメントが点灯します。

以下のように警告が行なわれます。

- 6個目のセグメントを超えると、断続 的な警告音が約2秒間聞ごえます。
- 7個目のセグメントを超えると、警告 音が約2秒間聞こえます。これは、最 短距離に達していることを示してい ます。

#### パークトロニックの解除 / 作動



- ① 表示灯
- ② パークトロニックの解除 / 作動

表示灯 ① が点灯しているときは、パー クトロニックは解除されています。ア クティブパーキングアシストも解除され ます。

**们** イグニッション位置を 2 にすると パークトロニックは自動的に作動し ます。

#### パークトロニックのトラブル

#### トラブル

が点灯する。

パークトロニック警告表示の赤色のセグメントだけが点灯している。警告音が約2秒間聞こえる。パークトロニックがその後解除され、パークトロニックスイッチの表示灯

パークトロニック警告表示の赤色セグメントだけが点灯している。パークトロニックがその後解除される。

#### 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

パークトロニックが故障して、停止している。

▶問題が続く場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でパークトロニックを点検してください。

パークトロニックセンサーが汚れているか、干渉がある。

- ▶パークトロニックセンサーを清掃してください (▷457ページ)。
- ▶イグニッション位置を 2 にしてください。

電波や超音波の外部要因が問題の原因になっている。

▶場所を変えてパークトロニックが作動するか確認してください。

#### アクティブパーキングアシスト

## 全体的な注意事項

アクティブパーキングアシストは超音波により駐車を支援するシステムです。車両の両側の道路を測定します。駐車マークは、適切な駐車スペースを示します。駐車している間、または駐車スペースから出るとき、ステアリング操作への介入およびブレーキの適用により運転者を補助します。パークトロニックも利用できます(▷277ページ)。

#### 重要な安全上の注意事項

アクティブパーキングアシストは単なる 支援にすぎません。すぐ周辺に対する運 転者の注意の代わりになるものではあり ません。運転者には、安全にステアリン グを操作し、駐車する責任があります。 操作範囲に人や動物、物がないことを確 認してください。

パークトロニックが解除されているとき は、アクティブパーキングアシストも使 用できません。

## 警告

駐車するときや駐車スペースから出るときは、車両がはみ出し、対向車線に入ることがあります。他の道路使用者と衝突する可能性があります。 事故の危険性があります。

他の道路利用者に注意してください。 必要な場合は停車して、アクティブ パーキングアシストを解除してくだ さい。

■ 避けられないときは、ゆっくりと鋭角でない角度で縁石などの障害物を乗り越えてください。ホイールやタイヤを損傷するおそれがあります。

アクティブパーキングアシストは、以下 のような駐車するのに適さないスペース を表示することがあります。

- 駐車または停車が禁止されている
- 私道の手前または建物の出入り口
- 路面が駐車するのに適してない場所

#### 駐車のヒント:

- 狭い道路では、できるだけ駐車スペースの近くを通過して走行してください。
- ゴミが散らかっていたり、草が茂っている駐車スペースは、確認や測定が不正確になることがあります。
- トレーラーけん引部が一部を占有している駐車スペースを識別することができなかったり、測定が不正確になることがあります。
- 雪や激しい雨により、正しく計測されていない駐車スペースに誘導されることがあります。

- 駐車操作を行なっている間は、パークトロニック(>278ページ)の警告表示に注意してください。
- 運転者はいつでもステアリング操作に 介入して修正できます。その場合はア クティブパーキングアシストが解除されます。
- 車両からはみ出ている荷物を運んでいるときは、アクティブパーキングアシストを使用しないでください。
- スノーチェーンを装着しているときは、決してアクティブパーキングアシストを使用しないでください。
- タイヤの空気圧が常に適正であること を確認してください。これは車両の駐 車動作に直接影響を与えます。

アクティブパーキングアシストは以下 のような駐車スペースで使用してくだ さい。

- 進行方向と平行または直角である
- カーブしていないまっすぐな道にある。
- 歩道などでなく、道路と同じ高さに ある

#### 駐車スペースの検知

駐車スペースが計測されるとき、アクティブパーキングアシストの検知範囲より上にある障害物は検知されません。例えば、車両から突き出た荷物や車両後部、積載用スローブなどは、駐車スペースを計測するときに考慮されません。

## 警告

検知範囲上に障害物がある場合:

- 作動中のパーキングアシストのス テアリング操作が早すぎることが あります。
- 車両が障害物の前で停車しないことがあります。

衝突する原因となる可能性があり ます。

事故の危険性があります。

検知範囲上に障害物があるときは、 停止してアクティブパーキングアシ ストを解除してください。

検知範囲に関してのさらなる情報は、 (▷277ページ)をご覧ください。

アクティブパーキングアシストは、以下 の場合は進行方向と直角なスペースでの 駐車を支援しません。

- 2 つの駐車スペースが直接隣り合って 位置している
- 駐車スペースが低い縁石のような低い 障害物のすぐ隣にある
- 前進して駐車する

アクティブパーキングアシストは、以下 の場合は進行方向と平行または直角なスペースでの駐車を支援しません。

- 駐車スペースが縁石の上にある
- 駐車スペースが、葉または芝生の歩道 ブロックによって遮られているとシス テムが認識した
- その中で転回するには車両にとってスペースが小さすぎる
- 駐車スペースが木、柱またはトレーラー などの障害物によって囲まれている



- ① 左側に検知された駐車スペース
- ② 駐車マーク
- ③ 右側に検知された駐車スペース

前進しているときは、アクティブパーキングアシストは自動的に作動します。約35km/h以下の速度でシステムは作動します。作動している間は、車両両側の駐車スペースを独自に見つけて、測定します。

アクティブパーキングアシストは以下のときにのみ、駐車スペースを検出します。

- 進行方向と平行または直角である
- 進行方向と平行で、1.5m 以上の幅が ある
- 進行方向と平行で、車両より 1.0m 以 トの長さがある
- 進行方向と直角で、車両より 1.0m 以 トの幅がある

30km/h以下で走行しているときは、 メーターパネルにステータスインジケー ターとして駐車マーク② が表示され ます。駐車スペースが検出されたときは、 右または左向きの矢印も表示されます。 標準では、アクティブパーキングアシス トは助手席側の駐車スペースのみを表示 します。運転席側の方向指示灯を作動さ せるとすぐに、運転席側の駐車スペース が表示されます。運転席側に駐車すると きは、マルチファンクションステアリン グの OK スイッチを押してアクティブ パーキングアシストの使用を確認するま で、方向指示灯を作動させたままにしな ければなりません。システムは、駐車ス ペースが進行方向に平行か、または直角 かどうかを自動で測定します。

駐車スペースは、駐車スペースを過ぎてから約15m離れるまで表示されます。

#### 駐車

## ↑ 警告

車両を離れるときに、アクティブパーキングアシストのみで停車していると、以下のときに動き出すおそれがあります。

- システムまたは電源供給に異常があるとき
- エンジンルームの電気装備や、バッテリーまたはヒューズが改造されたとき
- バッテリーの接続を外したとき
- 同乗者などにより、車両のアクセルペダルが踏まれたとき

事故の危険性があります。車両を離れる前に、必ず車両が動き出さないようにしてください。

1 パークトロニックが障害物を検知すると、アクティブパーキングアシストは駐車操作を行なっている間に自動的にブレーキ操作を行ないます。運転者には、適切なブレーキ操作を行なう責任があります。

- ▶ メーターパネルに希望の駐車スペース を示すマークが表示されたら、停車します。
- ▶ トランスミッションをポジション R に シフトします。

マルチファンクションディスプレイに パーキングアシスト開始 はい: OK いいえ: ち というメッセージが表示されます。

▶ 操作を中止する: マルチファンクションステアリングの (土) スイッチを押すか、発進します。

#### または

► **アクティブパーキングアシストを使用して駐車する**:マルチファンクションステアリングの OK スイッチを押します。

マルチファンクションディスプレイに パーキングアシスト作動中 アクセル とブレーキを操作 周囲を確認 という メッセージが表示されます。

- ▶ マルチファンクションステアリングを 放します。
- ▶ いつでもブレーキを効かせられる準備をして、車両を後退させます。後退するときは、7km/h以下の速度で走行してください。この速度を超えると、アクティブパーキングアシストが解除されます。

車両が駐車スペースの後端に近づいたとき、アクティブパーキングアシストは車両が停止するまでブレーキ操作をします。

狭い駐車スペースではさらに操作が必 要となる場合があります。

マルチファンクションディスプレイに パーキングアシスト作動中 D にシフト周 囲を確認 というメッセージが表示され ます。

▶ 車両が停止している間に、トランス ミッションをポジション D にシフトし ます。

アクティブパーキングアシストはただちに逆方向にステアリング操作を行ないます。

マルチファンクションディスプレイに パーキングアシスト作動中 アクセル とブレーキを操作 周囲を確認 という メッセージが表示されます。

- ▶ 前進して、いつでもブレーキを効かせられる準備をします。

アクティブパーキングアシストは車両 が停止するまでブレーキ操作を行ない ます。

マルチファンクションディスプレイに パーキングアシスト作動中 R にシフト 周囲を確認 というメッセージが表示され ます。

駐車手順が完了するとすぐに、マルチファンクションディスプレイにパーキングアシスト終了というメッセージが表示され、確認音が鳴ります。ここで車両が駐車されます。運転者がブレーキペダルを踏まなくても、車両が停止した状態を保ちます。アクセルペダルを踏むと、ブレーキが解除されます。

アクティブパーキングアシストは、ステアリング介入とブレーキ操作による支援をおこなわなくなります。アクティブパーキングアシストが終了したときは、ご自身で再びステアリング操作とブレーキ操作を行なってください。パークトロニックは引き続き使用できます。

#### 駐車の知識:

- 駐車後の駐車スペースでの車両の位置 決めは、様々な要因に左右されます。 これには、前後に停車している車両の 位置や形状、スペースの状態が含まれ ます。そのため、アクティブパーキン グアシストは駐車スペース内の最適な 位置よりも奥または手前の位置に誘 導することがあります。また縁石をま たいだり、縁石に乗り上げることもあ ります。必要であれば、アクティブパー キングアシストを解除してください。
- あらかじめシフトポジション D を選択することもできます。車両の向きが変わり、駐車スペースの奥の方まで移動しなくなります。トランスミッションの変更を素早く行なうと、駐車操作が中止されます。この位置からは適切な位置に駐車することができなくなります。

#### 駐車スペースからの退出

駐車スペースから出るときにアクティブ パーキングアシストが支援できるために は、以下を確認してください。

- 駐車スペースの境界がフロントとリア で十分に高くなければならない。例え ば、縁石が低すぎてはいけない
- 車両を駐車スペースに入れるときにスタートポジションに対して車両の位置は45°の角度を超えてはいけないので、駐車スペースの境界は幅が広すぎない

• 転回距離が約 1.0m 以上であること アクティブパーキングアシストは、進行 方向と平行に車両を駐車した場合に限 り、駐車場を出るときも運転者を支援す

▶ エンジンを始動してください。

ることができます。

- ▶ 出る方向の方向指示灯を作動させます。
- ▶ トランスミッションをポジション D または R にシフトします。

マルチファンクションディスプレイに パーキングアシスト開始 はい: OK いいえ: (土) というメッセージが表示されます。

▶ 操作を中止する:マルチファンクションステアリングの (土) スイッチを押すか、発進します。

#### または

▶ アクティブパーキングアシストを使用して駐車スペースから出る:マルチファンクションステアリングの OK スイッチを押します。

マルチファンクションディスプレイに パーキングアシスト作動中 アクセル とブレーキを操作 周囲を確認 という メッセージが表示されます。

▶ マルチファンクションステアリングを 放します。

- ▶ いつでもブレーキを効かせられる準備をして発進します。駐車スペースから出るときは、最高速度が約 7km/h を超えないようにしてください。この速度を超えると、アクティブパーキングアシストが解除されます。
- 車両が停止している間に、必要であれば、またはメッセージに従ってトランスミッションをポジション D または R にシフトします。

アクティブパーキングアシストはただちに逆方向にステアリング操作を行ないます。マルチファンクションディスプレイに パーキングアシスト作動中 アクセルとブレーキを操作 周囲を確認 というメッセージが表示されます。

作動後に後退する場合は、ステアリング を直進位置に動かします。

▶ パークトロニックの警告表示による指示に従い、必要に応じて数回、前進および後退します。

駐車スペースから完全に出たら、ステアリングを直進位置に動かします。確認音が聞こえ、マルチファンクションディスプレイに パーキングアシスト終了 というメッセージが表示されます。ご自身でステアリング操作を行ない、交通に合流する必要があります。パークトロニックは引き続き使用できます。

車両が駐車スペースから完全に出る前に、ステアリング操作を引継ぐことができます。これは、すでに駐車スペースから出たと考えられる場合などに役立ちます。

#### アクティブパーキングアシストの中止

▼ルチファンクションステアリングの 動きを止めるか、またはご自身でステ アリング操作を行ないます。アクティ ブパーキングアシストはすぐに中止さ れます。マルチファンクションディ スプレイに パーキングアシスト中止 というメッセージが表示されます。

#### または

▶ パークトロニックスイッチを押します (▷279 ページ)。

パークトロニックが解除され、アクティブパーキングアシストがただちに中止されます。マルチファンクションディスプレイに パーキングアシスト中止というメッセージが表示されます。

アクティブパーキングアシストは以下のときに自動的に解除されます。

- 電気式パーキングブレーキを効かせた
- シフトポジション P が選択された
- アクティブパーキングアシストを使用して駐車することができなくなった
- 7km/h 以上で走行した
- 車輪が空転して ESP® が作動したか、 故障した。メーターパネルの [夏] 警告灯が点灯します。

警告音が鳴ります。駐車マークが消え、マルチファンクションディスプレイにパーキングアシスト中止 というメッセージが表示されます。

アクティブパーキングアシストが解除されたときは、ご自身で再びステアリング操作とブレーキ操作を行なってください。

システムが故障した場合、車両は停止するまでブレーキを効かせます。走行するには、もう一度アクセルペダルを踏んでください。

#### パーキングアシストリアビューカメラ

#### 全体的な注意事項



パーキングアシストリアビューカメラ

○ はトランクリッドのハンドルにあります。

パーキングアシストリアビューカメラ①は、映像による駐車およびステアリング操作の支援です。システムは、COMANDディスプレイに車両後方の映像をガイドライン入りで表示します。車両後方エリアは、ルームミラーに写るような鏡像で表示されます。

↑COMAND ディスプレイに表示される メッセージの文字は、言語設定により異 なります。以下はパーキングアシストリ アビューカメラの COMAND ディスプレ イのメッセージの例です。

#### 重要な安全上の注意事項

パーキングアシストリアビューカメラは単なる支援にすぎません。すぐ周辺に対する運転者の注意の代わりになるものではありません。運転者には、安全にステアリングを操作し、駐車する責任があります。ステアリング操作や駐車を行なっている間は、周囲に人や動物、障害物がないことを確認してください。

以下のような状況では、パーキングアシストリアビューカメラは機能しなかったり、制限された方法で機能します。

- トランクリッドが開いている場合
- 激しい雨、雪または霧で
- 夜や非常に暗い場所で
- カメラが非常に明るい光に照らされている場合
- 周囲が蛍光灯の光、または LED の光 で照らされている場合(ディスプレイ がちらつくことがあります)
- 冬に暖かい車庫に入るなど、急激な温度変化があった場合
- カメラのレンズが汚れている、また は遮られている場合。清掃に関する注 意事項に従ってください(D457ページ)。
- 車両の後部が損傷している場合。この場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でカメラの位置および設定を点検してください。

車両後部の追加のアクセサリー(ライセンスプレートホルダー、自転車ラックなど)のために、パーキングアシストリアビューカメラの視界および他の機能が制限される可能性があります。

↑ パーキングアシストリアビューカメラは、フラップによって雨やほこりから保護されています。パーキングアシストリアビューカメラが作動しているときは、このフラップが開きます。

フラップは以下のときに再度閉じます:

- 操作手順を終えた
- エンジンを停止した

清掃に関する注意事項に従ってください (▷457ページ)。

技術的な理由のため、パーキングアシストリアビューカメラが停止した後にフラップが短時間開いたままになることがあります。

#### パーキングアシストリアビューカメラの 作動 / 停止

- ▶ 作動させる: イグニッション位置が 2 にあることを確認します。
- ► COMAND システムで リバース連動 機能 が選択されていることを確認します (デジタル版取扱説明書をご覧くだ さい)。
- ▶ リバースギアに入れます。

パーキングアシストリアビューカメラ のフラップが開きます。車両後方の範 囲がガイドラインとともに COMAND ディスプレイに表示されます。

操作手順中は常にパーキングアシスト リアビューカメラの映像が表示され ます。

停止する:トランスミッションを P にシフトした場合、または短距離を前進した後に、パーキングアシストリアビューカメラは停止します。

#### COMAND ディスプレイの表示


パーキングアシストリアビューカメラ は、障害物の歪んだ画像を表示したり、 それらを正しく、または全く表示しない ことがあります。以下の場所にある障害 物はパーキングアシストリアビューカメ ラで表示されません。

- リアバンパーの近接部
- リアバンパーの下
- トランクハンドルのすぐトの範囲

■ 以下のような路面に接していない障 害物は、実際よりも遠くにあるように見 えることがあります。

- 駐車車両のバンパー
- トレーラーのトーイングバー
- トレーラーけん引ヒッチのボールカッ プリング
- 大型車のリア部
- 傾いた柱


ガイドラインはあくまでも目安として利 用してください。障害物に近付くときは、 障害物が一番下のガイドラインを越え ないように注意してください。



P\$4.65-4100-31

- ① 車両後部から約 4.0m の距離の黄色ガイドラ
- ② ステアリングをまわしていないときの、ドア ミラーを含む車幅を示す白色のガイドライン (固定)

- ③ そのときのステアリング角度での、ドアミ ラーを含む車幅を示す黄色のガイドライン (面面)
- ④ そのときのステアリング角度での、タイヤの 進路を示す黄色のレーンマーク(可動)



PS4.65-4104-31

- ⑤ 車両後部から約1.0mの距離の黄色のガイド ライン
- ⑥ 車両中央軸(補助マーカー)
- ⑦ バンパー
- ⑧ 車両後部から約 0.30m の距離の赤色のガイ ドライン

ガイドラインは、トランスミッションが ポジション**R**にあるときに表示されます。 規定の距離は、地面の高さにある障害物 にのみ適用されます。



P\$4.65-410

- ① フロントの警告表示
- ② パークトロニック補助計測の作動準備インジ ケーター
- ③ リアの警告表示

パークトロニックが作動しているときは (▷278ページ)、COMAND ディスプレイに補助計測の作動準備インジケーター ② が表示されます。パークトロニック 警告表示が作動または点灯している場合 は、それに応じて警告表示 ① および ③ も COMAND ディスプレイ内で作動また は点灯します。

#### 後退駐車機能

#### ステアリングをまわさないで、まっすぐ 後退駐車する



P\$4.65-9709-31

- ① ステアリングをまわしていないときの、ドア ミラーを含む車幅を示す白色のガイドライン (固定)
- ② そのときのステアリング角度での、ドアミラーを含む車幅を示す黄色のガイドライン (可動)
- ③ 車両後部から約 1.0m の距離の黄色のガイドライン
- ④ 車両後部から約 0.30m の距離の赤色のガイドライン
- ▶ パーキングアシストリアビューカメラ が作動していることを確認してくだ さい(▷287ページ)。

レーンおよびガイドラインが表示され ます。

▶ 白色のガイドライン ① を参考にして、 車両が駐車スペースに収まるか確認します。 ▶ 白色のガイドライン ① を目安に、停止位置まで注意しながら後退します。 赤色のガイドライン ② が駐車スペースの後端にきます。車両は駐車スペースとほぼ平行になります。

#### ステアリングをまわして直角に後退駐車 する



P54.65-4907.31

- ① 駐車スペースのマーク
- ② そのときのステアリング角度での、ドアミラーを含む車幅を示す黄色のガイドライン (可動)
- ▶ 駐車スペースを通過して、車両を停止 します。
- ▶ パーキングアシストリアビューカメラ が作動していることを確認してくだ さい(▷287ページ)。

レーンおよびガイドラインが表示され ます。

- ▶ 車両が停止している間に、黄色のガイドライン②が駐車スペースマーク①に達するまで、駐車スペースの方向にステアリングをまわします。
- ▶ ステアリングをその位置で保持し、注 意しながら後退します。



P54.65-4909-31

- ① そのときのステアリング角度での、ドアミ ラーを含む車幅を示す黄色のガイドライン (可動)
- ▶ 駐車スペースのほぼ正面の位置で停車 します。

白色のレーンが駐車スペースのマー クとできるだけ平行になるようにし ます。



P54.65-4909-31

- ① そのときのステアリング角度での、白色のガ イドライン
- ② 駐車スペースのマーク
- ▶ 車両が停止している間に、ステアリン グを直進位置にまわします。



PS4.63-4910-31

- ① 車両後部から約 0.30m の距離の赤色のガイ
- ② ステアリングをまわさないときの白色のガイ ドライン
- ③ 駐車スペースの後端
- ▶ 後端位置に達するまで、注意しながら 後退します。

赤色のガイドライン(1)が駐車スペー スの後端③にきます。車両は駐車ス ペースとほぼ平行になります。

#### 広角機能



P\$4.65-8902:31

- ① 広角表示機能のマーク
- ② パークトロニック警告表示

パーキングアシストリアビューカメラを 使用して広角表示を選択することもでき ます。

▶ 広角機能が選択されているときに、 COMAND コントローラーをまわして マーク①を選択します。

パークトロニックが作動可能なときは (▷278ページ)、車両のマーク②が COMAND ディスプレイに表示されます。 パークトロニック警告表示が作動してい る場合は、COMAND ディスプレイの警 告表示③ がそれぞれ黄色または赤色で 点灯します。

#### 障害物検知

パーキングアシストリアビューカメラは、動いていたり静止している障害物を検知することができます。例えば、歩行者または他の車両が検知された場合は、これらの障害物はバーでマークされます。車両が動いているときにのみ、システムは静止している障害物を検知し、マークすることができます。対照的に、動いている障害物は常に検知され、マークされます。

機能を使用できるようにするためには、COMANDシステムで設定されていなければなりません(デジタル版取扱説明書をご覧ください)。

#### 360° カメラシステム

# 全体的な注意事項

360° カメラシステムは 4 つのカメラ で構成されるカメラシステムです。システムは以下のカメラからの映像を判断します。

- リアカメラ
- フロントカメラ
- ドアミラーの 2 つのカメラ

カメラは車両周辺の状況を映し出します。システムは、駐車時や見通しの悪い出口などで運転者を支援します。

360° カメラシステムの映像は、COMANDディスプレイに全画面表示または6種類の分割画面表示で表示することができます。分割画面表示には車両の上面表示も含まれます。この表示は、装着されているカメラにより提供されたデータから生成されます(バーチャルカメラ)。

6つの分割画面表示は以下とおりです:

- 上面表示とリアカメラからの映像 (130°表示角度)
- 上面表示とフロントカメラからの映像 (最大ステアリング角度を表示しない 130°表示角度)
- 上面表示とリア拡大表示
- 上面表示とフロント拡大表示
- 上面表示と後面ミラーカメラからの映像(後輪表示)
- 上面表示と前面ミラーカメラからの映像(前輪表示)

機能が設定されていて、トランスミッションをポジション **D** または **R** から **N** にシフトしたときは、360°表示の前に作動していた映像が COMAND ディスプレイに表示されます。可動式のガイドラインが非表示になります。

シフトポジションを D と R の間で切り替えたときは、直前に選択されていたフロントまたはリアビューが表示されます。

# 重要な安全上の注意事項

360° カメラシステムは単なる支援に過ぎず、障害物の歪んだ映像を表示したり、それらを正しく、または、まったく表示しないことがあります。360° カメラシステムは、注意を払った走行の代わりになるものではありません。

運転者には、安全にステアリングを操作し、駐車する責任があります。ステアリング操作や駐車を行なっている間は、周囲に人や動物、障害物がないことを確認してください。

運転者には安全を確保する責任があり、 駐車や運転操作を行なうときは、常に周 囲の状況に注意しなければなりません。 これには、車両の後方、前方および両側 が含まれます。さもないと、運転者や他 の人に危険がおよぶおそれがあります。

360° カメラシステムは、以下のときはまったく機能しなくなるか、制限された方法でのみ機能します。

- ドアが開いている場合
- ドアミラーが格納されている場合
- トランクリッドが開いている場合
- 激しい雨、雪または霧で
- 夜や非常に暗い場所で
- カメラに強い光が直接当たっている場合
- 周囲が蛍光灯の光、または LED の光 で照らされている場合 (ディスプレイ がちらつく*てと*があります)
- 冬に暖かい車庫に入ったときなど、急 激な温度変化が原因でカメラが曇る場合
- カメラのレンズが汚れていたり、覆われている場合
- カメラ装着部の車両の構成部品が損傷した場合。このようなときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でカメラの位置および設定を点検してください。

このような場合は、360° カメラシステムを使用しないでください。さもないと、車両を駐車しているときに、他の人にけがをさせたり、物を損傷するおそれがあります。

ガイドラインは常に、路面の高さで表示されます。

フロントおよびリアカメラは、それぞれフラップにより保護されています。360°カメラシステムが作動しているときは、これらのフラップが開きます。清掃に関する注意事項に従ってください(▷458ページ)。技術的な理由のため、360°カメラシステムが停止した後にフラップが短時間開いたままになることがあります。

#### 作動条件

360° カメラシステムの映像は、以下のときに表示されます。

- COMANDシステムが作動している(デジタル版取扱説明書をご覧ください)
- 360° カメラ が作動している。
- (1) 30km/h 以上の速度で 360° カメラシステムが作動している場合は、警告メッセージが表示されます。

以下の場合は、警告メッセージが消えます。

- 車両の速度が 30km/h 以下に下がる。 その後に 360° カメラシステムが作動 します。
- OK スイッチでメッセージを確認する

#### 機能スイッチを使用して 360° カメラシ ステムを作動させる



- ▶ スイッチ ① を押します。シフトポジション D または R のいずれかが選択されているかによって、以下の画面が表示されます。
  - フロントカメラからの映像の全画面 表示
  - リアカメラからの映像の全画面表示
- **(1)** 全画面表示から分割画面表示に切り替えることもできます。

# COMAND システムを使用して 360° カメラシステムを作動させる

- ▶ 車両のカルーセルから360° が5を選択する: コントローラーをまわして、押します。シフトポジションDまたはRのいずれかが選択されているかによって、以下の画面が表示されます:
  - 上面表示およびフロントカメラから の映像による分割画面表示、または
  - 上面表示およびリアカメラからの映像による分割画面表示

COMAND コントローラーに関するさらなる情報は、デジタル版取扱説明書にあります。

# リバースギアを使用して 360° カメラ システムを作動させる

リバースギアに入れることで、自動的に360°カメラシステムの映像が表示されます。

- ▶ イグニッション位置が 2 であることを 確認します。
- ▶ COMAND システムでリバース連動機能 が選択されていることを確認します (デジタル版取扱説明書をご覧くだ さい)。
- ▶ 360° カメラシステムの映像を表示する: リバースギアに入れます。

COMAND ディスプレイに分割画面 モードで車両後方エリアが表示され ます。車両の上面表示およびリアカメ ラからの映像が表示されます。

# 分割画面または全画面表示を選択する

分割画面の間で表示を切り替える:

- ▶ 車両アイコンのある行に切り替える: コントローラーをスライドします \*□。
- ▶ 車両アイコンを選択する: コントローラーをまわします。

# 全画面表示に切り替える:

- ▶ コントローラーをまわして押し、180° ビューを選択します。
- リアカメラからの映像がある上面表示
- フロントカメラからの映像がある上面 表示

#### COMAND ディスプレイの表示

#### 重要な安全上の注意事項

360° カメラシステムは障害物の歪んだ映像を表示したり、それらを正しく、または、まったく表示しないことがあります。以下の場所では、システムは障害物を表示しません。


- フロントおよびリアバンパーの下
- フロントおよびリアバンパーのすぐ 近く
- トランクリッドのハンドルの真上
- ドアミラーの近接部
- バーチャル上面表示での様々なカメラ 間の推移エリア

■ 以下のような路面に接していない障害物は、実際よりも遠くにあるように見えることがあります。


- 駐車車両のバンパー
- トレーラーのトーイングバー
- トレーラーけん引ヒッチのボールカップリング
- 大型車のリア部
- 傾いた柱

ガイドラインはあくまでも目安として利用してください。障害物に接近するときは、障害物が一番下のガイドラインを越えないように注意してください。

# パーキングアシストリアビューカメラからの映像のある上面表示



- ① 車両後部から約 4.0m の距離の黄色ガイドライン
- ② 上面表示とリアカメラ映像のある分割画面の 設定アイコン
- ③ 最大ステアリング角度でのガイドライン
- ④ そのときのステアリング角度での、タイヤの 進路を示す黄色のレーンマーク(可動)
- ⑤ そのときのステアリング角度での、ドアミラーを含む車幅を示す黄色のガイドライン(可動)



- ⑥ 車両中央軸(補助マーカー)
- ⑦ 車両後部から約 1.0m の距離の黄色のガイドライン
- ⑧ バンパー
- ⑨ 車両後部から約 0.30m の距離の赤色のガイドライン

ガイドラインは、トランスミッションがポジションRにあるときに表示されます。 規定の距離は、地面の高さにある障害物にのみ適用されます。

#### フロントカメラからの映像のある上面表示



- ① 上面表示とフロントカメラ映像の分割画面の 設定アイコン
- ② 車両前部から約 4.0m の距離の黄色のガイド ライン
- ③ そのときのステアリング角度での、ドアミ ラーを含む車幅を示す黄色のガイドライン (可動)
- ④ そのときのステアリング角度での、タイヤの 進路を示す黄色のレーンマーク(可動)
- ⑤ 車両前部から約 0.30m の距離の赤色のガイ ドライン
- ⑥ 車両前部から約 1.0m の距離の黄色のガイド ライン

# 上面表示とリア拡大表示



PS4.65-4874-31

- ① 上面表示とリアカメラ拡大映像の分割画面の 設定アイコン
- ② 車両後部から約 0.30m の距離の赤色のガイ ドライン

この表示は、車両後方からの距離を確 認するときに運転者を支援します。

介 この設定は、フロント拡大表示とし て選択することもできます。

#### ミラーカメラからの映像のある上面表示



- ① 上面表示と前面ミラーカメラの設定アイコン
- ② ドアミラーを含む車幅を示す黄色のガイドラ イン(車両右側)
- ③ ドアミラーを含む車幅を示す黄色のガイドラ イン(車両左側)
- 後方表示に設定したミラーカメラを 選択することもできます。

#### 広角機能



- ① リアカメラ映像のある全画面設定アイコン
- ② パークトロニック警告表示

パークトロニックが作動している場合は (▷279 ページ)、COMAND ディスプレ イの警告表示②も作動するか、または それに応じて点灯します。

パークトロニックは以下のように表示されます。

• 分割画面モードの上面表示では、車両 マーク周囲の赤色または黄色の四角い 枠で

#### または

- 全画面モードでは、車両マーク周囲の 赤色または黄色の四角い枠で下部右 側に

出口から出たり、交差点の視界が制限されているときなどに、この表示を選択します。

① 分割画面表示を選択するためには、 ディスプレイで □ マークを選択し、 COMAND コントローラーで確定します。

# 360°カメラシステムの表示を停止する

機能を作動させていて、車両が 30km/h 以上になると、機能はすぐに停止します。 360°カメラシステムが表示される以 前に作動していた画面が、COMAND ディスプレイに表示されます。ディス プレイで「コーマークを選択してから、 COMAND コントローラーで確定するこ とにより、分割画面表示から 360°カメ ラシステムの表示を停止することもできます。

シフトポジション P を選択した場合も、360° カメラシステムの表示は終了します。

### アテンションアシスト

### 全体的な注意事項

アテンションアシストは高速道路や幹線道路のような道路で、長時間の変化の少ない走行をするときに運転者を支援します。60km/h~200km/hの範囲で作動します。運転者の疲労や集中力欠如の増加の典型的な兆候を検知した場合は、アテンションアシストは休憩を促します。

#### 重要な安全上の注意事項

アテンションアシストは単なる支援にすぎません。疲労や集中力欠如を検知するのが遅すぎたり、全く検知しないことがあります。十分な休憩を取り、集中力がある運転者の代わりになるものではありません。

以下のときは、アテンションアシストの機能が制限されたり、警告が遅れる、またはまったく行なわれないことがあります。

- 走行時間が約30分以下の場合
- 路面が平坦でなかったり、穴があるな ど、道路の状態が悪い場合
- 横風が強い場合
- 高いスピードでカーブを曲がっている ときや急加速をしているときなど、スポーティな運転を行なっている場合
- 主に60km/h以下、または200km/h 以上の速度で走行している場合
- ディストロニック・プラスのステアリングアシストで走行している場合
- 時刻が正しく設定されていない場合
- 車線を変更したり走行速度を変えるなどの活発な運転状況の場合

走行を継続するときは、以下のときにア テンションアシストはリセットされ、運 転者の疲労の評価を開始します。

- エンジンを停止した
- 運転者を交代したり、休憩を取るために、運転者がシートベルトを外して運転席のドアを開いた

#### アテンションレベルの表示



マルチファンクションディスプレイのアシストメニューに現在のステータス情報を表示させることができます。

▼ マルチファンクションディスプレイを 使用して、アテンションアシストのア シスト一覧表示を選択します(▷339 ページ)。

以下の情報が表示されます。

- 最後の休憩からの走行時間
- 高いから低いまで5段階のバー表示で表示される、アテンションアシストによって判断されるアテンションレベル
- アテンションアシストがアテンションレベルを算出できず、警告を発することができない場合は、システム停止というメッセージが表示されます。60km/h以下、または200km/h以上の速度で走行している場合などは、バー表示が変更されます。

#### アテンションアシストの設定

▼ マルチファンクションディスプレイを 使用してアテンションアシストを設定 します(▷342ページ)。

システムは、選択された以下の設定に よって、運転者のアテンションレベル を判断します。

**標準を選択**: アテンションレベルを判断するシステムの感度が標準に設定されます。

高感度を選択:感度がより高く設定されます。アテンションレベルの検知が高感度となり、運転手がより早く警告されます。

エンジンがかかっているときにアテンションアシストが解除されているときは、マルチファンクションディスプレイのアシスト一覧表示に 〇 マークおよび OFF が表示されます。

アテンションアシストが解除されているときは、エンジンが停止した後に自動的に再設定されます。選択される感度は、最後に設定した選択に対応します(標準/高感度)。

# マルチファンクションディスプレイの 警告

疲労または集中力欠如の増加が検知された場合は、マルチファンクションディスプレイに アテンションアシスト 休憩しましょう! という警告が表示されます。

マルチファンクションディスプレイに表示されるメッセージに加えて、警告音が鳴ります。

- ▶ 必要であれば、休憩を取ってください。
- ▶ ステアリングの OK スイッチを押して、メッセージを確定します。

長時間の運転では、適切な休憩をするために、適切な時間に定期的に休憩を取るようにしてください。休憩を取らず、アテンションアシストがなお集中力欠如の増加を検知している場合は、15分後以降に再度警告されます。これは、アテンションアシストが疲労または集中力低下の増加の兆候を検知した場合にのみ実行されます。

警告がマルチファンクションディスプレイに表示された場合は、COMANDシステムでガソリンスタンドの検索が実行されます。ガソリンスタンドへのナビゲーションの開始を行なうことができます。この機能は COMANDシステムで設定および解除できます。

#### ナイトビューアシストプラス

#### 全体的な注意事項



通常のヘッドライトの照明に加え、ナイトビューアシストプラスは赤外線を利用して路面を照射します。ナイトビューアシストプラスのカメラ ② は赤外線を知して、マルチファンクションディステレイにモノクロ画像を表示します。ディレイにモノクロ画像を表示します。ディスプレイに表示される画像は、ハイビームヘッドライトにより照らされた道路に相当するものです。これにより、進行方向の道路状況や障害物を素早く確認す

ることができます。歩行者検知が作動しているときは、システムによって検知された歩行者がナイトビューアシストプラスの表示に小さな角枠とともに、色付きで視覚的に強調されます。

① 赤外線は人の目に見えないため、対向車を眩惑させることはありません。そのため、対向車両がいる場合でもナイトビューアシストプラスを作動させることができます。

さらに、ラジエターグリルには熱検知力メラ①が内蔵されています。カメラは歩行者および動物を検知するために役立ちます。熱検知カメラに関する注意事項に従ってください(▷459ページ)。

#### 重要な安全上の注意事項

ナイトビューアシストプラスはあくまでも支援にすぎず、注意を払った運転の代わりになるものではありません。ナイトビューアシストプラスの映像のみに頼らないでください。先行車両との距離や車両の速度、適切なブレーキ操作の責任は運転者にあります。常に路面や天候の状態に合わせて運転してください。

以下のときはシステムが影響を受けたり、作動しないことがあります。

- 雪、雨、霧、霧雨などで視界が悪い場合
- フロントウインドウが汚れている、曇っている、またはステッカーなどでカメラの周辺が覆われている場合
- ラジエターグリルの熱検知カメラが汚れている、曇っている、または覆われている場合
- カーブ、頂上または下り坂勾配で
- 高い外気温度で

ナイトビューアシストプラスは、車両のすぐ前方または横の物を表示することはできません。

他の障害物が歩行者および動物と同じようにマークされる、または強調されることがあります。

#### 歩行者および動物検知機能

#### 全体的な注意事項

以下の場合は、歩行者または動物検知が 困難になったり、または作動しないこと があります。

- 歩行者または動物が、駐車している車 両などの他の障害物によって部分的に または全体的に隠されている
- 強い光の反射などによって、ナイト ビューアシストプラス表示の歩行者ま たは動物の輪郭が完全でない、または 切れている
- 歩行者または動物が周囲に溶け込んでいる
- 特殊な衣服または他の物のために、カメラシステムが歩行者を人として認識 しなくなる
- 座っている、かがんでいる、または横 たわっているなど、歩行者が立ってい ない
- その大きさや形のために、動物がシステムによって検知されていない

歩行者および動物検知機能は、32℃以上の温度で解除されます。そしてスポットライト機能およびナイトビューアシストプラスの自動作動が作動しなくなります。

#### 歩行者検知機能



- ① ナイトビューアシストプラスの映像
- ② 歩行者検知作動の待機マーク
- ③ フレーム
- ④ 検知された歩行者

ナイトビューアシストプラスは、身体の 輪郭や人の直立姿勢などの典型的な特徴 を使用して歩行者を検知することができ ます。

歩行者検知機能は以下のときに自動的に 作動します。

- ナイトビューアシストプラスが作動している
- 約 10km/h 以上で走行している
- 周囲が暗い

歩行者検知が作動している場合は、待機マーク②が表示されます。検知された人は、フレーム③で強調されます。歩行者検知システムが歩行者を検知したときは、フロントウインドウ越しに前方を直接確認してください。ディスプレイ表示だけでは障害物や歩行者までの距離を正確に把握することはできません。

# 動物検知機能

動物は、以下の状況で検知されます。

- 周囲が暗い
- 市街地の外側である
- 外気温度が 32 ℃ 以下である

ナイトビューアシストプラスは、典型的な特徴を使用して、シカ、牛または馬のような大きな動物を認識することができます。

システムは以下は検知しません。

- 犬および猫のような小さな動物
- 輪郭が明確に認識できない動物

検知されたときは、動物は色の付いた小さな角枠でマークされます。歩行者検知と対照的に、マルチファンクションディスプレイには独立した待機マークはありません。

# ナイトビューアシストプラスの作動 / 停止の切り替え

#### 作動条件

以下のすべての条件に合った場合にの み、ナイトビューアシストプラスを作動 させることができます。

- イグニッションがオンである(▷216 ページ)、またはエンジンがかかっ ている
- ライトスイッチが Auto または の の 位置である
- リバースギアに入っていない

# ナイトビューアシストプラスの作動



▶ スイッチ ① を押します。

ナイトビューアシストプラスの表示が マルチファンクションディスプレイに 表示されます。

● 車両が10km/h以上の速度で走行していて、暗いところでのみ、赤外線照射へッドライトは作動します。これは、停車している間は完全な視界を得ていないことを意味しています。赤外線照射へッドライトは、5km/h以下の速度で解除されます。ナイトビューアシストプラスの画像は、スイッチ①を押して解除するまで表示され続けます。

# ナイトビューアシストプラスの自動作動

ナイトビューアシストプラスメニューを経由して、オプションのナイトビューアシストプションのサイトビューアシストナトスタートを選択できます。歩行者および動物検知機能は、ナイトビューアシストプラスの画像が表示されていないときにも作動したままになります。暗く、照らされていない環境で60km/h以上で走行しているときは、歩行者または動物が検知されるとただちに、マルチファクションディスプレイにナイトビューアシストプラスの画像が自動的に表示されます。

▶ アシストメニューで、ナイトビューア シストプラスの自動作動を設定します (▷341 ページ)。

# ナイトビューアシストプラスの解除

▶ スイッチ ① を押します。

ナイトビューアシストプラスの表示が マルチファンクションディスプレイか ら消えます。ナイトビューアシストプ ラスが解除されます。

# ナイトビューアシストプラスのトラブル

トラブル	考えられる原因および影響 ▶ 解決方法
ナイトビューアシ ストプラスの画質 が低下している。	フロントウインドウの内側が曇っている。 ▶カメラカバーを下に倒してください(▷459 ページ)。 ▶フロントウインドウの曇りを取ってください(▷204 ページ)。
	フロントウインドウが凍結している。 ▶ フロントウインドウの氷を取り除いてください(▷204 ページ)。
	ワイパーの汚れがフロントウインドウに付着している。 ▶ワイパーブレードを交換してください(▷188 ページ)。
	洗車場で洗車した後に、フロントウインドウに汚れが付着し ている。
	▶フロントウインドウを清掃してください(▷456 ページ)。
	フロントウインドウのカメラのレンズ部分が飛び石により損 傷した。
	▶フロントウインドウを交換してください。
歩行者および動物 検知機能が作動し ない。	ラジエターグリルの赤外線カメラが汚れている。 ▶柔らかい布と水を使用して、赤外線カメラを清掃してくだ さい。

#### アクティブブラインドスポットアシスト

#### 全体的な注意事項

アクティブブラインドスポットは、左右 の後ろ向きの2つのレーダーセンサーで、 運転者には見えない車両のいずれか一方 のエリアをモニターします。ドアミラー の警告表示によって、モニターしている 範囲で検知された車両に運転者の注意が 向けられます。車線変更するために対 応する方向指示灯を作動させた場合は、 視覚的および聴覚的な衝突警告も発せら れます。側方衝突の危険性が検知された 場合は、修正ブレーキが衝突の回避を支 援することがあります。進路修正ブレー キの適用前に、アクティブブラインドス ポットアシストは進行方向および側方の 空いているスペースを測定します。その ためには、アクティブブラインドスポッ トアシストは前向きのレーダーセンサー を使用します。

アクティブブラインドスポットアシストは、約30km/h以上の速度で支援を行ないます。

# 重要な安全上の注意事項

アクティブブラインドスポットアシスト は単なる支援にすぎず、注意を払った走 行の代わりになるものではありません。

# **魚 警告**

アクティブブラインドスポットアシストは以下のような車両には反応しません。

- 追い越してくる際に、側面に近づき過ぎて死角に入った車両
- 接近および追い越しを行なう速度 差が非常に大きいとき

この場合、アクティブブラインドスポットアシストは警告も介入も行ないません。

事故の危険性があります。

常に交通状況に十分注意を払い、車両の両側に安全な車間距離を維持してください。

#### レーダーセンサー


アクティブブラインドスポットアシストのレーダーセンサーは、前後のバンパーおよびラジエターグリルのカバーとラジエターグリルのカバーとうジェターグリルのカバーに、汚れや氷、アケンサーが自転車用ラック、またはシストでさい。強い衝撃を受けたり、バンツ指定サービス工場でレーダーともないと、アクティブブラインドスポットアシストが正しく機能しなくなることがあります。

#### モニター範囲

# **魚 警告**

アクティブブラインドスポットアシ ストはすべての交通状況と道路使用 者を検知するわけではありません。 事故の危険性があります。

他の道路使用者や障害物との距離が 十分であることを常に確認してくだ さい。



アクティブブラインドスポットアシスト は、図に示すように車両後方と真横の約 3.0m までの範囲をモニターします。以 下のときには、車両の検知が困難になる ことがあります。

- センサーが汚れている、またはセン サーが覆われている
- 雨、雪または霧雨などのため視界が 悪い

モニター範囲にある車両は検知されま せん。


アクティブブラインドスポットアシスト はオートバイや自転車のような幅の狭い 車両を検知しなかったり、非常に遅れて からのみ検知することがあります。

車線が狭い場合、特に車両が車線の中央 を走行していない場合は、お客様の車両 の隣車線の次の車線の車両を検知するこ とがあります。これは、お客様の車両に 近い方の車線の外端部を車両が走行し ている場合などです。

以下は、システムの特性に起因するもの です。

- ガードレール、または類似の連続し ている車線境界物の近くを走行してい るときに、誤って警告が発せられるこ とがあります。
- トレーラーなどの長い車両と長時間並 走しているときに、警告が中断される ことがあります。

#### 警告表示



① 警告表示

アクティブブラインドスポットアシスト は約30km/h以下の速度では作動しま せん。モニター範囲にある車両は検知さ れません。

30km/h以上の速度でアクティブブラインドスポットアシストのモニター範囲内で車両が検知された場合は、対応する側の警告灯①が赤色に点灯します。この警告は、後方から、または側方から車両がアクティブブラインドスポットアシストのモニター範囲に入ってきたときに常に点灯します。車両を追い越すときは、速度差が12km/h以下の場合にのみ警告が発せられます。

リバースギアを選択している場合は、アクティブブラインドスポットアシストは作動しません。

警告灯の明るさは、周囲の明るさに自動 的に合わせられます。



アクティブブラインドスポットアシストが設定されているときは、マルチファンクションディスプレイのアシスト一覧の車両脇に、後方に発信されるレーダー波②が灰色で表示されます。30km/h以上の速度で、レーダー波②の色は緑色に変わります。

そして、アクティブブラインドスポット アシストが使用可能になります。

# 視覚的および聴覚的な衝突警告

運転者が車線変更のために方向指示灯を作動させ、側方のモニター範囲で車両が検知された場合は、視覚的および聴覚的な衝突警告が発せられます。警告音が2回聞こえ、赤色の警告灯①が点滅します。方向指示灯をそのままにしている場合は、検知された車両が赤色の警告灯①の点滅により示されます。

警告音はそれ以上鳴りません。

# 車線修正ブレーキの適用

モニター範囲でアクティブブラインドスポットアシストが側方衝突の危険性を検知した場合は、車線修正ブレーキの適用が行なわれます。これは、運転者の衝突回避を補助するために設計されています。

# ▲ 警告

車線修正ブレーキの適用は、常に衝 突を防ぐわけではありません。事故 の危険性があります。

アクティブブラインドスポットアシストが警告を行なった、または車線修正ブレーキ適用を行なった場合は特に、必ずステアリング操作、ブレーキ操作、加速操作を行なってください。常に車両両側に安全な車間距離を維持してください



+ 49 ^ /-

車線修正ブレーキが適用された場合は、ドアミラーの赤色の警告灯が点滅して、警告音が2回鳴ります。加えて、側面衝突の危険性を強調した表示②がマルチファンクションディスプレイに表示されます。

まれに、システムが適切でないブレーキの適用を行なうことがあります。ステアリングを反対方向に軽く操作するか、または加速した場合は、いつでも車線修正ブレーキの適用が中断されます。

車線修正ブレーキの適用は 30km/h ~ 200km/h の速度範囲で行なわれます。

以下の場合には、走行状況に合わない車線修正ブレーキの適用が行なわれることがあります。

- 車両の両側に、車両やガードレールなどの障害物がある
- 側方すぐのところに車両が接近している
- 高いコーナリング速度のスポーティな 運転スタイルをとっている
- 明確にブレーキ操作またはアクセル操作を行なっている
- ESP® または PRE-SAFE® ブレーキのような走行安全システムが介入している
- ESP® が解除されている
- タイヤ空気圧の低下やタイヤの不具合 が検知されている

# アクティブブラインドスポットアシスト の作動

- ▼ルチファンクションディスプレイで アクティブブラインドスポットアシス トが設定されていることを確認します (▷342 ページ)。
- ▶ イグニッション位置を 2 にします。 ドアミラーの警告灯 ① が赤色に点灯 します。マルチファンクションディス プレイのアシスト一覧の車両の隣に、 後方に発信されるレーダー波が灰色で 表示されます。

### アクティブレーンキーピングアシスト

#### 全体的な注意事項



アクティブレーンキーピングアシストは、フロントウインドウ上部のカメラシステム①で車両前方のエリアをモニターします。レーダーセンサーシステムの支援により、車両の前方、後方および側方の他の様々なエリアもモニターされます。アクティブレーンキーピングアシストは道路の車線マークを検知し、意図せずに車線から外れる前に警告を発します。警告に反応しない場合は、車線修正ブレーキを適用することにより、車両を元の車線に戻すことができます。

マルチファンクションディスプレイの表示単位速度/距離でkmを選択している場合は(▷345ページ)、アクティブレーンキーピングアシストは60km/h以上の速度で作動します。miles表示が選択されている場合は、40mph以上の速度で作動します。

#### 重要な安全上の注意事項

運転スタイルを合わせていない場合は、アクティブレーンキーピングアシストは事故の危険性を軽減することはえることもできません。また、物理的限界を超えることもできません。アクティブレーンキーピングアシストは道路および天候の状況を考慮することもできません。 交通状況を認識しないことがあります。アクテンストは単なる支には、先行車両とにすぎません。運転者には、先行車両とにすぎません。運転者には、先行車両とにすぎません。運転者にば、先行車両とにすぎません。運転者にばかあります。

アクティブレーンキーピングアシストは 車両を車線内に保ち続けることはできま せん。

# ↑ 警告

アクティブレーンキーピングアシストは必ずしも明確に車線ラインを検知することはできません。

このような場合、アクティブレーン キーピングアシストは以下を行なう ことがあります

- 不要な警告を行ない、車両に車線 修正ブレーキを効かせる
- 警告を行なわなくなる、または作動しなくなる

事故の危険性があります。

特にアクティブレーンキーピングアシストが警告を行なっているときは、必ず交通状況に注意を払い、車両車線内に保つようにしてください。危険な状態を脱したら、通常の運転スタイルに戻してください。

以下のときは、システムの作動が損なわれたり、正しく機能しないことがあります。

- 道路に十分な照明がなかったり、雪や雨、霧や霧雨によるなど、視界が悪い
- 対向交通、太陽または他の車両からの 反射などで眩惑がある(路面が濡れ ている場合など)
- フロントウインドウが汚れていたり、 曇っている、または、カメラ付近がス テッカーなどで覆われている
- 雪で覆われているなど、フロントまた はリアバンパー、またはラジエターの レーダーセンサーが汚れている
- 工事エリアなどで1車線の車線マーク が全くないか、またはいくつかある、 または不明瞭である
- 車線ラインが摩耗していたり黒ずんでいる、または汚れや雪などに覆われている
- 先行車両との車間距離が短くて車線 マークが検知できない
- 車線の分岐や他との交差、合流などで 車線マークが頻繁に変わる
- 道路が狭かったりカーブしている
- 道路に様々な状況の著しい日陰がある

隣接する車線で車両が検知されず、破線の車線マークが検知されている場合は、 車線修正ブレーキの適用は行なわれません。

# ステアリングの警告振動

前輪が車線マークを越えた場合は警告が行なわれます。警告はステアリングを1.5 秒以内で振動させることにより行なわれます。

#### 車線修正ブレーキの適用

特定の状況で車両が車線から外れた場合 には、車両の片側にブレーキが軽く効き ます。これは、車両を元の車線に戻すよ うに支援するために設計されています。

### **魚 警告**

車線修正ブレーキを適用しても車両 が元の車線に戻るとは限りません。 事故の危険性があります。

アクティブレーンキーピングアシス トが警告を行なった、または車線修 正ブレーキの適用を行なった場合は 特に、必ずステアリング操作、ブレー キ操作、加速操作を行なってくだ さい。



車線修正ブレーキの適用が行なわれた場 合は、マルチファンクションディスプレ イに① が表示されます。ブレーキの適 用により、走行速度も少し低下します。

この機能は、60km/h~200km/hの間 の範囲で作動します。

実線または破線と認識された車線マーク を越えて走行した後に、車線修正ブレー キは適用されます。これには、その前に ステアリングの断続的な振動による警告 が出されている必要があります。さらに、 両側に車線マークのある車線が検知され ていなければなりません。

破線の車線マークが検知されている場合 は、隣接する車線で車両が検知された場 合にのみ車線修正ブレーキの適用が行な われます。対向車両、追い越し車両およ び隣接する車線の車両を検知できます。

次の車線修正ブレーキの適用が行なわれ ます。

以下のときは、車線修正ブレーキの適用 は行われません。

- 明確に、および活発にステアリング操 作、ブレーキ操作または加速を行なっ ている。
- きついカーブの内側をまたいだ。
- 方向指示灯を作動させた。
- FSP®、PRF-SAFF® ブレーキまたはア クティブブラインドスポットアシスト のような走行安全システムが介入した。
- 高いコーナリング速度や急加速など のスポーティな運転スタイルをとっ ている
- ESP® が解除されている。
- トランスミッションがポジション D で ない。
- タイヤ空気圧の減少やタイヤの不具合 が検知されて表示された。
- 走行している車線で障害物が検知さ れた。

アクティブレーンキーピングアシスト は、他の道路使用者または交通状況を検 知しないことがあります。以下のとき はいつでも、不適切なブレーキの適用は 中断されます。

- ステアリングを反対方向に軽く操作する。
- 方向指示灯を作動させる。
- 明確にブレーキ操作または加速操作を 行なう。

以下のときに、車線修正ブレーキの適用 は自動的に中断されます:

- ESP®、PRE-SAFE® ブレーキまたはア クティブブラインドスポットアシスト のような走行安全システムが介入した。
- 車線マークが検知されなくなった。

# アクティブレーンキーピングアシストの 設定



▶ スイッチ ② を押します。

表示灯 ① が点灯します。マルチファンクションディスプレイに レーンキープア シストオン というメッセージが表示されます。すべての条件が満たされている場合は、警告またはステアリングの介入が行なわれることがあります。

▶ 解除する: スイッチ②を押します。 表示灯①が消灯します。アクティブ レーンキーピングアシストが解除され ます。マルチファンクションディスプ レイに レーンキープアシストオフ というメッセー ジが表示されます。

# アクティブレーンキーピングアシストの 作動内容の選択

▼ マルチファンクションディスプレイを 使用して、アシスト メニューで レーンキープアシ スト 機能を選択します(▷343ページ)。

- ▶ 標準 または アダプティブを選択します。
  - 標準 を選択したときは、以下のときは振動による警告が行なわれません:
- 方向指示灯を作動させた。このようなときは、警告が一定時間抑えられます。
- ABS や BAS、ESP® などの走行安全システムが介入した。

アダプティブを選択したときは、以下のときは振動による警告が行なわれません。

- 方向指示灯を作動させた。このような ときは、警告が一定時間抑えられます。
- ABS や BAS、ESP® などの走行安全システムが介入した。
- キックダウンなどの急加速を行なった。
- 急ブレーキを効かせた。
- 障害物を避けるために急に進路を変更 したり、急に車線を変更するなど、活 発なステアリング操作を行なった。
- きついカーブの内側をまたいだ。

車線マークを越えた場合は、必要な状況 で適切なタイミングでのみ警告を行なう ため、システムは特定の状況を認識し、 それに応じて警告を行ないます。

以下のときは、早めに警告の振動が行なわれます。

- カーブの外側の車線マークに近づいた。
- 自動車道路など、道路の車線の幅が非常に広い。
- システムが実線の車線マークを検知 した。

以下のときは、遅めに警告の振動が行なわれます。

- 道路の車線の幅が狭い。
- カーブの内側をまたいだ。

### ハイブリッドの操作

#### 留意点

#### 全体的な注意事項

ハイブリッドテクノロジーは、省燃費の 内燃エンジンと強力な電気モーターを組 み合わせています。ハイブリッドシステ ムは走行状況ごとに最も効率的な作動 モードを自動的に選択します。

燃料消費を低減するために、ハイブリッ ドシステムは出力の要求が低いときは走 行中にできるだけ頻繁に内燃エンジン を停止します。出力の要求が低いとき は、電気モーターが車両に動力を供給し ます。出力の要求が高いときは、走行中 でも内燃エンジンが始動します。車両が 停止しているときは、通常は内燃エンジ ンは停止します。したがって、内燃エン ジン車両のようなエンジンのアイドリン グは、通常はありません。

発進および加速のためには、電気モー ターは高電圧バッテリーに蓄積されてい る電力を使用して内燃エンジンをサポー トします。加えて、電力は部分的な電気 走行、電気冷却コンプレッサーの作動お よび 12V 車載電気システムをサポートす るために使用されます。このようにして、 ハイブリッド走行は車両の燃料消費を低 減させるための支援を行ないます。

ハイブリッド作動の運転のヒントに注意 してください(▷319ページ)。

#### RBS(回生ブレーキシステム)

車両が動いているときにアクセルペダル を放した場合は、惰性走行による回生が 開始します。セーリング機能やブレーキ を効かせているときは、電気モーターは ジェネレーターとして作動します。ハイ ブリッドテクノロジーは車両の運動エネ ルギーを電気に変換し、高電圧バッテ リーに蓄積します。

RBSの "重要な安全トの注意事項"に従っ てください (▷55ページ)。

# 重要な安全上の注意事項

# **魚 警告**

エンジンが自動的に停止していると きに車両から出ると、エンジンは自 動的に再始動します。車両が動き始 めることがあります。事故やけがの 危険性があります。

車両から降りる場合は、必ずイグニッ ションをオフにし、車両を動き出さ ないようにしてください。


車両が停止しているときにメーターパネ ルの緑色の READY 表示灯が点灯してい る場合は、内燃エンジンが自動的に停止 しています。車両のシステムはすべて作 動したままです。シフトポジションが**D** または R の間にブレーキペダルから足を 放した場合は、車両が自動的に発進する おそれがあります。

FCO スタートストップ機能の RFADY 表示灯の注意事項に従ってください (▷320ページ)。

電気モーターを装備したハイブリッド車両は、内燃エンジン装備車両より非常に少ない騒音を発生します。結果として、特定の状況では車両が他の道路使用者に聞こえないことがあります。これは例えば、駐車しているときにお客様の車両が他の道路使用者から見えない場合です。

他の道路使用者が予期せぬ行動を行なう 可能性を考慮する必要があるため、特に 予測運転のスタイルをとる必要があり ます。

# ハイブリッドシステムの概要



- ① 電気式真空ポンプ
- ② 高電圧電気システムの電気ケーブル
- ③ 高電圧バッテリー
- ④ 12V バッテリー
- ⑤ 高電圧バッテリー冷却システム
- ⑥ 回生ブレーキシステム
- ⑦ 電気式冷却コンプレッサー
- ⑧ パワーエレクトロニクス冷却システム
- ⑨ 電気モーター付きトランスミッション
- ⑩ パワーエレクトロニクス(DC/AC コンバーターまたは DC/DC コンバーター)

ハイブリッドシステムを手動で解除することができます。高電圧切断装置に関するさらなる情報は、(▷53ページ)をご覧ください。

#### メーターパネル



- ① RBS 警告灯(仕様により装備されません)(▷402ページ)
- ② 電気モーターのパワーディスプレイ
- ③ 高電圧バッテリーの充電レベルディスプレイ (▷314ページ)

#### 表示および作動

# 内燃エンジンの冷却水温度表示

マルチファンクションディスプレイを使用して、冷却水温度を呼び出すことができます。

- ▶ ステアリングの □ を使用して、メニューリストを呼び出します。
- ▶ ステアリングの ▼ または ▲ ス イッチを押して、メンテナンス メニューを 選択します。
- ▶ ステアリングの OK を押して確定します。
- ▼ または ▲ スイッチを使用して 冷却水 を選択します。

# 電気モーターのパワーディスプレイ



F94.32-2465-21

電気モーターのパワーディスプレイは右側メーターパネルにあります。高電圧バッテリーの現在の充電レベルが充電レベルディスプレイ ⑤ にパーセントで表示されます。100% は、高電圧バッテリーの最高許容充電レベルに相当します。

充電レベルディスプレイ ⑤ の左および 右に、以下のもう 2 つのエリアがあり ます。

• エリア ① ~ ② (E DRIVE):

これは、電気モーターを使用して、またはブーストモードで走行しているときなどに、電気モーターから得られる電力を示しています。

電気モーターが作動しているときは、表示は下限②にあります。アクセルペダルを踏み込むと、表示は②から①まで埋まります。

表示が上限 ① に達したときは、内燃エンジンが始動します。表示が上限 ① に近づいている場合は、アクセルペダルから足を放すと表示が再度空になります。内燃エンジンは始動しません。これにより、低速では電気モードでのみ走行するように、電気走行の使用を制御することができます。

• エリア ③ ~ ④ (CHARGE):

これは、高電圧バッテリーに電気エネル ギーとして保存されている回生エネル ギーを示しています。

表示が下限 ④ に達したときは、回生ブレーキパワーは使い果たされています。 機械式ブレーキが作動します。

# マルチファンクションディスプレイの 操作

マルチファンクションディスプレイおよび COMAND ディスプレイ(▷314 ページ)に、ハイブリッドシステムの現在の作動モードを表示することができます。

COMAND ディスプレイには、燃料消費 および生成された電気のグラフィック表 示も呼び出すことができます(▷317ページ)。

- 前 操作に関する情報
- マルチファンクションディスプレイ (▷327ページ)
- COMAND システム (デジタル版取扱 説明書をご覧ください)

#### メニューおよびサブメニュー

#### COMAND ディスプレイでの表示の選択

▶ コントローラーのスイッチ ☎ を押します。

車両メニューが表示されます。

- エネルギ-フロー を選択する: コントローラーをまわして、押します。
  - エナジーフローが表示されます。
- ▶ 燃費 を選択する: コントローラーを まわして、押します。

燃料消費および生成された電気エネルギーが表示されます。

▶ 表示を終了する: コントローラーのコントローラーの

# マルチファンクションディスプレイのエナジーフローの表示を選択する

- ▶ ステアリングの (公) を使用して、メニューリストを呼び出します。
- ▶ ステアリングの ▼ または ▲ ス イッチを押して、トリップメニューを選 択します。
- ▶ ステアリングの OK を押して確定します。
- ▼ または ▲ を使用して、エネルギー 加- を選択します。

作動しているハイブリッド構成部品が エナジーフローディスプレイで強調さ れます。

# マルチファンクションディスプレイおよ び COMAND ディスプレイの表示

#### 概要



- ① 内燃エンジン
- ② 電気モーター
- ③ 高電圧バッテリーの充電状況
- ④ 高電圧バッテリー
- ⑤ エナジーフロー

介 作動しているハイブリッド構成部品 が強調されます。

↑ エナジーフローは矢印で示されます。 矢印は作動状況によって色が異なり ます。

緑色:エネルギー回生

白色: 通常のエネルギー消費

赤色:エネルギー消費増加

# エンジン自動停止



内燃エンジンおよび電気モーターが停止 しています。エネルギーの流れを示す矢 印はありません。

イグニッション位置が2のときに、高 電圧バッテリーの充電状況が表示され ます。

#### 車両が停止している間のエンジン作動



PS4.30-0460-01

車両が停止しているときに内燃エンジン が始動しています。高電圧バッテリー は充電されていません。マルチファン クションディスプレイおよび COMAND ディスプレイで内燃エンジンが強調され ます。

# 車両が停止している間の充電



内燃エンジンが電気モーターを駆動し ています。電気モーターはオルタネー ターとして作動しています。高電圧バッ テリが充電されています。

エナジーフローを示す矢印は白色で表示 されます。

#### 内燃エンジンを使用しての走行



内燃エンジンが車両に動力を供給してい ます。

エナジーフローの矢印は白色で表示され ます。

# 内燃エンジンを使用しての走行および ブーストモード



アクセルを素早く踏んだ場合は、電気 モーターは補助トルクを供給することに より内燃エンジンをサポートします。

エナジーフローの矢印は赤色で表示され ます。

# 内燃エンジンを使用しての走行およびエ ネルギー回生



内燃エンジンが車両に動力を供給してい ます。

セーリングモードで、またはブレーキ時 などに、雷気モーターはオルタネーター として作動しています(▷320ページ)。 車両の運動エネルギーが電気エネルギー に変換されています。高電圧バッテリー が充電されています。

エナジーフローの矢印は緑色で表示され ます。

# 内燃エンジンを使用しての走行および高 電圧バッテリーの充電



内燃エンジンが車両に動力を供給してい ます。内燃エンジンは電気モーターも駆 動しています。電気モーターはオルタ ネーターとして作動しています。高電圧 バッテリが充雷されています。

エナジーフローの矢印は白色で表示され 走行可能距離の表示 ます。

#### 電気モーターを使用しての走行



電気モーターは車両に動力を供給してい ます。高電圧バッテリーは電気モーター に電気エネルギーを供給しています。


エナジーフローの矢印は緑色で表示され ます。

# 電気モーターを使用しての走行および高 電圧バッテリーの充電



ヤーリングモード、またはブレーキ時な どに、電気モーターはオルタネーター として作動しています。車両の運動エネ ルギーが電気エネルギーに変換されてい ます。高電圧バッテリーが充電されてい ます。


エナジーフローの矢印は緑色で表示され ます。



概算の走行可能距離は現在の運転スタイ ルに基づいています。

- ▶ ステアリングの 「☆」を使用して、メ ニューリストを呼び出します。
- ▶ ステアリングの ▼ または ▲ ス イッチを押して、トリップメニューを選 択します。
- ▶ ステアリングの OK を押して確定し ます。
- ▶ ▼ または ▲ を押して、概算の走 行可能距離を選択します。

#### 燃料消費および生成された電気エネルギーの表示



- ① 燃料消費
- ② 生成された電気エネルギー

グラフのそれぞれのバーは 1 分間の平均値を示します。

燃料消費 ① は、トリップメニューにあるトリップコンピューターの スタート後 の表示と異なることがあります。

**数値をリセットする**:数値はトリップコンピューターの スタート後 と一緒にリセットされます (▷331 ページ)。

▶ 燃費 を選択する:コントローラーをまわして、押します。 燃料消費 ① および直近の 15分で生成された電気エネルギー ② が、COMAND ディスプレイに表示されます。

#### エンジンの始動

### READY 表示灯



- ▶ イグニッションをオンにします。
- ▶ ブレーキペダルを踏みます。
- ▶ エンジンの始動に関する注意事項に 従ってください(▷218ページ)。
- ▶ 内燃エンジンを始動します(▷218 ページ)。

緑色または黄色の READY 表示灯 ① が点灯しているときは、車両を作動させることができます。

① マニュアル走行モード M では、マルチファンクションディスプレイの READY 表示灯 ① が黄色で表示されます(▷319ページ)。

#### 無音始動

車両は内燃エンジンなしで電気モードで 始動します。要求される動力が電気モー ターが現在供給できる動力を超えたとき にのみ、内燃エンジンは始動します。

無音始動の作動は、外気温および内燃エンジンの作動温度によります。

ハイブリッドシステムが始動した場合は、マルチファンクションディスプレイの緑色または黄色の READY 表示灯 ① が点灯します。READY 表示灯に関するさらなる情報は、(▷320 ページ) をご覧ください。

#### 発進

- ▶ ブレーキペダルを踏み、踏んだままに します。
- ▶ トランスミッションをポジションを D または R にシフトします。
- ▼ルチファンクションディスプレイに ブレーキを踏んでPレンジからシフト というディスプレイメッセージが表示 された場合は、ブレーキペダルをさら に強く踏み、希望のシフトポジション を選択します。
- ▶ ブレーキペダルを徐々に放します。
- ▶ アクセルペダルを注意しながら踏み、 発進します。

### 走行

#### 走行モード選択スイッチ

#### オートマチック走行モード E および S



▶ 走行モードスイッチ ① を押して、走 行モードを変更します。

マルチファンクションディスプレイに選択した走行モードが表示されます。

走行モード選択スイッチで、異なる走行 特性を選択することができます。

### Eエコノミー

- 快適で経済的な走行
- 電気走行をできる だけ使用します
- ECO スタートストップ機能が作動します

# Sスポーツ

- ブーストモードを 備えたスポーティ な走行スタイル
- 電気のみの走行は 行なわれません
- ECO スタートストップ機能は作動しません

オートマチック走行モードについてのさらなる情報は、(▷232 ページ) をご覧ください。

#### マニュアル走行モード M

オートマチック走行モード E および S に 加えて、ステアリングのギアシフトパド ルを使用して、マニュアル走行モード M に切り替えることができます。

マニュアル走行モード M では、ステアリングのギアシフトパドルを使用して、一時的に自分自身でギアを変えることができます。トランスミッションがポジション D でなければなりません。マニュアル走行モード M では、電気のみでの作動はできません。

電気モーターで走行しているときの作動

▶ 左側のギアシフトパドルを引きます (▷232ページ)。

内燃エンジンが作動します。マニュアル走行モード M が一時的に作動します。マルチファンクションディスプレイに、選択されているギアおよび M が表示されます。

① 走行モード M が作動していないときに、右側のギアシフトパドルを引くと、セーリングモードに切り替わります(▷321 ページ)。

内燃エンジンで走行しているときの作動

▶ 左側のギアシフトパドルを引きます (▷232ページ)。

マニュアル走行モード **M** が一時的に 作動します。マルチファンクション ディスプレイに、選択されているギア および **M** が表示されます。

**(**) マニュアル走行モード **M** では、ECO スタートストップ機能は作動しません。

#### 運転のヒント

#### 一般的な運転のヒント

注意して運転し、前方の車両との適切な 距離を保持してください。頻繁な急加速、 ならびに急ブレーキは避けてください。

部分的な電気走行、発進および加速の間は、電気モーターが内燃エンジンをサポートします。

シフトポジション **D** で惰性走行している、およびブレーキを効かせている間は、電気モーターがオルタネーターとして作動します。

ECO スタートストップ機能についてのさらなる情報は、(▷320 ページ) をご覧ください。運転の追加のヒントについては、(▷244 ページ) をご覧ください。

#### 車両が停止しているとき

車両が停止している場合、ほとんどの場合は内燃エンジンは停止しています。オートエアコンディショナーは作動し続けます。電子機械式補助ステアリングギアによって、快適さを損なうことなくパワーステアリングを使用することができます。

# アクセル操作

作動モードによっては、負荷が少ない条件下では発進および走行が以下のように 行なわれます。

- すべてが電気推進により
- 内燃エンジンとの組み合わせで

より強く、または最大負荷で加速するときは、ブーストモードが使用されます。 アクセルを素早く踏んだときは、追加トルクを与えることで電気モーターは内燃 エンジンをサポートします。

#### セーリングモードまたはブレーキ操作

ハイブリッド車両が減速しているときは、作動可能なモードが3つあります。

- 惰性走行および減速時では、エネルギー回生が行なわれています(▷309ページ)。電気モーターはオルタネーターとして機能し、高電圧バッテリーに回生エネルギーを蓄積します。
- 軽くブレーキを効かせたときは、電気モーターは車両をさらに減速させます。エネルギー回生が増加します(▷309ページ)。電気モーターはオルタネーターとして機能し、高電圧バッテリーに回生エネルギーを蓄積します。
- 急ブレーキ中は、車両を減速させるために機械式ブレーキも使用されます。両方のシステムが一緒に作動します。

#### 市街での走行

市街走行では、頻繁な減速および停止の間にエネルギーが回生されます。以下のときなどは、約35km/hの速度までは電気モーター単独で車両を走行させることができます。

- 信号に近づいている間
- 交通渋滞で

エンジン自動停止のすべての条件が満たされているときにのみ、電気モーター単独で車両を走行させます。エンジン自動停止に関するさらなる情報は(▷321ページ)をご覧ください。

#### 都市間の道路での走行

都市間の道路を走行しているときは、以下の3つの状況が起こり得ます。

- 急加速 (ブーストモード)
- 一定のエネルギー消費
- ルートの特徴によっては、多くの回生 エネルギーを使用できることがあり ます。これにより燃料消費と排出ガス を減少させます。

#### 自動車道路での走行

自動車道路を走行しているときは、不要 な出力の減少により、燃料消費と排出ガスの低減に特に良い影響があります。

#### ステアリング操作および転回

ハイブリッドドライブにより、電気モーターのみを使用してのステアリング操作および転回が可能になります。

## ECO スタートストップ機能

# 全体的な注意事項



① READY 表示灯

車両が停止したときや高い速度のときは、ECO スタートストップ機能は内燃エンジンを自動的に停止します(▷321ページ)。

ECO スタートストップ機能は、走行モード E でのみ作動します。電気のみでの走行は、走行モード E でのみ作動します。

マルチファンクションディスプレイに READY 表示灯 ① が緑色に表示されてい るときに ECO スタートストップ機能は 作動します。

オートエアコンディショナーなどの、すべての車両システムは作動したままになります。

#### エンジン自動停止

以下の場合に、内燃エンジンは自動的に 停止します。

- 運転者がアクセルペダルから足を放し、140km/hの速度を超えていない
- 内燃エンジンが作動温度に達している
- 運転席シートベルトが着用されていて、運転席ドアが閉じている
- 限られた距離で現在の速度を維持する ためなどのために、ドライバーがアク セルペダルを軽くのみ踏んでいる
- ボンネットが閉じていて、確実にロックされている
- 高電圧バッテリーが十分に充電され ている
- ハイブリッドシステムに故障がない

↑ エンジン自動停止のすべての条件が満たされている場合でも、マルチファンクションディスプレイの READY 表示灯① が黄色で点灯したままのことがあります。このような場合は、マルチファンクションディスプレイの READY 表示灯① が緑色に点灯するまで、一定時間20km/h以上で走行します。

エンジン自動停止のすべての条件が満たされていない場合は、READY表示灯① が黄色で点灯します。以下の場合は、内燃エンジンは自動的に停止しません。

- エンジンコントロールユニットの自己 診断機能が作動したままである
- ハイブリッドシステムに故障がある
- 車両のエアコンディショナーが必要としている
- 高電圧バッテリーの充電が行なわれている(▷314ページ)
- 排出物自動テストが作動している

#### エンジン自動始動

自動的に停止した内燃エンジンは、以下 の特定の状況で自動的に始動します。

- 出力の要求が、電気モーター単独で提供できるものよりも大きい
- 走行モード**S**または**M**に切り替えた
- 高電圧バッテリーの充電レベルが下限に達した
- 30℃以上の外気温度のときなど、エアコンディショナーの設定が必要としている

# セーリングモード

この作動モードは、140km/h以下の速度範囲で作動します。

内燃エンジンが停止し、ドライブトレインとの接続が外されます。

#### 電気モーター

- 作動している内燃エンジンのセーリン グモードに対応した、低い推進力を発 生します。
- 発電機として作動し、補助電気装備に 必要なエネルギーを生成し、高電圧 バッテリーを充電します。

#### 拡張セーリングモード

セーリングモードにより車両の走行可能 距離が増加します。

セーリングモードが作動しているとき

▶ 右側のステアリングギアシフトパドルを引きます。

必要とされる最小量のエネルギーまで エネルギー回生が減少します。

電気モーターの充電表示にエネルギー回 生の減少が表示されます(▷312ページ)。

拡張セーリングモードは以下の場合に再 度解除されます。

- 内燃エンジンが始動した
- ブレーキペダルを踏んだ

#### 駐車

- 電気式パーキングブレーキを効かせて ください。
  - メーターパネルの赤色の **(®)** 表示灯 が点灯します。
- ▶ DIRECT SELECT レバーを使用して、 トランスミッションを P にシフトします。
- ▶ イグニッションをオフにします。 メーターパネルの緑色または黄色の READY 表示灯が消灯します。

#### ハイブリッド作動のトラブル

#### トラブル

内燃エンジンを始動できない。マルチファンクションディスプレイにメッセージが表示されない。

マルチファンク ションディスプレ イの READY 表示 灯が消灯している。

発進したいが、 ECOスタートストップ機能が内燃エンジンを始動しない。マルチファンクションディスプレイのREADY表示灯が消灯している。

# 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

例えば、自己診断がまだ完了していない、またはハイブリッドシステムが故障している。

- ▶イグニッションをオフにしてから、オンに戻してください。
- ▶内燃エンジンの始動を再度試みてください。

それでも内燃エンジンが始動しない場合

▶メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。

ECO スタートストップ機能が故障している。メーターパネルの警告および表示灯が点灯している。

- ▶トランスミッションのセレクターレバーを **P** に動かしてく ださい。
- ▶イグニッションをオフにしてから、オンに戻してください。
- ▶エンジンを始動してください。

ハイブリッドシステムが故障している。

▶メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。

# RBS(回生ブレーキシステム)

# トラブル

ブレーキ操作時の 抵抗が少なくな り、ブレーキペダ ルのストロークが 通常よりも大きく なる。

# 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

#### ⚠ 事故のおそれがあります

RBS に異常がある。

- ▶マルチファンクションディスプレイの追加のディスプレイ メッセージに従ってください (▷348 ページ)。
- ▶メーターパネルの表示および警告灯に関する情報に従ってください(▷402ページ)。

#### ハイブリッドシステム

### トラブル

# 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

ハイブリッドシス テムが自動的に解 除された。

事故にあった。 以下の場合はハイブリッドシステムは解除されたままになり ます。

- 数秒後に内燃エンジンが再始動できない。
- メーターパネルの赤色の乗員保護装置警告灯 ♪ が点灯 している。
- ▶メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。

ハイブリッドシス テムが自動的に解 除された。マルチ ファンクション ディスプレイメッ セージも表示され ている。 電気的なショートがハイブリッドシステムで発生した、または電気接続が切断された。

- ▶マルチファンクションディスプレイの追加のディスプレイ メッセージに従ってください(▷348ページ)。
- ▶メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。

役に立つ情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	326
重要な安全上の注意事項	326
表示および操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	326
メニューおよびサブメニュー	329
ディスプレイメッセージ	348
メーターパネルの警告および表示灯	390

#### 役に立つ情報

① この取扱説明書は発行時点で利用可能な、車両のすべてのモデルやシリーズ、オプション装備を記載しています。お客様の車両には記載されている全ての機能が装備されていないことがあることにご留意ください。これは安全に関するシステムや機能の場合もあります。

**1** メルセデス・ベンツ指定サービス工場で情報をご覧ください(▷30ページ)。

# 重要な安全上の注意事項

# 警告

走行中に車両のマルチファンクションディスプレイや COMAND システムの操作を行なうと、交通状況に対する注意が払われなくなります。また車のコントロールを失うおそれがあります。事故の危険性があります。

交通状況が安全な時にのみ、操作するようにしてください。安全が確保されない場合は、必ず安全な場所に停車してから操作してください。

マルチファンクションディスプレイを操作するときは、そのときに運転している国の法規則に従ってください。

# 警告

メーターパネルに故障や異常がある場合は、安全性に関わる機能を認識することができません。走行安全性が損なわれる可能性があります。事故の危険性があります。

注意して運転してください。すぐに メルセデス・ベンツ指定サービス工 場で点検を受けてください。 マルチファンクションディスプレイは、特定のシステムからのメッセージや警告のみを表示します。そのため、車両が安全に作動していることを常に確認ください。さもないと、安全に作動していない車両により、事故の原因になることがあります。

概要については、メーターパネルのイラストをご覧ください (▷42 ページ)。

### 表示および操作

#### タコメーター

タコメーターのレッドゾーンは、エンジンの許容回転数を超えたオーバーレブレンジを示します。

エンジン回転数がレッドゾーンに達すると、エンジン保護のため、燃料供給が停止されます。

# 冷却水温度表示

# 

エンジンがオーバーヒートしたときにボンネットを開いたり、エンジンルームに炎が発生した場合、高温のガスやその他のサービスプロダクトに触れるおそれがあります。けがの危険性があります。

ボンネットを開く前に、オーバーヒートしたエンジンを冷やしてください。エンジンルームで火災が発生したときは、ボンネットを閉じたままにし、消防局に連絡してください。

冷却水温度はタコメーター内に表示されます。

通常の作動条件下、および指定の冷却水レベルでは、冷却水温度が 120℃まで上昇することがあります。

高い外気温度で上り坂を走行していると きは、冷却水温度が上昇することがあり ます。

#### 外気温度表示

気温が氷点前後のときは、路面状況に特に注意してください。

外気温度計はマルチファンクションディスプレイ内にあります(▷328 ページ)。 外気温度が変化すると、少し遅れて表示されます。

#### マルチファンクションディスプレイの 操作



- ① マルチファンクションディスプレイ
- ② 右側コントロールパネル
- ③ 左側コントロールパネル

► マルチファンクションディスプレイを 作動させる: イグニッション位置を 1 にします。

マルチファンクションステアリングのスイッチを使用して、マルチファンクションディスプレイの表示と設定を操作することができます。

#### 左側コントロールパネル

▶ ・ メインメニューの呼び出し

▲ 軽く押す:

- リストのスクロール
  - メニューまたは機能の選択
  - ・ ラジオ / メディア メニューで:トラックまたは放送局リストを開く、オーディオトラックまたはビデオシーンの選択
  - TEL メニューで:電話帳への 切り替え、名称または電話番 号の選択
- ▲ 押して保持する:
- ▼ すべてのリストでの高速スク ロール
  - ラジオ / メディア メニューで:高 速スクロールを使用しての放 送局、オーディオトラックま たはビデオシーンの選択
  - TEL メニューで:電話帳が 開いている場合の高速スク ロールの開始
- OK ・ デバオ / ゲバア メニューで: 使 用可能なラジオソース / メ ディアのリストを開く、リス ト項目の確定
  - TELメニューで:電話帳への 切り替え、および選択した番 号のダイヤル開始

OFF

音声認識の停止:デジタル版取 扱説明書をご覧ください



#### 軽く押す:

- 戻る
- ラジオ / メディア メニューで: ト ラックまたは放送局リスト、 または使用可能なラジオソー ス / メディアのリストの選択 解除
- ディスプレイメッセージの消 去
- 電話帳 / 発信履歴の終了



#### 押して保持する:

• トリップメニューの基本画面の 呼び出し

#### 右側コントロールパネル



- 通話の拒否、または終了
- 電話帳/発信履歴の終了



- 発信、または受話
- 発信履歴への切り替え



音量の調整



4 ミュート



音声認識の作動:デジタル版取 扱説明書をご覧ください

### マルチファンクションディスプレイ



(1) 以下のようなディスプレイおよ び表示灯があることがある上部 ステータスバー:

外気温度 (▷327ページ)

ハイブリッド車両:冷却水温度

- 方向指示灯、左 (▷180ページ)  $\Box$
- ロービームヘッドライト(▷ 179 ページ)
- ハイビームヘッドライト (▷ ≣D 180ページ)
- 0≑ リアフォグランプ(▷179ペー ジ)
- -005 車幅灯およびライセンスプレー トの照明 (▷180ページ)
- 方向指示灯、右(▷180ページ) ⇨
- (2) ディスプレイ
- (3) 以下のディスプレイがあること がある、下部ステータスバー: 補助スピードメーター(▷345 ページ)
- **ECO** ECO スタートストップ機能(▷ 220ページ)

READY 表示灯(ハイブリッド車 両)(▷312 ページ)

HOLD ホールド機能 (▷269 ページ)

- アダプティブハイビームアシスト・プラス(▷183ページ)
- ディストロニック・プラス(ステアリングアシスト付)(▷266ページ)
- P アクティブパーキングアシスト (▷280ページ)
- ▶ ディスプレイパネル② にメニューリストを呼び出す:ステアリングの ⑥
  スイッチを押します。

選択したメニューまたはサブメニューおよびディスプレイメッセージが、ディスプレイバネル ② に表示されます。

#### メニューおよびサブメニュー

#### メニュー概要

ステアリングの 奋 スイッチを押して、 メニューのリストを呼び出してメニュー を選択します。

マルチファンクションディスプレイの操作(▷327ページ)

車両に装着されている装備に応じて、 以下のメニューを呼び出すことができ ます。

- トリップ メニュー (▷329 ページ)
- ・ 北、メニュー(ナビゲーション案内) (▷332ページ)
- ラジオメニュー (▷334ページ)
- メディアメニュー (▷335ページ)
- TEL メニュー (▷337ページ)
- アシスト 一覧メニュー (▷339 ページ)
- メンテナンス メニュー (▷340 ページ)
- 設定メニュー (▷340ページ)
- AMG 車両の AMG メニュー (▷347 ページ)

### トリップメニュー

#### 基本画面



▶ トリップメニューがトリップメーター ① やオドメーター ② とともに表示されるまで、ステアリングの 「コ スイッチを押し続けます。

#### 走行可能距離と現在の燃料消費の表示



- ▶ ステアリングの (金) を使用して、メニューのリストを呼び出します。
- ▶ ステアリングの ▼ または ▲ ス イッチを押して、トリップメニューを選 択します。
- ▶ ステアリングの OK を押して確定します。
- ▼ または ▲ スイッチを押して、 概算の走行可能距離と現在の燃料消費 を選択します (AMG 車両を除く)。

走行することのできる概算の走行可能距離は、そのときの運転スタイルおよびタンク内の燃料の量に応じて計算されます。燃料タンク内に残っている燃料の量が少ないときは、給油中の車両のマーク が、走行可能距離の代わりにディスプレイに表示されます。

ハイブリッド車両の走行可能距離に関する情報は、"ハイブリッドの操作"の項目にあります(▷316ページ)。

#### ECO 表示



ECO 表示は AMG 車両では使用できません。

- ▶ ステアリングの a を使用して、メニューのリストを呼び出します。
- ▶ ステアリングの ▼ または ▲ ス イッチを押して、トリップメニューを選 択します。
- ▶ ステアリングの OK を押して確定します。
- ▶ ▼ または ▲ を押して、ECO表示を選択します。

イグニッションが 4 時間以上オフのままの場合は、ECO 表示は自動的にリセットされます。

ECO 表示に関するさらなる情報は、(▷ 244 ページ) をご覧ください。

#### トリップコンピューター " スタート後 " また デジタルスピードメーター は"リカット後"



- ① 距離
- ② 継続時間
- ③ 平均燃費
- ④ 平均速度
- ▶ ステアリングの「命」を使用して、メ ニューのリストを呼び出します。
- ▶ ステアリングの ▼ または ▲ ス イッチを押して、トリップメニューを選 択します。
- ▶ ステアリングの OK を押して確定し ます。
- ▶ ▼ または ▲ スイッチを押して、 スタート後またはリヤット後を選択します。

スタート後 サブメニューの数値は走行開始か ら算出され、リセット後 サブメニューの数値 はサブメニューが最後にリセットされた ときから算出されます(▷331ページ)。

スタート後 のトリップコンピューターは、以 下のときに自動的にリセットされます。

- イグニッションをオフにして 4 時間以 上経過した
- 999 時間を超えた
- 9,999km を超えた

リセット後 のトリップコンピューターは、数 値が 9.999 時間または 99.999km を超 えると、自動的にリセットされます。



- ▶ ステアリングの 6 を使用して、メ ニューのリストを呼び出します。
- ▶ ステアリングの ▼ または ▲ ス イッチを押して、トリップメニューを選 択します。
- ▶ ステアリングの OK を押して確定し ます。
- ▶ ▼ または ▲ スイッチを押して、 デジタルスピードメーターを選択し ます。

#### 数値のリセット



- ▶ ステアリングの 6 を使用して、メ ニューのリストを呼び出します。
- ▶ ステアリングの ▼ または ▲ ス イッチを押して、トリップメニューを選 択します。
- ▶ ステアリングの OK を押して確定し ます。

- ▶ ▼ または ▲ スイッチを押して、 リセットしたい機能を選択します。
- ▶ OK スイッチを押します。
- ▼ スイッチを押して、はい を選択 し、OKスイッチを押して確定します。

以下の機能の数値をリセットできます。

- トリップメーター
- トリップコンピューター " スタート後 "
- トリップコンピューター "リカット後"
- ECO 表示

"ECO表示"の数値をリセットした場合は、 トリップコンピューター " スタート後 " の数 値もリセットされます。トリップコン ピューター "スタート後" の数値をリセット した場合は、"ECO表示"の数値もリセッ トされます。

#### ナビメニュー

#### ナビゲーション案内の表示

tr メニューでは、マルチファンクション ディスプレイにナビゲーション案内が表 示されます。ナビゲーションのさらなる 情報については、デジタル版取扱説明書 をご覧ください。

- ▶ COMAND システムを作動させます。 デジタル版取扱説明書をご覧くだ さい。
- ▶ ステアリングの 6 を使用して、メ ニューのリストを呼び出します。
- ▶ ステアリングの ▼ または ▲ ス イッチを押して、ナビメニューを選択 します。
- ▶ ステアリングの OK を押して確定し ます。

#### ルート案内が作動していない



P54.33-2203

- ① 進行方向
- ② 現在の道路または区域

#### ルート案内が作動

#### 進路変更の案内がない



- ① 次の目的地までの距離
- ② 予想到着時間
- ③ 次の進路変更までの距離
- ④ 現在の道路または区域

#### 推奨車線の案内が行なわれた進路変更が ある



- ① 進路変更の目標
- ② 進路変更までの距離
- ③ 進路変更マーク
- ④ 推奨されない車線(濃い灰色)
- ⑤ 可能車線(淡い灰色)
- ⑥ 推奨車線および進路変更中の新しい車線 (白色)

デジタル地図がデータをサポートしている場合は、複数車線の道路では、次の進路変更のための新しい推奨車線が表示されることがあります。進路変更中に、新しい車線が追加されることがあります。

推奨されない車線 ④: この車線に留まる場合は、次の進路変更を完了することはできません。

可能車線 ⑤:この車線では、次の進路変更のみを完了することができます。

推奨車線 ⑥: この車線では、次の進路 変更およびその次も完了することができ ます。

#### 推奨車線のない進路変更



- ① 進路変更の目標
- ② 進路変更までの距離と視覚的な距離表示
- ③ 進路変更マーク

進路変更が行なわれるときは、進路変更のマーク ③ および距離表示 ② が表示されます。案内のあった進路変更地点に近づくにつれて、表示の上に向かって短くなります。距離表示がゼロになると進路変更が開始します。

#### 推奨車線のある進路変更



- ① 進路変更の目標
- ② 進路変更までの距離と視覚的な距離表示
- ③ 進路変更マーク
- ④ 推奨車線

#### ナビゲーションシステムの他の状況イン ジケーター



#### ① 補助情報

#### 想定される他の補助情報

- 新ルートまたはルート計算中:新しい ルートを探索中です。
- 地図データのない道路:車両位置はデジタル地図の範囲内にありますが、道路でない場所などにより、道路として認識されていません。
- ルートなし:選択されている目的地へ のルートを検索できませんでした。
- 网:目的地または立ち寄り地点に到着 しました。

#### ラジオメニュー



- ① 周波数バンド
- ② メモリーポジションのある放送局周波数また は放送局名
- ③ 仕様により表示されません
- ④ 仕様により表示されません
- ⑤ 仕様により表示されません

放送局②は放送局周波数または放送局名とともに表示されます。保存されている場合にのみ、放送局②とともにメモリーポジションが表示されます。

- ► COMAND システムを作動させます。 デジタル版取扱説明書をご覧ください。
- ▶ ステアリングの (金) を使用して、メニューのリストを呼び出します。
- ▶ ステアリングの ▼ または ▲ ス イッチを押して、メニューの ラジォ を 選択します。
- ▶ ステアリングの OK を押して確定します。

マルチファンクションディスプレイに現在選択されている放送局②が表示されます。

- ▶ 放送局リストから放送局を選択する: ▼ または ▲ を軽く押します。

- ▶ 高速スクロールを使用して放送局リストから放送局を選択する: ▼ または ▲ スイッチを押して短時間保持します。
- ▶ 周波数バンドまたは放送局メモリーを 選択する: OK を軽く押します。
- ▼ または ▲ を使用して、周波数 バンドまたは放送局メモリーを選択します。
- ▶ ステアリングの OK を押して確定します。
- 前 放送局を記憶させるためには、デジタル版取扱説明書をご覧ください。

#### メディアメニュー

#### メディアソースの変更



メディアソースおよび再生モード(オーディオ、ビデオまたはテレビ)を メディア メニューでいつでも変更することができます。

- ► COMAND システムを作動させます。 デジタル版取扱説明書をご覧ください。
- ▶ ステアリングの (金) を使用して、メニューのリストを呼び出します。
- ▶ ステアリングの ▼ または ▲ ス イッチを押して、メニューの メディア を 選択します。

- ▶ステアリングの OK を押して確定します。
- ▶ メディアソースリストを開く / 閉じる: OK を軽く押します。

リストには、例えば以下のメディア ソースが表示されます。

- ディスク (CD/DVD)
- メモリーカード (SD/SDHC)
- メディアレジスター
- USB 機器
- Bluetooth® オーディオ機器

サポートされているメディアおよびメ ディアモードに関する追加情報に注意し てください。デジタル版取扱説明書をご 覧ください。

#### オーディオプレーヤーまたはオーディオ メディアの操作



- ① 現在の CD 名などのメディアソース
- ② 現在のトラック
- ③ アーティスト名
- ④ アルバム名
- ⑤ フォルダ名

車両に装着されている装備に応じて、さまざまなオーディオ機器やメディアからの音楽データを再生できます。

- ▶ COMAND システムを作動させます。 デジタル版取扱説明書をご覧ください。
- ▶ ステアリングの「命」を使用して、メ ニューのリストを呼び出します。
- ▶ ステアリングの ▼ または ▲ ス イッチを押して、メニューの メディア を 選択します。
- ▶ ステアリングの OK を押して確定し ます。
- ▶ オーディオプレーヤーまたは音楽メ ディアを選択する: OK を軽く押し ます。
- ▶ ▼ または ▲ を使用して、対応す るオーディオプレーヤーまたは音楽メ ディアを選択します。
- ▶ OK を押して確定します。
- ▶ トラックリストを開く: ▼ または ▲を軽く押します。
- ▶ トラックリストから次/前のトラッ **クを選択する:** ▼ または ▲ を軽 く押します。
- ▶ 高速スクロールを使用してトラックリ ストからトラックを選択する:希望の トラックになるまで ▼ または ▲ を押して保持します。

▼ または ▲ スイッチを押して保 持すると、高速スクロールの速度が上 がります。すべてのオーディオ機器ま たはメディアがこの機能をサポートし ているわけではありません。

対応するトラックの情報がオーディオド ライブまたは音楽メディアに保存され ている場合は、マルチファンクション ディスプレイに以下が表示されることが あります。

- トラック番号
- トラック名表示
- アーティスト
- アルバム

トラック情報はオーディオ AUX モード (外部オーディオモード:接続されている 外部のオーディオソース)では表示され ません。

#### DVD ビデオの操作



P54.33-2480-31

#### ① 現在のシーン

- ▶ COMAND システムを作動させます。 デジタル版取扱説明書をご覧ください。
- ▶ ステアリングの「命」を使用して、メ ニューのリストを呼び出します。
- ▶ ステアリングの ▼ または ▲ ス イッチを押して、メニューの メディア を 選択します。
- ▶ ステアリングの OK を押して確定し ます。
- ▶ DVD プレーヤーまたは DVD メディア **を選択する:** OK を軽く押します。
- ▶ ▼ または ▲ を使用して、対応す る DVD プレーヤーまたは DVD メディ アを選択します。
- ▶ OK を押して確定します。

- ▶ シーンリストから次または前のシーン を選択する: ▼ または ▲ を軽く 押します。
- ▶ 高速スクロールを使用してシーンリストからシーンを選択する:希望のシーン ① になるまで、 ▼ または ▲ を押して保持します。

#### テレビの操作



- ① メモリーポジションのあるチャンネル周波数
- ② 映画の名前などの番組情報
- ③ チャンネルリストの名前

保存されている場合にのみ、チャンネル ① とともにメモリーポジションが表示されます。

- ► COMAND システムを作動させます。 デジタル版取扱説明書をご覧ください。
- ▶ ステアリングの a を使用して、メニューのリストを呼び出します。
- ▶ ステアリングの ▼ または ▲ ス イッチを押して、メニューの メディア を 選択します。
- ▶ ステアリングの OK を押して確定します。

- ▶ テレビを選択する: OK を軽く押します。
- ▼ または ▲ を使用して、テレビを 選択します。
- ▶ OK を押して確定します。
- ▶ チャンネルリストを開く: ▼ または ▲ を軽く押します。
- ▶ チャンネルリストからチャンネルを選択する: ▼ または ▲ を軽く押します。
- ▶ 高速スクロールを使用してチャン ネルリストからチャンネルを選択する: ▼ または ▲ スイッチを軽く 押します。

#### TEL メニュー

#### はじめに

## 警告

走行中に車両のマルチファンクションディスプレイや COMAND システムの操作を行なうと、交通状況に対する注意が払われなくなります。また車のコントロールを失うおそれがあります。事故の危険性があります。

交通状況が安全なときにのみ、操作するようにしてください。安全が確保されない場合は、必ず安全な場所に停車してから操作してください。

電話を使用するときは、必ずそのとき 運転している国の法規則に従ってくだ さい。

- ▶ 携帯電話をオンにします。デジタル版 取扱説明書をご覧ください。
- ► COMAND システムを作動させます。 デジタル版取扱説明書をご覧ください。
- ► COMAND システムへの Bluetooth® 接続を確立してください (デジタル版 取扱説明書をご覧ください)。
- ▶ ステアリングの (金) を使用して、メニューのリストを呼び出します。
- ▶ ステアリングの ▼ または ▲ を 押して、TELメニューを選択します。
- ▶ ステアリングの OK を押して確定します。

マルチファンクションディスプレイに、 以下のメッセージのいずれかが表示され ます。

- 電話待ち受け またはネットワークプロバイダーの名称:携帯電話がネットワークを探索し、受信する準備が整っています。
- 圏外:利用できるネットワークがないか、携帯電話がネットワークを探索しています。

#### 通話を受ける



▶ ステアリングの スイッチを押して、着信した電話を受けます。

TEL メニューのときに誰かから着信が あった場合は、マルチファンクション ディスプレイにディスプレイメッセージ が表示されます。

TEL メニューを表示していないときも着信した電話を受けることができます。

#### 通話の拒否または終了

▶ ステアリングの ② スイッチを押します。

TEL メニューでないときも通話を拒否または終了できます。

#### 電話帳から項目にダイヤルする

- ▶ ステアリングの 命 を使用して、メニューのリストを呼び出します。
- ▶ ステアリングの ▼ または ▲ を 押して、TEL メニューを選択します。
- ▶ ステアリングの OK を押して確定します。
- ▼ ▲ または OK スイッチを押して、電話帳に切り替えます。
- ▶ ▼ または ▲ スイッチを押して、 希望の名称を選択します。

または

#### または

- ► その名称に2つ以上の番号があるとき: または OK スイッチを押して、電話番号を表示させます。
- ▼ または ▲ スイッチを押して、 発信先の番号を選択します。
- ▶ ② または OK スイッチを押して、 発信を開始します。

#### または

#### リダイヤル

マルチファンクションディスプレイでは、最後に発信した名称と番号がリダイヤルメモリーに保存されています。

- ▶ ステアリングの a を使用して、メニューのリストを呼び出します。
- ▶ ステアリングの ▼ または ▲ を 押して、TEL メニューを選択します。
- ▶ ステアリングの OK を押して確定します。
- ▶ ② スイッチを押して、リダイヤル メモリーに切り替えます。
- ▼ または ▲ スイッチを押して、 希望の名称または番号を選択します。
- ▶ ② または OK スイッチを押して、 発信を開始します。

#### または

▶ リダイヤルメモリーを終了する:
□ または「コースイッチを押します。

#### アシスト一覧メニュー



- ▶ ステアリングの (金) を使用して、メニューのリストを呼び出します。
- ▶ ステアリングの ▼ または ▲ ス イッチを押して、メニューの アシストー 覧 を選択します。
- ▶ ステアリングの OK を押して確定します。

マルチファンクションディスプレイの アシスト一覧に、ディストロニック・ プラスの距離ディスプレイが表示され ます。

▶ ▼ を押して、アテンションアシスト評価を表示させます。

アシスト一覧には、以下の走行システム または走行安全システムの状況および情報が表示されます。

- アテンションアシスト (▷296ページ)
- ディストロニック・プラス (▷256 ページ)
- アクティブレーンキーピングアシスト (▷305ページ)
- アクティブブラインドスポットアシスト(▷302ページ)
- PRE-SAFE® ブレーキ (▷104 ページ)

#### メンテナンスメニュー

#### はじめに



P54.33-2210-31

メンテナンス メニューでは、以下を選択するこ とができます。

- メッヤージメモリーのディスプレイ メッセージの呼び出し(▷348ページ)
- タイヤ空気圧警告システムの再起動 (▷499ページ)
- 点検整備予定時期の呼び出し、(▷451 ページ)
- 冷却水温度の表示(▷340ページ)

#### 冷却水温度の表示

### **!** 警告

エンジンがオーバーヒートしたとき にボンネットを開いたり、エンジン ルームに炎が発生した場合、高温の ガスやその他のサービスプロダクト に触れるおそれがあります。 けがの 危険性があります。

ボンネットを開く前に、オーバーヒー トしたエンジンを冷やしてください。 エンジンルームで火災が発生したと きは、ボンネットを閉じたままにし、 消防局に連絡してください。

ハイブリッド車両を除き、冷却水温度は メーターパネルにデジタル表示すること ができます (▷42 ページ)。

- ▶ ステアリングの「命」を使用して、メ ニューのリストを呼び出します。
- ▶ ステアリングの ▼ または ▲ ス イッチを押して、メンテナンス メニューを 選択します。
- ▶ ステアリングの OK を押して確定し
- ▶ 「▼ または ▲ を使用して、サブメ ニューの 冷却水 を選択します。冷却 水温度はバー表示で表示されます。

诵常の作動条件下、および指定の冷却水 レベルでは、冷却水温度が 120℃に上が ることがあります。

高い外気温および上り坂を走行している ときは、冷却水温度が目盛りの上限に上 がることがあります。

#### 設定メニュー

#### はじめに



設定メニューでは、以下のオプションを 選択できます。

- アシスト設定の変更(▷341ページ)
- ライト設定の変更(▷343ページ)
- メーター設定の変更(▷345ページ)

- 車両設定の変更(▷346ページ)
- 工場出荷時の設定に戻す(▷346ページ)

#### アシストサブメニュー

#### ESP® の解除/設定

ESP の記載にある " 重要な安全上の注意 事項 " に従ってください(▷101 ページ)。

### 警告

ESP® を解除すると、ESP® は車両を 安定させなくなります。横滑りや事 故の危険が高まります。

以下に記載された状況でのみ ESP® を解除してください。

以下の状況では、ESP®を解除したほう が良いことがあります。

- スノーチェーンを使用しているとき
- 深い雪で
- 砂地または砂利道で

ESP<sup>®</sup> に関するさらなる情報については、 (▷101 ページ) をご覧ください。

- ▶ エンジンを始動します。
- ▶ ステアリングの a を使用して、メニューのリストを呼び出します。
- ▶ ステアリングの ▼ または ▲ ス イッチを押して、設定 メニューを選 択します。
- ▶ ステアリングの OK を押して確定します。
- ▶ ▼ または ▲ を使用して、サブメ ニューの アシスト を選択します。
- ▶ OK を押して確定します。

- ▶ ▼ または ▲ スイッチを押して、 ESP を選択します。
- ▶ OK を押して確定します。
  現在の選択が表示されます。
- ▶ 設定 / 解除する: OK スイッチを再 度押します。

エンジンがかかっているときにメーター パネルの [泰] 警告灯が点灯している場 合は、ESP® が解除されています。

夏 警告灯が点灯し続けている場合は、 故障のため ESP® は作動しません。警告 灯に関する情報に注意してください(▷ 396ページ)。

ディスプレイメッセージに関する情報に 注意してください(▷352ページ)。

#### ナイトビューアシストプラスの自動作動 の設定 / 解除の切り替え

- ▶ ステアリングの (金) を使用して、メニューのリストを呼び出します。
- ▶ ステアリングの ▼ または ▲ ス イッチを押して、設定 メニューを選 択します。
- ▶ ステアリングの OK を押して確定します。
- ▶ ▼ または ▲ を使用して、サブメニューの アシスト を選択します。
- ▶ OK を押して確定します。
- ▼ または ▲ を使用して、ナイトビュー アシスト オートスタート を選択します。
- ▶ OK を押して確定します。

現在の選択が表示されます。

▶ 設定 / 解除する: OK スイッチを再 度押します。 ナイトビューアシストプラスの自動作動 が設定されている場合は、障害物が検知 された場合にマルチファンクションディ スプレイにナイトビュー画像が自動的に 表示されます。

ナイトビューアシストラプラスに関する さらなる情報については、(▷298 ページ) をご覧ください。

#### PRE-SAFE® ブレーキの設定 / 解除

- ▶ ステアリングの (金) を使用して、メニューのリストを呼び出します。
- ▶ ステアリングの ▼ または ▲ ス イッチを押して、設定 メニューを選 択します。
- ▶ ステアリングの OK を押して確定します。
- ▼ または ▲ を使用して、サブメニューの ア以下を選択します。
- ▶ OK を押して確定します。
- ▶ ▼ または ▲ スイッチを押して、 PRE-SAFE ブレ+を選択します。
- OK を押して確定します。現在の選択が表示されます。
- ▶ 設定 / 解除する: OK スイッチを再 度押します。

PRE-SAFE® ブレーキが解除されているときは、マルチファンクションディスプレイのア以下 メニューに マークが表示されます。

PRE-SAFE® ブレーキについて、詳しくは(▷104ページ)をご覧ください。

#### アクティブブラインドスポットアシスト の設定 / 解除

- ▶ ステアリングの ⑥ を使用して、メニューのリストを呼び出します。
- ▶ ステアリングの ▼ または ▲ ス イッチを押して、設定 メニューを選 択します。
- ▶ ステアリングの OK を押して確定します。
- ▼ または ▲ を使用して、サブメニューの アシスト を選択します。
- ▶ OK を押して確定します。
- ▼ または ▲ スイッチを押して、 プライント、スポットアシスト を選択します。
- ▶ OK を押して確定します。
  現在の選択が表示されます。
- ▶ 設定 / 解除する: OK スイッチを再 度押します。

アクティブブラインドスポットアシストが設定されているときは、マルチファンクションディスプレイのアシストー覧メニューの車両横に、車両の周囲に発信されるレーダー波が灰色で表示されます。

ブラインドスポットアシストについての さらなる情報については、(▷302ページ) をご覧ください。

### アテンションアシストの設定

- ▶ ステアリングの (金) を使用して、メニューのリストを呼び出します。
- ▶ ステアリングの ▼ または ▲ ス イッチを押して、設定 メニューを選 択します。
- ▶ ステアリングの OK を押して確定します。
- ▼ または ▲ を使用して、サブメニューの アシスト を選択します。

- ▶ OK を押して確定します。
- ▼ または ▲ スイッチを押して、 アンションアシストを選択します。
- ▶ OK を押して確定します。現在の選択が表示されます。
- ▼ または ▲ スイッチを押して、 力、標準 または 高感度 を設定します。
- ▶ ステアリングの OK を押して設定を 許可します。

アテンションアシストが解除されているときは、イグニッションがオンのときにマルチファンクションディスプレイのアシスト一覧のメニューに 〒 マークが表示されます。

アテンションアシストについて、詳しくは (▷296ページ) をご覧ください。

#### アクティブレーンキーピングアシストの 設定 / 解除

- ▶ ステアリングの a を使用して、メニューのリストを呼び出します。
- ▶ ステアリングの ▼ または ▲ ス イッチを押して、設定 メニューを選 択します。
- ▶ ステアリングの OK を押して確定します。
- ▶ ▼ または ▲ を使用して、サブメニューの アシスト を選択します。
- ▶ OK を押して確定します。
- ▼ または ▲ スイッチを押して、 レーンキープアシスト を選択します。
- ▶ OK を押して確定します。 現在の選択の 標準 または アダプティブ が表示されます。
- ▶ 設定を変更する: OK を再度押します。

アクティブレーンキーピングアシストに 関するさらなる情報は、(▷305 ページ) をご覧ください。

#### ライトサブメニュー

# インテリジェントライトシステムの設定/解除の切り替え

- ▶ ステアリングの (金) を使用して、メニューのリストを呼び出します。
- ▶ ステアリングの ▼ または ▲ ス イッチを押して、設定 メニューを選 択します。
- ▶ ステアリングの OK を押して確定します。
- ▶ ▼ または ▲ スイッチを押して、 ライト サブメニューを選択します。
- ▶ OK を押して確定します。
- ▶ OK スイッチを押して、設定を保存します。

インテリシ゛ェントライトシステム が設定されているときは、以下の機能が作動します。

- ハイウェイモード
- アクティブライトシステム
- コーナリングライト
- フォグランプ強化機能

ロービームヘッドライトを右側走行用に設定している場合は、インテリジェントライトシステム: システム作動できません 右側通行設定では無効というディスプレイメッセージが、インテリジェントライトシステム 機能の代わりにマルチファンクションディスプレイの ライト サブメニューに表示されます(▷343ページ)。インテリジェントライトシステムについて、詳しくは(▷182ページ)をご覧ください。

#### デイタイムドライビングライトの設定 / 解除の切り替え

エンジンが停止しているときにのみ、デイタイムライト 機能を設定することができます。

- ▶ ステアリングの (金) を使用して、メニューのリストを呼び出します。
- ▶ ステアリングの ▼ または ▲ ス イッチを押して、設定 メニューを選 択します。
- ▶ ステアリングの OK を押して確定します。
- ▶ ▼ または ▲ スイッチを押して、 5小 サブメニューを選択します。
- ▶ OK を押して確定します。
- ► ▼ または ▲ スイッチを押して、ディタ仏ライト機能を選択します。ディタム ライト機能が設定されている場合は、マルチファンクションディスプレイのライトの円錐形と ※ マークが白色で表示されます。
- ▶ OK スイッチを押して、設定を保存します。

ディタイムライト 機能が設定されているときは、 昼間でもロービームヘッドライトが点灯 します。その理由のため、この機能を解 除し、ライトスイッチでライトを手動で 操作してください。

# ロービームヘッドライトの左側 / 右側通行の設定

- ▶ ステアリングの ⑥ を使用して、メニューのリストを呼び出します。
- ▶ ステアリングの ▼ または ▲ ス イッチを押して、設定 メニューを選 択します。
- ▶ ステアリングの OK を押して確定します。
- ▶ ▼ または ▲ スイッチを押して、 ライト サブメニューを選択します。
- ▶ OK を押して確定します。
- ▼ または ▲ を押して、ヘッドランプ□-ビ-ム設定 機能を選択します。

選択された設定、右側通行用 または 左側通行用 が表示されます。

▶ OK スイッチを押して、設定を保存します。

設定を変更すると、次に停車したときに変更が実行されます。

この機能を使用して、ロービームヘッド ライトを左右対称または左右非対称に切り替えることができます。

ロービームヘッドライトを右側通行用に 設定しているときは、ハイウェイモード およびフォグランプ強化機能が解除され ます。

ロービームヘッドライトを右側通行 / 左側通行に適した設定に切り替えるときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で作業を行なってください。

#### メーターパネルのサブメニュー

#### 距離単位の選択

表示単位速度 / 距離:の機能により、マルチファンクションディスプレイの特定のディスプレイのキロメートルまたはマイル表示を選択できます。

- ▶ ステアリングの a を使用して、メニューのリストを呼び出します。
- ▶ ステアリングの ▼ または ▲ ス イッチを押して、設定 メニューを選 択します。
- ▶ ステアリングの OK を押して確定します。
- ▶ ▼ または ▲ スイッチを押して、 メ-タ- サブメニューを選択します。
- ▶ OK を押して確定します。
- ▶ OK スイッチを押して、設定を保存 します。

選択された距離の表示単位は、以下の項目に適用されます。

- スピードメーター
- トリップ メニューのデジタルスピード メーター
- マルチファンクションディスプレイの ステータスエリアにある補助スピード メーター

補助スピードメーターの単位は、選択 していないほうの距離単位で表示され ます。

- オドメーターとトリップメーター
- トリップコンピューター
- 現在の燃費と走行可能距離
- triメニューのナビゲーション案内
- クルーズコントロール
- スピードリミッター
- ディストロニック・プラス
- メンテナンスインジケーター画面

#### 補助スピードメーターの設定 / 解除の切 り替え

速度表示 機能を使用して、マルチファン クションディスプレイのステータスエリ アに速度をデジタルで表示するかどうか を選択します。

- ▶ ステアリングの (金) を使用して、メニューのリストを呼び出します。
- ▶ ステアリングの ▼ または ▲ ス イッチを押して、設定 メニューを選 択します。
- ▶ ステアリングの OK を押して確定します。
- ▶ ▼ または ▲ スイッチを押して、 メ-タ- サブメニューを選択します。
- ▶ OK を押して確定します。
- ▼ または ▲ を使用して、速度表示 機能を選択します。現在の選択が表示されます。
- ▶ 設定 / 解除する: OK スイッチを再 度押します。

#### 車両サブメニュー

#### スノータイヤスピードリミッターの設定

- ▶ ステアリングの (金) を使用して、メニューのリストを呼び出します。
- ▶ ステアリングの ▼ または ▲ ス イッチを押して、設定 メニューを選 択します。
- ▶ ステアリングの OK を押して確定します。
- ▼ または ▲ スイッチを押して、 車両 サブメニューを選択します。
- ▶ OK を押して確定します。
- ▼ または ▲ スイッチを押して、 速度制限(冬外ヤ)機能を選択します。 現在の設定が表示されます。
- ▶ OK を押して確定します。
- ▶ ▼ または ▲ スイッチを押して、10km/h 単位(240km/h~160km/h)でスノータイヤスピードリミッターを調整します。わ設定で、スノータイヤスピードリミッターは解除されます。
- ▶ OK スイッチを押して、入力を保存します。

スノータイヤスピードリミッターについて、詳しくは(▷255ページ)をご覧ください。

#### 工場出荷時の設定に戻す

- ▶ ステアリングの a を使用して、メニューのリストを呼び出します。
- ▶ ステアリングの ▼ または ▲ ス イッチを押して、設定 メニューを選 択します。
- ▶ ステアリングの OK を押して確定します。
- ▼ または ▲ スイッチを押して、 初期設定 サブメニューを選択します。
- ▶ OK を押して確定します。

全ての設定を初期化しますか? という メッセージが表示されます。

- ▼ または ▲ スイッチを押して、いいえまたははいを選択します。
- ▶ OK スイッチを押して、選択を確定 します。

はい を選択したときは、マルチファン クションディスプレイに確認メッセー ジが表示されます。

安全のため、全ての設定が初期化されるわけではありません。スピードリミッターの制限速度(冬夕中)機能は、車両サブメニューでのみ設定できます。ライトサブメニューのデイタイムライトを初期化したいときは、イグニッション位置を1にしなければなりません。

#### AMG メニュー (AMG 車両)

#### AMG ディスプレイ



- ① デジタルスピードメーター
- ② ギアインジケーター
- ③ シフトアップインジケーター
- ④ トランスミッションオイル温度
- ⑤ エンジンオイル温度
- ▶ ステアリングの (金) を使用して、メニューのリストを呼び出します。
- ▶ ステアリングの ▼ または ▲ ス イッチを押して、AMG メニューを選 択します。
- ▶ ステアリングの OK を押して確定します。

シフトアップインジケーター UP ③ は、マニュアルギアシフトモードのときにエンジンが過回転域に達していることを示しています。シフトアップインジケーター UP ③ は、シフトアップするまで他のメッセージを目立たなくさせます。エンジンオイル温度が 80℃以下の場合は、オイル温度表示⑤ のマークが青色で表示されます。この間は、エンジンを最大出力にしないでください。

トランスミッションオイル温度が 50℃ 以下の場合は、オイル温度表示 ④ のマー クが青色で表示されます。この間は、エ ンジンを最大出力にしないでください。

#### セットアップ



- ① 走行モード (C/S/M)
- ②  $ESP^{\mathbb{R}} \equiv \vdash (ON/OFF)$
- ③ サスペンション制御 (SPORT/ COMFORT)
- ▶ ステアリングの a を使用して、メニューのリストを呼び出します。
- ▶ ステアリングの ▼ または ▲ ス イッチを押して、AMG メニューを選 択します。
- ▶ ステアリングの OK を押して確定します。
- ▶ セットアップ画面が表示されるまで、
  ▼ または ▲ スイッチを繰り返し押します。

#### はじめに

#### 全体的な注意事項

ディスプレイメッセージはマルチファンクションディスプレイに表示されます。

取扱説明書では記号マークを伴うディスプレイメッセージを簡略化しているため、マルチファンクションディスプレイのマークと異なる場合があります。

ディスプレイメッセージの指示に従って対応し、この取扱説明書の追加の注意事項に 従ってください。

特定のディスプレイメッセージとともに、警告音も聞こえます。

ディスプレイメッセージを非表示にすることもできます。そしてディスプレイメッセージはメッセージメモリーに保存されます。できるだけすみやかに、ディスプレイメッセージの原因を修正してください。

駐停車するときは、以下に関する注意事項をお守りください。

- ホールド機能(▷269ページ)
- 駐車 (▷240 ページ)

#### ディスプレイメッセージを非表示にする

▶ ディスプレイメッセージを非表示にするには、ステアリングの OK または コスイッチを押します。

ディスプレイメッセージが消えます。

マルチファンクションディスプレイには、重要度の高いメッセージが赤色で表示されます。一部の重要度の高いディスプレイメッセージは非表示にはできません。

これらのメッセージは、故障や異常の原因が解決するまでマルチファンクションディスプレイに常時表示されます。

#### メッセージメモリー

マルチファンクションディスプレイは**メッセージメモリ**の中の特定のディスプレイ メッセージを保存します。以下のようにしてディスプレイメッセージを呼び出すこと ができます。

- ▶ ステアリングの ⑥ を使用して、メニューのリストを呼び出します。
- ▶ ステアリングの ▼ または ▲ スイッチを押して、メンテナンス メニューを選択します。
- ▶ ステアリングの OK を押して確定します。

▶ ▼ または ▲ を押して、メッセージメモリーを選択します。

ディスプレイメッセージがない場合は、マルチファンクションディスプレイに 故障はありません と表示されます。

ディスプレイメッセージがある場合は、保存されているメッセージの数が表示されます。

- ▶ OK を押して確定します。
- ▶ ▼ または ▲ スイッチを押して、ディスプレイメッセージをスクロールします。

#### 安全システム

#### ディスプレイメッセージ 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法





現在 使用できません 取扱説明書を参照

レクトロニック·スタビリティ·プログラム)、BAS (ブレー キアシスト)、PRE-SAFE®、ホールド機能、ヒルスタート アシスト、クロスウインドアシスト、アダプティブブレー キライト、ステアコントロール、アクティブレーンキーピ ングアシストおよびアクティブブラインドスポットアシス トが一時的に作動しない。

BAS プラス、PRE-SAFE®ブレーキ、PRE-SAFE® プラスお よび CPA (衝突警告システム) も故障していることがある。 さらに、メーターパネルの警告灯 😭 と 📵 も点灯し ている。

アテンションアシストは解除されている。

例えば、バッテリーの電圧が不十分なことがある。

### ↑ 警告

上記の機能を除き、ブレーキシステムは通常通り機能し続 ける。そのため、ブレーキを強く効かせた場合などには車 輪がロックするおそれがある。

ステアリング特性やブレーキ特性が著しく影響を受けるお それがある。緊急ブレーキの状況で制動距離が伸びること がある。

ESP® が作動しない場合は、ESP® が車両を安定させること ができない。

構滑りの危険性や事故の危険性が高まります。

▶ 注意して運転してください。

20 km/h 以上の速度で緩やかにステアリングを動かし ながら、適切な直線路で慎重に走行してください。ディ スプレイメッセージが消えた場合は、上記の機能が再度 作動可能になります。

ディスプレイメッセージが表示され続ける場合:

- ▶ 注意して運転してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。

#### 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法





作動できません、取扱 説明書を参照

故障のため、ABS、ESP®、BAS、PRE-SAFE®、ホールド機能、 ヒルスタートアシスト、クロスウインドアシスト、アダプ ティブブレーキライト、ステアコントロール、アクティブ レーンキーピングアシストおよびアクティブブラインドス ポットアシストが作動しない。

BAS プラス、PRE-SAFE® ブレーキ、PRE-SAFE® プラスお よび CPA (衝突警告システム) も故障していることがある。

さらに、メーターパネルの警告灯の、景および が点灯することがある。

アテンションアシストは解除されている。



#### **魚 警告**

上記に挙げた機能を除き、ブレーキシステムは通常通り機 能し続ける。そのため、ブレーキを強く効かせた場合など には車輪がロックするおそれがある。

ステアリング特性やブレーキ特性が著しく影響を受けるこ とがある。緊急ブレーキの状況で制動距離が伸びることが ある。

FSP® が作動しない場合は、FSP® が車両を安定させること ができない。

横滑りの危険性や事故の危険性が高まります。

- ▶ 注意して運転してください。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ね ください。

#### ディスプレイメッセージ 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法



説明書を参照

故障のため、ESP®、BAS、PRE-SAFE®、ホールド機能、 ヒルスタートアシスト、クロスウインドアシスト、アダプ 作動できません 取扱 ティブブレーキライト、ステアコントロール、アクティブ レーンキーピングアシストおよびアクティブブラインドス ポットアシストが作動しない状態になっている。

> BAS プラス、PRE-SAFE® ブレーキ、PRE-SAFE® プラスお よび CPA (衝突警告システム) も故障していることがある。 メーターパネルの「鷽」警告灯も点灯している。

アテンションアシストが解除されている。

### **魚 警告**

上記の機能を除き、ブレーキシステムは通常通り機能し続 ける。

緊急ブレーキの状況で制動距離が伸びることがある。

ESP® が作動しない場合は、ESP® が車両を安定させること ができない。

横滑りの危険性や事故の危険性が高まります。

- ▶ 注意して運転してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。

#### 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法



現在使用できません 取扱説明書を参照

故障のため、ESP®、BAS、PRE-SAFE®、ホールド機能、 ヒルスタートアシスト、クロスウインドアシスト、アダプ ティブブレーキライト、ステアコントロール、アクティブ レーンキーピングアシストおよびアクティブブラインドス ポットアシストが作動しない状態になっている。

BAS プラス、PRE-SAFE® ブレーキ、PRE-SAFE® プラスお よび CPA (衝突警告システム) も故障していることがある。 メーターパネルの「鷽」警告灯も点灯している。

たとえば、自己診断機能が完了していないことがある。

アテンションアシストが解除されている。

### ↑ 警告

上記の機能を除き、ブレーキシステムは通常通り機能し続 ける。そのため、ブレーキを強く効かせた場合などには車 輪がロックするおそれがある。

緊急ブレーキの状況で制動距離が伸びることがある。

ESP® が作動しない場合は、ESP® が車両を安定させること ができない。

横滑りの危険性や事故の危険性が高まります。

▶ 20km/h 以上の速度で緩やかにステアリングを動かし ながら、適切な直線路で慎重に走行してください。

ディスプレイメッセージが消えた場合は、上記の機能が 再度作動可能になります。

ディスプレイメッセージが表示され続ける場合:

- ▶ 注意して運転してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。

#### 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法



作動できません 取扱 説明書を参照 故障のため、EBD(エレクトロニック・ブレーキパワー・ディストリビューション)、ABS、ESP®、BAS、PRE-SAFE®、ホールド機能、ヒルスタートアシスト、クロスウインドアシスト、アダプティブブレーキライト、ステアコントロール、アクティブレーンキーピングアシストおよびアクティブブラインドスポットアシストが作動しない。

BAS プラス、PRE-SAFE® ブレーキ、PRE-SAFE® プラスおよび CPA (衝突警告システム) も故障していることがある。 さらに、メーターパネルの警告灯 夏 および 🞯 が点灯し、警告音が鳴った。

### **魚 警告**

上記の機能を除き、ブレーキシステムは通常通り機能し続ける。そのため、ブレーキを強く効かせた場合などには前輪および後輪がロックするおそれがある。

ステアリング特性やブレーキ特性が著しく影響を受けることがある。緊急ブレーキの状況で制動距離が伸びることがある。

 $\mathsf{ESP}^{@}$  が作動しない場合は、 $\mathsf{ESP}^{@}$  が車両を安定させることができない。

横滑りの危険性や事故の危険性が高まります。

- ▶ 注意して運転してください。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。



パーキング ブレーキ 解除してください

赤色の ® 表示灯が点滅し、警告音も鳴った。電気式パーキングブレーキの自動解除の条件が満たされていない (▷ 243 ページ)。

電気式パーキングブレーキを効かせた状態で走行している。

▶ 電気式パーキングブレーキを手動で解除してください。

赤色の ® 表示灯が点滅し、警告音も鳴った。

電気式パーキングブレーキを使用して緊急停止している(▷ 243 ページ)。

#### 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法



パ - キンケ゛ ブ レ- キ 取扱説 明書参照

黄色の (®) 警告灯が点灯している。

電気式パーキングブレーキが故障している。

#### 効かせる:

- ▶ イグニッションをオフにします。
- ■電気式パーキングブレーキのハンドルを 10 秒以上押し続けてください。
- ▶ トランスミッションのセレクターレバーを P に動かしてください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。

黄色の 📵 警告灯と赤色の 📵 表示灯が点灯している。

電気式パーキングブレーキが故障している。

#### 解除する:

- ▶ イグニッションをオフにしてから、オンに戻してください。
- ▶ 電気式パーキングブレーキを手動で解除してください。

#### または

■ 電気式パーキングブレーキを自動で解除してください (▷243 ページ)。

それでも電気式パーキングブレーキを解除できない場合:

- ▶ 走行を続けないでください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。

# ディスプレイメッセージ 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法 赤色の「⑩」表示灯が点滅し、黄色の「⑩」警告灯が点灯し ている。 電気式パーキングブレーキが故障している。 解除する: ▶ イグニッションをオフにしてから、オンに戻してくだ さい。 ▶ 電気式パーキングブレーキを手動で解除してください。 効かせる: ▶ イグニッションをオフにしてから、オンに戻してくだ さい。 ▶ 電気式パーキングブレーキを手動で効かせてください。 赤色の (19) 表示灯が点滅し続ける場合: ▶ 走行を続けないでください。 ▶ 動き出さないように、車両を固定してください(>502) ページ)。 ▶ トランスミッションのセレクターレバーをPに動かし ます。 ▶ 前輪を縁石側に向けます。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。

### ディスプレイメッセージ 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

黄色の [@] 警告灯が点灯している。電気式パーキングブレーキを効かせた、または解除した後に、赤色の [@] 表示灯が約 10 秒間点滅した。その後で、消灯するか、または点灯したままである。

電気式パーキングブレーキが故障している。

- ▶ イグニッションをオフにしてから、オンに戻してください。
- ▶ 電気式パーキングブレーキを効かせてください。

電気式パーキングブレーキを効かせることができない場合:

- ▶ トランスミッションのセレクターレバーを P に動かします。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。

電気式パーキングブレーキを解除できない場合:

■電気式パーキングブレーキを自動で解除してください (▷243ページ)。

それでも電気式パーキングブレーキを解除できない場合:

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。

黄色の [@] 警告灯が点灯している。電気式パーキングブレーキを手動で効かせた、または解除した場合に、赤色の [@] 表示灯が点滅した。

電気式パーキングブレーキが故障している。手動で電気式パーキングブレーキを効かせることができない。

- ▶ トランスミッションのセレクターレバーを P に動かします。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。

#### ディスプレイメッセージ 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法



パーキング゛ フ゛レーキ 作動で きません

黄色の「● 警告灯が点灯している。電気式パーキングブ レーキを効かせたか、または解除した後に、赤色の「⑩」 表示灯が約10秒間点滅した。その後で、消灯するか、ま たは点灯したままである。

過電圧や電圧不足などが原因で、電気式パーキングブレー キが故障している。

- ▶ バッテリーの充電やエンジンの再始動などにより、過電 圧または電圧不足の原因を解決してください。
- 電気式パーキングブレーキを効かせるか、または解除し てください。

電気式パーキングブレーキを効かせたり、または解除する ことができないままの場合:

- ▶ イグニッションをオフにしてから、オンに戻してくだ さい。
- 電気式パーキングブレーキを効かせるか、または解除し てください。

それでも電気式パーキングブレーキを解除できない場合:

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。

赤色の「⑩」表示灯が点滅し、黄色の「⑩」警告灯が点灯し ている。

手動で電気式パーキングブレーキを効かせることができ ない。

- ▶ トランスミッションのセレクターレバーをPに動かし てください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。



ハ゜ーキンク゛ フ゛レーキ イク゛ニ ッション オン で 解除でき 末す

赤色の「⑩」表示灯が点灯している。

イグニッションがオフの間に、電気式パーキングブレーキ を解除しようと試みた。

▶ イグニッションをオンにします。

#### 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法



ブレーキ液レベル 点 検して ください

ブレーキ液リザーブタンクのブレーキ液が不十分である。 さらに、メーターパネルの赤色の (①) 表示灯も点灯し、 警告音が鳴った。

### ↑ 警告

ブレーキ性能が損なわれることがあります。

事故の危険性があります。

- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に車両 を移動して、停車してください。状況を問わず、走行を 続けないでください。
- ▶ 動き出さないように、車両を固定してください(▷242 ページ)。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。
- ▶ ブレーキ液を補給しないでください。これを行なっても 問題は解消しません。



ブレーキパッド磨耗 点検して ください

ブレーキパッド / ライニングの摩耗が限界に達している。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。

プレヤーフ 作動でき ません 取扱説明書を 参照

PRF-SAFF®の重要な機能が故障している。エアバッグな どの他の乗員安全システムはすべて機能したままである。

▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ね ください。

#### 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

#### プレヤーフ 機能が現 在 制限されています 取扱説明書を参照

PRE-SAFE® プラス、PRE-SAFE® ブレーキまたは CPA(衝 突警告システム) のアダプティブブレーキアシストが一時 的に作動しない。考えられる原因:

- 大雨や雪により機能が損なわれている
- ラジエターグリルとバンパーにあるセンサーが汚れ ている
- 周囲のテレビまたはラジオ放送局、または他の電磁波発 生源から発生している電磁波により、レーダーセンサー システムが一時的に作動しない
- システムが作動温度範囲外にある
- バッテリー電圧が低すぎる

上記の原因が該当しなくなると、ディスプレイメッセージ が消えます。

PRE-SAFE® プラス、PRE-SAFE® ブレーキまたは CPA(衝 突警告システム) のアダプティブブレーキアシストは再度 作動可能になる。

ディスプレイメッセージが消えないとき:

- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に車両 を移動して、停車してください。
- ▶ 動き出さないように、車両を固定してください(>242 ページ)。
- ▶ 以下の位置にあるヤンサー(▷457ページ)を清掃して ください。
- ラジエターグリル
- フロントバンパー
- リアバンパー、特にリアバンパーの中央
- ▶ エンジンを再始動してください。

# 説明書を参照

プレセーフ 機能が 制」故障のため、PRE-SAFE® プラス、PRE-SAFE® ブレーキま 限されています 取扱 たは CPA (衝突警告システム) のアダプティブブレーキア シストが作動しない。BAS プラスまたは距離警告機能も故 障していることがある。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。

#### ディスプレイメッセージ 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

ます取扱説明書参照

レーダーヤンサーが 汚れてい 以下の走行システムまたは走行安全システムの 1 つが、-時的に作動しない。

- PRF-SAFF® プラス
- PRE-SAFE® ブレーキ
- CPA (衝突警告システム)
- アクティブレーンキーピングアシスト
- アクティブブラインドスポットアシスト
- ディストロニック・プラス

#### 考えられる原因:

- ラジエターグリルおよび/またはバンパーのヤンサーが 汚れている
- 大雨または雪により、走行システムおよび/または走行 安全システムの機能が損なわれている。

上記の原因が該当しなくなると、ディスプレイメッセージ が消えます。すべての走行システム / 走行安全システムが 再度作動可能になります。

ディスプレイメッセージが消えない場合:

- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に車両 を移動して、停車してください。
- ▶ 動き出さないように、車両を固定してください(▷242 ページ)。
- ▶ エンジンを停止します。
- ▶ 以下の位置にあるセンサー(▷457ページ)を清掃して ください。
- ラジエターグリル
- フロントバンパー
- リアバンパー、特にリアバンパーの中央
- ▶ エンジンを再始動してください。

ディスプレイメッセージが消えます。

#### 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

取扱説明書参照また は後席右 シートベルトの 状態を 確認してくだ さい取扱説明書参照

後席左シートベルトの状態 後席の右側または左側のアクティブベルトバックルが所定 を確認してください。の位置にない。ベルトストラップがベルトのプレートにか らまっていることがある。

#### 警告

アクティブベルトバックルが所定の位置にない場合は、 シートベルトは意図した保護のレベルを発揮できない。

けがの危険性が高まります。

- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に車両 を移動して、停車してください。
- ▶ 挟まりを直します。
- ▶ シートベルトの着用手順を繰り返します。

後席の右側または左側のアクティブベルトバックルが所定 の位置にない。アクティブベルトバックルが挟まっている ことがある。

#### ▲ 警告

アクティブベルトバックルが所定の位置にない場合は、 シートベルトは意図した保護のレベルを発揮できない。 けがの危険性が高まります。

- ▶ シートクッションを前方に動かし(▷147ページ)、挟 まりの原因を取り除きます。
- ▶ シートベルトの着用手順を繰り返します。

#### 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

後席の右側または左側のアクティブベルトバックルが所 定の位置にない。シートベルトがロックされていることが ある。

# ↑ 警告

アクティブベルトバックルが所定の位置にない場合は、 シートベルトは意図した保護のレベルを発揮できない。 けがの危険性が高まります。

- ▶ シートベルトを完全に外してください。
- ▶ シートベルトの着用手順を繰り返します。

後席の右側または左側のアクティブベルトバックルが所定 の位置にない。システムに十分なベルトの緩みがない。

### **魚 警告**

アクティブベルトバックルが所定の位置にない場合は、 シートベルトは意図した保護のレベルを発揮できない。 けがの危険性が高まります。

- ▶ シートベルトを緩めます。
- ▶ シートベルトの着用手順を繰り返します。

後席の右側または左側のアクティブベルトバックルが所定 の位置にない。規定されている支援措置が行なわれた。ま だ故障がある。

### **魚 警告**

アクティブベルトバックルが所定の位置にない場合は、 シートベルトは意図した保護のレベルを発揮できない。 けがの危険性が高まります。

### 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法



SRS システム 故障工 場で点検

保護システムが故障している。メーターパネルの「♪」警 告灯も点灯している。



エアバッグやシートベルトテンショナーが不意に作動した

り、事故のときに作動しなくなることがある。

けがの危険性が高まります。

▶ メルヤデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。 乗員保護補助装置に関するさらなる情報は、(▷55ペー ジ)をご覧ください。



フロント左 SRS シ ステム故障 工場で点 検またはフロント右 SRS システム故障工 場で点検

フロント左側またはフロント右側の乗員保護装置に異常が ある。メーターパネルの「繋」警告灯も点灯している。

# ↑ 警告

エアバッグやシートベルトテンショナーが不意に作動した り、事故のときに作動しなくなることがある。

けがの危険性が高まります。

▶ メルヤデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。



リア左 SRS システム 故障 工場で点検また はリア右 SRS システ ム故障 丁場で点検

リア左側またはリア右側の乗員保護装置に異常がある。 メーターパネルの [\* 警告灯も点灯している。

# **魚 警告**

エアバッグやシートベルトテンショナーが不意に作動した り、事故のときに作動しなくなることがある。

けがの危険性が高まります。

### ディスプレイメッセージ 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法



リア左 SRS システム 故障 工場で点検また はリア右 SRS システ ム故障 丁場で点検

# ↑ 警告

アクティブベルトバックルがあらかじめ決められた位置に ない場合は、シートベルトは意図した保護のレベルを発揮 できない。

けがの危険性が高まります。

- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に車両 を移動して、停車してください。
- ▶ ディスプレイメッセージ 後席左 シートベルトの状態を 確認 してください 取扱説明書参照 または 後席右 シートバルトの 状態を 確認してください 取扱説明書参照 が表示された ときは、規定されている支援措置を行ないます(▷362 ページ)。

ディスプレイメッセージが消えない場合:

▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ね ください。



リア中央 SRS システ ム故障 工場で点検

リア中央の乗員保護装置に異常がある。メーターパネルの **警告灯も点灯している。** 

# **八**警告

エアバッグやシートベルトテンショナーが不意に作動した り、事故のときに作動しなくなることがある。

けがの危険性が高まります。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。



左ウインドウバッグ 故障 工場で点検また は右ウインドウバッ グ 故障 丁場で点検

左側または右側のウインドウバッグが故障している。メー ターパネルの「繋」警告灯も点灯している。



# **八 警告**

左側または右側のウインドウバッグが不意に作動したり、 事故のときに作動しなくなることがある。

けがの危険性が高まります。

#### ライト

♠ LED に関するディスプレイメッセージ: すべての LED が故障した場合にのみ、ディ スプレイメッセージが表示されます。

#### ディスプレイメッセージ 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

# -<u>Ö</u>-

左コーナリングライ ト または 右コーナリ ングライト

左または右側のコーナリングライトが故障している。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。

# -<u>Ö</u>-

左ロービーム または 右ロービーム

左側または右側のロービームヘッドライトが故障している。

▶ メルヤデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。

# -<u>Ö</u>-

左リア ウインカーま たは 右リア ウイン 力一

リア左側またはリア右側の方向指示灯が故障している。

▶ メルヤデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。

# Ģ

左フロント ウイン カー または 右フロン トウインカー

フロント左側またはフロント右側の方向指示灯が故障し ている。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。

# -<u>Ö</u>-

左ドアミラー ウイン カー または 右ドアミ ラー ウインカー

左側または右側のドアミラーの方向指示灯が故障している。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。

# -<u>Ö</u>-

左ブレーキランプ ま たは 右ブレーキラン プ

左または右側のブレーキライトが故障している。

#### ディスプレイメッセージ 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法 ハイマウントストップライトが故障している。 <u>'Ö</u>; ▶ メルヤデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。 ハイマウント ブレー キランプ 左側または右側のテールライト / ブレーキライトが故障し -<u>Ö</u>-ている。 左テールランプ / ブ ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。 レーキランプ または 右テールランプ / ブ レーキランプ たまたは右側のテールライトが故障している。 -<u>Ö</u>-▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。 左テールランプ また は右テールランプ 左または右側のハイビームヘッドライトが故障している。 -<u>'</u>Ö;-▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。 左ハイビーム または 右ハイビーハ 左または右側のライセンスプレートライトが故障してい -<u>Ö</u>-る。 ライセンスランプ ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。 リアフォグランプが故障している。 -<u>Ö</u>-▶ メルヤデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。 リアフォグランプ フロント左側またはフロント右側のパーキングライトが故 -<u>Ö</u>-障している。 左フロント パーキン ▶ メルヤデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。 グランプ または 右フ ロント パーキングラ

# -<u>Ö</u>-

ンプ

バックランプ

左側または右側のバックライトが故障している。

#### 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

# Ċ

左デイタイム ドライ ビングランプ または 右デイタイム ドライ ビングランプ 左側または右側のLEDドライビングライトが故障している。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。

# -<u>Ö</u>-

アクティブ・ライトシステム 作動できません。

アクティブライトシステムが故障している。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。

# -\D\;-

インテリジェントラ イト システム 作動で きません インテリジェントライトシステムが故障している。インテ リジェントライトシステムを除き、ライトは作動したまま になります。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。

# -<u>Ö</u>-

故障 取扱説明書を参 照 車外ライトが故障している。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。

# -<u>Ö</u>-

オートライト 作動できません

ライトセンサーが故障している。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。

# -<u>'</u>Ö;-

ライトを 消してくだ さい 車両から離れるときに、ライトが点灯したままである。警告音も鳴った。

▶ ライトスイッチを Auto にまわします。

アダプティブハイビーム アシスト プラス 使用できません

アダプティブハイビームアシスト・プラスが故障している。

#### 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

アダブプライブ バイヒームアシストプラス 現在使用できません 取扱説明書参照

アダプティブハイビームアシスト・プラスが解除され、一時的に作動できない。

#### 考えられる原因:

- フロントウインドウのカメラの視界部分が汚れている
- 大雨や雪、霧などにより、視界が妨げられている
- ▶ フロントウインドウを清掃してください。

カメラが十分に作動可能であることをシステムが検知した場合は、アダプティブハイビーム アシストプラス 使用可能に なりましたというディスプレイメッセージが表示されます。

アダプティブハイビームアシスト・プラスが再度作動可能 になります。

### エンジン

### ディスプレイメッセージ

#### 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法



冷却水を点検 してく ださい 取扱説明書を 参照 冷却水レベルが低すぎる。

↓ エンジン冷却システムの冷却水がかなり不足している 状態で長距離走行しないでください。 エンジンを損傷する おそれがあります。

- ▶ 補給時の警告事項に従って、冷却水を補給してください (▷447 ページ)。
- ▶ 通常より頻繁に冷却水を補給する必要がある場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でエンジン冷却システムの点検を受けてください。



ファンモーターが故障している。

- ▶ 冷却水温度が 120℃以下のときは、最寄りのメルセデス・ベンツ指定サービス工場まで走行することができます。
- ▶ そのときは、山道の走行や発進 / 停止を繰り返す走行など、エンジンへの大きな負荷は避けてください。

#### 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法



冷却水が減少 停車して エンジンを停止

冷却水が熱すぎる。

警告音も鳴った。

### **!** 警告

オーバーヒートしているエンジンで絶対に走行しないでください。エンジンがオーバーヒートしているときに走行すると、エンジンルームにフルード類が漏れ、引火する原因になるおそれがあります。

さらに、ボンネットを開くことにより、オーバーヒートしたエンジンからの蒸気により重大な火傷の原因になるおそれがあります。

けがのおそれがあります。

- ▶ 道路や交通状況に注意しながらただちに停車し、エンジンを停止してください。
- ▶ 車両が動き出さないように固定してください(▷242 ページ)。
- ▶ エンジンが冷えるまで待ってください。
- ▶ 凍った泥などにより、ラジエターへの送風が遮られていないことを確認してください。
- ▶ ディスプレイメッセージが消え、冷却水温度が 120℃ 以下になるまではエンジンを再始動しないでください。 さもないと、エンジンが損傷することがあります。
- ▶ 冷却水温度表示に注意してください。
- ▶ 冷却水温度が再び上昇する場合は、ただちにメルセデス・ ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。

通常の使用条件下で指定の冷却水レベルでは、冷却水温度が 120℃まで上がることがあります。

#### 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法



取扱説明書参照

バッテリーが充電されていない。

警告音も鳴った。

考えられる原因:

- オルタネーターの故障
- 電力電子部品の故障 (ハイブリッド車両)
- Vベルトの切断
- 電気装備の故障
- ▶ 道路や交通状況に注意しながらただちに停車し、エンジンを停止してください。
- ▶ 車両が動き出さないように固定してください(▷242 ページ)。
- ▶ ボンネットを開いてください。
- ▶ V ベルトが切れていないかどうかを点検してください。

# V ベルトが切れている場合:

↓ 走行しないでください。 エンジンがオーバーヒートするおそれがあります。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。

# V ベルトが問題ない場合:

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。



停車してください 取 扱説明書参照 バッテリーが充電されなくなったが、走行を続けている。

警告音も鳴った。

- ▶ 道路や交通状況に注意しながらただちに停車し、エンジンを停止してください。
- ▶ ディスプレイメッセージ [5] 取扱説明書参照 の指示に 従ってください。



Iンジン始動 取扱説明書 参照 エンジンが停止し、バッテリーの充電レベルが非常に低下している。

▶ エンジンを始動します。

#### 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法



給油の際 エンジンオイル量を 点検してく ださい エンジンオイルレベルが最低レベルまで低下している。

警告音も鳴った。

- ▶ 次回の給油時までには、オイルレベルを点検してください(▷445ページ)。
- ▶ 必要な場合は、エンジンオイルを補給してください(▷ 445ページ)。
- ▶ 通常より頻繁にエンジンオイルを補給する必要がある場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でエンジンの点検を受けてください。



エンジンオイルを 1 リッター 補充してく ださい エンジンオイルレベルが最低レベルまで低下している。

- ▶ 次回の給油時までには、オイルレベルを点検してください(▷445ページ)。
- ▶ 必要な場合は、エンジンオイルを補給してください(▷ 445ページ)。
- ▶ 通常より頻繁にエンジンオイルを補給する必要がある場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でエンジンの点検を受けてください。



エンジンオイル量 減 少、停車して エンジ ンを停止 オイルレベルが低すぎる。エンジン損傷の危険性があります。

- ▶ 道路や交通状況に注意しながらただちに停車し、エンジンを停止してください。
- ▶ 動き出さないように、車両を固定してください(▷242 ページ)。
- ► エンジンオイルレベルを点検してください(▷445 ページ)。
- ▶ 必要な場合は、エンジンオイルを補給してください(▷ 445 ページ)。

# ディスプレイメッセージ 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法



給油してください

燃料レベルが予備範囲に下がっている。

▶ 最寄りのガソリンスタンドで給油してください。



燃料タンク内に非常に少ししか燃料がない。

▶ 最寄りのガソリンスタンドで給油してください。

#### ハイブリッドシステム

# ディスプレイメッセージ 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法



故障

ハイブリッドシステムが故障している。

▶ 最寄りのメルセデス・ベンツ指定サービス工場まで運搬車両で車両を運搬してもらうか、リアアクスルを上げてけん引してください。



故障

ドライブシステムが故障している。

ECO スタートストップ機能が故障していることがある。

車両が通常よりゆっくりと加速することがあります。

▶ 最寄りのメルセデス・ベンツ指定サービス工場まで運搬車両で車両を運搬してもらうか、リアアクスルを上げてけん引してください。

### 走行システム

# ディスプレイメッセージ 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法



アテンションアシスト 休憩しませんか?

一定の基準に基づいて、アテンションアシストが運転者の 疲労や注意力低下を検知した。警告音も鳴った。

▶ 必要な場合は、休憩を取ってください。

長距離運転時には、適切な時期に定期的に休憩を取り、身体を十分に休ませてください。

#### 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法



アテンションアシス ト 作動できません アテンションアシストが作動しない。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。



車高が あがります

車両が選択した高さに車高を調整している。



車高があがります お 待ちください 車両が停止しているときに、車高が下がりすぎている。警告音も鳴った。

▶ 発進しないでください。

ディスプレイメッセージが消えたときは、車高が設定されています。



停車してください 車高が低すぎます

車高が非常に低すぎる状態で発進した。

しばらくすると、設定された車高に AIR マティックサスペンションが車両を調整します。

- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に車両を移動して、停車してください。
- ▶ 車両が動き出さないように固定してください(▷242 ページ)。
- ▶ メッセージが消えるまで待ってから発進してください。

AIR マティックサスペンションが故障している。警告音も鳴った。

- ▶ 80 km/h 以上の速度で走行しないでください。
- ▶ ステアリングは少しだけ動かすようにしてください。さもないと、ステアリングの動きが非常に大きい場合に、フロントフェンダーまたはタイヤが損傷するおそれがあります。
- ▶ 擦れる音がしないか確認してください。
- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、安全に車両を移動して 停車し、より高い車高を選択してください。

故障によっては、車高が上がることがあります。

# ディスプレイメッセージ 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法



故障

AIR マティックサスペンションの機能が制限されている。

車両のハンドリング特性が影響を受けることがある。

- ▶ 80 km/h 以上の速度で走行しないでください。
- ▶ メルヤデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。

# ださい

ABC 故障 停車してく ABC (アクティブ・ボディ・コントロール) の車高が低す ぎる。

> ▶ 道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に車両 を移動して、停車してください。

数秒後に、車高が調整され、ディスプレイメッセージが 消えます。

車両からオイルが漏れている。

ディスプレイメッセージが表示され続けている。

- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に車両 を移動して、停車してください。状況を問わず、走行を 続けないでください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。

ディスプレイメッセージが表示され続けている。

ABC (アクティブ·ボディ·コントロール) が故障している。

- ▶ 80 km/h 以上の速度で走行しないでください。
- ▶ ステアリングは少しだけ動かすようにしてください。さ もないと、ステアリングの動きが非常に大きい場合に、 フロントフェンダーまたはタイヤが損傷するおそれがあ ります。
- ▶ 擦れる音がしないか確認してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。

# ます お待ちください

ABC 車高があがり 車両が停止しているときに、車高が下がりすぎている。警 |告音も鳴った。

▶ 発進しないでください。

ディスプレイメッセージが消えたときは、車高が設定され ています。

# ディスプレイメッセージ 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法 ABC 故障 ABC(アクティブ・ボディ・コントロール)の機能が制限 されている。車両のハンドリング特性が影響を受けること がある。 ▶ 80 km/h 以上の速度で走行しないでください。 ▶ メルヤデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。 アクティブ レーン アクティブレーンキーピングアシストが解除され、一時的 に作動しない。考えられる原因: キープアシスト 現在 使用不可 取扱説明書 • フロントウインドウのカメラの視界部分が汚れている 参照 • ラジエターグリルおよび / またはバンパーのセンサーが 汚れている 大雨や雪、霧などにより、視界が妨げられている。 長時間車線マークがない 車線マークが薄くなったり、黒ずんでいるか、または汚 れや雪などに覆われている 上記の原因が該当しなくなると、ディスプレイメッセージ が消えます。 アクティブレーンキーピングアシストが再度作動可能にな ります。 ディスプレイメッセージが消えない場合: ▶ 道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に車両 を移動して、停車してください。 ▶ 車両が動き出さないように固定してください(>242 ページ)。 ▶ フロントウインドウを清掃してください。 ▶ 以下の位置にあるセンサーを清掃してください。 • ラジエターグリル フロントバンパー リアバンパー

アクティブ レーン キープアシスト 作動 できません

アクティブ レーン アクティブレーンキーピングアシストが故障している。

#### 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

アクティブ ブライン ドスポット 現在使用 できません 取扱説明 書参照 アクティブブラインドスポットアシストが一時的に作動しない。考えられる原因:

- センサーが汚れている
- 大雨や雪により機能が損なわれている
- レーダーセンサーシステムが作動温度範囲外にある
- 周囲のテレビまたはラジオ放送局、または他の電磁波発生源から発生している電磁波により、レーダーセンサー

システムが一時的に作動しない

上記の原因が該当しなくなると、ディスプレイメッセージ が消えます。

アクティブブライドスポットアシストが再度作動可能になります。

ディスプレイメッセージが消えない場合:

- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に車両を移動して、停車してください。
- ▶ 動き出さないように車両を固定します (▷242 ページ)。
- ▶ センサーを清掃してください(▷457ページ)。
- ▶ エンジンを再始動してください。

### アクティブ ブライン ドスポット 作動でき ません

アクティブ ブライン アクティブブラインドスポットアシストが故障している。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。

# パーキング、アシスト中止

運転席ドアが開いている。

▶ 運転席ドアを閉じて、駐車スペースの測定および駐車操作を繰り返してください。

ステアリングの介入が作動している間に、マルチファンク ションステアリングに触れた。

▶ ステアリングの介入が作動している間は、ステアリングに触れていないことを確認してください。

車両が横滑りし始め、ESP®が作動した。

▶ 後でアクティブパーキングアシストを再度使用してください(▷280ページ)。

#### 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

### パーキングアシスト 作動でき ません

パークトロニックが故障している、または不具合がある。

- ▶ "パークトロニックのトラブル"の項目にある指示およ び役に立つヒントに従ってください(▶280ページ)。
- ディスプレイメッセージが表示され続ける場合:
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。

アクティブパーキングアシストが作動しない、または故障 している。

- ▶ イグニッションをオフにして、エンジンを再始動します。 アクティブパーキングアシストが作動しないままの場合 (マルチファンクションディスプレイに 🏿 マークが表示さ れない):
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。

# できません

ナイトビューアシスト 現在使用 ナイトビューアシストプラスが解除され、一時的に作動し ない。考えられる原因:

- フロントウインドウのカメラの視界部分が汚れている
- ラジエターグリルのカメラが汚れている。
- 大雨や雪、霧などにより、視界が妨げられている。
- 外気温度が高すぎる。
- ▶ フロントウインドウを清掃してください。
- ▶ ラジエターグリルのカメラを清掃してください。

極端な外気温度のためにシステムが停止している場合は、 冷却されるとシステムが自動的に再度作動します。

カメラが完全に機能していることをシステムが検知した場 合は、ディスプレイメッセージが消えます。

ナイトビューアシストプラスは再度作動可能になります。

# ナイトビューアシスト 故障

ナイトビューアシストプラスが故障している。

ディスプレイメッセージ	考えられる原因および影響 ▶ 解決方法
HOLD オフ	ホールド機能が解除されている。車が横滑りしている。 警告音も鳴った。 ▶ 後でホールド機能を再作動させてください(▷269 ページ)。
ディストロニックプ ラス オフ	ディストロニック・プラスが解除されている(▷264 ページ)。 運転者によって解除されていない場合は、警告音も鳴ります。
ディストロニックプ ラス 再び使用でき ます	13/3/-12/13/12/20 10 - 12/20/13 - 17/11 - 17/1

#### 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

### ディストロニックプ ラス 現在 使用でき ません 取扱説明書を 参照

ディストロニック・プラスが一時的に作動しない。

ディストロニック・プラスのステアリングアシストも一時 的に作動しない。

#### 考えられる原因:

- 大雨や雪により機能が損なわれている
- ラジエターグリルとバンパーにあるセンサーが汚れている
- 周囲のテレビまたはラジオ放送局、または他の電磁波発生源から発生している電磁波により、レーダーセンサーシステムが一時的に作動しない
- システムが作動温度範囲外にある
- バッテリーの電圧が低すぎる

警告音も鳴った。

上記の原因が該当しなくなると、ディスプレイメッセージ が消えます。

ディストロニックは再度作動可能になります。

ディスプレイメッセージが消えない場合:

- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に車両を移動して、停車してください。
- ▶ 動き出さないように車両を固定します(▷242ページ)。
- ▶ ラジエターグリルとバンパーにあるセンサーを清掃します(▷457ページ)。
- ▶ エンジンを再始動してください。

### ディストロニックプ ラス 作動できません

ディストロニック・プラスが故障している。

以下も故障していることがあります。

- BAS プラス
- PRE-SAFE® ブレーキ
- ステアリングアシスト付ディストロニック・プラス警告 音も鳴った。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。

# ディスプレイメッセージ 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

ディストロニックプ ラス 制御 待機中

アクセルペダルを踏んでいる。ディストロニック・プラス が車両の速度を制御しなくなっている。

▶ アクセルペダルから足を放してください。

ディストロニックプ ラス - - - km/h

ディストロニック・プラスの作動条件を満たしていない。

▶ ディストロニック・プラスの作動条件を確認してください(▷258ページ)。

ディストロニックプラス と可変化。トリシッケー作動できません。

ディストロニック・プラスと可変スピードリミッターが故 障している。警告音も鳴った。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。

DTR+: ステアリンケ アシスト 現在使用できません 取扱説明書参照 ディストロニック・プラスのステアリングアシストが一時 的に作動しない。考えられる原因:

- フロントウインドウのカメラの視界部分が汚れている
- 大雨や雪、霧などにより、視界が妨げられている
- 長時間車線マークがない
- 車線マークが薄くなったり、黒ずんでいるか、または汚れや雪などに覆われている

上記の原因が該当しなくなると、ディスプレイメッセージ が消えます。

ディストロニック・プラスのステアリングアシストが再度 作動可能になります。

ディスプレイメッセージが消えない場合:

- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に車両を移動して、停車してください。
- ▶ 動き出さないように、車両を固定してください(▷242 ページ)。
- ▶ フロントウインドウを清掃してください。

ディスプレイメッセージ	考えられる原因および影響 ▶ 解決方法
DTR+: ステアリングアシスト 作動できません	ディストロニック・プラスのステアリングアシストが故障 している。 ただし、ディストロニック・プラス機能は引き続き使用できます。 警告音も鳴った。
	▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。
クルーズコントロー ルと 可変スピードリ ミッター 作動できま せん	可変スピードリミッターとクルーズコントロールが故障している。 警告音も鳴った。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。
可変北°-ドリミッタ- 制限速度km/h	踏み応えがあるところを越えるまでアクセルペダルを踏んでいる(キックダウン)間は、可変スピードリミッターを作動させることができない。  ▶ 状況が許す場合は、30km/h 以上で走行し、速度を記憶させてください。
クルーズコントロー ル km/h	クルーズコントロールの作動条件を満たしていない。 例えば、30 km/h 以下の速度を記憶させようとした。 ▶ 状況が許す場合は、30 km/h 以上で走行し、速度を記憶させてください。 ▶ クルーズコントロールの作動条件を確認してください(▷249 ページ)。

#### タイヤ

### ディスプレイメッセージ 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

### タイヤ空気圧 タイヤ を点検 してください

タイヤ空気圧警告システムがタイヤからの急激な空気の漏 れを検知した。

警告音も鳴った。

- ホイールおよびタイヤの位置を変更した、または新しい ホイールおよびタイヤを取り付けた。
- 1 本または複数のタイヤ空気圧が正しくない。

#### **魚 警告**

空気圧が不足しているタイヤは以下のような危険をもたら します。

- 負荷や車両の速度が高くなると特に、タイヤがバース トすることがある。
- タイヤが過度に、また不均一に摩耗し、それによってタ イヤの駆動力が著しく損なわれることがある。
- 走行特性、およびステアリング操作やブレーキ操作が著 しく損なわれることがある。

事故の危険性があります。

- ▶ 急ハンドルや急ブレーキを避けて停車してください。そ のときは、交通状況に注意してください。
- ▶ 車両が動き出さないように、車両を固定してください(▷ 242 ページ)。
- ▶ タイヤを点検し、必要であれば、パンクしたときの指示 に従ってください(▷466ページ)。
- ▶ タイヤ空気圧を点検し、必要な場合はタイヤ空気圧を修 正してください。
- ▶ 適正なタイヤ空気圧に調整した後に、タイヤ空気圧警告 システムを再起動してください(▷499ページ)。

# 再始動

空気圧点検後 タイヤータイヤ空気圧警告システムによりディスプレイメッセージ 空気圧警告システムを発し、再起動されていない。

- ▶ 4 輪すべてで、適正なタイヤ空気圧に設定してください。
- ▶ タイヤ空気圧警告システムを再起動してください(▷ 499 ページ)。

# **ディスプレイメッセージ** タイヤ空気圧 警告シ ステム 作動できま せん

# 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

タイヤ空気圧警告システムに異常がある。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

車両		
ディスプレイメッセージ	考えられる原因および影響 ▶ 解決方法	
エンジン始動 P また は N にシフト	トランスミッションがポジション <b>R</b> または <b>D</b> のときにエンジンを始動しようとした。 ▶ トランスミッションをポジション <b>P</b> または <b>N</b> にシフトしてください。	
バックアップバッテ リー 故障	トランスミッションの補助バッテリーが充電されなくなった。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。	
ブレーキを踏んで P レンジからシフト	ブレーキペダルを踏まずに、トランスミッションのセレクターレバーをポジション D、R、N に動かそうとした。 ▶ ブレーキペダルを踏んでください。	
シフトポジションが P ではないため 車が動く恐れが あります	トランスミッションがポジション R、N、または D のときに運転席ドアを開いた。 警告音も鳴った。 ▶ トランスミッションをポジション P にシフトしてください。	
	▶ 車両が動き出さないように固定してください (▷242 ページ)。	

ディスプレイメッセージ	考えられる原因および影響 ▶ 解決方法
シフトチェンジせず工場で点検	故障のため、シフトポジションを変更することができない。 警告音も鳴った。 シフトポジション D が選択されている場合: ▶ トランスミッションをポジション D からシフトしないで、メルセデス・ベンツ指定サービス工場まで走行してください。 シフトポジション R、N、または P が選択されている場合: ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。
停車中のみ P レンジ にシフト できます	車両が動いている。  ▶ 道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に車両を移動して、停車してください。  ▶ トランスミッションをポジション P にシフトしてください。
<b>6</b>	トランクリッドが開いている。 ▶ トランクリッドを閉じてください。
	ボンネットが開いている。警告音も鳴った。 <b>警告</b> 車両が動いているときは、開いたボンネットで視界が遮られることがある。 事故の危険性があります。  ▶ 道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に車両を移動して、停車してください。  ▶ 車両が動き出さないように固定してください(▶242 ページ)。  ▶ ボンネットを閉じてください。
アクティブフード 故障 取扱説明書を参照	故障のため、またはすでに作動しているため、アクティブボンネット(歩行者保護システム)が作動しない。  ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。
	1 つ以上のドアが開いている。警告音も鳴った。 ▶ すべてのドアを閉じてください

▶ すべてのドアを閉じてください。

#### 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

ドアミラーが見にくい 場 させるか、ヘッドレストを はずしてください

助手席シートがショーファーポジションにあり、助手席 合は、助手席を移動へッドレストが格納されている。

# **魚 警告**

助手席シートがショーファーモードで、ヘッドレストが格 納されている場合は、助手席ドアミラーの視界が損なわれ るおそれがある。

事故の危険性があります。

▶ 助手席シートのヘッドレストを取り外します(▷156 ページ)。

または

▶ 助手席シートを通常の位置に動かします(▷152ペー ジ)。

助手席使用できま せん 指定サービ ス工場 で点検を受けてくだ さい

助手席シートのヘッドレストが格納され、不具合がある。 ヘッドレストを展開することができない。

ヘッドレストが正しく調整されない場合は、意図したよう に保護機能を発揮できません。

事故またはブレーキ時などに、頭部および頸部にけがをす る危険性が高まります。

- ▶ 助手席シートを使用しないでください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。

#### 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法



パワーステアリング 故障 取扱説明書を参 昭

パワーステアリングのアシストが故障している。

警告音も鳴った。

## **魚 警告**

ステアリング操作に大きな力が必要になる。

事故の危険性があります。

- ▶ 必要とされる大きな力を加えることができるかどうかを 確認してください。
- ▶ 安全にステアリング操作ができる場合: 慎重にメルセデ ス・ベンツ指定サービス工場まで走行してください。
- ▶ 安全にステアリング操作ができない場合: 走行しないで ください。最寄りのメルヤデス・ベンツ指定サービスT 場に連絡してください。

#### 雷話 圏外

車両がネットワークプロバイダーの送受信範囲外にある。

▶ マルチファンクションディスプレイに携帯雷話のネット ワークプロバイダ名が表示されるまで待ってください。



ウォッシャ液を 補充 してください

ウォッシャー液リザーブタンクのウォッシャー液レベルが 最低レベルまで下がっている。

▶ ウォッシャー液を補給してください(▷449ページ)。

#### +-

### ディスプレイメッセージ 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法



キーが違います

エンジンスイッチに他の車両のキーを差し込んでいる。

▶ 正しいキーを使用してください。



キーを交換する必要がある。

キーを交換 してくだ さい

▶ メルヤデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。



キーの電池を 交換し てください

キーの電池が放電している。

▶ 雷池を交換してください(▷117ページ)。



キーを認識 できま せん(白色のディス プレイメッヤージ)

現在キーが検知されていない。

▶ 車内のキーの位置を変更してください。

それでもキーが検知されない場合:

▶ エンジンスイッチにキーを差し込んで、希望の位置にま わしてください。



キーを認識できま せん(赤色のディス プレイメッヤージ)

キーが車内にない。

警告音も鳴った。

エンジンを停止した場合は、車両の集中施錠やエンジン始 動ができなくなる。

- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に車両 を移動して、停車してください。
- ▶ 車両が動き出さないように固定してください(▷242 ページ)。
- ▶ キーを探してください。
- ▶ ステアリングの OK を押し、ディスプレイメッセージ を確定します。

ディスプレイメッセージ	考えられる原因および影響 ▶ 解決方法
	強い電波源からの干渉があるため、エンジンがかかっている間にキーが検知されない。
	警告音も鳴った。
	▶ 道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に車両を移動して、停車してください。
	▶ 車両が動き出さないように固定してください (▷242 ページ)。
	▶ 必要な場合は、エンジンスイッチのキーで車両を操作してください。
スタートボタンを外	キーが継続して検知されない。 キー検知機能に一時的に不具合がある、または故障してい

し キーを入れてくだ さい

る。警告音も鳴った。

- ▶ エンジンスイッチにキーを差し込んで、希望の位置にま わしてください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。

### メーターパネルの警告および表示灯

#### 安全性

#### シートベルト

警告 / 表示灯 ▷ シグナルタイプ

#### 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

#### \*

- ▶ フロントドアを閉じてエンジンを始動すると、赤色のシートべ ルト警告灯が点灯する。運転席または助手席の乗員がシートベ ルトを着用していない。
- ▶ シートベルトを着用してください(▷61ページ)。 警告灯が消灯します。

助手席シートの上に荷物を置いている。

▶ 助手席シートに置いてある荷物を、別の安全な場所に収納して ください。

警告灯が消灯します。

### 4

▶ 赤色のシートベルト警告灯が点滅し、断続的な警告音も鳴った。

運転席または助手席の乗員がシートベルトを着用していない。その 状態で、約25 km/h 以上の速度で走行している。または速度が一 時的に約 25 km/h を超えた。

▶ シートベルトを着用してください(▷61ページ)。

警告灯が消灯し、警告音も鳴り止みます。

助手席シートの上に荷物を置いている。その状態で、約 25km/h 以上の速度で走行している。または速度が一時的に約 25km/h を 超えた。

▶ 助手席シートに置いてある荷物を、別の安全な場所に収納して ください。

警告灯が消灯し、警告音も鳴り止みます。

#### 安全システム

警告 / 表示灯 ▷ シグナルタイプ

#### 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

(II)

▷ エンジンがかかっている間に黄色のブレーキシステム警告灯が 点灯する。

# **魚 警告**

ブレーキシステムが故障しているため、ブレーキ特性に影響を与え ることがある。

事故の危険性があります。

- ▶ マルチファンクションディスプレイにメッセージが表示され ているときは、そのメッセージに従ってください。
- ▶ 注意して運転してください。
- ▶ メルヤデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。

(I)

▶ エンジンがかかっている間に赤色のブレーキシステム警告灯が 点灯する。警告音も鳴った。

# **魚 警告**

ブレーキのブースト機能が故障しているため、ブレーキ特性に影響 を与えることがある。

事故の危険性があります。

- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に車両を移動 して、停車してください。状況を問わず、走行を続けないでく ださい。
- ▶ 車両が動き出さないように固定してください(▷242 ページ)。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。
- ▶ マルチファンクションディスプレイの追加のディスプレイメッ セージに従ってください。

#### 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

**(**(1)

▶ エンジンがかかっている間に赤色のブレーキシステム警告灯が 点灯する。警告音も鳴った。

ブレーキ液リザーブタンクのブレーキ液が不十分である。

# **魚 警告**

ブレーキ性能が損なわれることがある。

事故の危険性があります。

- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に車両を移動 して、停車してください。状況を問わず、走行を続けないでく ださい。
- ▶ 車両が動き出さないように固定してください(▷242 ページ)。
- ▶ ブレーキ液を補給しないでください。補給しても問題は解消し ません。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。
- ▶ マルチファンクションディスプレイの追加のディスプレイメッ ヤージに従ってください。

#### 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

#### (ABS)

▷ エンジンがかかっている間に黄色の ABS 警告灯が点灯する。

故障のため、ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)が解 除されている。そのため、BAS(ブレーキアシスト)、BAS プラス、 CPA (衝突警告システム)、FSP® (エレクトロニック・スタビリティ・ プログラム)、PRF-SAFF®、PRF-SAFF® プラス、PRF-SAFF® ブレー キ、ホールド機能、ヒルスタートアシスト、クロスウインドアシス ト、アダプティブブレーキライト、ステアコントロール、アクティ ブレーンキーピングアシストおよびアクティブブラインドスポット アシストも解除されている。

アテンションアシストが解除されている。



#### **魚 警告**

上記の機能を除き、ブレーキシステムは通常通り機能し続ける。そ のため、ブレーキを強く効かせた場合などには車輪がロックするお それがある。

ステアリング特性やブレーキ特性が著しく影響を受けることが ある。

緊急ブレーキ状態で制動距離が伸びることがある。

ESP® が作動しない場合は、ESP® が車両を安定させることができ ない。

横滑りの危険性や事故の危険性が高まります。

- ▶ マルチファンクションディスプレイの追加のディスプレイメッ セージに従ってください。
- ▶ 注意して運転してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。

ABS コントロールユニットが故障している場合は、ナビゲーショ ンシステム、オートマチックトランスミッションのような、他のシ ステムも作動しなくなることがある。

#### 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

#### (ABS)

▶ エンジンがかかっている間に黄色の ABS 警告灯が点灯する。警 告音も鳴った。

故障のため EBD が使用できない。そのため、ABS、BAS、BAS プラス、 CPA (衝突警告システム)、FSP®、PRF-SAFF®、PRFSAFF® プラス、 PRF-SAFF® ブレーキ、ホールド機能、ヒルスタートアシスト、ク ロスウインドアシスト、アダプティブブレーキライト、ステアコン トロール、アクティブレーンキーピングアシストおよびアクティブ ブラインドスポットアシストも使用できない。

アテンションアシストが解除されている。

# **魚 警告**

上記の機能を除き、ブレーキシステムは通常通り機能し続ける。そ のため、ブレーキを強く効かせた場合などには前輪および後輪が ロックするおそれがある。

ステアリング特性やブレーキ特性が著しく影響を受けることがあ る。緊急ブレーキ状態で制動距離が伸びることがある。ESP®が作 動しない場合は、ESP®が車両を安定させることができない。

横滑りの危険性や事故の危険性が高まります。

- ▶ マルチファンクションディスプレイの追加のディスプレイメッ ヤージに従ってください。
- ▶ 注意して運転してください。
- ▶ メルヤデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。

#### 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法



▶ エンジンがかかっている間に、赤色のブレーキ警告灯、黄色の ESP® 警告灯および黄色の ABS 警告灯が点灯している。

故障のため、ABS および ESP® が使用できない。そのため、BAS、 BAS プラス、CPA (衝突警告システム)、FBD、PRF-SAFF®、PRF-SAFF® プラス、PRF-SAFF® ブレーキ、ホールド機能、ヒルスター トアシスト、クロスウインドアシスト、アダプティブブレーキライ ト、ステアコントロール、アクティブレーンキーピングアシストお よびアクティブブラインドスポットアシストも使用できない。

アテンションアシストが解除されている。



上記の機能を除き、ブレーキシステムは通常通り機能し続ける。そ のため、ブレーキを強く効かせた場合などには前輪および後輪が ロックするおそれがある。

ステアリング特性やブレーキ特性が著しく影響を受けることがある。 緊急ブレーキ状態で制動距離が伸びることがある。

ESP® が作動しない場合は、ESP® が車両を安定させることができ ない。

横滑りの危険性や事故の危険性が高まります。

- ▶ マルチファンクションディスプレイの追加のディスプレイメッ セージに従ってください。
- ▶ 注意して運転してください。
- ▶ メルヤデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。

#### 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

#### **F**

▷ 走行中に黄色の ESP® 警告灯が点滅する。

車両が横滑りをする危険性があるか、少なくとも1つの車輪が空 転し始めているため、ESP® やトラクションコントロールが作動 している。

クルーズコントロールやディストロニック・プラスは解除される。

- ▶ 発進するときは、アクセルペダルを必要以上に踏み込まないで ください。
- ▶ 走行中は緩やかに加速してください。
- ▶ 路面と天候の状態に合わせて運転してください。
- ▶ ESP® を解除しないでください。 まれに(▷102ページ)、ESP®を解除したほうがいい場合があ ります。

#### 

▶ エンジンがかかっている間に、黄色の FSP® 警告灯が点灯し ている。

故障のため、ESP®、BAS、BAS プラス、CPA(衝突警告システム)、 PRE-SAFE®、PRE-SAFE® プラス、PRE-SAFE® ブレーキ、ホール ド機能、ヒルスタートアシスト、クロスウインドアシスト、アダプ ティブブレーキライト、ステアコントロール、アクティブレーンキー ピングアシストおよびアクティブブラインドスポットアシストが使 用できない。アテンションアシストが解除されている。

# ♠ 警告

ト記の機能を除き、ブレーキシステムは通常通り機能し続ける。

緊急ブレーキ状態で制動距離が伸びることがある。ESP® が作動し ない場合は、ESP®が車両を安定させることができない。

横滑りの危険性や事故の危険性が高まります。

- ▶ マルチファンクションディスプレイの追加のディスプレイメッ ヤージに従ってください。
- ▶ 注意して運転してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場をお訪ねください。

#### 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

OFF.

▶ エンジンがかかっている間に黄色の ESP® 解除警告灯が点灯する。 ESP® が解除されている。

#### **魚 警告**

ESP® が解除されている場合は、ESP® が車両を安定させることが できない。

横滑りの危険性や事故の危険性が高まります。

- ▶ ESP® を再度設定してください。まれに(▷102ページ)、ESP® を解除したほうがいい場合があります。
- ▶ 路面と天候の状態に合わせて運転してください。

ESP® を設定することができない場合:

- ▶ 注意して運転してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で ESP® の点検を受けて ください。

(P)

- ▶ 電気式パーキングブレーキの赤色の表示灯が点滅または点灯す る、および/また、電気式パーキングブレーキの黄色の警告灯 が点灯する。
- ▶ マルチファンクションディスプレイの追加のディスプレイメッ ヤージに従ってください。

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

#### **\***

▶ エンジンがかかっている間に赤色の乗員保護装置警告灯が点 灯する。

保護システムが故障している。

# **魚 警告**

エアバッグやシートベルトテンショナーが不意に作動したり、事故 のときに作動しなくなることがある。

けがの危険性が高まります。

- ▶ マルチファンクションディスプレイの追加のディスプレイメッ ヤージに従ってください。
- ▶ 注意して運転してください。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で保護システム を点検してください。

保護システムに関するさらなる情報は、(▷55ページ)をご覧くだ さい。

#### エンジン

#### 警告 / 表示灯 ▷ シグナルタイプ

#### 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

#### 

► エンジンがかかっているときに黄色のエンジン警告灯が点灯する。 以下のシステムが故障している可能性がある。

- エンジン制御システム
- 燃料噴射システム
- 排気システム
- イグニッションシステム(ガソリンエンジン車)
- 燃料供給システム

排出ガス中の成分が基準値を超えたため、エンジンがエマージェン シーモードになっている可能性がある。

▶ すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受け てください。

#### 

► エンジンがかかっているときに黄色の燃料残量警告灯が点灯する。 燃料の残量が少なくなっている。

▶ 最寄りのガソリンスタンドで給油してください。

#### ≈f₹

▷ エンジンがかかっている間に赤色の冷却水警告灯が点灯し、冷 却水温度計がバー表示の始まりにある。

冷却水温度計の温度センサーが故障している。冷却水温度を確認す ることができない。冷却水の温度が高すぎる場合は、エンジンが損 傷するおそれがある。

- ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、すみやかに停車し、エ ンジンを停止してください。状況を問わず、走行しないでくだ さい。
- ▶ 車両が動き出さないように固定してください(▷242 ページ)。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。

警告 / 表示灯 ▷ シグナルタイプ

#### 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

#### يليد ا

► エンジンがかかっているときに赤色の冷却水警告灯が点灯する。 冷却水レベルが低すぎる。

冷却水レベルが正常なときは、ラジエターへの送風が遮られている か、ラジエターの冷却ファンが故障しているおそれがある。冷却水 の温度が高すぎて、エンジンが十分に冷却されていない。

- ▶ マルチファンクションディスプレイのメッセージに従ってくだ さい。
- ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、すみやかに停車し、工 ンジンを停止してください。
- ▶ 車両が動き出さないように固定してください(▷242 ページ)。
- ▶ 車から降り、エンジンが冷えるまで車から安全な距離を確保し てください。
- ▶ 冷却水の点検・補給時の注意事項(▷447ページ)に従って、 冷却水量を点検のうえ冷却水を補給してください。
- ▶ 冷却水の減りかたが著しい場合は、メルヤデス・ベンツ指定サー ビスT場でエンジン冷却システムの点検を受けてください。
- ▶ 雪やほこりなどにより、ラジエターへの送風が遮られていない。 か確認してください。
- ▶ 冷却水温度が 120℃以下になるまで、エンジンを再度始動しない でください。エンジンが損傷することがあります。
- ▶ 最寄りのメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けて ください。
- ▶ 山道の走行などでエンジンに大きな負荷をかけたり、発進 / 停 止を繰り返したりしないでください。

警告 / 表示灯 ▷ シグナルタイプ

#### 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

#### ~£\_

► エンジンがかかっているときに赤色の冷却水警告灯が点灯する。

警告音も鳴った。冷却水温度が約 120℃を超えている。ラジエター への送風が遮られているか、冷却水レベルが低すぎる可能性がある。

#### **魚 警告**

エンジンが十分に冷却されないため、エンジンが損傷するおそれが ある。

エンジンがオーバーヒートした状態では絶対に走行しないでくだ さい。エンジンが過熱した状態で走行すると、エンジンルームに漏 れたフルード類に引火するおそれがある。

#### ميات

ボンネットを開いただけで、過熱したエンジンからの蒸気で重度の 火傷をするおそれがある。

けがの危険性があります。

- ▶ マルチファンクションディスプレイのメッセージに従ってくだ さい。
- ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、すみやかに停車し、エ ンジンを停止してください。
- ▶ 車両が動き出さないように固定してください(▷242 ページ)。
- ▶ 車から降り、エンジンが冷えるまで車から安全な距離を確保し てください。
- ▶ 冷却水の点検・補給時の注意事項(▷447ページ)に従って、 冷却水量を点検のうえ冷却水を補給してください。
- ▶ 冷却水の減りかたが著しい場合は、メルセデス・ベンツ指定サー ビス工場でエンジン冷却システムの点検を受けてください。
- ▶ 雪やほこりなどにより、ラジエターへの送風が遮られていない か確認してください。
- ▶ 冷却水温度が約120℃以下のときは、最寄りのメルヤデス・ベ ンツ指定サービス工場まで走行することができます。
- ▶ 山道の走行などでエンジンに大きな負荷をかけたり、発進 / 停 止を繰り返したりしないでください。

#### ハイブリッドシステム

警告 / 表示灯 ▷ シグナルタイプ

#### 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

(I)

▷ 黄色の RBS (回生ブレーキシステム) 警告灯が点灯する。また、 場合によっては警告音も鳴った。

#### 介 事故のおそれがあります

RBS に異常がある。ペダルのストロークが通常よりも大きくなり、 ブレーキの性能に影響が生じることがある。自動エンジンストップ 機能も解除することがある。

- ▶ マルチファンクションディスプレイのメッヤージを遵守してく ださい (>348 ページ)。
- ▶ 注意して運転してください。
- ▶ メルヤデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

(II)

▶ 赤色のブレーキ警告灯が点灯する。警告音も鳴った。

#### 介 事故のおそれがあります

RBS に異常がある。ペダルのストロークが通常よりも大きくなり、 ブレーキの性能に影響が生じることがある。

- ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全な場所 に停車してください。状況を問わず、走行しないでください。
- ▶ ただちにメルヤデス・ベンツ指定サービス丁場に連絡してくだ さい。
- ▶ マルチファンクションディスプレイのメッセージに従ってくだ さい。

#### 走行システム

#### 警告 / 表示灯 ▷ シグナルタイプ

#### 考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

▷ 走行中に赤色の車間距離警告灯が点灯する。

設定された速度に対し、先行車との車間距離が近すぎる。

▶ 車間距離を広げてください。

▷ 走行中に赤色の車間距離警告灯が点灯する。警告音も鳴った。 同じ走行車線にいる前車または静止した障害物に急速に近付い ている。

- ▶ ただちにブレーキをかける準備をしてください。
- ▶ 交通状況に注意して運転してください。ブレーキ操作や危険回避の操作が必要となる可能性があります。

PRE-SAFE® ブレーキについて詳しくは、(▷104 ページ) をご覧ください。

CPA(衝突警告システム)の距離警告機能について詳しくは(▷97ページ)をご覧ください。

車両

警告 / 表示灯 ▷ シグナルタイプ

考えられる原因および影響 ▶ 解決方法

€!

▷ エンジンがかかっている間に赤色のパワーステアリング警告灯 が点灯する。

ステアリングのパワーアシストが故障している。

警告音も鳴った。

## **魚 警告**

ステアリング操作に大きな力が必要になる。事故の危険性があり ます。

- ▶ 大きな力を加えればステアリングが操作できるか確認してくだ さい。
- ▶ 安全にステアリング操作ができるときは、注意しながら、メル セデス・ベンツ指定サービス工場まで走行してください。
- ▶ 安全にステアリング操作ができないときは、走行しないでくだ さい。最寄りのメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡し てください。

役に立つ情報 40	
全体的な注意事項 40	
重要な安全上の注意事項 40	6
著作権の情報40	6
機能の制限40	6
COMAND システムの操作システム	
40	7
COMAND オンラインとインターネット 機能	
41	0

#### 役に立つ情報

**1** メルセデス・ベンツ指定サービス工場で情報をご覧ください(▷30ページ)。

#### 全体的な注意事項

これらの取扱説明書の COMAND システムの項には、COMAND システムとオンラインおよびインターネット機能の操作の基本原則が記載されています。詳細はデジタル版取扱説明書をご覧ください。

#### 重要な安全上の注意事項

## ↑ 警告

走行中に車両のマルチファンクションディスプレイや COMAND システムの操作を行なうと、交通状況に対する注意が払われなくなります。また車のコントロールを失うおそれがあります。事故の危険性があります。

交通状況が安全な時にのみ、操作するようにしてください。安全が確保されない場合は、必ず安全な場所に停車してから操作してください。

COMAND システムを操作するときは、 そのときに運転している国の法規則に 従ってください。 COMAND システムは、例えば以下のことを考慮せずに目的地までのルートを検索します。

- 信号
- 一時停止および優先標識
- 駐車または停車の規制
- 道路の道幅の狭さ
- その他、道路や交通ルール、規則

COMAND システムは地図上のデータが 実際の状況と違う場合には、適切でない 走行案内をすることがあります。例えば、 道が変更されたり、または一方通行の方 向が変更になったときです。

このため、走行中は、道路や交通ルール、 規則を常に遵守してください。システム の走行案内よりも道路や交通ルール、規 則を常に優先してください。

わずか 50km/h の速度でも、車両は 1 秒あたり約 14m の距離を進むことを念 頭においてください。

#### 著作権の情報

#### 全体的な注意事項

車両やその電子部品で使用されている フリーのオープンソースソフトウェア のライセンスの情報を以下のウェブ サイトで見つけることができます: http://www.mercedes-benz.com/ opensource

#### 機能の制限

安全上の理由のため、車両が走行している間は COMAND システムのいくつかの機能が制限されたり、利用できないことがあります。このことは、例えば、いくつかのメニュー項目が選択できなかったり、COMAND システムにこの結果に対するメッセージが表示されることで、ご確認いただけます。

#### COMAND システムの操作システム

#### 概要

#### 構成部品



- ① COMAND ディスプレイ
- ② CD/DVD チェンジャー
- ③ コントローラーおよびスイッチ

COMAND システムは以下のものから構成されています。

- COMAND ディスプレイ COMAND ディスプレイは 1440 x 540 ピクセルです。
- CD/DVD チェンジャー
- コントローラー
- ビデオ機能
- スイッチ
- タッチ感応式テレフォンキーパッド
- センターコンソール内のポート(2つの USB、AUX)
   iPod®は USB ケーブル経由で接続されます。
- 運転者の携帯電話用ユニバーサル電話インターフェース
- 助手席乗員用ヘッドホン(コードレス)

#### 機能

#### ラジオ

インターネットラジオ。コミュニケー ションをご覧ください。

#### メディア

サポートしているメディア:音楽 CD、MP3 CD、DVD ビデオ、2 個の USB、SD カード、iPod®、Bluetooth® オーディオ、ハードドライブの 10GB のメディアレジスター

すべてのメディアを使用したミュー ジックサーチ

電子番組ガイド(EPS)、データサービス、サブタイトルおよび言語選択オプションのあるテレビおよびラジオ放送局のデジタルテレビ受信

#### • サウンドシステム

以下の3つのサウンドシステムから選択できます。

標準的なサウンドシステム

Burmester® サラウンドサウンドシステム

音 楽 を 最 大 限 に 楽 し む た め の Burmester ハイエンド 3D サラウンド サウンドシステム

#### • ナビゲーションシステム

キーワード検索を使用しての目的地の入力

都市構造モデルのあるリアルな 3D 地図

ドライブショー、Google マップなど の乗員用ナビテインメント

VICS/DSRC

#### • コミュニケーション

Bluetooth インターフェース経由の電 話機能

#### アドレス帳

インターネットブラウザ

Google<sup>™</sup> ロ ー カ ル 検 索 付 き Mercedes-Benz Apps (メルセデス・ベンツ アプリ)、目的地ダウンロード、天候、Facebook、 Google<sup>™</sup> ストリートビュー、インターネットラジオ、株 価、ニュースなど

COMAND システムへのスマートフォン接続用 WLAN インターフェース、およびオプションであるリアエンターテインメントシステム用リモコン

お客様の携帯電話を使用してインターネットにアクセスできるようにするための、タブレットPCまたはラップトップ接続用WLANホットスポット機能

#### • 車両機能

新しいマッサージプログラム付きマル チコントロールシートバックの設定

エアコンディショナー機能

アンビエントライトの操作: いくつかの色と照度レベルの選択

360° カメラシステム

#### • お気に入りスイッチ

お気に入りスイッチおよびテレフォンキーパッドのテンキーを使用して、12個までのお気に入り機能により早くアクセスできます。

#### • マルチユーザーエンターテインメント

全ての乗員が、COMAND システム経由でエンターテインメントオプションにアクセスできます。

リモコンによる操作とデジタルコード レスヘッドホン

#### COMAND ディスプレイ



例:音楽 CD モードの基本画面

- ① 他の画面を表示できる時刻付きステータスバー
- ② 基本画面欄
- ③ エアコンディショナーの作動表示
- ④ 補助画面エリアの内容表示

#### コントローラーおよびスイッチ

#### 概要



- ① COMAND システムのオン / オフの切り替え
- ② 音量の調整または消音
- ③ テレフォンキーパッド
- ④ リターンスイッチ
- ⑤ シート調整スイッチ

- ⑥ ナビゲーションスイッチ
- ⑦ ラジオスイッチ
- ⑧ メディアスイッチ
- ⑨ 電話、アドレス帳およびインターネットスイッチ
- ⑩ 車両およびシステム設定スイッチ
- ⑪ コントローラー
- ⑫ ★ お気に入りスイッチ

#### リターンスイッチ

(土) スイッチを使用してメニューを終了したり、現在の操作モードの基本画面を呼び出すことができます。

▶ メニューを終了する: <sup>(±)</sup> スイッチ を軽く押します。

COMAND システムは現在の操作モードのなかで、一つ上のメニュー階層に切り替わります。

▶ 基本画面を呼び出す: (±□) スイッチ を押して保持します。

COMAND システムは現在の操作モードの基本表示に切り替わります。

#### テレフォンキーパッド

テレフォンキーパッドはタッチ感応式です。1つまたはいくつかのキーに軽く触れるとすぐに、COMANDシステムのディスプレイにテレフォンキーパッドが表示されます。触れたキーは強調されます。

#### コントローラー

コントローラーは以下のために使用します。

- COMAND ディスプレイからメニュー 項目を選択する
- 文字を入力する
- 地図に目的地を入力する
- 入力を保存する

コントローラーは以下のことができ ます。

- まわす
- 左右にスライドする ←◎→
- 前後にスライドする ↑○↓
- 斜めにスライドする この
- 軽く押す、または押して保持する

#### COMAND オンラインとインター ネット機能

#### デジタル版取扱説明書の情報

デジタル版取扱説明書には、以下の項目 に関する情報が記載されています。

- インターネットアクセスデータの選択/設定
- Google<sup>™</sup> ローカル検索
- 天気
- Mercedes-Benz Apps
- インターネットラジオ
- インターネット

#### 全体的な注意事項

#### アクセスの条件

#### 警告

走行中に車両のマルチファンクションディスプレイや COMAND システムの操作を行なうと、交通状況に対する注意が払われなくなります。また車のコントロールを失うおそれがあります。事故の危険性があります。

交通状況が安全なときにのみ、操作するようにしてください。 安全が確保 されない場合は、必ず安全な場所に 停車してから操作してください。

COMAND システムを操作するときは、 関連する法規に従ってください。

オンライン機能とインターネットアクセスは、Bluetooth® インターフェースを介して利用することができます。

機能を使用するには、以下の条件が必要 です。

携帯電話は Bluetooth® プロファイルの DUN (Dial-Up Networking: ダイアルアップネットワーク)または PAN Personal Area Network:パーソナルエリアネットワーク)の少なくとも1つをサポートしていて、Bluetooth®インターフェース経由で COMANDシステムに接続される。Bluetooth®プロファイルの DUN および PAN は、COMANDシステムおよびリアエンターテインメントシステムへの携帯電話のインターネット接続を可能にします。

- 携帯電話は、USBクラスのCDC/ECM (Ethernet Control Model) またはCDC/ACM (Access Control Model) の少なくとも1つをサポートしていて、USBインターフェース経由でCOMANDシステムに接続される。USBクラスは、COMANDシステムおよびリアエンターテインメントシステムへの携帯電話のインターネット接続を可能にします。
- 携帯電話でデータ通信が可能である。
- 接続されている携帯電話用の携帯電話 ネットワークプロバイダーのアクセス データが、COMANDシステムで設定 されている(▷412ページ)。
- ・ 携帯電話によっては、独立して DUN Bluetooth® プロファイルをオンにしなければならないものもあります(携帯電話の取扱説明書をご覧ください)。
- ↑ 携帯電話の中には同時に2つの Bluetooth® プロファイルのみをサポートするものがあります(例: Bluetooth® 電話機能のハンズフリープロファイルおよびオーディオストリーミングの Bluetooth® オーディオプロファイル)。さらにインターネット接続を確立させたときは、Bluetooth® オーディオ経由での再生が停止することがあります。
- ・ 不適切なアクセスデータを使用すると、追加の費用が発生することがあります。これは、契約と違う項目や、他の契約 / データパッケージの項目を使用したときに発生します。
- **1** それぞれの Mercedes-Benz Apps が使用できるかは、国によって異なることがあります。

- 利用規約は COMAND システムが初めて使用されたとき、およびそれ以降年に 1 度表示されます。車両が停止しているときにのみ、利用規約を読んで同意してください。
- ・ 運転者が走行中にウェブサイトを呼び出すことは許可されておらず、
  Mercedes-Benz Apps の使用は制限されています。

インターネットデータ オプションを選択し、データをインポート / エクスポートしたときは、携帯電話のネットワークプロバイダーのパスワードは保存されません。

インターネットに再度接続するときは、以下のように進めます。

- ▶ ステップ 1:携帯電話のネットワーク プロバイダーを削除します。
- ▶ ステップ 2: 携帯電話のネットワーク プロバイダーを再度選択する(オプ ション 1) か、手動で設定します(オ プション 2)。

#### 車両が走行している間の接続障害

以下の場合は、接続が切断されることがあります。

- 特定の地域において、携帯電話のネットワーク範囲が不十分なとき
- 携帯電話の送信 / 受信エリア(携帯電 話の基地局)を他に移動して、空いてい るチャンネルがないとき
- 使用できるネットワークに準拠していない SIM カードを使用している

#### アクセスデータの設定

#### 全体的な注意事項

DUN Bluetooth® プロファイルまたは CDC/ACM USB クラスを使用している場合は、オンラインおよびインターネット機能を使用するために、接続した携帯電話のインターネットアクセスデータが必要です。お客様の携帯電話ネットワークプロバイダーからこれを入手がよす。PAN Bluetooth® プロファイルートます。PAN Bluetooth® プロファイルートされている場合は、電話に設定されているインターネットアクセスデータが使用されます。そのときは COMAND シテムにインターネットアクセスデータを設定する必要はなくなります。

インターネット機能のための携帯電話の 確立および設定

#### 携帯電話のネットワークプロバイダーの リストを呼び出す

- **1** インターネットアクセスのために携帯電話を設定するためには、携帯電話をBluetooth® または USB インターフェース経由で COMAND システムに接続しなければなりません。
- ► TEL スイッチを押します。 最後に呼び出した機能が表示されます。
- ▶ 基本機能バーでコントローラーをスライドしてから ★◎、押して 電話 / ●を選択します。

メニューが表示されます。

▶ インターネット を選択する:コントローラーをまわして、押します。

メニューが表示されます。



▶ 設定 を選択する: コントローラーを スライドしてから ◎ ↓ まわして押し ます。

メニューが表示されます。

- ► インターネットの設定 を選択する: コントローラーをまわして押します。
  メニューが表示されます。
- ▶ インターネットデリバイス検索を選択します。 文字表示が表示されます。
- インターネット機能用に携帯電話がすでに設定されていて、COMANDシステムに接続されている場合は、すでに設定され、接続されている携帯電話のリストが文字表示の代わりに表示されます。
- ▶ インターネットデバイス検索 を選択します。 文字表示が表示されます。
- ↑ COMAND システムに接続されている 携帯電話がまだない場合は、自動的に以 下の画面が表示されます。



▶ 検索開始 を選択します。

検索された携帯電話がリストに入力されます。

携帯電話には以下が表示されます。

- COMAND システムに接続されている
- インターネット機能のシステムにより サポートされているが、インターネット機能用の設定がまだ行なわれてい ない



▶ 希望の携帯電話を選択します。 ドットは選択した携帯電話を示しています。文字表示が表示されます。

i PAN Bluetooth® プロファイルまたは CDC/ECM USB クラスをサポートしている電話はすでに設定されています。インターネット接続を確立することができます(▷416ページ)。



DUN Bluetooth® プロファイルまたはCDC/ACM USB クラスをサポートしている携帯電話のオプションが2つあります。

#### オプション1:

▶ 携帯電話のネットワークプロバイダー のあらかじめ設定されたアクセスデー 夕を選択します(▷414ページ)。

#### オプション2:

▶ 携帯電話のネットワークプロバイダー のアクセスデータを手動で設定します (▷415ページ)。

携帯電話のネットワークプロバイダーの あらかじめ設定されたアクセスデータの 選択




#### プロバイダーの検索

▶ 自動設定 メニューで選択する: コントローラーをまわして、押します。
国のリストが表示されます。

- ▶ 日本 のような携帯電話のネットワークプロバイダーの国を選択します。
  - 使用可能なプロバイダーのリストが表示されます。
- ▶ NTT docomo のようなプロバイダーを 選択します。
  - プロバイダー設定の概要が 設定確認 に表示されます。
- ▶ 設定確認で、情報が正しいことを確認 します。情報が正しくない場合は、設 定を編集できます。
- (i) 携帯電話のネットワークプロバイダーが複数のアクセスデータのオプションを提供している場合は、関連のアクセスデータを選択しなければなりません。これは、例えば使用しているデータパッケージによって異なります。
- 前携帯電話のネットワークプロバイダーのアクセスデータが接続している携帯電話で一度選択されると、携帯電話が接続されるたびに再び読み込まれます。接続の確立については(▷416ページ)をご覧ください。
- i 接続している携帯電話の SIM カードおよび関連するデータパッケージ(アクセス設定)を提供している携帯電話のネットワークプロバイダーのアクセスデータを設定してください。他のネットワークのアクセスデータは選択しないでください。

#### 携帯電話のネットワークプロバイダーの アクセスデータの手動設定



- ▶ 手動設定 メニューで選択する: コントローラーをまわして、押します。 プロバイダー設定の概要が表示されます。
- ▶ お客様のデータパッケージのアクセス データに応じてプロバイダー設定を設 定します(▷415ページ)。
- ▶ 設定を確認する:設定が正しい場合は、 設定確認を選択します。
- ① 携帯電話のネットワークプロバイダーのアクセスデータが接続している携帯電話で一度選択されると、携帯電話が接続されるたびに再び読み込まれます。接続の確立については(▷416ページ)をご覧ください。
- **(**) 接続している携帯電話の SIM カードおよび関連するデータパッケージ(アクセス設定)を提供している携帯電話のネットワークプロバイダーのアクセスデータを設定してください。他のネットワークのアクセスデータは選択しないでください。

#### アクセスデータの説明

#### \_\_\_\_\_

#### 電話番号

入力欄

# 意味

接続を確立するためのアクセス番号

① アクセス番号は 使用している携帯電 話によって異なり ます。

GSM/UMTS 携帯電話では、\*99\*\*\*1# が標準で使用されます。

# アクセスポイント:

APN ネットワークアクセスポイント(Access Point Name: アクセスポイント名)

お客様の携帯電話の ネットワークプロバ イダーからこの情報 を入手できます。

**1** すべての携帯電話ネットワークプロバイダーおよび携帯電話で入力が必要なわけではありません。

#### PDP Type:

使用されているインターネットプロ トコル

お客様の携帯電話の ネットワークプロバ イダーからこの情報 を入手できます。

### 入力欄 意味 ユーザー ID: ユーザーIDは携帯 雷話のネットワーク プロバイダーから取 得することができ ます。 話のネットワークプ ロバイダーで入力が 必要なわけではあり ません。 パスワードは携帯電 パスワード: 話のネットワークプ ロバイダーから取 得することができ ます。 ↑ すべての携帯電 話のネットワークプ ロバイダーで入力が 必要なわけではあり ません。 オート DNS: DNS アドレス (Domain Name

(Domain Name Service:ドメインネームサービス)を設定または解除できます。必要な情報は携帯電話のネットワークプロバイダーから取得することができます。

DNS 1:

DNS 2:

DNS サーバーのアドレスを手動で入力するための欄。アドレスは携帯電話のネットワークプロバイダーから取得することができます。

#### 接続の確立 / 終了

#### 接続を確立する

接続の確立の条件は、"全体的な注意事項"(▷411ページ)に記載されています。 以下を使用するときにに接続が確立されます。

- Mercedes-Benz Apps (メルセデス・ ベンツ アプリ) の呼び出し
- メルセデス・ベンツモバイルウェブサイトの呼び出し
- ウェブアドレスの入力 (▷418ページ)
- お気に入りの呼び出し
- インターネットラジオの呼び出し
- ワイヤレスネットワーク機器経由での インターネット接続の確立。このため には "WiFi 共用を許可 " オプションが 作動していなければなりません。デジ タル版取扱説明書をご覧ください。

#### 接続を終了する

- ▶ 接続ウインドウで 中止 を押します。
- ① インターネット接続の作動と同時に 電話の通話が行なわれている場合は、ステータスバーに ☑ マークが表示され ます。使用されている携帯電話および携 帯電話のネットワークによっては、インターネット接続は作動したままになり ます。

#### 接続状況



- ① 仕様により表示されません
- ② 現在の接続状況
- ③ 接続状況表示
- ④ 現在のデータ接続表示
- ⑤ インターネット接続時間
- ⑥ インターネットの装置名称
- ⑦ 作動している接続の表示

COMAND システムに接続されている電話を使用してインターネット接続が確立されている場合は、シートの前列が色で強調されます。

リアエンターテインメントシステムに接続されている電話を使用してインターネット接続が確立されている場合は、シートの後列が色で強調されます。

- ► TEL スイッチを押します。 最後に呼び出した機能が表示されます。
- 電話 / メニューを選択する: コントローラーをスライドしてから \* ◎、まわして押します。
- ▶ 設定 を選択する: コントローラーをスライドしてから ◎ ↓ まわして押します。 メニューが表示されます。
- ▶ 接続情報 を選択する:コントローラーをまわして押します。 接続状況の概要が表示されます。

#### 接続を終了する

▶ メニューからハサミのマークを選択する:コントローラーをスライドしてから ◎ ↓、まわして押します。

・ 携帯電話でインターネット接続を中止すると、COMANDシステムは再接続しようとします。そのため、COMANDシステムまたはリアエンターテインメントシステムでの接続は必ず終了してください。

#### 使用していない場合のインターネット接 続の自動切断

た と え ば 5 分 な ど の 規 定 時 間 に COMAND システムから転送されるデー タがない場合は、システムはインター ネット接続を自動的に切断します。

#### インターネット

#### ウェブサイトを呼び出す

#### 表示制限

インターネットのページは走行中は表示 できません。

#### メニューの呼び出し

- ► ITEL スイッチを押します。 最後に呼び出した機能が表示されます。
- ■話/ メニューを選択する: コントローラーをスライドして ★◎、まわして押します。
- ► インターネット を選択する: コントローラーをまわして、押します。

インターネット機能のメニューが表示されます。

#### ウェブアドレスの入力



文字バーまたはテンキーのいずれかを使用してウェブアドレスを入力できます。

- ▶ www メニュー項目を選択する: コントローラーをまわして、押します。
  入力メニューが表示されます。
- ▶ 文字バーを使用して入力を行なう: ウェブアドレスを入力行に入力します。

最初の文字を入力行に入力するとすみやかに、リストがその下に表示されます。入力した文字で始まるウェブアドレスと、すでに呼び出されたウェブアドレスがリストに表示されます。

初めて呼び出したときはリストは空欄です。

▶ ウェブアドレスを入力した後に 昼 を選択する:コントローラーをまわして、押して確定します。

ウェブサイトが呼び出されます。

### ウェブサイトを操作する

#### 概要

動作
選択できる項目 (リンク、文字欄 またはメニューな ど)から次に移動 し、ウェブサイト のそれぞれの項目 を強調します。
ページのポイン ターを動かし ます。
選択した項目を開きます。
メニューを呼び出 します。

役に立つ情報	422
収納エリア	422
機能	429

#### 役に立つ情報

① この取扱説明書は発行時点で利用可能な、車両のすべてのモデルやシリーズ、オプション装備を記載しています。お客様の車両には記載されている全ての機能が装備されていないことがあることにご留意ください。これは安全に関するシステムや機能の場合もあります。

**1** メルセデス・ベンツ指定サービス工場で情報をご覧ください(▷30ページ)。

#### 収納エリア

#### 積載のガイドライン

## **M** 警告

内燃エンジンは、一酸化炭素などの 有毒な排気ガスを排出します。エン ジンをかけた状態(特に車両が走行 中)でトランクリッドが開いたまま になっていると、排気ガスが車内に 入る可能性があります。中毒を起こす おそれがあります。

トランクリッドを開く前に、必ずエンジンを停止してください。トランクリッドを開いたまま走行しないでください。

## 警告

荷物や重い荷物が固定されていない、または十分に固定されていないと、滑ったり、投げ出されて乗員にぶつかるおそれがあります。特にブレーキ操作時や急な進路変更時にけがの可能性があります。

荷物は投げ出されないように、必ず収納してください。走行前に、荷物や 積載物などが滑ったりひっくり返っ たりしないように固定されていることを確認してください。

荷物の積み方は車両の走行安定性に大き く影響します。荷物を積むときは、以下 の点に注意してください。

- 荷物を運搬するときは、最大車両総重量および許容軸重(乗員を含む)を超えないようにしてください。
- 荷物はトランクに入れて運ぶことをお 勧めします。
- 重い物はトランク内のできるだけ前方 に、そしてできるだけ低く配置してく ださい。
- 荷物がシートのバックレストよりも高くならないようにしてください。
- 可能であれば、乗車していないシート の後方に常に荷物を置いてください。
- 十分な強度があり、耐摩耗性の固定用 具で荷物を固定してください。保護 のため鋭い角にはパッドを当ててくだ さい。
- 前物固定用具は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で入手できます。

#### 収納スペース

#### 重要な安全上の注意事項

### **魚 警告**


収納物を重内に正しく収納しないと、 滑ったり、投げ出されたりして、乗 員がけがをするおそれがあります。 特にブレーキ操作や急な進路変更時 にけがの危険性があります。

- このようなときや類似の状況で収 納物が飛び出さないように、常に 収納してください
- 収納物は必ず小物入れ、収納ネッ トまたはラゲッジネットからはみ 出さないようにしてください
- ロック可能な小物入れは走行中は 閉じてください
- 重い物、固い物、先の尖った物、 鋭利な物、壊れやすいもの、大き な物はトランクに収納し、固定し てください

積載のガイドライン(▷422ページ)を お守りください。

#### 前席の小物入れ

#### グローブボックス




▶ 開く:ハンドル ① を引き、グローブ ボックスのカバー ② を開きます。

▶ 閉じる:ロックされるまで、グローブ ボックスのカバー②を閉じます。

グローブボックス内を冷却することがで きます (>211 ページ)。

グローブボックスには、コインホルダー、 ペンホルダー、3 つのカードホルダーが あります。



エマージェンシーキーでグローブボック スを施錠/解錠できます。

- ▶ 施錠する: エマージェンシーキーを キーシリンダーに差し込んで、施錠位 置 **2** に時計回りに 90° まわします。
- ▶ **解錠する**:エマージェンシーキーを キーシリンダーに差し込んで、解錠 位置 1 に反時計回りに90°まわし ます。

#### サングラスケース



▶ 開く:マーク ① を押します。サング ラスケースが下に開きます。

▶ 閉じる:マーク ① を再度押して、サングラスケースを上方に戻してロックさせます。

車両が動いている間はサングラスケースが閉じていることを必ず確認してください。

#### センターコンソール内の小物入れ




- ▶ 開く:マーク② を軽く押します。
- ▶ 閉じる: ロックするまで小物入れ ① を矢印の方向に押します。



▶ 開く: クローム部分 ① を持ち、カバー を後方にスライドさせます。

**閉じる**: クローム部分 ① を軽く押します。

#### アームレスト下の小物入れ



▶ 開く: スイッチ ① または ② を押して、アームレストを左または右に起こします。

車両の装備によって、小物入れ内には USBポート、外部入力ジャックまたは メディアインターフェースが装着され ています。メディアインターフェース は、iPod®、iPhone® または MP3 プレー ヤーなどのポータブルオーディオまたは ビデオ機器のための汎用インタフェース です(デジタル版取扱説明書をご覧くだ さい)。

#### 運転席および助手席シート下部の小物 入れ

## 警告

小物入れの最大許容積載量を超えると、カバーが開いて物が小物入れから投げ出され、乗員にぶつかる可能性があります。特に急ブレーキ時や急な進路変更時に、けがをする危険性があります。


小物入れの最大許容積載量を決して 超えないようにしてください。重い 荷物はトランクに固定して収納して ください。

小物入れの最大許容積載量は1.5kgです。



▶ 開く: ハンドル ① を引き上げ、カバー ② を前方に引き出します。

#### ドアの小物入れ



ドアの小物入れ②には、折りたたみ傘のような物を収納することができます。

ドア ① には、1.0 0 までの容量のボトルを収納することができます。

#### 後席の小物入れ

#### リアシートアームレスト内の小物入れ



- ▶ 開く:シートのアームレストを下に倒します。
- ▶ ハンドル ① を引き、アームレストを 上方に起こします。



メモリー付パワーシート装備車両:

- ▶ 開く:シートのアームレストを下に倒します。
- ▶ ハンドル ① を引き上げ、アームレストを上方に起こします。

# 収納と機能

#### 後席のセンターコンソール内の小物入れ




#### 左右独立シート装備車両:

▶ ハンドル ① を引き上げて、アームレストを上方に起こします。

車両の装備によって、小物入れ内には USBポート、外部入力ジャックが装着されています。

# リアシートバックレスト内の収納ボックス



- ▶ 開く: リアアームレストを下に倒します。
- ► ハンドル ① を引き、カバー ② を下 に倒します。



左右独立シート装備車両:

- ▶ 開く: リアアームレストを下に倒します。
- ▶ ハンドル ① を引き、カバー ② を下 に倒します。


車両の装備によっては、小物入れの代わりに DVD プレーヤーが装着されています。

#### ウッドテーブル

#### **魚 警告**

ウッドテーブルを開いて走行している場合は、特に事故、急ブレーキまたは突然の進路変更のときに車両乗員がぶつかることがあります。けがの危険性があります。

走行前にウッドテーブルを格納して ください。



- ▶ 展開する: リアアームレスト ① (▷ トランク 425ページ)を開きます。
- ▶ 凹部②または③を持ち、ウッドテー ブルを前方および上方に引き、外側に まわします。
- ▶ テーブルのパネルを開きます。
- ▶ 格納する: テーブルのパネルを閉じ、 格納式テーブルに戻します。
- ▶ ウッドテーブルを元の位置に戻し ます。

#### 収納ネット

助手席足元には、収納ネットがあります。 また、運転席および助手席シート背面に は伸縮式のポケットがあります。

積載のガイドライン(▷422ページ) お よび収納用スペースに関する、重要な安 全上の注意事項(▷423ページ)に従っ てください。

#### 荷物の固定

#### ラゲッジネット固定部

#### 全体的な注意事項

荷物を固定するときは、以下の点に注意 してください。

- ラゲッジネットを使用して荷物を固定 してください。
- 伸縮性のあるストラップやネットは 軽い荷物のずれを防ぐためのもの です。これらを使用して荷物を固定し ないでください。
- 荷物のとがった部分や角に固定用具が 当たらないようにしてください。
- 鋭い角のある荷物は、角の部分に力 バーをしてください。



トランク内には4つのラゲッジネット固 定部があります。

#### トランクフロアボード下の収納スペース

トランクフロアボード下には、タイヤ フィットなどのための多目的の収納部が あります。



- ▶ 開く:トランクリッドを開きます。
- ▶ 凹凸部を押さえながら、ハンドル② を下方に押します。ハンドル②が浮 き上がります。
- ▶ トランクセパレーターに接するまで、 ハンドル ② を使用して、トランクフ ロアボード ① を持ち上げます。



▶ トランクフロアボード裏面のフック③ を引き出します。



- ▶ フック ③ を溝 ④ にかけます。
- ▶ 閉じる: フック③ を溝④ から外します。
- ▶ フック③ をトランクフロアボード裏面のブラケットに固定します。
- ▶ トランクフロアボードを下に倒します。

#### ルーフラック

#### 重要な安全上の注意事項

#### ↑ 警告

ルーフに荷物を積むと、車両の重心位置が上がり、走行特性が変化します。 ルーフの最大積載量を越えている場合は、走行特性やステアリング特性、ブレーキ特性が大幅に損なわれるおそれがあります。事故の危険性があります。

運転スタイルを合わせるとともに、 ルーフの最大積載量を決して超えないでください。

ルーフの最大許容積載量は 100kg です。

■ メルセデス・ベンツ車用にテストされ、承認されたルーフラックのみを使用することを、メルセデス・ベンツは推奨します。これにより、車両の損傷を防ぐ助けになります。

ルーフラックに荷物を積むときは、走行中に車両を損傷しないように確実に固定してください。

ルーフキャリアを装着しているときは、 パノラミックスライディングルーフが完 全にチルトアップし、トランクリッドが 完全に開くことを確認してください。

■ カバーやルーフの損傷を防ぐため、 カバーを開くために金属製の物やかたい 物を使用しないでください。

ルーフラックが不適切に固定されていたり、ルーフ上の荷物が適切に固定されていない場合は、車両から脱落することがあります。そのため、ルーフラックメーカーの装着指示に従ってください。

パノラミックスライディングルーフ装備

**車両**:ルーフラックを装着している場合は、パノラミックスライディングルーフを開くことはできません。車内を換気するためには、パノラミックスライディングルーフをチルトアップすることはできます。

メルセデス・ベンツにより承認された ルーフラックがパノラミックスライディ ングルーフと接触した場合は、スライ ディングが少し下がり、後部が上がった ままになります。

#### ルーフラックの取り付け



- ▶ カバー ① を矢印の方向に上方に起こ します。
- ▶ カバー ① 内のマウント部にルーフラックを装着します。
- ▶ ルーフラックの装着方法は、製品に添付されている取扱説明書の指示に従ってください。

#### 機能

#### カップホルダー

#### 重要な安全上の注意事項

■ カップホルダーのサイズに合ったフタ付きの容器をお使いください。飲み物がこぼれるおそれがあります。

#### フロントセンターコンソールのカップホ ルダー



- ▶ 開く: 小物入れ(▷424ページ)を開きます。
- ▶ 取り外す:キャッチ ① を前方にスライドし、カップホルダーを上方に引きます。
- ▶ 挿入する: センターコンソールの灰 皿のカバーが閉じていることを確認し ます。
- ▶ カップホルダーを挿入し、キャッチ ① をスライドして戻します。

清掃のためにカップホルダーおよびラバーマットを取り出すことができます。 きれいなぬるま湯でのみ、清掃してください。

#### リアシートのアームレストのカップホル ダー

■ リアアームレストを倒しているときに、アームレストに腰をかけたり、体重を支えるなど無理な力を加えないでください。アームレストが損傷する原因になります。

■ リアシートのアームレストを格納する前にカップホルダーを閉じてください。さもないと、カップホルダーが損傷するおそれがあります。



- ▶ リアシートのアームレストを引き出します。
- ▶ 開く: カップホルダー ① または ② の前側を押します。

カップホルダー ① または ② が自動的に出てきます。

▶ 展開する:カップホルダーに容器を置きます。

カップホルダーは自動的に下に倒れます。

- ▶ 格納する:容器を取り出します。 カップホルダーは自動的に格納します。
- ▶ 閉じる:ロックされるまで、カップホルダー①または②をスライドさせて戻します。

#### メモリー付パワーシート装備車両

■ リアアームレストを倒しているときに、アームレストに腰をかけたり、体重を支えるなど無理な力を加えないでください。アームレストが損傷する原因になります。




- ▶ リアシートのアームレストを引き出します。
- ▶ 開く: ロックされるまで、カップホル ダー底部②の中央を押し下げます。
- ▶ 閉じる: クロージングスイッチ ① を 押します。

カップホルダー底部② が上がります。 清掃のためにカップホルダーインサート を取り外すことができます。きれいなぬ るま湯でのみ、清掃してください。

■ カップホルダーのインサートを 15mm以上引き出さないでください。さ もないと、リアシートのアームレストの ウッドトリムが損傷するおそれがあり ます。




- ► インサートを取り外す: ロックされる まで、カップホルダー底部 ③ の中央 を押し下げます。
- ▶ 両方のクリップ②を押して、カップホルダーのインサートを上方に約15mm引き出します。
- ▶ スイッチ ① を押します。 カップホルダー底部 ③ が上がります。
- ▶ リアシートのアームレストからイン サートを完全に取り外します。
- カップホルダーのインサートが凹部 に正しく挿入されていることを確認して ください。さもないと、リアシートのアー ムレストのウッドトリムが損傷するおそ れがあります。



▶ インサートを挿入する:カップホルダー底部①が上部の位置にあることを確認します。

- ▶ カップホルダーのインサートの位置を 合わせ、リアシートのアームレストの 凹部に置きます。
- ▶ カップホルダーのインサートを下に押します。
- ▶ 音がしてカップホルダーのインサート がロックされるまで、カップホルダー のインサートの外側のリング②を押 します。

#### 後席の温度制御式カップホルダー



- ① カップホルダー
- ② スイッチ

温度制御式カップホルダーは、冷たい飲み物を冷たく、温かい飲み物を温かく保つために使用できます。

ヒーター機能を使用すると、カップホルダーの金属製インサートが加熱されます。このため、カップホルダーのインサートには触れないでください。

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ **クーラー機能を作動させる**: 青い表示 灯が点灯するまでスイッチ ② を押し 続けます。
- ▶ ヒーター機能を作動させる:赤い表示 灯が点灯するまでスイッチ②を押し 続けます。

▶ 機能を停止する:表示灯が消えるまで スイッチ②を押し続けます。

清掃のためにラバーマットを取り外すことができます。きれいなぬるま湯でのみ、 清掃してください。

カップホルダーの清掃には、固く鋭利な形状の物を使用しないでください。柔らかいスポンジのみを使用して清掃してください。

#### サンバイザー

#### 概要



- ① ミラーライト
- ② フック
- ② クリップ
- ② バニティミラー
- ⑤ バニティミラーカバー


#### サンバイザーのバニティミラー

ミラーライト ① は、サンバイザーがフック ② で固定されている状態で、ミラーカバー ⑤ が開いているときにのみ点灯します。

#### 横方向からの眩しさを防ぐ

- ▶ サンバイザーを下げます。
- ▶ サンバイザーを固定部②から外します。
- ▶ サンバイザーを横にまわします。

#### 電動ブラインド (後席左右)



- ① 左フロント
- ② 右フロント
- ③ 右リア
- 4) 左リア

リアサイドウインドウのブラインドはサ イドウインドウのスイッチで作動させる ことができます。

運転席ドアには、すべてのサイドウインドウのスイッチがあります。各ドアにもサイドウインドウのスイッチがあります。

運転席ドアのスイッチ操作が優先されます。

- ▶ 完全に閉じる: サイドウインドウが閉じているときに、対応するスイッチを引きます。
- ▶ 完全に開く:対応するスイッチを押します。

#### 電動ブラインド(リアウインドウ)

#### 重要な安全上の注意事項

### 警告

電動ブラインドが展開または格納しているときに、身体の一部が電動ブラインドの可動範囲に挟まれるおそれがあります。けがの危険性があります。

展開または格納動作の間は、身体を電動ブラインドの可動範囲に近づけないようにしてください。挟まれた場合は、スイッチを軽く押してください。開閉動作が少し停止した後に、反対方向に展開または格納します。

■ 電動ブラインドがスムーズに動くことを確認してください。スムーズに動かない場合は、ブラインドや周辺の物が損傷するおそれがあります。

-20℃以下の温度では、電動ブラインドは作動しません。

#### 運転席からの展開 / 格納



▶ 展開または格納する: スイッチ ① を 軽く押します。

電動ブラインドが自動で展開または格納します。

▶ 停止する: スイッチ ① を再度軽く押します。

電動ブラインドが少し停止し、反対の 方向に作動します。

#### リアからの展開 / 格納



▶ 展開する: スイッチ ① を引いて放します。

電動ブラインドが完全に展開します。

▶ 展開を停止する: スイッチ ① を軽く 押します。

電動ブラインドが少し停止し、再度格納します。

► 格納する:手ごたえがあるところを越 えるまで、スイッチ ① を押して放し ます。

電動ブラインドが完全に格納します。

▶ 格納を停止する: スイッチ ① を引きます。

電動ブラインドが少し停止し、再度展 開します。 リアサイドウインドウのチャイルドプルーフロックが設定されているときは(▷92ページ)、スイッチ①は作動しません。 電動ブラインドは運転席からのみ展開および格納できます。

#### 灰皿

#### 前席の灰皿



- ▶ 開く: マーク ④ を軽く押します。小物入れのカバー ③ が開きます。
- ► インサートを取り外す: インサート ① の側面をつかみ、前方に押してから上方 ② に引き上げます。
- ▶ インサートを取り付ける: ロックされるまで、インサート①を小物入れに押し込みます。
- ▶ 閉じる:ロックされるまで、小物入れのカバー③を押して閉じます。

#### 後席の灰皿



灰皿は、リアドアの小物入れの中にあります。カップホルダーに置く、または手に持って使用することができます。

- ▶ 灰皿をリアドアの収納部 ① から取り 外します。
- ▶ 開く:カバー②を上方に起こします。
- ▶ **閉じる**:カバー②を下方に押します。

灰皿を使用しない場合は、カバー ② を 閉じてリアドアの収納部に置いてくだ さい。

#### ライター

#### 重要な安全上の注意事項

#### **魚 警告**

ライターのヒーター部や熱くなっ ているホルダー部に触れると、火傷 をするおそれがあります。

以下のときは、可燃性の素材が燃え る可能性があります:

- 熱くなっているライターを落とし たとき
- 子供などが熱くなっているライ ターを荷物の上に置いたとき

火災およびけがの危険性があります。

ライターは必ずノブの部分を持って ください。子供がライターに触れない ように常に気をつけてください。付 き添いのない状態で子供を車内に残 さないでください。

常に交通状況に注意してください。道路 および交通状況が許されているときにの み、ライターを使用してください。


#### 前席のライター



- ▶ イグニッション位置を 1 または 2 に します。
- ▶ 開く:マーク③を軽く押します。小 物入れのカバー②が開きます。

- ▶ ライター ① を押し込みます。 ヒーター 部が熱せられると、ライター①は自 動的に元の位置に戻ります。
- ▶ 閉じる: □ックされるまで、小物入れ のカバー②を押して閉じます。

#### 後席のライター



リアエンターテインメントシステム非装 備車両


- ▶ イグニッション位置を 1 または 2 に します。
- ▶ 開く: カバー②のト部を軽く押し ます。

小物入れが開きます。

▶ ライター ① を押し込みます。

ヒーター部が熱せられると、ライ ター①は自動的に元の位置に戻り ます。

▶ 閉じる:ロックされるまで、カバー② を押して閉じます。



リアエンターテインメントシステム装備 車両:

- ▶ イグニッション位置を 1 または 2 に します。
- ▶ 開く: カバー②の上部を軽く押します。


小物入れが開きます。

▶ ライター ① を押し込みます。

ヒーター部が熱せられると、ライター① は自動的に元の位置に戻ります。

▶ 閉じる:ロックされるまで、カバー② を押して閉じます。

## 左右独立シート装備車両



▶ ソケット入れの収納部 ① を軽く押します。

ソケット収納部が開きます。

▶ ライター ② を押し込みます。

ヒーター部が熱せられると、ライター②は自動的に元の位置に戻ります。

#### 12V 電源ソケット

#### 全体的な注意事項

► イグニッション位置を 1 または 2 に します。

12V電源ソケットは最大電力 180W (15A) のアクセサリーに使用できます。アクセサリーには、照明または携帯電話用充電器のようなアイテムが含まれます。

エンジンが停止しているときに 12V 電源 ソケットを長時間使用した場合は、バッ テリーが放電することがあります。

● 緊急カットオフにより、バッテリーの電圧が過度に降下することを防ぎます。バッテリーの電圧が過度に低下した場合は、12V電源ソケットは自動的に停止します。これにより、エンジンを始動するために十分な電力が確保されます。

## フロントセンターコンソール内の 12V 電源ソケット



▶ 開く: マーク ③ を軽く押します。小物入れのカバー ① が開きます。

- ▶ 12V 電源ソケットのカバー② を開きます。
- ▶ 閉じる:ロックされるまで、小物入れのカバー①を押して閉じます。

#### リアの 12V 電源ソケット



リアエンターテインメントシステム非装備車両

- ▶ 開く: カバー②の上部を軽く押します。
  - 小物入れが開きます。
- ▶ ソケットのカバー ① を開きます。
- ▶ 閉じる: ロックされるまで、カバー②
  を押して閉じます。




リアエンターテインメントシステム装備車両

- ▶ 開く: カバー②の上部を軽く押します。
  - 小物入れが開きます。

- ▶ 12V 電源ソケット ① のカバーを開きます。
- ▶ 閉じる:ロックされるまで、カバー② を押して閉じます。

#### 左右独立シート装備車両



- ▶ 12V 電源ソケット収納部のカバー ① を軽く押します。
  - 12V 電源ソケット収納部が開きます。
- ▶ 12V 電源ソケットのカバー② を開きます。

# トランク内の 12V 電源ソケット



▶ 12V 電源ソケットのカバー ① を開きます。

### 後席のクーリングボックス

# ↑ 警告

クーリングボックスの換気グリルが 覆われている場合は、過熱することが あります。火災の危険性があります。 換気グリルが覆われていないことを 常に確認してください。

クーリングボックスの換気グリルはトラ ンク内にあります。

クーリングボックスの最大積載量は 3.5kg です。

クーリングボックスの上部小物入れにボ トルを収納する場合は、ボトルの容量が 0.5L を超えてはなりません。

クーリングボックスの上部小物入れには プラスチックのボトルのみを収納してく ださい。

## クーリングボックスの使用



- ▶ リアシートアームレスト装備車両: リアシートアームレストを下に倒し ます。
- ▶ ハンドル ① を引き、カバー ② を下 に倒します。



- ▶ 開く:カバーのハンドル① を引き ます。
- ▶ カバーを前に倒します。
- ▶ 冷却レベルを弱に切り替える: スイッ チ②を1度押します。

スイッチの表示灯が1つ点灯します。

▶ 冷却レベルを強に切り替える: スイッ チ②を2度押します。

スイッチの表示灯が両方点灯します。

▶ 冷却を停止する:表示灯が消灯するま で、スイッチ②を繰り返し押します。

クーリングボックスの冷却出力は周囲の 温度および選択した冷却レベルによって 異なります。以下の場合は、クーリング ボックスは冷却出力を下げたり、または 停止します。


- 多くの電気装備が作動している
- スターターバッテリーが十分に充電さ れていない

スイッチの表示灯の点滅により、このこ とが示されます。電圧が十分になるとす ぐに、冷却機能は自動的に再度作動し ます。

#### クーリングボックスの手入れ

クーリングボックスを長期間使用する必 要がない場合は、停止して霜を除去し、 清掃してください。その後は、しばらく カバーを開いたままにしてください。

### クーリングボックスの取り外しおよび取 り付け



メンテナンスのためにクーリングボック スを取り外すことができます。


- ▶ 取り外す: クーリングボックスを停止 します。
- ▶ プラグ②を下に引き、外します。
- ▶ 両方のネジ ③ を緩めます。
- ▶ クーリングボックスを引き出します。
- ▶ フラップ ① を閉じます
- ▶ **取り付ける**:マグネットで所定の位置 に固定されるまで、フラップ ① を横 にまわします。
- ▶ クーリングボックスを挿入します。
- ▶ 両方のネジ ③ を締めます。
- ▶ プラグ ② を接続します。

#### フロアマット

# ↑ 警告

運転席の足元の荷物は、ペダルの自 由な動きを妨げたり、または踏んだ ペダルを妨害することがあります。 これは車両の操作および走行安全性 を脅かします。事故の危険性があり ます。

運転席の足元に入り込まないよう に、すべてのものを車内に確実にしっ かりと収納してください。フロアマッ トは指示にしたがって必ず確実に固 定し、ペダル操作の妨げにならないよ うにペダルとの間に十分な空間があ ることを確認してください。緩んだ フロアマットを使用したり、フロア マットを重ねて置かないでください。



- ▶ 対応するシートを後ろにスライドし ます。
- ▶ 取り付ける:フロアマットを足元に敷 きます。
- ▶ 凹部 ① を固定部 ② に押し込みます。
- ▶ 取り外す: 固定部② からフロアマッ トを引いて外します。
- ▶ フロアマットを取り外します。

# 赤外線反射フロントウインドウ



赤外線反射ガラスは車内が高温になることを防止します。また、ギガヘルツ帯までの電波が入ることも防止します。

ETC などの無線制御機器を作動させるために、フロントウインドウの①のエリアは電波を通すことができます。これらのエリア内に無線制御機器を取り付けることができます。

これらのエリアは、フロントウインドウの反射光を観察したときに車外から最もよく見える場所です。

## 後付けした防眩フィルム

ウインドウの内側に防眩フィルムなどを 貼付すると、携帯電話やラジオなどの電 波に影響をあたえるおそれがあります。 導電性フィルムや金属コーティングが施 されたフィルムを貼付した場合は、特に 電波への影響が懸念されます。防眩フィ ルムについての詳細はメルセデス・ベ ンツ指定サービス工場におたずねくだ さい。

役に立つ情報	442
エンジンルーム	442
アシストプラス	450
手入れ	452

## 役に立つ情報

① この取扱説明書は発行時点で利用可能な、車両のすべてのモデルやシリーズ、オプション装備を記載しています。お客様の車両には記載されている全ての機能が装備されていないことがあることにご留意ください。これは安全に関するシステムや機能の場合もあります。

**1** メルセデス・ベンツ指定サービス工場で情報をご覧ください(▷30ページ)。

#### エンジンルーム

#### ボンネット

### 重要な安全上の注意事項

# **魚 警告**

ボンネットのロックを解除すると、 走行中にボンネットが開くおそれが あり、視界の妨げとなるおそれがあ ります。事故の危険性があります。

走行中にボンネットのロックを解除 しないでください。

# 警告

ボンネットを開閉しているときは、 ボンネットが急に下がる場合があり ます。ボンネットの動作範囲では、 けがの危険性があります。

ボンネットの動作範囲に誰もいない ことを確認して、ボンネットを開閉 してください。

# **魚 警告**

エンジンがオーバーヒートしているときにボンネットを開いたり、エンジンルームに炎が発生した場合、高温のガスやその他のサービスプロダクトに触れるおそれがあります。けがの危険性があります。

ボンネットを開く前に、オーバーヒートしたエンジンを冷やしてください。 エンジンルームで火災が発生したときは、ボンネットを閉じたままにして、消防局に連絡してください。

# ↑ 警告

エンジンルームには可動部品があります。ラジエターファンなどの特定の構成部品は、イグニッションをオフにした後も動き続けたり、再度突然動くことがあります。けがの危険性があります。

エンジンルームの作業を行わなければならない場合は、以下に従ってください:

- イグニッションをオフにしてくだ さい。
- ファンの回転範囲など、可動部品 周囲の危険な範囲には決して触れ ないでください。
- 宝飾品や時計は外してください。
- 衣服や髪の毛などの物は、可動部 品から離してください。

# **魚 警告**

イグニッションシステムおよび燃料 噴射システムは高電圧下で作動し ています。高電圧を発生する構成部 品に接触すると、感電するおそれが あります。けがの危険性があります。 イグニッションをオンにしたときは、 イグニッションシステムまたは燃料 噴射システムの構成部品に決して触 れないでください。

#### アクティブボンネット(歩行者保護)

#### 作動原理

■ 作動したアクティブボンネットはリセットした後にメルセデス・ベンツ指定サービス工場で修理しなければなりません。その後で、アクティブボンネットは再度作動するようになります。アクティブボンネットによる歩行者保護機能が元に戻ります。

アクティブボンネットは特定の国でのみ作動します。アクティブボンネットは、特定の状況下で歩行者のけがの危険性を軽減させることができます。アクティブボンネットが上がることにより、エンジンなどの固い構成部品との間隔が広がります。

アクティブボンネットが作動すると、ヒンジの後方周辺が約 85mm 上がります。

メルセデス・ベンツ指定サービス工場まで運転するためには、作動したアクティブボンネットをお客様ご自身でリセットしてください。アクティブボンネットが作動すると、歩行者保護機能が制限されます。

## リセット

# $\triangle$

## 警告

エンジン、ラジエター、排気システム などのエンジンルームの特定の構成 部品は、非常に高温になります。エンジンルームで作業を行なう場合は、火傷の危険性があります。

できるだけエンジンを冷やし、以下 に記載する構成部品のみに触れるよ うにしてください。



- ▶ ボンネットを開きます(▷444ページ)。
- ▶ 音がしてヒンジが固定されるまで、ボンネットを慎重に持ち上げます(約45°の位置)。
- ▶ ボンネットを閉じます(▷444 ページ)。

#### ボンネットを開く

# ↑ 警告

エンジン、ラジエター、排気システム などのエンジンルームの特定の構成 部品は、非常に高温になります。エ ンジンルームで作業を行なう場合は、 火傷の危険性があります。

できるだけエンジンを冷やし、以下 に記載する構成部品のみに触れるよ うにしてください。

# **魚 警告**

ボンネットを開いているときに、ワ イパーを作動位置のままにしている と、動き出したワイパーリンケージ でけがをするおそれがあります。け がの危険性があります。

ボンネットを開く前に、必ずワイパー を停止し、イグニッションをオフに してください。

■ ワイパーアームを起こしたままでボ ンネットを開かないでください。ボン ネットとワイパーが接触して、損傷する おそれがあります。



▶ フロントワイパーが停止していること を確認します。

▶ ボンネットロック解除レバー ① を引 きます。

ボンネットのロックが解除されます。



▶ 隙間に手を入れ、ボンネット固定ハン ドル② を引き上げながらボンネット を持ち上げます。

ボンネットを約 40cm 持ち上げると、 ガス封入式の支柱によりボンネットは 自動的に開き、開いたまま保持され ます。

# ボンネットを閉じる

- ▶ ボンネットを押し下げます。
- ▶ ボンネットが確実に固定されているこ とを確認します。

ボンネットがわずかに持ち上がる場合 は、確実に固定されていません。再度 開き、少し力を入れて閉じてください。

### エンジンオイル

# 全体的な注意事項

■ エンジンオイルに添加剤を使用し ないでください。エンジンを損傷するお それがあります。

■ エンジンオイルは使用している間に 汚れたり劣化するだけでなく、消費され 減少します。定期的にエンジンオイルレ ベルを点検し、必要に応じて補給または 交換してください。

運転スタイルによって、車両は 1,000km 当たり最大 0.8 ℓのオイルを消費します。新車のときや頻繁にエンジン回転数を上げて走行する場合は、オイル消費量はこれより増加します。

エンジンによっては、オイルレベルゲージは異なる位置に装着されています。

エンジンオイルレベルを点検するときは、以下の点に注意してください。


- 車両を水平な場所に停車している。
- エンジンが温まっている場合は、エンジンを停止してから約5分以上経過している。
- エンジンを短時間のみ始動した場合など、エンジンが通常の作動温度にない場合は、計測を行なう前に約30分以上経過している。

# オイルレベルゲージを使用してオイルレ ベルを点検する

# <u></u> 警告

エンジン、ラジエター、排気システム などのエンジンルームの特定の構成 部品は、非常に高温になります。エ ンジンルームで作業を行なう場合は、 火傷の危険性があります。

できるだけエンジンを冷やし、以下に記載する構成部品のみに触れるようにしてください。



例

- ▶ オイルレベルゲージ ① をオイルレベ ルゲージチューブから引き抜きます。
- ▶ オイルレベルゲージ ① を拭きます。
- ▶ オイルレベルゲージ ① をオイルレベ ルゲージチューブにいっぱいまでゆっ くり差し込んで、再度引き抜きます。

レベルが MIN マーク ③ と MAX マーク ② の間にあるときは、オイルレベルは適正です。

▶ オイルレベルが MIN マーク ③、またはそれ以下まで下がっている場合は、エンジンオイルを 1.0 ℓ 補充してください。

# エンジンオイルの補給

# ⚠ 警告

エンジン、ラジエター、排気システム などのエンジンルームの特定の構成 部品は、非常に高温になります。エンジンルームで作業を行なう場合は、火傷の危険性があります。

できるだけエンジンを冷やし、以下に記載する構成部品のみに触れるようにしてください。

# **魚 警告**

エンジンオイルがエンジンルームの 熱くなっている構成部品に触れると、 発火する可能性があります。火災お よび火傷の危険性があります。

エンジンオイルが補給口の脇に付着していないことを確認してください。エンジンを冷やし、エンジンを始動する前に、エンジンオイルが付着した構成部品を清掃してください。

# ♀ 環境に関する注意事項

エンジンオイルを補給するときは、 こぼさないように注意してください。 エンジンオイルが地面や排水溝に流れると、環境に悪影響を与えます。

承認されているエンジンオイルおよびオイルフィルターのみを使用してください。サービスプロダクトに関するメルセデス・ベンツの仕様に適合するためにテストされ、承認されたエンジンオイルとオイルフィルターのリストはメルセデス・ベンツ指定サービス工場で入手できます。

以下により、エンジンまたは排気システムを損傷するおそれがあります。

- 承認されていないエンジンオイルやオイルフィルターの使用
- 交換期間を過ぎた後のエンジンオイル やオイルフィルターの交換
- エンジンオイル添加剤の使用

■ オイルを過剰に補給しないでください。エンジンオイルを過剰に補給すると、エンジンまたは触媒が損傷する可能性があります。余分なエンジンオイルは抜き取ってください。



例

- ▶ キャップ ① を反時計回りにまわして 取り外します。
- ▶ エンジンオイルを補給します。オイルレベルがオイルゲージの MIN マーク、またはそれ以下の場合は、エンジンオイルを 1.0 ℓ 補充してください。
- ▶ キャップ ① を補給口に合わせ、時計回りにまわします。キャップが元の場所に確実にロックされていることを確認します。
- ▶ オイルレベルゲージでオイルレベルを 再度点検します(▷445ページ)。

エンジンオイルについてのさらなる情報 は(▷524ページ)をご覧ください。

# 定期的なエンジンオイルの交換

エンジンオイルおよびエンジンオイルフィルターは定期的に交換することをお勧めします。アシストプラスのメンテナンスインジケーター表示により、標準的な交換時期が定められています。ただし、交換時期は使用状況に左右されます。詳細は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にお問い合わせください。

#### 冷却水

### 冷却水レベルの点検

# **魚 警告**

エンジン、ラジエター、排気システム などのエンジンルームの特定の構成 部品は、非常に高温になります。エ ンジンルームで作業を行なう場合は、 火傷の危険性があります。

できるだけエンジンを冷やし、以下 に記載する構成部品のみに触れるよ うにしてください。

### **魚 警告**

エンジンが温まっている場合は特に、 エンジン冷却システムには圧力がか かっています。キャップを開くとき は、高温の冷却水が吹き出す可能性が あります。火傷の危険性があります。

キャップを開く前に、エンジンを冷ま してください。開くときは、手袋お よび保護メガネを着用してください。 キャップをゆっくり半回転まわして、 余分な圧力を抜いてください。



▶ 車両を水平な場所に停めます。

車両が水平な場所にあり、エンジンが 冷えているときにのみ冷却水レベルを 点検してください。

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ メーターパネルのエンジン冷却水温 度表示を確認します。冷却水温度は 70℃以下でなければなりません。
- ▶ イグニッション位置を 0 にします。
- ▶ クリップを外して、冷却水リザーブタ ンク上のカバーを取り外します。
- ▶ キャップ ① を反時計回りにゆっくり 半回転まわして、余分な圧力を抜き
- ▶ キャップ ① をさらに反時計回りにま わして取り外します。

水温が低いときに冷却水レベルが補給 口内のマーカー ③ の高さにあれば、 冷却水リザーブタンク ② 内に十分な 冷却水があります。

水温が温かいときに、冷却水レベルが 補給口内のマーカー ③ から約 1.5cm 以上の高さにあれば、冷却水リザー バータンク ② 内に十分な冷却水があ ります。

▶ キャップ①を取り付け、時計回り にいっぱいまでまわします。

冷却水についてのさらなる情報は(▷ 526ページ)をご覧ください。

## 冷却水の補給



## **魚 警告**

エンジン、ラジエター、排気システム などのエンジンルームの特定の構成 部品は、非常に高温になります。エ ンジンルームで作業を行なう場合は、 火傷の危険性があります。

できるだけエンジンを冷やし、以下 に記載する構成部品のみに触れるよ うにしてください。

# **魚 警告**

不凍液がエンジンルームの熱くなっている構成部品に触れると、発火する可能性があります。火災および火傷の危険性があります。

不凍液を補給する前にエンジンを冷やしてください。不凍液の濃縮液が補充口の脇に付着していないことを確認してください。エンジンを始動する前に、不凍液が付着した構成部品を清掃してください。



冷却水リザーブタンク ② 内のレベルが 低すぎる場合は、水平な場所に停止し、 エンジンが冷えているときに冷却水を補 給してください。

- ▶ キャップ ① を反時計回りにゆっくり 半回転まわして、余分な圧力を抜き ます。
- ▶ キャップ ① をさらに反時計回りにま わして取り外します。
- ▶ 冷却水をマーカー ③ まで補給してください。使用状況(▷526ページ)に適した水および不凍液/腐食剤の混合液を使用します。

- ▶ キャップ ① を取り付け、時計回り にいっぱいまでまわします。
- ▶ エンジンを始動し、約5分後に再度 停止して冷まします。
- ▶ 冷却水レベル (▷447 ページ) を点検 し、必要であれば補給します。

#### 定期的な冷却水の交換

冷却水の品質は時間とともに劣化します。整備手帳の指示に従い、定期的に 冷却水を交換してください。詳細は、メ ルセデス・ベンツ指定サービス工場にお 問い合わせください。

#### エンジンのオーバーヒート

# **魚 警告**

エンジン、ラジエター、排気システム などのエンジンルームの特定の構成 部品は、非常に高温になります。エンジンルームで作業を行なう場合は、火傷の危険性があります。

できるだけエンジンを冷やし、以下 に記載する構成部品のみに触れるようにしてください。

# **M** 警告

エンジンがオーバーヒートしているときにボンネットを開いたり、エンジンルームに炎が発生した場合、高温のガスやその他のサービスプロダクトに触れるおそれがあります。けがの危険性があります。

ボンネットを開く前に、オーバーヒートしたエンジンを冷やしてください。エンジンルームで火災が発生したときは、ボンネットを閉じたままにして、消防局に連絡してください。

# ↑ 警告

エンジンが温まっている場合は特に、エンジン冷却システムには圧力がかかっています。キャップを開くときは、高温の冷却水が吹き出す可能性があります。火傷の危険性があります。キャップを開く前に、エンジンを冷ましてください。開くときは、手袋および保護メガネを着用してください。キャップをゆっくり半回転まわして、余分な圧力を抜いてください。

## オーバーヒートしたときは:

- メーターパネルに約120℃以上の冷却 水温度が表示されます。
- マルチファンクションディスプレイに 冷却水が減少 停車して エンジンを停止というメッセージが表示されます。
- エンジンがかかっているときに、メーターパネルに赤色の **返** 冷却水警 告 灯が表示されます。
- エンジンルームから蒸気が発生します。

# 他のサービスプロダクト

## ウインドウウォッシャーシステムの補給

# 警告

エンジン、ラジエター、排気システムなどのエンジンルームの特定の構成部品は、非常に高温になります。エンジンルームで作業を行なう場合は、火傷の危険性があります。

できるだけエンジンを冷やし、以下 に記載する構成部品のみに触れるよ うにしてください。

# 警告

ウインドウウォッシャー液の濃縮液は高い可燃性です。熱いエンジン部品または排気システムに触れると、発火することがあります。火災および火傷の危険性があります。

ウインドウウォッシャー液の濃縮液 が補充口の脇に付着していないこと を確認してください。



- ▶ 開く: タブを持ってキャップ ① を引き上げます。
- ▶ 混合しておいたウォッシャー液を補給 します。
- ▶ 閉じる: キャップ ① を補給口に押し付けて、固定します。

ウォッシャー液レベルが1ℓ以下に下がった場合は、ウォッシャー液を補充するように促すメッセージがマルチファンクションディスプレイに表示されます(▷387ページ)。

フロントウインドウのウォッシャー液 / 凍結防止液についてのさらなる情報は (▷ 526 ページ)をご覧ください。

#### ブレーキ液レベルの点検

# ↑ 警告

エンジン、ラジエター、排気システム などのエンジンルームの特定の構成 部品は、非常に高温になります。エ ンジンルームで作業を行なう場合は、 火傷の危険性があります。

できるだけエンジンを冷やし、以下 に記載する構成部品のみに触れるよ うにしてください。

■ ブレーキ液リザーブタンクのブレー 一液レベルが MIN マークまたはそれ以 下まで低下しているときは、ただちにブ レーキシステムの漏れを点検してくだ さい。ブレーキパッド / ライニングの厚 みも点検してください。ただちにメルセ デス・ベンツ指定サービス工場で点検を 受けてください。

絶対にブレーキ液を補給しないでくだ さい。これを行なっても問題は解消しま せん。

ブレーキ液レベルの点検は、必ず水平 な場所に停車した状態で行なってくだ さい。レベルがブレーキ液リザーブタン クの MIN マークと MAX マークの間にあ る場合は、ブレーキ液レベルは適正です。

### アシストプラス

#### メンテナンスメッセージ

定期点検には以下のものがあります。

- 日常点検 点検時に異常を発見した場 合は、できるだけ早くメルセデス・ベ ンツ指定サービス工場で車両の点検を 受けてください。メルセデス・ベンツ 指定サービス工場をご利用いただくこ とをお勧めします。日常点検に関する 情報は、別冊の整備手帳をご覧くだ さい。
- 1年ごとの法定点検
- 2年ごとの法定点検

法定点検の次回期日を記したステッカー は、フロントウインドウに貼付してあり ます。

 メンテナンスインジケーターには、
 ・ 法定点検の期日は考慮されません。

メンテナンスインジケーターは、次回の 点検期日をお知らせします。点検の種類 と点検時期に関する情報は、別冊の整備 手帳をご覧ください。

さらなる情報は、メルセデス・ベンツ指 定サービス工場で入手できます。

 メンテナンスインジケーターは、エ ンジンオイルレベルに関するいかなる情 報も表示しません。エンジンオイルレベ ルに関する注意事項に従ってください(▷ 444ページ)。

マルチファンクションディスプレイに以 下のようなメンテナンスメッセージが数 秒間表示されます。

- 次のメンテナンス A あと ... 日です
- メンテナンス A 期限が切れます
- メンテナンス A... 日経過しました

車両の使用状況により、次回の点検期日までの残り時間や距離が表示されます。

数字や他の文字を伴うことがある文字 Aまたは Bは、メンテナンスの種類を表しています。Aは小規模なメンテナンス、Bは大規模なメンテナンスを示しています。

詳細な情報は、メルセデス・ベンツ指定 サービス工場におたずねください。

メンテナンスインジケーターは、バッテ リーの接続を外している間の期日を考慮 していません。

時期に左右されるメンテナンススケ ジュールは、以下のように管理してくだ さい。

▶ バッテリーの接続を外す前に、マルチファンクションディスプレイに表示されているメンテナンス予定期日をメモしてください。

### または

▶ バッテリーを再度接続した後に、ディスプレイに表示されているメンテナンス予定期日からバッテリーの接続を外していた期間を引いてください。

## メンテナンスメッセージを非表示に する

▶ ステアリングの OK または <sup>1</sup> ス イッチを押します。

#### メンテナンスメッセージを表示する

- ▶ イグニッションをオンにします。
- ▶ ステアリングの (金) を使用して、メニューリストを呼び出します。
- ▶ ステアリングの ▲ または ▼ ス イッチを押して、メニューの メンテナンス を選択し、OK を押して確定します。
- ▶ ステアリングの ▲ または ▼ ス イッチを押して、サブメニューの メン テナンス を選択し、OK を押して確定し ます。

マルチファンクションディスプレイ にメンテナンス予定期日が表示され ます。

#### メンテナンスに関する情報

## メンテナンスインジケーターのリセット

整備手帳に記載されているように点検作業を実施してください。さもなければ、部品の摩耗が進んだり、損傷するおそれがあります。

点検作業の実施後、メルセデス・ベンツ 指定サービス工場はメンテナンスインジ ケーターのリセットを行ないます。メン テナンス作業などに関する詳細はメルセ デス・ベンツ指定サービス工場にお問い 合わせください。

### 特別な点検が必要なとき

所定のメンテナンス間隔は、車両の通常の使用状況を元にしています。以下のような、過酷な使用条件や負荷のかかる状態で車両を使用しているときは、より頻繁にメンテナンス作業を行なう必要があります。

- 通常の市街地走行であっても頻繁に停止を繰り返すとき
- 主に短い距離を走行するとき
- 頻繁に山間地や路面の悪いところを走 行するとき
- エンジンを長い時間アイドリングさせることが多いとき

上記または同様の使用状況では、エアフィルター、エンジンオイルおよびオイルフィルターなどをより頻繁に交換する必要があります。

車両に高い負荷がかかっている場合は、 タイヤをより頻繁に点検する必要があり ます。さらなる情報は、メルセデス・ベ ンツ指定サービス工場で入手できます。

## 手入れ

# 全体的な注意事項

# ♀ 環境に関する注意事項

空の容器や使用済みのクリーニング クロスは、環境に配慮した方法で廃 棄してください。

- 乾いた布や目の粗い布、硬めの布など
- 研磨剤を含む洗剤
- 溶剤
- 溶剤を含む洗剤

強く擦らないでください。

指輪やスクレーパーなどのかたい物が、 塗装面や保護膜に触れないようにしてく ださい。塗装面や保護膜が損傷するおそれがあります。

■ 特にホイールクリーナーでホイールを清掃した後は、清掃したままで車両を長い間駐車しないでください。ホイールクリーナーが、ブレーキディスクやブレーキパッド / ライニングの錆を増加させる原因になるおそれがあります。このため、清掃した後は数分間走行してください。ブレーキディスクやブレーキパッド/ライニングをブレーキ効果により加熱して乾燥させます。その後で駐車してください。

定期的な車の手入れにより、長い期間品質を保つことができます。

メルセデス・ベンツが推奨し、承認した 手入れ用品およびクリーナーを使用して ください。

#### 洗車と塗装面の清掃

#### 自動洗車機

# 警告

自動洗車機で洗車した直後は、ブレーキの効きが悪くなることがあります。 事故の危険性があります。

車両を洗車した後は、完全にブレーキの性能が元に戻るまでは道路状況に注意して慎重にブレーキ操作を行なってください。

■ディストロニック・プラスまたはホールド機能が作動すると、特定の状況で車両に自動的にブレーキが効きます。車両の損傷を防ぐため、以下のような状況ではディストロニック・プラスおよびホールド機能を解除してください:

- けん引されるとき
- 洗車時

- サイドウインドウおよびスライディン グルーフが完全に閉じていること
- 送風が停止していること
- ワイパースイッチが 0 の位置になっていること

車両を損傷するおそれがあります。

↓ キーがキーレスゴーの後方検知範囲内にある場合は、例えば以下の状況でトランクが不意に開くことがあります。

- 洗車機を使用したとき
- 高圧式スプレーガンを使用したとき

キーが車両より約2m以上離れていることを確認してください。

↓ けん引装置付きの洗車機では、以下に従ってシフトポジションを N にしてください。車両が損傷するおそれがあります。

- ▶ キーレスゴーを使用しているときは キーレスゴースイッチを使用せずに、 エンジンスイッチにキーを差し込み ます。
- ► エンジンスイッチのキーを2の位置 にまわし、シフトポジションをNに します。
- ▶ キーをエンジンスイッチから抜かない ようにします。

最初から自動洗車機で洗車することができます。ひどい汚れは、自動洗車機で洗車をする前に洗ってください。自動洗車機を使用した後は、フロントウインドウやワイパーブレードのワックスを拭いてください。フロントウインドウの残留物に起因する汚れを防ぎ、ワイパーのノイズを低減します。

### 手洗い

国によっては、洗車は専用の洗車場での み許可されている場合があります。各国 の法規に従ってください。

- ▶ 高温のお湯は使用せず、直射日光の下 で洗車しないでください。
- ▶ 柔らかいスポンジを使用して清掃して ください。
- ▶ メルセデス・ベンツにより承認された カーシャンプーなどの中性洗剤を使用 してください。
- ▶ 低圧の水流で車両全体に水をかけてください。
- ▶ 外気取り入れ口には直接水をかけないでください。

- ▶ スポンジをこまめにすすぎながら、十 以下のものには直接向けないでくだ 分な量の水を使用します。
- ▶ 車両をきれいな水で洗い流した後、 ヤーム皮で全体を拭きます。
- ▶ 塗装面で洗浄液を乾燥させないでくだ さい。

冬季に車両を使用したときは、注意しな がら道路の塩分堆積物のすべての跡をで きるだけ早く除去してください。

#### 高圧洗浄機器

# ↑ 警告

円形ジェットノズル(粉塵グライン ダー)の水流は、タイヤまたはシャー シの部品に外見からは目に見えない 損傷を引き起こすおそれがあります。 このようにして損傷した部品は予期 せず故障するおそれがあります。事 故の危険性があります。

車両を清掃するときに円形ジェット ノズル付きの高圧式スプレーガンを 使用しないでください。損傷したタ イヤまたはシャーシの部品はすぐに 交換してください。

■ 車両と高圧式スプレーガンのノズル の間には、常に最低でも約30cm以上 の距離を空けてください。適正な距離に ついては、製品のメーカーにご確認くだ さい。

車両を清掃するときは、高圧式スプレー ガンのノズルを円を描くように動かして ください。

さい。

- タイヤ
- ドアの隙間、ルーフの隙間、継ぎ目 など
- 雷気装備
- バッテリー
- コネクター
- ライト
- シール
- トリム部品
- 換気用の隙間

シールや電気装備が損傷して、水漏れや 故障につながります。

- キーがキーレスゴーの後方検知範囲 一にある場合は、例えば以下の状況では 内にある場合は、例えば以下の状況では トランクが不意に開くことがあります。
- 洗車機を使用したとき
- 高圧式スプレーガンを使用したとき

キーが車両より約2m以上離れているこ とを確認してください。

### 塗装面の清掃

■ ボディの表面には、次のものを貼り 付けないでください。

- ステッカー
- フィルム
- マグネット

塗装面が損傷するおそれがあります。

誤って傷を付けたり、誤った手入れによ り錆などが発生したときは、補修が困難 になる場合もあります。このような場合 は、メルセデス・ベンツ指定サービスT 場におたずねください。

- ▼ 可能であれば、不純物は強くこすらないようにしてただちに取り除いてください。
- ▶ 虫の死がいは、インセクトリムーバー をしみこませ、その後で手入れを行 なった範囲を洗い流してください。
- ▶ 鳥のふんは、水をしみこませ、その後で手入れを行なった範囲を洗い流してください。
- ▶ 冷却水、ブレーキ液、樹液、オイル、 燃料、グリースなどは、エーテルやラ イターオイルを染み込ませた布で軽く 拭いて、取り除いてください。
- ▶ タールの汚れは、タール除去剤を使用して取り除いてください。
- ▶ ワックスは、シリコン除去剤を使用して取り除いてください。

# マットペイントの手入れと取り扱い

■ 車両や軽合金ホイールを研磨しない でください。研磨すると光沢がある仕上 がりの原因になります。

- 不適切な素材での力強い研磨
- 洗車機の頻繁な使用
- 直射日光の下での洗車

■ 塗装クリーナーや研磨・艶出し用品、ワックスのような光沢復活剤を使用しないでください。これらの製品は、高い艶がある表面のみに適したものです。これらの製品をマット仕上げ車両に使用すると、表面の著しい損傷(光沢のあるシミ部分)につながります。

塗装面の補修は、常にメルセデス・ベンツ指定サービス工場に依頼してください。

■ ホットワックス仕上げによる洗車 サービスは絶対に利用しないでくだ さい。車両がクリアマット仕上げの場合 はこれらの注意事項に従ってください。 適切でない取り扱いにより、塗装への損 傷を防ぎます。

これらの注意事項はクリアマット仕上げ の軽合金ホイールにも当てはまります。

車両は、柔らかいスポンジやカーシャン プー、十分な水を使用して手で洗うよう にしてください。

インセクトリムーバーおよびカーシャン プーは、メルセデス・ベンツが推奨し、 承認したもののみを使用してください。

### 車両部品の清掃

#### 車輪の清掃

■ ホイールには酸性ホイールクリーナーを絶対に使用しないでください。ホイールボルトやブレーキ部品が損傷するおそれがあります。

■ 特にホイールクリーナーでホイールを清掃した後は、清掃したままで車両を長い間駐車しないでください。ホイールクリーナーが、ブレーキディスクやブレーキパッド / ライニングの錆を増加させる原因になるおそれがあります。このため、清掃した後は数分間走行してください。ブレーキディスクやブレーキパッド / ライニングをブレーキ効果により加熱して乾燥させます。その後で駐車してください。

#### ウインドウの清掃

# ↑ 警告

ワイパーを作動の位置のままにし ていると、フロントウインドウまた はワイパーブレードの清掃中に、挟 まれるおそれがあります。けがの危 険性があります。

フロントウインドウまたはワイパー ブレードを清掃する前に、必ずワイ パーを停止し、イグニッションをオ フにしてください。

■ ウインドウの内側を清掃する場合 は、乾いた布や研磨剤、有機溶剤や有機 溶剤を含むクリーナーを使用しないでく ださい。アイススクレーパーや指輪など の硬質のものがウインドウの内側に触れ ないようにしてください。ウインドウを 損傷する危険性があります。

■ フロントウインドウおよびリアウイ ンドウの排水口を定期的に清掃してくだ さい。特定の状況では、葉、花びら、花 粉などの堆積物により排水されなくな り、腐食による損傷や電子部品の損傷に つながるおそれがあります。

▶ 湿らせた布とメルセデス・ベンツが推 奨し、承認したクリーナーでウインド ウの内側と外側を清掃してください。

#### ワイパーブレードの清掃

# **魚 警告**

ワイパーを作動の位置のままにし ていると、フロントウインドウまた はワイパーブレードの清掃中に、挟 まれるおそれがあります。けがの危 険性があります。

フロントウインドウまたはワイパー ブレードを清掃する前に、必ずワイ パーを停止し、イグニッションをオ フにしてください。

■ ワイパーブレードを持って引っ張ら ないでください。ワイパーブレードが損 傷するおそれがあります。

■ ワイパーブレードを頻繁に清掃した り、強く擦ったりしないでください。グ ラファイトコーティングが損傷するおそ れがあります。ワイパーからノイズが発 生する原因になります。

■ ワイパーアームを確実に持ってから、 \_\_\_ 元の位置に戻してください。ワイパー アームが不意に当たると、フロントウイ ンドウに傷が付くおそれがあります。

- ▶ ワイパーアームをフロントウインドウ から起こします。
- ▶ 湿らせた布を使用して、注意してワイ パーブレードを清掃します。
- ▶ イグニッションをオンにする前に、ワ イパーを再度元に戻します。

#### 車外ライトの清掃

■ 必ずプラスチック製レンズに適した 洗剤やクリーニングクロスのみを使用してください。適切でない洗剤やクリーニングクロスは、車外ライトのプラスチック製レンズを傷つけたり、損傷するおそれがあります。

▶ メルセデス・ベンツ純正シャンプー やクリーニングクロス、またはスポン ジなどを使用して車外ライトのプラス チック製レンズを清掃してください。


#### ドアミラー方向指示灯


■ 必ずプラスチック製レンズに適した 洗剤やクリーニングクロスのみを使用してください。適切でない洗剤やクリーニングクロスは、ドアミラー方向指示灯のプラスチック製レンズを傷つけたり、損傷するおそれがあります。

▶ メルセデス・ベンツ純正シャンプー やクリーニングクロス、またはスポン ジなどを使用してドアミラーユニット にあるドアミラー方向指示灯のプラス チック製レンズを清掃してください。

## センサーの清掃

■ 高圧式スプレーガンを使用してセンサーを清掃するときは、スプレーガンのノズルと車体の距離を約30cm以上離してください。適正な距離については、製品のメーカーにご確認ください。





▶ 走行システムのセンサー ① は、カーシャンプーを混ぜた水で汚れを落とし、柔らかい布で拭き取ってください。

#### パーキングアシストリアビューカメラの 清掃

■ 高圧式洗浄機器を使用する場合は、 カメラのレンズやパーキングアシスト リアビューカメラの周囲を避けてくだ さい。



- ▶ 停車していること、およびイグニッション位置が1または2にあることを確認します。
- ▶ パーキングアシストリアビューカメラ のカバーを開く:COMAND システム を作動させて、車両メニューを呼び出 します。 ඁる スイッチを押します。

- ▶ メニューバーに切り替える: コント ▶ 設定を選択する: コントローラーをま ローラーをスライドします ↓。
- ▶ 設定を選択する:コントローラーをま わして、押します。
- ▶ リアビューカメラを選択する: コントローラー をまわして、押します。
- ▶ カメラのカバーを開けるを選択する:コン トローラーをまわして、押します。パー キングアシストリアビューカメラのカ バーが開きます。
- ▶ パーキングアシストリアビューカメラ を清掃する:清潔な水および柔らかい 布を使用して、カメラレンズ ① を清 掃してください。

#### 360° カメラシステムの清掃

■ 高圧式洗浄機器を使用する場合は、 カメラのレンズや360°カメラシステム の周囲を避けてください。



- ▶ 停車していること、およびイグニッ ション位置が2にあることを確認し ます。
- ▶ 360° カメラのカバーを開く: COMAND システムを作動させて、車 両メニューを呼び出します。 ☞ ス イッチを押します。
- ▶ メニューバーに切り替える: コント ローラーをスライドします ↓。

- わして、押します。
- ▶ 360° カメラを選択する: コントローラー をまわして、押します。
- ▶ カメラのカバーを開けるを選択する: コ ントローラーをまわして、押します。 360° カメラのカバーが開きます。
- ▶ 360° カメラを清掃する:清潔な水お よび柔らかい布を使用して、カメラレ ンズ ① を清掃してください。

30km/h以上の速度で走行している場 合、またはイグニッション位置が **0** また は 1 のときは、360° カメラのカバーが 自動的に閉じます。

#### マフラーの清掃

■ ホイールクリーナーなど、酸性のク リーナーでマフラーを清掃しないでくだ さい。

路面の小石や腐食性の環境物質などが混 ざった不純物が、マフラーの表面に発 牛する錆の原因になることがあります。 特に、冬季や洗車後などは、定期的に清 掃することにより、マフラーの元来の輝 きを取り戻すことができます。

▶ メルセデス・ベンツによりテストされ、 承認されたケア製品でマフラーを清掃 してください。

#### 車内の手入れ

#### ディスプレイの清掃

- アルコールやシンナー、ガソリン
- 研磨剤を含む洗剤
- 市販の家庭用洗剤

これらを使用すると、ディスプレイ表面のコーティングを傷付けるおそれがあります。ディスプレイ表面を強くこすらないでください。ディスプレイが損傷して修理できなくなるおそれがあります。

- ▶ ディスプレイを清掃する前に、ディス プレイがオフになっていて、冷めてい ることを確認します。
- ▶ 市販のマイクロファイバークロスと TFT 液晶ディスプレイクリーナーを使 用して、ディスプレイ表面を清掃し ます。
- ▶ 乾いたマイクロファイバークロスを使用してディスプレイ表面を拭きます。

# ナイトビューアシストプラスの清掃

# フロントウインドウ後方のカメラの清掃

■カメラのレンズを拭かないでください。ナイトビューアシストプラスのカメラ前方のフロントウインドウを清掃するときは、スプレー式のウインドウクリーナーがカメラのレンズに付着しないように注意してください。カメラレンズが汚れている場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。



▶ カバーの凹部 ① に指を入れて下に開きます。



▶ 柔らかい布で、カメラ ② 前面のフロントウインドウを清掃します。

## ラジエタートリムのカメラの清掃



ウインドウウォッシャーシステムを作動 させることにより、カメラレンズ ① は 定期的な間隔で清掃されます。

▼ 著しく汚れているときは、清潔な水と柔らかい布を使用して、カメラレンズ① を清掃します。

#### プラスチックトリムの清掃

# ⚠ 警告

手入れおよび清掃をするときに、溶剤を含む洗剤を使用すると、ダッシュボードの表面がもろくなります。エアバッグが作動するときに、プラスチック部品が破損するおそれがあります。けがの危険性があります。

ダッシュボードの手入れおよび清掃 の際には、溶剤を含む洗剤を使用し ないでください。

- ステッカー
- ・フィルム
- 芳香ボトルや類似のもの

プラスチックを損傷するおそれがあり ます。

- ▶ 湿らせたマイクロファイバークロスなどの柔らかい布でプラスチックトリムを拭きます。
- ▶ 汚れがひどいとき:メルセデス・ベンツにより推奨され、承認されたカーケア用品および清掃用品を使用してください。表面が一時的に変色することがあります。表面が再度乾くまでお待ちください。

### ステアリングおよびセレクターレバーの 清掃

▶ 湿らせた布、またはメルセデスベンツ によって推奨され承認された手入れ用 品を使用して全体を拭いてください。

## ウッドトリムおよびトリムエレメントの 清掃

- タール除去剤、ホイールクリーナー、 光沢剤、ワックスなどの有機溶剤を絶対 に使用しないでください。トリム表面を 傷つけるおそれがあります。
- ▶ ウッドトリムやトリム部品は、湿らせたマイクロファイバークロスなどの柔らかい布で拭いてください。
- ▶ 汚れがひどいとき:メルセデス・ベンツにより推奨され、承認されたカーケア用品および清掃用品を使用してください。

# シート表皮の清掃

## 全体的な注意事項

■ 純 正 本 革、人 工 皮 革 ま た は DINAMICA の表皮の清掃には、マイクロファイバークロスを使用しないでください。頻繁に使用すると、表皮を損傷するおそれがあります。

シートの外観と快適性をいつまでも保つためには、定期的な手入れが大切です。

## 本革シート表皮

- 純正本革の表皮は、湿らせた布で注意 して清掃し、その後に乾いた布で表皮 を拭きます。

- 革が濡れないように注意してくだ さい。硬化やひび割れにつながります。
- メルヤデス・ベンツがテストし、承認 したレザーケア用品のみを使用して ください。詳細はメルセデス・ベンツ 指定サービス工場にお問い合わせくだ さい。

革は天然素材です。表面には次のように 自然な特徴があります。

- 凹凸のある組織
- 成長痕および傷跡
- 微妙な色の違い

これらは革の特徴であり、製品の欠陥で はありません。

#### そのほかの素材のシート表皮

■ 清掃するときは、以下のことに注意 してください。

- 人丁皮革のカバーは、1%の洗剤(洗 濯液など)を含む溶液で湿らせた布で 清掃します。
- 布の表皮は、1%の洗剤(洗濯液など) を含む溶液で湿らせたマイクロファイ バークロスで清掃します。注意深く汚 れを落とし、シート全体をまんべんな く拭き取り、拭き跡が残らないように します。その後、シートを乾燥させ ます。清掃の効果は、汚れの種類およ びどの程度の期間汚れていたかにより ます。
- アルカンタラ®の表皮は、湿らせた 布で清掃します。目に見える線が残ら ないように、シート全体をまんべんな く拭きます。

#### シートベルトの清掃

## ↑ 警告

シートベルトは漂白や染色によって 劣化する可能性があります。その結 果、シートベルトが事故のときにち ぎれたり、機能しなくなる可能性が あります。これにより、けがまたは 致命的なけがの危険性が高まります。 シートベルトを漂白したり、染色し ないでください。

■ シートベルトの手入れには、ケミカ ル洗剤を使用しないでください。約80℃ 以上の温度や直射日光に当てて乾燥させ ないでください。

▶ ぬるま湯と中性洗剤を使用して清掃し ます。

# ルーフライニングとカーペットの清掃

- ▶ ルーフライニング:非常に汚れている 場合は、柔らかいブラシ、またはドラ イシャンプーを使用します。
- **▶ カーペット**:メルセデス・ベンツによっ て推奨および承認されてるカーペット や布用のクリーナーを使用します。

役に立つ情報	464
車載品の収納場所	464
パンク	466
バッテリー (車両)	472
ジャンプスタート	478
けん引およびけん引始動	482
ヒューズ	486

### 役に立つ情報

**1** メルセデス・ベンツ指定サービス工場で情報をご覧ください(▷30ページ)。

# 車載品の収納場所

#### 非常信号用具

車内には懐中電灯が装備されています。 運転席ドアまたは助手席ドアのいずれか の小物入れに収納されています。

- 新品の懐中電灯には電池の自然放電を防ぐため、電池の間に紙片が挟まれています。初めて使用する前に、紙片を取り除いてください。


#### 停止表示板

### 停止表示板の取外し / 交換



- ▶ 取り外す:トランクリッドを開きます。
- ▶ 停止表示板ホルダー ① を矢印の方向 に押して開きます。
- ▶ クリップ ③ を持ち上げ、停止表示板② を取り外します。
- ▶ 取り付ける:停止表示板② を停止表示板ホルダー① に戻します。
- ▶ 停止表示板ホルダー ① を閉じ、固定するまで押し上げます。

## 停止表示板の組み立て



- ▶ 脚部 ③ を引き出します。
- ▶ 側方の反射板②を引き上げて三角 形を作り、上部のフック①で固定します。

#### 救急セット



救急セット①はトランク右側の収納ネットの中にあり、ベルクロファスナー②で固定されています。

- ▶ トランクリッドを開きます。
- ▶ ベルクロファスナー② を開きます。
- ▶ 救急セット ① を取り出します。

#### 車載工具

## 全体的な注意事項

車載工具およびけん引フックは、トランクフロアボード下の収納スペースにあります。

車載工具には、以下のものなどが含まれることがあります。

- 輪上め
- ジャッキ
- ホイールレンチ
- ラチェットレンチ
- ガイドボルト
- けん引フック
- ※車種や仕様により、車載工具の内容は異なり ます。

#### タイヤフィットキット装備車両



例

- ① タイヤフィット充填ボトル
- ② タイヤ充填コンプレッサー
- ③ けん引フック
- ▶ トランクリッドを開きます。
- ▶ トランクフロアボードを持ち上げます (▷427ページ)。
- ▶ タイヤフィットキットを使用します (▷468 ページ)。

#### AMG 車両



例

- ① タイヤフィット充填ボトル
- ② ジャッキ
- ③ ラチェットレンチ
- ④ ガイドボルト
- ⑤ ジャッキサポート
- ⑥ ソケット
- ⑦ ホイールレンチ
- ⑧ けん引フック
- ⑨ 輪止め
- ⑩ タイヤ充填コンプレッサー

タイヤ交換工具キットは、トランクフロ アボード下の収納スペースのトレイにあ ります。

- ▶ トランクリッドを開きます。
- ▶ トランクフロアボードを持ち上げます (▷427ページ)。

### パンク

#### 車両の進備

車両によって、以下の装備があります。

 MOExtended タイヤ (ランフラット タイヤ) (▷467ページ)

MOExtended タイヤ装備車両では、車両の準備の必要はありません。

- タイヤフィット (▷468 ページ)
- 応急用スペアタイヤ (一部の国のみ) (▷516ページ)

車輪の交換 / 装着に関する情報は(▷500ページ) をご覧ください。

- ▶ 往来からできるだけ離れた、かたくて 滑らない水平な場所に車両を停車し ます。
- ▶ 非常点滅灯を作動させます。
- ▶ 車両が動き出さないように固定してください(▷502ページ)。
- ▶ 可能な場合は、前輪を直進位置にして ください。
- ▶ エンジンを停止します。
- ▶ キーレスゴーを使用していないと き: エンジンスイッチからキーを抜き ます。
- ▶ キーレスゴーを使用しているとき:運転席ドアを開きます。

車両の電気装備が、キーを抜いたこと と同様の、**0**の状態になります。

- ▶ **キーレスゴーを使用しているとき**: エンジンスイッチからキーレスゴース イッチを取り外します。
- ▶ 乗員全員を車両から降ろします。その ときは、彼らが危険にさらされてい ないことを確認してください。

- ▶ 車輪交換をするときは、危険な範囲の 近くに誰もいないことを確認してくだ さい。車輪交換を直接補助しない人は、 ガードレールの向こう側に立つなどし てください。
- ▶ 車両から降りてください。そのときは 交通状況に注意してください。
- ▶ 運転席ドアを閉じます。
- ▶ 適切な距離を離して停止表示板を置き ます(▷464ページ)。法規に従って ください。

### MOExtended タイヤ(ランフラット タイヤ)

#### 全体的な注意事項

MOExtended タイヤ(ランフラットタイヤ)により、1本または複数のタイヤの空気圧がすべて損失しても、車両の走行を続けることができます。影響を受けたタイヤには明らかに目に見える損傷があるとは限りません。

タイヤウォールの MOExtended マーク で MOExtended タイヤを識別できます。 このマークはタイヤサイズ表示などの横 に表示されています。

MOExtended タイヤは、タイヤ空気圧警告システムが作動しているときにのみ使用することができます。

マルチファンクションディスプレイに空 気圧に関する警告メッセージが表示され た場合:

ディスプレイメッセージの指示に従ってください(▷383ページ)。

- タイヤに損傷があるかを確認してください。
- 走行を続ける場合は、以下の注意事項に従ってください。

最長走行可能距離は、車両に部分的に積載しているときは約80km、車両にいっぱい積載しているときは約30kmです。

走行可能距離は、車両の荷物に加えて、 以下によって異なります。

- 走行速度
- 道路状況
- 外気温度

MOExtended タイヤで走行可能な距離は、厳しい走行状況によって短くなったり、穏やかな運転スタイルによって長くなることがあります。

走行可能距離は、タイヤ空気圧警告システムの警告メッセージが、マルチファンクションディスプレイに表示されたときが起点になります。

最高速度が約 80km/h を超えないように してください。

- 車両に指定されたタイヤサイズ
- 「MOExtended」マーク付きのタイヤ

タイヤがパンクし、MOExtended タイヤ と交換できない場合は、一時的な措置と して標準タイヤを使用してください。

必ず適正なサイズと適正な種類(サマータイヤまたはウインタータイヤ)を使用してください。

 MOExtended タイヤ装備車両に は、タイヤフィットを標準装備していま せん。ウインタータイヤなど、ランフラッ ト特性を持たないタイヤを装着するとき は、タイヤフィットを追加で装備するこ とをお勧めします。タイヤフィットはメ ルセデス・ベンツ指定サービス工場でお 買い求めください。

#### 重要な安全上の注意事項

# **魚 警告**

MOExtended タイヤから空気が抜け た状態で走行すると、コーナリング や急加速、ブレーキ時などに走行特 性が低下します。事故の危険性があ ります。

規定の最高速度を超えないでくだ さい。急激なステアリング操作、運 転操作、障害物(縁石、穴、オフロー ド)を超える運転を避けてください。 これは特に荷物積載時にあてはまり ます。

以下の場合は、走行を中止してくだ さい。

- 大きな異音が聞こえるとき
- 車両に振動が発生しているとき
- 煙やタイヤの焦げる臭いが発生し ているとき
- ESP® が作動し続けるとき
- タイヤのサイドウォールに裂け目 があるとき

MOExtended タイヤから空気が抜け た状態で走行した後は、さらに使用 できるかを確認するためにホイール リムをメルヤデス・ベンツ指定サー ビス工場で点検してください。不具 合のあるタイヤは新品と交換してく ださい。

#### タイヤフィットキット

#### 重要な安全上の注意事項

タイヤフィットはタイヤシーラント剤 です。

タイヤフィットを使用して、4mm以下 のパンク、特にタイヤトレッドにある ものをふさぐことができます。タイヤ フィットは、約-20℃までの外気温度で 使用できます。

### **漁 警告**

以下の状況のときは、タイヤフィッ トが十分に機能しないため、タイヤ を適切に修理することはできません。

- 4mm 以上のタイヤの裂け目や穴
- ホイールリムが指傷しているとき
- 非常に低い空気圧、またはパンク した状態で走行したとき

事故の危険性があります。

それ以上走行しないでください。メ ルセデス・ベンツ指定サービス工場 にご連絡ください。

# ↑ 警告


タイヤフィットは有害で、炎症を起 こす原因となります。皮膚、眼、服 に付着させたり、吸い込んだりしない ようにしてください。タイヤフィッ トの臭気を吸い込まないでください。 タイヤフィットは子供の手の届か ないところに保管してください。

タイヤフィットが付着した場合は、 以下の指示に従ってください。

- 水道水でタイヤフィットをただち に皮膚から洗い流してください。
- タイヤフィットが眼に付着した場合は、ただちに水道水で十分に洗い流してください。
- 万一、タイヤフィットを飲み込んだ場合は、ただちに水道水で口を 十分すすぎ、水道水を大量に飲ませてください。無理に吐かせない でください。ただちに専門医の診 断を受けてください。。
- タイヤフィットが付着した衣類は、 ただちに着替えてください。
- アレルギー反応が生じた場合は、 ただちに専門医の診断を受けてく ださい。


タイヤ充填コンプレッサーが冷えたら、 再び作動させることができます。

# タイヤフィットキットの使用




▶ ネジやクギなど、タイヤに刺さった異物は取り除かないでください。

- ▶ トランクフロアボード下の収納スペースからタイヤフィットのボトル、付属のステッカー、およびタイヤ充填コンプレッサーを取り出します(▷465ページ)。
- ▶ ステッカーの ① 部分を運転者の視界 内に貼ります。
- ▶ ステッカーの②部分を不具合のある タイヤのホイールのバルブ付近に貼り ます。



- ▶ ケーブル付き電源プラグ ④ とホース⑤ をハウジングから取り出します。
- ▶ ホース⑤ をタイヤフィットのボトル ① のフランジ⑥ にしっかり取り付けます。
- ▶ フランジ ⑥ を下にして、タイヤフィットのボトル ① をタイヤ充填コンプレッサーの凹部 ② にはめます。



▶ 不具合のあるタイヤのバルブ ⑦ から キャップを取り外します。

- ▶ ホース®をバルブ⑦に締め付けます。
- ▶ プラグ ④ を車両の 12V 電源ソケット (▷436ページ) に差し込みます。
- ▶ イグニッション位置を 1 にします。
- ▶ タイヤ充填コンプレッサーの電源ス イッチ ③ を I の位置にします。タイ ヤ充填コンプレッサーが作動します。 タイヤに空気が送り込まれます。
- ① 最初に、タイヤにタイヤフィットが送り込まれます。空気圧が一時的に約500kPa(5bar/73psi)まで上がることがあります。

## この間は、タイヤ充填コンプレッサーを 停止しないでください。

▶ タイヤ充填コンプレッサーを 5 分間 作動させます。その後に、タイヤは約 180kPa(1.8bar/26psi)以上の空気 圧になっていなければなりません。

5 分後に、空気圧が 180kPa (1.8bar/26psi) に達している場合は、"タイヤ空気圧が十分なとき"をご覧ください。

5分後に、空気圧が180kPa(1.8bar/26psi)に達していない場合は、"タイヤ空気圧が不十分なとき"をご覧ください。

**i** タイヤフィットが漏れ出た場合は、 乾燥させてください。フィルム状になり 取り除くことができます。

衣類にタイヤフィットが付着した場合は、できるだけ早くクリーニングしてください。

# タイヤ空気圧が不十分なとき

5分後に空気圧が180kPa(1.8bar/ 26psi)に達していない場合:

- ▶ タイヤ充填コンプレッサーを停止します。
- ▶ 不具合のあるタイヤのバルブからホースを外します。

- ▶ ごく低速で約 10m 前進または後退します。
- ▶ 再度、タイヤに空気を注入します。 5 分後までには、タイヤ空気圧は 180kPa (1.8bar/26psi) 以上になっ ていなければなりません。

# ↑ 警告

規定の時間までに、十分なタイヤ空気圧に達していない場合は、タイヤが著しく損傷しており、タイヤフィットによるタイヤ修理はできません。損傷したタイヤや著しく低下したタイヤ空気圧により、車両のブレーキや走行特性が著しく損なわれることがあります。事故の危険性があります。それ以上走行を続けないで、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。

# タイヤ空気圧が十分なとき

# 警告

タイヤフィットで一時的に修理した タイヤは車両操縦性が損なわれ、高 速走行には適していません。事故の 危険性があります。

そのため、状況に応じて運転スタイルを合わせ、慎重に走行してください。 タイヤフィットで修理したタイヤで 走行する場合は、規定の最高速度を 超過しないでください。 タイヤフィットで修理されたタイヤの最高速度は 80km/h です。運転者が容易に視認できるメーターパネル内に、ステッカーの上部を貼付してください。

■ 使用後は、ホースから余分なタイヤフィットが漏れ出ることがあります。タイヤフィットが付着すると、シミの原因になります。

そのため、ホースはタイヤフィットが収納されていた袋に収納してください。

# 🌳 環境保護に関する注意事項

使用済みのタイヤフィットのボトル を廃棄処分する場合は、メルセデス・ ベンツ指定サービス工場にご依頼く ださい。

5 分 後 に タ イ ヤ 空 気 圧 が 180kPa (1.8bar/26psi) に到達している場合:

- ▶ タイヤ充填コンプレッサーを停止します。
- ▶ 不具合のあるタイヤのバルブからホースを外します。
- ▶ タイヤフィットのボトル、タイヤ充填 コンプレッサーおよび停止表示板を収 納します。
- ▶ ただちに発進します。
- ▶ 約10分間走行した後に停止し、タイヤ充填コンプレッサーでタイヤ空気圧を点検します。


タイヤ空気圧が130kPa (1.3bar/19psi) 以上でなければなりません。

# 警告

短時間の走行後に規定タイヤ空気圧に達していない場合は、タイヤが著しく損傷しています。この場合は、タイヤフィットでタイヤを修理することができません。タイヤの損傷およびタイヤ空気圧が低すぎることにより、車両のブレーキ特性や操縦性が著しく損なわれるおそれがあります。事故発生の危険性があります。

それ以上走行を続けずに、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。

- ▶ タイヤ空気圧が130kPa (1.3bar/ 19psi)以上の場合は、規定のタイヤ空 気圧に修正します。数値は燃料給油口 フラップをご覧ください。
- ▶ タイヤ空気圧を上げる:タイヤ充填コンプレッサーを作動させます。



- ▶ タイヤ空気圧を下げる:空気圧ゲージ ⑩ の横にある空気圧リリーススイッチ ⑨ を押します。
- ▶ タイヤ空気圧が適正になったら、タイヤのバルブからホースを外します。
- ▶ 修理したタイヤのタイヤバルブにバル ブキャップを締め付けます。

- ▶ タイヤフィットのボトルをタイヤ充填 コンプレッサーから引き出します。充 填ホースはタイヤフィットのボトルに とどまったままになります。
- ▶ タイヤフィットのボトル、タイヤ充填 コンプレッサーおよび停止表示板を収 納します。
- ▶ 最寄りのメルセデス・ベンツ指定サービス工場まで走行し、そこでタイヤを交換してください。
- ▶ できるだけ早くメルセデス・ベンツ指 定サービス工場でタイヤフィットのボ トルをお買い求めください。
- ▶ タイヤフィットのボトルは4年ごとに メルセデス・ベンツ指定サービス工場 でお買い求めください。

### バッテリー(車両)

# 12V バッテリー - 重要な安全上の 注意事項

取り外し、または取り付けなどのバッテリーの作業は、専門的な知識および専用工具の使用が必要です。そのため、バッテリーに関する作業は、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。

# **魚 警告**

バッテリーに不適切な作業を行なうと、ショートなどにつながり、車両の電子部品を損傷します。これにより、ライトシステム、ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)またはESP®(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)のような安全に関連したシステムの機能の制限につながるおそれがあります。例えば、

以下のときに車両のコントロールを 失うおそれがあります。

- ブレーキ時
- 急なステアリング操作時、および / または車両速度が道路の状態 に合っていないとき

事故の危険性があります。

ショート、または似たようなトラブルが発生した場合は、すぐにメルセデス・ベンツ指定サービス工場にご連絡ください。それ以上走行しないでください。バッテリーに関する作業は、必ずメルセデス・ベンツ指定サービスT場に依頼してください。

**(1)** ABS および ESP® に関するさらなる情報は (▷94 ページ) および (▷101 ページ) をご覧ください。

# ↑ 警告

ださい。

どに発生します。

身体に静電気が帯電していると、火 花が発生してバッテリーから発生する高可燃性のガスに引火することが あります。爆発の危険性があります。 バッテリーを取り扱う前に、車体に 触れて身体の静電気を放電させてく

バッテリーを充電している間、およびジャンプスタートを行なっているときは、可燃性の高い混合ガスが発生します。お客様にも、そしてバッテリーにも静電気が帯電していないことを常に確認してください。静電気の帯電は以下のときな

- 合成繊維製の衣服を着用することにより
- 衣服とシートの間の摩擦が起こること により

- カーペットまたは他の化学製品の上で バッテリーを押す、または引いたとき
- バッテリーを布で拭いたとき

## <u> 警告</u>

充電中はバッテリーから水素ガスが 発生します。バッテリーのショート や火花の発生により、水素ガスに引 火するおそれがあります。爆発の危 険性があります。

- バッテリーのプラス端子が車両部 品と接触していないことを確認し てください。
- 金属製の工具などをバッテリーの 上に置かないでください。
- バッテリーを接続するとき、また は接続を外すときは、記載された 手順に従うことが重要です。
- ジャンプスタートを行なうときは、 同じ極のバッテリー端子を接続していることを確認してください。
- ブースターケーブルを接続するとき、または接続を外すときは、記載された手順に従うことが特に重要です。
- エンジン作動中は、決してバッテ リー端子を接続したり、接続を外 さないでください。

## **M** 警告

バッテリー液は腐食性があります。 火傷をするおそれがあります。

皮膚や眼、衣服に付着しないように注意してください。バッテリーから発生するガスを吸い込まないでください。バッテリーをのぞき込まないでください。バッテリーは子供の手が届かない場所に保管してください。バッテリー液が付着したときはただちに水洗いし、医師の診察を受けてください。

## ♀ 環境保護に関する注意事項



バッテリーには汚染物質が含まれています。家庭ごみと一緒に廃棄することは法律で禁止されています。使用済みの電池は個別に回収し、環境に適合するリサイクル方法で処分してください。



バッテリーは環境保護の観点から責任を持って適切に廃棄してください。使用済みのバッテリーはメルセデス・ベンツ指定サービス工場または使用済みバッテリーの収集場までお持ちください。

■ メルセデス・ベンツ指定サービス工場でバッテリーの点検を定期的に受けてください。

整備手帳の点検整備時期を確認するか、 詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービ ス工場におたずねください。 ■ バッテリーに関する作業は、常にメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。例外的な状況下で、お客様自身でどうしても12Vバッテリーの接続を外す必要がある場合は、以下に従ってください。

- 動き出すことを防ぐために車両を固定 します。
- エンジンを停止し、キーを抜きます。 キーレスゴーを使用している場合は、メーターパネルのすべての表示灯が消 灯していて、イグニッション位置が 0 になっていることを確認します。さもないと、オルタネーターなどの電子部品を損傷するおそれがあります。
- 先にマイナス端子、次にプラス端子を外します。決して端子を逆に接続しないでください。さもないと、車両の電子部品を損傷するおそれがあります。
- バッテリーの接続を外した後は、トランスミッションはポジションPの位置でロックされます。動き出さないように車両が固定されます。そのため、車両を動かすことができなくなります。

走行するときは、バッテリーおよびプラス端子のカバーが常に装着されていなければなりません。

バッテリーを取り扱うときは、安全上の 注意事項および防護措置を守ってくだ さい。



#### 警告



バッテリーを取り扱うときは、火気や裸火、喫煙は禁止です。火花の発生は避けてください。



バッテリー液は腐食性があります。皮膚、眼または衣服への付着を防いでください。

手袋やエプロン、マスクな ど、適切な保護衣を着用し てください。

清潔な水で、ただちに飛散 した酸を洗い流してくだ さい。必要であれば、医師 の診察を受けてください。



保護眼鏡を着用してください。



子供を近づけないでくだ さい。



取扱説明書の指示に従って ください。

安全上の理由のため、お客様の車両のためにメルセデス・ベンツによりテストされ、承認されたバッテリーのみを使用することを、メルセデス・ベンツは推奨します。これらのバッテリーには、衝撃に対する高い耐性があり、その結果、事故の際にバッテリーが損傷した場合の乗員への酸による火傷の危険性を低減します。

バッテリーの性能を長期にわたって最大限に発揮させるためには、バッテリーが常に十分に充電されていることが必要です。

車両のバッテリーは他のバッテリーと同 様に、使用しないと徐々に放電する可能 性があります。そのような場合は、メル セデス・ベンツ指定サービス工場でバッ テリーの接続を外す作業を依頼してくだ さい。純正バッテリー充電器を使用して バッテリーを充電することもできます。 詳細は、メルヤデス・ベンツ指定サービ ス工場におたずねください。

車両を長期間使用しないときや、短距離、 短時間の走行が多い場合は、通常よりも 頻繁にバッテリー液量や充電状態を点検 してください。重両を長期間使用しない ときの保管方法については、メルセデス・ ベンツ指定サービス工場におたずねくだ さい。

↑ 駐車時に電気装備を必要としないと きは、キーを抜いてください。エンジン スイッチにキーが差し込まれているとき は、電力をわずかに消費します。

**1 ハイブリッド車両**:バッテリー残量 が十分な場合は、高電圧バッテリーは 12V バッテリーにエネルギーを供給する こともできます。エンジンを停止した状 態で長時間電気装備を使用した後など、 12V バッテリーのバッテリー残量が必 要としている場合にのみ、このことが起 こります。バッテリー電圧は絶えずモニ ターされているため、エンジンが停止し ているときもこのことが行なわれます。 これにより、12V バッテリーのバッテ リー残量およびバッテリー電圧は、長時 間一定に保たれます。

#### 高電圧バッテリー-重要な安全上の 注意事項

高電圧バッテリーは、ハイブリッド車両 にのみ装備されています。

### **危険**

車両の高電圧電気システムは高電圧 下にあります。車両の高電圧電気シス テムの構成部品を改造したり、損傷 した構成部品に触れた場合は、感電す るおそれがあります。事故の際は、 損傷が目に見えなかったとしても車 両の高電圧電気システムの構成部品 が損傷していることがあります。致 命的なけがをするおそれがあります。

事故の後は、いかなる高電圧構成部 品にも触れず、車両の高電圧電子シ ステムの改造を決して行なわないで ください。事故の後は車両をけん引 し、車両の高電圧電気システムをメ ルセデス・ベンツ指定サービス工場 で点検してください。



### **魚 警告**

車両火災の場合は、高電圧バッテリー の内部電圧が限界値を超えることが あります。この場合は、車両のアン ダーボディの排気弁から可燃性ガス が漏れます。ガスは発火するおそれが あります。けがの危険性があります。

ただちに危険なエリアから離れてく ださい。関連する法規に注意しなが ら、危険なエリアとの適切な距離を 確保してください。

#### **魚 警告**

高電圧バッテリーのケースが損傷し た場合は、電解液およびガスが漏れ 出すことがあります。これらは毒性 および腐食性があります。けがの危 険性があります。

皮膚、眼または衣服への付着を防い でください。ただちに電解液のはね を水で洗い流し、すぐに治療を受け てください。

■ 車両を長期間使用しないことにより 引き起こされるバッテリー上がりは、高 電圧バッテリーを損傷することがあり ます。

車両を長期間使用しない場合は、6週間 ごとに数分間作動させ、高電圧バッテ リーを充電してください。

充電処理中は、エアコンディショナーま たはシートヒーターなどのすべての電気 装備を停止してください。

車両を長期間使用しないときの保管方法 については、メルセデス・ベンツ指定サー ビス工場におたずねください。

#### 12V バッテリーの充電

# **魚 警告**

バッテリーの充電やジャンプスター トを行なうときは、可燃性のガスが バッテリーから発生することがあり ます。爆発の危険性があります。

バッテリーを取り扱うときは、特に 火気や裸火、火花、喫煙などを避け てください。バッテリーの充電やジャ ンプスタートを行なうときは、十分 な換気を確保してください。バッテ リーをのぞき込まないでください。

## **魚 警告**

バッテリー液は腐食性があります。 火傷をするおそれがあります。

皮膚や眼、衣服に付着しないように 注意してください。バッテリーから 発生するガスを吸い込まないでくだ さい。バッテリーをのぞき込まない でください。バッテリーは子供の手 が届かない場所に保管してください。 バッテリー液が付着したときはただ

ちに水洗いし、医師の診察を受けて ください。

#### **魚 警告**

放電したバッテリーは、気温が氷点下 になると凍結するおそれがあります。 ジャンプスタートやバッテリーの充 電を行なうときは、バッテリーから ガスが発生することがあります。爆 発の危険性があります。

バッテリーの充雷やジャンプスター トを行なう前に、凍結したバッテリー を解凍してください。

- 必ず最大充電電圧が約 14.8V のバッ テリー充電器を使用してください。
- バッテリーを充電する場合は、必ず ジャンプスタート用端子を使用してくだ さい。

ジャンプスタート接続端子はエンジン ルーム内にあります(▷480ページ)。

- ▶ ボンネットを開きます。
- ▶ ジャンプスタートの手順で救援車の バッテリーを接続するときと同じ順 序で、バッテリー充電器をプラス端 子とアース端子に接続してください (▷478ページ)。

車両に装着したままのバッテリーを充電するときは、メルセデス・ベンツによりテストおよび承認されたバッテリー充電器のみを使用してください。メルセデス・ベンツ車両用に特別に適合され、びアス・ベンツ車両用に特別に適合され、びアス・ベンツによりテストおよびである。この充電器は、中両に装着されたままでのバッテリーを充電が許可されています。詳しくは、のの大地セデス・ベンツ。ボッテリーを充電するでは、バッテリー充電器の取扱説明書をお読みください。

低温時に、表示灯 / 警告灯が点灯しない場合は、放電したバッテリーが凍結していることがあります。このような場合は、バッテリーを充電することも、またジャンプスタートすることもできないます。解凍したバッテリーを充電するととがあります。解凍したバッテリーは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

↑ ハイブリッド車両: バッテリー残量が十分な場合は、高電圧バッテリーは12V バッテリーにエネルギーを供給することもできます。エンジンを停止した状態で長時間電気装備を使用した後など、12V バッテリーのバッテリー残量が必要としている場合にのみ、このことが起こります。バッテリーの電圧は絶えずモニターされているため、エンジンが停止しているときもこのことが行なわれます。これにより、12V バッテリーのバッテリー残量およびバッテリー電圧は、長時間一定に保たれます。

#### 停止時の高電圧バッテリーの充電

ハイブリッド車両にのみ高電圧バッテ リーが装備されています。

# $\triangle$

#### 警告

車庫などの換気の悪い場所や密閉された場所では、必ずエンジンを停止してください。車の排気ガスには有毒な一酸化炭素が含まれています。一酸化炭素を吸い込むと健康が損なわれ、意識不明になったり、死亡したりするおそれがあります。

- 車両が停止している間にのみ、高電 圧バッテリーを充電してください。高電 圧バッテリーに充電器を接続しないでく ださい。さもないと、車両の高電圧電気 システムが損傷するおそれがあります。
- ▶ 内燃エンジンが作動している場合は、 車両を停止してください。

内燃エンジンが電気モーターを駆動します。電気モーターはオルタネーター として作動し、高電圧バッテリーが充電されます。

① 高電圧バッテリーが著しく放電している場合は、高電圧バッテリーを60%以上の容量まで再充電してください。車両が停止している間の充電では、COMAND ディスプレイおよびマルチファンクションディスプレイで最大70%まで、高電圧バッテリーの充電状態を確認することができます(▷312ページ)。

#### ジャンプスタート

ジャンプスタートには、エンジンルーム内のプラス端子とアース端子で構成されているジャンプスタート用端子のみを使用してください。

## **魚 警告**

バッテリー液は腐食性があります。火傷をするおそれがあります。

皮膚や眼、衣服に付着しないように注意してください。バッテリーから発生するガスを吸い込まないでください。バッテリーをのぞき込まないでください。バッテリーは子供の手が届かない場所に保管してください。バッテリー液が付着したときはただちに水洗いし、医師の診察を受けてください。

## **魚 警告**

バッテリーの充電やジャンプスタートを行なうときは、可燃性のガスがバッテリーから発生することがあります。爆発の危険性があります。

バッテリーを取り扱うときは、特に火気や裸火、火花、喫煙などを避けてください。 バッテリーの充電やジャンプスタートを行なうときは、十分な換気を確保してく ださい。バッテリーをのぞき込まないでください。

## 警告

充電中はバッテリーから水素ガスが発生します。バッテリーのショートや火花の 発生により、水素ガスに引火するおそれがあります。爆発の危険性があります。

- バッテリーのプラス端子が車両部品と接触していないことを確認してください。
- 金属製の工具などをバッテリーの上に置かないでください。
- バッテリーを接続するとき、または接続を外すときは、記載された手順に従う ことが重要です。
- ジャンプスタートを行なうときは、同じ極のバッテリー端子を接続していることを確認してください。
- ブースターケーブルを接続するとき、または接続を外すときは、記載された手順に従うことが特に重要です。
- エンジン作動中は、決してバッテリー端子を接続したり、接続を外さないでください。

## 警告

放電したバッテリーは、気温が氷点下になると凍結するおそれがあります。ジャンプスタートやバッテリーの充電を行なうときは、バッテリーからガスが発生することがあります。爆発の危険性があります。

バッテリーの充電やジャンプスタートを行なう前に、凍結したバッテリーを解凍 してください。

低温時に、表示灯 / 警告灯が点灯しない場合は、放電したバッテリーが凍結している可能性があります。このような場合は、バッテリーを充電することも車両をジャンプスタートすることもできないことがあります。凍結したバッテリーの寿命は短くなることがあります。特に低温時の始動性能が損なわれることがあります。メルセデス・ベンツ指定サービス工場で凍結したバッテリーの点検を受けてください。

車両の始動のために急速充電機器を使用しないでください。

車両のバッテリーが放電したときは、ブースターケーブルを使用して他の車両や他の バッテリーからエンジンをジャンプスタートすることができます。以下の点に注意し てください。

- 手の届きにくい位置にバッテリーが搭載されている車両もあります。他の車両の バッテリーに手が届かないときは、他のバッテリーまたはジャンプスタート用機 器を使用して、車両をジャンプスタートしてください。
- エンジンと排気システムが冷えていない場合は、車両のジャンプスタートは実行できません。
- バッテリーが凍結しているときはジャンプスタートはできません。バッテリーを 解凍してから行なってください。
- ジャンプスタートは、自車と同じ 12V バッテリーを搭載した救援車両に依頼してください。
- 十分な容量と太さがあり、絶縁されたクランプを持つブースターケーブルを使用してください。
- バッテリーが完全に放電している場合は、ケーブルを接続してすぐにエンジン始動を試みるのでなく、数分置いてから始動操作を行なってください。その間、バッテリーが若干充電されます。
- 自車と救援車両が接触していないことを確認します。

以下のことを確認してください。


- ブースターケーブルが損傷していないこと。
- ブースターケーブルをバッテリーに接続している間、端子の絶縁されていない部分が他の金属部品と接触していないこと。

- エンジンが始動したときに、ブースターケーブルが V ベルトプーリーやファンなどの部品に巻き込まれないようにすること。
- ▶ 電気式パーキングブレーキを効かせて、車両が動き出さないように固定します。
- ▶ トランスミッションをポジション P にシフトしてください。
- ▶ イグニッションがオフになっていることを確認してください。 メーターパネル内のすべての表示灯が消灯していることを確認してください。キー を使用しているときは、エンジンスイッチのキーを 0 の位置にまわして、抜きます。
- ▶ リアデフォッガー、ライトなどすべての電気装備を停止します。
- ▶ ボンネットを開きます。



#### 例:アース端子カバー

- ▶ クリップ ① を 1¼ 回転まわして、取り外します。
- ▶ カバーを取り外してください。



⑧ は救援車両のバッテリー、またはジャンプスタート用機器を示しています。

- ▶ プラス端子 ③ のカバー ⑦ を矢印の方向に動かして開きます。
- ▶ ブースターケーブルを使用して、車両のプラス端子③を救援車両のバッテリー® のプラス端子 ④ に接続します。常にまず自車のプラス端子 ③ から始めます。
- ▶ 救援車両のエンジンを始動し、アイドリング状態にします。
- ▶ ブースターケーブルを使用して、救援車両のバッテリー ® のマイナス端子 ⑤ を 自車のバッテリーのアースポイント ⑥ に接続します。その際は、救援車両のバッ テリー ® から最初に接続します。
- ▶ エンジンを始動してください。
- ▶ ブースターケーブルを外す前に、エンジンを数分間作動させてください。
- ▶ 最初にアースポイント ⑥ とマイナス端子 ⑤ から、次にプラスクランプ ③ とプラ ス端子 ④ からブースターケーブルを取り外します。その際は、いずれも自車の端 子から開始してください。
- ▶ ブースターケーブルを取り外した後に、プラス端子 ③ のカバー ⑦ を閉じます。
- ▶ アース端子カバーを取り付けます。クリップのすべてのマウントが、カバーのそ れぞれの凹部の下に正確に位置していることを確認してください。
- ▶ 固定されるまで、クリップ ① をマウントに押し込みます。
- ▶ メルヤデス・ベンツ指定サービス下場でバッテリーの点検を受けてください。
- ↑ ハイブリッド車両:車両をジャンプスタートした場合は、約30分間は電気走行 を使用することができないことがあります。
- ジャンプスタートは、正常な操作状態とはみなされていません。
- ブースターケーブルおよびジャンプスタートについての詳細は、メルセデス・ベ ンツ指定サービス工場におたずねください。

#### けん引およびけん引始動

#### 重要な安全上の注意事項

# ⚠ 警告

安全性に関連する機能が以下の場合は制限されるか、または使用できなくなります。

- エンジンが作動しない
- ブレーキシステムまたはパワース テアリングに不具合がある
- 電圧供給または車両の電気システムに不具合がある

車両をけん引する場合は、ステアリング操作、またはブレーキ操作により大きな力が必要になることがあります。事故の危険性があります。

そのような場合は、けん引バーを使用してください。けん引する前に、ステアリングが自由に動くことを確認してください。

## 警告

ステアリングロックがかかっている場合は、ステアリングが操作できなくなります。事故の危険性があります。 けん引ケーブルまたはけん引バーで車両をけん引するときは、常にイグニッションをオンにしてください。

## **M** 警告

自車の許容総重量より重い車両を けん引またはけん引始動しようとす ると、以下になるおそれがあります。

- けん引フックが外れる
- トレーラーを連結した車両が横 転する。

事故の危険性があります。

他車をけん引またはけん引始動する ときは、自車の許容総重量より軽い 車両でなければなりません。

■ ディストロニック・プラスまたはホールド機能が作動すると、特定の状況で車両に自動的にブレーキが効きます。車両の損傷を防ぐため、次のような状況ではディストロニック・プラスおよびホールド機能を解除してください:

- けん引されるとき
- 洗車時

↓ けん引ロープを使用してけん引を行なう場合は、必ず以下の点に注意してください。

- ロープは、両車とも同じ側につないでください。
- けん引ロープの長さは 5m 以内である必要があります。その中間に白い布(30x30cm)を付けて、けん引中であることが周囲から明確にわかるようにしてください。

- 走行中は、けん引する車両のブレーキ ライトに注意してください。常に車間 距離を維持しつつ、ロープをたるませ ないように走行してください。
- ワイヤーロープや金属製のチェーンは 使用しないでください。車体に傷が付くおそれがあります。
- 車体の損傷を防ぐために、車両を運搬する際は、けん引フックを使用しないでください。可能であれば、クレーンを使用して、車両を回収してください。
- ↓ けん引するときは、運転席ドアまたは助手席ドアを開いたときにシフトポジションが P にならないように、以下の手順を行なってください。万一、走行中にシフトポジションが P になると、トランスミッションを損傷するおそれがあります。
- ▶ キーレスゴースイッチを使用せずに、 エンジンスイッチにキーを差し込み ます。
- ► エンジンスイッチのキーを2の位置 にまわし、シフトポジションをNに します。
- ▶ キーをエンジンスイッチから抜かないようにします。
- 車両は最長で約50kmまでけん引 できます。けん引する際の速度は、約 30km/hを超えないようにしてくだ さい。

距離が約50kmを超える場合は、必ず車両全体をリフトアップして、車両運搬車を利用してください。

計 お客様の車両より重い車両のけん引またはけん引始動は絶対に避けてください。

けん引を行なうときは、関連する法規に 従ってください。

けん引はできるだけ避け、車両を搬送してください。

トランスミッションが損傷している場合は、運搬車両またはトレーラーで運搬してください。

車両をけん引するときは、オートマチックトランスミッションはポジション **N** に入っていなければなりません。

オートマチックトランスミッションをポジション N にシフトできない場合は、運搬車両またはトレーラーで車両を運搬してください。

バッテリーが接続されていて、十分に充電されていることを確認してください。 さもないと、以下のようになります。

- エンジンスイッチのキーを2の位置に まわすことができない
- 電気式パーキングブレーキを解除できない
- トランスミッションをポジション **N** にシフトできない
- ・ 車両をけん引してもらう前に、車速感応ドアロックを解除してください(▷121ページ)。さもないと、車両を押したり、またはけん引するときに、閉め出されるおそれがあります。

# 万一のとき

#### けん引フックの取り付け/取り外し

#### けん引フックの取り付け





けん引フック取り付け用のブラケットは、リアおよびフロントバンパーのカバー ① の内部にあります。

- ▶ 車載工具からけん引フックを取り出します(▷465ページ)。
- ▶ カバー ① を開口部から取り外します。
- ▶ 内部のネジ穴にけん引フックをねじ込み、時計回りに止まるまで締め込みます。

### けん引フックの取り外し

- ▶ けん引フックを緩めて取り外します。
- ▶ カバー ① をバンパーに取り付け、固定するまで押します。
- ▶ けん引フックを車載工具に収納します。

#### リアアクスルを上げての車両のけん引

4MATIC 非装備車両のみ、リアアクスルを上げてけん引することができます。

ハイブリッド車両: リアアクスルを上げての車両のけん引は、リカバリー専門業者にのみ行なってもらってください。

■ リアアクスルを上げてけん引を行なうときは、必ずイグニッションをオフにしてください。ESP®の介入によりブレーキが損傷するおそれがあります。

【】4MATIC 装備車両は、フロントまたはリアアクスルを上げてけん引しないでください。トランスミッションが損傷するおそれがあります。

4MATIC 装備車両は、両アクスルを地面に接地させてけん引する、または積載して運搬するかのいずれかにします。

- ▶ 非常点滅灯を点滅させます(▷181 ページ)。
- ▶ 必要であれば、エンジンスイッチの キーを 0 の位置にまわして、エンジン スイッチからキーを抜きます。
- ▶ 車両を離れるときは、キーを携帯して ください。

リアアクスルを上げて車両をけん引するときは、安全に関する指示に従うことが重要です(▷482ページ)。

#### 両アクスルを接地させての車両の けん引

**ハイブリッド車両**:ハイブリッド車両は、 以下の場合は両アクスルを接地させて けん引しないでください。

- マルチファンクションディスプレイが 作動していない、または
- ディスプレイメッセージの [型] 故障 または (★\*) 故障がマルチファンクショ ンディスプレイに表示されている

車両が危険な場所にある場合は、両アクスルを接地させて危険な場所からけん引することができます。この場合は、けん引距離が50m以上にならないように、およびけん引速度が10km/hを超えないようにしてください。長い距離では、車両を積載して運搬してもらうか、またはリアアクスルを上げてけん引してください。

**全車両**:車両をけん引するときは、安全に関する指示に従うことが重要です(▷482ページ)。

運転席ドアまたは助手席ドアを開いたとき、またはエンジンスイッチからキーを取り外したときにシフトポジションが P にならないように、以下の手順を行なってください。万一、走行中にシフトポジションが P になると、トランスミッションを損傷するおそれがあります。

- ▶ キーレスゴースイッチの代わりにキー を使用しなければなりません(▷218 ページ)。
- ▶ 停車していること、そしてエンジンス イッチのキーが 0 の位置にあることを 確認します。
- ► エンジンスイッチのキーを2の位置にまわします。

- ▶ ブレーキペダルを踏んだまま保持します。
- ▶ オートマチックトランスミッションを ポジション N にシフトします。
- ▶ ブレーキペダルを放します。
- ■電気式パーキングブレーキを解除します。
- ▶ エンジンスイッチのキーは、2の位置 のままにします。
- ▶ 非常点滅灯を作動させます(▷181 ページ)。

 非常点滅灯を作動させて車両をけん 引するときに進路変更の合図を行なうためには、通常通りコンビネーションスイッチを操作してください。このときは、希望の方向の方向指示灯のみが点滅します。コンビネーションスイッチを戻したときは、非常点滅灯が再度点滅し始めます。

#### 車両の運搬

**ハイブリッド車両**:車両の運搬は、リカバリー専門業者によってのみ行なってもらってください。

■ 車両を固定するときは、アクスルやステアリング構成部品などにかけずに、ホイールにのみかけてください。車体を損傷するおそれがあります。

けん引フックは、車両を運搬する目的で トレーラーや車両運搬車に車両を引き上 げるために使用することができます。

- ▶ エンジンスイッチのキーを2の位置に まわします。
- ▶ オートマチックトランスミッションを ポジションを N にシフトします。

# 万一のとき

#### 車両を積載したら、以下の点に注意して ください。

- ▶ 車両が動き出すのを防止するため、電 気式パーキングブレーキを効かせてく ださい。
- ▶ オートマチックトランスミッションを ポジション P にシフトします。
- ► エンジンスイッチのキーを 0 の位置に まわして、抜きます。
- ▶ 車両を固定します。

#### 4MATIC 装備車両に関する注意事項

↓ 4MATIC 装備車両は、フロントまたはリアアクスルを上げてけん引しないでください。トランスミッションが損傷するおそれがあります。

4MATIC 装備車両は、両アクスルを地面に接地してけん引する、または積載して 運搬するかのいずれかにします。

車両のトランスミッションが損傷したり、フロントまたはリアアクスルが損傷した場合は、運搬車両またはトレーラーで運搬してください。

電気システムに損傷がある場合:バッテリーが故障している場合は、オートマチックトランスミッションはポジションPでロックされます。オートマチックトランスミッションをポジションNにシフトするためには、ジャンプスタート時と同じ方法で車両の電気装備に電力を供給しなければなりません(▷478ページ)。

運搬車両またはトレーラーで車両を運搬してください。

#### けん引始動(エンジン緊急始動)

#### ヒューズ

#### 重要な安全上の注意事項

### ↑ 警告

切れたヒューズを使用したり、ブリッジしたり、またはより高いアンペア数のヒューズと交換すると、ケーブルに過負荷がかかります。火災の原因になります。事故やけがの危険性があります。

切れたヒューズは、必ず正しいアンペア数の指定された新品のヒューズと交換してください。

切れたヒューズは、色とヒューズ定格を確認した上で、同じ定格のヒューズと交換しなければなりません。ヒューズの定格は、ヒューズ配置表に記載されています。

ヒューズ配置表はトランク内のヒューズ ボックスにあります (▷489 ページ)。

新しいヒューズが切れる場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で原因究明および修理を行なってください。

■ ヒューズは必ずメルセデス・ベンツ車両に適合し、該当する電気装備の規定容量を満たすものを使用してください。適切でないヒューズを使用すると、構成部品や電気装備を損傷するおそれがあります。

車両のヒューズは異常のある回路への接続を切断します。ヒューズが切れた場合は、回路上のすべての構成部品とそれらの機能が作動しなくなります。

#### ヒューズを交換する前に

- ▶ 車両が動き出さないように固定してく ださい(▷502ページ)。
- ▶ すべての電気装備を停止します。
- ▶ イグニッションがオフになっていることを確認します。

#### または

▶ キーを使用しているときは、エンジンスイッチのキーを 0 の位置にまわして、取り外します(▷218 ページ)。

メーターパネル内のすべての表示灯が消灯します。

ヒューズは、以下のヒューズボックス内にあります。

- ダッシュボード運転席側のヒューズ ボックス
- 助手席足元のヒューズボックス
- エンジンルーム内運転席側のヒューズ ボックス
- トランク内右側のヒューズボックス

#### ダッシュボードのヒューズボックス

- ♪ カバーを開く際に、ヒューズボックス内部に水が浸入しないように注意してください。
- カバーを閉じる時は、ヒューズボックスに確実に固定されていることを確認してください。ヒューズボックスの中に水分や異物が入ると、ヒューズの機能に障害が発生するおそれがあります。
- ▶ 運転席ドアを開きます。



例:右ハンドル車両


- ▶ 開く:カバー ① を矢印の方向に外側に引き、取り外します。
- ▶ 閉じる:カバー①をダッシュボードの前部に差し込みます。
- ▶ 固定されるまで、カバー ① を内側に 倒します。

# 万一のとき

#### 助手席足元のヒューズボックス

■ カバーを閉じる時は、ヒューズボックスに確実に固定されていることを確認してください。ヒューズボックスの中に水分や異物が入ると、ヒューズの機能に障害が発生するおそれがあります。

▶ 助手席ドアを開きます。



例:右ハンドル車両

▶ カバー ① を下に倒し、取り外します。

#### エンジンルーム内のヒューズボックス


## ↑ 警告

ボンネットを開いているとき、ワイパーを作動位置のままにしていると、ワイパーの可動部品でけがをするおそれがあります。けがの危険性があります。

ボンネットを開く前に、必ずワイパー を停止して、イグニッションをオフ にしてください。

■ カバーを閉じる時は、ヒューズボックスに確実に固定されていることを確認してください。ヒューズボックスの中に水分や異物が入ると、ヒューズの機能に障害が発生するおそれがあります。

▶ ボンネットを開きます。



例:右ハンドル車両

▶ 開く:固定クランプ ① を外し、カバー② を取り外します。



例:右ハンドル車両

- ▶ 乾いた布を使用して、ヒューズボックスに付着している水分を取り除きます。
- ► ヒューズボックスのネジ③を外します。
- ▶ ヒューズボックスカバー ④ を前方に 取り外します。

- ▶ 閉じる:シール部がカバー ④ の正しい 位置にあることを確認します。
- ▶ ヒューズボックス後部の固定部にカ バー ④ を差し込みます。
- ▶ ヒューズボックスのカバー ④ を下に 倒し、ネジ③を締めます。
- ▶ カバー②を差し込み、固定クランプ ① で固定します。
- ▶ ボンネットを閉じます。

### トランク内のヒューズボックス

- カバーを開く際に、ヒューズボック ス内部に水が浸入しないように注意して ください。
- カバーを閉じる時は、ヒューズボッ クスに確実に固定されていることを確認 してください。ヒューズボックスの中に 水分や異物が入ると、ヒューズの機能に 障害が発生するおそれがあります。
- ▶ トランクリッドを開きます。



- ▶ 開く: 平らな物を使って、カバー① 上部の左右部分を引き出します。
- ▶ カバー ① を矢印の方向に向かって下 方に開きます。
- ・ ヒューズ配置表はヒューズボックス 側方の凹部にあります。ヒューズ配置表 には、ヒューズの規格や種類などが記載 されています。

役に立つ情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	492
重要な安全上の注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	492
使用	493
寒冷時の取り扱い	495
タイヤ空気圧	497
車輪の交換	500
ホイールとタイヤの組み合わせ	507
応急用スペアタイヤ	516

#### 役に立つ情報

① この取扱説明書は発行時点で利用可能な、車両のすべてのモデルやシリーズ、オプション装備を記載しています。お客様の車両には記載されている全ての機能が装備されていないことがあることにご留意ください。これは安全に関するシステムや機能の場合もあります。

#### 重要な安全上の注意事項

## **魚 警告**

誤ったサイズのホイールやタイヤを 使用すると、ブレーキまたはサスペンションの部品を損傷することがあります。事故の危険性があります。

純正部品の仕様に適合するホイールやタイヤと必ず交換してください。ホイールを交換する場合は、正しく取り付けるために以下を確認してください:

- 型式
- タイプ

タイヤを交換する場合は、正しく取り付けるために以下を確認してください:

- 型式.
- ・メーカー
- タイプ

## **魚 警告**

パンクは車両の走行特性やステアリング特性、ブレーキ特性を著しく損なうことがあります。事故の危険性があります。ランフラット特性のないタイヤでは、以下に従ってください。

- パンクしたタイヤで走行しないでください。
- ただちにパンクしたタイヤを応急 用スペアタイヤまたはスペアタイ ヤと交換するか、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡して ください。

#### ランフラットタイヤ:

MOExtended タイヤ (ランフラットタイヤ) に関する情報と警告に関する注意事項に従ってください。

メルセデス・ベンツにより承認されていない、または正しく使用されていないアクセサリーは、操作安全性を損なうおそれがあります。

承認されていないアクセサリーを購入し、ご使用になる前に、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で以下についてご確認ください。

- 谪合性
- 合法性
- 推奨性

お客様の車両のホイールおよびタイヤの サイズおよび種類に関する情報は、"ホ イールとタイヤの組み合わせ"にあり ます(▷507ページ)。

車両のタイヤ空気圧に関する情報は、以下にあります:

- 燃料給油口フラップ裏側にあるタイヤ 空気圧ラベル(▷498ページ)
- "タイヤ空気圧"の項目(▷497ページ)

ブレーキシステムおよびホイールの改造は許可されていません。ホイールスペーサーまたはブレーキダストシールドの使用は許可されていません。これらは車両の一般使用許可を無効にします。

#### 使用

#### 走行に関する情報

車両に重い荷物を積んでいるときは、タイヤ空気圧を点検し、必要に応じて調整 してください。

走行中は、振動や騒音が発生したり、ステアリングが片側に取られるなど、車両操縦性に変化が現れていないかを注意してください。このような症状の原因には、タイヤやホイールの損傷が考えられます。タイヤに異常を感じたら、速度を落として慎重に運転してください。タイヤが損傷すると、車両操縦ではい。タイヤが損傷すると、車両操縦でも認められない場合は、メルセデスが大力とではできない。

車両を駐車するときは、タイヤが縁石や障害物により変形していないことを確認してください。また、縁石や路面の段差などを乗り越える必要がある場合は、速度を落とし、縁石や段差に対してタイヤをできるだけ直角にして乗り越えてください。タイヤ、特にサイドウォールが損傷するおそれがあります。

#### ホイールとタイヤの定期点検

## 

タイヤが損傷すると、タイヤ空気圧 が低下する原因になります。その結 果として、車両のコントロールを失 うおそれがあります。事故の危険性 があります。

タイヤに損傷がないかを定期的に点 検し、損傷したタイヤはただちに新 品と交換してください。

ホイールとタイヤの定期点検は、少なくとも月に1度、またオフロードや凹凸路の走行後にも行ない、タイヤに損傷がないかを確認してください。ホイールが損傷すると、タイヤ空気圧が低下する原因になります。特に、以下のような損傷にご注意ください。

- タイヤの傷
- 刺し傷などの穴
- タイヤの裂け目
- タイヤの突起
- ホイールの変形や腐食

タイヤのトレッドの深さやタイヤの幅全体にわたるトレッドの状態を定期的に点検してください(▷494ページ)。必要であれば、タイヤの内側を点検するために、前輪をいっぱいまでまわしてください。

ほこりや水分の侵入を防ぎバルブを保護するため、すべてのホイールにバルブキャップを必ず装着してください。純正品または承認された製品以外のバルブキャップをバルブに装着しないでください。純正品以外のバルブキャップまたはタイヤ空気圧モニタリングシステムなどのシステムを装着しないでください。

長距離走行の前は特に、定期的にすべてのタイヤの空気圧を点検してください。 必要であれば、タイヤ空気圧を調整してください(▷497ページ)。

応急用スペアタイヤに関する注意事項に 従ってください(▷516ページ)。

タイヤの耐用年数は、以下を含むさまざ まな要因に左右されます。

- 走行スタイル
- タイヤ空気圧
- 総走行距離

#### タイヤトレッドに関する重要な安全上 の注意事項

## ↑ 警告

タイヤのトレッドが不十分であると、タイヤのグリップが低下します。このようなタイヤは水を排出することができなくなり、濡れた路面で、特に走行状況に適していない速度で走行すると、ハイドロプレーニング現象が生じる危険性が高くなります。事故の危険性があります。

タイヤ空気圧が高すぎたり低すぎたりすると、トレッド面の位置によって偏摩耗が生じることがあります。タイヤの定期点検を行なう時は、タイヤの溝の深さだけではなく、タイヤの内側の摩耗状態も点検してください。

タイヤの溝の深さの最小値:

- ●サマータイヤ:3mm
- ウインタータイヤ: 4mm

安全維持のために、タイヤの溝の深 さが法律で定められた最小値に達す る前に、該当するタイヤを新品と交 換してください。

#### タイヤの選択、装着および交換

 タイヤとホイールは、4輪とも同一種 類、同一銘柄のものを装着してくだ さい。

例外:パンクした場合は、異なる種類や銘柄の使用が認められています。 "MOExtended (ランフラットタイヤ)" (▷467ページ)の項目に注意してください。

- 適正なサイズのタイヤをホイールに装 着してください。
- 新しいタイヤでは最初の約 100km は 控えめな速度で走行してください。こ の距離を走行後にのみ、最高の性能に 達します。
- タイヤトレッド部の残り溝が不足した タイヤで走行しないでください。濡れ た路面ではタイヤのグリップが著しく 低下します(ハイドロプレーニング現 象)。
- 摩耗の程度に関わらず、6年以上経過したタイヤは新品と交換してください。応急用スペアタイヤに関する注意事項に従ってください(▷516ページ)。

#### MOExtended タイヤ(ランフラット タイヤ)

MOExtended タイヤ(ランフラットタイヤ)により、1 本または複数のタイヤの空気圧がすべて損失しても、車両の走行を続けることができます。

ランフラットタイヤは、作動しているタイヤ空気圧警告システムと必ず組み合わせ、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で専用の点検を受けたタイヤのみを使用してください。

パンクしたランフラットタイヤで走行するときの注意事項は(▷467ページ)を ご覧ください。

↑ MOExtended タイヤ装備車両には、タイヤフィットを標準装備していません。ウインタータイヤなど、ランフラット特性を持たないタイヤを装着するときは、タイヤフィットを追加で装備することをお勧めします。タイヤフィットはメルセデス・ベンツ指定サービス工場でお買い求めください。

#### 寒冷時の取り扱い

#### 全体的な注意事項

冬の始まりには、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で車両の冬季対策を行なってください。

"車輪の交換"の注意事項を守ってください (▷500ページ)。

#### サマータイヤでの走行

約7℃以下の温度では、サマータイヤは弾力性を失い、接地性と制動力が低下します。車両のタイヤを M+S タイヤに交換してください。非常に低い温度でのサマータイヤの使用は、亀裂が発生し、復元不可能なタイヤの損傷の原因になるおそれがあります。このようなタイヤの損傷は、保証の対象外になります。

## 警告

タイヤが損傷すると、タイヤ空気圧 が低下する原因になります。その結 果として、車両のコントロールを失 うおそれがあります。事故発生の危 険性があります。

タイヤに損傷がないか定期的に点検 を行ない、損傷したタイヤはただち に新品と交換してください。

#### M+S タイヤ

## **魚 警告**

ウインタータイヤの溝の深さが約4mm以下になったときは、冬季用のタイヤとして不適切になり、十分な接地性を確保できなくなります。事故につながるおそれがあります。

ウインタータイヤの溝の深さが約 4mm 以下になったときは、必ず新品 と交換してください。

約 7℃以下の気温では、ウインタータイヤまたはオールシーズンタイヤを使用してください。いずれにも M+S のマークがあります。

冬季の道路状況では、M+Sマークに加えて雪の結晶マーク 🛦 の記載があるウインタータイヤのみが最も優れたグリップをもたらします。冬季においては、これらのタイヤによってのみ、ABSや ESP®のような走行安全装備が適切に機能するようになります。これらのタイヤは、特に雪道走行用に開発されています。

安全な車両操縦性を確保するため、4 輪 とも同じ銘柄およびトレッドの M+S タイヤを使用してください。

装着された M+S タイヤの指定された最大許容速度を常に守って走行してください。

車両のものよりも低い最大許容速度の M+S タイヤを装着している場合は、適切な警告ラベルを運転者の視界内に貼付してください。

このような状況では、M+S タイヤの最大 許容速度を超えないように、スノータイヤスピードリミッター(▷255ページ) を使用して車両の最高速度を制限してく ださい。

M+S タイヤを装着する場合は、以下に注意してください。

- ▶ タイヤ空気圧を点検します(▷497 ページ)。
- ▶ タイヤ空気圧警告システムを再起動してください(▷499ページ)。

応急用スペアタイヤでの走行に関する情報は(▷516ページ)をご覧ください。

#### スノーチェーン

## **魚 警告**

スノーチェーンが前輪に装着されている場合は、車体またはシャーシの部品に引き込まれることがあります。これにより、車両またはタイヤが損傷するおそれがあります。事故の危険性があります。

危険な状態を避けるためには、

- スノーチェーンを前輪に装着しないでください
- スノーチェーンは必ずペアで後輪 に装着してください。

安全上の理由のため、メルセデス・ベンツによりお客様の車両用に特別に承認された、または同等の品質基準のスノーチェーンのみを使用することを、メルセデス・ベンツは推奨します。

スノーチェーンを装着するときは、以下 の点に注意してください。

- スノーチェーンはすべてのホイールと タイヤの組み合わせに装着できるわけではありません。承認されているホイールとタイヤの組み合わせは(▷507ページ)をご覧ください。
- 路面が完全に雪に覆われているときに のみ、スノーチェーンを使用してくだ さい。雪に覆われていない路面に来た ときは、できるだけ早くスノーチェー ンを取り外してください。
- 法令でスノーチェーンの使用が制限 されている地域があります。スノー チェーンを装着する場合は、該当する 規制に従ってください。
- 最大許容速度 50km/h を超えないようにしてください。
- AIR マティックサスペンション (▷274ページ)、または ABC (アクティブ・ボディ・コントロール) (▷271ページ) 装備車両では、スノーチェーンを装着して走行する場合は、車高を上げて走行しなければなりません。

スノーチェーンを装着して発進したときは、ESP® (▷102ページ)を解除することもできます。このようにして、制御しながら車輪を空転させ、駆動力を高めることができます(掘る動作)。

応急用スペアタイヤでの走行に関する情報は(▷516ページ)をご覧ください。

#### タイヤ空気圧

#### タイヤ空気圧基準値

#### **八**警告

タイヤ空気圧が不足または過剰な場 合、以下の危険があります。

- 負荷が高く車両速度が高い場合は 特に、タイヤが破裂するおそれが ある。
- タイヤが過度に、また不均一に摩 耗し、それによってタイヤの駆動 力が損なわれるおそれがある。
- ステアリング操作やブレーキ操作 などの車両操縦性が大幅に損なわ れるおそれがある。

事故の危険性があります。

規定のタイヤ空気圧に従い、以下の ときにはスペアタイヤを含むすべて のタイヤ空気圧を点検してください。

- 走行を開始する前
- 積載量が変化したとき
- 長距離走行を開始する前
- オフロード走行のように使用状況 が変わったとき

必要であれば、適正なタイヤ空気圧 に調整してください。

## **魚 警告**

不適切なアクセサリーをバルブに取 り付けると、バルブに大きな負荷が かかって不旦合が発生し、タイヤ空 気圧が不足する原因となります。設 計上、市販のタイヤ空気圧モニタリ ングシステムを装着すると、バルブ が開いたままになり、タイヤ空気圧 が不足するおそれもあります。事故 の危険性があります。

標準で装着されているバルブキャッ プまたはメルヤデス・ベンツ純正の 車両専用バルブキャップのみをバル ブに取り付けてください。

#### **魚 警告**

タイヤ空気圧が何度も低下する場合 は、ホイール、バルブまたはタイヤが 損傷している可能性があります。タ イヤ空気圧が不十分な場合は、タイ ヤが破裂するおそれがあります。事 故発生の危険性があります。

- タイヤに異物がないかを点検し ます。
- ホイールやバルブからの空気漏れ がないかを点検します。

損傷を修理できない場合は、メルセ デス・ベンツ指定サービス工場にお 問い合わせください。

# Ψ

### 環境保護に関する注意事項

少なくとも2週間に1度は、タイヤ 空気圧の点検を行なってください。

燃料給油口フラップ裏側には、走行状況 に応じた空気圧が記載されたタイヤ空気 圧ラベルが貼られています。

応急用スペアタイヤについての情報は (▷516ページ) をご覧ください。

燃料給油ロフラップ裏側の表には、さまざまな積載状態でのタイヤ空気圧が記載されていることがあります。これらは、さまざまな乗員数および積載量として表に定義されています。実際の座席数は異なる場合があります。詳しくは、車両の登録書類を参照してください。

タイヤサイズの指定がない場合、タイヤ 空気圧ラベルに記載されているタイヤ空 気圧は車両に承認されているすべてのタ イヤに適用されます。



タイヤ空気圧の前にタイヤサイズが表示されている場合、該当するタイヤ空気圧に関する情報は、そのタイヤサイズのみに有効となります。

タイヤ空気圧を点検するためには、適切な空気圧ゲージを使用してください。タイヤの外観を点検しても空気圧を正しく判断することはできません。

タイヤ空気圧の点検は、できるだけタイヤが冷えているときに行なってください。

以下のときは、タイヤの温度が低い状態です。

- 車両に直射日光が当たらない状態で最 低約3時間駐車した場合、および
- 車両が約 1.6km 以上走行しなかった 場合

タイヤ空気圧は 10℃ごとに約 10kPa (0.1bar/1.5psi) ずつ変化します。温まっているタイヤの空気圧を点検するときは、このことを考慮に入れてください。空気圧が適正でないタイヤで走行すると、以下のような状態になります。

- タイヤの寿命が短くなります。
- タイヤが損傷を受けやすくなります。
- 車両操縦性や走行安全性に悪影響をおよぼします(ハイドロプレーニング現象など)。

また、積載量が多い時の空気圧に調整することもできます。

これらは許容される空気圧であり、車両 の走行安全性に悪影響を与えることはあ りません。

#### タイヤ空気圧警告システム

### 全体的な注意事項

タイヤ空気圧警告システムは、車両が動いている間に、車輪の回転速度を使用してタイヤ空気圧をモニターします。システムは、タイヤ空気圧の著しい低下を検知することができます。タイヤ空気圧の低下にともない車輪の回転速度が変化した場合は、マルチファンクションディスプレイに対応する警告メッセージが表示されます。

表示されるメッセージに関する情報は、 "タイヤ空気圧警告システムの再起動" の項目にあります。

#### 重要な安全上の注意事項

タイヤ空気圧警告システムは、適切でないタイヤ空気圧の設定には警告は行ないません。推奨タイヤ空気圧に関する注意事項に従ってください(▷497ページ)。

タイヤ空気圧警告システムは、定期的なタイヤ空気圧の点検に代わるものではありません。複数のタイヤでの同時で同量の空気圧低下は、空気圧警告システムでは検知されません。

タイヤ空気圧警告システムは、タイヤに 異物が刺さった場合などの急激な空気圧 の低下には、警告を行なうことができま せん。空気圧が突然低下した場合は、ブ レーキを慎重に効かせて車両を停止し ます。急激なステアリング操作は避けて ください。

以下では、タイヤ空気圧警告システムの 機能が制限されたり、遅れることがあり ます:

- 車両のタイヤにスノーチェーンを装着 している
- 冬季の道路状況で
- 砂地や砂利道を走行している
- 非常にスポーティな運転スタイル(高 速コーナリング、急加速など)をとっ ている
- 車内に、またはルーフ上に重い荷物を 積載して走行している

#### タイヤ空気圧警告システムの再起動

以下の場合は、タイヤ空気圧警告システムを再起動してください。

- タイヤ空気圧を変更した
- ホイールまたはタイヤを変更した
- 新しいホイールまたはタイヤを装着 した
- ▶ 再起動の前に、4 本すべてのタイヤで、 タイヤ空気圧が使用状況に応じて適正 に設定されていることを確認してくだ さい。推奨タイヤ空気圧は燃料給油口 フラップ裏側のラベルに記載されてい ます。

タイヤ空気圧警告システムは、適切な タイヤ空気圧に設定してある場合にの み、信頼性のある警告を行なうことが できます。適切でないタイヤ空気圧に 設定されている場合は、これらの適切 でない数値がモニターされます。

- ▶ タイヤ空気圧の項目にある注意事項に 従ってください(▷497ページ)。
- ► イグニッション位置が 2 にあることを 確認します。
- ▶ ステアリングの ② を使用して、メニューリストを呼び出します。
- ▶ ステアリングの ▲ または ▼ ス イッチを押して、メンテナンス メニューを 選択します。
- ▶ OK スイッチを押します。
- ▶ ▲ または ▼ スイッチを押して、 タイヤ空気圧を選択します。
- ▶ OK スイッチを押します。

マルチファンクションディスプレイに タイヤ空気圧警告システムオン OK ボ タンで再始動 というメッセージが表 示されます。

#### 再起動を確定したい場合:

▶ OK スイッチを押します。

マルチファンクションディスプレイに タイヤ空気圧正常ですか? というメッセージが表示されます。

- ▲ または ▼ スイッチを押して、 はいを選択します。
- ▶ OK スイッチを押します。

マルチファンクションディスプレイに タイヤ空気圧警告システム再始動し ました というメッセージが表示されます。

#### 再起動をキャンセルしたい場合:

▶ コ スイッチを押します。

#### または

- ▶ タイヤ空気圧正常ですか? というメッセージが表示されているときに、 
  または 
  ▼ スイッチを使用して、キャンセルを選択します。
- ▶ OK スイッチを押します。

## 車輪の交換

#### パンク

タイヤがパンクしたときの対処方法に関する情報は、"万一のとき"(▷466ページ)に記載されています。タイヤがパンクしたときに MOExtended タイヤで走行する際の情報は、"万一のとき"の項目をご覧ください(▷467ページ)。

#### 車輪の入れ替え

## 警告

ホイールまたはタイヤのサイズが異なる場合にフロントとリアの車輪を入れ替えると、走行特性が著しく損なわれることがあります。ブレーキまたはサスペンションが損傷することもあります。事故の危険性があります。

ホイールとタイヤが同じサイズの場合にのみ、フロントとリアの車輪を入れ替えてください。

異なるサイズのフロントとリアの車輪を 入れ替えると、一般使用許可が無効にな ることがあります。

"車輪の取り付け"の項目(▷501ページ)にある指示および安全上の注意事項に従ってください。

タイヤは、走行状況によって前輪と後輪で摩耗具合に差が生じ、偏摩耗を起こします。タイヤに明らかな摩耗具合が形成される前に、車輪を入れ替えてください。一般的に、フロントタイヤではショルダー部が、リアタイヤではセンター部がより摩耗する傾向があります。

前後同じサイズの車輪を持つ車両では、タイヤの摩耗具合に応じて 5,000 ~10,000km ごとに車輪を入れ替えることができます。回転方向が維持されていることを確認します。

車輪を入れ替えるときは常に、ホイールの接触面とブレーキディスクを十分に清掃してください。タイヤ空気圧を点検し、必要な場合はタイヤ空気圧警告システムを再起動してください(▷499ページ)。

#### 回転方向

タイヤの回転方向が指定されているタイヤは、例えばハイドロプレーニング現象のおそれがある状況などで補助的な効果を発揮します。回転方向が指定されているタイヤは、指定された回転方向になるように装着することで性能を十分発揮できます。

タイヤのサイドウォールにある矢印は、 正しい回転方向を示しています。

#### 車輪の保管

使用していない車輪は、涼しくて乾燥している、なるべく暗い場所に保管してください。車輪にオイルやグリース、ガソリン、軽油などが付着しないように保護してください。

#### 車輪の清掃

## 警告

円形ジェットノズル (粉塵グラインダー)の水流は、タイヤまたはシャーシの部品に外見からは目に見えない損傷を引き起こすおそれがあります。このようにして損傷した部品は予期せず故障するおそれがあります。事故の危険性があります。車両の清掃をするときに円形ジェットノズル付きの高圧式スプレーガンを使用しないでください。損傷したタイヤまたはシャーシの部品はすぐに交換してください。

#### 車輪の取り付け

#### 車両の準備

- ▶ かたく、滑らない水平な地面に車両を 停車します。
- ▶ 電気式パーキングブレーキを手動で効かせてください。
- ▶ 前輪を直進位置にします。
- ▶ トランスミッションをポジション P に シフトします。
- ▶ AIR マティックサスペンション (▷274 ページ)、または ABC (アクティブ・ボディ・コントロール) (▷271 ページ) で、標準の車高レベルが選択されていることを確認します。
- ▶ エンジンを停止します。
- ▶ キーレスゴーを使用していないと き: エンジンスイッチからキーを抜き ます。
- ▶ キーレスゴーを使用しているとき:運 転席ドアを開きます。

車両の電気装備が、キーを抜いたとき と同様の、**0**の状態になります。

- ▶ キーレスゴーを使用しているとき: エンジンスイッチからキーレスゴース イッチを取り外します。
- ▶ 車両から車載工具を取り出します。
- ▶ 動き出さないように車両を固定します。

車載工具には、以下のものなどが含まれ ることがあります。

- ジャッキ
- ラチェットレンチ
- 輪止め
- ホイールルンチ
- ガイドボルト
- けん引フック

車種や仕様により、車載工具の内容は異 なります。

#### 車両が動き出さないように固定する



輪止めを使用して、車両が動き出さない ように固定します。

- ▶面側のプレートを上方に起こし ます①。
- ▶ 下側のプレートを引き出します ②。
- ▶ 下側のプレートの凸部をベースプレー トの開口部に差し込みます③。



P40.15-6320-51

▶ 水平な場所の場合:交換するタイヤの 対角線上にあるタイヤの前後に、輪止 めまたは適切な物を挟みます。



P40.10-4321-31

▶ 緩い下り坂の場合:前輪と後輪の前方 に輪止めまたは適切な物を挟みます。

#### 車両を上げる

## ↑ 警告

車両の適切なジャッキポイントに正 しくジャッキを設置しないと、車両 をジャッキアップした時にジャッキ が倒れるおそれがあります。負傷す るおそれがあります。

必ず車両の適切なジャッキポイン トにジャッキを設置してください。 ジャッキの底面が車両のジャッキポ イントの真下に来るように設置して ください。

# 車両を上げるときは以下に従ってください。

- 車両を上げるときは、メルセデス・ベンツによりテストされ、承認された車両専用のジャッキのみを使用してください。ジャッキが正しく使用されていない場合は、車両を上げている間に倒れるおそれがあります。
- ジャッキは、車輪交換の間に短時間車 両を上げたままにするためだけに設 計されています。車両下部のメンテナ ンス作業を行なう目的には適していま せん。
- 上り坂や下り坂斜面での車輪交換は避けてください。
- 車両を上げる前に、パーキングブレー キを効かせ、輪止めをすることにより、車両が動き出さないようにしてください。車両を上げている間は、パーキングブレーキを解除しないでください。
- ジャッキは、かたく平坦で滑らない地面の上に置いてください。柔らかい地面の上では、大型で平らな耐荷重マットを使用してください。滑りやすい地面の上では、ラバーマットなどの滑り止めマットを敷いてください。
- ジャッキの下敷きとして、木製のブロックや類似のものを使用しないでください。さもないと、高さが制限されることにより、ジャッキが耐荷重性能を得られない可能性があります。
- タイヤの下面と地面との間の距離が 3cmを超えていないことを確認して ください。
- 上げた車両の下には、絶対に手または 足を入れないでください。

- 車両の下に横にならないでください。
- 車両を上げているときは、エンジンを 始動しないでください。
- 車両を上げているときは、ドアまたは トランクリッドを開閉しないでくだ さい。
- 車両を上げているときは、車内に人がいないことを確認してください。

ハブキャップ装備車両:ホイールボルトはハブキャップに覆われています。ホイールボルトを緩める前に、まずハブキャップを取り外さなければなりません。ハブキャップには異なる2種類のものがあります。




#### プラスチックハブキャップ装備車両

- ▶ **取り外す**:ハブキャップ ① を反時計回りにまわして、取り外します。
- ▶ 取り付ける:ハブキャップ ① を位置 に合わせ、固定された音が聞こえるま で時計回りにまわします。
- ▶ ハブキャップ ① が正しく取り付けられていることを確認してください。




#### アルミニウムハブキャップ装備車両

- ▶ 取り外す:車載工具から、ソケット ② およびホイールレンチ ③ を取り出 します(▷465ページ)。
- ▶ ソケット②をハブキャップ①に合わせます。
- ▶ ホイールレンチ ③ をソケット ② に取り付け、ハブキャップ ① を反時計回りに緩めます。
- ▶ ハブキャップ ① を取り外します。
- ▶ 取り付ける:取り付ける前に、ハブキャップ①およびホイール部分に汚れがないかを点検し、必要な場合は清掃します。
- ▶ ハブキャップ ① を位置に合わせ、正 しい位置になるまでまわします。
- ▶ ソケット②をハブキャップ①に合わせます。
- ▶ ホイールレンチ ③ をソケット ② に取り付け、ハブキャップ ① を締めます。 締め付けトルクは 25Nm でなければなりません。
- 1 ハブキャップが規定の締め付けトルク 25Nm で締められることに注意してください。ハブキャップはメルセデス・ベンツ指定サービス工場で取り付けることを、メルセデス・ベンツは推奨します。



▶ ホイールレンチ ③ を使用して、交換する車輪のホイールボルトを約1回転緩めます。ボルトは完全に緩めないでください。




ジャッキポイントは、フロントのホイールアーチのすぐ後ろと、リアのホイールアーチのすぐ前にあります(矢印部分)。

▶ 車載工具からラチェットレンチを取り出して、AUFの文字が見えるようにジャッキの六角ナットに取り付けます。


**ジャッキポイントカバー装備車両**:サイドスカートのフロント側ジャッキポイントにはカバーが装着されています。



▶ ジャッキポイントカバー装備車両: カバー ④ を上方に起こします。



▶ ジャッキ ⑥ をジャッキポイント ⑤ の 位置に合わせます。



▶ ジャッキの底面がジャッキポイントの 真下に位置していることを確認してく ださい。

- ▶ ジャッキ ⑥ がジャッキポイント ⑤ に 完全にはまり、ジャッキの底面が地面 に均一に接するまでラチェットレンチ ⑦ をまわします。
- ▶ タイヤが地面から最大 3cm 上がるまで、ラチェットレンチ ⑦ をまわします。

#### 車輪の取り外し

■ 砂などの異物が付着しないように注意してください。ホイールボルトを取り付ける時に、ボルトやハブのネジ山が損傷するおそれがあります。

車輪の着脱時、および車輪が取り外されている間は、ブレーキディスクに外力がかからないようにしてください。これにより、ブレーキ作動時の快適性レベルが損なわれるおそれがあります。



- ▶ 最も上にあるホイールボルトを完全に 外します。
- ▶ ホイールボルトのかわりに、ネジ山に ガイドボルト ① を取り付けます。
- ▶ 残りのホイールボルトを完全に外します。
- ▶ 車輪を取り外します。

#### 新しい車輪の取り付け

# ↑ 警告

オイルやグリースが付着したホイー ルボルトまたは損傷したホイールボ ルト / ハブのネジ山は、ホイールボ ルトが緩む原因になります。その結 果として、走行中にホイールが緩む おそれがあります。事故の危険性が あります。

ホイールボルトには、絶対にオイル やグリースを塗布しないでください。 ネジ山が損傷している場合は、ただ ちにメルヤデス・ベンツ指定サービ ス工場に連絡してください。それ以 上は走行を続けないでください。


## ↑ 警告

車両をジャッキアップしている時 にホイールボルトを締め付けると、 ジャッキが倒れることがあります。 けがの危険性があります。

車両が接地している場合にのみ、ホ イールボルトを締め付けてください。

"車輪の交換"にある指示や安全上の注意 事項に常に注意を払ってください(▷500  $\sim -$  $)_{0}$ 

ホイールおよび車両用に設計されたホ イールボルトのみを使用してください。 安全上の理由のため、メルセデス・ベン ツ重およびそれぞれのホイールのために 承認されたホイールボルトのみを使用す ることを、メルセデス・ベンツは推奨し ます。



- ▶ ホイールおよびホイールハブの接合面 を清掃します。
- ▶ 装着するホイールをガイドボルトにス ライドさせて押し込みます。
- ▶ 指の力で、ホイールボルトを締め付け ます。
- ▶ ガイドボルトを取り外します。
- ▶ 指の力で、最後のホイールボルトを締 め付けます。


#### 車両を下げる



#### **漁 警告**

ホイールナットが規定の締め付けト ルクで締め付けられていないと、ホ イールが緩むおそれがあります。事 故の危険性があります。

車輪を交換した後で、ただちにメル セデス・ベンツ指定サービス工場で、 締め付けトルクの点検を受けてくだ さい。



- ▶ AB の文字が見えるように、ジャッキ の六角ナットにラチェットレンチを取 り付けます。
- ▶ 車両が再度しっかりと接地するまでラ チェットレンチをまわします。
- ▶ ジャッキを横に置きます。
- ▶ 示されている対角パターンの順番(① ~⑤)で、ホイールボルトを均一に締めます。締め付けトルクは、150Nmでなければなりません。
- ▶ ラチェットレンチをまわして元の状態 に戻します。
- ▶ ジャッキや他の車載工具をトランクに 再度収納します。
- ▶ ジャッキポイントカバー装備車両: サイドスカートにカバーを差し込み ます。
- ▶ 新しく取り付けたタイヤの空気圧を点検し、必要に応じて調整します。推奨タイヤ空気圧に従ってください(▷497ページ)。

#### ホイールとタイヤの組み合わせ

#### 全体的な注意事項

■ 安全に走行するため、タイヤとホイールは必ず純正品および承認されている製品を使用してください。

それらのタイヤは、ABS や ESP® などの 走行安全システムに適応しており、以下 のマークが付いています。

- MO = Mercedes-Benz Original
- MOE = Mercedes-Benz Original Extended (ランフラットタイヤ)
- MO1 = Mercedes-Benz Original (特定の AMG タイヤ)

MOExtended タイヤ(ランフラットタイヤ)は、純正品および承認されたホイールだけに装着できます。

純正品および承認された製品以外のタイヤやホイール、アクセサリーを使用しないでください。車両操縦性や騒音、排出ガス、燃料消費などに悪影響を与えるおそれがあります。また、乗車人数や荷物が増えた場合などには、タイヤやホイールが車体やサスペンションに接触するおそれがあり、タイヤや車両の損傷につながるおそれがあります。

純正品および承認された製品以外のタイヤやホイール、アクセサリーを装着した場合は、損傷が生じても保証の対象外になります。

タイヤやホイール、およびそれらの指定された組み合わせなどに関しての詳細はメルセデス・ベンツ指定サービス工場にお尋ねください。

■ 再生タイヤは、元の損傷状態を確認することが難しいため、使用をお勧めできません。再生タイヤを装着した場合、安全性の保証はできなくなります。中古タイヤは、過去の使用状況が確認できない場合は装着しないでください。

■ 大径ホイール:ホイールサイズが大きくなると、悪路での乗り心地が低下します。走行快適性および安定性が低下し、さらに路面の障害物を乗り越える際にホイールやタイヤが損傷するリスクが高くなります。

下記のタイヤー覧表にある略号

• BA: 前後の車輪

FA:前輪RA:後輪

さまざまな使用条件での推奨タイヤ空気 圧の表は、車両の燃料給油口フラップ裏 側にあります。タイヤ空気圧に関しての さらなる情報は(▷497ページ)をご覧 ください。タイヤ空気圧の点検は定期的 に、タイヤが冷えている状態で行なって ください。

タイヤとホイールは、以下の点を確認し て正しく装着してください。

- 左右には必ず同サイズのタイヤを装着 してください。
- サマータイヤ、ウインタータイヤ、 MOExtended タイヤ (ランフラット タイヤ) など、異なる種類のタイヤを 同時に装着しないでください。

例外:パンクした場合は、異なる種類 や銘柄の使用が認められています。

MOExtended タイヤ(ランフラット タイヤ)( $\triangleright$ 467ページ)の項目の記 載に従ってください。 MOExtended タイヤ装備車両には、タイヤフィットを標準装備していません。ウインタータイヤなど、ランフラット特性を持たないタイヤを装着するときは、タイヤフィットを追加で装備することをお勧めします。タイヤフィットはメルセデス・ベンツ指定サービス工場でお買い求めください。

## タイヤ

## S400 HYBRID

## サマータイヤ

#### R18

タイヤ	軽合金ホイール
BA: 245/50 R18 100W	BA: 8.0Jx18 H2 ET41
BA: 245/50 R18 100W MOExtended	BA: 8.0Jx18 H2 ET41
FA: 245/50 R18 100W	FA: 8.0Jx18 H2 ET41
RA: 275/45 R18 103W	RA: 9.5Jx18 H2 ET43.5
FA: 245/50 R18 100W MOExtended	FA: 8.0Jx18 H2 ET41
RA: 275/45 R18 103W MOExtended	RA: 9.5Jx18 H2 ET43.5

#### R19

タイヤ	軽合金ホイール
FA: 245/45 R19 102YXL	FA: 8.5Jx19 H2 ET36
RA: 275/40 R19 101Y	RA: 9.5Jx19 H2 ET43.5
FA: 245/45 R19 102YXL MOExtended	FA: 8.5Jx19 H2 ET36
RA: 275/40 R19 101Y MOE xtended	RA: 9.5Jx19 H2 ET43.5
FA: 245/45 R19 102YXL <sup>1</sup>	FA: 8.5Jx19 H2 ET38
RA: 275/40 R19 101Y <sup>1</sup>	RA: 9.5Jx19 H2 ET38
FA: 245/45 R19 102Y MOExtended <sup>1</sup>	FA: 8.5Jx19 H2 ET38
RA: 275/40 R19 101Y MOExtended <sup>1</sup>	RA: 9.5Jx19 H2 ET38

<sup>1</sup> AMG スポーツパッケージ (コード 950) との組み合わせのみ。

# **R20**

タイヤ	軽合金ホイール
FA: 245/40 R20 99YXL MOExtended	FA: 8.5Jx20 H2 ET36
RA: 275/35 R20 102YXL MOExtended	RA: 9.5Jx20 H2 ET43.5
FA: 245/40 R20 99YXL MOExtended <sup>1</sup>	FA: 8.5Jx20 H2 ET38
RA: 275/35 R20 102YXL MOExtended <sup>1</sup>	RA: 9.5Jx20 H2 ET38

# ウインタータイヤ

# R18

タイヤ	軽合金ホイール
BA: 245/50 R18 104VXL M+S 🛦	BA: 8.0Jx18 H2 ET41
BA: 245/50 R18 104VXL	BA: 8.0Jx18 H2 ET41
M+S 🛦 MOExtended	

# R19

タイヤ	軽合金ホイール
BA: 245/45 R19 102VXL	BA: 8.5Jx19 H2 ET36
M+S 🛦 MOExtended	
BA: 245/45 R19 102VXL	BA: 8.5Jx19 H2 ET38
M+S 🛦 MOExtended	

# **S550**

# サマータイヤ

タイヤ	軽合金ホイール
BA: 245/50 R18 100W	BA: 8.0Jx18 H2 ET41
BA: 245/50 R18 100W MOExtended	BA: 8.0Jx18 H2 ET41

<sup>1</sup> AMG スポーツパッケージ(コード 950)との組み合わせのみ。

タイヤ	軽合金ホイール
FA: 245/50 R18 100W	FA: 8.0Jx18 H2 ET41
RA: 275/45 R18 103W	RA: 9.5Jx18 H2 ET43.5
FA: 245/50 R18 100W MOExtended	FA: 8.0Jx18 H2 ET41
RA: 275/45 R18 103W MOExtended	RA: 9.5Jx18 H2 ET43.5

# R19

タイヤ	軽合金ホイール
FA: 245/45 R19 102YXL	FA: 8.5Jx19 H2 ET36
RA: 275/40 R19 101Y	RA: 9.5Jx19 H2 ET43.5
FA: 245/45 R19 102YXL MOExtended	FA: 8.5Jx19 H2 ET36
RA: 275/40 R19 101Y MOExtended	RA: 9.5Jx19 H2 ET43.5
FA: 245/45 R19 102YXL <sup>1</sup>	FA: 8.5Jx19 H2 ET38
RA: 275/40 R19 101Y <sup>1</sup>	RA: 9.5Jx19 H2 ET38
FA: 245/45 R19 102Y MOExtended <sup>1</sup>	FA: 8.5Jx19 H2 ET38
RA: 275/40 R19 101Y MOExtended <sup>1</sup>	RA: 9.5Jx19 H2 ET38

タイヤ	軽合金ホイール
FA: 245/40 R20 99YXL MOExtended	FA: 8.5Jx20 H2 ET36
RA: 275/35 R20 102YXL MOExtended	RA: 9.5Jx20 H2 ET43.5
FA: 245/40 R20 99YXL MOExtended	FA: 8.5Jx20 H2 ET36.5
RA: 275/35 R20 102YXL MOExtended	RA: 9.5Jx20 H2 ET44
FA: 245/40 R20 99YXL MOExtended <sup>1</sup>	FA: 8.5Jx20 H2 ET38
RA: 275/35 R20 102YXL MOExtended <sup>1</sup>	RA: 9.5Jx20 H2 ET38

<sup>1</sup> AMG スポーツパッケージ(コード 950)との組み合わせのみ。

# ウインタータイヤ

# R18

タイヤ	軽合金ホイール
BA: 245/50 R18 104VXL M+S 🕭	BA: 8.0Jx18 H2 ET41
BA: 245/50 R18 104VXL	BA: 8.0Jx18 H2 ET41
M+S 🛦 MOExtended	

# R19

タイヤ	軽合金ホイール
BA: 245/45 R19 102VXL	BA: 8.5Jx19 H2 ET36
M+S 🙆 MOExtended	
BA: 245/45 R19 102VXL	BA: 8.5Jx19 H2 ET38
M+S 🕭 MOExtended	

# **S550 4MATIC**

# サマータイヤ

# R18

タイヤ	軽合金ホイール
BA: 245/50 R18 100W	BA: 8.0Jx18 H2 ET41
BA: 245/50 R18 100W MOExtended	BA: 8.0Jx18 H2 ET41
FA: 245/50 R18 100W	FA: 8.0Jx18 H2 ET41
RA: 275/45 R18 103W	RA: 9.5Jx18 H2 ET43.5
FA: 245/50 R18 100W MOExtended	FA: 8.0Jx18 H2 ET41
RA: 275/45 R18 103W MOExtended	RA: 9.5Jx18 H2 ET43.5

タイヤ	軽合金ホイール
FA: 245/45 R19 102YXL	FA: 8.5Jx19 H2 ET36
RA: 275/40 R19 101Y	RA: 9.5Jx19 H2 ET43.5
FA: 245/45 R19 102YXL MOExtended	FA: 8.5Jx19 H2 ET36
RA: 275/40 R19 101Y MOExtend	RA: 9.5Jx19 H2 ET43.5

タイヤ	軽合金ホイール
FA: 245/45 R19 102YXL <sup>1</sup>	FA: 8.5Jx19 H2 ET38
RA: 275/40 R19 101Y <sup>1</sup>	RA: 9.5Jx19 H2 ET38
FA: 245/45 R19 102YXL MOExtended <sup>1</sup>	FA: 8.5Jx19 H2 ET38
RA: 275/40 R19 101Y MOExtended <sup>1</sup>	RA: 9.5Jx19 H2 ET38

# **R20**

タイヤ	軽合金ホイール
FA: 245/40 R20 99YXL MOExtended	FA: 8.5Jx20 H2 ET36
RA: 275/35 R20 102YXL MOExtended	RA: 9.5Jx20 H2 ET43.5
FA: 245/40 R20 99YXL MOExtended	FA: 8.5Jx20 H2 ET36.5
RA: 275/35 R20 102YXL MOExtended	RA: 9.5Jx20 H2 ET44
FA: 245/40 R20 99YXL MOExtended <sup>1</sup>	FA: 8.5Jx20 H2 ET38
RA: 275/35 R20 102YXL MOExtended <sup>1</sup>	RA: 9.5Jx20 H2 ET38

# ウインタータイヤ

# R18

タイヤ	軽合金ホイール
BA: 245/50 R18 104VXL M+S 🛦	BA: 8.0Jx18 H2 ET41
BA: 245/50 R18 104VXL	BA: 8.0Jx18 H2 ET41
M+S 🛦 MOExtended	

タイヤ	軽合金ホイール
BA: 245/45 R19 102VXL	BA: 8.5Jx19 H2 ET36
M+S	BA: 8.5Jx19 H2 ET38
M+S 🛦 MOExtended	

<sup>1</sup> AMG スポーツパッケージ (コード 950) との組み合わせのみ。

#### S63 AMG

#### サマータイヤ

# R19

タイヤ	軽合金ホイール
FA: 255/45Z R19 (104Y) XL	FA: 8.5Jx19 H2 ET38
RA: 285/40Z R19 (107Y) XL <sup>2</sup>	RA: 9.5Jx19 H2 ET38
FA: 255/45Z R19 (104Y) XL	FA: 8.5Jx19 H2 ET39
RA: 285/40Z R19 (107Y) XL <sup>2</sup>	RA: 9.5Jx19 H2 ET39

# **R20**

タイヤ	軽合金ホイール
FA: 255/40Z R20 (101Y) XL <sup>3</sup>	FA: 8.5Jx20 H2 ET38
RA: 285/35Z R20 (104Y) XL <sup>2,3</sup>	RA: 9.5Jx20 H2 ET38
FA: 255/40Z R20 (101Y) XL <sup>3</sup>	FA: 8.5Jx20 H2 ET39
RA: 285/35Z R20 (104Y) XL <sup>2,3</sup>	RA: 9.5Jx20 H2 ET39

# ウインタータイヤ

#### R19

タイヤ	軽合金ホイール
BA: 255/45 R19 104VXL M+S 🛦	BA: 8.5Jx19 H2 ET38
BA: 255/45 R19 104VXL M+S 🕭	BA: 8.5Jx19 H2 ET39

タイヤ	軽合金ホイール
BA: 255/40 R20 101VXL M+S 💩 <sup>3</sup>	BA: 8.5Jx20 H2 ET38
BA: 255/40 R20 101VXL M+S 💩 <sup>3</sup>	BA: 8.5Jx20 H2 ET39

- 2 スノーチェーンの使用は許可されていません。"スノーチェーン"の項目にある注意事項に従ってください。
- 3 "ホイール/タイヤの組み合わせ"の"全体的な注意事項"にある"大型ホイール"の注意事項に従ってください。

タイヤ	軽合金ホイール
FA: 255/40 R20 101VXL M+S 🔬 <sup>3</sup>	FA: 8.5Jx20 H2 ET38
RA: 285/35 R20 104VXL M+S 🛕 <sup>2,3</sup>	RA: 9.5Jx20 H2 ET38
FA: 255/40 R20 101VXL M+S 🛕 <sup>3</sup>	FA: 8.5Jx20 H2 ET39
RA: 285/35 R20 104VXL M+S 🛕 <sup>2,3</sup>	RA: 9.5Jx20 H2 ET39

# S63 AMG 4MATIC

# サマータイヤ

# R19

タイヤ	軽合金ホイール
FA: 255/45Z R19 (104Y) XL	FA: 8.5Jx19 H2 ET38
RA: 285/40Z R19 (107Y) XL <sup>2</sup>	RA: 9.5Jx19 H2 ET38
FA: 255/45Z R19 (104Y) XL	FA: 8.5Jx19 H2 ET39
RA: 285/40Z R19 (107Y) XL <sup>2</sup>	RA: 9.5Jx19 H2 ET39

#### **R20**

タイヤ	軽合金ホイール
FA: 255/40Z R20 (101Y) XL <sup>3</sup>	FA: 8.5Jx20 H2 ET38
RA: 285/35Z R20 (104Y) XL <sup>2,3</sup>	RA: 9.5Jx20 H2 ET38
FA: 255/40Z R20 (101Y) XL <sup>3</sup>	FA: 8.5Jx20 H2 ET39
RA: 285/35Z R20 (104Y) XL <sup>2,3</sup>	RA: 9.5Jx20 H2 ET3

# ウインタータイヤ

タイヤ	軽合金ホイール
BA: 255/45 R19 104VXL M+S 🛦	BA: 8.5Jx19 H2 ET38
BA: 255/45 R19 104VXL M+S 🛦	BA: 8.5Jx19 H2 ET39

- 2 スノーチェーンの使用は許可されていません。"スノーチェーン"の項目にある注意事項に従ってください。
- 3 "ホイールとタイヤの組み合わせ"の"全体的な注意事項"にある"大型ホイール"の注意事項に従ってください。

#### **R20**

タイヤ	軽合金ホイール
BA: 255/40 R20 101VXL M+S 💩 <sup>3</sup>	BA: 8.5Jx20 H2 ET38
BA: 255/40 R20 101VXL M+S 💩 <sup>3</sup>	BA: 8.5Jx20 H2 ET39
FA: 255/40 R20 101VXL M+S 🛕 <sup>3</sup>	FA: 8.5Jx20 H2 ET38
RA: 285/35 R20 104VXL M+S 🛦 <sup>2,3</sup>	RA: 9.5Jx20 H2 ET38
FA: 255/40 R20 101VXL M+S 🛕 <sup>3</sup>	FA: 8.5Jx20 H2 ET39
RA: 285/35 R20 104VXL M+S 🛦 <sup>2,3</sup>	RA: 9.5Jx20 H2 ET39

- 2 スノーチェーンの使用は許可されていません。"スノーチェーン"の項目にある注意事項に従ってください。
- 3 "ホイールとタイヤの組み合わせ"の"全体的な注意事項"にある"大型ホイール"の注意事項に従ってください。

# 応急用スペアタイヤ

#### 重要な安全上の注意事項

# **魚 警告**

スペアタイヤまたは応急用スペアタイヤと、交換した車輪のホイールまたはタイヤのサイズやタイヤの種類は異なることがあります。スペアタイヤ/応急用スペアタイヤを装着すると、走行特性が著しく損なわれることがあります。事故の危険性があります。

危険な状態を避けるために

- 運転スタイルを合わせ、慎重に運 転してください
- サイズの異なる応急用スペアタイヤまたはスペアタイヤを1つ以上 装着しないでください
- サイズの異なる応急用スペアタイ ヤまたはスペアタイヤは一時的に のみ使用してください

- ESP® を解除しないでください
- サイズの異なる応急用スペアタイヤまたはスペアタイヤは最寄りのメルセデス・ベンツ指定サービス工場で交換してください。ホイールとタイヤのサイズがタイヤの種類とともに正しいことに注意してください。

応急用スペアタイヤ、またはサイズの 異なるスペアタイヤを使用するときは、 80km/hの最高速度を超えないようにし てください。

応急用スペアタイヤには、スノーチェーンを装着しないでください。

#### 全体的な注意事項


特に長距離走行の前には、応急用スペアタイヤを含めて、すべてのタイヤの空気圧を定期的に点検し、必要に応じて空気圧を修正してください(▷497ページ)。

適用される数値は、タイヤまたはホイールに記載されているか、"サービスデータ"の項目(▷518ページ)にあります。

応急用スペアタイヤは回転方向とは逆に 装着することができます。応急用スペア タイヤに記載されている制限速度に従っ てください。

摩耗具合に関わらず、6年以上経過した タイヤは交換してください。これは応急 用スペアタイヤにも該当します。

#### 応急用スペアタイヤの取り外し



応急用スペアタイヤはトランク内の応急 用スペアタイヤのバッグ ① に固定され ています。

- ▶ トランクを開きます。
- ▶ テンショニングストラップ②を外します。
- ► テンションストラップ②の固定用スプリングフック③をフックから外します。
- ▶ 応急用スペアタイヤとともに応急用 スペアタイヤのバッグ ① を取り出し ます。
- ▶ 応急用スペアタイヤのバッグ ① を開き、応急用スペアタイヤを取り出します。
- "車輪の取り付け"(▷501 ページ)の項目にある説明および安全上の注意事項に従ってください。

4
7
W
7)
=
T
7
长

サービスデータ	
コラプシブル応急用スペアタイヤ	
タイヤ	軽合金ホイール
T 185/55 D20 100 P タイヤ空気圧:350kPa(3.5bar/51psi)	6 B x 20 H2 ET 36

役に立つ情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	520
車両の電子制御部品	520
ビークルプレート/車体番号	520
サービスプロダクトと容量	521
車両データ	527

# トービスデータ

# 役に立つ情報

- **1** メルセデス・ベンツ指定サービス工場で情報をご覧ください(▷30ページ)。

# 車両の電子制御部品

#### エンジン電子制御部品の改造

■ コントロールユニット、センサー、コネクターケーブルなど、電子制御部品およびその関連部品に関わる点検整備や修理などの作業は、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場に依頼してください。車両の構成部品が通常より早く摩耗したり、車両の使用許可が無効になることがあります。

# 無線機 (RF 送信機) の装着

RF 送信機の装着については、メルセデス・ベンツ指定サービス工場へお問い合わせください。

# ビークルプレート / 車台番号

## ビークルプレート



例:右ハンドル車両

▶ 運転席ドアを開きます。 ビークルプレート ① が確認できます。



#### ② 車台番号

#### 車台番号



- ▶ フロント右側のドアを開きます。
- ▶ カバー ① を下に倒し、取り外します。 車台番号が確認できます。

車台番号はビークルプレートでも確認で きます。

#### エンジン番号

エンジン番号はクランクケースに刻印さ れています。さらなる情報はメルセデ ス・ベンツ指定サービス工場で入手でき ます。

# サービスプロダクトと容量

#### 重要な安全トの注意事項

# **魚 警告**

燃料および油脂の取り扱い、保管、 廃棄については、負傷するおそれが ありますので、法令に従って取り扱っ てください。

燃料および油脂は子供の手の届か ない場所に保管してください。

燃料および油脂が目や粘膜、傷に触 れないようにしてください。万一目 に入ったり、皮膚に付着した場合は、 ただちに水道水で洗い流し、医師の 診察を受けてください。

# $\Phi$

# 環境に関する注意事項

燃料および油脂は、環境汚染を配慮 した方法で廃棄してください。

サービスプロダクトには以下のものが含 まれます。

- 燃料
- 潤滑剤(エンジンオイル、トランスミッ ションオイルなど)
- 冷却水
- ブレーキ液
- ウォッシャー液
- エアコンディショナーの冷媒

メルセデス・ベンツにより承認された サービスプロダクトは、容器の以下の マークにより識別できます。

- MB-Freigabe (MB-Freigabe 229.51 など)
- MB Approval (MB Approval 229.51 など)

他のマークや推奨は、MBシート番号(MB 229.5 など) に準拠した品質レベルまた は仕様を示しています。これらは、メル セデス・ベンツによる承認は必要としま せんん

さらなる情報はメルセデス・ベンツ指定 サービス工場で入手できます。

#### 燃料

#### 重要な安全上の注意事項

# ↑ 警告

燃料は可燃性の高いものです。燃料 を不適切に扱った場合は、火災およ び爆発の危険性があります。

火気、裸火、火花の発生および喫煙 は避けてください。給油の前にはエ ンジンを停止してください。

# **魚 警告**

電池には毒性および腐食性を持つ物 質が含まれています。電池を飲み込 おと、深刻な健康上の問題を引き起 こすことがあります。致命的なけが をするおそれがあります。

# ▲ 警告

燃料は健康に有毒で危険です。けが の危険性があります。

燃料は決して飲み込まないでくだ さい。また、目や衣服に付着させない でください。気化した燃料を吸い込 まないでください。燃料は子供から 離してください。

お客様または他の方が燃料に触れた 場合は、以下に従ってください。

- 石鹸および水道水を使用して、た だちに肌から燃料を洗い流してく ださい。
- 燃料が目に入った場合は、ただち に清潔な水で十分にすすいでくだ さい。ただちに医師の診察を受け てください。
- 燃料を飲み込んだ場合は、ただち に医師の診察を受けてください。 無理に叶かせないでください。
- 燃料が付着した衣服はただちに替 えてください。

# タンク容量

モデル	全容量
S550	80.0 ℓ
S550 4MATIC	
他の全モデル	70.0 ℓ
モデル	予備燃料
AMG 車両	約14.0 包
他の全モデル	約8.0 ℓ

#### ガソリン

#### 燃料のグレード

■ ガソリンエンジン車両に給油するために軽油を使用しないでください。誤って異なる燃料を給油した場合は、イグニッションをオンにしないでください。さもないと、燃料が燃料システムに入るおそれがあります。少量の誤った燃料でも、燃料システムやエンジンの損傷につながるおそれがあります。メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡して、燃料タンクや燃料系統部品から完全に抜き取ってください。

■ 無鉛プレミアムガソリンのみを使用して給油してください。エンジンの出力が低下したり、エンジンが損傷する原因になります。

- E85(エタノール配合率 85%のガソリン)
- E100 (エタノール 100%)
- M15 (メタノール配合率 15% のガソ リン)
- M30(メタノール配合率 30%のガソ リン)
- M85 (メタノール配合率 85% のガソ リン)
- M100 (メタノール 100%)
- 金属を含む添加剤を含有したガソリン
- 軽油

このような燃料を車両に推奨されている 燃料と混合しないでください。

添加剤を使用しないでください。エンジンの損傷につながるおそれがあります。ただし、スラッジの生成を抑制・除去する効果のある添加剤を除きます。ガソリンにはメルセデス・ベンツで推奨された添加剤のみを混合してください。さらなる情報はメルセデス・ベンツ指定サービスT場におたずねください。

通常、燃料のグレードは給油ポンプに記載されています。給油ポンプにラベルが見当たらないときは、ガソリンスタンドのスタッフにおたずねください。

● E10 には最大 10% のバイオエタノールが含まれています。お客様の車両は E10 燃料の使用に適しています。E10 燃料を使用してお客様の車両に給油することができます。

・ 推奨燃料が使用できない場合は、一時的な手段として無鉛レギュラーガソリンを使用することができます。これにより、エンジン性能が低下したり、燃料消費量が増加することがあります。フルスロットルでの走行および急加速は避けてください。

給油に関する情報は(▷238 ページ)を ご覧ください。

# AMG 車両

指定以外の燃料を給油すると、エンジン の出力が低下したり、エンジンが損傷す るおそれがあります。

■ 緊急時で指定燃料が入手できないときに限り、無鉛レギュラーガソリンも使用できます。

その結果燃料消費量が著しく増大し、エンジン出力は著しく低下します。アクセルをいっぱいに踏み込んで運転することは避けてください。

#### 添加剤

■ 燃料添加剤を加えてエンジンを作動させると、エンジン故障につながるおそれがあります。燃料に燃料添加剤を混ぜないでください。これには、生成堆積物除去および防止のための添加剤は含まれません。ガソリンにはメルセデス・ベンツにより承認された添加物のみを混合してください。製品の容器に記載された使用上の注意をお守りください。推奨添加剤に関するさらなる情報はメルセデス・ベンツ指定サービス工場で入手できます。

メルセデス・ベンツは、添加剤が含まれている燃料ブランドの使用を推奨します。

燃料の中には、品質の劣るものがあります。このような燃料を使用すると、エンジン内部にスラッジが形成されるおそれがあります。その場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にご相談の上、純正の洗浄添加剤をガソリンに注入してください。常に容器に記載された注意事項および配合率に従ってください。

#### 燃料消費に関する情報

# Ψ

# 環境に関する注意事項

CO<sub>2</sub> (二酸化炭素) の排出は、地球温暖化の主な原因となります。車両のCO<sub>2</sub> 排出量は、燃料消費と直接関係があり、

以下の条件によって変化します。

- エンジンの燃焼効率
- 走行スタイル
- 環境の影響や道路状況、交通の流れのような、技術的ではない他の要因

緩やかな運転を心がけ、定期的に点検整備を行なうことにより、CO2排出量を最小限に抑えることができます。

以下のような状況では、燃料消費量が増加します。

- 非常に低い外気温で
- 市街地で
- 短距離の走行で
- 山間路で

#### エンジンオイル

# 全体的な注意事項

エンジンオイルを取り扱う場合は、サービスプロダクトの重要な安全上の注意事項に従ってください(▷521 ページ)。

エンジンオイルの品質は、エンジンの性能や使用寿命に大きな影響を与えます。 広範囲にわたる試験の末、メルセデス・ベンツでは最新の技術基準に適合するエンジンオイルのみを承認しています。

そのため、メルセデス・ベンツ車のエンジンには、メルセデス・ベンツが承認したエンジンオイルのみを使用してください。

テストされ、承認されたエンジンオイルについてのさらなる情報は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で入手できます。エンジンオイルの交換はメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なうことを、メルセデス・ベンツの承認は、オイル容器の "MB Approval" の記載、または "MB Approval 229.51" などの対応する記号により示されます。

テストされ、承認されたエンジンオイルについてのさらなる情報は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で入手できます。エンジンオイルの交換はメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なうことを、メルセデス・ベンツは推奨します。


#### 容量

以下の数値は、オイルフィルターを含む オイル交換時のものです。

モデル	交換容量
S400 HYBRID	6.5 િ
AMG 車両	外部オイルクー ラーなし:8.5 ℓ
他の全モデル	8.0 ℓ

#### 添加剤

# エンジンオイルの粘度



粘度は、液体の流動性を示します。エンジンオイルの粘度が高いほどゆっくりと流れ、粘度が低いほど速く流れます。

エンジンオイルの選択は、対応する外気温度を基準にして、SAE グレード(粘度)に応じたものにしてください。表では、使用すべき SAE グレードを示しています。低温の環境では、劣化や煤、添加剤などにより使用時のエンジンオイルの特性が著しく損なわれます。そのため、適切な SAE グレードの承認されたエンジンオイルを使用して、定期的にオイル交換を行なうことを強く推奨します。

#### ブレーキ液

# ⚠ 警告

ブレーキ液は、使用している間に大 気中の湿気を吸収して劣化します。 ブレーキ液が劣化すると、沸点が低 下します。

ブレーキ液の沸点が低すぎる場合、長い下り坂や急な下り坂などでブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキ液が沸騰して気泡が発生します。ブレーキ液が劣化しベーパーロックが起こると、ブレーキの性能が損なわれます。

ブレーキ液は、定期的にメルセデス・ベンツ指定サービス工場で交換してください。ブレーキ液の交換時期は、整備手帳で確認してください。

承認されたブレーキ液に関する情報はメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

#### 冷却水

# 重要な安全上の注意事項

# **魚 警告**

不凍液がエンジンルームの熱くなっ ている構成部品に触れると、発火す る可能性があります。火災および火 傷の危険性があります。

不凍液を補給する前にエンジンを冷 やしてください。不凍液の濃縮液が 補充口の脇に飛散していないことを 確認してください。エンジンを始動す る前に、不凍液が付着した構成部品 を清掃してください。

■ 冷却水は、必ず弊社指定の不凍液を 混合したものを補給してください。エン ジンを損傷するおそれがあります。

冷却水についての詳細は、メルヤデス・ ベンツ指定サービス工場におたずねくだ さい。

- 必ず適切な冷却水を使用してくだ さい。不適切な冷却水を使用すると、エ ンジン冷却システムの腐食やオーバー ヒートを防ぐことができなくなります。
- 介却水はメルセデス・ベンツ指定サー ビス丁場で定期的に交換し、交換を整備 手帳で確認してください。

冷却水は水と不凍/防錆剤の混合液です。 以下の役割があります。

- 防錆保護
- 凍結防止
- 沸点の上昇

不凍/防錆剤が適切な濃度の場合は、作 動中の冷却水の沸点は約130℃になり ます。

エンジン冷却システム内の不凍 / 防錆剤 の濃度は、

- 50%以上にしてください。これにより、 約-37℃までエンジン冷却システムを 凍結から保護します。
- 55% (-45℃までの凍結防止保護)を 超えないようにしてください。さも ないと、熱が効果的に発散しません。
- ・車両の納車時には、適切な凍結防止 および防錆保護を行なうことができる濃 度の冷却水が充填されています。
- 介却水は、メルセデス・ベンツ指定 サービス工場での定期整備ごとに点検が 行なわれます。

#### ウインドウウォッシャーシステム

# 重要な安全上の注意事項

# **漁 警告**

ウインドウウォッシャー液の濃縮液 は高い可燃性です。熱いエンジン部 品または排気システムに触れると、 発火することがあります。火災およ び火傷の危険性があります。

ウインドウウォッシャー液の濃縮液 が補充口の脇に付着していないこと を確認してください。

- 蒸留水や脱イオン水をウォッシャー 液リザーブタンクに入れないでくだ さい。レベルセンサーを損傷するおそれ があります。
- 夏季用または冬季用の純正ウォッ シャー液を混合して使用してください。 純正品以外のウォッシャー液を使用す ると、噴射ノズルが詰まるおそれがあり ます。

# 気温が 0℃以上のとき:

▶ 水と夏用ウォッシャー液の混合液を ウォッシャー液リザーブタンクに補充 します。

水の量 100 に対して夏用ウォッシャー 液の量 1 を混合します。

#### 気温が 0℃以下のとき:

▶ 水と冬用ウォッシャー液の混合液を ウォッシャー液リザーブタンクに補充 します。

外気温度に応じて混合比を調整してく ださい。

- -10℃まで:水の量2に対して冬 用ウォッシャー液の量1を混合します。
- -20℃まで:水の量1に対して冬 用ウォッシャー液の量1を混合します。
- -29℃まで:水の量1に対して冬 用ウォッシャー液の量2を混合します。


# 車両データ

#### 全体的な注意事項

記載の車両データについては、以下の点にご注意ください。

- 記載の車高は、以下の条件に応じて異なります。
  - タイヤ
  - 積載量
  - サスペンションの状態
  - オプション装備
- オプション装備は最大積載量を減少させます。

# 寸法および重量



	1100000000
モデル	① 開いたときの 高さ
S400 HYBRID	1800mm
AMG 車両	1799mm- 1854mm
他の全モデル	1803mm

ルーフとトランクの最大積載量	
モデル	ルーフの 最大積載量
全モデル	100kg
モデル	トランクの 最大積載量
全モデル	100kg

バッテリー	
モデル	バッテリー電圧
全モデル	12V
モデル	バッテリー容量
S400 HYBRID	95Ah
S550	
S550 4MATIC	
AMG 車両	80Ah

⚠ お車をご使用になる前に必ずお読みください

デジタル版取扱説明書の訂正事項

# デジタル版取扱説明書の訂正事項

以下では、デジタル版取扱説明書に該当する訂正事項を記載しています。

# 安全性

# 乗員の安全性

保護システム警告灯

記載内容



訂正内容

# ↑ 警告

乗員保護装置が故障している場合は、 車両の減速度が大きい事故の際に、 乗員保護装置の構成部品が不意に作動したり、またはまったく作動しない ことがあります。 シートベルトテンショナーあるいは エアバッグに影響を与えることがあります。これにより、けがまたは致命的なけがの危険性が高まります。

ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で乗員保護装置の点検を受けて修理してください。

# **魚 警告**

乗員保護装置が故障している場合は、 乗員保護装置の構成部品が不意に作動したり、または車両の減速度が大きい事故の際にまったく作動しないことがあります。これは、たとえばシートベルトテンショナーあるいはエアバッグに影響を与えることがあります。これにより、けがまたは致命的なけがの危険性が高まります。

ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で乗員保護装置の点検を受けて修理してください。

記載内容



訂正内容

助手席エアバッグオフ表示灯

助手席エアバッグオフ / オン表示灯

# シートベルト

記載内容



訂正内容

# リアアクティブベルトバックル

<u>シートベルトフィーダー</u>は、PRE-SAFE® コンビニエンス機能の一部です。外側リアシートで使用されます。

# アクティブベルトバックル(後席)

アクティブベルトバックルは、PRE-SAFE®コンビニエンス機能の一部です。 外側リアシートで作動します。

#### 子供を乗せるとき

## ISOFIX 対応チャイルドセーフティシート固定装置

#### 記載内容



#### 訂正内容

各走行前に、ISOFIX 対応チャイルドセーフティシート固定装置が両方の ISOFIX 固定リングに正しく固定されていることを確認します。

▶ シート表面のライニング①を取り外します。

各走行前に、ISOFIX 対応チャイルドセーフティシートが両方の ISOFIX 固定リングに正しく固定されていることを確認します。

▶ シート表面のライニング①を<u>開き</u>ます。

# テザーアンカー

#### テザーアンカー

## 記載内容



#### 訂正内容

テザーアンカーは<u>後席の子荷物棚の外側</u> ヘッドレストの後側に取り付けられてい ます。 テザーアンカーは<u>後席外側へッドレスト</u> <u>後方のパーセルシェルフ</u>に取り付けられ ています。

# 助手席チャイルドセーフティシート自動検知システム

#### 記載内容



#### 訂正内容

# ⚠ 警告

子供を助手席の前向きチャイルドセーフティシートに固定していて、助手席位置をダッシュボードの<u>すぐ近くした場合は、</u>事故のときに、<u>子供は</u>以下のようになることがありますす。

助手席エアバッグオフ表示灯が点 灯している場合にエアバッグにぶつかる

# ↑ 警告

子供を助手席の前向きチャイルドセーフティシートに固定していて、助手席位置をダッシュボードのすぐ近くにした場合は、事故のときに、子供が以下のようになることがありますす。

助手席エアバッグオフ表示灯が消 灯している場合にエアバッグにぶつかる

#### 走行安全システム

#### CPA (衝突警告システム)

#### 距離警告機能

#### 記載内容



#### 訂正内容

特に以下のときは、障害物の検知が困難 になります。

新しい車両で、または CPA (衝突警告 システム) が作動した後で

特に以下のときは、障害物の検知が困難 になります。

• 新しい車両で、または CPA (衝突警告 システム) の点検整備を受けた後で

#### アダプティブブレーキアシスト

#### 記載内容



#### 訂正内容

特に以下の場合は、障害物の検知が困難 になるおそれがあります。

最初に数キロメートル走行した後の新 車で、または CPA (衝突警告システム) が作動した後で

アダプティブブレーキアシストの支援 で、距離警告信号は車両の進路に長時間 ある障害物を検知することができます。

特に以下の場合は、障害物の検知が困難 になるおそれがあります。

数 km 走行するまでの新車で、または CPA(衝突警告システム)の点検整備 を受けた後で

レーダーセンサーシステムの支援で、ア ダプティブブレーキアシストは車両の進 路に長時間ある障害物を検知することが できます。

#### ステアコントロール

# 重要な安全上の注意事項

#### 記載内容



#### 訂正内容

の操舵支援は行なわれません。

- FSP® が故障している
- ライトが故障している

ただし、パワーステアリングは作動し続 けます。

以下の場合は、ステアコントロールから 以下の場合は、ステアコントロールから の操舵支援は行なわれません。

- FSP® が故障している
- ステアリングが故障している

ただし、パワーステアリングは作動し続 けます。

# PRE-SAFE® ブレーキ

#### 機能

#### 記載内容



#### 訂正内容

▶ 設定 / 解除する:マルチファンクションディスプレイで PRE-SAFE® ブレーキを設定または解除します。

PRE-SAFE® ブレーキが設定されていない場合は、マルチファンクションディスプレイに、マークが表示されます。

▶ 設定 / 解除する: マルチファンクションディスプレイで PRE-SAFE® ブレーキを設定または解除します。

PRE-SAFE® ブレーキが設定されていない場合は、マルチファンクションディスプレイのアシストー覧に図字マークが表示されます。

# 開閉

# 乗員の安全性

# キーの機能





#### 訂正内容



- ① 車両の施錠
- ② 3 トランクリッドの開閉
- ③ ・ 車両の解錠



- ① 車両の施錠
- ② ② トランクリッドを開く
- ③ ・ 車両の解錠

#### ロックシステムの設定変更

#### 記載内容



#### 訂正内容

キーレスゴー機能は以下のように切り替 キーレスゴー機能は以下のように切り替 わります。

**▶ すべてを施錠する**:1つのドアハンド **▶ すべてを施錠する**:1つのドアハンド ルのロックスイッチを押します。

わります。

ルの外側面に触れます。

# ドア

# 運転席ドアの解錠(エマージェンシーキー)

#### 記載内容



#### 訂正内容



▶ エマージェンシーキーを 11 の位置 まで反時計回りにいっぱいまでにま わして、この位置で保持します。

ロックノブが上がり、ドアが解錠し ます。



▶ エマージェンシーキーを 🗊 の位置 まで時計回りにいっぱいまでまわし ます。

ロックノブが上がり、ドアが解錠し ます。

介 左ハンドル車両では、エマージェン シーキーを反時計回りにまわします。

#### 車両の施錠(エマージェンシーキー)

#### 記載内容



#### 訂正内容



で、反時計回りにいっぱいまでまわし ます。

ロックノブが下がり、運転席ドアが施 錠されます。



▶ エマージェンシーキーを ① の位置ま
▶ エマージェンシーキーを ② の位置ま で、反時計回りにいっぱいまでまわし ます。

> ロックノブが下がり、運転席ドアが施 錠されます。

介 左ハンドル車両では、エマージェン シーキーを時計回りにまわします。

# サイドウインドウ

# コンビニエンスオープニング機能

#### 全体的な注意事項

#### 記載内容



#### 訂正内容

このとき、キーを使用して以下の機能が 同時に行なわれます。

- 車両を解錠する
- サイドウインドウを開く
- パノラミックスライディングルーフお よび電動ブラインドを開く
- 運転席シートのシートベンチレーター を作動させる

このとき、キーを使用して以下の機能が 同時に行なわれます。

- 車両を解錠する
- サイドウインドウを開く
- パノラミックスライディングルーフお よび電動ブラインドを開く
- 電動ブラインド(リアウインドウ、リ アサイドウインドウ)を開く
- 運転席シートのシートベンチレーター を作動させる

#### コンビニエンスオープニング機能

#### 記載内容



#### 訂正内容

- - パノラミックスライディングルーフの 電動ブラインドが閉じているときは、 電動ブラインドが最初に開きます。
- ▶ パノラミックスライディングルーフが 希望の位置になるまで、再度 ¬ ス イッチを押して保持します。
- - パノラミックスライディングルーフの 電動ブラインド、または電動ブライン ド (リアウインドウ、リアサイドウイ ンドウ) が閉じているときは、それら が先に閉じます。
- ▶ サイドウインドウおよびパノラミック スライディングルーフが希望の位置に なるまで、再度 「 スイッチを押し て保持します。

#### コンビニエンスクロージング機能

# 重要な安全上の注意事項





#### 訂正内容

パノラミックスライディングルーフ装備 車両では、その後に電動ブラインドを閉 じることができます。 パノラミックスライディングルーフ装備 車両では、その後に電動ブラインドを閉 いることができます。

また、電動ブラインド(リアウインドウ、 リアサイドウインドウ)を閉じることが できます。

# シート、ステアリングとミラー

#### シート

#### ショーファーモード

#### ショーファーモードの助手席シートの位置合わせ

#### 記載内容

# $\longrightarrow$

#### 訂正内容

#### 後席からの調整

#### 運転席シートからの調整

助手席シートをショーファーモードの位置にするためには:

- 助手席ドアが閉じていなければならない
- エンジンスイッチにキーがあり、1または2の位置になければならない
- 助手席シートに乗車していない
- 助手席のシートベルトがバックルに差し込まれていない

#### 後席からの調整

#### 運転席シートからの調整

助手席シートをショーファーモードの位置にするためには:

- 助手席ドアが閉じていなければならない
- イグニッション位置が1または2で なければならない
- 助手席シートに乗車していない
- 助手席のシートベルトがバックルに差し込まれていない

# 助手席のヘッドレストを前方に倒す

## リアシートから前方に倒す

運転席シートから前方に倒す

#### 記載内容



#### 訂正内容

助手席のヘッドレストを前方に倒すために:

- 助手席ドアが閉じていなければならない
- <u>エンジンスイッチにキーがあり、1ま</u>たは2の位置になければならない
- 助手席シートに乗車していない
- 助手席のシートベルトがバックルに差し込まれていない

助手席のヘッドレストを前方に倒すた めに:

- 助手席ドアが閉じていなければならない
- イグニッション位置が1または2で なければならない
- 助手席シートに乗車していない
- 助手席のシートベルトがバックルに差 し込まれていない

#### ステアリング

#### イージーエントリー機能

イージーエントリー機能が設定されているときのステアリングおよび運転席シートの 位置

#### 記載内容



#### 訂正内容

以下の場合にステアリングは上方に動き、助手席シートが後方に動きます。

- エンジンスイッチからキーを抜いた
- キーレスゴーで:運転席ドアを開いた。 キーレスゴーは 1 の位置になければなりません。
- **キーで**:運転席ドアを開いた。<u>エンジンスイッチのキーは 0 または 1 の位</u> 置になければなりません。
- イグニッションがオフのときに運転席 ドアを開いた

以下の場合にステアリングは上方に動き、運転席シートが後方に動きます。

- エンジンスイッチからキーを抜いた
- イグニッション位置が1または0の とき、またはエンジンスイッチから キーが抜かれているときに運転席ドア を開いた

#### 運転する際のステアリングおよび運転席シートの位置

#### 記載内容



#### 訂正内容

以下の場合は、ステアリングおよび運転 席シートが以前に設定した位置に動き ます。

- 運転席ドアを<u>閉じ、</u>エンジンスイッチ にキーを差し込んだ
- イグニッションがオンのときに運転席 ドアを閉じた
- キーレスゴー装備車両でキーレスゴー スイッチを押した

以下の場合は、ステアリングおよび運転 席シートが以前に設定した位置に動き ます。

- 運転席ドアを<u>閉じた状態で、</u>エンジンスイッチにキーを差し込んだ
- 運転席ドアを閉じて、イグニッション 位置を 0 から 1、または 1 から 2 に した

# メモリー機能

#### メモリーの設定

#### 記載内容



#### 訂正内容

以下の項目がひとつの設定として記憶されます。

運転席側:運転席および助手席側の<u>ド</u> アミラーの角度 以下の項目がひとつの設定として記憶されます。

• 運転席側:運転席および助手席側の<u>ド</u>アミラーの角度、ステアリングの位置

# 後席のメモリー機能

#### メモリーの設定

リアリクライニングシート非装備車両

リアリクライニングシート装備車両

#### 記載内容



#### 訂正内容

- ▶ <u>リアシートを選択する</u>: スイッチの表示灯が点灯しなくなるまで、<a>」</a>. スイッチを繰り返し押します。
- ▶ <u>助手席シートを選択する</u>:表示灯が点 灯するまで、<u>②</u> スイッチを繰り返 し押します。

スイッチの表示灯が点灯している場合は、助手席シートが選択されています。

▶ 対応する助手席シートを調整します。

- ▶ <u>リアシートの位置を記憶させる:</u> スイッチの表示灯が点灯しなくなるまで、「」。 スイッチを繰り返し押します。
- ▶ 助手席シートとリアシートの位置を記憶させる:表示灯が点灯するまで、
  ② スイッチを繰り返し押します。
  スイッチの表示灯が点灯している場合は、助手席シートが選択されています。
- ▶ <u>リアシートおよび助手席シート</u>を調整 します。

# ライトおよびワイパー

# 車外ライト

#### 車外ライトの設定

#### ライトスイッチ

#### 記載内容



#### 訂正内容

#### 操作

車外ライト<u>(車幅灯 / パーキングライトを除く)</u>は、以下の操作を行なうと自動的に消灯します。

- エンジンスイッチからキーを抜く
- キーが 0 の位置のときに運転席ドアを 開く

#### ヘッドライトのオートモード

エンジンがかかっているとき:マルチファンクションディスプレイでデイタイムドライビングライト機能を<u>設定している場合は、デイタイムドライビングライトまたは車幅灯およびロービームへッドライトが周囲の明るさの明るさ度合いよって自動的に点灯または消灯に切り替わります。
</u>

#### 操作

<u>車外ライト(ヘッドライト)は、エンジン</u>を停止すると自動的に消灯します。

車外ライト<u>(車幅灯)</u>は、以下の操作を 行なうと自動的に消灯します。

- エンジンスイッチからキーを抜く
- キーが 0 の位置のときに運転席ドアを 開く

#### ヘッドライトのオートモード

エンジンがかかっているとき:マルチファンクションディスプレイでデイタイムドライビングライト機能を設定していない場合は、車幅灯およびロービームヘッドライトの点灯または消灯が周囲の明るさによって自動的に切り替わります。

# ルームライト

#### ルームライトの概要

#### グリップハンドルのコントロールパネル(後席)

#### 記載内容



#### 訂正内容

- <u>車両の対応する側を点灯する</u>:
  スイッチ②を押します。
  - 読書灯 ① およびメークアップライト が点灯します。
- ▶ <u>車両の両側を点灯する</u>: スイッチ ③ を押します。
  - 読書灯 ① およびメークアップライト が点灯します。
- 対応する側の後席読書灯およびメーク
   アップライトを点灯する: スイッチ
   ② を押します。
  - 読書灯 ① およびメークアップライト が点灯します。
- ▶ 両側の後席読書灯およびメークアップ ライトを点灯する: スイッチ ③ を押 します。
  - 読書灯 ① およびメークアップライト が点灯します。

# エアコンディショナー

# エアコンディショナーシステムの操作

エアコンディショナーの作動 / 停止の切り替え

#### 記載内容



#### 訂正内容

<u>コントロールパネル</u>を使用してのフロントエアコンディショナーの作動および停止の切り替え

► エンジンスイッチのキーを 2 の位置に まわします。 フロントコントロールパネル のフロントエアコンディショナーの作動 および停止の切り替え

▶ エンジンスイッチのキーを2の位置に まわします。

#### 記載内容



#### 訂正内容

<u>コントロールパネル</u>を使用しての<u>フロン</u> <u>トエアコンディショナー</u>の作動および停 止の切り替え

▼ エアコンディショナー設定バーで "後席の調整"を選択します (別冊の COMAND システムの取扱説明書をご覧ください)。

<u>フロントコントロールパネル</u>を使用して のリアエアコンディショナーの作動およ び停止の切り替え

► エアコンディショナー設定バーで <u>"後</u> 席の設定 "を選択します(デジタル版 取扱説明書をご覧ください)。

#### 記載内容



#### 訂正内容

<u>コントロールパネル</u>を使用しての後席の エアコンディショナーの作動 / 停止の切 り替え

▶ 停止する: ロッカースイッチ ⑩ を上または下に押します。

ロッカースイッチ ⑩ の表示灯が<u>消灯</u> します。後席ディスプレイに OFF が 表示されます。 <u>リアコントロールパネル</u>を使用しての後 席のエアコンディショナーの作動 / 停止 の切り替え

▶ 停止する: ロッカースイッチ ⑩ を上または下に押します。

ロッカースイッチ ⑩ の表示灯が<u>点灯</u> します。

#### エアコンディショナーを AUTO モードに設定する

#### フロントコントロールパネルを使用してのリアエアコンディショナーの自動制御

#### 記載内容



# 訂正内容

オートモードのときに COMAND システムを使用してリアの送風量または送風配分を手動で調整した場合は、<u>リアディスプレイの表示灯 AUTO が</u>消灯します。ただし、手動で変更されなかった機能は自動で制御され続けます。手動で設定した機能がオートモードに切り替わったときは、<u>後席ディスプレイの AUTO 表示が</u>再度表示されます。

オートモードのときに COMAND システムを使用してリアの送風量または送風配分を手動で調整した場合は、「AUTO スイッチの表示灯が消灯します。ただし、手動で変更されなかった機能は自動で制御され続けます。手動で設定した機能がオートモードに切り替わったときは、「AUTO スイッチの表示灯が再度点灯します。

# リアコントロールパネルを使用してのリアエアコンディショナーの操作

#### 記載内容



#### 訂正内容

オートモードのときに送風量または送風配分を手動で調整した場合は、<u>後席ディスプレイの AUTO ディスプレイが</u>消灯します。ただし、手動で変更されなかった機能は自動で制御され続けます。手動で設定した機能がオートモードに切り替わったときは、<u>後席ディスプレイのAUTO 表示が再度表示されます。</u>

オートモードのときに送風量または送風配分を手動で調整した場合は、Auto スイッチの表示灯が消灯します。ただし、手動で変更されなかった機能は自動で制御され続けます。手動で設定した機能がオートモードに切り替わったときは、Auto スイッチの表示灯が再度点灯します。

## フロントウインドウの曇り取り

#### 記載内容



#### 訂正内容

エアコンディショナーが以下のように 作動します。

- 高い送風量
- 高い温度
- フロントウインドウおよびフロント サイドウインドウへの送風配分
- 内気循環モードの解除
- フロントウインドウヒーティングの 作動

- エアコンディショナーが以下のように 作動します。
- 高い送風量
- 高い温度
- フロントウインドウおよびフロント サイドウインドウへの送風配分
- 内気循環モードの解除

# ウインドウの曇り取り

#### フロントウインドウの内側が曇るとき

#### 記載内容



#### 訂正内容

- カースイッチ (gwx) を使用して、"フ ロントウインドウデフロスター " 機能 を作動させます。フロントウインドウ ヒーティングが作動します。
- ▶ ウインドウが曇り続ける場合は、ロッ ▶ ウインドウが曇り続ける場合は、ロッ カースイッチ (雪/м) を使用して、"フロ ントウインドウデフロスター "機能を 作動させます。

#### パフュームアトマイザー

#### パフュームアトマイザーの操作

#### 記載内容



#### 訂正内容

パフュームアトマイザーには、あらかじめ香水が詰められた容器が付属しています。様々な香水が詰められた容器、および自分で満たすことのできる空の容器から選択することもできます。

■ メルセデス・ベンツ純正の室内香水 を使用しない場合は、香水のパッケージ にあるメーカーの安全上の注意事項を遵 守してください。 パフュームアトマイザーには、あらかじ め香水が詰められた容器が付属してい ます。

- 1 日本仕様では、様々な香水が詰められた容器、および自分で満たすことのできる空の容器は選択できません。
- ▼ メルセデス・ベンツ純正以外の香水容器を使用しないでください。

#### 送風口の調整

#### 中央送風口の調整

#### 記載内容



#### 訂正内容

▶ 送風の向きを調整する:中央のフィンで後席送風□②または⑤を持ち、上または下に、または左または右に動かします。

▶ 送風の向きを調整する:中央のフィンで中央送風口②または⑤を持ち、上または下に、または左または右に動かします。

# 走行と駐車

# 走行

#### エンジンの始動

#### キーレスゴースイッチでの始動手順

#### 記載内容



#### 訂正内容

エンジンスイッチにキーを差し込まずに、キーレスゴースイッチを使用して<u>車</u>両を手動で始動することができます。車内にキーがあり、キーレスゴースイッチがエンジンスイッチに差し込まれていなければなりません。エンジン始動のためのこの手順は、ECO スタートストップ機能の自動エンジン始動機能とは独立して作動します。

エンジンスイッチにキーを差し込まずに、キーレスゴースイッチを使用してエンジンを始動することができます。車内にキーがあり、キーレスゴースイッチがエンジンスイッチに差し込まれていなければなりません。エンジン始動のためのこの手順は、ECOスタートストップ機能の自動エンジン始動機能とは独立して作動します。

# 給油

# 給油

# 燃料給油口フラップを開く

#### 記載内容



# 訂正内容

▶ 運転席ドアを開きます。

キーの位置 **0**:"キーを抜いた"状態に相当します。

運転席ドアを再度閉じることができ ます。 ▶ エンジンスイッチからキーを抜きます。

# または

▶ 運転席ドアを開きます。

キーの位置 **0**: "キーを抜いた"状態に相当します。

運転席ドアを再度閉じることができ ます。

# 駐車

# 重要な安全トの注意事項

#### 記載内容



#### 訂正内容

# ↑ 警告

保護者のいない子供を重内に残すと、 たとえば以下のようにして車両を動 かすように設定できることがあり ます。

- パーキングブレーキを解除したとき
- オートマチックトランスミッショ ンをパーキングポジション**P**から シフトする
- エンジンを始動する

# ↑ 警告

保護者のいない子供を重内に残すと、 たとえば以下のようにして車両を動 かすように設定できることがあり ます。

- パーキングブレーキを解除する
- オートマチックトランスミッショ ンをパーキングポジション**P**から シフトする
- エンジンを始動する

# 運転のヒント

# ブレーキ

### 記載内容



#### 訂正内容

# AMG カーボンセラミックブレーキ

過度に負担があるブレーキ操作は、そ れに応じたブレーキパッドの高い磨耗 につながります。メーターパネルのブ レーキ磨耗警告灯に注意し、マルチファ ンクションディスプレイのブレーキ状況 のいかなるメッセージにも注意してくだ さい。

# AMG 強化ブレーキシステム

過度に負担があるブレーキ操作は、<br />
それ に応じたブレーキパッドの高い摩耗につ ながります。マルチファンクションディ スプレイのブレーキ状況のいかなるメッ セージにも注意してください。

# 走行システム

ディストロニック・プラス

ディストロニック・プラスでの運転のヒント

記載内容

 $\longrightarrow$ 

訂正内容

カーブの走行 / 侵入 / 退出時

カーブの走行/進入/抜けるとき

# ホールド機能

ホールド機能を解除する

# 記載内容



# 訂正内容

ホールド機能は以下のときに自動的に解除されます。

 アクセルペダルを踏んで、トランス ミッションがポジション D または R である。 ホールド機能は以下のときに自動的に解除されます。

• <u>トランスミッションがポジション Dまたは R でアクセルペダルを踏んだ。</u>

# AIR マティックサスペンション

### 車高

#### 記載内容



#### 訂正内容

# 標準の車高の設定

▶ スイッチ①を押します。

表示灯②が消灯します。車高が標準の車高に調整されます。

マルチファンクションディスプレイの <u>車高が下がりますというメッセージが</u> 消えます。

### 標準の車高の設定

▶ スイッチ①を押します。

表示灯②が消灯します。車高が標準の車高に調整されます。

# アクティブパーキングアシスト

### 駐車

### 駐車スペースからの退出

#### 記載内容



#### 訂正内容

マルチファンクションディスプレイ にパーキングアシストオン Yes: OK No: 与 というメッセージが表示され ます。

マルチファンクションディスプレイ にパーキングアシスト開始 はい: OK いいえ: ち というメッセージが表示 されます。

# パーキングアシストリアビューカメラ

### 広角機能

# 記載内容



# 訂正内容

使用して広角表示を選択することもでき ます。

パーキングアシストリアビューカメラを パーキングアシストリアビューカメラを 使用して広角表示を選択することもでき ます。

> ▶ 広角機能が選択されていないときに、 COMAND コントローラーをまわして マーク①を選択します。

# 360° カメラシステム

# 分割画面または全画面表示を選択する

## 記載内容



#### 訂正内容

▶ コントローラーをまわして押し、全画 面 を選択します。

▶ コントローラーをまわして押し、 180° ビュー を選択します。

# COMAND ディスプレイの表示

### フロントカメラからの映像のある上面表示

# 記載内容



# 訂正内容





- ① 上面表示とフロントカメラ映像の分割 画面の設定アイコン
- ② 車両後部から約 4.0 m の距離の黄色の ガイドライン
- ③ そのときのステアリング角度での、ド アミラーを含む車幅を示す黄色のガイ ドライン (可動)
- ④ そのときのステアリング角度での、タ イヤの進路を示す黄色のレーンマーク (可動)
- ⑤ 車両後部から約 0.30 m の距離の赤色 のガイドライン
- ⑥ 車両後部から約 1.0 m の距離の黄色の ガイドライン

- ① 上面表示とフロントカメラ映像の分割 画面の設定アイコン
- ② 車両前部から約 4.0 m の距離の黄色の ガイドライン
- ③ そのときのステアリング角度での、ド アミラーを含む車幅を示す黄色のガイ ドライン (可動)
- ④ そのときのステアリング角度での、タ イヤの進路を示す黄色のレーンマーク (可動)
- ⑤ 車両前部から約 0.30 m の距離の赤色 のガイドライン
- ⑥ 車両前部から約 1.0 m の距離の黄色の ガイドライン

### アテンションアシスト

### アテンションアシストの設定

# 記載内容



#### 訂正内容

**センシティブ**を選択:感度がより高く設定されます。それに合うように、アテンションアシストにより検知されるアテンションレベルが適合され、運転手がより早く警告されます。

アテンションアシストが解除されているときは、エンジンが停止した後に自動的に再設定されます。選択される感度は、最後に設定した選択に対応します(標準/センシティブ)。

高威度を選択:感度がより高く設定されます。それに合うように、アテンションアシストにより検知されるアテンションレベルが適合され、運転手がより早く警告されます。

アテンションアシストが解除されているときは、エンジンが停止した後に自動的に再設定されます。選択される感度は、最後に設定した選択に対応します(標準/高感度)。

### ドライビングアシストプラスパッケージ

# アクティブブラインドスポットアシスト

# 記載内容



#### 訂正内容

アクティブブラインドスポットアシスト の作動

► <u>エンジンスイッチのキーを **2** の位置に</u> まわします。

ドアミラーの警告灯①が約1.5秒 赤色に点灯します。後方に発信される灰色のレーダー波がマルチファンクションディスプレイのアシストディスプレイの車両の隣に表示されます。

アクティブブラインドスポットアシスト の作動

► イグニッション位置を 2 にします。 ドアミラーの警告灯①が<u>赤色に点灯します。</u>後方に発信される<u>レーダー波がマルチファンクションディスプレイのアシストディスプレイの車両の隣に灰色で表示されます。</u>

# マルチファンクションディスプレイと表示

# メニューおよびサブメニュー

トリップメニュー

記載内容



訂正内容

トリップコンピューター "<u>スタートから</u>" または " リセット後 "

トリップコンピューター "<u>スタート後</u>" または " リセット後 "



- ① 距離
- ② 継続時間
- ③ 平均燃費
- ④ 平均速度



- ① 距離
- ② 継続時間
- ③ 平均燃費
- ④ 平均速度

# ラジオメニュー

#### 記載内容



# 訂正内容





- ① 周波数バンドと放送局リスト番号
- ②メモリーポジションのある放送局周 波数
- ③ アーティスト名
- ④ トラック名
- ⑤ ジャンル
- ▶ 高速スクロールを使用して放送局リス トから放送局を選択する: ▼ また は ▲ スイッチを押して短時間保持 します。

- ①周波数バンド
- ②メモリーポジションのある放送局周 波数または放送局名
- ③ 仕様により表示されません
- ④ 仕様により表示されません
- ⑤ 仕様により表示されません
- 仕様により、高速スクロールを使用 した放送局リストからの放送局の選択は 利用できません。

# 電話メニュー

# はじめに

#### 記載内容



#### 訂正内容

- して、電話メニューを選択します。
- ▶ ステアリングの ▼ または ▲ を押▶ ステアリングの ▼ または ▲ を押 して、TEL メニューを選択します。

# 設定メニュー

#### アシストサブメニュー

# PRE-SAFE® ブレーキの設定 / 解除

#### 記載内容



# 訂正内容

プレセーフブレーキを選択します。

PRE-SAFE ブレキ を選択します。

# メーターパネルのサブメニュー

### 補助スピードメーターの設定 / 解除の切り替え

#### 記載内容



#### 訂正内容

▶ ▼ または ▲ スイッチを押して、 ▶ ▼ または ▲ スイッチを押して、 ます。

インストルメントクラスタ サブメニューを選択し メーター サブメニューを選択します。

# 工場出荷時の設定に戻す

#### 記載内容



#### 訂正内容

ます。

▶ ▼ または ▲ スイッチを押して、 ▶ ▼ または ▲ スイッチを押して、 設定初期化 サブメニューを選択し 初期設定 サブメニューを選択します。

# COMAND システム

## 各部の名称

# COMAND システムの基本機能

# 機能およびメニューの呼び出し

#### 記載内容



#### 訂正内容

▶ MEDIA スイッチ、または NAVI、RADIO、 TEL または 3 スイッチを押します。

<u>通信:</u>最後に設定した<u>通信機能</u>の基本 メニュー(電話、アドレス帳、インター ネット)が表示されます。

▶ メニューを表示する: ナビゲーションでコントローラーを押します。

地図にメニューが表示されます。<u>下</u> 部メニューバーにマークが表示され ます。

### または他の機能で

■ コントローラーをスライドします★◎ ↓。

選択した機能のメニューが表示されます。操作によっては、基本機能バー①またはメニューバー②<u>にマークが表</u>示されます。

► MEDIA スイッチ、または NAVI、RADIO、 TEL または 🖘 スイッチを押します。

**電話 / ●** : 最後に設定した<u>電話 / ●</u> 機能の基本メニュー(電話、アドレス帳、インターネット)が表示されます。

▶ <u>ナビゲーションでメニューを表示する</u>: ナビゲーションでコントローラーを押します。

地図にメニューが表示されます。<u>下部</u> メニューバーの項目が選択されます。

### または

# 他の機能でメニューを表示する:

■ コントローラーをスライドします★◎ ▼。

選択した機能のメニューが表示されます。操作によっては、基本機能バー①またはメニューバー②の項目が選択されます。

### 記載内容



### 訂正内容

# マルチシートエンターテインメントシ

# ステム

# メディアの概要

以下のメディアから選択することができ ます。

メディア	機能 / 位置
外部入力	AUX ソケットに接続されている機器 AUX ソケットにクリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカ
Bluetooth®オーディオ	<ul> <li>Bluetooth® 経由で COMANDシステムに接続された機器</li> <li>ビジネス電話として COMANDシステムに接続された機器</li> </ul>

# リアシートエンターテインメントシス テム

# メディアの概要

以下のメディアから選択することができ ます。

メディア	機能 / 位置
外部入力	AUX ソケットに接続されている機器。AUX ソケットは前席および後席のセンターコンソールのアームレスト下にあります。
Bluetooth® オーディオ	Bluetooth <sup>®</sup> 経 由 で COMAND シ ステムに接続さ れた機器

# 車両のメディアにアクセスする

#### 記載内容



# 訂正内容

- ▶ メニューを表示する: リモコンの 🔻 スイッチを押します。
- 使用して、デバイスを選択します。

使用可能なディスク / デバイスが表示 されます。ドット • は現在の設定を 示しています。

- ▶ リアエンターテインメントシステムを メディアモードにします。
- ▶ メニューを表示する: リモコンの ▼ スイッチを押します。
- ▶ リモコンの 🔳 🕟 スイッチを使用 して、デバスを選択します。

使用可能なディスク / デバイスが表示 されます。ドット • は現在の設定を 示しています。

### 文字の入力

# 文字バーを使用しての文字入力

### 文字種類を選択する

# 記載内容



#### 訂正内容

文字種類	説明
ABC	大 文 字 の ア ル ファベット(全角)
	<ul><li>(単語の最初の 1)</li><li>文字だけが大文字</li><li>になります)</li></ul>
特別文字	追加文字
特別文字	丸数字やローマ 数字
<u>マーク</u>	<u>マーク</u>

文字種類	説明
ABC全角	大 文 字 の ア ル ファベット(全角)
特殊文字	追加文字
特殊文字	丸数字やローマ 数字
<u>記号</u>	記号

# ひらがなの入力

#### 記載内容



#### 訂正内容

▶ 行を選択する: コントローラーを<u>まわ</u> して、押して確定します。

「や」のような選択した行の文字が補助の行に表示されます。最初の文字が強調されます。

- ▶ 文字を選択する: コントローラーをまわして、押して確定します。
- **1** <u>あるいは、テレフォンキーパッドを</u>使用して文字を入力することもできます (直接入力)。

<u>同じようにしてカタカナを選択すること</u> もできます。

- ▶ 行を選択する:コントローラーを<u>まわして行を選択し、</u>押して確定します。
  選択した行の文字が補助の行に表示されます。
- ▶ 文字を選択する: コントローラーをま わして、押して確定します。

カタカナも同様に入力できます。

# システム設定

#### WLAN

### 新しいセキュリティキーの作成

#### 記載内容



#### 訂正内容

- ▶ はコリティキー再発行を選択します。
  セキュリティキーを入力するためのダイアログが表示されます。
- <u>► 新しいセキュリティキーを入力します。</u>
- ▶ \_ok\_ を選択します。
- ▶ コントローラーを押します。

セキュリティキー経由で接続が確立されたときは、新しいセキュリティキーが表示され、確認されます。

- ▶ は当近4-再発行を選択します。
  選択するたびに新たなセキュリティキーが発行されます。
- ▶ 保存を選択します。

# お気に入りスイッチの登録

#### 記載内容



#### 訂正内容

#### ショートカットを変更する

▶ 名前の変更 を選択します。

<u>お気に入りスイッチを選択してくだ</u> <u>さい という確認とともに</u>メニューが 表示されます。

① ショートカットには <u>6 文字まで</u>使用することができます。これより少ない文字の入力も可能です。

# お気に入りをリセットする

▶ フェイバリット リセット を選択します。

お気に入りスイッチを選択してくだ さい という確認とともにメニューが 表示されます。

#### ショートカットを変更する

▶ 名前の変更 を選択します。

<u>アパーを選択してください:</u>メニューが 表示されます。

# お気に入りをリセットする

▶ フェイバリット リセット を選択します。

初期化メニューが表示されます。

# データのインポート / エクスポート

### PIN プロテクションの作動 / 解除

# 記載内容

#### 訂正内容

- ▶ 4 桁の PIN を入力し、
   を選択する: コントローラーをまわして、押します。 PINを再度入力するように促され ます。
- ▶ コントローラーをまわして、4 桁の PIN を入力し、 🕟 を選択します。 PINを再度入力するように促され

# データのインポート / エクスポート

#### 記載内容



ます。

### 訂正内容

わして、 🕟 を押します。

PIN プロテクションが解除されます。

▶ PIN を入力する:コントローラーをま ▶ コントローラーをまわして、PIN を入 力し、「尿」を選択します。

PIN プロテクションが解除されます。

# 車両機能

### 車両設定

### 車両設定の呼び出し

#### 記載内容



#### 訂正内容

▶ コントローラーの 🖘 スイッチを押 します。

車両メニューが表示されます。

▶ 車両設定 を選択する:コントローラー をまわして、押します。

車両設定のメニューが作動します。

▶ 希望する車両設定を選択する:コント ローラーをまわして、押します。

設定項目のあるメインエリアが作動し ます。

▶ コントローラー脇の □ スイッチを 押します。

車両メニューが表示されます。

▶ 車両設定 を選択する: コントローラー をまわして、押します。

車両設定メニューが表示されます。

▶ 希望する車両設定項目を選択する: コ ントローラーをまわします。

メインエリアに設定内容が表示され ます。

### 記載内容



### 訂正内容

# 他の車両設定の選択:

▶ 車両設定を選択するためのメニューを 作動させる: コントローラをスライド します ② t。

# 車両設定の終了:

► 国 を選択する: コントローラーをスライドして ◎ ↓、押します。

メインメニューが選択されているときに 他の車両設定項目を選択する:

■ コントローラーをスライドしてから ◎ ↑、まわします。

# 車両設定メニューを終了する:

▶ 「★」スイッチを押します。

# または

► 国 を選択する: コントローラーをスライドして ◎ ↓、押します。

# アンビエントライト

# 全体的な注意事項

### 記載内容



# 訂正内容

- アンビエントライトの以下を設定することができます:
- ゾーン

ゾーン設定は、照度の設定が適用されるエリアを決定します。ゾーン全体が0.5 秒以上で選択されている場合は、フロントゾーンの照度が車両全体に適用されます。

明るさ

この設定は、アンビエントライトの照度の補助的な変更を行ないます。照度の変更は選択したゾーンにのみ影響を与えます。この理由のため、照度の変更を作動させるゾーンを最初に選択しなければなりません。

色 この設定により、アンビエントライト の色が変わります。

- アンビエントライトの以下を設定することができます:
- 明るさ

車内のゾーンでとにアンビエントライトの明るさを設定することができます。"車全体"を 0.5 秒以上選択している場合は、車内各ゾーンのアンビエントライトの明るさが"車全体"で設定した明るさに連動します。

• 色

この設定により、アンビエントライト の色が変わります。

# ゾーンの照度の調整

### 記載内容



### 訂正内容

- ▶ 車両設定を呼び出します。
- ▶ アンビエントライト: 明るさ を選択する: コントローラーをまわして、押します。

<u>左側の設定項目が作動します。現在選択されているゾーンの照度の数値が表</u>示されます。

- ▶ 照度の数値を変更する: <u>コントロー</u> <u>ラーをまわします。</u>
- ▶ ゾーンを選択する: コントローラーを スライドしてから ◎ + 、まわします。

<u>さらなる情報は、車両の取扱説明書にあ</u>ります。

- ▶ 車両設定メニューを呼び出します。
- ▶ アンビエントライト:明るさを選択する:コントローラーをまわして、押します。
- ▶ 照度の数値を変更する: コントローラーをスライドして ★◎→ 照度のダイヤルを選択し、コントローラーをまわします。
- ▶ ゾーンを選択する: コントローラーを スライドして ◆◎◆ ゾーンのダイヤル を選択し、コントローラーをまわし ます。

# パネルヒーターの作動 / 解除

#### 記載内容



# 訂正内容

パネルヒーター機能は、車両乗員が頻繁に接触する表面を暖めます。COMANDシステムを使用してのパネルヒーターの作動は、シートヒーターが作動している場合にのみ、以下に記載されているように行なわれます(車両の取扱説明書をご覧ください)。

パネルヒーター機能は、車両乗員が頻繁に接触する表面を暖めます。<u>暖めるエリ</u>アを選択することができます。

<u>パネルヒーターはシートヒーターと連動</u> して作動します。

# ロケイターライティングの設定 / 解除の切り替え

#### 記載内容



#### 訂正内容

ロケイターライティング<u>(周囲の照明)</u>が設定されている場合は、<u>車両が解錠されたときに方向指示灯とともにヘッドライトも短時間点灯します。</u>

ロケイターライティング<u>(車外ライトの</u><u>点灯機能)</u>が設定されている場合は、<u>周</u> 囲が暗いときに車両を解錠したときに一部の車外ライトが短時間点灯します。

# 消灯遅延時間の設定

# 車外ライト消灯遅延時間

#### 記載内容



# 訂正内容

リモコンキーを使用して車両が解錠され たときに、消灯遅延時間の間、車外ライ トが点灯します。

エンジンを停止してドアを開閉した後 に、消灯遅延時間の間、一部の車外ライ トが点灯します。

### シート

#### 調整機能

# ドライビングダイナミックシートの設定

#### 記載内容



#### 訂正内容

- ▶ シート機能を呼び出します。
- ▶ シートを選択する:コントローラーを スライドします ←◎→。
- ▶ ダイナミック マルチコントロール シート を選択する: \_\_\_\_ コントローラーをまわして、押して確 定します。

以下の選択ができます。

- 0:オフ
- 1:レベル1(弱い)
- 2:レベル2(強い)

- ▶ シート機能を呼び出します。
- ▶ ダイナミック マルチコントロール シート を選択する: コントローラーをまわして、押して確 定します。
- ▶ シートを選択する:コントローラーを スライドします ←◎→。

以下の選択ができます。

- OFF:オフ
- 1 : レベル 1 (弱い)
- 2 : レベル 2 (強い)

# エアコンディショナーの設定

# 基本設定

# エアコンディショナーの作動 / 停止の切り替え

#### 記載内容



#### 訂正内容

ラーをスライドします ○ ↓。

▶ フッターに切り替える: コントロー ▶ 最下段のメニューが選択されるま で、コントローラーをスライドします ○ ↓ 。

### さらなる設定

# パフュームアトマイザーの作動 / 停止

### 記載内容



#### 訂正内容

- ローラーをまわして、押します。
  - 前回の状況によって、パフュームアト マイザーが作動または停止します。
- ▶ 強さを設定する:アトマイザーが作動 しているときに、コントローラーをま わします。

# メニューを終了する

▶ 「= スイッチを押します。

- ▶ パフューハ・アトマイザ- を選択する:コント ▶ パフューハ・アトマイザ- を選択する:コント ローラーをまわして、押します。
  - ▶ パフュームアトマイザーを作動 / 停 止する:コントローラーを押します。 パフュームアトマイザーが作動または 停止します。
  - ▶ 強さを設定する:コントローラーをま わします。

### 記載内容



#### 訂正内容

# チャイルドプルーフロック

# 後席ディスプレイのオン / オフの切り 替え

▶ 画面設定のオン / オフを切り替える: コントローラーをまわします。

# 車両設定の終了:

▶ (五) を選択する: コントローラーをス ライドして ◎ ↓ 、押します。

# ペアレンタルコントロール

# 後席ディスプレイのオン / オフの切り 替え

- ▶ コントローラーをスライドして +◎→、 画面のダイヤルを選択します。
- ▶ コントローラーを押すたびに、後席 ディスプレイのオン / オフが切り替わ ります。

# 後席ディスプレイのロック / ロック解除

#### 記載内容



#### 訂正内容

- ▶ ロックを選択して後席ディスプレイを ロック/ロック解除する:コントロー ラーをスライドして ③→、押します。 ディスプレイがロックされ、「 の ある対応するメッセージが画面に表示。
  - ディスプレイがロックされ、「・」の ある対応するメッセージが画面に表示 されます。ロック解除がディスプレイに 表示されます。
- 車両設定の終了:
- ▶ ⑤ を選択する: コントローラーをスライドして ◎ ↓、押します。

- ▶ コントローラーをスライドして ◆◎◆、 □ックまたは□ック解除のダイヤルを選択します。
- ▶ コントローラーを押すたびに、後席 ディスプレイのロック / ロック解除が 切り替わります。

### 360° カメラシステム

# 360°カメラシステムからの映像の表示

#### 記載内容



# 訂正内容

# 表示の手動切り替え:

► ⑤ を選択する: コントローラーをスライドして ⑥ ↓、押します。

# 表示を手動で切り替える:

▶ 「★コ スイッチを押します。

# または

► 国 を選択する: コントローラーをスライドして ○ ↓、押します。

# ナビゲーション

### 基本設定

記載内容



訂正内容

#### 地図の種類の設定

# 道路標識アシスト

シスト COMAND ディ \_\_\_\_\_\_ スプレイに最高 許容速度および 追い越し規制を 表示します。

ロードサインア

### 地図表示形式の設定

道路標識アシスト

日本仕様では機 能しません。

### 目的地の入力

### 自宅

### 記載内容



# 訂正内容

# 入力および保存

- ▶ ナビゲーションモードに切り替える: NAVI スイッチを押します。
- ▶ メニューを表示する: コントローラー を押します。
- ▶ 目的地を選択します。

ルート案内非作動:コントローラーを ▶ 自宅 を選択します。 押します。

ルート案内作動:コントローラーをま わして押します。

- ▶ プライベート を選択します。
- ▶ セット を選択します。

# 自宅を入力および保存する

- ▶ ナビゲーションモードに切り替える: NAVI スイッチを押します。
- ▶ メニューを表示する: コントローラー を押します。
- ▶ 目的地を選択します。
- ▶ 設定 を選択します。

### 自宅住所の保存

#### 記載内容



#### 訂正内容

まわして押します。

自宅を登録しました というメッセー ジが表示されます。自宅住所がプライ ベート の項目に目的地として保存され ます。

▶ 設定 を選択する:コントローラーを ▶ セット を選択する:コントローラーをま わして押します。

> 自宅を登録しました というメッセー ジが表示されます。選択された位置が 自宅の項目に保存されます。

# 記載内容



#### 訂正内容

#### プリセット 1 - 3

# 目的地の入力および保存

COMAND システムは頻繁に訪れる目的 地として使用できる3つのプリセットを 提供します。

- ▶ ナビゲーションモードに切り替える: NAVI スイッチを押します。
- ▶ メニューを表示する: コントローラー を押します。
- ▶ 目的地を選択します。

ルート案内非作動:コントローラーを 押します。

ルート案内作動:コントローラーをま わして押します。

- ▶ 登録地 1、登録地 2 または登録地 3 を 選択します。
- ▶ セット を選択します。
- ▶ "自宅住所の入力および保存"に記載 されているように続けます。

目的地が設定された後に、目的地 <x> を登録しました というメッセージが 表示されます。

# 登録地

# 登録地を入力および保存する

3 つまでの地点を登録地に保存できます。

- ▶ ナビゲーションモードに切り替える: NAVI スイッチを押します。
- ▶ メニューを表示する: コントローラ を押します。
- ▶ 目的地を選択します。
- ▶ 登録地 1、登録地 2 または登録地 3 を 選択します。
- ▶ 設定 を選択します。
- ▶ "自宅を入力および保存する"に記載 されているように続けます。

登録地が設定された後に、登録地 <x> <u>----</u>を登録しました というメッセージが 表示されます。

# 全ルート図

# 通過点

#### 通過点の作成

### 記載内容



#### 訂正内容

▶ 目的地検索を選択します。

▶ 検索方法を選択します。

# ルート案内

#### ナビゲーションの音声案内

#### 記載内容



#### 訂正内容

# <u>特別なナビゲーションメッセージ</u>のオン/オフの切り替え

▶ 音声を選択します。

以前の設定によって、機能がオン **グ**またはオフ ロ のいずれかに切り替わります。

# <u>ナビガイダンス設定</u>のオン / オフの切り 替え

▶ ナビガイダンス設定を選択します。

以前の設定によって、機能がオン **ダ**またはオフ ロ のいずれかに切り替わります。

# 特定のエリアの回避

#### 記載内容



#### 訂正内容

# 新しいエリアを避ける

▼ エリアを選択する: 地図がクロスカー ソルとともに表示されている場合は、 コントローラーを押します。

赤色の四角が地図に表示されます。

# 回避エリアを設定する

- ► エリアを選択する: コントローラーを スライドして地図をスクロールし、回 避エリアの中心地にクロスカーソルを 合わせます。
- ▶ コントローラーを押します。
  赤色の四角が地図に表示されます。

#### 記載内容



#### 訂正内容

# 目的地の検索

### 住所検索

- ▶ 最初の文字を選択する: コントローラーをスライドします +◎→。
- ▶ 場所を選択する: コントローラーをま わして押します。



▶ 千代田区の中心を選択します。

# 地点検索

#### 住所検索

- ▶ 50 音順に市区町村を切り替える: コントローラーをスライドします +◎ +。
- ▶ 市区町村を選択する: コントローラーをまわして押します。



▶ <u>~主要部</u>を選択します。
その地域の主要部が表示されます。

# 電話番号を使用して検索する

#### 記載内容



#### 訂正内容

電話番号がデータベースに対応している 場合は、対応する住所周辺を目的地に設 定できます。

市外局番が使用可能な場合は、市外局番 の中心地に目的地を設定できます。 電話番号がデータベースに対応している 場合は、対応する住所周辺を目的地に設 定できます。

電話番号がデータベースにない場合や電 話番号の一部のみを入力した場合は、市 外局番または市内局番に対応する地域の 主要部が表示されます。

# ストリートビューを使用しての目的地周辺の表示

### 目的地入力の後で直接

#### 記載内容



#### 訂正内容

- 左にあるマークを選択する: コント ローラーをまわし、押して確定します。 データ接続が作動している場合は、目 的地周辺が表示されます。
- ▶ クロスカーソルのある地図で、 セットの ▶ クロスカーソルのある地図で、目的地 に設定 の左にあるマークを選択する: コントローラーをまわし、押して確定 します。データ接続が作動している場 合は、目的地周辺が表示されます。

# 目的地の保存

# 目的地をアドレス帳に保存する

### 記載内容



#### 訂正内容

選択します。

アドレス帳が表示されます。

▶ 連絡先に追加する: Add to contact を ▶ 連絡先に追加する: アドレス帳に追加 を選択します。

アドレス帳が表示されます。

# 地図機能

#### ビル情報を表示する

#### ビル情報の選択





#### 訂正内容

- ▶ 目的地に設定 を選択します。
- ▶ 施設に発信する:電話 を選択します。
- ▶ 施設を目的地に設定する:目的地に設 定を選択します。
- ▶ 施設に電話発信する:電話 を選択し ます。

### VICS - 道路交通情報通信システム

#### 記載内容



### 訂正内容

### VICS の交通案内

- ▶ 次/前の VICS の交通案内を表示する:
  次または次を選択します。
- ▶ 縮小する:縮小 を選択して、前の表示 に戻ります。
- ▶ 詳細を表示する:詳細を選択します。 以下に関する情報が表示されます。
  - 交通事象の長さ
  - 交通事象までの距離
  - 影響のある道路の名前
  - 交通事象の開始
  - 交通事象の終了

# ルート上の渋滞を表示する

- ▶ 次/前のVICSの交通案内を表示する:
  次または前を選択します。
- ▶ 縮小する: <u>広域</u>を選択して、前の表示 に戻ります。
- ▶ 詳細を表示する:詳細を選択します。 以下に関する情報が表示されます。
  - 渋滞の長さ
  - <u>渋滞</u>までの距離
  - 影響のある道路の名前
  - 渋滞の開始地点
  - 渋滞の終了地点

# 電話

# 全体的な注意事項

はじめに

#### 記載内容



#### 訂正内容

COMAND システムでは、<u>以下の電話機能のモードを</u>使用することができます。

- COMAND システムを使用しての Bluetooth® インターフェース経由で の電話機能
- マルチシートエンターテインメントシステム(ハンドセット)のBluetooth®インターフェース経由でのビジネス電話機能

COMAND システムでは、<u>Bluetooth® インターフェース経由での電話機能を</u>使用することができます。

# Bluetooth® インターフェース経由による電話機能

# 携帯電話を接続する

#### 携帯電話を検索する

#### 記載内容



# 訂正内容

- ▶ <u>接続デバイス</u>を選択し、押して確定します。
- ▶ 検索開始を選択する: コントローラーをスライドして ◎★、押して確定します。

Bluetoothデバス検索 というメッセージが表示されます。COMAND システムは範囲内の携帯電話を検索して、それらを Bluetooth® 電話リストに追加します。

- ▶ <u>デバイス接続</u>を選択し、押して確定します。
- ▶ 検索開始を選択する:コントローラーを押して確定します。

COMAND システムは範囲内の携帯電話を検索して、それらを Bluetooth® 電話リストに追加します。

# Bluetooth® 雷話リストのマーク

1 オプションで使用可能な Bluetooth® (SAP プロファイル) 付き電話モジュールに接続されている携帯電話は、それぞれの電話リストに表示されます。それらは SAP モジュールの電話 という項目の下にあります。

# Bluetooth® 電話リストのマーク

1 日本仕様には、左記の機能はありません。

### 受話および発話音量

#### 記載内容



### 訂正内容

- ラーをまわし、押して確定します。 電話リストが表示されます。
- ▶ 認証された携帯電話をリストから選 択する: コントローラーをまわします。
- ▶ 項目の右のリストマークを選択する: コントローラーをスライドして ◎→、 押して確定します。
- ▶ 接続デバイスを選択する:コントロー ▶ オプションを選択する:コントローラーを まわし、押して確定します。
  - オプションメニューが表示されます。
  - ▶ 音量設定を選択する:コントローラー をまわし、押して確定します。

## 電話操作

# 通話中に使用できる機能

後席に通話を転送して、受ける

# 記載内容



#### 訂正内容

通話をリアエンターテインメントシステ ムに転送することができます。通話はリ アスピーカーから出力され、リアマイク が使用されます。

← 日本仕様には、左記の機能はありま せん。

### 国際電話

# 国際電話コードの設定

#### 記載内容



# 訂正内容

▶ 図 を選択し、押して ® 確定します。 保存されました というメッセージが 表示されます。

国コードを入力した後に、戻る を選 択すると、変更内容を保存しますか? というメッセージが表示されます。

▶ □ を選択し、押して ⑤ 確定します。 変更内容を保存しますか? という メッセージが表示されます。

# または

国コードを入力した後に、「ヨ」を選択す ると、変更内容を保存しますか? とい うメッセージが表示されます。

# 電話帳の使用

#### 電話帳を呼び出す

#### 電話帳を閉じる

#### 記載内容



#### 訂正内容

ます。

▶ 文字バーから 戻る を選択する:コン ▶ 文字バーから 🗊 を選択する:コント トローラーをまわし、押して確定しローラーをまわし、押して確定します。

# アドレス帳の使用

# アドレス帳項目の詳細を表示する

# サブ項目情報の表示

### 記載内容



### 訂正内容

まわして、押します。

全画面で表示されます。

▶ 詳細表示を選択する: 「五」 スイッチ を押します。

- ▶ 詳細 を選択する: コントローラーを ▶ 詳細 を選択する: コントローラーを まわして、押します。
  - ▶ 詳細表示を閉じる: 5 スイッチを 押します。

### アドレス帳項目をお気に入りスイッチに登録する

#### 記載内容



#### 訂正内容

アドレス帳項目をお気に入りスイッチに 登録することができます。

- ▶ 項目を選択する:コントローラーをま わして押します。
- ▶ 希望のデータ欄を選択する(電話番号、 住所または E メールアドレス): コン トローラーをまわします。
- ▶ テンキーのお気に入りスイッチを押し ます。
- ▶ テンキーの1つを2秒以上押します。 選択した項目の種類に応じて、以下の ためにお気に入りスイッチを使用する ことができます。
  - 通話を開始する
  - ルート案内を開始する
  - Eメールを書く

アドレス帳項目の電話番号をお気に入り スイッチに登録することができます。

- ▶ 項目を選択する:コントローラーをま わして押します。
- ▶ 希望の電話番号欄を選択する:コント ローラーをまわします。
- ▶ テンキーのお気に入りスイッチを押し ます。
- ▶ テンキーの1つを2秒以上押します。 お気に入りスイッチを使用して、通話 を開始することができます。

# 項目までのルート案内を開始する

#### 記載内容



# 訂正内容

- をまわし、押して確定します。
  - ルート案内が開始されます。
- ▶ 地図表示 を選択する:コントローラー
  ▶ 地図表示 を選択する:コントローラ・ をまわし、押して確定します。
  - ▶ セットを選択する:コントローラーを まわし、押して確定します。
  - ▶ 目的地を選択する:コントローラーを まわし、押して確定します。

ルート案内が開始されます。

# 電話帳項目のインポート

#### 記載内容



### 訂正内容

▶ このデータを保存しますか? を選択す ▶ 保存 を選択する: コントローラーを る:コントローラーをまわして、押し て確定します。

保存しました というメッセージが表 示されます。ここで電話帳項目がアド レス帳項目として保存されます。

まわして、押して確定します。

電話帳項目がアドレス帳項目として保 存されます。

#### 連絡先をインポートする

#### 連絡先を削除する

### 記載内容



# 訂正内容

- ます。
  - COMAND システム上で作成した連 絡先
  - 記憶装置からのインポート
  - Bluetooth デバイスからのインポート
  - 雷話からダウンロード

- ▶ 以下のオプションの1つを選択し ▶ 以下のオプションの1つを選択し ます。
  - COMAND 上で作成した連絡先
  - メモリーデ バ イスからダウンロード したもの
  - Bluetooth デル・イスからのインポート
  - 電話からダウンロード

# 表示および並び替え条件の変更

#### 記載内容



#### 訂正内容

表示された連絡先の並び替え方を変更で きます。

耐日本仕様には、左記の機能はありま せん。

# COMAND Online とインターネット

### アクセスデータの設定

# インターネット機能のための携帯電話の確立および設定

### 記載内容



### 訂正内容

携帯雷話のネットワークプロバイダーの あらかじめ設定されたアクセスデータの 選択

▶ NTT docomo のようなプロバイダーを 選択します。

プロバイダー設定の概要が表示され ます。

- ▶ 情報が正しい場合は 設定確認。情報 が正しくない場合は、設定を編集でき ます。
- Mobilcom のような携帯電話のネッ トワークプロバイダーが複数のアクセス データのオプションを提供している場合 は、関連のアクセスデータを選択しなけ ればなりません。これは、例えば使用し ているデータパッケージによって異なり ます。

携帯雷話のネットワークプロバイダーの あらかじめ設定されたアクセスデータの 選択

▶ NTT docomo のようなプロバイダーを 選択します。

プロバイダー設定の概要が設定確認に 表示されます。

- ▶ 設定確認で情報が正しいことを確認し ます。情報が正しくない場合は、設定 を編集できます。
- 葡 携帯電話のネットワークプロバイ ダーが複数のアクセスデータのオプショ ンを提供している場合は、関連のアクセ スデータを選択しなければなりません。 これは、例えば使用しているデータパッ ケージによって異なります。

#### 携帯電話のネットワークプロバイダーのアクセスデータの手動設定

#### 記載内容



#### 訂正内容

▶ 設定を選択する:設定確認を選択し ▶ 設定を選択する:設定が正しい場合は、 ます。

設定確認を選択します。

# 携帯電話のネットワークプロバイダーのアクセスデータを管理する

# アクセスデータを編集する

記載内容



# 訂正内容

- ▶ 携帯電話のネットワークアクセスリス
  ▶ インターネットデバイスリストから携 トから携帯電話を選択します。
- 帯電話を選択します。

# すべてのインターネットデバイスの管理

#### 記載内容



#### 訂正内容

ントローラーをまわして、押して確定 します。

メニューが表示されます。

- ▶ デバイスの優先度を変更 を選択します。
- ▶ 希望のインターネットデバイスを上ま たは下に動かします。

インターネットデバイスの優先度が変 更されます。

▶ インターネットデバイスの管理 を選択する:コ ▶ インターネットデバイスの管理 を選択する:コ ントローラーをまわして、押して確定 します。

接続されている携帯電話が表示され

- ▶ 項目の右のマークを選択する:コント ローラーをスライドしてから ◎→、押 して確定します。
- ▶ デバイスの優先度を変更 を選択します。
- ▶ 希望のインターネットデバイスを上ま たは下に動かします。

インターネットデバイスの優先度が変 更されます。

▶ コントローラーを押して確定します。

# Google ™ ローカル検索

ローカル検索メニューを呼び出す

# 記載内容



# 訂正内容

▶ Google ローカル検索を選択します。 ▶ Google Local Search を選択します。

### 検索結果を使用する

#### 記載内容



### 訂正内容

- ▶ 詳細を表示する:詳細を選択します。 選択した項目の住所が表示されます。
- ▶ 検索結果を目的地として使用する: 目 的地に設定を選択します。

次にナビゲーションモードに切り替 え、ルート検索を開始できます。

- ▶ 目的地に電話する:電話するを選択し
  - その後に電話機能に切り替え、発信し
- ▶ アドレス帳に保存する: インポートを 選択します。

項目がアドレス帳に保存されます。

- ▶ 詳細を表示する: Details を選択し ます。
  - 選択した項目の住所が表示されます。
- ▶ 検索結果を目的地として使用する: Navigate to を選択します。

次にナビゲーションモードに切り替 え、ルート検索を開始できます。

- ▶ 目的地に電話する: Call を選択します。 その後に電話機能に切り替え、発信し ます。
- ▶ アドレス帳に保存する: Import を選 択します。

項目がアドレス帳に保存されます。

# 通常検索

### 記載内容



# 訂正内容

- ▶ Google ローカル検索を選択します。
- ▶ At current location (現在地) を選択す る:コントローラーをまわして、押し ます。
- ▶ Frequent search gueries (よく行な う検索照会)を選択する:コントロー ラーをまわして、押します。
- ▶ Google Local Search を選択します。
- ▶ 現在地付近を選択する: コントロー ラーをまわして、押します。
- ▶ 通常検索を選択する:コントロー をまわして、押します。

# 検索履歴

#### 記載内容



### 訂正内容

- ▶ Google ローカル検索を選択します。
- ▶ <u>At current location (現在地)</u>を選択する: コントローラーをまわして、押します。
- ▶ Last search queries (最後の検索照会) を選択する: コントローラーをまわして、押します。
- ▶ Google Local Search を選択します。
- ▶ 現在地付近を選択する: コントローラーをまわして、押します。
- ▶ <u>以前に検索したもの</u>を選択する:コントローラーをまわして、押します。

# ローカル検索のオプションを選択する

### 検索履歴のリセット

#### 記載内容



# 訂正内容

- ▶ 検索履歴リットを選択する:コントローラーをまわして、押して確定します。 検索履歴を本当にリセットしたいかどうかをたずねる確認が表示されます。
- ▶ <u>以前に検索した都市名をリセット</u>を選択する: コントローラーをまわして、押して確定します。

検索履歴を本当にリセットしたいかど うかをたずねる確認が表示されます。

# 目的地 / ルートのダウンロード

# サーバーへの目的地の送信

#### 記載内容



# 訂正内容

- ▶ "車両に送信 " をクリックします。
- ▶ "車メーカー"をクリックします。

# 目的地の使用

# サーバーから目的地を削除する

#### 記載内容



# 訂正内容

▶ <u>削除</u>を選択します。

本当にリセットしたいかどうかを問う 確認が表示されます。 ▶ <u>Delete</u> を選択します。

本当にリセットしたいかどうかを問う 確認が表示されます。

### 目的地ダウンロードの設定オプション

### ダウンロード用 ID を指定する

#### 記載内容



# 訂正内容

- ▶ <u>Destination/route download (目的地/ルートのダウンロード)</u>アプリ用のオプションメニューを選択します。 メニューは現在の設定を表示しています。
- ▶ POI のダウンロード アプリ用のオプションメニューを選択します。
  メニューは現在の設定を表示しています。

# サーバーヘインポートした後の目的地の削除

#### 記載内容



ます。

### 訂正内容

- ▶ <u>Destination/route download (目的地/ルートのダウンロード)</u>アプリ用のオプションメニューを選択します。 メニューは現在の設定を表示しています。
- ▶ Delete after importing to the server (サーバーへインポート後に削除)を 選択する: コントローラーをまわして、 押します。
  - 設定を設定 **☑**、または解除 □ に切り替えます。

- ► <u>POI のダウンロード</u>アプリ用のオプションメニューを選択します。 メニューは現在の設定を表示してい
- ▶ サーバーから取得後に消去を選択する: コントローラーをまわして、押します。 設定を設定 ☑、または解除 □ に切り替えます。

# 天気

# 天気表示のオン / オフを切り替える

#### 記載内容



#### 訂正内容

▶ 5 日間の予報に切り替える: 天気状況 を選択します。

メニューが表示されます。

▶ 週間天気 を選択します。

情報チャートは現在選択している場所のこれから5日間の予報を表示します。

▶ 現在の天気情報に戻る: 週間天気を選択します。

メニューが表示されます。

- ▶ 天気状況 を選択します。 情報チャートには現在選択した場所の 現在の予報が表示されます。
- ▶ 情報に切り替える: <u>天気状況</u>を選択します。

メニューが表示されます。

# p3111.31

▶ 5 日間の予報に切り替える: 現在を選択します。

メニューが表示されます。

▶ 5 日間 を選択します。

情報チャートは現在選択している場所のこれから5日間の予報を表示します。

▶ 現在の天気情報に戻る: 5 日間を選択します。

メニューが表示されます。

- ▶ 現在 を選択します。 情報チャートには現在選択した場所の 現在の予報が表示されます。
- ▶ 情報に切り替える: 現在を選択します。
  メニューが表示されます。

# 場所を選択する

### 情報チャートからの位置の選択

#### 記載内容



# 訂正内容

- トローラーをまわして、押します。 メニューが表示されます。
- ▶ スキー場:を選択します。 利用可能なウインタースポーツのエリ アが表示されます。

県のリストが表示されます。

- ▶ たとえば福建省のような地方を選択し ます。
  - 利用可能なウインタースポーツのエリ アが表示されます。
- ▶ 場所を選択する:別の町を選択します。 入力メニューが表示されます。

- ▶ 各地の天気メニューを選択する:コン ▶ 場所メニューを選択する:コントロー ラーをまわして、押します。 メニューが表示されます。
  - **▶ スキー場**:スキー場 を選択します。 利用可能なウインタースポーツのエリ アが表示されます。

県のリストが表示されます。

- ▶ たとえば北海道のような地方を選択し ます。
  - 利用可能なウインタースポーツのエリ アが表示されます。
- ▶場所を選択する:住所周辺を選択し ます。

入力メニューが表示されます。

#### 天気図からの位置の選択

#### 記載内容



#### 訂正内容

- ▶ 天気表を選択する:コントローラーを ▶ 天気情報を選択する:コントローラーを \_\_\_\_\_ スライドしてから ◎ ↓ 、押します。
- をまわして、押します。

### 天気図

#### 地図の天気情報の表示に切り替える

#### 記載内容



#### 訂正内容

- ▶ 天気図にメニューを表示します
- ▶ Map options (地図オプション) を選 ▶ 画面を選択する:コントローラーをま 択する:コントローラーをまわして押

します。	
気象特性	地図の表示
気象レーダー	色分けされた地域として地図に

雨レーダーを表 示します 温度 気温を表示し ます 雲レーダー 雲の広がりを表 示します

矢印で風向きを、

色で風速を表示

します

▶ 天気図にメニューを表示します

わして押します。

気象特性	地図の表示
天気概況	<u>地図に主な都市</u> <u>の天気と気温</u> を 表示します
<u>気温</u>	気 温 を 表 示 し ます
雲レーダー	雲の広がりを表 示します
風向き・風速	矢印で風向きを、 <u>数字で</u> 風速を表 示します

### 天気表示のオプションを選択する

風向き・風速

#### 地図表示の天気データを選択する

#### 記載内容



#### 訂正内容

コントローラーをまわして押します。 メニューが表示されます。

▶ Map view (地図表示) を選択する: ▶ 地図初期設定を選択する:コントロー ラーをまわして押します。 メニューが表示されます。

### オプション

#### 利用規約

#### 記載内容



#### 訂正内容

- ▶ 使用条件を選択する: コントローラーをまわして押します。
- ▶ Mercedes-Benz Apps、Facebook または Google ローカル検索 を選択します。
  - それぞれの $\underline{n-L}^{-j}$ が表示されます。
- ▶ 利用規約を選択する: コントローラーをまわして押します。
- ► Mercedes-Benz Apps、Facebook または Google ローカル検索 を選択します。

それぞれの<u>利用規約</u>が表示されます。

### 追加の Mercedes-Benz Apps (メルセデス・ベンツ アプリ)

### 記載内容



#### 訂正内容

Facebook、Google ™ ストリートビュー、Google ™ パノラミオのような追加のMercedes-Benz Apps (メルセデス・ベンツ アプリ)、または最高速度のような国情報をここで呼び出すことができます。

Facebook、Google  $^{\text{M}}$  ストリートビュー、Google  $^{\text{M}}$  パノラミオのような追加のMercedes-Benz Apps(メルセデス・ベンツ アプリ)<u>を</u>ここで呼び出すことができます。

### インターネットラジオ

### 放送局検索

#### 記載内容



#### 訂正内容

- ▶ インターネットラジオメニューで検索 を選択する:コントローラーをまわして、押します。
  - 検索オプションのあるリストが表示されます。
- ► インターネットラジオメニューで放送 <u>局サ-f</u>を選択する:コントローラーを まわして、押します。

検索オプションのあるリストが表示されます。

#### その他の機能

#### 記載内容



#### 訂正内容

- ▶ 放送局のロゴの読み込みを選択する: コントローラーをまわして、押します。 ボックスをチェックする、または チェックを外すと、機能の設定 **ダ**、 または解除 ロ が切り替わります。
- ▶ 開始の自動再生を選択します。 ボックスをチェックする、または チェックを外すと、機能の設定 ☑、 または解除 □ が切り替わります。
- ▶ 放送局 ロ\*表示を選択する: コントローラーをまわして、押します。
  - ボックスをチェックする、または チェックを外すと、機能の設定 **ダ**、 または解除 □ が切り替わります。
- ▶ 今すぐプレイを選択します。

ボックスをチェックする、または チェックを外すと、機能の設定 **☑**、 または解除 □ が切り替わります。

#### インターネット

#### オプションメニュー

#### 新しいウインドウで開く

#### 記載内容



#### 訂正内容

- ▶ 新しいウインドゥで開くを選択する:コントローラーをまわして押します。
  - ウェブサイトが新しいウインドウで開きます。
- ▶ コントローラーをまわして、オプションを選択します。
- ▶ 新しいウイント・ゥで開くを選択する:コントローラーをまわして押します。

ウェブサイトが新しいウインドウで開きます。

#### ブックマークに追加

#### 記載内容



#### 訂正内容

- を押します。
- ▶ ブックマークに追加を選択する: コントロー ラーをまわして押します。

確認が表示されます。

▶ 新しい Add bookmark (all seats) (ブ ックマークを追加(全シート)) または Add bookmark (seat)(ブックマークを追加(シー ト)) を選択します。

The website was added to bookmarks されました) というメッセージが表示 されます。

- ▶ メニューを表示する: [55] スイッチ
  ▶ メニューを表示する: [55] スイッチ を押します。
  - ▶ コントローラーをまわして、<u>オプショ</u> ンを選択します。
  - ▶ ブックマークに追加を選択する:コントロー ラーをまわして押します。

確認が表示されます。

▶ ブックマークに追加(全席で使用可能) ま たはブックマークに追加(この席でのみ使 用可能)を選択します。

ウェブサイトが全席で使用可能なブッ クマークに追加されました または ウェブサイトがこの席でのみ使用可能 なブックマークに追加されました とい うメッセージが表示されます。

#### 設定

### プライベートデータの削除

### 記載内容



#### 訂正内容

▶ 希望の設定を選択します。 ドット・は現在の設定を示します。

#### または

▶ 全削除を選択します。

設定を作動 ▼ または解除 □ に切り 替えます。

▶ コントローラーをまわして、希望の設 定を選択します。

#### または

▶ 終了時にデータをすべて削除を選択し

設定を作動 ☑ または解除 □ に切り 替えます。

### ラジオ

#### ラジオモード

#### ラジオメニューの概要

#### 記載内容

#### ラジオメニューバー

- 打°ション / 周波数入力 周波数の手動入力
- わ゚ション / 現在の放送局以下 使用可能な放送局のリスト
- 打゚ション / 別の席で開始 他のシートでのラジオの開始
- 打゚ション / 編集 放送局プリセットの選択および編集
- オフ°ション 交通案内のオン / オフの切り替え
- 周波数バンド ラジオ周波数バンドの選択
- サウンド サウンドの設定

### 記載内容

訂正内容

- ラジオメニューバー
- オプション / 周波数入力 周波数の手動入力
- れ゚ション / 現在の放送局以上 使用可能な放送局のリスト
- オプション / 別の座席で開始 他のシートでのラジオの開始
- オプション / プリセットリスト編集 放送局プリセットの選択および編集
- 交通情報 交通案内のオン / オフの切り替え
- 帯域 ラジオ周波数バンドの選択
- サウント\* サウンドの設定

訂正内容

HD FM または HD AM ラジオモードを FM または AM ラジオモードをオンにする オンにする

#### 放送局の保存

#### 記載内容



#### 訂正内容

### マークした放送局の移動

▼ マークした放送局を新しい位置に移動する:コントローラーをまわし、押して確定します。

保存リストの新しい位置への放送局の 転送が終了したことを、 確認音によっ て知らせます。

#### 保存した放送局の移動

▶ 保存した放送局を新しい位置に移動する:コントローラーをまわし、押して確定します。

#### 記載内容



#### 訂正内容

### マークした放送局の削除

▶ 追加メニューで 放送局削除 オプションを選択する: コントローラーをまわして、押します。

<u>リストからの放送局の削除が終了した</u> <u>ことを、確認音によって知らせます。</u>

### 保存した放送局の削除

- ▶ 追加メニューで 放送局削除 オプションを選択する: コントローラーをまわして、押します。
- ▶ はいを選択します。
  放送局が削除されます。

### メディア

#### メディアモードをオンにする

#### メディアスイッチの使用

#### 記載内容

ディアソースが設定されるまで、MEDIA スイッチを押し続けます。

メディアソースが以下の順で表示され ます。

- CD/DVD
- メモリーカード
- メディアレジスター
- USB 1
- メディアインターフェース 1
- USB 2
- メディアインターフェース 2
- BT オーディオ
- テレビ(車両にテレビが装備されてい る場合)
- 外部入力

#### 訂正内容

▶ メディアソースを選択する:希望のメ ▶ メディアソースを選択する:希望のメ ディアソースが設定されるまで、MEDIA スイッチを繰り返し押します。

> メディアソースが以下の順で表示され ます。

- ディスク
- メモリーカード
- メディアレジスター
- メディアインターフェース 1
- メディアインターフェース 2
- Bluetooth オーディオ
- テレビ
- 外部入力

#### 他のシートでの開始

#### 記載内容



#### 訂正内容

▶ 別の座席で操作を選択します。

メディアソースを <u>SplitView(スプリットビュー)、</u>後席 右 または 後席 左に切り替える<u>オプションのある他の</u>メニューが表示されます。

追加オプション を使用して、選択したシートのペアレンタルコントロール<u>画面を操作します。</u>

▶ 例えばメディアソースを <u>SplitView(スプリットビュー)</u>に切り替える:コントローラーをまわして、押します。

▶ 別の席でこのアプリケーションを開始 を選択します。

メディアソースを、後席 右 または 後席 左に切り替えるメニューが表示されます。

追加オプション を使用して、選択したシートのペアレンタルコントロール<u>の設定を行なうことができます。</u>

▶ 例えばメディアソースを 後席 右 に切り替える: コントローラーをまわして、押します。

### オーディオ / ビデオモード

#### 記載内容



### 訂正内容

<u>シングル CD/DVD ドライブでのディス</u> <u>クの挿入および取り出し</u>

#### 記載内容



#### 訂正内容

### DVD チェンジャーへのディスクの挿入

<u>DVD チェンジャー</u>には 6 つのトレイ付きマガジンがあります。

CD/DVD を<u>挿入</u>する前に、カップホルダー<u>が空で、飛散防止用フラップが開い</u>ていることを確認します。

- ► <u>CD/DVD をマガジントレイに挿入する:</u> <u>る</u>: スイッチを押します。 マガジンメニューが表示されます。
- ▶ マガジントレイを選択する: コントローラーを<u>まわし、</u>押して確定します。 <u>DVD チェンジャー</u>は、選択されたマガジントレイに切り替わります。

### <u>CD/DVD チェンジャーへのディスクの</u> <u>格納</u>

CD/DVD チェンジャーには6つのトレイ付きマガジンがあります。

CD/DVD を<u>格納</u>する前に、カップホルダー<u>に容器がなく、カップホルダーのカ</u>バーが閉じていることを確認します。

- ▼ガジントレイを選択してディスクを 格納する: ▼ スイッチを押します。マガジンメニューが表示されます。
- ▶ マガジントレイを選択する: コントローラーを<u>まわしてマガジントレイを選択し、押して確定します。CD/DVDチェンジャー</u>は、選択されたマガジントレイに切り替わります。

#### 記載内容



### 訂正内容

### DVD チェンジャーからのディスクの排出

▶ ディスクを選択する: コントローラーをまわし、押して確定します。

<u>DVD チェンジャー</u>がディスクを排出 します。

### CD/DVD チェンジャーからのディスク の排出

▶ ディスクを選択する: コントローラー を<u>まわしてディスクを選択し、</u>押して 確定します。

CD/DVD チェンジャーがディスクを排出します。

### トラックの選択

### 現在のトラックリストを使用しての選択

#### 記載内容



#### 訂正内容

- ▶ 現在のトラックリストを表示する:基本画面でコントローラーを押します。 作動しているデータメディアのトラックリストが表示されます。
- ▶ 現在のトラックリストを表示する:基本画面でコントローラーを押します。
- ▶ 現在の曲のリスト を選択します。 作動しているデータメディアのトラックリストが表示されます。

### Bluetooth® オーディオの操作

#### Bluetooth® オーディオ機器を検索・認証する

### Bluetooth® オーディオモードに切り替える

#### 記載内容



#### 訂正内容

▶ メニューから Bluetooth オーディオ を選 択する: コントローラーをまわして、 押します。

メニューが表示されます。

Bluetooth オーディオ 認証されていま せん。というメッセージが表示された 場合は、最初に Bluetooth® オーディオ 機器を認証する必要があります。

▶ Bluetooth オーディオデバイス を選択する: コントローラーを押します。

新しいメニューが表示されます。

▶ メニューから Bluetooth オーディオ を選 択する: コントローラーをまわして、 押します。

メニューが表示されます。

オーディオデバイスが接続されていません というメッセージが表示された場合は、 最初に Bluetooth® オーディオ機器を認 証する必要があります。

▶ Bluetooth オーディオデバイス を選択する: コントローラーを押します。

Bluetooth® オーディオデバイスリスト が表示されます。

### 音楽再生オプションを選択する

#### 音楽再牛オプションを選択する

#### 記載内容



#### 訂正内容

- をまわして、押します。
- ▶ Play back music (音楽再生) を選択 します。

ドット • は現在の設定を示してい ます。

▶ 希望のオプションを選択します。 ランダム(曲)を選択した場合は、対応す \_\_\_\_\_\_ジが表示 / 選択ウインドウ に表示されます。

- ▶ オプション を選択する:コントローラー ▶ オプション を選択する:コントローラ をまわして、押します。
  - ▶ プレイモードを選択します。 ドット・は現在の設定を示してい ます。
  - ▶ 希望のオプションを選択します。

ランダーム(曲) または ランダーム(音楽メディア) を選択した場合は、対応するメッセー ジが表示 / 選択ウインドウに表示され ます。

### メディアインターフェースモード

#### 検索機能

#### 概要

#### 記載内容



#### 訂正内容

Apple® の機器を接続しているときは、 "フォルダ"、"リリースされた年" および "写真" のカテゴリーは使用できません。

接続する機器によっては、"フォルダ"、 "リリースされた年" および"写真" のカ テゴリーは使用できません。

#### オーディオ AUX モード

#### オーディオ AUX モードに切り替える

#### 記載内容



### 訂正内容

▶ AUX を選択します。

オーディオ AUX メニューが表示され ます。オーディオソースがオンになっ ていて、再生が作動している場合は、 メディアが再生されます。 ▶ 外部入力 を選択します。

オーディオ AUX メニューが表示され ます。オーディオソースがオンになっ ていて、再生が作動している場合は、 メディアが再生されます。

#### オーディオ AUX オプションの設定

#### 記載内容



#### 訂正内容

▶ メニューバーで オプション を選択する: コントローラーをスライドして ◎ ↓、 押します。

メニューが表示されます。モノ / ステレオ、 音量 および TA を設定できます。

▶ メニューバーで オプション を選択する: コントローラーをスライドして ◎ ↓、 押します。

メニューが表示されます。モノラル / ステレガ、 音量 を設定できます。

#### ビデオ AUX の操作

### ビデオ AUX モードに切り替える

#### 記載内容



#### 訂正内容

▶ビデオを選択します。

ドット・は現在の設定を示します。

ビデオソースが接続され、再生が選択 されている場合、ビデオが選択された 場合は、外部ビデオソースからの映像 が表示されます。

► TV/映像を選択します。

ドット・は現在の設定を示します。

ビデオソースが接続され、再生してい る場合、TV/映像を選択すると、外 部ビデオソースからの映像が表示され ます。

### その他のオプションの設定

#### 記載内容



#### 訂正内容

コントローラーをスライドして ◎ ↓、 押します。

メニューが表示されます。画面設定、 モノラル / ステレオ、音量 および TA を設定 できます。

▶ メニューバーで オプション を選択する: ▶ メニューバーで オプション を選択する: コントローラーをスライドして ◎ ↓、 押します。

> メニューが表示されます。画面設定、 モノラル / ステレオ、音量を設定できます。

#### テレビモード

#### 概要

### テレビ機能



#### 訂正内容

### 以下のサービス

受信品質に応じて、テレビチューナー は同じ番組内容で、より受信状態の 良い代替チャンネルに自動的に切り替 えます。

記載内容

放送局自動切換え

受信品質に応じて、テレビチューナー は同じ番組内容で、より受信状態の 良い代替チャンネルに自動的に切り替 えます。

#### テレビモードへの切り替え

#### 記載内容



#### 訂正内容

場合は、運転席からのテレビ画像は非表 示になり、コントロールメニューが表示 され続けます。テレビ映像はスプリット ビュー経由で助手席乗員に表示され続 け、コントロールメニューが約8秒間表 示されます。

る場合は、テレビ画像は非表示になり、 コントロールメニューが表示され続け ます。

#### コントロールメニュー

#### コントロールメニューの情報

#### 記載内容



### 訂正内容

ます(現在のチャンネル)。利用可能な場 合は、その前に番組情報マークが表示さ れます。

番組名がディスプレイト部に表示され 番組名がディスプレイト部に表示され ます(現在のチャンネル)。利用可能な場 合は、その後に番組情報マークが表示さ れます。

### テレビメニューの表示 / 非表示

#### 非表示にする

#### 記載内容



#### 訂正内容

- ▶ コントローラーをスライドします ★◎。 マークがディスプレイの右に表示され ます。
- ▶ コントローラーを押します。
- ▶ コントローラーをスライドします ↑○。 全画面マークがディスプレイの右に表 示されます。
- ▶ コントローラーを押します。

#### 記載内容



#### 訂正内容

### スプリットビューでのテレビモード

↑ 日本仕様には、左記の機能はありま せん。

#### テレビチャンネルの選択

### チャンネルリストで

#### 記載内容

### 訂正内容

- ローラーをスライドします ◎→。
- ▶ 番組**プレビューを表示する**:コント **▶ 次の番組を表示する**:コントローラー をスライドします ◎→。

### テレビの基本設定

#### 音声言語 / 字幕 / 追加テキストの設定

#### 記載内容



#### 訂正内容

- ▶ テレビメニューを表示する:全画面 モードの間にコントローラーを押し ます。
- ▶ オプション を選択する:コントローラー をまわして、押します。
- ▶ オーディオ / サブタイトル を選択します。
- ▶ テレビメニューを表示する: 全画面 モードの間にコントローラーを押し ます。
- ▶ オプション を選択する: コントローラー をまわして、押します。
- ▶ 音声と字幕 を選択します。

### その他の機能

#### B-CAS カードに関する情報の表示

#### 記載内容



#### 訂正内容

未設定 項目をご覧ください。

未設定が表示されます。

### ビデオ DVD モード

### メニューオプション

### 他のシートでの開始





#### 訂正内容

ラーをまわして、押します。

メニューが表示されます。

▶ 別の席で開始 を選択する:コントロー ▶ 別の席でこのアプリケーションを開始 を選 択する: コントローラーをまわして、 押します。

メニューが表示されます。

#### 記載内容



#### 訂正内容

### DVD 機能

## 停止機能

▶ 再生の中断

コントローラーをまわして押して、 DVD 機能メニューから 「■」を選択し ます。

- デオ映像が消えます。
- ▶ 再生を停止する: 再生が中断されてい る間に、「■」を再度選択します。

### DVD 機能メニュー

#### 停止機能

▶ 再生の中断

コントローラーをまわして押して、 DVD 機能メニューから「■」を選択し ます。

- **Ⅲ** の表示が **▶** に変わります。
- ▶ 再生を停止する: 再生が中断されてい る間に、「■」を再度選択します。 ビデオ映像が消えます。

#### 画像ビューワー

### 全体的な注意事項

### 記載内容



### 訂正内容

- ら画像を見ることはできません。
- ことはできません。

#### 画像を表示する

#### 記載内容



#### 訂正内容

- ラーを押します。
  - カテゴリーリストのある 検索 が表示 されます。
- ▶ メディアの基本画面で、コントロー ▶ メディアの基本画面で、コントロー ラーをスライドして ◎ ↓ 、まわして検 索 を選択します。

### サウンド

#### Burmester® サラウンドサウンドシステム

### スピーカーソースの変更

#### 記載内容



#### 訂正内容

ル°-かー音源切替え は、<u>それぞれのシート</u>でどのメディアソースがスピーカーシステムに出力されるかを指定します。

例:後席 左 に座っていて、マルチシートエンターテインメントシステム (MSE) 経由でラジオを聴いている人がいます。この方は、サウンドシステムを使用するのではなく、ヘッドホンを使用して聴きたくはありません。この場合は、スピーカー音源切替えで後席左を選択します。

▶ スピ-カ-音源切替えのロータリーメニューを作動させます。コントローラーをスライドします ◎ • 。

スピ-カ-音源切替え は、<u>どのシートの</u>メ ディアソースがスピーカーシステムに出 力されるかを指定します。

例:後席 左 に座っていて、<u>リアエンター</u> テインメントシステム 経由でラジオを 聴いている人が<u>いるとします。この方が</u> ヘッドホンを使用せずにサウンドシステムでこの音源を聴きたい場合は、<sub>ス</sub>ル°-カー音源切替え で 後席 左 を選択します。

▶ コントローラーをスライドして ◎ ↓、 水°-カ-音源切替え を操作できるよう にします。

### リアエンターテインメント

#### リアエンターテインメントシステムの概要

#### 全体的な注意事項

#### 記載内容



#### 訂正内容

• 異なるソースからのメディアが使用されている場合は、それぞれの操作位置から個別に使用することができます。例: DVD ドライブからの映像が後席右側の操作位置で再生されています。これは、同じ DVD からの他の映像は後席左側の操作位置で独立して再生できないことを意味します。しかし、後席左側の操作位置ではラジオ、テレビ、メモリーカード、ミュージックレジスター、メディアインターフェース、USB、オンラインおよびインターネット機能または外部入力を使用することができます。

• 異なるソースからのメディアが使用されている場合は、それぞれの操作位置から個別に使用することができます。例: DVD ドライブからの映像が後席右側の操作位置で再生されています。これは、同じ DVD の他の映像は後席左側の操作位置で独立して再生できないことを意味します。しかし、後席左側の操作位置ではラジオ、テレビ、メモリーカード、メディアレジスター、USB、オンラインおよびインターネット機能または外部入力を使用することができます。

#### 後席用ディスプレイ

記載内容



訂正内容

ディスプレイ角度の設定

<u>ディスプレイ角度の調整は手動で行</u>ないます。

リモコン

記載内容



訂正内容

<u>サウンドのオン / オフを切り替える(コー</u> <u>サウンドのオン / オフを切り替える</u> ド付きヘッドホンのみ)

記載内容



訂正内容

USB ポート

**1** 日本仕様には、左記の機能はありません。

### コードレスヘッドホン

#### 概要

#### 記載内容



### 訂正内容

電池を保護するため、イグニッションスイッチをオフにしてから約5分後に、ヘッドホンは自動的にオフになります。

### 電池の交換

### コードレスヘッドホンの電池の交換

#### 記載内容



#### 訂正内容

- 電池収納部を開く:電池収納部カバー ①を時計回りにまわして、取り外します。
- 電池収納部を閉じる:電池収納カバー ①を合わせ、固定されるまで反時計回 りにまわします。
- 電池収納部を開く:電池収納部カバー ①を反時計回りにまわして、取り外します。
- 電池収納部を閉じる:電池収納カバー ①を合わせ、固定されるまで<u>時計回り</u> <u>に</u>まわします。

#### システム設定

### 表示言語を選択する

#### 記載内容



#### 訂正内容

▶ リモコンの ▼ ▼ スイッチを 使用して 設定 を選択し、@ スイッチ を押して確定します。

選択したリアスクリーン用のシステム 設定メニューが表示されます。

▶ 「▲ 「▼ スイッチを使用して 言語 / Language を選択し、のスイッチを押 して確定します。

言語の一覧が表示されます。• は現在 の設定を示しています。

▶ 「▲ 「▼ スイッチを使用して言語を 選択し、のスイッチを押して確定し ます。

システムが対応する言語を作動させ ます。

▶ リモコンの ▼ ▼ スイッチを 使用して 言語 を選択し、@ スイッチ を押して確定します。

選択したリアスクリーン用のシステム 設定メニューが表示されます。

- ▶ ▲ ▼ スイッチを使用して COMANDと同期、日本語または English のいずれかを選択し、 GR ス イッチを押して確定します。
  - は現在の設定を示しています。

システムが対応する言語を作動させ ます。

### ディスプレイデザインの変更

#### 記載内容



#### 訂正内容

使用して 設定 を選択し、@ スイッチ を押して確定します。

選択したリアスクリーン用のシステム 設定メニューが表示されます。

▶ リモコンの 🔼 🔻 スイッチを使用 して 画面設定 を選択し、@ スイッチ を押して確定します。

使用して 画面設定 を選択し、@ス イッチを押して確定します。

> 選択したリアスクリーン用の画面設定 メニューが表示されます。

#### 画面を非表示 / 表示する

#### 記載内容



#### 訂正内容

- ▶ リモコンの ▼ スイッチを押します。 メニューが表示されます。
- ▶ リモコンの ▼ | ▼ | ▼ | 入イッチを使用して 画面設定 を選択し、® スイッチを押して確定します。

### 画質の設定

明るさ、コントラスト、色合いを調整する

#### 記載内容



#### 訂正内容

- ▶ [▼] [▼] [▶] スイッチを使用して <u>画</u> <u>面設定</u> を選択し、<sub>(※)</sub> スイッチを押し て確定します。
- ▶ DVD ビデオは 【◆】 「▶ スイッチを使用して「命」を選択し、押して ※ 確定します。

メニューが表示されます。

### オーディオ / ビデオモード

オーディオ / ビデオモードを切り替える

#### 記載内容



#### 訂正内容

- ▶ 他のメディアに切り替える:機器を対応する
  応する
  <u>ジャック(LINK)</u>に差し込みます。
  - システムは機器にある再生可能なファイルを検索し、それらを再生します。
- ▶ 他のメディアに切り替える:機器を対応する USB ポートに差し込みます。

システムは機器にある再生可能なファイルを検索し、それらを再生します。

#### ビデオ DVD モード

#### オーディオフォーマットを設定する

#### 記載内容

## $\longrightarrow$

#### 訂正内容

- ▶ リモコンの ® スイッチを押してメ ▶ リモコンの ® スイッチを押してメニューを表示します。
- ▶ リモコンの ▲ ▼ ▲ ▶ スイッチを使用して DVD を選択し、® スイッチを押して確定します。
- ▶ DVD 設定 を選択して、(※) スイッチを 押して確定します。
- ▶ 音声言語 を選択して、※ スイッチを 押して確定します。

しばらくするとメニューが表示され ます。項目の前にあるドット • は、 現在選択されている言語を示してい ます。

- ▲ 【▼ スイッチを使用して言語を 選択し、 ⑥ スイッチを押して確定し ます。

- 91TL1E
- ▶ メニューを終了する: (五) スイッチ を押します。

イッチを押して確定します。

記載内容



訂正内容

AUX モード

外部入力モード

外部入力モードに切り替える

ドライブ外部入力

#### 記載内容



#### 訂正内容

▶ リモコンの ▲ ● スイッチを使用して AUX を選択し、® スイッチを押して確定します。

外部入力機器が作動すると、外部入力ソースがオンになります。

▶ メディアメニューでリモコンの
 【●】スイッチを使用して 外部入力 を選択し、® スイッチを押して確定します。

外部入力機器が作動すると、外部入力 ソースがオンになります。

### 収納と機能

### 機能

#### 電動ブラインド(リアウインドウ)

#### 運転席からの展開 / 格納

#### 記載内容



#### 訂正内容

- ▶ 停止する:スイッチ①を再度軽く押します。
  - 電動ブラインドが少し停止し、<u>未使用</u>の位置に格納します。
- ▶ 停止する:スイッチ①を再度軽く押します。

電動ブラインドが少し停止し、<u>反対の</u> 方向に作動します。

## メンテナンスおよび手入れ

### エンジンルーム

エンジンオイル

エンジンオイルの追加

#### 記載内容



#### 訂正内容

- ↓ サービスシステム装備車両のために 承認されているエンジンオイルとオイルフィルターのみを使用してください。サービスプロダクトに関するメルセデス・ベンツの仕様に適合するためにテストされ、承認されたエンジンオイルとオイルフィルターのリストはメルセデス・ベンツ指定サービス工場で入手できます。
- ・車両の点検整備のために すいるエンジンオイルとオイルフィルターのみを使用してください。メルセデス・ベンツの仕様に適合するためにテストされ、承認されたエンジンオイルとオイルフィルターのリストはメルセデス・ベンツ指定サービス工場で入手できます。

### 冷却水

#### 冷却水レベルの点検

#### 記載内容



#### 訂正内容

▶ エンジンスイッチのキーを **0** の位置に まわします。

### または

- ▶ エンジンスイッチからキーレスゴース イッチを外します。
- ▶ キャップ①を反時計回りにゆっくり半 回転まわして、余分な圧力を抜きます。

▶ エンジンスイッチのキーを 0 の位置に まわします。

#### または

- ▶ キーレスゴースイッチを押してイグ ニッションをオフにします。
- ▶ クリップを外して、冷却水リザーブタ ンク上のカバーを取り外します。
- ▶ キャップ①を反時計回りにゆっくり半 回転まわして、余分な圧力を抜きます。

### 他のサービスプロダクト

#### ウインドウウォッシャーシステムの補給

#### 記載内容



#### 訂正内容

- ▶ 開く:タブを持ってキャップ①を引き 上げます。
- ▶ 補給口の端にキャップ①を置き、その 場所に固定します。

▶ 開く:タブを持ってキャップ①を引き 上げます。

#### 発行物の詳細

### インターネット

メルセデス・ベンツ車や Daimler AG についての詳細情報については、以下のウェブサイトに記載されています。

http://www.mercedes-benz.co.jp

### 編集オフィス

© Daimler AG: Daimler AG の書面による許可なく、本書のすべてまたは一部を複写、翻訳または複製することはできません。

### 車両メーカー

Daimler AG Mercedesstrasse 137 70327 Stuttgart Germany

# メルセデス・ベンツ日本株式会社 〒106-8506 東京都港区六本木-丁目9番9号 六本木ファーストビル